

Dieses Blatt gilt als Ergänzung zu den Betriebsanleitungen für Stellantriebe der Typreihen:

PROFOX PF-Q80 – PF-Q600

PROFOX PF-M25 – PF-M100

Die nachfolgend genannten Punkte müssen bei der Sonderausführung „linksdrehend schließen“ beachtet werden:

Inbetriebnahme

Nur bei PF-Q80 – PF-Q600:

- Kapitel „Endanschläge im Schwenkantrieb“

Die Position der Einstellschrauben sind bei der Sonderausführung „linksdrehend schließen“ vertauscht. Dies ist auch anhand eines Aufklebers auf dem Stellantrieb ersichtlich.

Nur bei PF-M25 – PF-M100:

- Kapitel „Stellungsanzeige einstellen“

Bei der Sonderausführung „linksdrehend schließen“ zeigt der weiße Endlagenanzeiger die Endlage ZU an. Dies ist mit einem entsprechenden Symbol dargestellt. Bei der ersten Fahrt in Richtung AUF bewegen sich weder der Endlagenanzeiger, noch die Positionsanzeigescheibe. Die Stellungsanzeige ist erst bei der Fahrt in Richtung ZU selbsteinstellend.

Bedienung

Handbetrieb:

Bei Linksdrehung am Handrad erfolgt eine Armaturenbewegung in Richtung ZU.

Zur Kennzeichnung der geänderten Drehrichtung befindet sich am Handrad der Stellantriebe eine entsprechende Markierung. Diese wird im Betrieb jedoch häufig nicht beachtet. Deshalb sollte in der Anlage zusätzlich ein Hinweis angebracht werden.

1. Armatur schließen: Handrad gegen den Uhrzeigersinn drehen (Linksdrehung).



2. Armatur öffnen: Handrad im Uhrzeigersinn drehen.

