

Arkusz ten jest uzupełnieniem instrukcji obsługi napędów ustawczych serii:

PROFOX PF-Q80 – PF-Q600

PROFOX PF-M25 – PF-M100

Podane niżej punkty należy uwzględnić w przypadku wersji specjalnej „zamykanie przeciwne do ruchu wskazówek zegara”:

### Uruchamianie

**Dotyczy tylko PF-Q80 – PF-Q600:**

- Rozdział „Ograniczniki krańcowe w napędzie niepełnoobrotowym”

Pozycja śrub nastawczych jest zamieniona miejscami w wersji specjalnej „zamykanie przeciwne do ruchu wskazówek zegara”. Informuj o tym również naklejka na napędzie ustawczym.

**Dotyczy tylko PF-M25 – PF-M100:**

- Rozdział „Ustawianie wskaźnika położenia”

W wersji specjalnej „zamykanie przeciwne do ruchu wskazówek zegara” biały pierścień wskazujący pozycję krańcową wskazuje pozycję krańcową ZAMYK. Przedstawia to odpowiedni symbol. Podczas pierwszego ruchu w kierunku OTW. nie przesuwa się ani pierścień wskazujący pozycję krańcową, ani tarcza pozycyjna. Wskaźnik położenia ustawia się samoczynnie dopiero podczas ruchu w kierunku ZAMYK.

### Obsługa

**Obsługa ręczna:**

Obracanie koła ręcznego w lewo przesuwa armaturę w kierunku ZAMYK.

Do oznaczenia zmienionego kierunku obrotu służy odpowiednia strzałka umieszczona na kole ręcznym napędów ustawczych. Jednakże podczas pracy często nie zwraca się na nią uwagi. Dlatego na urządzeniu należy umieścić dodatkową informację.

1. Zamykanie armatury: obrócić koło ręczne przeciwie do kierunku ruchu wskazówek zegara (w lewo).



2. Otwieranie armatury: obrócić koło ręczne zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

