

Montagepositionen Drehantrieb mit Drehgetriebe

Montageposition A

Montageposition B¹⁾

Montageposition C



Montageposition D



Bitte berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Montageposition die Platzverhältnisse am vorgesehenen Einsatzort. Montagepositionen können nachträglich leicht geändert werden.

1) **Achtung:** Bei steigender Armaturenspindel und bestimmten Handradgrößen ist die Montageposition B nicht möglich.