



Schwenkantriebe SQ 05.2 – SQ 14.2 SQR 05.2 – SQR 14.2 Steuereinheit: elektromechanisch mit Stellantriebs-Steuerung AC 01.2 Intrusive

Ansteuerung

Parallel Profibus DP Profinet Modbus RTU Modbus TCP/IP EtherNet/IP Foundation Fieldbus

ightarrow HART



Anleitung zuerst lesen!

- Sicherheitshinweise beachten.
- Diese Anleitung gilt als Teil des Produktes.
- Anleitung während der Lebensdauer des Produktes aufbewahren.
- Anleitung an jeden nachfolgenden Benutzer oder Besitzer des Produktes weitergeben.

Zielgruppe:

Dieses Dokument enthält Informationen für Montage-, Inbetriebnahme- und Wartungspersonal.

Referenzunterlagen:

- Handbuch (Betrieb und Einstellung) Stellantriebs-Steuerung AC 01.2 HART
- Handbuch (Geräteintegration) Stellantriebs-Steuerung AC 01.2 HART

Referenzunterlagen sind im Internet unter http://www.auma.com erhältlich.

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Sicherheitshinweise	5
1.1.	Voraussetzungen für den sicheren Umgang mit dem Produkt	5
1.2.	Anwendungsbereich	5
1.3.	Warnhinweise	6
1.4.	Hinweise und Symbole	6
2.	Kurzbeschreibung	7
3.	Typenschild	9
4.	Transport und Lagerung	13
4.1.	Transport	13
4.2.	Lagerung	14
5.	Montage	16
5.1.	Einbaulage	16
5.2.	Handrad anbauen	16
5.3.	Stellantrieb an Armatur bauen	16
5.3.1.	Übersicht Kupplungsvarianten	17
5.3.2.	Stellantrieb (mit Kupplung) anbauen	17
5.4.	Montagepositionen der Ortssteuerstelle	20
5.4.1.	Montagepositionen ändern	20
6.	Elektroanschluss	21
6.1.	Grundlegende Hinweise	21
6.2.	Elektroanschluss S/SH/SD (AUMA Rundsteckverbinder)	24
6.2.1.	Anschlussraum (für Netzanschluss) öffnen	25
6.2.2.	Leitungen anschließen	26
6.2.3.	Anschlussraum (für Netzanschluss) schließen	28
6.2.4.	HART Anschlussraum öffnen (Ausführung mit HART Anschlussleiterplatine)	29
6.2.5.	HART Leitungen anschließen	30
6.2.6.	HART Anschlussraum schließen (Ausführung mit HART Anschlussleiterplatine)	32
6.3.	Zubehör zum Elektroanschluss	33
6.3.1.	Stellantriebs-Steuerung auf Wandhalter	33
6.3.2.	Halterahmen	34
6.3.3.	Zwischenrahmen DS zur doppelten Abdichtung	34

7. Bedienung	6.3.4.	Erdungsanschluss außenliegend	35
7.1. Handbetrieb 36 7.1. Armatur im Handbetrieb betätigen 36 7.2. Motorbetrieb 36 7.2.1. Bedienung des Antriebs vor Ort 36 7.2.2. Bedienung über die Drucktaster (für Einstellungen und Anzeigen) 38 7.3. Menübedienung über die Drucktaster (für Einstellungen und Anzeigen) 39 7.4. Benützerlevel, Passwort 40 7.4.1. Passwort eingeben 40 7.4.2. Passwort eingeben 41 7.5. Sprache ändern 42 7.5. Sprache ändern 42 8. Anzeigen bei Inbetriebnahme 43 8.1. Anzeigen nei Inbetriebnahme 43 8.2.1. Rückmeldungen von Stellantrieb und Armatur 44 8.2.2. Statusanzeigen nach NAMUR-Empfehlung 47 8.3. Meldeleuchten der Ortssteuerstelle 48 8.4. Mechanische Stellungsanzeige über Anzeigemarke 49 9. Meldungen über HART 50 9.1. Meldungen über HART 50 9.2.2. Kodierung einstellen 53	7.	Bedienung	36
7.1.1. Armatur im Handbetrieb betätigen 36 7.2.1. Bedienung des Stellantriebs von Ort 36 7.2.1. Bedienung des Antriebs von Fern 37 7.3. Menübedienung über die Drucktaster (für Einstellungen und Anzeigen) 38 7.3. Menübedienung über die Drucktaster (für Einstellungen und Anzeigen) 39 7.4. Benutzertevel, Passwort 40 7.4.1. Passworter ändern 41 7.4.2. Passworter ändern 42 7.5. Sprache im Display 42 7.5. Sprache ändern 42 8. Anzeigen bei Inbetriebnahme 43 8.1. Anzeigen bei Inbetriebnahme 43 8.2. Anzeigen nein Ibisplay 44 8.2.1. Rückmeldungen von Stellantrieb und Armatur 44 8.2.2. Statusanzeigen nach NAMUR-Empfehlung 47 8.3. Meldeleuchten der Ortssteuerstelle 48 8.4. Mechanische Stellungsanzeige über Anzeigemarke 49 9. Meldungen (Ausgängse 50 9.1. Meldungen (analoge Ausgänge) 50 9.2.2.	7.1.	Handbetrieb	36
7.2. Motorbetrieb 36 7.2.1. Bedienung des Stelliahtriebs von Forn 36 7.2.2. Bedienung über die Drucktaster (für Einstellungen und Anzeigen) 38 7.3. Menübedienung über die Drucktaster (für Einstellungen und Anzeigen) 38 7.4. Benutzerlevel, Passwort 40 7.4 Passwörter ändern 41 7.4 Passwörter ändern 41 7.5 Sprache ändern 42 7.5 Sprache ändern 42 8. Anzeigen bei Inbeiriebnahme 43 8.1. Anzeigen im Display 44 8.2.1. Rückmedungen von Stellantrieb und Armatur 44 8.2.2. Statusanzeigen nach AUMA Kategorie 46 8.3. Meldelugen über Anzeigemärke 49 9. Meldungen (Ausgängseignale). 50 9.1. Meldungen über Melderelais (digitale Ausgänge) 50 9.2.1. Belegung der Ausgänge 50 9.2.2. Kodarneng der Ausgänge 50 9.3. Analoge Meldungen über Melderelais (digitale Ausgänge) 50 9.1. Meldungen üb	7.1.1.	Armatur im Handbetrieb betätigen	36
7.2.1. Bedienung des Antriebs vor Ort 36 7.2.2. Bedienung über die Drucktaster (für Einstellungen und Anzeigen) 37 7.3. Menübedienung über die Drucktaster (für Einstellungen und Anzeigen) 38 7.4. Benutzerlevel, Passwort 40 7.4.1. Passwort eingeben 40 7.4.2. Passwort eingeben 41 7.4.3. Zeitsperre bei Fehleingabe des Passworts 41 7.5. Sprache ändern 42 8. Anzeigen 43 8.1. Anzeigen bei Inbetriebnahme 43 8.2. Anzeigen nobisplay 44 8.2.1. Rückmeldungen von Stellantrieb und Armatur 44 8.2.1. Rückmeldungen von Stellantrieb und Armatur 44 8.2.3. Statusanzeigen nach NAMUR-Empfehlung 47 8.3. Meldeleuchten der Ortssteuerstelle 48 8.4. Mechanische Stellungsanzeige über Anzeigemarke 49 9. Meldungen (Ausgängse) 50 9.1. Meldungen der Ausgänge 50 9.2.1. Belegung der Ausgänge 50 9.2.2. Kodierung der Ausgänge 50 9.3. Analoge Meldungen (analoge Ausgänge) 50 9.4. Beleigung der Ausgänge <td>7.2.</td> <td>Motorbetrieb</td> <td>36</td>	7.2.	Motorbetrieb	36
7.2.2. Bedienung des Antriebs von Fern 37 7.3. Menübedienung über die Drucktaster (für Einstellungen und Anzeigen) 38 7.4. Benutzerlevel, Passwort 40 7.4.1. Passwörter ändern 41 7.4.2. Passwörter ändern 41 7.4.3. Zeitsperre bei Fehleingabe des Passworts 41 7.4.3. Sprache im Display 42 7.5.1. Sprache im Display 42 8. Anzeigen 43 8.1. Anzeigen bei Inbetriebnahme 43 8.2.1. Rückmedungen von Stellantrieb und Armatur 44 8.2.2. Statusanzeigen nach NAMUR-Empfehlung 47 8.3. Meldeleuchten der Ortssteuerstelle 48 8.4. Mechanische Stellungsanzeige über Anzeigemarke 49 9. Meldungen (Ausgängs 50 9.1. Meldungen (analoge Ausgänge) 50 9.2. Kodierung der Ausgänge 50 9.3. Analoge Meldungen (analoge Ausgänge) 50 9.4. Belegung der Ausgänge 50 9.2. Kuderungen über HART 52	7.2.1.	Bedienung des Stellantriebs vor Ort	36
7.3. Menübedienung über die Drucktaster (für Einstellungen und Anzeigen) 38 7.4. Benutzerlevel, Passwort 40 7.4. Passwört eingeben 40 7.4.1. Passwörter ändern 41 7.4.3. Zeitsperre bei Fehleingabe des Passworts 41 7.5. Sprache im Display 42 7.5. Sprache ändern 42 8. Anzeigen bei Inbetriebnahme 43 8.1. Anzeigen von Stellantrieb und Armatur 44 8.2. Anzeigen von Stellantrieb und Armatur 44 8.2.1. Rückmeldungen von Stellantrieb und Armatur 44 8.2.1. Rückmeldungen von Stellantrieb und Armatur 44 8.2.3. Statusanzeigen nach NAMUR-Empfehlung 47 8.4. Mechanische Stellungsanzeige über Anzeigemarke 49 9. Meldungen (Ausgangssignale) 50 9.1. Meldungen über HART 50 9.2. Zustandsmeldungen über Melderelais (digitale Ausgänge) 50 9.1. Meldungen (analoge Ausgänge 50 9.2. Koclierung der Ausgänge 50 9.3.	7.2.2.	Bedienung des Antriebs von Fern	37
7.3.1. Struktureller Aufbau und Navigation 39 7.4. Benutzerlevel, Passwort 40 7.4.1. Passwörter ändern 41 7.4.2. Passwörter ändern 41 7.4.3. Zeitsperre bei Fehleingabe des Passworts 41 7.5. Sprache ändern 42 8. Anzeigen bei Inbetriebnahme 43 8.1. Anzeigen in Display 44 8.2. Anzeigen nach AUMA Kategorie 46 8.2.3. Statusanzeigen nach AUMA Kategorie 46 8.4. Meckanische Stellungsanzeige über Anzeigemarke 49 9. Meldungen über HART 50 9. Meldungen über Melderelais (digitale Ausgänge) 50 9.2.2. Kodierung der Ausgänge 50 9.3. Analege Meldungen (analoge Ausgänge) 50 10.1. Endanschläg ZU einstellen	7.3.	Menübedienung über die Drucktaster (für Einstellungen und Anzeigen)	38
7.4. Benutzerlevel, Passwort 40 7.4.1. Passwort eingeben 40 7.4.2. Passwort eingeben 41 7.4.3. Zeitsperre bei Fehleingabe des Passworts 41 7.5. Sprache im Display 42 7.5.1. Sprache ändern 43 8. Anzeigen 43 8.1. Anzeigen im Display 44 8.2.1. Rückmeldungen von Stellantrieb und Armatur 44 8.2.2. Statusanzeigen nach AUMA Kategorie 46 8.2.3. Statusanzeigen nach NAMUR-Empfehlung 47 8.4. Meldeleuchten der Ortssteuerstelle 48 8.4. Meldungen (Ausgangssignale) 50 9. Meldungen über HART 50 9.2.1. Belegung der Ausgänge 50 9.2.2. Kodierung der Ausgänge 50 9.3. Analoge Meldungen (analoge Ausgänge) 50 9.3. Analoge Meldungen (analoge Ausgänge) 50 9.1.1. Endanschläg ZU einstellen 53 10.1.1. Endanschläg ZU einstellen 53 10.1.2. Endanschläg ZU einstellen 53 10.1.4. Endanschläg ZU einstellen 55 10.3. HART Adresse (Slavaarzes Feld) einst	7.3.1.	Struktureller Aufbau und Navigation	39
7.4.1. Passwort eingeben 40 7.4.2. Passwörter ändern 41 7.4.3. Zeitsperre bei Fehleingabe des Passworts 41 7.5. Sprache im Display 42 8. Anzeigen	7.4.	Benutzerlevel, Passwort	40
7.4.2. Passwörter ändern 41 7.4.3. Zeitsperre bei Fehleingabe des Passworts 41 7.5. Sprache im Display 42 7.5. Sprache ändern 42 8. Anzeigen 43 8.1. Anzeigen bei Inbetriebnahme 43 8.2. Anzeigen im Display 44 8.2.1. Rückneldungen von Stellantrieb und Armatur 44 8.2.2. Statusanzeigen nach AUMA Kategorie 46 8.3. Meldeuchten der Ortsteuerstelle 48 8.4. Mechanische Stellungsanzeige über Anzeigemarke 49 9. Meldungen über HART 50 9.2. Zustandsmeldungen über Melderelais (digitale Ausgänge) 50 9.2.1. Belegung der Ausgänge 50 9.2.2. Kodierung en (analoge Ausgänge) 50 9.3. Analoge Meldungen (analoge Ausgänge) 50 9.4. Indetriebnahme (Grundeinstellungen) 52 10.1. Endanschlag ZU einstellen 53 10.2. Abschaltart einstellen 53 10.3. HART Adresse (Slaveadresse) einstellen 56 </td <td>7.4.1.</td> <td>Passwort eingeben</td> <td>40</td>	7.4.1.	Passwort eingeben	40
7.4.3. Zeitsperre bei Fehleingabe des Passworts 41 7.5. Sprache im Display 42 7.5.1. Sprache ändern 42 8. Anzeigen 43 8.1. Anzeigen im Display 44 8.2. Anzeigen im Display 44 8.2.1. Rückmeldungen von Stellantrieb und Armatur 44 8.2.2. Statusanzeigen nach AUMA Kategorie 46 8.3. Meldeleuchten der Ortssteuerstelle 46 8.4. Mechanische Stellungsanzeige über Anzeigemarke 49 9. Meldungen (Ausgangssignale)	7.4.2.	Passwörter ändern	41
7.5. Sprache im Display 42 7.5.1. Sprache ändern 42 8. Anzeigen Libetriebnahme 43 8.1. Anzeigen im Display 44 8.2. Anzeigen im Display 44 8.2.1. Rückmeldungen von Stellantrieb und Armatur 44 8.2.2. Statusanzeigen nach NAMR-Empfehlung 47 8.3. Meldeleuchten der Ortssteuerstelle 48 8.4. Mechanische Stellungsanzeige über Anzeigemarke 49 9. Meldungen über HART 50 9.1. Meldungen über HART 50 9.2.2. Kodierung der Ausgänge 50 9.3. Analoge Meldungen (analoge Ausgänge) 50 9.3. Analoge Meldungen (analoge Ausgänge) 50 10.1. Endanschläg Ur einstellen 53 10.1.1. Endanschläg ZU einstellen 53 10.2. Abschaltart einstellen 53 10.3. HART Adresse (Slaveadresse) einstellen 53 10.4. Schaltwerkraum öffnen 54 10.5. Drehmomentschaltung einstellen 55	7.4.3.	Zeitsperre bei Fehleingabe des Passworts	41
7.5.1. Sprache ändern 42 8. Anzeigen. 43 8.1. Anzeigen bei Inbetriebnahme 43 8.2. Anzeigen im Display 44 8.2.1. Rückmeldungen von Stellantrieb und Armatur 44 8.2.2. Statusanzeigen nach AUMA Kategorie 46 8.3. Meldeleuchten der Ortssteuerstelle 48 8.4. Mechanische Stellungsanzeige über Anzeigemarke 49 9. Meldungen (Ausgangssignale)	7.5.	Sprache im Display	42
8. Anzeigen 43 8.1. Anzeigen bei Inbetriebnahme 43 8.2. Anzeigen im Display 44 8.2.1. Rückmeldungen von Stellantrieb und Armatur 44 8.2.2. Statusanzeigen nach AUMA Kategorie 46 8.2.3. Statusanzeigen nach AUMA Kategorie 46 8.2.3. Statusanzeigen nach AUMA Kategorie 47 8. Mechanische Stellungsanzeige über Anzeigemarke 49 9. Meldungen (Ausgangssignale)	7.5.1.	Sprache ändern	42
8.1. Anzeigen bei Inbetriebnahme 43 8.2. Anzeigen im Display 44 8.2.1. Rückmeldungen von Stellantrieb und Armatur 44 8.2.2. Statusanzeigen nach AUMA Kategorie 46 8.2.3. Statusanzeigen nach NAMUR-Empfehlung 47 8.3. Meldeleuchten der Ortssteuerstelle 48 8.4. Mechanische Stellungsanzeige über Anzeigemarke 49 9. Meldungen (Ausgangssignale)	8.	Anzeigen	43
8.2. Anzeigen im Display 44 8.2.1. Rückmeldungen von Stellantrieb und Armatur 44 8.2.2. Statusanzeigen nach AUMA Kategorie 46 8.2.3. Statusanzeigen nach NAMUR-Empfehlung 47 8.3. Meldeleuchten der Ortssteuerstelle 48 8.4. Mechanische Stellungsanzeige über Anzeigemarke 49 9. Meldungen (Ausgangssignale)	8.1.	Anzeigen bei Inbetriebnahme	43
8.2.1. Rückmeldungen von Stellantrieb und Armatur 44 8.2.2. Statusanzeigen nach AUMA Kategorie 46 8.2.3. Statusanzeigen nach AMUR-Empfehlung 47 8.3. Meldeleuchten der Ortssteuerstelle 48 8.4. Mechanische Stellungsanzeige über Anzeigemarke 49 9. Meldungen über HART 50 9.1. Meldungen über HART 50 9.2.1. Belegung der Ausgänge 50 9.2.2. Kodierung der Ausgänge 50 9.3. Analoge Meldungen (analoge Ausgänge) 50 9.3. Analoge Meldungen (analoge Ausgänge) 50 10.1. Endanschläg ZU einstellen 53 10.1.1. Endanschlag ZU einstellen 53 10.2. Abschaltart einstellen 53 10.3. HART Adresse (Slaveadresse) einstellen 55 10.4. Schaltwerkraum öffnen 56 10.5. Drehmomentschaltung einstellen 57 10.6.1. Endlage AUF (weißes Feld) einstellen 58 10.6.2. Endlage AUF (weißes Feld) einstellen 58 10.5. Drehmome	8.2.	Anzeigen im Display	44
8.2.2. Statusanzeigen nach AUMA Kategorie 46 8.2.3. Statusanzeigen nach NAMUR-Empfehlung 47 8.3. Meldeleuchten der Ortssteuerstelle 48 8.4. Mechanische Stellungsanzeige über Anzeigemarke 49 9. Meldungen (Ausgangssignale)	8.2.1.	Rückmeldungen von Stellantrieb und Armatur	44
8.2.3. Statusanzeigen nach NAMUR-Empfehlung 47 8.3. Meldeleuchten der Ortssteuerstelle 48 8.4. Mechanische Stellungsanzeige über Anzeigemarke 49 9. Meldungen (Ausgangssignale)	8.2.2.	Statusanzeigen nach AUMA Kategorie	46
8.3. Meldeleuchten der Ortssteuerstelle 48 8.4. Mechanische Stellungsanzeige über Anzeigemarke 49 9. Meldungen (Ausgangssignale)	8.2.3.	Statusanzeigen nach NAMUR-Empfehlung	47
8.4. Mechanische Stellungsanzeige über Anzeigemarke 49 9. Meldungen (Ausgangssignale)	8.3.	Meldeleuchten der Ortssteuerstelle	48
9. Meldungen (Ausgangssignale)	8.4.	Mechanische Stellungsanzeige über Anzeigemarke	49
9.1.Meldungen über HART509.2.Zustandsmeldungen über Melderelais (digitale Ausgänge)509.2.1.Belegung der Ausgänge509.2.2.Kodierung der Ausgänge509.3.Analoge Meldungen (analoge Ausgänge)5010.Inbetriebnahme (Grundeinstellungen)	9.	Meldungen (Ausgangssignale)	50
9.2.Zustandsmeldungen über Melderelais (digitale Ausgänge)509.2.1.Belegung der Ausgänge509.2.2.Kodierung der Ausgänge509.3.Analoge Meldungen (analoge Ausgänge)5010.Inbetriebnahme (Grundeinstellungen)	9.1.	Meldungen über HART	50
9.2.1.Belegung der Ausgänge509.2.2.Kodierung der Ausgänge509.3.Analoge Meldungen (analoge Ausgänge)5010.Inbetriebnahme (Grundeinstellungen)	9.2.	Zustandsmeldungen über Melderelais (digitale Ausgänge)	50
9.2.2.Kodierung der Ausgänge509.3.Analoge Meldungen (analoge Ausgänge)5010.Inbetriebnahme (Grundeinstellungen)	9.2.1.	Belegung der Ausgänge	50
9.3.Analoge Meldungen (analoge Ausgänge)5010.Inbetriebnahme (Grundeinstellungen)	9.2.2.	Kodierung der Ausgänge	50
10.Inbetriebnahme (Grundeinstellungen)	9.3.	Analoge Meldungen (analoge Ausgänge)	50
10.1.Endanschläge im Schwenkantrieb5210.1.1.Endanschlag ZU einstellen5310.1.2.Endanschlag AUF einstellen5310.2.Abschaltart einstellen5410.3.HART Adresse (Slaveadresse) einstellen5510.4.Schaltwerkraum öffnen5610.5.Drehmomentschaltung einstellen5710.6.Wegschaltung einstellen5710.6.1.Endlage ZU (schwarzes Feld) einstellen5810.7.Zwischenstellungen einstellen5810.7.Zwischenstellungen einstellen5910.7.1.Laufrichtung ZU (schwarzes Feld) einstellen5910.8.Probelauf6010.8.1.Drehrichtung an mechanischer Stellungsanzeige prüfen6010.8.2.Wegschaltung prüfen6010.8.3.Referenzfahrt Stellungsrückmeldung durchführen6110.9.Mechanische Stellungsanzeige einstellen61	10.	Inbetriebnahme (Grundeinstellungen)	52
10.1.1.Endanschlag ZU einstellen5310.1.2.Endanschlag AUF einstellen5310.2.Abschaltart einstellen5410.3.HART Adresse (Slaveadresse) einstellen5510.4.Schaltwerkraum öffnen5610.5.Drehmomentschaltung einstellen5710.6.Wegschaltung einstellen5710.6.1.Endlage ZU (schwarzes Feld) einstellen5810.7.Zwischenstellungen einstellen5810.7.Zwischenstellungen einstellen5910.7.1.Laufrichtung ZU (schwarzes Feld) einstellen5910.8.Probelauf6010.8.1.Drehrichtung an mechanischer Stellungsanzeige prüfen6010.8.2.Wegschaltung prüfen6010.8.3.Referenzfahrt Stellungsrückmeldung durchführen6110.9.Mechanische Stellungsanzeige einstellen61	10.1.	Endanschläge im Schwenkantrieb	52
10.1.2.Endanschlag AUF einstellen5310.2.Abschaltart einstellen5410.3.HART Adresse (Slaveadresse) einstellen5510.4.Schaltwerkraum öffnen5610.5.Drehmomentschaltung einstellen5710.6.Wegschaltung einstellen5710.6.1.Endlage ZU (schwarzes Feld) einstellen5810.7.2.Endlage AUF (weißes Feld) einstellen5810.7.1.Laufrichtung ZU (schwarzes Feld) einstellen5910.8.Probelauf5910.8.Probelauf6010.8.1.Drehrichtung an mechanischer Stellungsanzeige prüfen6010.8.2.Wegschaltung prüfen6010.8.3.Referenzfahrt Stellungsrückmeldung durchführen6110.9.Mechanische Stellungsanzeige einstellen61	10.1.1.	Endanschlag ZU einstellen	53
10.2.Abschaltart einstellen5410.3.HART Adresse (Slaveadresse) einstellen5510.4.Schaltwerkraum öffnen5610.5.Drehmomentschaltung einstellen5710.6.Wegschaltung einstellen5710.6.1.Endlage ZU (schwarzes Feld) einstellen5810.6.2.Endlage AUF (weißes Feld) einstellen5810.7.1.Laufrichtung ZU (schwarzes Feld) einstellen5810.7.2.Laufrichtung ZU (schwarzes Feld) einstellen5910.8.Probelauf6010.8.1.Drehrichtung an mechanischer Stellungsanzeige prüfen6010.8.2.Wegschaltung prüfen6010.8.3.Referenzfahrt Stellungsrückmeldung durchführen6110.9.Mechanische Stellungsanzeige einstellen61	10.1.2.	Endanschlag AUF einstellen	53
10.3.HART Adresse (Slaveadresse) einstellen5510.4.Schaltwerkraum öffnen5610.5.Drehmomentschaltung einstellen5710.6.Wegschaltung einstellen5710.6.1.Endlage ZU (schwarzes Feld) einstellen5810.6.2.Endlage AUF (weißes Feld) einstellen5810.7.1.Laufrichtung ZU (schwarzes Feld) einstellen5810.7.2.Laufrichtung ZU (schwarzes Feld) einstellen5910.8.1.Dreheintertung AUF (weißes Feld) einstellen5910.8.2.Wegschaltung nechanischer Stellungsanzeige prüfen6010.8.3.Referenzfahrt Stellungsrückmeldung durchführen6110.9.Mechanische Stellungsanzeige einstellen61	10.2.	Abschaltart einstellen	54
10.4.Schaltwerkraum öffnen5610.5.Drehmomentschaltung einstellen5710.6.Wegschaltung einstellen5710.6.1.Endlage ZU (schwarzes Feld) einstellen5810.6.2.Endlage AUF (weißes Feld) einstellen5810.7.1.Laufrichtung ZU (schwarzes Feld) einstellen5910.7.2.Laufrichtung AUF (weißes Feld) einstellen5910.8.Probelauf6010.8.1.Drehrichtung an mechanischer Stellungsanzeige prüfen6010.8.3.Referenzfahrt Stellungsrückmeldung durchführen6110.9.Mechanische Stellungsanzeige einstellen61	10.3.	HART Adresse (Slaveadresse) einstellen	55
10.5.Drehmomentschaltung einstellen5710.6.Wegschaltung einstellen5710.6.1.Endlage ZU (schwarzes Feld) einstellen5810.6.2.Endlage AUF (weißes Feld) einstellen5810.7.1.Zwischenstellungen einstellen5810.7.2.Laufrichtung ZU (schwarzes Feld) einstellen5910.7.3.Laufrichtung AUF (weißes Feld) einstellen5910.7.4.Laufrichtung AUF (weißes Feld) einstellen5910.8.Probelauf6010.8.1.Drehrichtung an mechanischer Stellungsanzeige prüfen6010.8.2.Wegschaltung prüfen6010.8.3.Referenzfahrt Stellungsrückmeldung durchführen6110.9.Mechanische Stellungsanzeige einstellen6110.10.Schaltwerkraum schließen61	10.4.	Schaltwerkraum öffnen	56
10.6.Wegschaltung einstellen5710.6.1.Endlage ZU (schwarzes Feld) einstellen5810.6.2.Endlage AUF (weißes Feld) einstellen5810.7.Zwischenstellungen einstellen5810.7.1.Laufrichtung ZU (schwarzes Feld) einstellen5910.7.2.Laufrichtung AUF (weißes Feld) einstellen5910.8.Probelauf6010.8.1.Drehrichtung an mechanischer Stellungsanzeige prüfen6010.8.2.Wegschaltung prüfen6010.8.3.Referenzfahrt Stellungsrückmeldung durchführen6110.9.Mechanische Stellungsanzeige einstellen6110.10.Schaltwerkraum schließen61	10.5.	Drehmomentschaltung einstellen	57
10.6.1.Endlage ZU (schwarzes Feld) einstellen5810.6.2.Endlage AUF (weißes Feld) einstellen5810.7.Zwischenstellungen einstellen5810.7.1.Laufrichtung ZU (schwarzes Feld) einstellen5910.7.2.Laufrichtung AUF (weißes Feld) einstellen5910.8.Probelauf6010.8.1.Drehrichtung an mechanischer Stellungsanzeige prüfen6010.8.2.Wegschaltung prüfen6010.8.3.Referenzfahrt Stellungsrückmeldung durchführen6110.9.Mechanische Stellungsanzeige einstellen6110.10.Schaltwerkraum schließen61	10.6.	Wegschaltung einstellen	57
10.6.2.Endlage AUF (weißes Feld) einstellen5810.7.Zwischenstellungen einstellen5810.7.1.Laufrichtung ZU (schwarzes Feld) einstellen5910.7.2.Laufrichtung AUF (weißes Feld) einstellen5910.8.Probelauf6010.8.1.Drehrichtung an mechanischer Stellungsanzeige prüfen6010.8.2.Wegschaltung prüfen6010.8.3.Referenzfahrt Stellungsrückmeldung durchführen6110.9.Mechanische Stellungsanzeige einstellen61	10.6.1.	Endlage ZU (schwarzes Feld) einstellen	58
10.7.Zwischenstellungen einstellen5810.7.1.Laufrichtung ZU (schwarzes Feld) einstellen5910.7.2.Laufrichtung AUF (weißes Feld) einstellen5910.8.Probelauf6010.8.1.Drehrichtung an mechanischer Stellungsanzeige prüfen6010.8.2.Wegschaltung prüfen6010.8.3.Referenzfahrt Stellungsrückmeldung durchführen6110.9.Mechanische Stellungsanzeige einstellen6110.10.Schaltwerkraum schließen61	10.6.2.	Endlage AUF (weißes Feld) einstellen	58
10.7.1.Laufrichtung ZU (schwarzes Feld) einstellen5910.7.2.Laufrichtung AUF (weißes Feld) einstellen5910.8.Probelauf6010.8.1.Drehrichtung an mechanischer Stellungsanzeige prüfen6010.8.2.Wegschaltung prüfen6010.8.3.Referenzfahrt Stellungsrückmeldung durchführen6110.9.Mechanische Stellungsanzeige einstellen6110.10.Schaltwerkraum schließen61	10.7.	Zwischenstellungen einstellen	58
10.7.2.Laufrichtung AUF (weißes Feld) einstellen5910.8.Probelauf6010.8.1.Drehrichtung an mechanischer Stellungsanzeige prüfen6010.8.2.Wegschaltung prüfen6010.8.3.Referenzfahrt Stellungsrückmeldung durchführen6110.9.Mechanische Stellungsanzeige einstellen6110.10.Schaltwerkraum schließen61	10.7.1.	Laufrichtung ZU (schwarzes Feld) einstellen	59
10.8.Probelauf6010.8.1.Drehrichtung an mechanischer Stellungsanzeige prüfen6010.8.2.Wegschaltung prüfen6010.8.3.Referenzfahrt Stellungsrückmeldung durchführen6110.9.Mechanische Stellungsanzeige einstellen6110.10.Schaltwerkraum schließen61	10.7.2.	Laufrichtung AUF (weißes Feld) einstellen	59
10.8.1.Drehrichtung an mechanischer Stellungsanzeige prüfen6010.8.2.Wegschaltung prüfen6010.8.3.Referenzfahrt Stellungsrückmeldung durchführen6110.9.Mechanische Stellungsanzeige einstellen6110.10.Schaltwerkraum schließen61	10.8.	Probelauf	60
10.8.2.Wegschaltung prüfen6010.8.3.Referenzfahrt Stellungsrückmeldung durchführen6110.9.Mechanische Stellungsanzeige einstellen6110.10.Schaltwerkraum schließen61	10.8.1.	Drehrichtung an mechanischer Stellungsanzeige prüfen	60
10.8.3.Referenzfahrt Stellungsrückmeldung durchführen6110.9.Mechanische Stellungsanzeige einstellen6110.10.Schaltwerkraum schließen61	10.8.2.	Wegschaltung prüfen	60
10.9.Mechanische Stellungsanzeige einstellen6110.10.Schaltwerkraum schließen61	10.8.3.	Referenzfahrt Stellungsrückmeldung durchführen	61
10.10. Schaltwerkraum schließen 61	10.9.	Mechanische Stellungsanzeige einstellen	61
	10.10.	Schaltwerkraum schließen	61

11.	Inbetriebnahme (Einstellungen optionaler Ausstattungen)	6						
11.1.	Elektronischer Stellungsgeber EWG 01.1	63						
11.1.1.	Messbereich einstellen	64						
11.1.2.	Stromwerte anpassen							
11.1.3.	LED Endlagensignalisierung ein-/ausschalten	65						
11.2.	Potentiometer	65						
11.2.1.	Potentiometer einstellen	66						
11.3.	Elektronischer Stellungsgeber RWG	66						
11.3.1.	Messbereich einstellen	67						
12.	Störungsbehebung	68						
12.1.	Fehler bei der Inbetriebnahme	68						
12.2.	Fehlermeldungen und Warnungen	68						
12.3.	Sicherungen	72						
12.3.1.	Sicherungen in der Stellantriebs-Steuerung	72						
12.3.2.	Sicherungen austauschen	73						
12.3.2.1.	Sicherungen F1/F2 austauschen	73						
12.3.2.2.	Sicherungen F3/F4 prüfen/austauschen	74						
12.3.3.	Motorschutz (Thermoüberwachung)	74						
13.	Instandhaltung und Wartung	76						
13.1.	Vorbeugende Maßnahmen zur Instandhaltung und sicheren Betrieb	76						
13.2.	Wartung	76						
13.3.	Entsorgung und Recycling	76						
14.	Technische Daten	78						
14.1.	Technische Daten Schwenkantrieb	78						
14.2.	Technische Daten Stellantriebs-Steuerung	81						
14.3.	Anziehdrehmomente für Schrauben	87						
15.	Ersatzteilliste	88						
15.1.	Schwenkantrieb SQ 05.2 – SQ 14.2/SQR 05.2 – SQR 14.2	88						
15.2.	Stellantriebs-Steuerung AC 01.2 mit Elektroanschluss S	90						
15.3.	Stellantriebs-Steuerung AC 01.2 mit Elektroanschluss SD	92						
	Stichwortverzeichnis	96						

1. Sicherheitsh	inweise
1.1. Voraussetzung	en für den sicheren Umgang mit dem Produkt
Normen/Richtlinien	In Bezug auf Montage, elektrischen Anschluss, Inbetriebnahme und Betrieb am Installationsort müssen der Anlagenbetreiber und der Anlagenbauer darauf achten, dass alle rechtlichen Anforderungen, Richtlinien, Vorschriften, nationale Regelungen und Empfehlungen beachtet werden.
Sicherheitshinweise/ Warnungen	An diesem Gerät arbeitende Personen müssen sich mit den Sicherheits- und Warnhinweisen in dieser Anleitung vertraut machen und die gegebenen Anweisungen einhalten. Sicherheitshinweise und Warnschilder am Produkt müssen beachtet werden, um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden.
Personenqualifikation	Montage, elektrischer Anschluss, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen, das vom Anlagenbetreiber oder Anlagenbauer dazu autorisiert wurde.
	Vor Arbeiten an diesem Produkt muss das Personal diese Anleitung gelesen und verstanden haben sowie anerkannte Regeln zur Arbeitssicherheit kennen und beachten.
Inbetriebnahme	Vor der Inbetriebnahme müssen alle Einstellungen daraufhin überprüft werden, ob sie mit den Anforderungen der Anwendung übereinstimmen. Bei falscher Einstellung können anwendungsbedingte Gefahren ausgehen wie z. B. die Beschädigung der Armatur oder der Anlage. Für eventuell hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.
Betrieb	Voraussetzungen für einen einwandfreien und sicheren Betrieb:
	 Sachgemäßer Transport, fachgerechte Lagerung, Aufstellung, Montage und sorgfältige Inbetriebnahme.
	 Produkt nur in einwandfreiem Zustand, unter Beachtung dieser Anleitung be- treiben.
	 Störungen und Schäden umgehend melden und beseitigen (lassen).
	Anerkannte Regeln für Arbeitssicherheit beachten.
	 Nationale Vorschriften beachten. Im Betrieb erwärmt sich das Gehäuse und es können Oberflächentemperaturen > 60 °C entstehen. Zum Schutz gegen mögliche Verbrennungen empfehlen wir vor Arbeiten am Gerät die Oberflächentemperatur mit geeignetem Tempe- raturmessgerät zu prüfen und Schutzhandschuhe zu tragen.
Schutzmaßnahmen	Für notwendige Schutzmaßnahmen vor Ort, wie z. B. Abdeckungen, Absperrungen oder persönliche Schutzeinrichtungen für das Personal, ist der Anlagenbetreiber bzw. der Anlagenbauer verantwortlich.
Wartung	Um die sichere Funktion des Gerätes zu gewährleisten, müssen die Wartungshinweise in dieser Anleitung beachtet werden.
	Veränderungen am Gerät sind nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers erlaubt.
1.2. Anwendungsbe	ereich
	AUMA Schwenkantriebe SQ 05.2 – SQ 14.2/SQR 05.2 – SQR 14.2 sind für die Betätigung von Industriearmaturen, wie z. B. Klappen und Hähnen bestimmt.
	Andere Anwendungen sind nur mit ausdrücklicher (schriftlicher) Bestätigung des Herstellers erlaubt.
	Nicht zulässig ist der Einsatz z. B. für:
	Flurförderzeuge nach EN ISO 3691

- Hebezeuge nach EN 14502
- Personenaufzüge nach DIN 15306 und 15309

		Lastenaufzüge nach EN 81-1/A1
		Rolltreppen
		Dauerbetrieb Frdeinbau
		 dauerhaften Unterwassereinsatz (Schutzart beachten)
		explosionsgefährdete Bereiche
		strahlenbelastete Bereiche in Nuklearanlagen
		Bei unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Einsatz wird keine Haftung übernommen.
		Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Beachtung dieser Anleitung.
	Information	Die Anleitung gilt für die Standardausführung "rechtsdrehend schließen", d.h. die angetriebene Welle dreht im Uhrzeigersinn zum Schließen der Armatur.
1.3.	Warnhinweise	
		Um sicherheitsrelevante Vorgänge in dieser Anleitung hervorzuheben, gelten folgende Warnhinweise, die mit einem entsprechenden Signalwort (GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT, HINWEIS) gekennzeichnet sind.
	AOFFAUD	Unmittelbar gefährliche Situation mit hohem Risiko. Falls der Warnhinweis
	CI GEFAHR	nicht beachtet wird, sind Tod oder schwere gesundheitliche Schäden die Folge.
		Mögliche gefährliche Situation mit mittlerem Risiko. Falls der Warnhinweis nicht beachtet wird, können Tod oder schwere gesundheitliche Schäden die Folge sein.
	A VORSICHT	Mögliche gefährliche Situation mit geringem Risiko. Falls der Warnhinweis nicht beachtet wird, können leichte oder mittlere Verletzungen die Folge sein. Kann auch in Verbindung mit Sachschäden verwendet werden.
	HINWEIS	Mögliche gefährliche Situation. Falls der Warnhinweis nicht beachtet wird, können Sachschäden die Folge sein. Wird nicht bei Personenschäden verwen- det.
		Das Sicherheitszeichen A warnt vor Verletzungsgefahr
		Das Signalwort (hier GEFAHR) gibt den Grad der Gefährdung an.
1.4.	Hinweise und Sv	/mbole
		Folgende Hinweise und Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
	Information	Der Begriff Information vor dem Text gibt wichtige Anmerkungen und Informationen.
	.	Symbol für ZLL (Armotur geschlosson)
	<u> </u>	Symbol für ALE (Armatur offen)
	<u> </u>	Über das Menü zum Parameter
	W P	Beschreibt den Pfad im Menü zum Parameter. Über die Drucktaster der Ortssteuerstelle kann damit der gesuchte Parameter im Display schnell gefunden werden. Displaytexte werden mit grauem Hintergrund dargestellt: Display.
	•	Ergebnis einer Handlung
		Beschreibt das Ergebnis der vorangegangenen Handlung.

2. Kurzbeschrei	buna					
Schwenkantrieb	wenkantrieb Definition nach EN 15714-2/EN ISO 5211					
Genweinkahtneb	Ein Schwenkantrieb ist ein Stellantrieb, der auf die Armatur ein Drehmoment über weniger als eine volle Umdrehung überträgt. Er muss keine Schubkräfte aufnehmen können.					
AUMA Schwenkantrieb	Bild 1: AUMA Schwenkantrieb SQ 10.2					
	 Schwenkantrieb mit Motor und Handrad Stellantriebs-Steuerung Ortssteuerstelle mit Display, (a) Wahlschalter und (b) Drucktaster Armaturenanschluss 					
	AUMA Schwenkantriebe SQ 05.2 – SQ 14.2/SQR 05.2 – SQR 14.2 werden elektromotorisch angetrieben. Für manuelle Betätigung ist ein Handrad vorhanden. Die Abschaltung in den Endlagen kann weg- oder drehmomentabhängig erfolgen. Zur Ansteuerung bzw. zur Verarbeitung der Antriebssignale ist eine Stellantriebs-Steuerung erforderlich.					
	In Ausführung Intrusive (Steuereinheit: elektromechanisch) erfolgt die Weg- und Drehmomenteinstellung über Schalter im Stellantrieb.					
	In Ausführung Non-Intrusive (Steuereinheit: elektronisch) erfolgt die Weg- und Drehmomenteinstellung über die Stellantriebs-Steuerung, Stellantriebs- bzw. Steuerungsgehäuse müssen dazu nicht geöffnet werden. Hierzu ist im Stellantrieb ein MWG (magnetischer Weg- und Drehmomentgeber) eingebaut, der auch eine analoge Drehmomentrückmeldung/Drehmomentanzeige und eine analoge Stellungsrückmeldung/Stellungsanzeige an einem Ausgang der Stellantriebs-Steuerung zur Verfügung stellen kann.					
Stellantriebs-Steuerung	Die Stellantriebs-Steuerung AC 01.2 kann direkt auf den Stellantrieb, oder abgesetzt auf einem Wandhalter montiert werden.					
	Über die Ortssteuerstelle der Stellantriebs-Steuerung kann der Stellantrieb mittels Drucktaster bedient, sowie Einstellungen im Menü der Stellantriebs-Steuerung vorgenommen werden. Das Display zeigt Informationen über den Stellantrieb und die Menüeinstellungen.					
	Die Funktionen der Stellantriebs-Steuerung reichen von der herkömmlichen Ansteuerung der Armatur im AUF - ZU-Betrieb über Stellungsregelungen, Prozessregelungen, Betriebsdatenerfassung, Diagnosefunktionen bis hin zur Ansteuerung über verschiedene Schnittstellen (wie z.B. Feldbus, Ethernet und HART).					
	App und Software					

Über die Software **AUMA CDT** für Windows Computer (Notebook oder Tablet) und über die **AUMA Assistant App** können vom Stellantrieb Daten ein- bzw. ausgelesen, Einstellungen verändert und gespeichert werden. Die Verbindung zwischen Computer und AUMA Stellantrieb erfolgt dabei drahtlos über eine Bluetooth-Schnittstelle. Mit der **AUMA Cloud** bieten wir eine interaktive Plattform, mit der sich z.B. detaillierte Gerätedaten von allen Stellantrieben in einer Anlage sammeln und auswerten lassen.

Bild 2: Kommunikation via Bluetooth



AUMA CDT



AUMA Cloud



AUMA Assistant App



AUMA CDT ist ein benutzerfreundliches Einstell- und Bedienprogramm für AUMA Stellantriebe.

Die Software AUMA CDT ist über unsere Website im Internet unter www.auma.com kostenlos beziehbar.

Die AUMA Cloud ist das Herz der digitalen AUMA Welt. Sie ist die interaktive Plattform, um die Instandhaltung von AUMA Stellantrieben effizient und kostenorientiert zu organisieren. In der AUMA Cloud lassen sich Gerätedaten von allen Stellantrieben in einer Anlage sammeln und übersichtlich darstellen. Detaillierte Analysen geben Hinweise zu möglichem Wartungsbedarf. Zusätzliche Funktionen erleichtern das Asset Management.

Die AUMA Assistant App ermöglicht die Fern-Einstellung und Fern-Diagnose von AUMA Stellantrieben per Bluetooth mit einem Smartphone oder einem Tablet.

Die AUMA Assistant App steht im Play Store (Android) bzw. im App Store (iOS) kostenlos zum Download bereit.

Bild 3: Link zur AUMA Assistant App



3. Typenschild

Jede Gerätekomponente (Stellantrieb, Stellantriebs-Steuerung, Motor) ist mit einem Typenschild ausgezeichnet.

Typenschild

Bild 4: Anordnung der Typenschilder



- [1] Typenschild Stellantrieb
- [2] Typenschild Stellantriebs-Steuerung
- [3] Typenschild Motor
- [4] Zusatzschild, z.B. KKS-Schild

Typenschild Stellantrieb

Bild 5: Typenschild Stellantrieb (Beispiel)



auma (= Herstellerlogo); C€ (= CE-Zeichen)

- [1] Name des Herstellers
- [2] Anschrift des Herstellers
- [3] Typenbezeichnung
- [4] Auftragsnummer
- [5] Seriennummer Stellantrieb
- [6] Stellzeit in [s] für eine Schwenkbewegung von 90°
- [7] Drehmomentbereich in Richtung ZU
- [8] Drehmomentbereich in Richtung AUF
- [9] Schmierstofftyp
- [10] zulässige Umgebungstemperatur
- [11] nach Kundenwunsch optional belegbar
- [12] Schutzart
- [13] DataMatrix-Code

Typenschild Stellantriebs-Steuerung Bild 6: Typenschild Stellantriebs-Steuerung (Beispiel)

[1] [2] [3] [4] [5] [8] [10]	AC 01.2 Auftragsnr. 12345678 Nr: 0516MA12345 TPA:00R100-011-000 TPC:AI000-1A1-A000 3 ~ 400V P: A1 -30/+70°C IP68 Anst.: HART
[1]	Typenbezeichnung
[2]	Auftragsnummer
[3]	Seriennummer
[4]	Anschlussplan Stellantrieb
[5]	Schaltplan Stellantriebs-Steuerung
[6]	Netzspannung
[7]	AUMA Leistungsklasse Schaltgeräte
[8]	zul. Umgebungstemperatur
[9]	Schutzart
[10]	Anotouorung

- Ansteuerung [10]
- [11] DataMatrix-Code

Typenschild Motor

Bild 7: Typenschild Motor (Beispiel)



auma (= Herstellerlogo); C€ (= CE-Zeichen)

- [1] Motortyp
- Artikelnummer Motor [2]
- Seriennummer [3]
- [4] Stromart, Netzspannung
- Nennleistung [5]
- [6] Nennstrom
- **Betriebsart** [7]
- [8] Schutzart
- Motorschutz (Temperaturschutz) [9]
- Isolierstoffklasse [10]
- [11] Drehzahl
- Leistungsfaktor cos phi [12]
- Netzfrequenz [13]
- [14] DataMatrix-Code

Beschreibungen zu den Typenschildangaben

- -Тур

Typenbezeichnung	Tabe	elle 1:					
	Bes	chreib	ung Ty	penbez	eichnung (am Beispiel SQ 07.2-F10)		
	SQ		07.2	-F10			
	SQ				Typ SQ = Schwenkantriebe für Steuerbetrieb Typ SQR = Schwenkantriebe für Regelbetrieb		
			07.2		Baugröße Diese Anleitung gilt für die Baugrößen 05.2, 07.2, 10.2, 12.2, 14.2		
				F10	Flanschgröße		
	Taba						
	Beschreibung Typenbezeichnung Stellantriebs-Steuerung (am Beispiel AC 01.2)						
	AC		01.2		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	AC				Typ AC = Stellantriebs-Steuerung AUMATIC		
			01.2		Baugröße 01.2		
Auftragsnummer	Anh auft	and o ragsb	dieser bezoge	Numr enen [ner kann das Produkt identifiziert und die technischen und Daten des Gerätes ermittelt werden.		
	Bei	Rück	frager	n zum	Produkt bitten wir Sie stets diese Nummer anzugeben.		
	Im Internet unter http://www.auma.com > Service & Support > myAUMA bieten wir einen Service an, über den ein berechtigter Benutzer durch Eingabe der Auftragsnummer auftragsbezogene Dokumente wie Schaltpläne und Technische Daten (in deutscher und englischer Sprache), Abnahmeprüfzeugnis, die Betriebsanleitung und weitere Informationen zum Auftrag herunterladen kann.						
Seriennummer	Tabelle 3:						
Stellantrieb	Beschreibung der Seriennummer (am Beispiel 0520NS12345)						
	05	20	NS1234	5			
	05	Stelle	1+2: M	ontage	woche = Kalenderwoche 05		
		20	Stelle 3	+4: Her	stellungsjahr = 2020		
		1	NS1234	5	Interne Nummer zur eindeutigen Kennung des Produkts		
Anschlussplan Stellan-	9. S	itelle	nach T	fpa : A	usführung Stellungsgeber		
trieb	0 = ohne Stellungsgeber						
	A, B, J, K, L, N, R, T = Potentiometer						
	C, D, E, G, H, M, P, S, U = Elektronischer Stellungsgeber						
AUMA Leistungsklasse Schaltgeräte	Die (We eing Ber Ber Mot den entr	in de endes geteilt nessu nessu ortyp Nenr nomm	r Stella chütze . Die L ungsle ungsle ensch nleistu nen we	antriel /Thyr eisturg istung ild in k ngen erden.	bs-Steuerung verwendeten Schaltgeräte istoren) sind in AUMA Leistungsklassen (z.B. A1, B1,) ngsklasse gibt an bis zu welcher max. zulässigen (des Motors) das Schaltgerät ausgelegt ist. Die (Nennleistung) des Stellantriebsmotors ist auf dem W angegeben. Die Zuordnung der AUMA Leistungsklassen zu der Motortypen kann aus separaten elektrischen Datenblättern		
	Bei	Scha	Itgerät	ten oh	ne Leistungsklassenzuordnung ist auf dem Typenschild der		

Stellantriebs-Steuerung nicht die Leistungsklasse sondern die max. zulässige Bemessungsleistung direkt in kW angegeben.

Ansteuerung Tabelle 4: Beispiele Ansteuerung (Angaben auf Typenschild Stellantriebs-Steuerung) Eingangssignal Beschreibung HART Ansteuerung über HART Schnittstelle HART/24 V DC Ansteuerung über HART Schnittstelle und Steuerspannung für AUF - ZU Ansteuerung über digitale Eingänge (AUF, HALT, ZU) DataMatrix-Code Mit unserer AUMA Assistant App können Sie den DataMatrix-Code einscannen und erhalten damit als autorisierter Benutzer den direkten Zugriff auf auftragsbezogene Dokumente des Produktes ohne die Auftrags- oder Seriennummer eingeben zu müssen.

Bild 8: Link zur AUMA Assistant App:



Für weiteren Service & Support, Software/Apps/... siehe www.auma.com.

4.	Iransport und	a Lagerung	
4.1.	Transport		
	Stellantrieb	Transport zum Aufstellungsort in fester Verpackung dur	chführen.
		Schwebende Last!	
		Tod oder schwere Verletzungen.	
		\rightarrow NICHT unter schwebender Last aufhalten.	
		ightarrow Hebezeug am Gehäuse und NICHT am Handrad b	efestigen.
		→ Stellantriebe, die auf eine Armatur gebaut sind: He NICHT am Stellantrieb befestigen.	bezeug an der Armatur und
		→ Stellantriebe, die mit einem Getriebe zusammenge Ringschrauben am Getriebe und NICHT am Stella	baut sind: Hebezeug mit ntrieb befestigen.
		→ Stellantriebe, die mit einer Steuerung zusammeng Stellantrieb und NICHT an der Steuerung befestige	ebaut sind: Hebezeug am en.
		 → Gesamtgewicht der Anordnung beachten (Stellantri Getriebe, Armatur) 	eb, Stellantriebs-Steuerung
		ightarrow Last gegen Herausfallen, Abrutschen oder Kippen	sichern.
		→ Probehub auf geringer Höhe durchführen, absehbare beseitigen.	e Gefahren z.B. durch Kipper
	Gewichte	Tabelle 5: Gewicht Stellantriebs-Steuerung AC 01.2	
		mit Elektroanschluss vom Typ:	Gewicht ca. [kg]
		AUMA Rundsteckverbinder mit Schraubanschluss	7

Tabelle 6: Gewichte Schwenkantriebe SQ 05.2 – SQ 14.2 / SQR 05.2 – SQR 14.2 mit Drehstrommotoren

Typenbezeichnung	Gewicht ¹⁾	Gewicht mit Fuß und Hebel ²⁾
Stellantrieb	ca. [kg]	ca. [kg]
SQ 05.2/ SQR 05.2	21	27
SQ 07.2/ SQR 07.2	21	27
SQ 10.2/ SQR 10.2	26	31
SQ 12.2/ SQR 12.2	35	43
SQ 14.2/	44	55

 Angegebenes Gewicht beinhaltet Schwenkantrieb AUMA NORM mit Drehstrommotor, Elektroanschluss in Standardausführung, ungebohrter Kupplung und Handrad. Bei anderen Anschlussformen zusätzliche Gewichte berücksichtigen.

 Angegebenes Gewicht beinhaltet Schwenkantrieb AUMA NORM mit Drehstrommotor, Elektroanschluss in Standardausführung und Handrad inklusive Fuß und Hebel. Bei anderen Anschlussformen zusätzliche Gewichte beachten.

Tabelle 7:

Gewichte Schwenkantriebe SQ 05.2 – SQ 14.2 / SQR 05.2 – SQR 14.2 mit Wechselstrommotoren

Typenbezeichnung	Gewicht ¹⁾	Gewicht mit Fuß und Hebel ²⁾
Stellantrieb	ca. [kg]	ca. [kg]
SQ 05.2/ SQR 05.2	23	29
SQ 07.2/ SQR 07.2	23	29
SQ 10.2/ SQR 10.2	28	32
SQ 12.2/ SQR 12.2	37	45
SQ 14.2/ SQR 14.2	46	57

1) Angegebenes Gewicht beinhaltet Schwenkantrieb AUMA NORM mit Wechselstrommotor, Elektroanschluss in Standardausführung, ungebohrter Kupplung und Handrad. Bei anderen Anschlussformen zusätzliche Gewichte berücksichtigen.

 Angegebenes Gewicht beinhaltet Schwenkantrieb AUMA NORM mit Wechselstrommotor, Elektroanschluss in Standardausführung und Handrad inklusive Fuß und Hebel. Bei anderen Anschlussformen zusätzliche Gewichte berücksichtigen.

4.2. Lagerung

HINWEIS

Korrosion durch falsche Lagerung!

- → Lagerung in gut belüftetem, trockenem Raum.
- \rightarrow Schutz gegen Bodenfeuchtigkeit durch Lagerung in Regal oder auf Holzrost.
- → Abdeckung zum Schutz gegen Staub und Schmutz.
- \rightarrow Unlackierte Flächen mit geeignetem Korrosionsschutzmittel behandeln.

HINWEIS	Mögliche Schäden durch zu tiefe Temperaturen!					
	\rightarrow Die Stellantriebs-Steuerung darf nur bis zu einer Temperatur von -30 °C dauerhaft gelagert werden.					
	→ Auf Anfrage darf die Stellantriebs-Steuerung in speziellen Fällen auch bei Temperaturen bis zu –60 °C für kurze Zeit transportiert werden.					
Langzeitlagerung	Bei Langzeitlagerung (mehr als 6 Monate), folgende Punkte beachten:					
	 Vor dem Einlagern: Schutz der blanken Flächen, insbesondere der Abtriebsteile und Anbaufläche, durch Langzeitkorrosionsschutzmittel vornehmen. 					
	 Im Abstand von ca. 6 Monaten: Kontrolle auf Korrosionsbildung. Falls Ansätze zur Korrosion vorhanden, erneu- ten Korrosionsschutz vornehmen. 					

5.	Montage	
5.1.	Einbaulage	
		Bei Verwendung von Fett als Schmierstofftyp kann das hier beschriebene Produkt in beliebiger Einbaulage betrieben werden.
		Bei Verwendung von Öl statt Fett im Getrieberaum des Stellantriebs ist eine senkrechte Einbaulage, mit Flansch nach unten vorgeschrieben. Der verwendete Schmierstofftyp ist auf dem Typenschild des Stellantriebs angegeben (Kurzbezeichnung F = Fett; O = Öl).

5.2. Handrad anbauen





- [1] Distanzscheibe
- [2] Eingangswelle
- [3] Handrad
- [4] Sicherungsring

Vorgehensweise

- 1. Falls erforderlich Distanzscheibe [1] auf Eingangswelle [2] stecken.
 - 2. Handrad [3] auf Eingangswelle stecken.
 - 3. Handrad [3] mit Sicherungsring [4] sichern.

Information: Der Sicherungsring [4] befindet sich (zusammen mit dieser Anleitung) in einer wetterfesten Tasche, die bei der Auslieferung am Gerät befestigt ist.

5.3. Stellantrieb an Armatur bauen

HINWEIS

Korrosion durch Lackschäden und Kondenswasserbildung!

- \rightarrow Lackschäden nach Arbeiten am Gerät ausbessern.
- $\rightarrow\,$ Nach Montage Gerät sofort elektrisch anschließen, damit Heizung Kondenswasserbildung vermindert.

Die Montage des Stellantriebs auf die Armatur erfolgt entweder über eine Kupplung (Standard) oder über einen Hebel. Für die Montage an die Armatur in der Ausführung mit Fuß und Hebel gibt es eine separate Anleitung.



 Kupplung [1] auf Armaturenwelle [2] aufsetzen und gegen axiales Verrutschen mit Gewindestift [3] bzw. Spannscheibe und Schraube mit Federring [4] sichern. Dabei Maße X, Y bzw. L einhalten (siehe Bild und Tabelle <Montagepositionen Kupplung>).

Bild 12: Beispiele: Kupplung aufsetzen



- [1] Kupplung
- [2] Armaturenwelle

2

2

- [3] Gewindestift
- [4] Spannscheibe und Schraube mit Federring

Bild 13: Montagepositionen Kupplung



Tabelle 8:

Y max.

Montageposition der Kupplung mit Einbaumaßen gemäß AUMA Festlegung											
Maße [mm]	SQ 05	.2	SQ 07	.2		SQ 10	.2	SQ 12	.2	SQ 14	.2
EN ISO 5211	F05	F07	F05	F07	F10	F10	F12	F12	F14	F14	F16
X max.	3	3	3	3	3	4	4	5	5	8	8

2

2

L max.40404066508261101751255.Verzahnung auf Kupplung mit säurefreiem Fett gut einfetten (z.B. Gleitmo von Fa. Fuchs).

2

5

5

10

10

10

10

 Stellantrieb aufsetzen. Falls erforderlich, Stellantrieb leicht verdrehen bis Verzahnung von Kupplung eingreift.
 Bild 14:



Information Auf Zentrierung (wenn vorhanden) und volle Anlage der Flansche achten.

- 7. Falls Flanschbohrungen mit Gewinden nicht übereinstimmen:
 - 7.1 Handrad etwas drehen bis Bohrungen fluchten.
 - 7.2 Evtl. Stellantrieb um einen Zahn auf der Kupplung versetzen.
- Stellantrieb mit Schrauben befestigen.
 Information: Zur Vermeidung von Kontaktkorrosion empfehlen wir, die Schrauben mit Gewindedichtmittel einzukleben.
- 9. Schrauben über Kreuz mit Drehmoment nach Tabelle anziehen.

Tabelle 9:

Gewinde	Anziehdrehmoment [Nm]		
	Festigkeitsklasse A2-80/A4-80		
M6	10		
M8	24		
M10	48		
M12	82		
M16	200		
M20	392		

5.4. Montagepositionen der Ortssteuerstelle

Bild 15: Montagepositionen



Die Montageposition der Ortssteuerstelle wird entsprechend der Bestellung ausgeführt. Sollte nach dem Anbau an die Armatur bzw. an das Getriebe, vor Ort, die Ortssteuerstelle ungünstig positioniert sein, kann die Position auch nachträglich geändert werden. Hierzu sind vier um 90° gedrehte Positionen möglich (maximal um 180° in eine Richtung).

5.4.1. Montagepositionen ändern

GEFAHR	Stromschlag durch gefährliche Spannung!
	Tod oder schwere Verletzungen.
	\rightarrow Vor Öffnen spannungsfrei schalten.
HINWEIS	Elektrostatische Entladung ESD!
	Beschädigung von elektronischen Bauteilen möglich.
	\rightarrow Personen und Geräte erden.
	1. Schrauben lösen und Ortssteuerstelle abnehmen.
	2. Prüfen, ob O-Ring in Ordnung ist, O-Ring richtig einlegen.
	3. Ortssteuerstelle in neue Positionen drehen und wieder aufsetzen.
WEIS	Beschädigung von Leitungen durch Verdrehen oder Einklemmen!
	Funktionsstörungen möglich.
	\rightarrow Ortssteuerstelle max. 180° drehen.
	Artesteuerstelle versichtig zusemmenheuen um keine Leitungen einzukkemmen

6. Elektroanschl	uss
6.1. Grundlegende H	inweise
A WARNUNG	 Stromschlag durch gefährliche Spannung! Tod oder schwere Verletzungen möglich. → Elektroanschluss darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen. → Vor dem Anschluss grundlegende Hinweise in diesem Kapitel beachten. → Nach dem Anschluss, vor Einschalten der Spannung, Kapitel <inbetriebnahme> und <probelauf> beachten.</probelauf></inbetriebnahme>
Schaltplan/Anschluss- plan	Der zugehörige Schaltplan/Anschlussplan (in deutscher und englischer Sprache) wird bei der Auslieferung zusammen mit dieser Anleitung in einer wetterfesten Tasche am Gerät befestigt. Er kann auch unter Angabe der Auftragsnummer (siehe Typenschild) angefordert, oder direkt vom Internet (http://www.auma.com) heruntergeladen werden.
Zulässige Netzformen (Versorgungsnetze)	Die Stellantriebs-Steuerungen (Stellantriebe) sind für den Einsatz in TN- und TT Netzen mit direkt geerdetem Sternpunkt für Nennspannungen bis maximal 690 V AC geeignet. Der Einsatz im IT-Netz ist für Nennspannungen bis maximal 600 V AC zulässig. Im IT Netz ist ein geeigneter, zugelassener Isolationswächter, zum Beispiel Isolationswächter mit Pulscode-Messverfahren, erforderlich.
Stromart, Netzspannung, Netzfrequenz	Stromart, Netzspannung und Netzfrequenz müssen mit den Daten auf den Typenschildern der Stellantriebs-Steuerung und des Motors übereinstimmen. Siehe auch Kapitel <identifzierung>/<typenschild>. Bild 16: Beispiel Typenschild Motor</typenschild></identifzierung>
	VD0063-4-SM02 Art-Nr Z006 413 Nr 1216MM09999 Y 3- 400V 50 Hz F: 0.060 kV cos 0.75 [1] [2] [3] [1] Stromart [2] Netzspannung [3] Netzfrequenz
Externe Versorgung der Elektronik	Bei externer Versorgung der Elektronik muss die Spannungsversorgung der Stellantriebs-Steuerung eine verstärkte Isolierung gegen Netzspannung gemäß IEC 61010-1 aufweisen und auf 150 VA Ausgangsleistung begrenzt sein.
Absicherung und Ausle- gung bauseits	Für den Kurzschlussschutz und zum Freischalten des Stellantriebs sind bauseits Sicherungen und Lasttrennschalter erforderlich.
	Die Stromwerte zur Auslegung der Absicherung ergeben sich aus der Stromaufnahme des Motors (siehe Typenschild Motor) plus der Stromaufnahme der Steuerung.
	Wir empfehlen die Auslegung der Schaltgeräte nach dem max. Strom (I _{max}) und die Auswahl und Einstellung der Überstromauslöser gemäß den Angaben im elektrischen Datenblatt vorzunehmen.

Tabelle 10:					
Stromaufnahme Stellantriebs-Steuerung					
Netzspannung	max. Stromaufnahme				
zulässige Schwankung der Netzspannung	±10 %	±30 %			
100 bis 120 V AC	750 mA	1 200 mA			
208 bis 240 V AC	400 mA	750 mA			
380 bis 500 V AC	250 mA	400 mA			
515 bis 690 V AC	200 mA	400 mA			

Tabelle 11:

Maximal zulässige Absicheru	na
-----------------------------	----

U U		
Leistungsteil	Bemessungsleistung	max. Absicherung
(Schaltgerät mit Leistungsklasse) ¹⁾		
Wendeschütz A1	bis 1,5 kW	16 A (gL/gG)
Thyristor B1	bis 1,5 kW	16 A (g/R) I²t<1 500A²s

1) Die AUMA Leistungsklasse (A1, B1, ...) ist auf dem Typenschild der Stellantriebs-Steuerung angegeben

Bei Verwendung von Sicherungsautomaten muss der Anlaufstrom (I_A) des Motors beachtet werden (siehe elektrisches Datenblatt). Wir empfehlen für Sicherungsautomaten die Auslösecharakteristik D oder K nach IEC 60947-2. Für die Absicherung von Steuerungen mit Thyristoren empfehlen wir Schmelzsicherungen statt Sicherungsautomaten zu verwenden, der Einsatz von Sicherungsautomaten ist aber grundsätzlich zulässig.

Wir empfehlen auf den Einsatz von Fehlerstrom-Schutzschaltern (FI) zu verzichten. Wird auf der Netzseite dennoch ein FI eingesetzt, ist nur ein FI vom Typ B zulässig.

Bei Ausführung mit Heizsystem in der Stellantriebs-Steuerung und externer Versorgung der Elektronik, muss das Heizsystem kundenseitig abgesichert werden (siehe Schaltplan F4 ext.)

Tabelle 12:					
Absicherung Heizsystem					
Bezeichnung im Schaltplan = F4 ext.					
externe Spannungsversorgung	115 V AC	230 V AC			
Absicherung	2 A T	1 A T			

Falls die Stellantriebs-Steuerung getrennt vom Stellantrieb montiert wird (Stellantriebs-Steuerung auf Wandhalter): Länge und der Querschnitt der Verbindungsleitung bei der Auslegung der Absicherung berücksichtigen.

Potential der Kundenanschlüsse Sicherheitsstandards

Anschlussleitungen, Kabelverschraubungen, Reduzierungen, Verschlussstopfen Für die Möglichkeiten von getrennten Potentialen siehe Technische Daten.

Schutzmaßnahmen und Schutzeinrichtungen müssen den gültigen nationalen Vorschriften für den Aufstellort entsprechen. Alle extern angeschlossenen Geräte müssen mit den zutreffenden Sicherheitsstandards für den Aufstellort übereinstimmen.

- Wir empfehlen Anschlussleitungen und Anschlussklemmen nach dem Nennstrom (I_N) auszulegen (siehe Typenschild Motor oder elektrisches Datenblatt).
- Zur Sicherstellung der Isolation des Gerätes geeignete (spannungsfeste) Leitungen verwenden. Leitungen mindestens f
 ür die h
 öchste vorkommende Bemessungsspannung auslegen.
- Zur Vermeidung von Kontaktkorrosion empfehlen wir, bei Kabelverschraubungen und Verschlussstopfen aus Metall, Gewindedichtmittel zu verwenden.
- Anschlussleitung mit geeigneter Mindestbemessungstemperatur verwenden.
- Bei Anschlussleitungen die UV-Strahlungen ausgesetzt sind (z.B. im Freien) UV-beständige Leitungen verwenden.

• Für den Anschluss von Stellungsgebern müssen abgeschirmte Leitungen verwendet werden.

EMV-gerechte Leitungsverlegung

Signal- und Feldbusleitungen sind störempfindlich. Motorleitungen sind störbehaftet.

- Störempfindliche und störbehaftete Leitungen in möglichst großem Abstand zueinander verlegen.
- Die Störfestigkeit von Signal- und Feldbusleitungen erhöht sich, wenn die Leitungen dicht am Massepotential verlegt werden.
- Lange Leitungen möglichst vermeiden oder darauf achten, dass sie in wenig gestörten Bereichen verlegt werden.
- Parallelstrecken mit geringem Leitungsabstand von störempfindlichen und störbehafteten Leitungen vermeiden.

HART Leitungsempfehlung:

Verdrillte Zweidrahtleitung, geschirmt.

Bei Leitungslänge <1 500 m: Querschnitt mind. 0,2 mm²

Bei Leitungslänge >1 500 m: Querschnitt mind. 0,5 mm²

Keine Verwendung von "multiple-twisted pair" Leitungen.

Vor der Verlegung beachten:

- Der Anschluss erfolgt in Punkt zu Punkt Topologie.
- HART Leitungen wenn möglich im Abstand von mindestens 20 cm zu anderen Leitungen verlegen. Falls möglich, in einem getrennten, leitfähigen und geerdeten Leitungsschacht verlegen.
- Darauf achten, dass es keine Potentialunterschiede zwischen den Teilnehmern gibt.
- Die maximale Leitungslänge ist abhängig von der Charakteristik der angeschlossenen Geräte (Impedanz), der verwendeten Leitung (Leitungskapazität und Leitungswiderstand) und der Impedanz aller Geräte die zwischen zwei Endgeräten installiert sind.

6.2. Elektroanschluss S/SH/SD (AUMA Rundsteckverbinder)

Bild 17: Elektroanschluss S, SH und SD



6.2.1. Anschlussraum (für Netzanschluss) öffnen





 Schrauben [4] lösen und Buchsenteil [5] aus Deckel [1A] bzw. Anschlussgehäuse [1B] herausnehmen.

- 3. Kabelverschraubungen [8] passend zu Anschlussleitungen einsetzen.
- Die auf dem Typenschild angegebene Schutzart IP... ist nur gewährleistet, wenn geeignete Kabelverschraubungen verwendet werden.
 Bild 19: Beispiel: Typenschild Schutzart IP68



4. Nicht benötigte Kabeleinführungen [6] mit geeigneten Verschlussstopfen [7] versehen.

6.2.2. Leitungen anschließen

Tabelle 14:

Anschlussquerschnitte und Anziehdrehmomente Klemmen

Bezeichnung	Anschlussquerschnitte	Anziehdrehmomente
Leistungskontakte (U1, V1, W1, U2, V2, W2)	1,0 – 6 mm ² (flexibel) 1,5 – 10 mm ² (starr)	1,2 – 1,5 Nm
Schutzleiteranschluss 🕀 (PE)	1,0 – 6 mm ² (flexibel) mit Ringzungen 1,5 – 10 mm ² (starr) mit Ösen	1,2 – 2,2 Nm
Steuerkontakte (1 bis 50)	0,25 – 2,5 mm ² (flexibel) 0,34 – 2,5 mm ² (starr)	0,5 – 0,7 Nm

- 1. Leitungen abmanteln.
- 2. Leitungen in Kabelverschraubungen einführen.
- 3. Kabelverschraubungen mit vorgeschriebenem Drehmoment festziehen, damit entsprechende Schutzart gewährleistet ist.
- 4. Adern abisolieren.
 - \rightarrow Steuerung ca. 6 mm, Motor ca. 10 mm
- 5. Bei flexiblen Leitungen: Aderendhülsen nach DIN 46228 verwenden.
- 6. Leitungen nach auftragsbezogenem Schaltplan anschließen.

A WARNUNG

Im Fehlerfall Stromschlag durch gefährliche Spannung bei NICHT angeschlossenem Schutzleiter!

Tod oder schwere Verletzungen möglich.

- \rightarrow Alle Schutzleiter anschließen.
- \rightarrow Schutzleiteranschluss mit externem Schutzleiter der Anschlussleitung verbinden.
- → Gerät nur mit angeschlossenem Schutzleiter in Betrieb nehmen.
- Schutzleiter mit Ringzungen (flexible Leitungen), oder Ösen (starre Leitungen) am Schutzleiteranschluss fest anschrauben.

Bild 20: Schutzleiteranschluss



- [1] Buchsenteil
- [2] Schraube
- [3] Unterlagscheibe
- [4] Federring
- [5] Schutzleiter mit Ringzungen/Ösen
- [6] Schutzleiteranschluss, Symbol: 🕀
- 8. Bei geschirmten Leitungen: Das Ende des Leitungsschirms über die Kabelverschraubung mit dem Gehäuse verbinden (erden).

6.2.3. Anschlussraum (für Netzanschluss) schließen

Bild 21: Anschlussraum schließen



- [6]
- Verschlussstopfen [7]

A WARNUNG

Kurzschluss und Stromschlag durch Einklemmen der Leitungen!

Tod oder schwere Verletzungen möglich.

- \rightarrow Buchsenteil vorsichtig einsetzen, um keine Leitungen einzuklemmen.
- 1. Buchsenteil [5] in Deckel [1A] bzw. Anschlussgehäuse [1B] einsetzen und mit Schrauben [4] befestigen.
- 2. Dichtflächen an Deckel [1A] bzw. Anschlussgehäuse [1B] und Gehäuse säubern.
- Prüfen, ob O-Ring [3] in Ordnung ist, falls schadhaft durch Neuen ersetzen. 3.
- 4. O-Ring mit säurefreiem Fett (z.B. Vaseline) leicht einfetten und richtig einlegen.
- 5. Deckel [1A] bzw. Anschlussgehäuse [1B] aufsetzen und Schrauben [2] gleichmäßig über Kreuz anziehen.
- Kabelverschraubungen und Verschlussstopfen mit vorgeschriebenem Drehmo-6. ment festziehen, damit entsprechende Schutzart gewährleistet ist.

6.2.4. HART Anschlussraum öffnen (Ausführung mit HART Anschlussleiterplatine)

Bild 22: Deckel zum HART Anschlussraum öffnen



- [1] Deckel (HART Anschlussraum)
- [2] Schrauben Deckel
- [3] O-Ring
- [4] Kabeleinführungen HART Leitungen
- [5] Verschlussstopfen

Nur bei Ausführung mit Elektroanschluss SD, mit HART Anschlussleiterplatine.

A GEFAHR

Stromschlag durch gefährliche Spannung!

Tod oder schwere Verletzungen.

 \rightarrow Vor Öffnen spannungsfrei schalten.

HINWEIS

Elektrostatische Entladung ESD!

Beschädigung von elektronischen Bauteilen möglich.

- \rightarrow Personen und Geräte erden.
- 1. Schrauben [2] lösen und Deckel [1] abnehmen.
- 2. Kabelverschraubungen passend zu HART Leitungen einsetzen.
- Die auf dem Typenschild angegebene Schutzart IP... ist nur gewährleistet, wenn geeignete Kabelverschraubungen verwendet werden.

Bild 23: Beispiel: Typenschild Schutzart IP68



3. Nicht benötigte Kabeleinführungen mit geeigneten Verschlussstopfen versehen.

6.2.5. HART Leitungen anschließen

Anschlussplatinen Bild 24: Varianten der HART Anschlussplatinen



- [X] Schirmklemme
- [XM] Anschluss für HART Modem
- [X1/2] 4 20 mA HART Leitung
- [J] Steckbrücke für Schirmung

Tabelle 15:

Variante	Gerätekategorie	AUMA ArtNr. auf Aufkleber 1)
D40.03	Actuator	Z117.962/01
D40.04	Current Output	Z117.962/02

1) Aufkleber mit Artikelnummer auf Anschlussplatine

Belegung der Anschlüsse bei Gerätekategorie "Actuator"

Tabelle 16:

X1, Schraubklemme 3-polig: analoger Anschluss mit HART Signal ("Actuator")

Pin	Signal	Signal Typ	Funktion
1	AIN+_H	Strom mit HART	Positiver (analoger) Eingang (Sollwert) mit HART Signal
2	Shield (Drain)	Schirm (EMV Schutz)	Ader oder Schirm des eingehenden Kabels
3	AINH	Strom mit HART	negativer (analoger) Eingang (Sollwert) mit HART Signal

Tabelle 17:

J: Steckbrücke für Schirmung

Pos	Stellung	Funktion		
1	Steckbrücke von CAP auf SHIELD	Schirm über Kondensator (2,2 nF/200 V) auf PE		
2	Steckbrücke von waagerecht auf SHIELD	Schirm direkt auf PE (Default)		
3	Steckbrücke von OFF auf SHIELD	Schirm nicht auf PE (nicht empfohlen)		

Tabelle 18:

XM 3-polig: Monitoring HART Signal "Actuator"

Avi 3-polig. Monitoring HART Signal "Actuator			
Pin	Signal Name	Signal Typ	Erklärung/Funktion
1	AIN+_H	Strom mit HART	Positiver (analoger) Eingang (Sollwert) mit HART Signal nach Überspannungsschutz
2	Shield (Drain)		nicht verwendet auf interner Baugruppe
3	AINH	Strom mit HART	negativer (analoger) Eingang (Sollwert) mit HART Signal nach Überspannungsschutz

Belegung der Anschlüsse bei Gerätekategorie "Current Output"

Tabelle 19:

X2, Schraubklemme 3-polig: analoger Anschluss mit HART Signal ("Current Output")

Pin	Signal Name	Signal Typ	Funktion
1	AOUT+_H	Strom mit HART	Positiver (analoger) Ausgang (Istwert) mit HART Signal
2	Shield (Drain)	Schirm (EMV Schutz)	Ader oder Schirm des eingehenden Kabels
3	AOUTH	Strom mit HART	negativer (analoger) Ausgang (Istwert) mit HART Signal

Tabelle 20:

J: Steckbrücke für Schirmung

	U	
Pos	Stellung	Funktion
1	Steckbrücke von CAP auf SHIELD	Schirm über Kondensator (2,2 nF/200 V) auf PE
2	Steckbrücke von waagerecht auf SHIELD	Schirm direkt auf PE (Default)
3	Steckbrücke von OFF auf SHIELD	Schirm nicht auf PE (nicht empfohlen)

Tabelle 21:

XM 3-polig: Monitoring HART Signal "Current Output"

Pin	Signal Name	Signal Typ	Erklärung/Funktion
1	AIN+_H	Strom mit HART	Positiver (analoger) Eingang (Sollwert) mit HART Signal nach Überspannungsschutz
2	Shield (Drain)		nicht verwendet für "Monitoring"
3	AINH	Strom mit HART	negativer (analoger) Eingang (Sollwert) mit HART Signal nach Überspannungsschutz

6.2.6. HART Anschlussraum schließen (Ausführung mit HART Anschlussleiterplatine)

Bild 25: HART Anschlussraum schließen



- [1] Deckel (HART Anschlussraum)
- [2] Schrauben Deckel
- [3] O-Ring
- [4] Kabeleinführungen HART Leitungen
- [5] Verschlussstopfen
- 1. Dichtflächen an Deckel [1] und Gehäuse säubern.
- 2. Dichtflächen mit säurefreiem Fett (z.B. Vaseline) leicht einfetten.
- 3. Prüfen, ob O-Ring [3] in Ordnung ist, O-Ring richtig einlegen.
- 4. Deckel [1] aufsetzen und Schrauben [2] gleichmäßig über Kreuz anziehen.
- 5. Kabelverschraubungen und Verschlussstopfen mit vorgeschriebenem Drehmoment festziehen, damit entsprechende Schutzart gewährleistet ist.

6.3. Zubehör zum Elektroanschluss

6.3.1. Stellantriebs-Steuerung auf Wandhalter

Aufbau Bild 26: Aufbau mit Wandhalter (Beispiel)



6.3.2. Halterahmen

Bild 27: Halterahmen, Beispiel mit AUMA Rundsteckverbinder und Deckel



Anwendung Halterahmen zur sicheren Verwahrung eines abgezogenen Steckers oder Deckels. Zum Schutz gegen direkte Berührung der Kontakte und gegen Umwelteinflüsse.

6.3.3. Zwischenrahmen DS zur doppelten Abdichtung

Bild 28: Elektroanschluss mit Zwischenrahmen DS



- [2] Zwischenrahmen DS





- [1] Elektroanschluss
- [2] Zwischenrahmen DS
- Anwendung Bei Abnahme des Elektroanschlusses oder durch undichte Kabelverschraubungen kann Staub und Feuchtigkeit in das Gehäuseinnere eindringen. Durch Montage des Zwischenrahmens DS (double sealed) [2] zwischen Elektroanschluss [1] und Gerätegehäuse wird dies wirkungsvoll verhindert. Die Schutzart des Gerätes (IP68) bleibt auch bei abgenommenem Elektroanschluss [1] erhalten.

6.3.4. Erdungsanschluss außenliegend

Bild 30: Erdungsanschluss Schwenkantrieb



Anwendung Außenliegender Erdungsanschluss (Klemmbügel) für die Anbindung an den Potentialausgleich.

Tabelle 22:

Anschlussquerschnitte und Anziehdrehmomente Erdungsanschluss			
Leiterart	Anschlussquerschnitte	Anziehdrehmomente	
ein- und mehrdrähtig	2,5 mm ² bis 6 mm ²	3 – 4 Nm	
feindrähtig	1,5 mm ² bis 4 mm ²	3 – 4 Nm	
Bei feindrähtigen (flexiblen) Adern, Anschluss mit Kabelschuh/Ringkabelschuh. Beim Anschluss von			

zwei einzelnen Adern unter den Klemmbügel müssen diese querschnittsgleich sein.

7.	Bedienung	
7.1.	Handbetrieb	
		Zur Einstellung und Inbetriebnahme, bei Motorausfall oder Ausfall des Netzes, kann der Stellantrieb im Handbetrieb betätigt werden. Durch eine eingebaute Umschaltmechanik wird der Handbetrieb eingekuppelt. Der Handbetrieb wird automatisch ausgekuppelt, wenn der Motor eingeschaltet wird. Im Motorbetrieb steht das Handrad still.
7.1.1.	Armatur im Hand	dbetrieb betätigen
	▲ VORSICHT	Schäden an der Handumschaltung/Motorkupplung durch Fehlbedienung! Handbetrieb nur bei stehendem Motor einkuppeln. Zur Betätigung KEINE Verlängerungen als Hebel verwenden. 1. Druckknopf drücken. 2. Handrad in die gewünschte Richtung drehen. Image: Stehender Schleigen Unzeigen Unz
7.2.	Motorbetrieb	
7.2.1.	HINWEIS	 Schäden an Armatur bei falscher Grundeinstellung! → Vor einer elektrischen Bedienung des Stellantriebs Grundeinstellungen "Abschaltart" und "Drehmomentschaltung" einstellen. Stellantriebs vor Ort Die Bedienung des Stellantriebs vor Ort erfolgt über die Drucktaster auf der Ortssteuerstelle der Stellantriebs-Steuerung.
Bild 31: Ortssteuerstelle



- [1] Drucktaster für Fahrbefehl in Richtung AUF
- [2] Drucktaster STOP
- [3] Drucktaster für Fahrbefehl in Richtung ZU
- [4] Drucktaster RESET
- [5] Wahlschalter

VORSICHT Heiße Oberflächen z.B. durch hohe Umgebungstemperaturen oder durch starke Sonneneinstrahlung möglich!

Verbrennungen möglich

- \rightarrow Oberflächentemperatur prüfen und Schutzhandschuhe tragen.
- \rightarrow Wahlschalter [5] in Stellung **Ortsbedienung** (ORT) stellen.



- → Der Stellantrieb kann nun über die Drucktaster [1 3] bedient werden:
- Stellantrieb in Richtung AUF fahren: Drucktaster [1] drücken.
- Stellantrieb anhalten: Drucktaster [2] STOP drücken.
- Stellantrieb in Richtung ZU fahren: Drucktaster [3] I drücken.

Information Die Stellbefehle AUF und ZU können im Tippbetrieb oder mit Selbsthaltung angesteuert werden. Bei Selbsthaltung fährt der Stellantrieb nach Drücken des Tasters bis in die jeweilige Endlage, sofern er nicht zuvor einen anderen Befehl erhält. Weitere Informationen hierzu siehe Handbuch (Betrieb und Einstellung).

7.2.2. Bedienung des Antriebs von Fern

 ▲ VORSICHT
 Stellantrieb kann beim Einschalten sofort losfahren!

 Personenschäden oder Schäden an Armatur möglich.
 →

 Fährt der Stellantrieb unerwartet los: sofort Wahlschalter in Stellung 0 (AUS) stellen.

 \rightarrow Eingangssignale und Funktionen prüfen.

→ Wahlschalter in Stellung Fernbedienung (FERN) stellen.



- Der Antrieb kann nun von Fern über eine analoge Sollwertvorgabe (4 20 mA) oder mit Hilfe digitaler HART Kommandos angesteuert werden.
- Information Bei Stellantrieben mit Stellungsregler ist eine Umschaltung zwischen AUF ZU Ansteuerung (Fern AUF-ZU) und Sollwertansteuerung (Fern SOLL) möglich. Weitere Informationen hierzu siehe Handbuch (Betrieb und Einstellung).

7.3. Menübedienung über die Drucktaster (für Einstellungen und Anzeigen)

Die Menübedienung zur Anzeige und Einstellung erfolgt über die Drucktaster [1–4] der Ortssteuerstelle.

Zur Menübedienung muss der Wahlschalter [5] in Stellung 0 (AUS) stehen.



Die unterste Zeile im Display [6] dient als Navigationshilfe und zeigt welche Drucktaster [1-4] zur Menübedienung benutzt werden können.

Bild 32:



- [1-4] Drucktaster bzw. Navigationshilfe
- [5] Wahlschalter
- [6] Display

Tabelle 24: Wichtige Drucktasterfunktionen zur Menübedienung

Drucktaster	Navigationshilfe im Display	Funktionen
[1] 🛦	Auf ▲	Seite/Auswahl wechseln
		Werte ändern
		Ziffern 0 bis 9 eingeben
[2] 🔻	Ab ▼	Seite/Auswahl wechseln
		Werte ändern
		Ziffern 0 bis 9 eingeben
[3] 🖊	Ok	Auswahl bestätigen
	Sichern	Speichern
	Ändern	Ins Menü Ändern wechseln
	Details	Weitere Details anzeigen

Drucktaster	Navigationshilfe im Display	Funktionen
[4] C	Setup	Ins Hauptmenü wechseln
	Esc	Vorgang abbrechen
		Zurück zur vorherigen Anzeige

Hintergrundbeleuchtung

Im Normalbetrieb ist die Beleuchtung weiß. Bei einem Fehler ist sie rot. Wenn ein Drucktaster betätigt wird, leuchtet das Display heller. Wenn 60 Sekunden lang kein Drucktaster betätigt wurde, wird das Display wieder dunkler.

7.3.1. Struktureller Aufbau und Navigation

Gruppen

Die Anzeigen im Display sind in 3 Gruppen unterteilt.

Bild 33: Gruppen



- [1] Startmenü
- [2] Statusmenü
- [3] Hauptmenü
- ID Statusmenü und Hauptmenü sind mit einer ID gekennzeichnet.

Bild 34: Kennzeichnung mit ID



- S ID beginnt mit S = Statusmenü
- Μ ID beginnt mit M = Hauptmenü
- Gruppen wechseln
- Zwischen Statusmenü S und Hauptmenü M kann gewechselt werden:

Dazu, in Wahlschalterstellung 0 (AUS), Drucktaster C ca. 2 Sekunden gedrückt halten bis eine Seite mit der ID M... erscheint.

Bild 35: Menügruppen wechseln



Der Wechsel zurück ins Statusmenü erfolgt, wenn:

- für 10 Minuten kein Drucktaster an der Ortssteuerstelle betätigt wird
- oder durch kurzes Drücken auf C

Im Hauptmenü können Seiten durch Eingabe der ID auch direkt (ohne durchklicken) Direktaufruf über ID aufgerufen werden.

Bild 36: Direktaufruf (Beispiel)



Anzeige zeigt in der untersten Zeile: Gehe zu

- Drucktaster ▲ Gehe zu drücken. Anzeige zeigt: Gehe zu Menü M0000
- 2. Mit Drucktaster ▲▼ Auf ▲ Ab ▼ Ziffern 0 bis 9 wählen.
- 3. Mit Drucktaster ← Ok erste Stelle bestätigen.
- 4. Schritte 2 und 3 für alle weiteren Stellen wiederholen.
- 5. Um Vorgang abzubrechen: C Esc drücken.

7.4. Benutzerlevel, Passwort

Benutzerlevel Der Benutzerlevel bestimmt, welche Menüpunkte bzw. Parameter dem angemeldeten Benutzer angezeigt, bzw. von ihm verändert werden dürfen.

Es gibt 6 unterschiedliche Benutzer. Der Benutzerlevel wird in der obersten Zeile angezeigt:

Bild 37: Anzeige Benutzerlevel (Beispiel)



Benutzerlevel

PasswortDamit ein Parameter geändert werden kann, muss ein Passwort eingegeben werden.
Im Display erscheint dann die Anzeige: Passwort 0***

Jeder Benutzer hat ein eigenes Passwort und berechtigt zu unterschiedlichen Aktionen.

Tabelle 25:

Benutzer und Berechtigungen	
Benutzer (Level)	Berechtigung/Passwort
Beobachter (1)	Einstellungen überprüfen Kein Passwort erforderlich
Bediener (2)	Einstellungen ändern Passwort ab Werk: 0000
Wartung (3)	Für spätere Erweiterungen vorgesehen
Spezialist (4)	Gerätekonfiguration ändern z.B. Abschaltart, Belegung der Melderelais Passwort ab Werk: 0000
Service (5)	Service Personal Konfigurationseinstellungen ändern
AUMA (6)	AUMA Administrator



Unberechtigter Zugriff wird durch ein unsicheres Passwort erleichtert!

 $\rightarrow\,$ Es wird dringend empfohlen, das Passwort bei der Erstinbetriebnahme zu ändern.

7.4.1. Passwort eingeben

- Anzeige zeigt den eingestellten Benutzerlevel, z.B Beobachter (1)
- 2. Mit ▲ Auf ▲ höheren Benutzerlevel wählen, und mit ✔ Ok bestätigen.
- → Anzeige zeigt: Passwort 0***
- 3. Mit Drucktaster ▲▼ Auf ▲ Ab ▼ Ziffern 0 bis 9 wählen.
- 4. Mit Drucktaster ← Ok erste Stelle des Passwortes bestätigen.

- 5. Schritte 1 und 2 für alle weiteren Stellen wiederholen.
- Nachdem die letzte Stelle mit Ok bestätigt wurde, ist bei richtiger Eingabe des Passwortes der Zugriff auf alle Parameter innerhalb des Benutzerlevels möglich.

7.4.2. Passwörter ändern

Es können nur die Passwörter geändert werden, die den gleichen oder einen kleineren Benutzerlevel haben.

Beispiel: Der Benutzer ist unter Spezialist (4) angemeldet, dann kann er die Passwörter von Benutzerlevel (1) bis (4) ändern.

M Servicefunktionen M0053 Servicefunktionen M0222 Passwörter ändern M0229

Der Menüpunkt Servicefunktionen M0222 ist nur sichtbar, wenn der Benutzerlevel Spezialist (4) oder höher eingestellt ist.

Hauptmenü wählen

1. Wahlschalter in Stellung **0** (AUS) stellen.



3.

- 2. Drucktaster C Setup ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
- Anzeige wechselt ins Hauptmenü und zeigt:
 Display

Passwörter ändern

- Parameter Passwörter ändern wählen, entweder:
 - \rightarrow über das Menü M \triangleright zum Parameter klicken, oder
 - → über Direktaufruf: ▲ drücken und ID M0229 eingeben
- Anzeige zeigt: > Passwörter ändern
- In der obersten Zeile wird der Benutzerlevel (1 6) angezeigt, z.B.:



- Bei Benutzerlevel 1 (nur Anzeigen) kann kein Passwort geändert werden. Um Passwörter zu ändern muss in einen höheren Benutzerlevel gewechselt werden.
 Dazu muss über einen Parameter ein Passwort eingegeben werden.
- ➡ Anzeige zeigt den höchsten Benutzerlevel, z.B.: für Benutzer 4
- 5. Mit Drucktaster ▲▼ Auf ▲ Ab ▼ Benutzerlevel wählen und mit ← Ok bestätigen.
- Anzeige zeigt: > Passwörter ändern Passwort 0***
- 6. Aktuelles Passwort eingeben (→ Passwort eingeben).
- Anzeige zeigt: ► Passwörter ändern Passwort (neu) 0***
- 7. Neues Passwort eingeben (→ Passwort eingeben).
- Anzeige zeigt:
 Passwörter ändern f
 ür Benutzer 4 (Beispiel)
- 8. Mit Drucktaster ▲▼ Auf ▲ Ab ▼ nächsten Benutzerlevel wählen oder mit Esc Vorgang abbrechen.

7.4.3. Zeitsperre bei Fehleingabe des Passworts

Die Stellantriebs-Steuerung ist mit einer Zeitsperre bei Fehleingabe des Passworts ausgestattet. Dadurch wird ein unbefugtes Nutzen durch systematisches Ausprobieren verhindert. Die Zeitsperre wird sowohl bei Fehleingaben über die Ortssteuerstelle, als auch bei Fehleingaben über Software Tools (AUMA CDT, AUMA Assistant App) aktiviert. Nach fünf aufeinanderfolgenden Fehlversuchen wird die weitere Eingabe für eine Minute gesperrt. Bei jedem weiteren Fehlversuch verdoppelt sich diese Sperrzeit. Eine aktive Sperrung wird auf dem Display angezeigt. Jedes Benutzerlevel hat eine individuelle Zeitsperre. Dies bedeutet, dass man sich beispielsweise bei gesperrtem Benutzerlevel 4 trotzdem mit Benutzerlevel 3 einloggen kann.

Der Fehlversuchzähler wird über zwei Wege zurückgesetzt:

- 1. Durch erfolgreiche Autorisierung mit dem korrekten Passwort.
- 2. Nach Ablauf von acht Stunden seit dem letzten Fehlversuch.

7.5. Sprache im Display

Die Sprache im Display kann geändert werden.

7.5.1. Sprache ändern

M ▷ Display M0009 Sprache M0049

Hauptmenü wählen 1. Wahlschalter in Stellung 0 (AUS) stellen.



- 2. Drucktaster C Setup ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
- → Anzeige wechselt ins Hauptmenü und zeigt: ► Display
- Sprache ändern 3. ↓ Ok drücken.
 - ➡ Anzeige zeigt: ► Sprache
 - 4. 🖊 Ok drücken.
 - → Anzeige zeigt die eingestellte Sprache, z. B. : ► Deutsch
 - 5. Unterste Zeile der Anzeige zeigt:
 - \rightarrow Sichern \rightarrow weiter mit Schritt 10
 - \rightarrow Ändern \rightarrow weiter mit Schritt 6
 - 6. *H*Ändern drücken.
 - → Anzeige zeigt: ► Beobachter (1)
 - 7. Mit ▲▼ Auf ▲ Ab ▼ Benutzerlevel wählen, dabei bedeutet:
 - → schwarzes Dreieck: ► = aktuelle Einstellung
 - \rightarrow weißes Dreieck: \triangleright = Auswahl (noch nicht gespeichert)

 - ➡ Anzeige zeigt: Passwort 0***
 - 9. Passwort eingeben (→ Passwort eingeben).
 - → Anzeige zeigt: ► Sprache und Sichern (unterste Zeile)
- Sprachauswahl 10. Mit ▲▼ Auf ▲ Ab ▼ neue Sprache wählen, dabei bedeutet:
 - → schwarzes Dreieck: ► = aktuelle Einstellung
 - → weißes Dreieck: ▷ = Auswahl (noch nicht gespeichert)
 - 11. Mit 🕂 Sichern Auswahl bestätigen.
 - → Die Anzeige wechselt zur neuen Sprache. Die neue Sprache ist gespeichert.

8. Anzeigen 8.1. Anzeigen bei Inbetriebnahme Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung müssen alle LEDs der LED Test Ortssteuerstelle für ca. 1 Sekunde aufleuchten. Diese optische Rückmeldung zeigt, dass die Steuerung mit Spannung versorgt wird und dass alle LEDs funktionsfähig sind. Bild 38: LED Test Während des Selbsttests kann die Sprachauswahl aktiviert werden, damit gleich Sprachauswahl nach dem Startvorgang die Anzeige im Display in der gewünschten Sprache erscheint. Der Wahlschalter muss dazu in Stellung 0 (AUS) stehen. Sprachauswahl aktivieren: Anzeige zeigt in der untersten Zeile: Language selection menu? 'Reset' 1. Drucktaster RESET drücken und gedrückt halten bis in der untersten Zeile der 2. Text: Language menu loading, please wait angezeigt wird. Bild 39: Selbsttest auma auma RESET Self-test ... Self-test Language selection menu? 'Reset' Language menu loading, please wait Das Menü zum Auswählen der Sprache erscheint nach dem Startupmenü. Während des Startvorgangs wird im Display die aktuelle Firmware Version angezeigt. Startupmenü Bild 40: Startupmenü mit Firmware Version: 05.00.00-xxxx auma 05.00.00-xxxx Falls während des Selbsttests die Sprachauswahl aktiviert wurde, erscheint nun das Menü zum Auswählen der Displaysprache. Weitere Informationen zur Spracheinstellung siehe Kapitel <Sprache im Display>. Bild 41: Sprachauswahl Sprache: Deutsch English Auf Ab V Sichern Esc

Erfolgt für längere Zeit (ca. 1 Minute) keine Eingabe, wechselt das Display automatisch in die erste Status-Anzeige.

8.2. Anzeigen im Di	splay	
→	Menüs und Funktionen sind abhängig von der Firmware der Stellantriebs- Steuerung!	
	\rightarrow Sollten Sie Menüs oder Funktionen vermissen, wenden Sie sich bitte an den AUMA Service.	
Statuszeile	Die Statuszeile (oberste Zeile im Display) zeigt den Betriebsmodus [1], das Anliegen einer Störung [2] und die ID Nummer [3] der aktuellen Anzeige.	
	Bild 42: Informationen in der Statuszeile (oben)	
	[1] [2] [3]	
	Aus △ S0001 ←	
	 Betriebsmodus Symbol Störung (nur bei Fehler und Warnungen) ID Nummer: S = Statusseite 	
Navigationshilfe	Falls weitere Details bzw. mehr Informationen zur Anzeige abrufbar sind, erscheinen in der Navigationshilfe (unterste Zeile im Display) die Anzeigen <mark>Details</mark> bzw. <mark>Weitere</mark> . Dann können über den Drucktaster ← weitere Informationen angezeigt werden.	
	Bild 43: Navigationshilfe (unten)	
	Auf A Ab V Details	
	Auf A Ab Veitere	
	[1] zeigt Liste mit detaillierten Meldungen[2] zeigt weitere Informationen	
	Die Navigationshilfe (unterste Zeile) wird nach ca. 3 Sekunden ausgeblendet. Um die Navigationshilfe wieder einzublenden muss (in Wahlschalterstellung 0 (AUS)) ein beliebiger Drucktaster gedrückt werden.	
8.2.1. Rückmeldunge	n von Stellantrieb und Armatur	
	Die Anzeigen im Display sind abhängig von der Ausstattung des Stellantriebs.	
	Armaturenstellung (S0001)	
	Diese Anzeige erfolgt nur, wenn im Stellantrieb ein Stellungsgeber (Potentiometer, EWG, RWG oder MWG) eingebaut ist.	
	Die Anzeige S0001 zeigt die Armaturenstellung in % des Stellwegs.	
	Nach ca. 3 Sekunden erscheint die Balkenanzeige.	
	• Bei einem rambeleni zeigt ein Piel die Fahrtrichtung (AOF/ZO) an. Bild 44: Armaturenstellung und Fahrtrichtungsanzeige	
	S0001 0- S0001	
	Position	



Das Erreichen der eingestellten Endlagen wird zusätzlich mit den Symbolen $\overline{1}$ (ZU) und $\overline{2}$ (AUF) angezeigt.

Bild 45: Endlage ZU/AUF erreicht

	S0001
Position	
<u> </u>	%
I	-

	S0001
Position	
100,0 %	-
<u> </u>	-

0% Stellantrieb ist in Endlage ZU

100% Stellantrieb ist in Endlage AUF

Fahrbefehle (S0003)

Die Anzeige S0003 zeigt:

- aktive Fahrbefehle wie zum Beispiel: Fahre in Richtung ZU oder Fahre in Richtung AUF
- den Istwert E2 als Balkenanzeige und als Wert zwischen 0 und 100 %.
- bei Sollwertansteuerung (Stellungsregler): den Sollwert E1
- bei Taktbetrieb oder bei Zwischenstellungen mit Fahrprofil: Stützpunkte und Fahrverhalten der Stützpunkte

Nach ca. 3 Sekunden wird die Navigationshilfe (unterste Zeile) ausgeblendet und die Achse(n) zur Anzeige der Stützpunkte wird sichtbar.

AUF - ZU Ansteuerung Aktive Fahrbefehle (AUF, ZU, ...) werden oberhalb der Balkenanzeige eingeblendet. Bild zeigt Fahrbefehl in Richtung ZU.

Bild 46: Anzeige bei AUF - ZU Ansteuerung



E2 Stellungsistwert

Sollwertansteuerung Wenn der Stellungsregler frei geschaltet und aktiviert ist, wird die Balkenanzeige für E1 (Stellungssollwert) sichtbar.

Die Richtung des Fahrbefehls wird durch einen Pfeil oberhalb der Balkenanzeige angezeigt. Bild zeigt Fahrbefehl in Richtung ZU.

Bild 47: Anzeige bei Sollwertansteuerung (Stellungsregler)



E2 Stellungsistwert

Stützpunktachse Auf der Stützpunktachse werden die Stützpunkte und deren Fahrverhalten (Fahrprofil) durch Symbole angezeigt.

Die Symbole werden nur angezeigt, wenn mind. eine der folgenden Funktionen aktiviert ist:

Fahrprofil M0294

Taktfunktion ZU M0156

Taktfunktion AUF M0206

Bild 48: Beispiele: links Stützpunkte (Zwischenstellungen); rechts Taktbetrieb





Tabelle 26: Symbole auf der Stützpunktachse

Symbol	Stützpunkt (Zwischenstellung) mit Fahrprofil	Taktbetrieb
	Stützpunkt ohne Reaktion	Taktende
•	Stopp bei Fahrt in Richtung ZU	Taktanfang in Richtung ZU
•	Stopp bei Fahrt in Richtung AUF	Taktanfang in Richtung AUF
◆	Stopp bei Fahrt in Richtung AUF und ZU	-
\triangleleft	Pause bei Fahrt in Richtung ZU	-
\triangleright	Pause bei Fahrt in Richtung AUF	-
\diamond	Pause bei Fahrt in Richtung AUF und ZU	-

8.2.2. Statusanzeigen nach AUMA Kategorie

Diese Anzeigen sind verfügbar, wenn der Parameter Diagnosekategorie M0539 auf den Wert AUMA eingestellt ist.

Warnungen (S0005)

Wenn eine Warnung aufgetreten ist, zeigt die Anzeige S0005:

- die Anzahl der aufgetretenen Warnungen
- nach ca. 3 Sekunden ein blinkendes Fragezeichen Bild 49: Warnungen



Für weitere Informationen siehe auch <Störungsbehebung>.

Nicht bereit FERN (S0006)

Die Anzeige S0006 zeigt die Meldungen der Gruppe Nicht bereit FERN.

Wenn eine solche Meldung aufgetreten ist, zeigt die Anzeige S0006:

- die Anzahl der aufgetretenen Meldungen
- nach ca. 3 Sekunden einen blinkenden Querbalken Bild 50: Meldungen Nicht bereit FERN



Für weitere Informationen siehe auch <Störungsbehebung>.

Fehler (S0007)

Wenn ein Fehler aufgetreten ist, zeigt die Anzeige S0007:

- die Anzahl der aufgetretenen Fehler
- nach ca. 3 Sekunden ein blinkendes Ausrufezeichen



8.2.3. Statusanzeigen nach NAMUR-Empfehlung

Diese Anzeigen sind verfügbar, wenn der Parameter Diagnosekategorie M0539 auf den Wert NAMUR eingestellt ist.

Außerhalb der Spezifikation (S0008)

Die Anzeige S0008 zeigt Meldungen außerhalb der Spezifikation nach der NAMUR-Empfehlung NE 107.

Wenn eine solche Meldung aufgetreten ist, zeigt die Anzeige S0008:

- die Anzahl der aufgetretenen Meldungen
- nach ca. 3 Sekunden ein blinkendes Dreieck mit Fragezeichen Bild 52: Außerhalb der Spezifikation



Für weitere Informationen siehe auch <Störungsbehebung>.

Funktionskontrolle (S0009)

Die Anzeige S0009 zeigt Meldungen der Funktionskontrolle nach der NAMUR-Empfehlung NE 107.

Wenn über die Funktionskontrolle eine Meldung aufgetreten ist, zeigt die Anzeige S0009:

- die Anzahl der aufgetretenen Meldungen
- nach ca. 3 Sekunden ein blinkendes Dreieck mit Werkzeugschlüssel Bild 53: Funktionskontrolle



Für weitere Informationen siehe auch <Störungsbehebung>.

Wartung erforderlich (S0010)

Die Anzeige S0010 zeigt Wartungsmeldungen nach der NAMUR-Empfehlung NE 107.

Wenn eine solche Meldung aufgetreten ist, zeigt die Anzeige S0010:

- die Anzahl der aufgetretenen Meldungen
- nach ca. 3 Sekunden ein blinkendes Viereck mit Ölkännchen

Bild 54: Wartungsbedarf



Für weitere Informationen siehe auch <Störungsbehebung>.

Ausfall (S0011)

Die Anzeige S0011 zeigt die Ursachen der Meldung Ausfall gemäß der NAMUR-Empfehlung NE 107.

Wenn eine solche Meldung aufgetreten ist, zeigt die Anzeige S0011:

- die Anzahl der aufgetretenen Meldungen
- nach ca. 3 Sekunden einen blinkenden Kreis mit Kreuz Bild 55: Ausfall



Für weitere Informationen siehe auch <Störungsbehebung>.

8.3. Meldeleuchten der Ortssteuerstelle

Bild 56: Anordnung und Bedeutung der Meldeleuchten



- 2 Tc Drehmomentfehler ZU
- 3 M Motorschutz ausgelöst
- 4 To Drehmomentfehler AUF
- 5 Endlage AUF erreicht, (blinkt: Fahre in Richtung AUF)
- 6 Bluetoothverbindung aktiv

Meldeleuchten (Anzeigen) ändern

Den LEDs 1 – 5 können verschiedene Meldungen zugeordnet werden.

M ▷ Gerätekonfiguration M0053 Ortssteuerstelle M0159 Meldeleuchte 1 (links) M0093 Meldeleuchte 2 M0094 Meldeleuchte 3 M0095 Meldeleuchte 4 M0096 Meldeleuchte 5 (rechts) M0097 Meldung i. Mittelstellung M0167 Standardwerte (Europa):

Meldeleuchte 1 (links) = Endlage ZU, blinkend

Anzeigen

Meldeleuchte 2 = Drehmo Fehler ZU Meldeleuchte 3 = Thermofehler Meldeleuchte 4 = Drehmo Fehler AUF Meldeleuchte 5 (rechts) = Endlage AUF, blinkend Meldung i. Mittelstellung = Endlage AUF/ZU = Aus

Weitere Einstellwerte:

Siehe Handbuch (Betrieb und Einstellung).

8.4. Mechanische Stellungsanzeige über Anzeigemarke

Bild 57: Mechanische Stellungsanzeige



- [1] Endlage AUF erreicht
- [2] Endlage ZU erreicht
- [3] Anzeigemarke am Deckel

Eigenschaften

- ist unabhängig von der Stromversorgung
- dient als Laufanzeige: Anzeigescheibe dreht sich, wenn der Stellantrieb läuft und zeigt somit kontinuierlich die Armaturenstellung (Bei der Ausführung "rechtsdrehend schließen" drehen sich die Symbole bei einer Fahrt in Richtung ZU gegen den Uhrzeigersinn)
- zeigt das Erreichen der Endlagen (AUF/ZU)
 (Symbole Ξ (AUF)/ I (ZU) zeigen dabei auf Anzeigemarke ▲ am Deckel)

9. Meldungen (Ausgangssignale) 9.1. Meldungen über HART Über HART stehen verschiedene Rückmeldungen zur Verfügung. Zu den Details der Rückmeldungen über die HART Schnittstelle siehe Handbuch (Geräteintegration) HART. 9.2. Zustandsmeldungen über Melderelais (digitale Ausgänge) Über Melderelais können Zustandsmeldungen (z.B. das Erreichen der Endlagen, Eigenschaften die Wahlschalterstellung, Störungen...) als binäre Signale an die Leitwarte gemeldet werden. Zustandsmeldungen haben nur zwei Zustände: aktiv oder nicht aktiv. Aktiv bedeutet, dass die Bedingungen für die Meldung erfüllt sind. 9.2.1. Belegung der Ausgänge Die Melderelais (Ausgänge DOUT 1-6) können mit verschiedenen Signalen belegt werden. Erforderlicher Benutzerlevel: Spezialist (4) oder höher. MÞ Gerätekonfiguration M0053 I/O Interface M0139 Digitale Ausgänge M0110 Signal DOUT 1 M0109 Standardwerte: Signal DOUT 1 = Fehler Signal DOUT 2 = Endlage ZU Signal DOUT 3 = Endlage AUF Signal DOUT 4 = Wahlschalter FERN Signal DOUT 5 = Drehmo Fehler ZU Signal DOUT 6 = Drehmo Fehler AUF 9.2.2. Kodierung der Ausgänge Die Ausgangssignale Kodierung DOUT 1-Kodierung DOUT 6 können High Aktiv oder Low Aktiv geschaltet werden. High Aktiv = Meldekontakt geschlossen = Signal aktiv Low Aktiv = Meldekontakt offen = Signal aktiv Signal aktiv bedeutet, dass die Bedingungen für die Meldung erfüllt sind. Erforderlicher Benutzerlevel: Spezialist (4) oder höher. MÞ Gerätekonfiguration M0053 I/O Interface M0139 Digitale Ausgänge M0110 Kodierung DOUT 1 M0102 Standardwerte: Kodierung DOUT 1 = Low Aktiv Kodierung DOUT 2–Kodierung DOUT 6 = High Aktiv

9.3. Analoge Meldungen (analoge Ausgänge)

Voraussetzungen Analoge Meldungen sind nur unter folgenden Voraussetzungen verfügbar:

- Die Stellantriebs-Steuerung ist mit zusätzlichen Eingangssignalen ausgestattet.
 - Der Stellantrieb ist mit einem Stellungsgeber (Potentiometer, RWG oder EWG) ausgestattet

Armaturenstellung Signal: E2 = 0/4 - 20 mA (potentialgetrennt)

Bezeichnung im Schaltplan: AOUT1 (Stellung)

Weitere Informationen zu diesem Thema siehe Handbuch (Betrieb und Einstellung).

10. Inbetriebnahme (Grundeinstellungen) 1. Wahlschalter in Stellung 0 (AUS) stellen. Information: Der Wahlschalter ist kein Netzschalter. In der Stellung 0 (AUS) wird die Ansteuerung des Antriebs verhindert. Die Spannungsversorgung der Steuerung bleibt bestehen. Spannungsversorgung einschalten. 2. Information: Bei Temperaturen unter -30 °C Vorwärmzeit beachten. 3. Grundeinstellungen ausführen. 10.1. Endanschläge im Schwenkantrieb Die folgende Beschreibung gilt für die Standardausführung rechtsdrehend schließen. Für die Sonderausführung linksdrehend schließen gibt es eine separate Beschreibung. Die internen Endanschläge begrenzen den Schwenkwinkel. Sie schützen die Armatur bei Versagen der Wegschaltung im Motorbetrieb und dienen als Begrenzung bei manuellem Betrieb mit dem Handrad. Sie dürfen nicht zur Drehmomentabschaltung in den Endlagen im regulären Betrieb verwendet werden. Die Einstellung der Endanschläge erfolgt in der Regel durch den Armaturenhersteller, vor Einbau der Armatur in die Rohrleitung. Offenliegende, drehende Teile (Klappen/Hähne) an der Armatur! A VORSICHT Quetschungen und Schäden durch Armatur bzw. Stellantrieb. \rightarrow Endanschläge nur durch ausgebildetes Fachpersonal einstellen.

- → Einstellschrauben [2] und [4] niemals komplett entfernen, da sonst Fett austreten kann.
- \rightarrow Maß T_{min.} beachten.
- Information
- Der werkseitig eingestellte Schwenkwinkel ist auf dem Typenschild angegeben: Bild 58: Beispiel: Typenschild Schwenkwinkel



- Die Reihenfolge der Einstellung ist von der Armatur abhängig:
 - Empfehlung bei **Klappen**: zuerst Endanschlag ZU einstellen.
 - Empfehlung bei Kugelhähnen: zuerst Endanschlag AUF einstellen.

Bild 59: Endanschlag



- [1] Verschlussschraube Endanschlag AUF
- [2] Einstellschraube Endanschlag AUF
- [3] Verschlussschraube Endanschlag ZU
- [4] Einstellschraube Endanschlag ZU

Maße/Baugröße	05.2	07.2	10.2	12.2	14.2
T (bei 90°)	17	17	20	23	23
T _{min.}	11	11	12	13	12

10.1.1. Endanschlag ZU einstellen

- 1. Verschlussschraube [3] entfernen.
- 2. Armatur mit Handrad in Endlage ZU fahren.
- 3. Wird die Endlage der Armatur nicht erreicht:
 - → Einstellschraube [4] etwas gegen Uhrzeigersinn drehen bis Endlage ZU der Armatur sicher eingestellt werden kann.
 - Drehen der Einstellschraube [4] im Uhrzeigersinn ergibt kleineren Schwenkwinkel.
 - Drehen der Einstellschraube [4] gegen Uhrzeigersinn ergibt größeren Schwenkwinkel.



- 4. Einstellschraube [4] im Uhrzeigersinn bis Anschlag drehen.
- → Damit ist der Endanschlag ZU eingestellt.
- 5. O-Ring der Verschlussschraube auf Sitz und Zustand prüfen, falls schadhaft ersetzen.
- 6. Verschlussschraube [1] eindrehen und anziehen.

Im Anschluss an diese Einstellung kann sofort die Endlagenerkennung ZU eingestellt werden.

10.1.2. Endanschlag AUF einstellen

Information Der Endanschlag AUF muss in der Regel nicht mehr eingestellt werden.

- 1. Verschlussschraube [1] entfernen.
- 2. Armatur mit Handrad in Endlage AUF fahren.

- 3. Wird die Endlage der Armatur nicht erreicht:
 - → Einstellschraube [2] etwas gegen Uhrzeigersinn drehen bis Endlage AUF der Armatur sicher eingestellt werden kann.
 - Drehen der Einstellschraube [2] im Uhrzeigersinn ergibt kleineren Schwenkwinkel.
 - Drehen der Einstellschraube [2] gegen Uhrzeigersinn ergibt größeren Schwenkwinkel.



- 4. Einstellschraube [2] im Uhrzeigersinn bis Anschlag drehen.
- → Damit ist der Endanschlag AUF eingestellt.
- 5. O-Ring der Verschlussschraube auf Sitz und Zustand prüfen, falls schadhaft ersetzen.
- 6. Verschlussschraube [1] eindrehen und anziehen.

Im Anschluss an diese Einstellung kann sofort die Endlagenerkennung AUF eingestellt werden.

10.2. Abschaltart eins	tellen		
HINWEIS	Schäden an der Armatur durch falsche Einstellung!		
	→ Die Einstellung der Abschaltart (weg- oder drehmomentabhängig) muss auf die Armatur abgestimmt sein.		
	ightarrow Einstellung nur mit Zustimmung des Armaturenherstellers ändern.		
M⊳	Einstellungen M0041 Abschaltart M0012 Endlage ZU M0086 Endlage AUF M0087		
	Standardwert: Weg		
	Einstellwerte:		
Weg	Abschaltung in den Endlagen über die Wegschaltung.		
Drehmoment	Abschaltung in den Endlagen über die Drehmomentschaltung.		
Hauptmenü wählen	1. Wahlschalter in Stellung 0 (AUS) stellen.		
	2. Drucktaster C Setup ca. 3 Sekunden gedrückt halten.		
	Anzeige wechselt ins Hauptmenü und zeigt: > Display		
Parameter wählen	3. Parameter wählen, entweder:		
	\rightarrow über das Menü M > zum Parameter klicken, oder		
	\rightarrow über Direktaufruf: \blacktriangle drücken und ID M0086 bzw. M0087 eingeben		
	Anzeige zeigt: Endlage ZU		
ZU oder AUF	 Mit ▲ ▼ Auf ▲ Ab ▼ Auswahl treffen: 		
	\rightarrow Findlage ZU		
	\rightarrow • Endlage AUF		
	 Das schwarze Dreieck > zeigt die aktuelle Auswahl. 		

- 5. ← Ok drücken.
- Anzeige zeigt die aktuelle Einstellung: Weg oder Drehmoment
- Die unterste Zeile der Anzeige zeigt entweder:
- Ändern → weiter mit Schritt 6
- Sichern → weiter mit Schritt 10
- ➡Ändern drücken. 6.
- Anzeige zeigt: ► Spezialist (4) -
- Benutzer anmelden

AC 01.2 Intrusive HART

- Information: Erforderlicher Benutzerlevel: Spezialist (4) oder höher
- Dabei bedeutet:

7.

schwarzes Dreieck: ► = aktuelle Einstellung

Mit ▲ ▼ Auf ▲ Ab ▼ Benutzer wählen:

- weißes Dreieck: > = Auswahl (noch nicht gespeichert)
- 8. ← Ok drücken.
- Anzeige zeigt: Passwort 0***
- 9. Passwort eingeben (\rightarrow Passwort eingeben).
- Anzeige zeigt mit einem schwarzen Dreieck ► die eingestellte Abschaltart (►Weg oder ►Drehmoment).
- 10. Mit ▲ ▼ Auf ▲ Ab ▼ neue Einstellung wählen. Einstellung ändern
 - Dabei bedeutet: ╘
 - schwarzes Dreieck: ► = aktuelle Einstellung
 - weißes Dreieck: > = Auswahl (noch nicht gespeichert)
 - 11. Mit
 ← Sichern Auswahl speichern.
 - Die Abschaltart ist eingestellt. ↦

10.3. HART Adresse (Slaveadresse) einstellen

Eine Anpassung der HART Adresse ist nur im Multidrop Betrieb erforderlich. Ohne Multidrop Betrieb muss die Adresse 0 eingestellt werden.

MÞ Einstellungen M0041

HART M1238

Adresse M1253

Standardwert: 0

Einstellbereich: 0 – 63

Hauptmenü wählen

1. Wahlschalter in Stellung **0** (AUS) stellen.



- 2. Drucktaster C Setup ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
- Anzeige wechselt ins Hauptmenü und zeigt:
 Display -

HART Adresse einstellen

- 3. Parameter wählen, entweder:
 - \rightarrow M ▷ (durch das Menü klicken)
 - oder ▲ drücken und ID M1253 eingeben (Direktaufruf) \rightarrow
- Anzeige zeigt: Adresse ↦
- ← Ok drücken. 4.
- Anzeige zeigt die eingestellte Adresse.

- 5. Unterste Zeile der Anzeige zeigt:
 - → Ändern→ weiter mit Schritt 6
 - \rightarrow Auf Ab \rightarrow weiter mit Schritt 10
- → Anzeige zeigt: Beobachter (1)
- 7. Mit ▲ ▼ Auf ▲ Ab ▼ Zugriffslevel wählen, dabei bedeutet:
 - \rightarrow schwarzes Dreieck: \blacktriangleright = aktuelle Einstellung
 - → weißes Dreieck: ▷ = Auswahl (noch nicht gespeichert)

Information: Erforderlicher Zugriffslevel: Spezialist (4) oder höher

- 8. 🖊 Ok drücken.
- → Anzeige zeigt: Passwort 0***
- 9. Passwort eingeben (→ Passwort eingeben).
- ➡ Anzeige zeigt die eingestellte Adresse
- Mit ▲ ▼ Auf ▲ Ab ▼ neue Adresse eingeben.
 Information: Der Adressbereich wird im Display in runden Klammern angezeigt
- 11. Mit ← Sichern Auswahl speichern.
- → Die HART Adresse ist eingestellt.

10.4. Schaltwerkraum öffnen

Für die nachfolgenden Einstellungen muss der Schaltwerkraum geöffnet werden.

1. Schrauben [2] lösen und Deckel [1] am Schaltwerkraum abnehmen.



 Wenn Anzeigescheibe [3] vorhanden: Anzeigescheibe [3] mit Gabelschlüssel (als Hebel) abziehen. Information: Um Lackschäden zu vermeiden, Gabelschlüssel mit weichem Gegenstand, z.B. Tuch unterlegen.



10.5.	Drehmomentsch	naltung einstellen		
		Wenn das hier eingestellte Abschaltmoment erreicht wird, werden die Drehmomentschalter betätigt (Überlastschutz der Armatur).		
	Information	Auch im Handbetrieb kann die Drehmomentschaltung ansprechen.		
	HINWEIS	Schäden an der Armatur bei zu hoch eingestelltem Abschaltmoment! → Abschaltmoment muss auf die Armatur abgestimmt sein.		
		\rightarrow Einstellung nur mit Zustimmung des Armaturen-Herstellers ändern.		
		Bild 60: Drehmomentmessköpfe		
		[3] [3]		
		[1] Messkopf schwarz für Drehmoment Richtung ZU		
		[2] Messkopf weiß für Drehmoment Richtung AUF		
		[3] Sicherungsschrauben		
		[4] Skalenscheiben		
		1. Beide Sicherungsschrauben [3] an Zeigerscheibe lösen.		
		 Skalenscheibe [4] durch Verdrehen auf das erforderliche Drehmoment einsteller (1 da Nm = 10 Nm). Beispiel: 		
		 Messkopf schwarz eingestellt auf ca. 25 da Nm		
		 Messkopf weiß eingestellt auf ca. 20 da Nm ≙ 200 Nm f ür Richtung AUF 		
		3. Sicherungsschrauben [3] wieder anziehen.		
		Information: Maximales Anziehdrehmoment: 0,3 – 0,4 Nm		
		➡ Die Drehmomentschaltung ist eingestellt.		

10.6. Wegschaltung einstellen

Die Wegschaltung erfasst den Stellweg. Bei Erreichen der eingestellten Position werden Schalter betätigt.



Bild 61: Einstellelemente für die Wegschaltung

schwarzes Feld:

- [1] Einstellspindel: Endlage ZU
- [2] Zeiger: Endlage ZU
- [3] Punkt: Endlage ZU eingestellt weißes Feld:
- [4] Einstellspindel: Endlage AUF
- [5] Zeiger: Endlage AUF
- [6] Punkt: Endlage AUF eingestellt

10.6.1. Endlage ZU (schwarzes Feld) einstellen

- 1. Handbetrieb einlegen.
- 2. Handrad im Uhrzeigersinn drehen, bis die Armatur geschlossen ist.
- 3. Einstellspindel [1] **unter ständigem Eindrücken** mittels Schraubendreher in Pfeilrichtung drehen, dabei Zeiger [2] beobachten: Bei spürbarem und hörbarem Ratschen springt Zeiger [2] um jeweils 90°.
- 4. Steht der Zeiger [2] 90° vor Punkt [3]: Nur noch langsam weiterdrehen.
- 5. Springt der Zeiger [2] zum Punkt [3]: Nicht mehr drehen und Einstellspindel loslassen.
- → Die Endlage ZU ist eingestellt.
- 6. Falls zu weit gedreht wurde (Ratschen nach Umspringen des Zeigers): Einstellspindel in die gleiche Richtung weiterdrehen und Einstellvorgang wiederholen.

10.6.2. Endlage AUF (weißes Feld) einstellen

- 1. Handbetrieb einlegen.
- 2. Handrad entgegen Uhrzeigersinn drehen, bis Armatur offen ist.
- 3. Einstellspindel [4] (Bild) **unter ständigem Eindrücken** mittels Schraubendreher in Pfeilrichtung drehen, dabei Zeiger [5] beobachten: Bei spürbarem und hörbarem Ratschen springt Zeiger [5] um jeweils 90°.
- 4. Steht der Zeiger [5] 90° vor Punkt [6]: Nur noch langsam weiterdrehen.
- 5. Springt der Zeiger [5] zum Punkt [6]: Nicht mehr drehen und Einstellspindel loslassen.
- → Die Endlage AUF ist eingestellt.
- 6. Falls zu weit gedreht wurde (Ratschen nach Umspringen des Zeigers): Einstellspindel in die gleiche Richtung weiterdrehen und Einstellvorgang wiederholen.

10.7. Zwischenstellungen einstellen

Stellantriebe mit DUO-Wegschaltung haben zwei Zwischenstellungsschalter. Pro Laufrichtung kann eine Zwischenstellung eingestellt werden.



Bild 62: Einstellelemente für die Wegschaltung

schwarzes Feld:

- [1] Einstellspindel: Laufrichtung ZU
- [2] Zeiger: Laufrichtung ZU
- [3] Punkt: Zwischenstellung ZU eingestellt weißes Feld:
- [4] Einstellspindel: Laufrichtung AUF
- [5] Zeiger: Laufrichtung AUF
- [6] Punkt: Zwischenstellung AUF eingestellt

10.7.1. Laufrichtung ZU (schwarzes Feld) einstellen

- 1. Armatur in Richtung ZU, bis zur gewünschten Zwischenstellung fahren.
- 2. Falls zu weit gedreht wurde: Armatur wieder zurückdrehen und Zwischenstellung erneut in Richtung ZU anfahren.

Information: Zwischenstellung immer in gleiche Richtung anfahren wie nachher im elektrischen Betrieb.

- 3. Einstellspindel [1] **unter ständigem Eindrücken** mittels Schraubendreher in Pfeilrichtung drehen, dabei Zeiger [2] beobachten: Bei spürbarem und hörbarem Ratschen springt Zeiger [2] um jeweils 90°.
- 4. Steht der Zeiger [2] 90° vor Punkt [3]: Nur noch langsam weiterdrehen.
- 5. Springt der Zeiger [2] zum Punkt [3]: Nicht mehr drehen und Einstellspindel loslassen.
- → Die Zwischenstellung in Laufrichtung ZU ist eingestellt.
- 6. Falls zu weit gedreht wurde (Ratschen nach Umspringen des Zeigers): Einstellspindel in die gleiche Richtung weiterdrehen und Einstellvorgang wiederholen.

10.7.2. Laufrichtung AUF (weißes Feld) einstellen

- 1. Armatur in Richtung AUF, bis zur gewünschten Zwischenstellung fahren.
- 2. Falls zu weit gedreht wurde: Armatur wieder zurückdrehen und Zwischenstellung erneut in Richtung AUF anfahren (Zwischenstellung immer in gleiche Richtung anfahren wie nachher im elektrischen Betrieb).
- 3. Einstellspindel [4] **unter ständigem Eindrücken** mittels Schraubendreher in Pfeilrichtung drehen, dabei Zeiger [5] beobachten: Bei spürbarem und hörbarem Ratschen springt Zeiger [5] um jeweils 90°.
- 4. Steht der Zeiger [5] 90° vor Punkt [6]: Nur noch langsam weiterdrehen.
- 5. Springt der Zeiger [5] zum Punkt [6]: Nicht mehr drehen und Einstellspindel loslassen.
- ➡ Die Zwischenstellung in Laufrichtung AUF ist eingestellt.

6. Falls zu weit gedreht wurde (Ratschen nach Umspringen des Zeigers): Einstellspindel in die gleiche Richtung weiterdrehen und Einstellvorgang wiederholen.

10.8.	Probelauf	
		Probelauf erst dann durchführen, wenn alle zuvor beschriebenen Einstellungen durchgeführt wurden.
10.8.1.	Drehrichtung an	mechanischer Stellungsanzeige prüfen
	HINWEIS	Schäden an der Armatur durch falsche Drehrichtung!
		ightarrow Bei falscher Drehrichtung sofort abschalten (STOP drücken).
		\rightarrow Ursache beseitigen, z.B. beim Leitungssatz Wandhalter Phasenfolge korrigieren.
		\rightarrow Probelauf wiederholen.
	Information	Vor Erreichen der Endlage abschalten.

Vor Erreichen der Endlage abschalten.

- 1. Stellantrieb im Handbetrieb in Mittelstellung, bzw. in ausreichende Entfernung zur Endlage fahren.
- 2. Stellantrieb in Laufrichtung ZU einschalten und Drehrichtung an mechanischer Stellungsanzeige beobachten:
 - \rightarrow Bei mechanischer Stellungsanzeige über Anzeigemarke:
 - Die Drehrichtung stimmt, wenn der Stellantrieb in Richtung ZU fährt und die Symbole $(\overline{-}/\overline{-})$ sich **gegen** den Uhrzeigersinn drehen:

Bild 63: Drehrichtung Ξ/I (bei Ausführung "rechtsdrehend schließen")



10.8.2. Wegschaltung prüfen

1. Wahlschalter in Stellung Ortsbedienung (ORT) stellen.



- Antrieb über Drucktaster AUF, HALT, ZU betätigen. 2.
- Die Wegschaltung ist richtig eingestellt, wenn (Standard-Signalisierung):
- die gelbe Meldeleuchte/LED1 in Endlage ZU leuchtet
- die grüne Meldeleuchte/LED5 in Endlage AUF leuchtet
- die Meldeleuchten nach Fahrt in Gegenrichtung wieder erlöschen
- Die Wegschaltung ist falsch eingestellt, wenn:
- der Antrieb vor Erreichen der Endlage stehen bleibt
- eine der roten Meldeleuchten/LEDs leuchtet (Drehmomentfehler)
- die Status-Anzeige S0007 im Display einen Fehler meldet.
- Falls die Endlagen falsch eingestellt sind: Wegschaltung neu einstellen. 3.

10.8.3. Referenzfahrt Stellungsrückmeldung durchführen

Bei Antrieben mit Stellungsrückmeldung (RWG, Potentiometer) muss nach einer Veränderung der Einstellung der Wegschaltung eine Referenzfahrt durchgeführt werden, damit die Stellungsrückmeldung (0/4 – 20 mA) korrekte Werte liefert:

→ Antrieb elektrisch (über die Drucktaster AUF und ZU der Ortsteuerstelle) einmal in die Endlage AUF und einmal in die Endlage ZU fahren.

10.9. Mechanische Stellungsanzeige einstellen

- ✓ Falls Optionen (wie z.B. Potentiometer, Stellungsgeber) vorhanden sind: Mechanische Stellungsanzeige erst einstellen, wenn alle optionalen Ausstattungen im Stellantrieb eingestellt wurden.
- 1. Anzeigescheibe auf Welle aufstecken.
- 2. Armatur in Endlage ZU fahren.
- 3. Untere Anzeigescheibe verdrehen, bis Symbol ⊥ (ZU) mit Anzeigemarke ▲ am Deckel übereinstimmt.



- 4. Stellantrieb in Endlage AUF fahren.
- 5. Untere Anzeigescheibe festhalten und obere Scheibe mit Symbol Ξ (AUF) verdrehen, bis diese mit Anzeigemarke ▲ am Deckel übereinstimmt.



- 6. Armatur nochmal in Endlage ZU fahren.
- 7. Einstellung prüfen:

Falls das Symbol $\underline{\mathbf{I}}$ (ZU) nicht mehr mit der Anzeigemarke \blacktriangle am Deckel übereinstimmt:

 \rightarrow Einstellung wiederholen.

10.10. Schaltwerkraum schließen

✓ Falls Optionen (wie z.B. Potentiometer, Stellungsgeber) vorhanden sind: Schaltwerkraum erst schließen, wenn alle optionalen Ausstattungen im Stellantrieb eingestellt wurden.

HINWEIS

Korrosion durch Lackschäden!

- \rightarrow Lackschäden nach Arbeiten am Gerät ausbessern.
- 1. Dichtflächen an Deckel und Gehäuse säubern.
- 2. Prüfen, ob O-Ring [3] in Ordnung ist, falls schadhaft durch Neuen ersetzen.

3. O-Ring mit säurefreiem Fett (z.B. Vaseline) leicht einfetten und richtig einlegen. Bild 64:



- 4. Deckel [1] am Schaltwerkraum aufsetzen.
- 5. Schrauben [2] gleichmäßig über Kreuz anziehen.

11. Inbetriebnahme (Einstellungen optionaler Ausstattungen)

11.1. Elektronischer Stellungsgeber EWG 01.1

Der elektronische Weggeber EWG 01.1 kann zur Stellungsfernanzeige, oder allgemein zur Rückmeldung der Armaturenstellung eingesetzt werden. Er erzeugt aus der über Hallsensoren erfassten Armaturenstellung ein Stromsignal von 0 - 20 mA oder 4 - 20 mA.

Technische Daten Tabelle 27: EWG 01.1 Daten 3- und 4-Leiter-System 2-Leiter-System Ausgangsstrom I_a 0 - 20 mA, 4 - 20 mA 4 – 20 mA 24 V DC (18 - 32 V) 24 V DC (18 - 32 V) Spannungsversorgung U_V¹⁾ Max. Stromaufnahme LED aus = 26 mA, 20 mA LED an = 27 mA Max. Bürde R_B 600 Ω (U_V - 12 V)/20 mA Einfluss der Spannungsversorgung 0,1 % Bürdeeinfluss 0,1 % Temperatureinfluss < 0,1 ‰/K Umgebungstemperatur²⁾ -60 °C bis +80 °C

Spannungsversorgung möglich über: Stellantriebs-Steuerungen AC, AM oder externes Netzgerät
 Abhängig vom Temperaturbereich des Stellantriebs: siehe Typenschild

Einstellelemente

Der EWG befindet sich im Schaltwerkraum des Stellantriebs. Zur Einstellung muss der Schaltwerkraum geöffnet werden. Siehe <Schaltwerkraum öffnen>.

Alle Einstellungen erfolgen über die beiden Taster [S1] und [S2].

Bild 65: Blick auf Steuereinheit bei geöffnetem Schaltwerkraum



- [S2] Taster: 20 mA setzen
- LED optische Hilfe zur Einstellung
- [1] Messpunkt (+) 0/4 20 mA
- [2] Messpunkt (-) 0/4 20 mA

An den Messpunkten [1] und [2] kann der Ausgangsstrom (Messbereich 0 – 20 mA) überprüft werden.

Tabelle 28:		
Kurzübersicht Tasterfunktionen		
Taster	Funktion	
[S1] + [S2]	→ 5 s gleichzeitig drücken: Einstellmodus aktivieren	
[S1]	 → 3 s im Einstellmodus drücken: 4 mA setzen → 6 s im Einstellmodus drücken: 0 mA setzen (nur bei 3-/4-Leiter-Ausführung möglich) → 3 s im Betrieb drücken: LED Endlagensignalisierung ein-/ausschalten → in Endlage antippen: Stromwert um 0,02 mA verkleinern 	
[S2]	 → 3 s im Einstellmodus drücken: 20 mA setzen → 3 s im Betrieb drücken: LED Endlagensignalisierung ein-/ausschalten → in Endlage antippen: Stromwert um 0.02 mA vergrößern 	

11.1.1. Messbereich einstellen

Zur Einstellung muss die Spannungsversorgung am Stellungsgeber anliegen.

Zur Kontrolle des Ausgangsstroms kann an den Messpunkten (+/-) ein Messgerät für 0 – 20 mA angeschlossen werden (bei 2-Leiter-Systemen ist der Anschluss eines Messgerätes zwingend erforderlich).

 Information
 Es kann sowohl ein Messbereich von 0/4 – 20 mA als auch ein Messbereich von 20 – 0/4 mA (Inversbetrieb) eingestellt werden. Der Messbereich (Normal- oder Inversbetrieb) wird bei der Einstellung durch die Zuordnung der Taster S1/S2 zu den Endlagen bestimmt.

- Bei 2-Leiter-Systemen muss zur Einstellung des Messbereichs zuerst die <LED Endlagensignalisierung> ausgeschaltet werden.
- Das Aktivieren des Einstellmodus löscht die Einstellung in beiden Endlagen und setzt den Ausgangsstrom auf einen Wert von 3,5 mA. Nach dem Aktivieren müssen beide Endwerte (0/4 und 20 mA) neu eingestellt werden.
- Bei einer versehentlichen Falscheinstellung kann jederzeit durch erneutes Aktivieren des Einstellmodus (gleichzeitiges Drücken von [S1] und [S2]) die Einstellung zurückgesetzt werden.
- **Einstellmodus aktivieren** 1. Beide Tasten [S1] und [S2] gleichzeitig drücken und ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten:



 Die LED zeigt durch ein pulsierendes Doppelblitzen an, dass der Einstellmodus korrekt aktiviert ist:



- Bei einer anderen LED-Blitzfolge (einfaches/dreifaches Blitzen): Siehe <Fehler bei der Inbetriebnahme>.
- Messbereich einstellen 2. Armatur in eine der Endlagen (ZU/AUF) fahren.
 - 3. Gewünschten Ausgangsstrom (0/4 mA bzw. 20 mA) setzen:
 - → für 4 mA: [S1] ca. 3 Sekunden gedrückt halten,
 - bis LED langsam blinkt ភិ.ភិ.
 - → für 0 mA: [S1] ca. 6 Sekunden gedrückt halten (nur bei 3-/4-Leiter-Ausführung möglich)

bis LED schnell blinkt

 \rightarrow für **20 mA**: [S2] ca. 3 Sekunden gedrückt halten

bis LED leuchtet .

Information: Bei 2-Leiter-System Stromwerte an Messgerät ablesen.

	4.	Armatur in die entg	egengesetzte Endlage fahren.
	↦	→ Der in der Endlage gesetzte Wert (0/4 mA bzw. 20 mA) ändert sich während	
		der Fahrt im Einste	llmodus nicht.
	5.	Einstellung in der 2	. Endlage in gleicher Weise durchführen.
	6.	3. Beide Endlagen noch einmal anfahren um die Einstellung zu prüfen.	
		→ Falls der M Siehe <feł< p=""></feł<>	essbereich nicht einstellbar ist: nler bei der Inbetriebnahme>.
		\rightarrow Falls die St Siehe <str< th=""><th>romwerte (0/4/20 mA) nicht stimmen: omwerte anpassen>.</th></str<>	romwerte (0/4/20 mA) nicht stimmen: omwerte anpassen>.
		\rightarrow Falls der Siehe <lei< th=""><th>tromwert schwankt (z.B. zw. 4,0 – 4,2 mA): gensignalisierung ausschalten. D Endlagensignalisierung ein/ausschalten> ausschalten.</th></lei<>	tromwert schwankt (z.B. zw. 4,0 – 4,2 mA): gensignalisierung ausschalten. D Endlagensignalisierung ein/ausschalten> ausschalten.
11.1.2. Stromwerte anpa	asser	ı	
	Die wer	in den Endlagen ges den. Übliche Werte s	etzten Stromwerte (0/4/20 mA) können jederzeit angepasst ind z.B 0,1 mA (statt 0 mA) oder 4,1 mA (statt 4 mA).
Information	Fall: gna	s der Stromwert schu lisierung> zur Stromv	vankt (z.B. zw. 4,0 – 4,2 mA) muss die <led endlagensi-<br="">wertanpassung ausgeschaltet werden.</led>
	\rightarrow	Armatur in die gewü	nschte Endlage (ZU/AUF) fahren.
		\rightarrow Stromwert	verkleinern: Taster [S1] drücken
	(mit jedem Tastendruck wird der Strom um 0,02 mA verkleinert)		
	→ Stromwert erhöhen: Taster [S2] drücken (mit iedem Tastendruck wird der Strom um 0.02 mA vergrößert)		
		(Init jedeni	
11.1.3. LED Endlagensig	1.1.3. LED Endlagensignalisierung ein-/ausschalten		
	Die blinl des	LED kann so einges ken bzw. leuchten an Einstellmodus ist die	tellt werden, dass sie das Erreichen der Endlagen durch zeigt oder dass sie in den Endlagen aus bleibt. Während Endlagensignalisierung eingeschaltet.
Ein-/ausschalten	1.	Armatur in eine der	Endlagen (ZU/AUF) fahren.
	2.	Taster [S1] oder [S2	2] ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
	↦	Die Endlagensignal	lisierung wird ein- bzw. ausgeschaltet.
	Tabe	lle 29:	
	LED	Verhalten bei eingescha	alteter Endlagensignalisierung
	eing	estellter Ausgangsstrom	LED Verhalten in der Endlage
	4 m/	Ą	LED blinkt langsam
	0 m/	Ą	学校学校 LED blinkt schnell
	20 n	nA	上ED leuchtet
11.2. Potentiometer			
	Das	Potentiometer dient	als Wegaufnehmer zur Erfassung der Armaturenstellung.
Einstellelemente	Das	Potentiometer befind ss der Schaltwerkrau	let sich im Schaltwerkraum des Stellantriebs. Zur Einstellung m geöffnet werden. Siehe <schaltwerkraum öffnen="">.</schaltwerkraum>

Die Einstellung erfolgt über das Potentiometer [1].

Bild 66: Blick auf Steuereinheit



[1] Potentiometer

11.2.1. Potentiometer einstellen

Information Bedingt durch Stufung des Untersetzungsgetriebes wird nicht immer der gesamte Widerstandsbereich/Hub durchfahren. Deshalb muss eine externe Abgleichmöglichkeit (Einstellpotentiometer) vorgesehen werden.

- 1. Armatur in Endlage ZU fahren.
- 2. Potentiometer [1] im Uhrzeigersinn bis Anschlag drehen.
- ➡ Endlage ZU entspricht 0 %
- ➡ Endlage AUF entspricht 100 %
- 3. Potentiometer [1] wieder etwas zurückdrehen.
- 4. Feinabstimmung des 0-Punktes an externem Einstellpotentiometer (für Fernanzeige) durchführen.

11.3. Elektronischer Stellungsgeber RWG

Technische Daten

Der elektronische Stellungsgeber RWG dient zur Erfassung der Armaturenstellung. Er erzeugt aus dem vom Potentiometer (Wegaufnehmer) erfassten Stellungsistwert ein Stromsignal von 0 – 20 mA oder 4 – 20 mA.

	Tabelle 30: RWG 4020			
	Daten	3- und 4-Leiter-System	2-Leiter-System	
	Ausgangsstrom I _a	0 – 20 mA, 4 – 20 mA	4 – 20 mA	
		Spannungsversorgung $U_V^{(1)}$	24 V DC (18 – 32 V)	14 V DC + (I x R_B), max. 30 V
		Max. Stromaufnahme	24 mA bei 20 mA Ausgangsstrom	20 mA
	Max. Bürde R _B	600 Ω	(U _V – 14 V)/20 mA	
	Einfluss der Spannungsversor- gung	0,1 %/V	0,1 %/V	
	Bürdeeinfluss	0,1 %/(0 – 600 Ω)	0,1 %/100 Ω	
	Temperatureinfluss	< 0,3 ‰/K		
	Umgebungstemperatur ²⁾	−60 °C bis +80 °C		
	Geberpotentiometer	5	kΩ	

Spannungsversorgung möglich über: Stellantriebs-Steuerungen AC, AM oder externes Netzgerät
 Abhängig vom Temperaturbereich des Stellantriebs: siehe Typenschild

Einstellelemente Der RWG befindet sich im Schaltwerkraum des Stellantriebs. Zur Einstellung muss der Schaltwerkraum geöffnet werden. Siehe <Schaltwerkraum öffnen>. Die Einstellung erfolgt über die drei Potentiometer [1], [2] und [3].

Bild 67: Blick auf Steuereinheit bei geöffnetem Schaltwerkraum



- [1] Potentiometer (Wegaufnehmer)
- [2] Potentiometer min. (0/4 mA)
- [3] Potentiometer max. (20 mA)
- [4] Messpunkt (+) 0/4 20 mA
- [5] Messpunkt (-) 0/4 20 mA

An den Messpunkten [4] und [5] kann der Ausgangsstrom (Messbereich 0 – 20 mA) überprüft werden.

11.3.1. Messbereich einstellen

Zur Einstellung muss die Spannungsversorgung am Stellungsgeber anliegen.

- 1. Armatur in Endlage ZU fahren.
- 2. Messgerät für 0 20 mA an Messpunkten [4 und 5] anschließen.
- 3. Potentiometer [1] im Uhrzeigersinn bis Anschlag drehen.
- 4. Potentiometer [1] wieder etwas zurückdrehen.
- 5. Potentiometer [2] nach rechts drehen, bis Ausgangsstrom ansteigt.
- 6. Potentiometer [2] zurückdrehen bis folgender Wert erreicht ist:
- bei 0 20 mA ca. 0,1 mA
- bei 4 20 mA ca. 4,1 mA
- → Dadurch wird sichergestellt, dass der elektrische 0-Punkt nicht unterfahren wird.
- 7. Armatur in Endlage AUF fahren.
- 8. Mit Potentiometer [3] auf Endwert 20 mA einstellen.
- 9. Endlage ZU erneut anfahren und Minimalwert (0,1 mA oder 4,1 mA) prüfen. Falls erforderlich, Korrektur vornehmen.

12. Störungsbehebung

12.1. Fehler bei der Inbetriebnahme

Tabelle 31:

Fehler bei der Bedienung/Inbetriebnahme				
Fehler	Beschreibung/Ursache	Abhilfe		
Mechanische Stellungsanzeige lässt sich nicht einstellen.	Das Untersetzungsgetriebe passt nicht zum Schwenkwinkel des Stellantriebs.	Getriebestufe des Untersetzungsgetriebes einstel- len.		
Stellantrieb fährt trotz eingestellter mechanischer Wegschaltung in den Endanschlag der Armatur oder des Antriebs.	Bei der Einstellung der Wegschaltung wurde der Nachlauf nicht berücksichtigt. Der Nachlauf entsteht durch die Schwungmasse des Stellantriebs und der Armatur und die Abschalt- verzögerung der Stellantriebs-Steuerung.	 Nachlauf ermitteln: Nachlauf = Weg der zurück- gelegt wird, von Abschaltung bis Stillstand. Wegschaltung neu einstellen und dabei Nach- lauf berücksichtigen. (Handrad um Nachlauf zurückdrehen) 		
Der Messbereich 0/4 – 20 mA bzw. der Maximalwert 20 mA am Stellungs- geber lässt sich nicht einstellen bzw. liefert einen falschen Wert.	Das Untersetzungsgetriebe passt nicht zu den Umdrehungen/Hub des Stellantriebs.	Getriebestufe des Untersetzungsgetriebes einstel- len.		
Der Messbereich 0/4 – 20 mA am Stellungsgeber EWG lässt sich nicht einstellen.	Die LED auf dem EWG pulsiert im Einstellmodus a) einfach oder b) dreifach:	Service rufen.		
Weg- und/oder Drehmomentschalter schalten nicht.	Schalter defekt oder falsch eingestellt.	Einstellung prüfen, ggf. Endlagen neu einstellen. Siehe <schalter prüfen="">, ggf. Schalter austau- schen.</schalter>		

Schalter prüfen Über die roten Testknöpfe [1] und [2] können die Schalter von Hand betätigt werden:



1. Testknopf [1] in Pfeilrichtung DSR drehen: Drehmomentschalter ZU löst aus.

2. Testknopf [2] in Pfeilrichtung DÖL drehen: Drehmomentschalter AUF löst aus. Wenn im Antrieb eine DUO-Wegschaltung (Option) eingebaut ist, werden mit den Drehmomentschaltern gleichzeitig auch die Zwischenstellungsschalter WDR und WDL betätigt.

- 1. Testknopf [1] in Pfeilrichtung WSR drehen: Wegschalter ZU löst aus.
- 2. Testknopf [2] in Pfeilrichtung WÖL drehen: Wegschalter AUF löst aus.

12.2. Fehlermeldungen und Warnungen

Fehler unterbrechen bzw. verhindern den elektrischen Betrieb des Stellantriebs. Bei einem Fehler leuchtet die Displayanzeige rot.

Warnungen haben keinen Einfluss auf den elektrischen Betrieb des Stellantriebs. Sie haben lediglich informativen Charakter. Das Display bleibt weiß.

Sammelmeldungen enthalten weitere Meldungen. Diese können über den Drucktaster ← Details angezeigt werden. Das Display bleibt weiß.

Tabelle 32:

Fehler und Warnunger	n über die	Statusanzeigen	im Dis	play
----------------------	------------	----------------	--------	------

Anzeige im Display	Beschreibung/Ursache	Abhilfe
S0001	Anzeige zeigt statt der Armaturenstellung einen Statustext.	Zur Beschreibung der Statustexte siehe Handbuch (Betrieb und Einstellung).
S0005 Warnungen	Sammelmeldung 02: Zeigt die Anzahl der anliegenden Warnungen.	Bei Anzeigewert > 0: Drucktaster Details drücken. Details siehe Tabelle <warnungen außerhalb<br="" und="">der Spezifikation>.</warnungen>
S0006 Nicht bereit FERN	Sammelmeldung 04: Zeigt die Anzahl der anliegenden Meldungen.	Bei Anzeigewert > 0: Drucktaster Details drücken. Details siehe Tabelle <nicht bereit="" fern="" und<br="">Funktionskontrolle>.</nicht>
S0007 Fehler	Sammelmeldung 03: Zeigt die Anzahl der anliegenden Fehler. Der Stellantrieb kann nicht gefahren werden.	Bei Anzeigewert > 0: Drucktaster Details drücken, um Liste detaillierter Meldungen zu sehen. Details siehe Tabelle <fehler ausfall="" und="">.</fehler>
S0008 Außerh. Spezifikation	Sammelmeldung 07: Meldung nach NAMUR-Empfehlung NE 107 Stellantrieb wird außerhalb der normalen Betriebs- bedingungen betrieben.	Bei Anzeigewert > 0: Drucktaster Details drücken. Details siehe Tabelle <warnungen außerhalb<br="" und="">der Spezifikation>.</warnungen>
S0009 Funktionskontrolle	Sammelmeldung 08: Meldung nach NAMUR-Empfehlung NE 107 Am Stellantrieb wird gearbeitet, Ausgangssignale sind vorübergehend ungültig.	Bei Anzeigewert > 0: Drucktaster Details drücken. Details siehe Tabelle <nicht bereit="" fern="" und<br="">Funktionskontrolle>.</nicht>
S0010 Wartungsbedarf	Sammelmeldung 09: Meldung nach NAMUR-Empfehlung NE 107 Empfehlung zur Wartung.	Bei Anzeigewert > 0: Drucktaster
S0011 Ausfall	Sammelmeldung 10: Meldung nach NAMUR-Empfehlung NE 107 Funktionsstörung im Stellantrieb, Ausgangssignale sind ungrültig	Bei Anzeigewert > 0: Drucktaster Details drücken, um Liste detaillierter Meldungen zu sehen. Details siehe Tabelle <fehler ausfall="" und="">.</fehler>

Tabelle 33:

Warnungen und Außerhalb der Spezifikation				
Anzeige im Display	Beschreibung/Ursache	Abhilfe		
Konfigurationswrn	Sammelmeldung 06: Mögliche Ursache: Die eingestellte Konfiguration ist nicht korrekt. Das Gerät kann mit Einschränkungen weiter betrie- ben werden.	Drucktaster ← Details drücken, um Einzelmeldun- gen zu sehen. Zur Beschreibung der Einzelmeldungen siehe Handbuch (Betrieb und Einstellung).		
Interne Warnung	Sammelmeldung 15: Gerätewarnungen Das Gerät kann mit Einschränkungen weiter betrie- ben werden.	Drucktaster ← Details drücken, um Einzelmeldun- gen zu sehen. Zur Beschreibung der Einzelmeldungen siehe Handbuch (Betrieb und Einstellung).		
24 V DC extern	Die externe 24 V DC Spannungsversorgung der Stellantriebs-Steuerung liegt außerhalb der Versor- gungsspannungsgrenzen.	24 V DC Spannungsversorgung prüfen.		
Wrn Betr.Art Laufzeit	Warnung Einschaltdauer (ED) max. Laufzeit/h überschritten.	 Regelverhalten des Stellantriebs prüfen. Parameter Zulässige Laufzeit M0356 prüfen, ggf. neu einstellen. 		
Wrn Betr.Art Anläufe	Warnung Einschaltdauer (ED) max. Anzahl der Motoranläufe (Schaltspiele) überschritten.	 Regelverhalten des Stellantriebs prüfen. Parameter Zulässige Anläufe M0357 prüfen, ggf. neu einstellen. 		
Sicherheitsverh. aktiv	Das Sicherheitsverhalten ist aktiv, da die erforderli- chen Soll- oder Istwerte fehlerhaft sind.	Signale prüfen: • Sollwert E1 • Istwert E2 • Prozessistwert E4		
Wrn Eingang AIN 1	Warnung: Signalausfall Analogeingang 1	Verdrahtung prüfen.		
Wrn Eingang AIN 2	Warnung: Signalausfall Analogeingang 2	Verdrahtung prüfen.		

Warnungen und Außerhalb der Spezifikation

•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Anzeige im Display	Beschreibung/Ursache	Abhilfe
Wrn Sollposition	Warnung: Signalausfall Sollposition Mögliche Ursachen: Bei einem eingestellten Sollwertbereich von z.B. 4 – 20 mA ist das Eingangssignal = 0 (Signalbruch). Bei einem Sollwertbereich von 0 – 20 mA ist keine Überwachung möglich.	Sollwertsignal prüfen.
Stellzeitwarnung	Die eingestellte Zeit (Parameter Zul. Stellzeit, ma- nuell M0570) wurde überschritten. Die eingestellte Stellzeit wird bei Durchfahren des kompletten Stellwegs von der Endlage AUF in die Endlage ZU überschritten.	 Die Warnungsmeldungen wird automatisch gelöscht, wenn ein neuer Fahrbefehl ausgeführt wird. Armatur prüfen. Parameter Zul. Stellzeit, manuell M0570 prüfen.
Wrn Temp. Steuerung	Temperatur im Steuerungsgehäuse zu hoch.	Umgebungstemperatur messen/verringern.
Uhrzeit nicht eingestellt	Die Echtzeituhr (RTC) wurde noch nicht eingestellt.	Uhrzeit einstellen.
RTC Spannung	Die Spannung der RTC Knopfzelle ist zu gering.	Knopfzelle austauschen.
PVST Fehler	Der Partial Valve Stroke Test (PVST) konnte nicht erfolgreich durchgeführt werden.	Stellantrieb (PVST Einstellungen) prüfen.
PVST Abbruch	Der Partial Valve Stroke Test (PVST) wurde abge- brochen bzw. konnte nicht gestartet werden.	RESET durchführen oder PVST erneut starten.
Wrn, keine Reaktion	Keine Reaktion des Stellantriebs auf Fahrbefehle innerhalb der eingestellten Reaktionszeit.	Bewegung am Abtrieb prüfen.Parameter Reaktionszeit M0634 prüfen.
Drehmomentwarn AUF	Grenzwert für Drehmomentwarnung AUF überschritten.	Parameter Warnmoment AUF M0768 prüfen, ggf. neu einstellen.
Drehmomentwarn ZU	Grenzwert für Drehmomentwarnung ZU überschritten.	Parameter Warnmoment ZU M0769 prüfen, ggf. neu einstellen.
SIL-Fehler ¹⁾	Es liegt ein Fehler der SIL-Baugruppe vor.	Siehe separates Handbuch Funktionale Sicherheit.
PVST erforderlich	Die Ausführung des PVST (Partial Valve Stroke Tests) ist erforderlich.	
Wartung erforderlich	Es ist eine Wartung erforderlich.	

1) Für Stellantriebs-Steuerungen in Ausführung SIL

Tabelle 34:

Fehler und Ausfall		
Anzeige im Display	Beschreibung/Ursache	Abhilfe
Konfigurationsfehler	Sammelmeldung 11: Konfigurationsfehler vorhanden	Drucktaster ← Details drücken, um Einzelmeldun- gen zu sehen. Zur Beschreibung der Einzelmeldungen siehe Handbuch (Betrieb und Einstellung).
Konfig. Fehler FERN	Sammelmeldung 22: Konfigurationsfehler Fern vorhanden	Drucktaster 🕂 Details drücken, um Einzelmeldun- gen zu sehen. Zur Beschreibung der Einzelmeldungen siehe Handbuch (Betrieb und Einstellung).
Interner Fehler	Sammelmeldung 14:	AUMA Service
	Interner Fehler vorhanden	Drucktaster ← Details drücken, um Einzelmeldun- gen zu sehen. Zur Beschreibung der Einzelmeldungen siehe Handbuch (Betrieb und Einstellung).
Drehmo Fehler ZU	Drehmomentfehler in Richtung ZU	 Eine der folgenden Maßnahmen durchführen: Fahrbefehl in Richtung AUF geben. Wahlschalter in Stellung Ortsbedienung (ORT) stellen und Fehlermeldung über den Drucktaster RESET zurücksetzen. Reset-Befehl über den Feldbus ausführen.

Fehler und Ausfall					
Anzeige im Display	Beschreibung/Ursache	Abhilfe			
Drehmo Fehler AUF	Drehmomentfehler in Richtung AUF	 Eine der folgenden Maßnahmen durchführen: Fahrbefehl in Richtung ZU geben. Wahlschalter in Stellung Ortsbedienung (ORT) stellen und Fehlermeldung über den Drucktaster RESET zurücksetzen. Reset-Befehl über den Feldbus ausführen. 			
Phasenfehler	 Bei Anschluss an ein Drehstromnetz und interner 24 V DC Versorgung der Elektronik: Die Phase 2 ist ausgefallen. Bei Anschluss an ein Drehstrom- oder Wechselstromnetz und externer 24 V DC Versorgung der Elektronik: Eine der Phasen L1, L2 oder L3 ist ausgefallen. 	Phasen prüfen/anschließen.			
Falsche Phasenfolge	Die Außenleiteranschlüsse L1, L2 und L3 sind in der falschen Reihenfolge angeschlossen. Nur bei Anschluss an ein Drehstromnetz.	Reihenfolge der Außenleiteranschlüsse L1, L2 und L3 durch Vertauschen von zwei Phasen korrigieren.			
Netzqualität	Die Stellantriebs-Steuerung kann aufgrund schlechter Netzqualität die Phasenfolge (Reihenfol- ge der Außenleiteranschlüsse L1, L2 und L3) inner- halb der zur Überwachung eingestellten Zeitdauer nicht erkennen.	 Netzspannung prüfen. Die zulässige Schwankung der Netzspannung beträgt bei Dreh- /Wechselstrom ±10 % (optio- nal ±30 %) Die zulässige Schwankung der Netzfrequenz beträgt ±5 % Parameter Ansprechzeit M0172 prüfen, evtl. Zeitdauer verlängern. 			
Thermofehler	Motorschutz hat angesprochen.	 Abkühlen, abwarten Wenn die Fehlermeldung nach Abkühlen weiter angezeigt wird: Wahlschalter in Stellung Ortsbedienung (ORT) stellen und Fehlermeldung über den Drucktaster RESET zurücksetzen Reset-Befehl über den Feldbus ausführen. Sicherungen prüfen 			
Fehler k. Reaktion	Keine Reaktion des Stellantriebs auf Fahrbefehle innerhalb der eingestellten Reaktionszeit.	Bewegung am Abtrieb prüfen.			
Poti Out of Range	Potentiometersignal befindet sich außerhalb des zulässigen Bereiches.	Gerätekonfiguration prüfen: Parameter Low-Limit Uspan M0832 muss kleiner sein als Parameter Spannungshub Poti M0833.			
LPV nicht bereit ¹⁾	LPV: Lift Plug Valve Funktion Der Hauptantrieb meldet eine Störung				
Wrn Eingang AIN 1	Signalausfall Analogeingang 1.	Verdrahtung prüfen.			
Wrn Eingang AIN 2	Signalausfall Analogeingang 2.	Verdrahtung prüfen.			
Drehrichtung falsch	Der Motor dreht sich entgegen des konfigurierten Drehsinns und des aktiven Fahrbefehls in die falsche Richtung.	Ansteuerung der Fahrbefehle prüfen. Bei Drehstromnetz Phasenüberwachung (Parameter Drehsinnanpassung M0171) einschalten. Einstellung der Gerätekonfiguration (Parameter Drehsinn Schließen M0176) prüfen. Um die Fehlermeldung zu löschen: Stellantriebs- Steuerung vom Netz nehmen und einen Neustart durchführen.			
FQM Sammelfehler ²⁾	Sammelmeldung 25:	Drucktaster ← Details drücken, um Einzelmeldun- gen zu sehen. Zur Beschreibung der Einzelmeldungen siehe Handbuch (Betrieb und Einstellung).			

Für Produktvariante Lift Plug Valve Für Stellantriebe mit Fail-Safe-Einheit 1) 2)

Tabelle 35:

Anzeige im Display	Beschreibung/Ursache	Abhilfe
Falscher Fahrbefehl	 Sammelmeldung 13: Mögliche Ursachen: mehrere Fahrbefehle (z.B. gleichzeitig AUF und ZU, oder gleichzeitig AUF und Fahre SOLL) ein Sollwert liegt an und der Stellungsregler ist nicht aktiv 	 Fahrbefehle prüfen (alle Fahrbefehle zurückset- zen/löschen und nur einen Fahrbefehl senden). Parameter Stellungsregler auf Funktion aktiv setzen. Sollwert prüfen. Drucktaster ← Details drücken, um Einzelmeldun- gen zu sehen. Zur Beschreibung der Einzelmeldungen siehe Handbuch (Betrieb und Einstellung).
Wahlschalter n. FERN	Wahlschalter steht nicht in Stellung FERN.	Wahlschalter in Stellung FERN stellen.
Service aktiv	Betrieb über die Serviceschnittstelle (Bluetooth) und Servicesoftware AUMA CDT.	Servicesoftware beenden.
Gesperrt	Stellantrieb befindet sich im Betriebsmodus Ge- sperrt.	Einstellung und Zustand der Funktion < Freigabe der Ortssteuerstelle> prüfen.
NOT Halt aktiv	Der NOT Halt Schalter wurde betätigt. Die Stromver- sorgung der Motoransteuerung (Schütze oder Thy- ristoren) ist unterbrochen.	 NOT Halt Schalter entriegeln. NOT Halt Zustand durch Reset Befehl zurücksetzen.
NOT Verhalten aktiv	Betriebsmodus NOT ist aktiv (Signal NOT wurde gesendet). Am Eingang NOT liegen 0 V an.	 Ursache für das NOT-Signal feststellen. Auslösequelle prüfen. An Eingang NOT +24 V DC anlegen.
I/O Interface	Der Stellantrieb wird über das I/O Interface (parallel) angesteuert	Eingang I/O Interface prüfen.
Handrad aktiv	Der Handbetrieb ist aktiviert.	Motorbetrieb starten.
FailState Feldbus	Die Feldbus Verbindung ist vorhanden, jedoch er- folgt keine Nutzdatenübertragung durch den Master.	Konfiguration des Masters prüfen.
Lokaler HALT	Ein lokaler HALT ist aktiv. Drucktaster STOP der Ortssteuerstelle ist betätigt.	Drucktaster STOP loslassen.
Interlock	Ein Interlock ist aktiv.	Interlocksignal prüfen.
Interlock Bypass	Die Bypass Funktion ist verriegelt.	Zustände von Haupt- und Bypass-Armatur prüfen.
PVST aktiv	Der Partial Valve Stroke Test (PVST) ist aktiv.	Abwarten bis PVST Funktion abgeschlossen ist.
SIL-Funktion aktiv ¹⁾	Die SIL-Funktion ist aktiv	

1) Für Stellantriebs-Steuerungen in Ausführung SIL

12.3. Sicherungen

12.3.1. Sicherungen in der Stellantriebs-Steuerung

F1/F2 Tabelle 36:

Primärsicherungen F1/F2 (für Netzteil)

G-Sicherung	F1/F2	AUMA ArtNr.
Größe	6,3 x 32 mm	
Wendeschütze Spannungsversorgung ≤ 500 V	1 A T; 500 V	K002.277
Wendeschütze Spannungsversorgung > 500 V	2 A FF; 690 V	K002.665
Thyristoren für Motorleistung bis 1,5 kW	1 A T; 500 V	K002.277
Thyristoren für Motorleistung bis 3,0 kW		
Thyristoren für Motorleistung bis 5,5 kW		

F3 Interne 24 V DC Versorgung
Tabelle 37:

Sekundärsicherung F3 (interne 24 V DC Versorgung)

G-Sicherung gemäß IEC 60127-2/III	F3	AUMA ArtNr.
Größe	5 x 20 mm	
Spannungsausgang (Netzteil) = 24 V	2,0 A T; 250 V	K006.106
Spannungsausgang (Netzteil) = 115 V	2,0 A T; 250 V	K006.106

F4 Tabelle 38:

Sekundärsicherung F4 (interne AC Versorgung)¹⁾

G-Sicherung gemäß IEC 60127-2/III	F4	AUMA ArtNr.
Größe	5 x 20 mm	
Spannungsausgang (Netzteil) = 24 V	1,25 A T; 250 V	K001.184
Spannungsausgang (Netzteil) = 115 V	—	—

 Sicherung f
ür: Heizung Schaltwerkraum, Ansteuerung Wendesch
ütze , Kaltleiterausl
öseger
ät (nur bei 24 V AC), bei 115 V AC auch Steuereing
änge AUF, HALT, ZU

F5 Selbstrückstellende Sicherung als Kurzschlussschutz für externe 24 V DC Versorgung für Kunde (siehe Schaltplan)

12.3.2. Sicherungen austauschen

12.3.2.1. Sicherungen F1/F2 austauschen

▲ GEFAHR

Stromschlag durch gefährliche Spannung!

Tod oder schwere Verletzungen.

 \rightarrow Vor Öffnen spannungsfrei schalten.

1. Elektroanschluss von der Stellantriebs-Steuerung abnehmen. Bild 68:



2. Sicherungshalter aus Stiftteil herausziehen, Sicherungsdeckel öffnen und alte Sicherungen durch neue Sicherungen austauschen.

12.3.2.2. Sicherungen F3/F4 prüfen/austauschen

 Schrauben [1] lösen und Deckel [2] auf der Rückseite der Stellantriebs-Steuerung öffnen.
 Bild 69:



Sicherungen prüfen 2. Auf dem Netzteil befinden sich Messpunkte (Lötpins) über die eine Widerstandsmessung (Durchgangsprüfung) durchgeführt werden kann:

Tabelle 39:	
Überprüfung von	Messpunkte
F3	MTP5 – MTP6
F4	MTP7 – MTP8

3. Um defekte Sicherungen auszutauschen: Netzteil [3] lösen und vorsichtig herausziehen. (Die Sicherungen befinden sich auf der bestückten Seite der Netzteilplatine.)

HINWEIS

Beschädigung von Leitungen durch Einklemmen!

Funktionsstörungen möglich.

 \rightarrow Netzteil vorsichtig einbauen, um keine Leitungen einzuklemmen.

12.3.3. Motorschutz (Thermoüberwachung)

Zum Schutz gegen Überhitzung und unzulässig hohe Oberflächentemperaturen am Stellantrieb sind in der Motorwicklung Kaltleiter oder Thermoschalter integriert. Der Motorschutz spricht an, sobald die maximal zulässige Wicklungstemperatur erreicht ist.

Der Stellantrieb wird gestoppt und folgende Fehlermeldungen ausgegeben:

- LED 3 (Motorschutz ausgelöst) auf der Ortssteuerstelle leuchtet.
- Die Statusanzeige S0007 bzw. S0011 Ausfall zeigt einen Fehler. Unter Details wird der Fehler Thermofehler angezeigt.

Bevor eine Weiterfahrt erfolgen kann muss der Motor abkühlen.

Danach erfolgt, je nach Parametereinstellung (Motorschutzverhalten), entweder ein automatischer Reset der Fehlermeldung oder die Fehlermeldung muss in der Wahlschalterstellung **Ortsbedienung** (ORT) über den Drucktaster **RESET** zurückgesetzt werden.

Proof-Test Motorschutz

Die Funktionsfähigkeit des Motorschutzes kann überprüft werden.

Information Bei wettergeschützten Stellantriebs-Steuerungen auf Wandhalter, die einen explosionsgeschützten Stellantrieb ansteuern, muss die Funktionsfähigkeit des Motorschutzes spätestens bei der Durchführung einer Wartung (siehe Kapitel <Instandhaltung und Wartung>) überprüft werden. Die Prüfung erfolgt durch eine Simulation des Motorschutzsignals über die Ortssteuerstelle der Stellantriebs-Steuerung:

Erforderlicher Zugriffslevel: Spezialist (4) oder höher.

M ▷ Diagnose M0022 TMS Proof Test M1950

Prüfablauf:

- 1. Wahlschalter in Stellung **0** (AUS) stellen.
 - 2. Ins Hauptmenü wechseln und unter dem Parameter TMS Proof Test M1950 den Simulationswert: Thermo Test auswählen.
 - Motorschutzsimulation aktivieren: Drucktaster Ok drücken. Die Sicherheitsfunktion ist korrekt, wenn keine Fehlermeldung erfolgt.
 - 4. Simulation zurücksetzen: Drucktaster Ok drücken bzw. das Simulationsmenü verlassen und den Wahlschalter in die ursprüngliche Stellung zurückstellen.

13.	Instandhaltung und Wartung		
	AUMA Service & Support	 Schäden durch unsachgemäße Wartung! → Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten nur durch ausgebildetes Fachpersonal durchführen, das vom Anlagenbauer oder Anlagenbetreiber dazu autorisiert wurde. Wir empfehlen für solche Tätigkeiten unseren Service zu kontaktieren. → Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten nur wenn Gerät außer Betrieb ist. AUMA bietet umfangreiche Serviceleistungen wie z. B. Instandhaltung und Wartung und auch Kundenschulungen an. Kontaktadressen sind im Internet (www.auma.com) zu finden.	
13.1	Vorbeugende Ma	aßnahmen zur Instandhaltung und sicheren Betrieb	
		Folgende Maßnahmen sind erforderlich, um die sichere Funktion des Produktes während des Betriebs zu gewährleisten:	
		6 Monate nach Inbetriebnahme und dann jährlich	
		 Sichtprüfung durchführen: Kabeleinführungen, Kabelverschraubungen, Verschlussstopfen usw. auf festen Sitz und Dichtheit prüfen. Falls erforderlich Kabelverschraubungen und Ver- schlussstopfen mit Drehmoment nach Herstellerangaben nachziehen. Stellantrieb auf Beschädigungen sowie Austritt von Fett oder Öl prüfen. Bei Einsatz in Bereichen, bei denen wegen Staubbildung Explosionsgefahr besteht, regelmäßig Sichtprüfung auf Ansammlung von Staub oder Schmutz durchführen. Bei Bedarf Geräte reinigen. 	
		• Befestigungsschrauben zwischen Stellantrieb und Armatur/Getriebe auf festen Anzug prüfen. Falls erforderlich mit den im Kapitel <montage> angegebenen Anziehdrehmomenten für Schrauben nachziehen.</montage>	
		Bei seltener Betätigung: Probelauf durchführen.	
		Bei Schutzart IP68	
		Nach einer Überflutung:	
		Stellantrieb prüfen.	
		 Im Falle eines Wassereintrittes, undichte Stellen suchen und beseitigen, Gerät fachgerecht trockenlegen und auf Betriebsfähigkeit prüfen. 	
13.2	Wartung		
	Handbetrieb	Bei der Wartung müssen die mechanischen Teile der Handumschaltung, insbesondere die Motorkupplung und Haltefeder überprüft werden. Bei sichtbarem Verschleiß sind die Teile auszutauschen.	
	Schmierung	 Im Werk wurde der Getrieberaum mit Fett gefüllt. Während des Betriebs ist keine zusätzliche Schmierung des Getrieberaumes erforderlich. Fettwechsel erfolgt bei der Wartung Bei Regelbetrieb in der Regel nach 4 – 6 Jahren. Bei häufiger Betätigung (Steuerbetrieb) in der Regel nach 6 – 8 Jahren. Bei seltener Betätigung (Steuerbetrieb) in der Regel nach 10 – 12 Jahren. 	
		• Wir empfehlen beim Fettwechsel auch einen Austausch der Dichtelemente.	
13.3	Entsorgung und	Recycling	

Unsere Geräte sind Produkte mit einer langen Lebensdauer. Jedoch kommt auch hier der Zeitpunkt, an dem sie ersetzt werden müssen. Die Geräte sind modular aufgebaut und können dadurch gut stofflich getrennt und sortiert werden nach:

Elektronikschrott

- verschiedenen Metallen
- Kunststoffen
- Fetten und Ölen

Generell gilt:

- Fette und Öle sind in der Regel wassergefährdende Stoffe, die nicht in die Umwelt gelangen dürfen.
- Demontiertes Material einer geregelten Entsorgung bzw. der getrennten stofflichen Verwertung zuführen.
- Nationale Entsorgungsvorschriften beachten.

14. Technische Daten

Information

In den folgenden Tabellen sind neben der Standardausführung auch Optionen angegeben. Die genaue Ausführung muss dem Technischen Datenblatt zum Auftrag entnommen werden. Das Technische Datenblatt zum Auftrag steht im Internet unter http://www.auma.com zum Download in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung (Angabe der Auftragsnummer erforderlich).

14.1. Technische Daten Schwenkantrieb

Ausstattung und Funktionen Betriebsart Mit Drehstrommotor: (Schwenkantriebe für Steuerbetrieb) Kurzzeitbetrieb S2 - 15 min, Klasse A und B nach EN 15714-2 Mit Wechselstrommotor: Kurzzeitbetrieb S2 - 10 min, Klasse A und B nach EN 15714-2 Bei Nennspannung, +40 °C Umgebungstemperatur und bei Belastung mit 35 % des max. Drehmoments **Betriebsart** Standard: mit Drehstrommotor: (Schwenkantriebe für Regelbetrieb) Aussetzbetrieb S4 - 25 %, Klasse C nach EN 15714-2 mit Wechselstrommotor: Aussetzbetrieb S4 - 20%, Klasse C nach EN 15714-2 Option: mit Drehstrommotor: Aussetzbetrieb S4 - 50 %, Klasse C nach EN 15714-2 Bei Nennspannung, +40 °C Umgebungstemperatur und bei Belastung mit Regelmoment Motoren Standard: Drehstrom-Asynchronmotor, Bauform IM B9 nach IEC 60034-7, Kühlverfahren IC410 nach IEC 60034-6 Option: Einphasen-Wechselstrommotor mit Betriebskondensator (PSC), Bauform IM B9 nach IEC 60034-7, Kühlverfahren IC410 nach IEC 60034-6 Netzspannung, Netzfrequenz Siehe Typenschild Motor Zulässige Schwankung der Netzspannung: ±10 % Zulässige Schwankung der Netzfrequenz: ±5 % Kategorie III gemäß IEC 60364-4-443 Überspannungskategorie Isolierstoffklasse Standard: F, tropenfest Option: H, tropenfest Standard: Thermoschalter (NC) Motorschutz Kaltleiter (PTC nach DIN 44082) Option: 110 - 120 V AC, 220 - 240 V AC oder 380 - 480 V AC bei Drehstrommotoren Motorheizung (Option) Spannungen: 12,5 W Leistuna: Schwenkwinkel 75° bis < 105° stufenlos einstellbar Standard: Option: 15° bis < 45°, 45° bis < 75°, 105° bis < 135°, 135° bis < 165°, 165° bis < 195°, 195° bis < 225°. Selbsthemmung Ja (Schwenkantriebe sind selbsthemmend, wenn durch Drehmomenteinwirkung am Abtrieb die Armaturenstellung aus dem Stillstand nicht verändert werden kann.) Handbetrieb Handantrieb zur Einstellung und Notbetätigung, steht im elektrischen Betrieb still. Option: Handrad abschließbar Handradspindelverlängerung Schraubernotbetrieb mit Vierkant 30 mm oder 50 mm Signalisierung Handbetrieb (Option) Meldung Handbetrieb aktiv/nicht aktiv über Einfachschalter (1 Wechsler) Kupplung mit Kerbverzahnung als Kupplung ohne Bohrung Standard: Verbindung zur Armaturenwelle Optionen: Kupplung fertigbearbeitet mit Bohrung und Nut, Innenvierkant oder Innenzweiflach nach EN ISO 5211 Maße nach EN ISO 5211, ohne Zentrierung Armaturenanschluss

Mit Fuß und Hebel (Option)	
Schwenkhebel	Aus Sphäroguss mit zwei oder drei Bohrungen zum Befestigen eines Gestänges. Der Hebel kann über eine Kerbverzahnung, unter Berücksichtigung der äußeren Gegebenheiten, in beliebiger Lage auf die Antriebswelle montiert werden.
Kugelgelenke (Option)	Zwei Kugelgelenke, passend zu Hebel, einschließlich den Kontermuttern und zwei Anschweißenden passend zu Rohr nach Maßblatt
Befestigung	Fuß mit vier Bohrungen für Befestigungsschrauben

Flektromechanische	Steuereinheit
LICKUUIIICUIIaiiiSuiiC	Sieuerennien

Wegschaltung	Zählrollenschaltwerk für Endlagen AUF und ZU Umdrehungen pro Hub: 2 bis 500 (Standard), oder 2 bis 5 000 (Option)		
	Standard:	Einfachschalter (1 NC und 1 NO) pro Endlage, nicht galvanisch getrennt	
	Optionen:	Tandemschalter (2 NC und 2 NO) pro Endlage, Schalter galvanisch getrennt Dreifachschalter (3 NC und 3 NO) pro Endlage, Schalter galvanisch getrennt Zwischenstellungsschalter (DUO-Wegschaltung), beliebig einstellbar je Bewegungsrichtung	
Drehmomentschaltung	Drehmoment	schaltung für Laufrichtung AUF und ZU stufenlos einstellbar	
	Standard:	Einfachschalter (1 NC und 1 NO) pro Richtung, nicht galvanisch getrennt	
	Option:	Tandemschalter (2 NC und 2 NO) pro Richtung, Schalter galvanisch getrennt	
Kontaktwerkstoffe Schalter	Standard:	Silber (Ag)	
	Option:	Gold (Au), empfohlen für Stellantriebs-Steuerungen mit Kleinspannungen	
Stellungsrückmeldung, analog (Optionen)	Potentiometer oder 0/4 – 20 mA (elektronischer Stellungsgeber)		
Mechanische Stellungsanzeige	Kontinuierliche Anzeige, einstellbare Anzeigescheibe mit Symbolen AUF und ZU		
Laufanzeige	Blinkgeber (bei Regelantrieben Option)		
Heizung im Schaltwerkraum	Standard:	Selbstregulierende PTC-Heizung, 5 – 20 W, 110 – 250 V AC/DC	
	Optionen:	24 – 48 V AC/DC (für Stellantriebe mit Dreh-/Wechsel-/Gleichstrommotoren) oder 380 – 400 V AC (für Stellantriebe mit Drehstrommotoren)	
	In Verbindung mit 5 W, 24 V In Verbindung 24 V AC eing	mit den Stellantriebs-Steuerungen AM oder AC ist im Stellantrieb eine Widerstandsheizung AC eingebaut. 1 mit der Stellantriebs-Steuerung AC ist im Stellantrieb eine Widerstandsheizung mit 5 W, ebaut.	

Einsatzbedingungen		
Verwendung	Verwendung in Innenräumen und Außenbereich zulässig	
Einbaulage	Beliebig	
Aufstellungshöhe	≤ 2 000 m über NN > 2 000 m über NN, auf Anfrage	
Umgebungstemperatur	Siehe Typenschild Stellantrieb	
Luftfeuchte	Bis 100 % relative Luftfeuchte über den gesamten zulässigen Temperaturbereich	
Schutzart nach EN 60529	Standard:	IP68 mit AUMA Drehstrommotor/Wechselstrommotor Bei Sondermotoren abweichende Schutzart möglich (siehe Typenschild Motor)
	Option:	Anschlussraum zusätzlich gegen Innenraum des Stellantriebs abgedichtet (double sealed)
	 Die Schutzart IP68 erfüllt gemäß AUMA Festlegung folgende Anforderungen: Wassertiefe: maximal 8 m Wassersäule Dauer der Überflutung durch Wasser: maximal 96 Stunden Während der Überflutung bis zu 10 Betätigungen Regelbetrieb ist während einer Überflutung nicht möglich 	
	Genaue Aust	unrung siene Typenschild Stellantried.
Verschmutzungsgrad nach IEC 60664-1	Verschmutzungsgrad 4 (im geschlossenen Zustand), Verschmutzungsgrad 2 (intern)	

Technische Daten

Einsatzbedingungen		
Schwingungsfestigkeit nach IEC 60068-2-6	2 g, 10 bis 200 Hz (AUMA NORM), 1 g, 10 bis 200 Hz (für Antriebe mit integrierter Steuerung AM oder AC) Beständig gegen Schwingungen und Vibrationen beim Anfahren bzw. bei Störungen der Anlage. Eine Dauerfestigkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Gilt für Schwenkantriebe in Ausführung AUMA NORM und in Ausführung mit integrierter Steuerung, jeweils mit AUMA Rundstecker. Gilt nicht in Kom- bination mit Getrieben.	
Korrosionsschutz	Standard:	KS: Geeignet für den Einsatz in Bereichen hoher Salzbelastung, nahezu ständiger Kon- densation und starker Verunreinigung.
	Option:	KX: Geeignet für den Einsatz in Bereichen mit extrem hoher Salzbelastung, ständiger Kondensation und starker Verunreinigung.
		KX-G: Wie KX, jedoch aluminiumfreie Ausführung (außenliegende Teile)
Beschichtung	Zweischichtige Pulverbeschichtung Zweikomponentenfarbe mit Eisenglimmer	
Farbe	Standard:	AUMA silbergrau (ähnlich RAL 7037)
	Option:	Lieferbare Farbtöne auf Anfrage
Lebensdauer	AUMA Schwenkantriebe erfüllen bzw. übertreffen die Lebensdaueranforderungen der EN 15714-2. Detaillierte Informationen erhalten Sie auf Anfrage.	
Sonstiges		
ELL Dishtinian	Maaabinannia	

EU-Richtlinien	Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
	Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
	EMV-Richtlinie 2014/30/EU
	RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
	RED-Richtlinie 2014/53/EU

Technische Daten Weg- und Drehmomentschalter

-	
Mechanische Lebensdauer	2 x 10 ⁶ Schaltspiele
Versilberte Kontakte:	
U min.	24 V AC/DC
U max.	250 V AC/DC
l min.	20 mA
I max. Wechselstrom	5 A bei 250 V (ohmsche Last) 3 A bei 250 V (induktive Last, cos phi = 0,6)
I max. Gleichstrom	0,4 A bei 250 V (ohmsche Last) 0,03 A bei 250 V (induktive Last, L/R = 3 μs) 5 A bei 30 V (ohmsche Last) 5 A bei 30 V (induktive Last, L/R = 3 μs)
Vergoldete Kontakte:	
U min.	5 V
U max.	50 V
l min.	4 mA
I max.	400 mA
Technische Daten Blinkschalter	
Mechanische Lebensdauer	10 ⁷ Schaltspiele
Versilberte Kontakte:	

Versilberte Kontakte:	
U min.	10 V AC/DC
U max.	250 V AC/DC
I max. Wechselstrom	3 A bei 250 V (ohmsche Last) 2 A bei 250 V (induktive Last, cos phi ≈ 0,8)
I max. Gleichstrom	0,25 A bei 250 V (ohmsche Last)

Technische Daten Schalter Handradaktivierung				
Mechanische Lebensdauer	10 ⁶ Schaltspiele			
Versilberte Kontakte:				
U min.	12 V DC			
U max.	250 V AC			
I max. Wechselstrom	3 A bei 250 V (induktive Last, cos phi = 0,8)			
I max. Gleichstrom	3 A bei 12 V (ohmsche Last)			

14.2. Technische Daten Stellantriebs-Steuerung

Ausstattung und Funktionen				
Spannungsversorgung	Siehe Typens Zulässige Sc Zulässige Sc Zulässige Sc	schild hwankung der Netzspannung: ±10 % hwankung der Netzspannung: ±30 % (optional) hwankung der Netzfrequenz: ±5 %		
Externe Versorgung der Elektronik (Option)	24 V DC: +20 %/-15 % Stromaufnahme: Grundausführung ca. 250 mA, mit Optionen bis 500 mA Bei externer Versorgung der Elektronik muss die Spannungsversorgung der integrierten Steuerung eine verstärkte Isolierung gegen Netzspannung gemäß IEC 61010-1 aufweisen und auf 150 VA Ausgangs- leistung begrenzt sein.			
Stromaufnahme	Stromaufnah bei zulässige • 100 bis 1 • 208 bis 2 • 380 bis 5 • 515 V AC bei zulässige • 100 bis 1 • 208 bis 2 • 380 bis 5 • 515 bis 6	me der Stellantriebs-Steuerung in Abhängigkeit von der Netzspannung: r Schwankung der Netzspannung von ± 10 %: $20 \vee AC = max. 740 mA$ $40 \vee AC = max. 400 mA$ $00 \vee AC = max. 250 mA$ c = max. 200 mA r Schwankung der Netzspannung von ± 30 %: $20 \vee AC = max. 1 200 mA$ $40 \vee AC = max. 750 mA$ $00 \vee AC = max. 400 mA$ $90 \vee AC = max. 400 mA$		
Überspannungskategorie	Kategorie III gemäß IEC 60364-4-443			
Bemessungsleistung	Die Stellantri	ebs-Steuerung ist auf die Nennleistung des Motors ausgelegt, siehe Typenschild Motor		
Leistungsteil	Standard:	Wendeschütze (mechanisch und elektrisch verriegelt) für AUMA Leistungsklasse A1/A2		
	Optionen:	Wendeschütze (mechanisch und elektrisch verriegelt) für AUMA Leistungsklasse A3		
		Thyristorwendeeinheit für Netzspannungen bis 500 V AC (empfohlen für Regelantriebe) für AUMA Leistungsklassen B1, B2 und B3		
	Die Wendeschütze sind für eine Lebensdauer von 2 Millionen Schaltspielen ausgelegt. Für Anwendungs- fälle mit hoher Schalthäufigkeit empfehlen wir den Einsatz von Thyristorwendeeinheiten. Zuordnung der AUMA Leistungsklassen siehe Elektrische Daten zum Stellantrieb			
Ansteuerung und Rückmeldungen	Über HART S Gerätekatego Analoge 4 – 2 Gerätekatego Analoge 4 – 2	Schnittstelle orie: Actuator 20 mA Sollwertvorgabe mit digitaler HART Kommunikation orie: Current Output 20 mA Stellungsrückmeldung mit digitaler HART Kommunikation		

Ausstattung und Funktionen				
HART Schnittstelle mit zusätzlichen Eingangssignalen (Option)	 Gerätekategorie: "Actuator": Eingänge AUF, HALT, ZU, NOT, I/O Interface, (über Optokoppler, davon AUF, HALT, ZU, mit gemeinsamem Bezugspotential und NOT, I/O Interface jeweils mit separatem Bezugspotential) Steuereingänge AUF, HALT, ZU, NOT I/O Interface: Auswahl der Ansteuerungsart (HART oder zusätzliche Eingangssignale) MODE: Auswahl zwischen Steuerbetrieb (AUF, HALT, ZU) oder Regelbetrieb (0/4 – 20 mA Stellungssollwert) zusätzlich 1 analoger Eingang (0/4 – 20 mA) für Stellungssollwert Gerätekategorie: "Current Output": Eingänge AUF, HALT, ZU, NOT, I/O Interface, MODE (über Optokoppler, davon AUF, HALT, ZU, MODE mit gemeinsamem Bezugspotential und NOT, I/O Interface jeweils mit separatem Bezugspotential) Steuereingänge AUF, HALT, ZU, NOT, I/O Interface, MODE (über Optokoppler, davon AUF, HALT, ZU, MODE mit gemeinsamem Bezugspotential und NOT, I/O Interface jeweils mit separatem Bezugspotential) Steuereingänge AUF, HALT, ZU, NOT, I/O Interface, MODE (über Optokoppler, davon AUF, HALT, ZU, MODE mit gemeinsamem Bezugspotential und NOT, I/O Interface jeweils mit separatem Bezugspotential) Steuereingänge AUF, HALT, ZU, NOT I/O Interface: Auswahl der Ansteuerungsart (HART oder zusätzliche Eingangssignale) MODE: Auswahl zwischen Steuerbetrieb (AUF, HALT, ZU) oder Regelbetrieb (0/4 – 20 mA Stellungssollwert) zusätzlich 1 analoger Eingang (0/4 – 20 mA) für Stellungssollwert und 1 analoger Eingang (0/4 – 20 mA) für Prozessistwert 			
Steuerspannung/Stromaufnahme	Standard:	24 V DC. Stromaufnahme: ca. 10 mA pro Eingang		
für Steuereingänge	Optionen:	48 V DC, Stromaufnahme: ca. 7 mA pro Eingang 60 V DC, Stromaufnahme: ca. 9 mA pro Eingang 100 – 125 V DC, Stromaufnahme: ca. 15 mA pro Eingang 100 – 120 V AC, Stromaufnahme: ca. 15 mA pro Eingang		
	Alle Eingang	ssignale müssen mit dem gleichen Potential gespeist werden.		
Zustandsmeldungen	Über HART Schnittstelle			
HART Schnittstelle mit zusätzlichen Ausgangssignalen (Option)	Zusätzliche, I (Option)) Diese Ausgar 6 prograr - 5 pot (ohm Stand Dreh - 1 pot Stand preh - 1 pot Stand opreh - 1 pot Stand opreh - 1 pot Last) - 6 prograr - 6 pot Last) - 6 prograr - 6 pot Last) - 6 prograr - 4 net 250 \ Last) - 6 prograr - 4 net 250 \ Last) - 6 prograr - 4 net poter Alle binären A In Verbindung - Analoges - Poter	cinăre Ausgangssignale (nur verfügbar în Verbindung mit zusătzlichen Eingangssignalen ngssignale sind nicht über die DeviceNet Schnittstelle verfügbar. nmierbare Melderelais: entialfreie Schließerkontakte mit gemeinsamem Bezugspotential, max. 250 V AC, 1 A sche Last) dardbelegung: Endlage ZU, Endlage AUF, Wahlschalter FERN, Drehmomentfehler ZU, momentfehler AUF entialfreier Wechsler, max. 250 V AC, 5 A (ohmsche Last) dardbelegung: Sammelstörmeldung (Drehmomentfehler, Phasenausfall, Motorschutz ange- schen) nmierbare Melderelais: entialfreie Wechsler mit gemeinsamem Bezugspotential, max. 250 V AC, 1 A (ohmsche entialfreie Wechsler, max. 250 V AC, 5 A (ohmsche Last) nmierbare Melderelais: entialfreie Wechsler, max. 250 V AC, 5 A (ohmsche Last) nmierbare Melderelais: entialfreie Wechsler ohne gemeinsames Bezugspotential, max. 250 V AC, 5 A (ohmsche entialfreie Wechsler ohne gemeinsames Bezugspotential, max. 250 V AC, 5 A (ohmsche nmierbare Melderelais: zausfallsichere potentialfreie Schließerkontakte mit gemeinsamem Bezugspotential, max. / AC, 1 A (ohmsche Last), 1 potentialfreier Schließerkontakt, max. 250 V AC, 5 A (ohmsche , 1 potentialfreie Wechsler, max. 250 V AC, 5 A (ohmsche Last) nmierbare Melderelais: zausfallsichere potentialfreie Schließerkontakte, max. 250 V AC, 5 A (ohmsche Last), 2 titalfreie Wechsler, max. 250 V AC, 5 A (ohmsche Last) Ausgangssignale müssen mit dem gleichen Potential gespeist werden. g mit Gerätekategorie: "Actuator": s Ausgangssignal zur Stellungsrückmeldung titalgetrennte Stellungsrückmeldung 0/4 – 20 mA (Bürde max. 500 Ω)		
Spannungsausgang	Standard:	Hilfsspannung 24 V DC: max. 100 mA zur Versorgung der Steuereingänge, potentialge- trennt gegenüber interner Spannungsversorgung		
	Option:	Hilfsspannung 115 V AC: max. 30 mA zur Versorgung der Steuereingänge, potentialge- trennt gegenüber interner Spannungsversorgung (Nicht möglich in Verbindung mit Kaltleiterauslösegerät)		

Ausstattung und Funktionen		
Analogausgang (Option)	2 analoge Au Mit der Optior 0/4 bis 20 mA	sgänge: n Stellungsgeber: Ausgabe von Stellweg und Drehmoment als kontinuierliche Werte von
Analogeingang (Option)	2 analoge Ein Mit der Option ierliche Werte	gänge: a Stellungsregler/Prozessregler: Eingabe des Stellungsistwert/Prozessistwert als kontinu- von 0/4 – 20 mA.
Ortssteuerstelle	Standard:	 Wahlschalter: ORT - AUS - FERN (abschließbar in allen drei Stellungen) Drucktaster AUF, STOP, ZU, RESET Lokaler HALT Der Stellantrieb kann bei Wahlschalter in Stellung FERN über den Drucktaster STOP der Ortssteuerstelle gestoppt werden. (Ab Werk nicht aktiviert) 6 Meldeleuchten: Endlage und Laufanzeige ZU (gelb), Drehmomentfehler ZU (rot), Motorschutz angesprochen (rot), Drehmomentfehler AUF (rot), Endlage und Laufanzeige AUF (grün), Bluetooth (blau) Grafisches LC Display: beleuchtet
	Option:	 Sonderfarben f ür die Meldeleuchten: Endlage ZU (gr ün), Drehmomentfehler ZU (blau), Drehmomentfehler AUF (gelb), Motorschutz angesprochen (violett), Endlage AUF (rot)
Bluetooth Kommunikationsschnittstelle	Bluetooth Kla unterstützt da Benötigtes Zu • AUMA CE • AUMA As	sse II Chip, Version 2.1: Mit einer Reichweite von bis zu 10 m in industrieller Umgebung s Bluetooth-Profil SPP (Serial Port Profile). Ibehör: DT (Inbetriebnahme- und Diagnosewerkzeug für Windows basierte PC) sistant App (Inbetriebnahme- und Diagnosewerkzeug)
Anwendungsfunktionen	Standard: Optionen:	 Abschaltart: einstellbar, weg- oder drehmomentabhängig, für Endlage AUF und Endlage ZU Anfahrüberbrückung: Dauer einstellbar (mit einstellbarer Drehmomentbegrenzung (Peak Torque) während der Anfahrzeit) Taktbeginn/Taktende/Lauf- und Pausenzeit: einstellbar, 1 bis 1 800 Sekunden, unabhängig für Richtung AUF/ZU 8 beliebige Zwischenstellungen: einstellbar zwischen 0 und 100 %, Reaktion und Meldeverhalten parametrierbar Laufanzeigen blinkend: einstellbar Stellungsregler Stellungssollwert über HART Schnittstelle Parametrierbares Verhalten bei Signalausfall Automatische Anpassung des Totbandes (adaptives Verhalten wählbar) Split-Range-Betrieb Umschaltung zwischen AUF-ZU Ansteuerung und Sollwertansteuerung über die HART Schnittstelle Prozessregler PID: mit adaptivem Stellungsregler, über Analogeingänge 0/4 – 20 mA für Prozesssollwert und Prozessistwert Freispülautomatik: bis zu 5 Fahrversuche, Fahrzeit in Gegenrichtung einstellbar
Sicherheitsfunktionen	Standard:	 NOT Fahrt: (Verhalten programmierbar) Digitaler Eingang: Low aktiv (Option) Reaktion wählbar: Stop, Fahre in Endlage ZU, Fahre in Endlage AUF, Fahre in Zwischenstellung Drehmomentüberwachung bei NOT Fahrt überbrückbar Thermoschutz bei NOT Fahrt überbrückbar (nur in Verbindung mit Thermoschalter im Stellantrieb, nicht mit Kaltleiter)
	Optionen:	 Lokaler HALT Der Stellantrieb kann bei Wahlschalter in Stellung FERN über den Drucktaster Stop der Ortssteuerstelle gestoppt werden. (Ab Werk nicht aktiviert.) Interlock für Haupt-/Bypass-Armatur: Freigabe der Fahrbefehle AUF bzw. ZU über die HART Schnittstelle NOT Halt Taster (rastend): Unterbricht unabhängig von der Wahlschalterstellung den elektrischen Betrieb PVST (Partial Valve Stroke Test): zur Funktionsüberprüfung von Steuerung und Antrieb, parametrierbar: Richtung, Hub, Fahrzeit, Reversierzeit

Technische Daten

Ausstattung und Funktionen		
Überwachungsfunktionen	 Überlasts Überwack Fehlerme Überwack Überwack Überwack Stellzeitü Phasena Automatis 	schutz der Armatur: Einstellbar, führt zur Abschaltung und erzeugt Fehlermeldung hung der Motortemperatur (Thermoüberwachung): Führt zur Abschaltung und erzeugt eldung hung der Heizung im Stellantrieb: Erzeugt Warnmeldung hung der zulässigen Einschaltdauer und Schalthäufigkeit: Einstellbar, erzeugt Warnmeldung berwachung: Einstellbar, erzeugt Warnmeldung usfallüberwachung: Führt zur Abschaltung und erzeugt Fehlermeldung sche Drehrichtungskorrektur bei falscher Phasenfolge (Drehstrom)
Diagnosefunktionen	 Elektronis Betriebso - Moto Absc häng torsci Zeitgeste Statussig Spezifika Drehmon - 3 Dre getre - Die g 	scher Gerätepass mit Bestell- und Produktdaten latenerfassung: jeweils ein rücksetzbarer Zähler und ein Lebensdauerzähler für: rlaufzeit, Schaltspiele, drehmomentabhängige Abschaltungen in Endlage ZU, wegabhängige haltungen in Endlage ZU, drehmomentabhängige Abschaltungen in Endlage AUF, wegab- ige Abschaltungen in Endlage AUF, Drehmomentfehler ZU, Drehmomentfehler AUF, Mo- hutzabschaltungen mpeltes Ereignisprotokoll mit Einstell-, Betriebs- und Fehlerhistorie nale nach NAMUR Empfehlung NE 107: "Ausfall", "Funktionskontrolle", "Außerhalb der tion", "Wartungsbedarf" nentkurven (bei Ausführung mit MWG im Stellantrieb): chmomentkurven (Drehmoment-Stellweg-Kennlinie) für die Öffnungs- und Schließrichtung nnt speicherbar. espeicherten Drehmomentkurven können auf dem Display dargestellt werden.
Motorschutzauswertung	Standard:	Überwachung der Motortemperatur in Verbindung mit Thermoschaltern im Stellantriebs- motor
	Optionen:	 Thermisches Überstromrelais in der Steuerung in Verbindung mit Thermoschaltern im Stellantrieb Kaltleiterauslösegerät in Verbindung mit Kaltleitern im Stellantriebsmotor
Elektroanschluss	Standard:	AUMA Rundsteckverbinder mit Schraubanschluss
	Option:	Steuerstecker mit Goldauflage (Buchsen und Stecker)
Gewinde für Kabeleinführungen	Standard:	Metrische Gewinde
	Optionen:	Pg-Gewinde, NPT-Gewinde, G-GewindeKlemmen oder Crimpanschluss
Schaltplan	Siehe Typens	child

Einstellungen/Programmierung der HART Schnittstelle

Einstellung der HART Adresse Die Einstellung der HART Adresse erfolgt über das HART Kommando 6 bzw. alternativ über das Display der Stellantriebs-Steuerung (Defaultwert: 0)

Allgemeine Daten der HART Schnittstelle			
Kommunikationsprotokoll	HART gemäß IEC 61158 und IEC 61784 (CPF 9)		
Netzwerktopologie	Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung		
Kommunikationssignal	 HART, Baudrate 1,2 kBit/s Gerätekategorie: "Actuator" FSK (Frequency Shift Key) auf 4 – 20 mA Sollwertsignal aufmoduliert Eingangsimpedanz: 250 Ω. Die Impedanzen anderer angeschlossener HART Geräte (parallel oder seriell) müssen innerhalb der HART Spezifikation liegen Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung Signalbereich: 4 – 20 mA Arbeitsbereich: 2 – 22 mA minimale Betriebsspannung: 7 V (bei 22 mA) Integrierter Verpolungsschutz Gerätekategorie: "Current Output": FSK (Frequency Shift Key) auf 4 – 20 mA Stellungsrückmeldung aufmoduliert Eingangsimpedanz: 40 kΩ. Die Impedanzen anderer angeschlossener HART Geräte (parallel oder seriell) müssen innerhalb der HART Spezifikation liegen Punkt-zu-Punkt oder Multidrop Verdrahtung Stromausgang aktiv, kurzschlussfest. Keine weitere externe Spannungsversorgung erlaubt 		
HART Leitungsspezifikation	siehe HART Spezifikation		
Spannungsversorgung	Interne Spannungsversorgung der HART Schnittstelle durch die Stellantriebs-Steuerung (erfordert außer der HART Versorgungsspannung keine weitere Versorgung)		
Geräteidentifikation	Manufacturer Name: AUMA Manufacturer ID: 0x607C HART Protokoll Revison: 7.4 Anzahl Geräte Variablen: 12 Model Name: AUMATIC AC 01.2 / ACExC 01.2 Device Type Code: 0xE1FD		
Unterstützte HART Kommandos	 Universal Commands Common Practice Commands: Command 33 (Read Device Variables) Command 40 (Enter/Exit Fixed Current Mode) Command 42 (Perform Device Reset) Command 45 (Trim Loop Current Zero) Command 46 (Trim Loop Current Gain) Command 50 (Read Dynamic Variable Assignments) Command 79 (Write Device Variable) Command 95 (Read Device Communication Statistics) Device Specific Commands: Command 128 (Write Operation Command) Command 131 (Read Software Version) Command 132 (Reset to Factory Default) Command 134 (Reset HART Configuration) Command 160 (Read Parameter) Command 161 (Write Parameter) Command 162 (Read Process Data) 		

Befehle und Meldungen der HAR	T Schnittstelle
Ausgangsdaten	 Gerätekategorie: "Actuator" Unterstützte Ansteuerungsarten: Loop Current Mode aktiviert: Analoges 4 – 20 mA Ansteuerungssignal für Stellungssollwert Loop Current Mode deaktiviert: Digitale HART Kommandos für Stellungssollwert (0 – 100,0 %) bzw für diskrete Fahrbefehle in Fahrtrichtung AUF und ZU Gerätekategorie: "Current Output": Loop Current Mode aktiviert: Analoges 4 – 20 mA Ausgangssignal zur Stellungsrückmeldung (Punkt-zu-Punkt Verdrahtung) Digitale HART Kommandos für Stellungssollwert (0 – 100,0 %) bzw. für diskrete Fahrbefehle in Fahrtrichtung AUF und ZU Loop Current Mode aktiviert: Analoges 4 – 20 mA Ausgangssignal zur Stellungsrückmeldung (Punkt-zu-Punkt Verdrahtung) Digitale HART Kommandos für Stellungssollwert (0 – 100,0 %) bzw. für diskrete Fahrbefehle in Fahrtrichtung AUF und ZU Loop Current Mode deaktiviert: Analoges Ausgangssignal zur Stellungsrückmeldung auf 4 mA fixiert (Multidrop Verdrahtung) Digitale HART Kommandos für Stellungssollwert (0 – 100,0 %) bzw für diskrete Fahrbefehle in Fahrtrichtung AUF und ZU
Rückmeldungen	Endlage AUF, ZU Stellungsistwert Drehmomentistwert, erfordert Magnetischen Weg- und Drehmomentgeber (MWG) im Stellantrieb Wahlschalter in Stellung ORT/FERN Laufanzeige (richtungsabhängig) Drehmomentschalter AUF, ZU Wegschalter AUF, ZU Manuelle Betätigung durch Handrad oder Ortssteuerstelle Analoge (2) und digitale (4) Kundeneingänge Device Status Informationen • Field Device Status • Device Specific Status • Extended Device Status Information • Standardized Status • Analog Channel Saturated • Analog Channel Fixed
Fehlermeldungen	Motorschutz angesprochen Drehmomentschalter vor Erreichen der Endlage angesprochen Ausfall einer Phase Ausfall der analogen Kundeneingänge
Einsatzbedingungen	
Verwendung	Verwendung in Innenräumen und Außenbereich zulässig
Einbaulage	Beliebig
Aufstellungshöhe	≤ 2 000 m über NN > 2 000 m über NN, auf Anfrage
Umgebungstemperatur	Siehe Typenschild Stellantriebs-Steuerung
Luftfeuchte	Bis 100 % relative Luftfeuchte über den gesamten zulässigen Temperaturbereich

Option:Anschlussraum zusätzlich gegen Innenraum der Steuerung abgedichtet (double seale Die Schutzart IP68 erfüllt gemäß AUMA Festlegung folgende Anforderungen: 						
Die Schutzart IP68 erfüllt gemäß AUMA Festlegung folgende Anforderungen:Wassertiefe: maximal 8 m WassersäuleDauerndes Untertauchen in Wasser: maximal 96 StundenWährend des Untertauchens: bis zu 10 BetätigungenRegelbetrieb ist während des Untertauchens nicht möglich.Genaue Ausführung siehe Typenschild Stellantriebs-Steuerung.Verschmutzungsgrad nachIEC 60664-1Schwingungsfestigkeit nach1 g, für 10 bis 200 Hz		Option:	Anschlussraum zusätzlich gegen Innenraum der Steuerung abgedichtet (double sealed)			
Verschmutzungsgrad nach IEC 60664-1 Verschmutzungsgrad 4 (im geschlossenen Zustand), Verschmutzungsgrad 2 (intern) Schwingungsfestigkeit nach 1 g, für 10 bis 200 Hz		 Die Schutzart IP68 erfüllt gemäß AUMA Festlegung folgende Anforderungen: Wassertiefe: maximal 8 m Wassersäule Dauerndes Untertauchen in Wasser: maximal 96 Stunden Während des Untertauchens: bis zu 10 Betätigungen Regelbetrieb ist während des Untertauchens nicht möglich. Genaue Ausführung siehe Typenschild Stellantriebs-Steuerung. 				
Schwingungsfestigkeit nach 1 g, für 10 bis 200 Hz	Verschmutzungsgrad nach IEC 60664-1	Verschmutzu	ngsgrad 4 (im geschlossenen Zustand), Verschmutzungsgrad 2 (intern)			
Beständig gegen Schwingungen und Vibrationen beim Anfahren bzw. bei Störungen der Anlage. Eir Dauerfestigkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. (Gilt nicht in Kombination mit Getrieben)	Schwingungsfestigkeit nach IEC 60068-2-6	1 g, für 10 bis Beständig ge Dauerfestigke	s 200 Hz gen Schwingungen und Vibrationen beim Anfahren bzw. bei Störungen der Anlage. Eine eit kann daraus nicht abgeleitet werden. (Gilt nicht in Kombination mit Getrieben)			

Schutzart nach DIN EN 60529

Standard:

IP68

Einsatzbedingungen					
Korrosionsschutz	Standard:	KS: Geeignet für den Einsatz in Bereichen hoher Salzbelastung, nahezu ständiger Kon- densation und starker Verunreinigung.			
	Option:	KX: Geeignet für den Einsatz in Bereichen mit extrem hoher Salzbelastung, ständiger Kondensation und starker Verunreinigung.			
Beschichtung	Zweischichtig Zweikompone	je Pulverbeschichtung entenfarbe mit Eisenglimmer			
Farbe	Standard:	AUMA silbergrau (ähnlich RAL 7037)			
	Option:	Lieferbare Farbtöne auf Anfrage			
Zubehör					
Wandhalter	Zur Befestigung der Stellantriebs-Steuerung getrennt vom Stellantrieb, einschließlich Steckverbinder. Verbindungsleitung auf Anfrage. Empfohlen bei hohen Umgebungstemperaturen, erschwerter Zugänglichkeit oder wenn im Betrieb starke Schwingungen auftreten. Die Leitungslänge zwischen Stellantrieb und Stellantriebs-Steuerung beträgt max. 100 m. Zur Stellungs- rückmeldung ist im Stellantrieb ein MWG erforderlich.				
Parametrierprogramm	AUMA CDT (AUMA Assist	Inbetriebnahme- und Diagnosewerkzeug für Windows basierte PC) ant App (Inbetriebnahme- und Diagnosewerkzeug)			
Drehmomentmessflansch DMF	Zubehör zur	Drehmomentmessung für SA/SAR 07.2 – SA/SAR 16.2			
Sonstiges					
Gewicht	ca. 7 kg (mit /	AUMA Rundsteckverbinder)			
EU-Richtlinien	Maschinenric Niederspann EMV-Richtlin	htlinie 2006/42/EG ungsrichtlinie 2014/35/EU ie 2014/30/EU nie 2011/65/EU			

14.3. Anziehdrehmomente für Schrauben

Tabelle 40: Anziehdrehmomente für Schrauben Gewinde Anziehdrehmoment [Nm] Festigkeitsklasse A2-70/A4-70 A2-80/A4-80 M6 7,4 10 M8 18 24 M10 48 36 M12 61 82 M16 150 200 M20 294 392 M30 1 015 1 057 M36 1 769 2 121



Bei jeder Ersatzteilbestellung bitten wir, uns den Gerätetyp und unsere Auftragsnummer zu nennen (siehe Typenschild). Es dürfen nur original AUMA Ersatzteile verwendet werden. Die Verwendung anderer Teile führt zum Erlöschen der Garantie sowie zum Ausschluss von Haftungsansprüchen. Die Darstellung der Ersatzteile kann von der Lieferung abweichen.

Ref. Nr.	Benennung	Art	Ref. Nr.	Benennung	Art
001.0	Gehäuse	Baugruppe	553.0	Mechanische Stellungsanzeige	Baugruppe
005.0	Antriebswelle	Baugruppe	554.0	Buchsenteil Motorsteckverbinder mit Kabel- baum	Baugruppe
005.1	Motorkupplung	Baugruppe	556.0	Potentiometer als Stellungsgeber	Baugruppe
005.3	Handkupplung		556.1	Potentiometer ohne Rutschkupplung	Baugruppe
006.0	Schneckenrad	Baugruppe	557.0	Heizung	Baugruppe
009.0	Handgetriebe	Baugruppe	558.0	Blinkschalter mit Stiftkontakten (ohne Impulsscheibe und Isolierplatte)	Baugruppe
017.0	Abgreifhebel		559.0–1	Elektromechanische Steuereinheit mit Schaltern, inkl. Messköpfen für Drehmo- mentschaltung	Baugruppe
018.0	Zahnsegment	Baugruppe	559.0–2	Elektronische Steuereinheit mit magneti- schem Weg- und Drehmomentgeber (MWG)	Baugruppe
019.0	Kronrad		560.0-1	Schalterpaket für Richtung AUF	Baugruppe
022.0	Kupplung II für Drehmomentschaltung	Baugruppe	560.0–2	Schalterpaket für Richtung ZU	Baugruppe
023.0	Abtriebsrad Wegschaltung	Baugruppe	560.1	Schalter für Weg/Drehmoment	Baugruppe
024.0	Antriebsrad Wegschaltung	Baugruppe	560.2–1	Schalterkassette für Richtung AUF	
025.0	Sicherungsblech	Baugruppe	560.2–2	Schalterkassette für Richtung ZU	
058.0	Kabelstrang für Schutzleiter	Baugruppe	566.0	Stellungsgeber RWG	Baugruppe
070.0	Motor (inkl. Ref.nr. 079.0)	Baugruppe	566.1	Potentiometer für RWG ohne Rutschkupp- lung	Baugruppe
079.0	Planetengetriebe Motorseite	Baugruppe	566.2	Stellungsgeberplatine für RWG	Baugruppe
155.0	Untersetzungsgetriebe	Baugruppe	566.3	Kabelsatz für RWG	Baugruppe
500.0	Deckel	Baugruppe	567.1	Rutschkupplung für Potentiometer	Baugruppe
501.0	Buchsenteil (komplett bestückt)	Baugruppe	583.0	Motorkupplung motorseitig	Baugruppe
502.0	Stiftteil ohne Stiftkontakte	Baugruppe	583.1	Stift für Motorkupplung	Baugruppe
503.0	Buchsenkontakt für Steuerung	Baugruppe	584.0	Haltefeder für Motorkupplung	
504.0	Buchsenkontakt für Motor		596.0	Abtriebsflansch mit Endanschlag	Baugruppe
505.0	Stiftkontakt für Steuerung	Baugruppe	612.0	Verschlussschraube Endanschlag	Baugruppe
506.0	Stiftkontakt für Motor	Baugruppe	614.0	Stellungsgeber EWG	Baugruppe
507.0	Deckel für Elektroanschluss	Baugruppe	627.0	Deckel MWG 05.3	
525.0	Kupplung	Baugruppe	629.0	Ritzelwelle	Baugruppe
539.0	Verschlussschraube	Baugruppe	S1	Dichtungssatz, klein	Satz
542.0	Handrad mit Ballengriff		S2	Dichtungssatz, groß	Satz

15.2. Stellantriebs-Steuerung AC 01.2 mit Elektroanschluss S



Bei jeder Ersatzteilbestellung bitten wir, uns den Gerätetyp und unsere Auftragsnummer zu nennen (siehe Typenschild). Es dürfen nur original AUMA Ersatzteile verwendet werden. Die Verwendung anderer Teile führt zum Erlöschen der Garantie sowie zum Ausschluss von Haftungsansprüchen. Die Darstellung der Ersatzteile kann von der Lieferung abweichen.

Ref. Nr.	Benennung	Art
001.0	Gehäuse	Baugruppe
002.0	Ortssteuerstelle	Baugruppe
002.3	Ortssteuerstelleplatine	Baugruppe
002.4	Displayblende	
006.0	Netzteil	Baugruppe
008.1	I/O Platine	Baugruppe
009.0	Logikplatine	Baugruppe
011.1	Relaisplatine	Baugruppe
012.0	Optionsplatine	
501.0	Buchsenteil komplett bestückt	Baugruppe
502.0	Stiftteil ohne Stiftkontakte	
503.0	Buchsenkontakt für Steuerung	Baugruppe
504.0	Buchsenkontakt für Motor	Baugruppe
505.0	Stiftkontakt für Steuerung	Baugruppe
506.0	Stiftkontakt für Motor	Baugruppe
507.0	Deckel für Elektroanschluss	Baugruppe
508.0	Leistungsteil	Baugruppe
509.1	Bügelschloss	Baugruppe
510.0	Sicherungssatz	Satz
611.0	Deckel	Baugruppe
S	Dichtungssatz	Satz

15.3. Stellantriebs-Steuerung AC 01.2 mit Elektroanschluss SD



Bei jeder Ersatzteilbestellung bitten wir, uns den Gerätetyp und unsere Auftragsnummer zu nennen (siehe Typenschild). Es dürfen nur original AUMA Ersatzteile verwendet werden. Die Verwendung anderer Teile führt zum Erlöschen der Garantie sowie zum Ausschluss von Haftungsansprüchen. Die Darstellung der Ersatzteile kann von der Lieferung abweichen.

Ref. Nr.	Benennung	Art
001.0	Gehäuse	Baugruppe
002.0	Ortssteuerstelle	Baugruppe
002.3	Ortssteuerstelleplatine	Baugruppe
002.4	Displayblende	
006.0	Netzteil	Baugruppe
008.1	Feldbusplatine	
009.0	Logikplatine	Baugruppe
011.1	Relaisplatine	Baugruppe
012.0	Optionsplatine	
050.1	Feldbusanschlussplatine	Baugruppe
500.0	Deckel	Baugruppe
501.0	Buchsenteil (komplett bestückt)	Baugruppe
502.0	Stiftteil ohne Stiftkontakte	Baugruppe
503.0	Buchsenkontakt für Steuerung	Baugruppe
504.0	Buchsenkontakt für Motor	Baugruppe
505.0	Stiftkontakt für Steuerung	Baugruppe
506.0	Stiftkontakt für Motor	Baugruppe
507.0	Elektroanschluss für Feldbus ohne Anschlussplatine (050.1)	Baugruppe
507.1	Rahmen für Elektroanschluss	Baugruppe
508.0	Leistungsteil	Baugruppe
509.1	Bügelschloss	Baugruppe
510.0	Sicherungssatz	Satz
611.0	Deckel	Baugruppe
S	Dichtungssatz	Satz

Е

Einbaulage

Stichwortverzeichnis

	۰.
-	۰.
-	-

٨		Eingangssignal	12
A Abnahmanrüfzaugnis	11	Eingangssignale Potential	22
Abriahimepruizeugnis	21	Eingangsstrom	12
Absicherung bauseits	21	Einsatzbereich	5
	50	Elektroanschluss	21
Anschlussieltungen	22	Elektronischer Stellungsgeber	63, 66
Anschlusspian	21	EMV	23
Anschlussplan Antrieb	10, 11	Endanschläge	52
Ansteuerung	10, 12	Endlagensignalisierung	65
Anwendungsbereich	5	Entsorgung	76
Anzeigemarke	49	Erdungsanschluss	35
Anzeigen	43	Ersatzteilliste	88
Anzeigen im Display	44	EWG	63
Anzeigescheibe	61		
Armaturenstellung - Anzeige	44	F	
im Display		Fahrbefehle - Anzeige im	45
Assistant App	12	Display	
Aufstellungshöhe	86	Farbe	87
Auftragsnummer	9, 10, 11	Fehleingabe	41
AUMA Assistant App	8, 12	Fehler	68
AUMA Cloud	8	Fehler - Anzeige im Display	46
Ausfall - Anzeige im Display	48	Fehlerstrom-Schutzschalter	22
Ausgangssignale	50	(FI)	
Ausgangssignale Potential	22	Fern Bedienung des Antriebs	37
Außerhalb der Spezifikation -	47	Flanschgröße	11, 11
Anzeige im Display		Frequenzbereich	21
Ausstattung und Funktionen	84	Funktionskontrolle - Anzeige	47
R		im Display	
Bougröße	11		
Daugioise	11	H	
Dedienung Redienung des Antriche von	30	Halteranmen	34
Form	57	Handbetrieb	36
relli Redienung des Stellentrichs	26	Handrad	16
bedienung des Stellanthebs	30	HARIAdresse	55
vor Ort Deputzerlevel	40	Hauptmenu	39
Benutzenevel	40	Heizsystem	22
Beschichtung	87	Herstellungsjahr	11
Betrieb	5	1	
Betriebsart	10	I Inhatriahnahma	Б
Bluetooth	8	Inbetrichachma (Anzaigan im	C 42
c		Display)	43
	8	Display)	76
	0	Instandhaltung	70
D		Intrusive	1
DataMatrix-Code	12	Inverspetrieb (20 – 0/4 mA)	04
Digitale Ausgänge	50	Isolierstoliklasse	10
Direktaufruf über ID	39	Istwert - Anzeige im Display	45
Display (Anzeigen)	44	J	
Double Sealed	34	Jahr der Herstellung	11
Drehmomentbereich	9	barn der Herstendig	
Drehmomentschaltung	57	К	
Drehrichtung	60	Kabelverschraubungen	22
Drehzahl	10	Korrosionsschutz	14, 80, 87
DUO-Wegschaltung	58	Kupplung	17.17
	00	Kurzschlussschutz	21

L		S	
Lagerung	14	Schalter prüfen	68
Laufanzeige	49	Schaltplan	11, 21
LED Endlagensignalisierung	65	Schaltplan Stellantriebs-	10
LEDs (Meldeleuchten)	48	Steuerung	
Leistungsfaktor	10	Schmierstofftyp	9
Leistungsklasse	10	Schmierung	76
Leistungsklasse Schaltgeräte	11	Schutzart	9, 10, 10, 79, 86
Leitungen	22	Schutzmaßnahmen	5, 22
Leitungssatz	33	Schwingungsfestigkeit	86
Luftfeuchte	79	Selbsthaltung	37
		Seriennummer	9, 10, 11
M		Service	76
Mechanische Stellungsanzei-	49, 61	Sicherheitshinweise	5
ge		Sicherheitshinweise/Warnun-	5
Meldeleuchten	48	gen	
Melderelais	50	Sicherheitsstandards	22
Meldungen	50	Sicherungen	72
Meldungen (analog)	50	Slaveadresse	55
Menübedienung	38	Sollwert - Anzeige im Display	45
Montage	16	Spannungsbereich	21
Motorbetrieb	36	Spannungsversorgung Elek-	21
Motorschutz	10	tronik	
Motortyp	10	Sprache im Display	42
N		Statusmenü	39
N Neoraleisturg	10	Stellungsanzeige	49, 61
Nennielstung	10	Stellungsgeber	 11
Netroferrer	10	Stellungsgeber EWG	63
Netzformen	21	Stellungsgeber RWG	66
Netztrequenz	10, 10	Stellungsregler - Anzeige im	45
Netzspannung	10, 10, 21	Display	
Nicht bereit FERN - Anzeige	46	Stellzeit	9
Im Display	_	Steuereingänge Potential	22
Non-Intrusive	/	Steuerspannung	12
Normen	5	Störung - Anzeige im Display	44
0		Störungsbehebung	68
Ortsbedienung	36	Stromart	10.21
Ortesteuerstelle	36	Stromaufnahme	21
Orissiederstelle	50	Support	76
Р		Cappent	10
Passwort	40	Т	
Passwort ändern	41	Technische Daten	78
Passwort eingeben	40	Technische Daten Schalter	80
Personengualifikation	5	Temperaturschutz	10
Potentiometer	65	Tippbetrieb	37
Probelauf	60	Transport	13
		Тур	11
R		Typenbezeichnung	9, 10
Recycling	76	Typenschild	9
Reduzierungen	22		
Referenzfahrt	61	U	
Richtlinien	5	Uberspannungskategorie	81
RWG	66	Umgebungstemperatur	9, 10, 79, 86

über LEDs

V	
Verbindungsleitung	33
Verschlussschrauben	22
Verschlussstopfen	22
Versorgungsnetze	21
Vor-Ort Bedienung des Stel-	36
lantriebs	
Vor-Ort Einstellung	38
W	
Wandhalter	33
Warnungen - Anzeige im Dis-	46
play	
Wartung	5, 76, 76
Wartung erforderlich - Anzei-	47
ge im Display	
Weggeber EWG	63
Wegschaltung	57, 60
Z	
Zeitsperre	41
Zubehör (Elektroanschluss)	33
Zustandsmeldungen	50
Zustandsmeldungen Potential	22
Zwischenrahmen	34
Zwischenstellungen	58
Zwischenstellungsanzeige	48



AUMA Riester GmbH & Co. KG

Location Müllheim Postfach 1362 **DE 79373 Muellheim** Tel +49 7631 809 - 0 Fax +49 7631 809 - 1250 info@auma.com www.auma.com

Location Ostfildern-Nellingen Postfach 1151 **DE 73747 Ostfildern** Tel +49 711 34803 - 0 Fax +49 711 34803 - 3034 riester@auma.com

Service-Center Köln DE 50858 Köln Tel +49 2234 2037 - 900 Fax +49 2234 2037 - 9099 Service@sck.auma.com