



Çok dönüşlü aktüatörler SAV 07.2 – SAV 16.2 SARV 07.2 – SARV 16.2 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG) aktüatör kontrol ünitesiyle ACV 01.2 Intrusive değil

Kontrol arabirimi Paralel Profibus DP

→ Profinet Modbus RTU Modbus TCP/IP EtherNet/IP Foundation Fieldbus HART



İçindekiler

Önce kılavuzu okuyunuz!

- Güvenlik uyarılarına dikkat edin.
- Bu kılavuz ürünün bir parçasıdır.
- Kılavuzu ürünün çalışma ömrü süresince muhafaza ediniz.
- Bu kılavuzu ürünün yeni sahibine veya kullanıcısına teslim ediniz.

Hedef grup:

Bu dokümanda montaj, devreye alma ve bakım personelleri için bilgiler bulunmaktadır.

Referans dokümanlar:

- El kitabı (Çalıştırma ve Ayarlama) Aktüatör Kontrol Ünitesi ACV 01.2 Profinet
- El kitabı (Fieldbus Cihaz Entegrasyonu) Aktüatör Kontrol Ünitesi ACV 01.2 Profinet

Referans dokümanlar internette http://www.auma.com adresinden temin edilebilir.

İçindekiler

Sayfa

1.	Güvenlik talimatları	5
1.1.	Ürünle güvenli çalışmaya yönelik ön koşullar	5
1.2.	Uygulama alanı	5
1.3.	Uyarılar ve notlar	6
1.4.	Uyarılar ve semboller	6
2.	Kısa açıklama	8
3.	Tip etiketi	10
4.	Taşıma, depolama ve ambalaj	14
4.1.	Taşıma	14
4.2.	Depolama	15
5.	Montaj	17
5.1.	Montaj pozisyonu	17
5.2.	El çarkının takılması	17
5.3.	Aktüatörün vanaya monte edilmesi	17
5.3.1.	Bağlantı şekilleri genel görünümü	18
5.3.2.	A bağlantı flanşı	18
5.3.2.1.	Çok dönüşlü aktüatörün A bağlantı şekliyle montajı	19
5.3.2.2.	A bağlantı şekli dişli kovanın hazır işlenmesi	21
5.3.3.	Bağlantı şekilleri B /C /D ve E	22
5.3.3.1.	Çok dönüşlü aktüatörün B bağlantı şekliyle montajı	23
5.4.	Montaj aksesuarları	24
5.4.1.	Yükselen vana mili için mil koruma tüpü	24
5.5.	Yerel kontrol ünitesinin montaj pozisyonları	25
5.5.1.	Montaj pozisyonlarının değiştirilmesi	25
6.	Elektrik bağlantısı	26
6.1.	Temel bilgiler	26
6.2.	SF elektriksel bağlantı (AUMA fişli bağlantı)	29
6.2.1.	Bağlantı yerinin (Şebeke bağlantısı için) açılması	30
6.2.2.	Kabloların bağlanması	31
6.2.3.	Bağlantı yerinin (şebeke bağlantısı için) kapatılması	33
6.2.4.	Fieldbus bağlantı bölmesinin açılması	34

İçindekiler

6.2.5.	Profinet hatlarının bağlanması	35
6.2.6.	Fieldbus bağlantı bölmesinin kapatılması	38
6.3.	Elektrik bağlantısı aksesuarları	38
6.3.1.	Tutucu çerçeve	38
6.3.2.	İki kat sızdırmazlık için ara çerçeve DS	39
6.3.3.	Dışta bulunan topraklama bağlantısı	39
7.	Kullanım	40
7.1.	Manüel çalıştırma	40
7.1.1.	Manüel çalıştırmada vananın çalıştırılması	40
7.2.	Motorlu çalıştırma	41
7.2.1.	Aktüatörün yerel kontrol ünitesinden çalıştırılması	41
7.2.2.	Tahrikin uzaktan kullanılması	42
7.3.	Menüden butonlar ile yönlendirme (ayarlar ve göstergeler için)	42
7.3.1.	Menü düzeni ve yönlendirme	43
7.4.	Kullanıcı seviyesi, şifre	44
7.4.1.	Şifre girişi	45
7.4.2.	Şifrelerin değiştirilmesi	45
7.4.3.	Şifre yanlış girilirse giriş belli bir süre bloke edilir	46
7.5.	Ekran dili	46
7.5.1.	Dilin değiştirilmesi	46
8.	Göstergeler	48
8.1.	İşletime alma sırasında göstergeler	48
8.2.	Ekrandaki göstergeler	48
8.2.1.	Aktüatör ve vanadan geri bildirimler	49
8.2.2.	AUMA kategorisine göre durum göstergeleri	51
8.2.3.	NAMUR önerisine göre durum göstergeleri	52
8.3.	Yerel kontrol ünitesinin sinyal lambaları	54
8.4.	Opsiyonel göstergeler:	55
8.4.1.	Gösterge işareti üzerinden mekanik konum göstergesi (kendinden ayarlı değil)	55
8.4.2.	Mekanik pozisyon göstergesi (kendinden ayarlı)	55
9.	Bildirimler (çıkış sinyalleri)	56
9.1.	Profinet üzerinden bildirimler	56
9.2.	Sinyal röleleri üzerinden durum sinyalleri (dijital çıkışlar)	56
9.2.1.	Çıkış bağlantıları	56
9.2.2.	Çıkışların kodlanması	56
9.3.	Analog mesajlar (analog çıkışlar)	56
10.	Devreye alma (temel ayarlar)	58
10.1.	Durdurma türü ayarı	58
10.2.	Tork anahtarı ayarı	59
10.3.	Limit anahtar ayarı	60
10.4.	Devir sayısının (dahili) ayarlanması	62
10.5.	Test amaçlı çalıştırma	64
10.5.1.	Mekanik konum göstergesindeki dönme yönünün kontrol edilmesi	64
10.5.2.	İçi boş mil/mildeki dönme yönünün kontrol edilmesi	65
10.5.3.	Limit anahtarlamanın kontrolü	65
11.	Devreye alma (aktüatördeki ayarlar/opsiyonlar)	67
11.1.	Anahtar bölmesini açma/kapatma	67
11.2.	Mekanik pozisyon göstergesi (kendinden ayarlı)	68

11.2.1.	Mekanik pozisvon göstergesi avarı	68
11.2.2.	Redüksiyon dişlisi oranının kontrol edilmesi/ayarlanması	69
11.3.	Gösterge işareti üzerinden mekanik konum göstergesi (kendinden ayarlı değil)	70
11.3.1.	Mekanik pozisyon göstergesi ayarı	70
11.3.2.	Redüksiyon dişlisi oranının kontrol edilmesi/ayarlanması	70
12.	Arıza giderme	73
12.1.	Devreye alma sırasındaki hatalar	73
12.2.	Arıza sinyalleri ve ikazlar	73
12.3.	Sigortalar	77
12.3.1.	Aktüatör kontrol ünitesindeki sigortalar	77
12.3.2.	Motor koruması (termik denetim)	77
13.	Onarım ve bakım	78
13.1.	Periyodik bakım ve güvenli işletme için önleyici önlemler	78
13.2.	Bakım	79
13.3.	İmha etme ve geri dönüşüm	79
14.	Teknik bilgiler	80
14.1.	Kısmi dönüşlü aktüatörler teknik bilgiler	80
14.2.	Aktüatör kontrol ünitesi için teknik bilgiler	82
14.3.	Cıvatalar için sıkma torkları	86
15.	Yedek parça listesi	87
15.1.	Çok turlu aktüatörler SAV 07.2 – SAV 16.2/SARV 07.2 – SARV 16.2	87
15.2.	Elektronik SF bağlantılı aktüatör kontrol ünitesi ACV 01.2	89
	Alfabetik dizin	93

İçindekiler

1.	Güvenlik talin	natları			
1.1.	Ürünle güvenli çalışmaya yönelik ön koşullar				
	Normlar/Direktifler	Montaj, elektrik bağlantısı, devreye alma ve kurulum yerinde işletme açısından tesisi işleten ve kuran kişinin, tüm yasal koşul, yönetmelik, kural, ulusal düzenleme ve tavsiyelere uyulmasına dikkat etmesi gerekir.			
	Güvenlik uyarıları/ İkazlar	Bu cihazda çalışan personel bu kılavuzda verilen güvenlik ve uyarı bilgilerini öğrenmeli ve verilen talimatlara uymalıdır. Kişilerin yaralanmasını veya maddi hasarları önlemek için, güvenlik uyarılarına ve üründeki uyarı levhalarına uyulması gerekir.			
	Nitelikli Personel	Aontaj, elektrik bağlantısı, devreye alma, kumanda ve bakım ancak gerekli eğitir almış ve tesisi işleten veya kuran kişi tarafından yetkili kılınan uzman personel arafından gerçekleştirilmelidir.			
		Bu üründeki çalışmalardan önce personelin bu talimatları okuyup anlamış olması ve iş güvenliğiyle ilgili kabul edilmiş kurallara vakıf olup, bunları dikkate alması gerekir.			
	Devreye alma	Devreye alma öncesinde, tüm ayarların uygulama taleplerine uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Yanlış ayarlarda uygulamaya bağlı tehlikeler, örneğin vanada veya tesiste hasar oluşabilir. Bu durumlardan doğabilecek hasarlardan üretici sorumlu değildir. Bu riskler tamamen kullanıcıya aittir.			
	Çalıştırma	Sorunsuz ve güvenli olarak çalıştırma koşulları:			
		 Usulüne uygun taşıma, uzmanca depolama, kurulum, montaj ve dikkatli bir şekilde devreye alma. 			
		Ürünü ancak kusursuz durumdayken, bu talimatlara uyarak kullanın.			
		Arızalar ve hasarlar derhal haber verilmeli ve giderilmelidir.			
		 Kabul edilen iş güvenliği kurallarına uyulmalıdır. İllüsal talimatlar dikkate alınmalıdır. 			
		 Cihazın mahfazası çalışırken çok fazla ısınabilir ve yüzey sıcaklıkları 60 °C'nin üzerine çıkabilir. Olası yanıklara karşı korunma için, cihazdaki çalışmalardan önce yüzey sıcaklığını uygun bir sıcaklık ölçme aletiyle kontrol etmenizi ve koruyucu eldiven kullanmanızı öneririz. 			
	Koruma önlemleri	Gereken yerel güvenlik önlemlerinden, örneğin kapaklar, bariyerler veya personelin kişisel koruma tertibatlarından, tesisi işleten veya tesisi kuran kişi sorumludur.			
	Bakım	Cihazın güvenli çalışmasını sağlamak için, bu talimattaki bakım uyarılarına uyulması gerekir.			
		Cihazda sadece üreticisinin yazılı onayı ile değişiklik yapılabilir.			
1.2.	Uygulama alanı				
		AUMA çok dönüşlü aktüatörleri SAV 07.2 – SAV 16.2/SARV 07.2 – SARV 16.2 gate ve globe vana gibi endüstriyel vanaların, valfların, kapakların çalıştırılması için tasarlanmıştır			
		Bunun dışındaki uygulamalar sadece üreticinin açıkça (yazılı) onayı ile mümkündür.			
		Aşağıdaki alanlarda kullanımına izin verilmez:			
EN ISO 3691 uyarınca konveyörler		EN ISO 3691 uyarınca konveyörler			
	EN 14502 uyarınca kaldırma aletleri				
		 DIN 15306 ve 15309 uyarınca ınsan taşıyan asansörler EN 81-1/A1 uyarınca yük asansörleri 			
		 Yürüyen merdivenler 			
		Daimi çalışmada			
Yeraltı montaj					
		Sürekli su altında kullanım (koruma sınıfını dikkate alınız)Patlama tehlikesi olan alanlar			

	Bilgi	 Nükleer tesislerde ışınım tehlikesi olan alanlar Yanlış veya amacına uygun olmayan kullanımda sorumluluk kabul edilmez. Bu kılavuza uymak, aktüatör doğru kullanımının bir parçası olarak kabul edilir. Bu talimat sadece standart tip "sağa doğru kapatma" için geçerlidir, yani mil vanayı kapatmak için saat yönünde döner.
1.3.	Uyarılar ve notla	ir
		Bu kılavuzda belirtilen güvenlik açısından önemli olan işlemlere dikkati çekmek için, ilgili sinyal sözcüğü (TEHLİKE, UYARI, DİKKAT, DUYURU) içeren işaretler mevcuttur.
		Yüksek riskli doğrudan tehlikeli durum. Bu ikaz uyarısına uyulmadığı durumlarda, ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi oluşur.
	UYARI	Orta derecede riskli olası tehlikeli durum. Bu ikaz uyarısına uyulmadığı durumlarda, ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi oluşabilir.
		Düşük derecede riskli olan olası tehlikeli durum. Bu ikaz uyarısına uyulmadığı durumlarda, hafif veya orta derecede yaralanma tehlikesi oluşabilir. Mallara gelebilecek zararlarla ilgili olarak da kullanılabilir.
	DUYURU	Olası tehlikeli bir durum. Bu ikaz uyarısına uyulmadığı durumlarda, mallara zarar gelebilir. Personel yaralanmaları için kullanılmaz.
		Emniyet işareti 🛆 yaralanma tehlikesine karşı uyarır.
1.4.	Uyarlıar ve semi	boller
		Bu kılavuzda kullanılan diğer semboller ve uyarılar:
	Bilgi	Metnin önündeki bilgi terimi önemli notlar ve bilgiler sağlar.
	-	KAPALI sembolü (vana kapalı)
	-	AÇIK sembolü (vana açık)
	MÞ	Menü üzerinden parametreler
		Bir menüdeki parametreye giden yolu tanımlar. Yerel kontrol ünitesi butonları üzerinden aranan parametre ekranda kolayca bulunabilir. Ekran metinleri gri arka fonla gösterilir: Ekran.
	₩	Bir eylemin sonucu
		Önceki eylemin sonucunu açıklar.
		Cihazdaki uyarı bilgileri
		Cihazda aşağıdaki uyarı işaretleri takılmış olabilir:
	^	Genel uyarı işareti
		Bir tehlike noktasına karşı genel uyarı.
	$\overline{\mathbf{A}}$	Sıcak yüzey
		Sıcak yüzeylere karşı uyarı, örneğin mümkün olan yüksek ortam sıcaklıkları veya aşırı güneş ışınları!
		Elektrik gerilimi
	<u>30 s</u>	Tehlikeli gerilim! Elektrik çarpmasına karşı uyarı Bazı cihazlarda uyarı işaretinin altında ek olarak bir süre bilgisi, örn. 30 sn bulunmaktadır. Gerilim beslemesinin

kapatılmasından sonra bu sürenin bitmesi beklenmelidir. Cihaz ancak bundan sonra açılabilir.

2. Kısa açıklam	a		
Çok turlu aktüatör	EN 15714-2/EN ISO 5210'a göre tanımı: Çok dönüşlü bir aktüatör, vanaya en az tam bir tur dönmesini sağlayacak kadar torl aktaran bir aktüatördür.		
AUMA çok dönüşlü aktüatör	Resim 1: AUMA çok dönüşlü aktüatör SAV 10.2		
	[1] Motorlu ve el çarklı çok dönüşlü aktüatör [2] Aktüatör kontrol ünitesi		
	[3] Ekranlı konum kumandası, (a) seçim anahtarı ve (b) buton		
	[4] Vana bağlantısı, örn. bağlantı şekli A		
	Çok dönüşlü AUMA aktüatörleri SAV 07.2 – SAV 16.2/SARV 07.2 – SARV 16.2 elektro-motorlarla tahrik edilir. Ayar ve acil çalıştırma için bir el çarkı mevcuttur.		
	Son konumlarda durdurma limit veya tork anahtarlama ile gerçekleşebilir.		
	Aktüatör sinyallerinini kontrol etmek veya işlemek için mutlaka bir aktüatör kontrol ünitesi olması şarttır.		
	Intrusive tipinde (kontrol ünitesi: elektro-mekanik) limit ve tork ayarlamaları aktüatördeki anahtar üzerinden gerçekleştirilir.		
	Non Intrusive tipinde (kontrol ünitesi: elektronik) limit ve tork ayarlamaları aktüatör kontrol ünitesi, aktuatör ya da kontrol ünitesi gövdesi üzerinden açılmamalıdır. Bunun için aktüatör bir MWG (manyetik yol ve tork transmitteri) bulunur, bu sayede aktüatör kontrol ünitesinin bir çıkışında analog bir tork geribildirim sinyali/tork göstergesi ve analog konum geribildirimi/konum göstergesi de mümkündür.		
	A bağlantı şekliyle bağlantılı olarak aktüatör itme kuvvetleri de alabilir.		
	Devir sayısı değişken olan çok turlu aktüatörlerde SAV 07.2 – SAV 16.2/SARV 07.2 – SARV 16.2, aktüatörün devir sayısı bir frekans değiştiricisi üzerinden aktüatör kumandasında değiştirilir.		
Aktüatör kontrol ünitesi	Aktüatör kontrol ünitesi ACV 01.2 doğrudan aktüatöre veya bir duvar askısına monte edilebilir.		
	Aktüatör kontrol ünitesinin yerel kontrol ünitesi üzerinden aktüatör butonla kullanılabilir ayrıca aktüatör kontrol ünitesinin menüsünde ayarlar Aktüatör kontrol ünitesi yapılabilir. Ekran aktüatör ve menü ayarları hakkındaki bilgileri gösterir.		
	Aktüatör kontrol ünitesinin işlevleri AÇ-KAPAT modunda normal vana kontrolünden, pozisyon ayarlarına, işlem kontrollerine, çalışma verileri kaydından arıza tanı işlevlerine ve değişik arabirimler (örn. Fieldbus, Ethernet ve HART gibi) üzerinden kontrole kadar uzanır.		
	Uygulama ve yazılım		
	Windows bilgisayarları (dizüstü bilgisayar veya tablet) için AUMA CDT yazılımı üzerinden veya aktüatörlerle AUMA Asisstant App üzerinden veriler aktarılabilir veya okunabilir, ayarlar değiştirilebilir ve kaydedilebilir. Bilgisayar ve AUMA aktüatörleri		

arasındaki bağlantı kablosuz olarak Bluetooth arabirimi. **AUMA Cloud** ile bir tesisteki tüm aktüatörlerden detaylı cihaz verilerinin toplanıp değerlendirilmesine olanak sağlayan, kolay kullanılabilen etkileşimli bir platformu sunulur.

Resim 2: Bluetooth ile iletişim



AUMA CDT



AUMA Cloud



AUMA Assistant uygulaması



AUMA CDT, AUMA aktüatörleri için kullanıcı dostu ayar ve kumanda programıdır.

AUMA CDT yazılımı web sitemiz üzerinden www.auma.com internet adresinden ücretsiz temin edinilebilir.

AUMA Cloud, dijital AUMA dünyasının kalbidir. AUMA aktüatörlerinin koruyucu bakımını verimli ve ücretsiz olarak organize etmek için interaktif bir platformdur. AUMA Cloud'da tüm aktüatörlerin cihaz verileri sistemde toplanabilir ve anlaşılır şekilde gösterilebilir. Ayrıntılı analizler muhtemel bakım gereksinimine ilişkin uyarılar verir. Ek fonksiyonlar Asset Management'i kolaylaştırır.

AUMA Assistant uygulaması, AUMA aktüatörlerinin bir akıllı telefon ya da tablet ile Bluetooth üzerinden uzaktan ayarlanmasına ve uzaktan teşhise olanak sağlar.

AUMA Assistant uygulaması Play Store (Android) ya da App Store (iOS) üzerinden ücretsiz indirilebilir.

Resim 3: AUMA Assistant uygulaması için bağlantı





Aktüatör kontrol ünitesi tip plakası

Resim 6: Aktüatör kontrol ünitesi tip plakası (Örnek)



auma (= Üretici logosu)

- [1] Tip tanımı
- [2] Sipariş numarası
- [3] Seri numarası
- [4] Aktüatör bağlantı şeması
- [5] Aktüatör kontrol ünitesi bağlantı şeması
- [6] Ağ/gerilim aralığı/frekans aralığı
- [7] ACV anma gücü
- [8] İzin verilen ortam sıcaklığı
- [9] Koruma sınıfı
- [10] Kontrol arabirimi
- [11] DataMatrix kodu

Motor tip etiketi

Resim 7: Motorun model plakası (örnek)



auma (= Üretici logosu); CE (= CE işareti)

- [1] Motor tipi
- [2] Motor ürün numarası
- [3] Seri numarası
- [4] Anma gerilimi
- [5] Kaydedilen nominal güç
- [6] Maksimum akım
- [7] Çalışma türü
- [8] Koruma sınıfı
- [9] Motor koruması (Sıcaklık koruması)
- [10] Yalıtım sınıfı
- [11] İzin verl. çalıştırma sıklığı (SARV'de)
- [12] Anma akımı
- [13] DataMatrix kodu

	Tip plakası bilgileri ile ilgili açıklamalar			
Tip tanımı	Resim 8: Tip tanımı (örnek)			
	SA	V 07	7.2 - F07	
		1.	2.	
	1. Redüktör tipi ve boyutu			e boyutu
	2.	Fla	ınş boyu	
	Тір	ve k	ooyut	
	Bu l	kılav	uzun geçerli	olduğu cihaz tipleri ve boyutlar:
	•	SA 	= Tip = A .V = hız de	Aç-kapat aktüatörü için çok dönüşlü aktüatör ğişkeni Ju 2 2 0 7 6 10 2 14 2 14 6 16 2
	•	50 50	$\mathbf{P} = Typ =$	511. 07.2, 07.0, 10.2, 14.2, 14.0, 10.2
	•		V = hız d	eğişkeni
		Во	yutlar ve nes	sil: 07.2, 07.6, 10.2, 14.2, 14.6, 16.2
	•	AC	; = Tip = a	aktüatör kontrol ünitesi AC
		Bo	yut ve nesil:	01.2
Sipariş numarası	Bu i beli	num rlene	ara ile ürün t əbilir.	reşhis edilebilir ve cihazın teknik ve sipariş emriyle ilgili verileri
	Sor	uları	nız olması h	alinde daima bu numarayı vermenizi rica ediyoruz.
	İnternet ortamında http://www.auma.com > Service & Support > myAUMA altında, yetkili bir kullanıcı tarafından sipariş numarasının girilmesiyle siparişle ilgili devre şemaları ve teknik veriler (Almanca ve İngilizce dillerinde), kesin kabul test belgesi, işletme kılavuzu ve siparişle ilgili diğer bilgiler gibi dokümanların indirilebildiği bir servisimiz var.			
Aktüatör seri numarası	Tablo 1			
	Seri	i num	arasının açıkla	aması (0520MD12345 örneğinde)
	05	20	MD12345	
	05			Hane 1+2: Montaj haftası = Takvim haftası 05
		20		Hane 3+4: Üretim yılı = 2020
			MD12345	Ürünün tam olarak tanınması için dahili numara
Aktüatör bağlantı seması	9. T	PA (gereğince ve	ri: Pozisyoner tipi
	1 = 1	MW	G (Manvetik I	limit ve tork enkoderi)
			,	
Kontrol arabirimi	Tablo 2:			
	Kontrol arabirimi örnekl		arabirimi örnek	leri (aktüatör kontrol ünitesi tip plakasındaki bilgiler)
	Giriş	ş sıny Finat	alı	Açıklama Drafinat arabirimi üzarindan kantral
	Profinet/24 V DC			Profinet arabirimi üzerinden kontrol ve diital dirisler üzerinden ACIK - KAPALI
	Profinet/24 V DC			için kumanda gerilimi (AÇIK, DURDUR, KAPALI)
DataMatrix kodu sipariş emri veya seri numarasını girmeye gerek kalmadan, yetkili kullanıcı o ürünün siparişle ilgili dokümanlarına doğrudan erişebilirsiniz.			gulaması hizmetimizle DataMatrix kodunu tarayabilir ve böylece ri numarasını girmeye gerek kalmadan, yetkili kullanıcı olarak i dokümanlarına doğrudan erişebilirsiniz.	
	Kes	sim 9	D: AUMA Ass —	sıslarıl uygulaması için dağıantı:
	■533回 1633年			

前時期

Diğer servis & destek, yazılım/uygulamalar/... için bkz. www.auma.com.

ıaşın	ia, depolarita ve artib	
4.	Taşıma, depo	lama ve ambalaj
4.1.	Taşıma	
		Kurulacak yere sağlam bir ambalaj içinde taşınmalıdır.
		Havada asılı yük!
		Ölüm veya ağır yaralanmalar.
		ightarrow Havada asılı yüklerin altında DURMAYINIZ.
		→ Kaldırma donanımını el çarkına DEĞİL, gövdeye tespit ediniz.
		→ Bir vana üzerine monte edilmiş olan aktüatörde: Kaldırma aletini aktüatöre DEĞİL, vanaya bağlayınız.
		→ Redüktörlü aktüatörlerde: Kaldırma aletini aktüatöre DEĞİL, redüktördeki asma mapalarına bağlayınız.
		→ Kontrol ünitesi üzerinde olan aktüatörlerde: Kaldırma aletini kontrol ünitesine DEĞİL, aktüatöre bağlayınız.
		→ Düzenin toplam ağırlığına dikkat edin (aktüatör, aktüatör kumandası, dişli kutusu, vana)
		ightarrow Yükü düşme, kayma veya devrilmeye karşı emniyete alınız.
		→ Test amaçlı kaldırma işlemini düşük irtifada gerçekleştirin, örneğin devrilme nedeniyle öngörülebilir tehlikeleri ortadan kaldırınız.
		Resim 10: Örnek: Aktüatörün kaldırılması



14

DUYURU

İnce halkalı soğutucu kanallar, hasar tehlikesi!

Beraberinde gönderilen soğutucu kanalları taşıma koruması olmadan taşıma veya montajda usulüne aykırı taşıma sırasında diğer cihazlara çarpmanız halinde soğutucu kanallar kırılabilir veya bükülebilir.

→ Beraberinde gönderilen soğutucu kanalların taşınması ve montajı sırasında soğutucu kanallara takılmasını sağlayın.

Tablo 3:					
Ağırlıklar Çok turlu aktüatörler SAV 07.2 – SAV 16.2 / SARV 07.2 – SARV 16.2 Üç fazlı motor ile					
Tip tanımı Aktüatör	Motor tipi ¹⁾	yakl. [kg] Ağırlık ²⁾			
SAV 07.2/ SARV 07.2	AD	20			
SAV 07.6/ SARV 07.6	AD	21			
SAV 10.2/ SARV 10.2	AD	25			
SAV 14.2/ SARV 14.2	AD	48			
SAV 14.6/ SARV 14.6	AD	53			
SAV 16.2/ SARV 16.2	AD	79			

1) 2) Bkz. motor tip etiketi

Belirtilen ağırlık üç fazlı motor ile AUMA NORM çok dönüşlü aktüatörü, üç fazlı motoru, standart modelde elektrik bağlantısını, B1 bağlantı şeklini ve el çarkını içerir. Diğer bağlantı şekillerinde ek ağırlıklara dikkat edilmelidir.

Tablo 4:			
Bağlantı	şekli	ağırlıklaı	"I

Tip tanımı	Flanş boyu	[kg]			
A 07.2	F07	1,1			
	F10	1,3			
A 10.2	F10	2,8			
A 14.2	F14	6,8			
A 16.2	F16	11,7			

Tablo 5:

Bağlantı şekli ağırlıkları				
Tip tanımı	Flanş boyu	[kg]		
AF 07.2	F10	5,2		
AF 07.6	F10	5,2		
AF 10.2	F10	5,5		
AF 14.2	F14	13,7		
AF 16.2	F16	23		

4.2. Depolama

DUYURU

Yanlış depolamaya bağlı korozyon tehlikesi!

- \rightarrow İyi havalandırılmış kuru bir odada muhafaza edilmelidir.
- → Zeminden gelebilecek neme karşı korumak için raf veya palet üzerinde muhafaza edilmelidir.
- → Toz ve pisliklere karşı korumak için üstü örtülmelidir.
- → Metalik yüzeyleri uygun bir pas koruyucu ile kaplayınız.

DUYURU	$egin{array}{c} egin{array}$	a düşük sıcaklıklar nedeniyle muhtemel hasarlar! Aktüatör kontrol ünitesi sadece –30 °C sıcaklığa kadar sürekli depolanabilir. Talep üzerine aktüatör kontrol ünitesi özel durumlarda –60 °C sıcaklığa kadar kısa süre taşınabilir.	
Uzun süreli depolama	ma Uzun süreli depolama (6 aydan daha fazla) sırasında aşağıdaki noktalara dikka edin:		
	1.	Depoya almadan önce: Metalik yüzeylere, özellikle tahrik edilen parçalar ve montaj yüzeylerine, uzun ömürlü pas koruyucusu sürülmelidir.	
	2.	Yaklaşık 6 ayda bir: Korozyon kontrolü yapılmalıdır. Paslanma belirtileri gözetlendiğinde, yeniden korozyon önleyici madde sürülmelidir.	

5. Montaj

5.1. Montaj pozisyonu

Yağlama maddesi tipi olarak gres kullanılması halinde, burada açıklanan ürün herhangi montaj pozisyonunda işletilebilir.

Aktüatörün redüktör bölmesinde gres yerine yağ kullanılması halinde, flanş aşağı gelecek şekilde dikey bir montaj pozisyonu zorunludur. Kullanılan yağlama maddesi tipi aktüatörün tip etiketinde belirtilmiştir (kısa açıklama \mathbf{F} ...= gres \mathbf{O} ...= yağ).

5.2. El çarkının takılması

Nakliye hasarlarını önlemek için el çarkları kısmen monte edilmemiş halde gönderilir. Bu durumda el çarkı devreye alma öncesinde monte edilmelidir.

Resim 11: El çarkı



- 2. El çarkını [3] giriş miline takın.
- El çarkını [3] emniyet halkası [4] ile sabitleyin.
 Bilgi: Emniyet halkası [4] (bu kılavuzla birlikte) teslimat sırasında cihaza sabitlenmiş olan su geçirmez bir çanta içinde bulunmaktadır.

5.3. Aktüatörün vanaya monte edilmesi

DUYURU

Boya hasarları ve yoğuşma suyu oluşumu nedeniyle korozyon!

- → Cihazda çalışma yaptıktan sonra boya hasarları düzeltilmelidir.
- → Cihaz monte edildikten sonra derhal devreye alınarak, ısıtma cihazının nem oluşumunun azaltması sağlanmalıdır.

5.3.1. Bağlantı şekilleri genel görünümü

Tablo 6: Bağlantı şekillerinin genel görünümü

Bağlantı şekli	Uygulama	Açıklama	Montaj
A	 yükselen, dönmeyen mil için itme kuvvetlerini almak için radyal kuvvetler için uygun değil 	≎ sayfa 18, A bağlantı flanşı	⇒ sayfa 19, Çok dönüşlü aktüatörün A bağlantı şekliyle montajı
B, B1 – B4 C D E	dönen, yükselmeyen mil içinitme kuvvetleri için uygun değil	⇒ sayfa 22, Bağlantı şekilleri B /C /D ve E	⇒ sayfa 23, Çok dönüşlü aktüatörün B bağlantı şekliyle montajı

5.3.2. A bağlantı flanşı

Resim 12: A bağlantı flanşı



- [1] Bağlantı flanşı
- [2] Dişli kovan
- [3] Vana mili

Kısa açıklama A bağlantı şekli, aksiyal olarak yataklanan bir dişli kovan [2] ile bir bağlantı flanşından [1] oluşur. Dişli kovan, aktüatörün içi boş milinden torku vana miline [3] aktarır. A bağlantı şekli itme kuvvetlerini alabilir.

2009 yılı ve daha eski olan F10 ve F14 flanş boyutlarına sahip uygulayıcıya ait mevcut bağlantı şekillerinde aktüatörleri uyarlamak için bir adaptör gereklidir. Bu AUMA'dan sipariş edilebilir.

5.3.2.1. Çok dönüşlü aktüatörün A bağlantı şekliyle montajı

 A bağlantı şekli hali hazırda çok dönüşlü aktüatöre monte edilmiş ise: Çok dönüşlü aktüatöre ait cıvataları [3] sökün ve A bağlantı şeklini [2] cihazdan çıkartın.

Resim 13: A bağlantı şekliyle çok dönüşlü aktüatör



- [1] Çok dönüşlü aktüatör
- [2] Bağlantı şekli A, soldan sağa doğru:
 - hazır işlenmiş, delinmemiş ve önceden delinmiş dişli kovan ile
- [3] Çok dönüşlü aktüatör için cıvatalar
- - 2. Vananın miline hafifçe gres sürün.
 - 3. A bağlantı şeklini [2] vana miline yerleştirin ve vana flanşına [4] temas edene kadar döndürün.
 - 4. Tespit delikleri hizalanana kadar A bağlantı şeklini [2] döndürün.
 - 5. Vana ile bağlantı şekli A [2] arasındaki cıvataları [5] takın, ama henüz sıkmayın. Resim 14:



6. Çok dönüşlü aktüatörü, dişli kovanın taşıyıcıları çıkış kovanını kavrayacak şekilde vana miline yerleştirin.

Resim 15:



- 🗢 Tam kavradığında flanşlar birbirleri ile hizalanmış durumdadır.
- 7. Çok turlu aktüatörü tespit delikleri tam uyana kadar hizalayın.
- 8. Çok turlu aktüatörü cıvatalarla [3] sabitleyin.
- 9. Cıvataları [3] çapraz sırada ve tabloda verilen torka göre sıkın.

	-	
lahlo	· / ·	
iubio	· ·	

Civatalar için sıkma torkları			
Diş	Sıkma torku [Nm]		
	Direnç sınıfı A2-80/A4–80		
M8	24		
M10	48		
M16	200		
M20	392		

Çok dönüşlü aktüatörü manüel çalıştırmada, vana flanşı [4] ile A bağlantı şekli
 [2] sabit olarak üst üste oturacak şekilde AÇIK yönünde döndürün.
 Resim 16:



11. Vana ile A bağlantı şekli arasındaki cıvataları [5] çapraz sırada ve tabloda verilen torka göre sıkın.

5.3.2.2. A bağlantı şekli dişli kovanın hazır işlenmesi

Bu çalışma adımı sadece işlenmemiş veya önceden işlenmiş olan dişli kovan için gereklidir.

Bilgi Ürünün kesin versiyonu için siparişle ilgili veri föyüne veya AUMA Assistant uygulamasına bakınız.

Resim 17: Bağlantı şekli A



- [1] Dişli kovan
- [2] Aksiyal iğneli rulman
- [2.1] Aksiyal rulman diski
- [2.2] Aksiyal iğne çemberi
- [3] Merkezleme halkası

Yöntem

1. Merkezleme halkasını (3) bağlantı şeklinden sökün.

- 2. Vida dişli kovanı [1] aksiyal iğneli rulmanlar [2] ile birlikte kaldırın.
- Aksiyal rulman disklerini [2.1] ve aksiyal iğne çemberlerini [2.2] dişli kovandan
 [1] çıkarın.
- 4. Dişli kovanı [1] delin, çıkarın ve diş açın.
- 5. Hazır dişli kovanı [1] temizleyin.
- 6. Aksiyal iğne çemberleri [2.2] ve aksiyal rulman disklerine [2.1] lityum sabun EP çok amaçlı gres sürün ve tüm boşlukları gresle doldurun.
- 7. Yağlanmış aksiyal iğne çemberleri [2.2] ve aksiyal rulman disklerini [2.1] dişli kovana [1] geçirin.
- 8. Dişli kovanı [1] aksiyal iğneli rulmanlar [2] ile birlikte tekrar bağlantı şekline yerleştirin.
- 9. Merkezleme halkasını [3] takın ve sonuna kadar sıkın.

5.3.3. Bağlantı şekilleri B /C /D ve E



- [1] Çok turlu aktüatör flanşı (örneğin F07)
- [2] İçi boş mil
- [3] Çıkış kovanı (Şekil örnekleri)
- [4] Redüktör/vana mili

Kısa açıklama Bir emniyet halkası ile aktüatörün içi boş miline sabitlenen, içi boş mil ile vana veya çıkış kovanı üzerinden dişli kutusu ile arasındaki bağlantı.

Çıkış kovanlarının değiştirilmesiyle sonradan farklı bir bağlantı türüne geçmek mümkündür.

- Bağlantı şekli B /E: DIN 3210'a göre delikli çıkış kovanı
- Bağlantı şekilleri B1/B3: EN ISO 5210'a göre delikli çıkış kovanı
- Bağlantı şekilleri B2/B4: Müşteri isteğine göre delikli çıkış kovanı Yiv, iç dörtgen, iç altıgen, iç dişler olmadan delik gibi özel delikler de B4
- Bağlantı şekli C: EN ISO 5210 veya DIN 3338'e göre tırnak kuplajlı çıkış kovanı
- Bağlantı şekli D: EN ISO 5210 veya DIN 3210'a göre poyra yaylı mil ucu
- Bilgi Vana flanşı muylusu boşluklu olmalıdır.

5.3.3.1. Çok dönüşlü aktüatörün B bağlantı şekliyle montajı

Resim 19: B bağlantı flanşı ile montaj



- [1] Çok turlu aktüatör
- [2] Vana/Dişli kutusu
- [3] Vana /redüktör mili

Yöntem

- Bağlantı flanşlarının birbirlerine uyup uymadıklarını kontrol edin.
 Cok turlu aktüatör [1] bağlantı seklinin, vana/disli kutusu veya vana /re
 - Çok turlu aktüatör [1] bağlantı şeklinin, vana/dişli kutusu veya vana /redüktör miline [2/3] uyup uymadığını kontrol edin.
 - 3. Vana veya redüktör milini [3] hafifçe yağlayın.
 - 4. Çok dönüşlü aktüatörü [1] yerleştirin, merkezlenmesine ve flanşa sıkıca oturmasına dikkat edin.
 - Çok turlu aktüatörün cıvatalarını tabloya göre sıkın.
 Bilgi: Temas korozyonunun önlenmesi için, cıvatalara diş sızdırmazlık macunu sürülmesini öneririz.
 - 6. Cıvataları çapraz sırada ve tabloda verilen torka göre sıkın.

Tablo 8:

Cıvatalar için sıkma torkları

Diş	Sıkma torku [Nm]		
	Direnç sınıfı A2-80/A4–80		
M8	24		
M10	48		
WITO			
M16	200		
NI IO	200		
MOO	202		
IVI∠U	392		

5.4. Montaj aksesuarları

5.4.1. Yükselen vana mili için mil koruma tüpü

Resim 20: Mil koruma tüpünün montajı



- [1] Koruyucu mil borusu için koruma kapağı (takılı)
- [1]* Opsiyon: Çelik koruyucu kapak (vidalı)
- [2] Milin koruyucu borusu
- [3] Sızdırmazlık contası (V mühür)
- **Yöntem** 1. Vida dişlerini kendir, teflon bant, diş sızdırmazlık macunu veya ipi ile sızdırmaz hale getirin.
 - Koruyucu mil borusunu [2] dişe vidalayın ve sıkın.
 Bilgi: İki veya daha fazla parçadan oluşan mil koruma borularında tüm parçaları birbirine sıkıca vidalayın.

Resim 21: Dişli manşonlara sahip parçalardan oluşan koruyucu boru (>900 mm)



- [2] Mil koruyucu borusu parçası
- [3] Sızdırmazlık contası (V mühür)
- [4] Vidalı manşon
- Sızdırmazlık halkasını [3] gövdeye değene kadar itin.
 Bilgi: Parçaların montajı sırasında, parçaların sızdırmazlık halkalarını manşonlara kadar (bağlantı parçaları) aşağıya itin.
- 4. Koruyucu mil borusu için koruyucu kapağın [1] mevcut olup olmadığını ve boruya sıkıca takılı veya vidalanmış olup olmadığını kontrol edin.

DUYURU

2 metrenin üzerindeki koruyucu borular bükülebilir veya titreşebilir!

Mil veya koruyucu boruda hasarlar oluşabilir.

 \rightarrow 2 metreden uzun koruyucu borular güvenli bir yapı ile desteklenmelidir.

5.5. Yerel kontrol ünitesinin montaj pozisyonları

Resim 22: Montaj pozisyonlari



Yerel kontrol ünitesinin montaj pozisyonu siparişe göre gerçekleşir. Vanaya veya redüktöre taktıktan sonra, yerinde, yerel kontrol ünitesinin pozisyonları uygun değilse, bu pozisyonlar sonradan da değiştirilebilir. Bu amaçla 90° döndürülmüş dört pozisyon mümkündür (tek yönde maksimum 180°).

5.5.1. Montaj pozisyonlarının değiştirilmesi

	ienlikeli gerilimden dolayı elektrik şoku!
	Uyulmadığı durumlarda ölüme veya ciddi sağlık zararlarına yol açılır.
	ightarrow Açmadan önce cihazın şebeke bağlantısını kesin.
	→ Voltajı kapattıktan sonra en az 30 saniye bekleyin. Muhafazayı ancak bundan sonra açın.
DUYURU	Elektrostatik Deşarj ESD!
	Elektronik aksamlarda hasar riski.
	→ İnsanları ve cihazları topraklayın.
	1. Vidaları sökün ve yerel kontrol ünitesini çıkartın.
	2. O-ring'in sağlam olup olmadığını kontrol edin, O-ring'i doğru yerleştirin.
	3. Yerel kontrol ünitesini yeni pozisyonuna çevirin ve vidalarını yeniden sıkın.
DUYURU	Bükülme veya sıkışmaya bağlı kablo hasarı!
	İşlev bozuklukları oluşabilir.
	ightarrow Yerel kontrol ünitesini maks. 180° döndürün.
	ightarrow Kabloların sıkışmaması için, yerel kontrol ünitesini dikkatli monte edin.
	4. Vidaları çapraz olarak ve eşit miktarlarda sıkın.

Elektrik bağlantısı Temel bilgiler Tehlikeli gerilimden dolayı elektrik şoku!

Bu ikaz uyarısına uyulmadığı durumlarda, ölüm, ağır sağlık sorunları veya mallarda hasar olusabilir.

- → Elektrik bağlantısı sadece uzman ustalar tarafından yapılmalıdır.
- → Bağlantı yapmadan önce bu bölümdeki temel bilgiler göz önünde bulundurulmalıdır.
- → Bağlantı yapıldıktan sonra, gerilimi açmadan önce, <Devreye Alma> ve <Test Çalıştırması> bölümlerine dikkat edilmelidir.

DUYURU

Taşıma koruması takılı iken işletim sırasında aşırı ısınma!

→ Taşıma korumasını bağlamadan önce soğutucu kanalları çıkarın.

Resim 23: Nakliye korumasının sökülmesi



Kablo donanım şeması/bağlantı planı

> İzin verilen şebeke şekilleri (besleme şebekeleri)

Akım türü, şebeke gerilimi, şebeke frekansı İlgili kablo donanım şeması/bağlantı planı (Almanca ve İngilizce dillerinde) bu kılavuz ile birlikte, hava şartlarından korumalı bir çanta içinde, cihaza bağlı olarak teslim edilmektedir. Ayrıca, sipariş emri numarası belirtilerek (bkz. tip etiketi) AUMA'dan temin edilebilir veya doğrudan İnternet'ten indirilebilir (http://www.auma.com).

Aktüatör kontrol üniteleri (aktüatörler) maksimum 480 V AC anma gerilimleri için uygundur ve doğrudan topraklı yıldız noktalı TN ve TT şebekelerinde kullanılabilirler. IT şebekesindeki kullanım maksimum 480 V AC'ye kadar olan anma gerilimleri için uygundur. IT şebekesinde izin verilmiş olan uygun bir yalıtım denetleyici, örneğin darbe kodu ölçme yöntemli izolasyon denetleyici gereklidir.

Akım türü, şebeke gerilimi ve şebeke frekansı, aktüatör kumandası ve motorun tip plakasındaki bilgilere uygun olmalıdır. Ayrıca bkz. Bölüm <Tanıma>/<Tip etiketi>.

Resim 24: Aktüatör kumandası tip etiketi örneği



- [2] Şebeke voltajı (voltaj aralığı)
- [3] Şebeke frekansı (frekans aralığı)

Sigorta ve yerleştirme uygulayıcıya aittir Kısa devre koruması ve aktüatörü devreye almak için gerekli sigortalar ve yük ayırma switchleri gereklidir.

Tablo 9:

Uygulayıcıya	Uygulayıcıya ait sigorta koruması				
Çok turlu aktüatör	3-ph Motor	Sigorta ²⁾			
Tip	Kaydedilen nominal güç P _{IN} [kW]	Anma akımı I _N [A]	Maks. akım I _{maks.} [A]	Tetikleme karakteristiği: Gecikmeli (gG) [A]	
SAV 07.2	0.6	1.3	1.8	6	
SARV 07.2	0.6	1.4	2.5	6	
	0.8	1.7	3.5	6	
SAV 07.6	0.9	2.0	2.8	6	
SARV 07.6	1.2	2.6	4.3	6	
	1.3	3.0	4.8	6	
SAV 10.2	1.3	2.8	4.4	6	
SARV 10.2	1.8	4.0	6.9	10	
	2.0	4.5	7.4	10	
SAV 14.2	1.7	3.8	6.1	10	
SARV 14.2	3.1	6.8	11.0	16	
	3.9	8.7	15.2	20	
SAV 14.6	2.9	6.5	9.9	16	
SARV 14.6	5.0	11.1	17.9	20	
	6.2	13.7	22.6	25	
SAV 16.2 SARV 16.2	5.3	10.9	17.2	20	

 Diğer akım türü/şebeke gerilimi/şebeke frekansına sahip motorlarda (bkz. motor tip etiketi). Sigortaları elektrik veri föyüne göre seçin.

2) Aktüatörler kısa devre alternatif akımları maks. 5 000 A olan akım devrelerinde etkili bir şekilde kullanılabilir. Uygulayıcıya ait olan sigortalarının kapasite verilerinin üzerine çıkılmaması gereken değerleri: 32 A/600 V maksimum şebeke kısa devre değişken akımı 5 000 A AC için.

Sigorta otomatları kullanıldığında aktüatörün maks. akımı (I_{maks}) dikkate alınmalıdır (bkz. motorun tip plakası veya elektrik veri föyü).

Kaçak akım koruma şalterleri (FI) kullanılmasını önermiyoruz. Şebeke tarafında buna rağmen FI kullanılırsa, sadece B tipi bir FI kullanılmasına izin verilir. Koruyucu topraklama kablosunda doğru akım mevcut olabilir.

Aktüatör kontrol ünitesinde ve elektroniğin harici beslemesinde ısıtma sistemli tipte, ısıtma sistemi müşteri tarafından emniyete alınmalıdır (bkz. bağlantı şeması F4 har.)

Tablo 10:				
Isitma sistemi sigortasi				
Bağlantı şemasındaki tanım = F4 har.				
Harici gerilim beslemesi	115 V AC	230 V AC		
Sigorta	2 A T	1 A T		

Aktüatör kontrol ünitesi aktüatörden ayrı olarak monte edilecek ise (kontrol ünitesi duvar bağlantısında): Sigorta boyutlandırılırken bağlantı kablosunun uzunluğu ve kesiti göz önünde bulundurulmalıdır.

Müşteri bağlantılarının gerilimi

Güvenlik standartları

Ayrı potansiyel seçenekleri için bkz. teknik bilgiler.

Koruyucu önlemler ve koruma donanımları kurulum yeri için geçerli olan ulusal yönetmeliklerine uygun olmalıdır. Harici olarak bağlı olan tüm cihazlar kurulum yeri için gerekli emniyet standartlarını karşılamalıdır.

Versivon	2 cift veri hattı	2 cift veri hattı	2 cift veri hattı		
Hat tipleri	Uygulama tip A	Uygulama tip B	Uygulama tip C		
2 çift profinet hattı için hat tiple	ri				
Tablo 11					
	Aşağıdaki tablolar mevcut profinet tip A ila C hat tiplerinin uygulamaya göre sınıflandırılmasına genel bakış sağlar:				
Bağlantı 2 çift profinet hattının bağlanması için uygundur.					
Profinet hatları	arı Profinet ağları için kullanılan LAN hatlarına ilişkin aşağıdaki asgari talepler ger ISO/IEC 11801 Edition 2.0 Class D uyarınca kategori 5.				
	 Bu ürün bir konut bölge frekanslı girişimlere ne 	esinde girişim giderme önlen eden olabilmektedir.	nleri gerektirebilecek yüksek		
	 Girişimlere karşı hassas olan ve girişim yayan kabloların düşük kablo mesafesiyle paralel yolları önlenmelidir. 				
	 Uzun kablo kullanılmasından kaçınılmalı veya kablolar mümkün olduğu kadar girişimlere uzak yerlere döşenmelidir. 				
	 Sinyal ve fieldbus kabloları toprak potansiyeline çok yakın döşendiğinde, girişimlere karşı dayanıklılıkları yükselir. 				
	 Girişimlere karşı hassas olan ve girişim yayan kablolar birbirlerine uzak olarak döşenmelidir. 				
	Ekranlanmıs sebeke kablosu kullanın ve ekranı iki taraftan topraklayın.				
	→ Aşağıda açıklanan girişim giderme önlemleri EMC uyumlu bir kablo döşeme için dikkate alınmalıdır.				
DUYURU	Bu ürün yüksek frekanslı	girişimlere yol açabilir!			
EMC uyumlu kablo döşeme	Sinyal ve fieldbus kabloları	çok hassastır. Motor kablola	arından girişimler yayılabilir.		
	Uzaktan pozisyon veri	icilerin bağlanması için, zırhl	ı kablolar kullanılmalıdır.		
	UV ışınıma maruz kalı kablolar kullanılmalıdı	nan durumlarda (dış mekanlı r.	arda) UV ışınlarına dayanıklı		
	 Minimum anma sıcaklığına uygun bağlantı kablosu kullanın. 				
	 Metalden mamul vidalı kablo bağlantıları ve kör tapalarda temas korozyonunu önlemek için diş sızdırmazlık masunu kullanılmasını öneririz. 				
redüksiyonlar, kör tapalar	Cihazların yalıtılmasın kullanılmalıdır. Kablola boyutlandırılmalıdır.	ıı sağlamak için uygun (geril arı oluşabilecek en yüksek a	ime dayanıklı) kablolar nma gerilimine göre		
Bağlantı kabloları, vidalıBağlantı kablolarını ve bağlantı terminallerini anma akımına (I _N) gökablo bağlantıları,boyutlandırmanızı öneririz (Motor tip etiketine veya elektrik veri föyü					

Hat tipleri	Uygulama tip A	Uygulama tip B	Uygulama tip C
Versiyon	2 çift veri hattı	2 çift veri hattı	2 çift veri hattı
Kurulum türü	Sabit yerleştirme, kurulumdan sonra hareket yok	Esnek yerleştirme, kurulumdan sonra bazen hareket veya titreşim	Özel uygulamalar (örn. daimi hareket, titreşimler veya dönmeler)
Hat parametresi			
İşaret (minimum)	"PROFINET Tip A"	"PROFINET Tip B"	"PROFINET Tip C"
Kablo damarı kesiti	AWG 22/1 ≥ 0,610 mm²	AWG 22/7 ≥ 0,318 mm²	AWG 22/ ≥ 0,318 mm²
Dış kablo çapı	5,5 – 8,0 mm		Uygulamaya bağlı
Kablo damarı çapı	1,4 ± 0,2 mm		Uygulamaya bağlı
Kılıf rengi	Yeşil RAL6018		Uygulamaya bağlı
Damar izolasyonlarının rengi	Çift 1: beyaz, mavi Çift 2: sarı, turuncu		
Damar sayısı	4		
Kablo yapısı	2 çift veya dörtlü yıldız		
Ekranlama	Alüminyum folyo + bakır örgü Uygulamaya bağlı		
Haberleşme talepleri			

Elektrik bağlantısı

2 çift profinet hattı için hat tipleri					
Hat tipleri	Uygulama tip A	Uygulama tip B	Uygulama tip C		
Uygun normlar	ISO/IEC 11801 Edition 2.0 IEC 61140-1 IEC 61156-5 (asgari cihaz grubu 5)		ISO/IEC 11801 Edition 2.0 IEC 61140-1 IEC 61156-6 (asgari cihaz grubu 5)		
Geçirme gecikmesi		≦20 ns/100 m			
Sönümleme kaplini	EN	30 – 100 MHz'da ≥80 dB I 50174-2 uyarınca "Channel Class	-D"		

Asgari mesafeler Profinet hatlarının yeri değiştirildiğinde aşağıdaki tabloda gösterilen diğer elektrik hatlarıyla olan belli asgari mesafelere (IEC 61918 uyarınca) uyulmalıdır.

Tablo 12:

Profinet hatları için asgari mesafeler

	Profinet hattına mesafe			
	Ametal ayırma çubuğu olmadan veya bununla	Alüminyum ayırma çubuğu	Çelik ayırma çubuğu	
Sinyal aktarım kablosu				
Örneğin diğer profinet hatları, profibus hatları, bilgisayarlar için veri kabloları, yazıcı, ekranlanmış analog girişler	0 mm	0 mm	0 mm	
Enerji besleme kablosu				
Ekranlanmamış enerji kablosu	200 mm	100 mm	50 mm	
Ekranlanmış enerji kablosu	0 mm	0 mm	0 mm	

Ek uyarılar Profinet üzerindeki cihazlar arasında potansiyel farkı oluşmamasına dikkat edin (eşit potansiyelde topraklama sağlayın).

Mevcut profinet önerileri özellikle profibus kullanıcı organizasyonu (www.profibus.com) planlamaları, montajı ve işletime alma çalışmalarına uyulmalıdır.

6.2. SF elektriksel bağlantı (AUMA fişli bağlantı)

Resim 25: Elektrik bağlantısı SF



- [1] Bağlantı gövdesi (kapaklı)
- [1A] Şebeke bağlantısı kablo girişleri (Güç ve kontrol bağlantıları)
- [1B] Fieldbus kabloları için kablo girişleri
- [2] Vida kıskaçlı soket tarafı

Kısa açıklama

clama Güç ve kontrol bağlantıları için vida kıskaçlı fişli elektrik bağlantısı. İsteğe bağlı olarak sıkıştırmalı bağlantı ile de temin edilebilir. Elektrik bağlantısı

SF modeli. Güç ve kontrol kontaklarının bağlanması için AUMA soket konektörü çekilir ve soket tarafı bağlantı gövdesinden çıkarılır. Fieldbus kablolarının bağlantısı için yalnızca kapak kaldırılmalıdır.

Teknik bilgiler

AUMA fiş konektörü elektrik bağlantısı				
	Güç kontakları	Kontrol kontakları		
Maks. kontak sayısı	6 (3'lü kullanılıyor) + koruyucu iletken (PE)	50 pin / soket		
Adlandırmalar	U1, V1, W1, U2, V2, W2, PE	1 - 50		
Maks. bağlantı gerilimi	750 V	250 V		
Maks. nominal akım	25 A	16 A		
Müşteriye ait bağlantı tipi	Vidalı bağlantı	Vidalı bağlantı, Crimp (opsiyon)		
Maks. bağlantı kesiti	6 mm ² (esnek) 10 mm ² (sabit)	2,5 mm ² (esnek veya sabit)		

6.2.1. Bağlantı yerinin (Şebeke bağlantısı için) açılması

Tablo 13:

Resim 26: Şebeke bağlantısı yerini açın



- [1] Bağlantı gövdesi
- [2] Vidalı çerçeve
- [3] O-ring
- [4] Kovan parçası vidaları
- [5] Soket tarafı
- [6] Şebeke bağlantısı kablo girişleri (Güç ve kontrol bağlantıları)
- [7] Tapa
- [8] Kablo rakoru (teslimat içeriğinde dahil değil)

A TEHLIKE

Tehlikeli gerilimden dolayı elektrik şoku!

Uyulmadığı durumlarda ölüme veya ciddi sağlık zararlarına yol açılır.

- → Açmadan önce cihazın şebeke bağlantısını kesin.
- $\rightarrow\,$ Voltajı kapattıktan sonra en az 30 saniye bekleyin. Muhafazayı ancak bundan sonra açın.
- 1. Vidaları [2] sökün ve bağlantı gövdesini [1] çıkartın.
- 2. Vidaları [4] sökün ve soket kovanını [5] kapaktan [1] çıkartın.

- 3. Bağlantı kablolarına uygun ölçülerde kablo rakorlarını (8) takın.
- Model etiketinde verilen koruma sınıfı sadece uygun kablo rakorları kullanıldığında geçerlidir.

Resim 27: Örnek: Tip etiketi koruma sınıfı IP68



- 4. Kullanılmayan kablo girişleri [6] uygun kör tapalara [7] kapatılmalıdır.
- **Bilgi** Fieldbus bağlantısına şebeke bağlantısından ayrı olarak erişilebilir (bkz. <Fieldbus bağlantı bölmesinin açılması>).

6.2.2. Kabloların bağlanması

Tablo 14:				
Kablo kesitleri ve klemens sıkma momentleri				
İsim	Kablo kesitleri	Sıkma momentleri		
Güç kontakları (U1, V1, W1, U2, V2, W2)	1,0 – 6 mm ² (esnek) 1,5 – 10 mm ² (sabit)	1,2 – 1,5 Nm		
Koruyucu iletken bağlantısı 🕀 (PE)	1,0 – 6 mm ² (esnek) halka mandallı 1,5 – 10 mm ² (sabit) halkalı	1,2 – 2,2 Nm		
Kontrol kontakları (1 ila 50)	0,25- 2,5 mm ² (esnek) 0,34 - 2,5 mm ² (sabit)	0,5 – 0,7 Nm		

- 1. Kabloların izolasyonlarını sıyırın.
- 2. Kabloları kablo rakorlarına geçirin.
- 3. İlgili koruma sınıfı şartlarının garanti edilebilmesi için kabloların rakorlarını öngörülen tork değerine kadar sıkın.
- 4. Damarların izolasyonlarını sıyırın.
 - \rightarrow Kumanda yaklaşık 6 mm, motor yaklaşık 10 mm
- 5. Esnek kablolarda: DIN 46228'e uygun manşonları kullanın.
- 6. Kabloları siparişe ait kablo bağlantı şemasına göre bağlayın.

Arıza durumunda: Toprak iletkeni bağlanmadığında tehlikeli gerilimler! Elektrik şoku tehlikesi.

→ Tüm toprak hatlarını bağlayın.

- → Toprak hattı bağlantısını bağlantı kablosunun dış toprak hattına bağlayın.
- \rightarrow Cihazı sadece toprak hattı bağlıyken çalıştırın.
- Toprak hattı iletkenlerini, toprak hattı bağlantısına, halka mandallar (esnek kablolar) yada halkalar (masif kablolar) kullanarak sıkıca bağlayın.
 Resim 28: Koruyucu topraklama bağlantısı



- [1] Soket tarafı
- [2] Vida
- [3] Rondela
- [4] Rondela
- [5] Halka mandallı/halkalı toprak kablosu
- [6] Koruyucu iletken bağlantısı, Sembol: 🕀
- 8. Korumalı kablolarda: Kablo koruyucunun ucunu vidalı kablo bağlantısı üzerinden gövdeye bağlayın (topraklayın).

6.2.3. Bağlantı yerinin (şebeke bağlantısı için) kapatılması

Resim 29: Şebeke bağlantısı bölümünü kapat



- [1] Bağlantı gövdesi
- [2] Bağlantı gövdesinin vidaları
- [3] O-ring
- [4] Kovan parçası vidaları
- [5] Soket tarafı
- [6] Kablo rakoru (teslimat içeriğinde dahil değil)
- [7] Tapa

\land UYARI

Kabloların sıkışması kısa devreye sebep olabilir!

Elektrik şoku tehlikesi ve işlev arızaları oluşabilir.

- \rightarrow Kabloların sıkışmaması için soket kapağını itina ile yerleştirin.
- 1. Soket taşıyıcısını [5] bağlantı gövdesine [1] yerleştirin ve vidaları [4] sıkın.
- 2. Bağlantı gövdesinin [1] ve gövdenin sızdırmazlık yüzeylerini temizleyin.
- 3. O-Ring'i [3] kontrol edin, hasar varsa değiştirin.
- 4. O-Ring'i asit içermeyen bir yağ (örneğin gres) ile yağlayın ve doğru olarak yerleştirin.
- 5. Bağlantı gövdesini [1] takın ve vidaları [2] çapraz olarak ve eşit miktarlarda sıkın.
- 6. İlgili koruma sınıfı şartlarının garanti edilebilmesi için kabloların rakorlarını ve kör tapaları öngörülen tork değerine kadar sıkın.

6.2.4. Fieldbus bağlantı bölmesinin açılması

Resim 30: Fieldbus bağlantısı için kapağının açılması



3. Kullanılmayan kablo girişleri uygun tapalarla yalıtın.

6.2.5. Profinet hatlarının bağlanması



Resim 32: Bağlantı klemensli profinet bağlantı platini

- n-1 Önceki cihazdan gelen profinet hattı
- n+1 Sonraki cihaza giden profinet hattı (Hat topolojisinde veya yedek ring/MRP'de)

Profinet bağlantısı, güvenli bir Ethernet özellikli yalıtım klemensli bağlantı aracılığıyla tek tek yapılır. Bağlantı klemenslerinin renk kodlaması, Profinet'e göre (beyaz/mavi/sarı/turuncu) Ethernet kablosuna uygun şekilde işaretlenmiştir.

Tablo 15: Bağlantı verileri

Bağlantı kapasitesi (tek telli)	$0,2 \text{ mm}^2 - 0,34 \text{ mm}^2$ / AWG 24 – AWG 22
Bağlantı kapasitesi (çotelli)	$0,2 \text{ mm}^2 - 0,34 \text{ mm}^2$ / AWG 24 – AWG 22

- Kabloların izolasyonlarını sıyırın ve ekranı gerilim azaltma düzeneğinin altına sıkıştırın.
- 2. Kabloları bağlantı klemenslerine bağlayın. Kolları yukarı veya aşağı itmek için küçük bir tornavida kullanın.

Tablo 16:

Bağlantı klemenslerinin ataması

Damar izolasyonu rengi				
a + sarı				
a - turuncu				
a + beyaz				
a – mavi				
t				

Opsiyon:



Resim 33: RJ-45 bağlantılı profinet bağlantı platini

- n-1 Önceki cihazdan gelen profinet hattı
- n+1 Sonraki cihaza giden profinet hattı

(Hat topolojisinde veya yedek ring/MRP'de)

Profinet bağlantısı RJ 45 bağlantıları üzerinden alanla birleştirilebilen bağlantı fişlerinin yardımıyla gerçekleştirilir. Teslimat kapsamında Cat.5 için bir RJ 45 profinet fiş konnektörü içerir (elektrik bağlantıları içinde teslimat). Gerekirse (örn. hat topolojisinde veya yedek ringlerde) diğer soket konnektörleri AUMA'dan temin edilebilir.

Sipariş çizimleri:

- Cat.5 için RJ-45 profinet fiş konnektörü (teslimat kapsamında mevcut olan şekilde): AUMA ürün numarası K009.706
- Opsiyonel: Cat.6 için RJ-45 profinet fiş konnektörü _A Hatlar: AUMA ürün numarası K009.705

Tablo 17:

RJ-45 profinet bağlantı yuvasının atanması				
Sinyal	Fonksiyon	Damar izolasyonu rengi	Pin	
TD +	Transmit Data +	sarı	1	
TD -	Transmit Data -	turuncu	2	
RD +	Receive Data +	beyaz	3	
RD –	Receive Data –	mavi	6	

Bağlantı platinindeki LED'lerin açıklaması

Tablo 18:		
MODS (modüllerin durumu)	Durum	Açıklama
LED kırmızı: kapalı + LED yeşil: kapalı	Başlangıç durumuna geri döndürülmedi	Gerilim yok veya modül "SETUP" veya "NW_INIT" durumunda
LED yeşil: yanıyor	Normal Operation	Modül "NW_INIT" durumundan çıktı
LED yeşil: 1 kısa impuls	Diagnostic Events	Diyagnoz mesajları mevcut
LED kırmızı: yanıyor + LED NETS kırmızı: kapalı	Exception Error	Cihaz "EXCEPTION" durumunda
LED kırmızı: yanıyor + LED NETS kırmızı: yanıyor	Fatal Event	Dahili cihaz hatası
LED'ler yeşil/kırmızı: Sıralı yanıp sönüyor	Üretici yazılımı güncellemesi	Cihazı gerilimsiz duruma getirmeyin!
Tablo 19:		
--	------------------------	--
NETS (ağ durumu)	Durum	Açıklama
LED kırmızı: kapalı + LED yeşil: kapalı	Çevrimdışı	Gerilim beslemesi yok veya IO kontrol ünitesiyle bağlantı yok
LED yeşil: yanıyor	RUN	IO kontrol ünitesine bağlantı mevcut
LED yeşil: 1 kısa impuls	STOP	IO kontrol ünitesiyle bağlantı mevcut, fakat IO kontrol ünitesi STOP durumunda veya IO verileri doğru değil
LED yeşil: yanıp sönüyor	Yanıp sönüyor	Profinet ağındaki cihazları tanımlamak için Engineering Tools tarafından kullanılır
LED kırmızı: yanıyor	Fatal Event	Dahili hata, LED "MODS" ile birleştirilir
Kırmızı LED: 1 kısa impuls	Station Name Error	Cihaz adı (istasyon adı) henüz ayarlanmadı
Kırmızı LED: 2 kısa impuls	IP address Error	IP adresi henüz ayarlanamadı
Kırmızı LED: 3 kısa impuls	Configuration Error	Tanımlama yanlış

Tablo 20:	
LINK/ACT1, LINK/ACT2 (Link/Activity Port 1 / 2)	Açıklama
LED kırmızı: kapalı + LED yeşil: kapalı	Port 1 veya 2 ile iletişim yok
LED yeşil: yanıyor	Port 1 veya 2 "Link Established" durumundadır
LED yeşil: yanıp sönüyor	Port 1 veya Port 2 üzerinden veri iletişimi
LED: kırmızı	İşlevsiz

Temel yapı grubundaki LED'lerin açıklaması

Tablo 21:	
LED	Açıklama
LED RESET: yanıyor	Reset etkin değil, gerilim beslemesi mevcut
LED DEBUG : yanıyor LED DEBUG : 1 kısa impuls LED DEBUG : kısa kısa yanıp sönüyor (1 Hz) LED DEBUG : uzun uzun yanıp sönüyor (5 Hz)	Reset durumundaki yapı grubu Başlangıç durumuna getirilmiş yapı grubu Debug modu etkin Normal durum (profinet uygulaması etkin)
LED CAN: yanıyor	Dahili CAN iletişim hatası
LED BA1 veya LED BA2 : yanıyor	Fieldbus etkin (Port 1 veya Port 2'de "Link Established")
LED DX : yanıyor	Profinet üzerinden "Data Exchange"

6.2.6. Fieldbus bağlantı bölmesinin kapatılması

Elektrik bağlantısı





- [1] Kapak (Fieldbus bağlantı bölmesi)
- [2] Kapak vidaları
- [3] O-ring
- [4] Fieldbus kablolarının kablo rakorları
- [5] Tapa
- 1. Kapağın [1] ve mahfazanın sızdırmazlık yüzeylerini temizleyin.
- 2. Sızdırmazlık yüzeylerine ince bir tabaka asit içermeyen yağ (örn. gres) sürün.
- 3. O-ring'in [3] sağlam olup olmadığını kontrol edin, O-ring'i doğru yerleştirin.
- 4. Kapağı [1] takın ve cıvatalarını [2] çapraz olarak ve eşit miktarlarda sıkın.
- 5. İlgili koruma sınıfı şartlarının garanti edilebilmesi için kabloların rakorlarını ve kör tapaları öngörülen tork değerine kadar sıkın.

6.3. Elektrik bağlantısı aksesuarları

6.3.1. Tutucu çerçeve





Uygulama Çekilen bir fişin veya kapağın emniyetli bir şekilde saklanması için tutucu çerçeve. Kontakları doğrudan temasa ve ortam koşullarına karşı korumak için kullanılır.

6.3.2. İki kat sızdırmazlık için ara çerçeve DS

Resim 36: DS devirme tertibatı şasili elektrik bağlantısı



- [1] Elektriksel bağlantı
- [2] DS devirme tertibatı şasisi
- **Uygulama** Elektrik bağlantısı açıldığında veya kablo rakorlarında sızıntı varsa, cihaz içine toz veya nem girebilir. Elektrik bağlantısı [1] ile cihazın gövdesi arasına çift taraflı sızdırmaz ara çerçeve [2] monte edildiğinde bu etkin bir şekilde önlenir. Cihazın koruma sınıfı (IP68) elektrik bağlantısı [1] çıkartılsa da değişmez.

6.3.3. Dışta bulunan topraklama bağlantısı

Resim 37: Çok dönüşlü aktüatör toprak bağlantısı



Uygulama

Potansiyel dengelemesine bağlantı için dıştaki topraklama bağlantısı (sıkma yayı).

Tablo 22:

Kablo kesitleri ve toprak bağlantısı sıkma momentleri		
İletken türü	Kablo kesitleri	Sıkma momentleri
Tek ve daha fazla telli	2,5 mm² ila 6 mm²	3 – 4 Nm
Înce telli	1,5 mm² ila 4 mm²	3 – 4 Nm
İnco tolli (ocnok) kablalarda, bağlar	ati kablo duvu/uwarlak kablo duvu i	lo vanılır. İki tokli kahlonun klomor

ince telli (esnek) kabiolarda, bagianti kabio duyu/yuvariak kabio duyu ile yapilir. Iki tekli kabionun klemen: mandali altında bağlanması halinde bunların aynı kesitte olması gerekir.

7. Kullanım 7.1. Manüel çalıştırma Ayarda ve devreye almada, motor arızalandığında veya şebeke arızasında aktüatör manüel olarak çalıştırılabilir. Manüel modu bir değiştirme mekanizması üzerinden devreye alınır. Motor çalıştırıldığında el çarkı otomatik olarak devre dışı kalır. Motor modunda el çarkı dönmez. 7.1.1. Manüel çalıştırmada vananın çalıştırılması Yanlış kullanımdan dolayı manüel anahtarlama/motor debriyajında hasar! DİKKAT → Manüel çalıştırma sadece motor durmuşken yapılmalıdır. Kumanda kolu olarak uzatmaların kullanılmasına izin VERİLMEZ. \rightarrow Yöntem El çarkı ortasındaki düğmeye basın. 1. 2. El çarkını istenen yöne çevirin. Resim 38: Kapanma yönü el çarkında işaretlidir. Tablo 23: El çarkı işareti (örnekler) → Vanayı kapatmak için el çarkını ok ucu yönünde çevirin. CLOSED LOSED saat yönünde kapatma sola doğru kapatma Tahrik mili (vana) **sağa** doğru KAPALI Tahrik mili (vana) sola doğru KAPALI yönünde

Manüel çalıştırma için aşırı yük koruması

yönünde döner.

Vanayı korumak için manüel çalıştırmada isteğe bağlı bir aşırı yük koruması vardır. El çarkındaki torkun belirli bir değeri aşması halinde (sipariş ile ilgili teknik veri föyüne bakınız), makaslama pimleri kırılır ve böylece vanayı hasara karşı korurlar. El çarkı artık tork aktaramaz (= El çarkı boşa döner). Motor modunda çalıştırma hala mümkündür. Makaslama pimleri aşırı yükten sonra kırılması halinde, emniyet kolunun değiştirilmesi gerekir.

döner.

Kullanım

Resim 39: Aşırı yük korumalı/korumasız el çarkı



[2] Aşırı yük korumalı/emniyet kollu el çarkı (isteğe bağlı)

7.2.	Motorlu çalıştırm	a
	DUYURU	Temel ayar yanlış yapıldığında vanada hasar oluşur!
		→ Aktüatörün temel ayarlarının elektrikli kullanımından önce "sonlandırma modunu" ve "tork anahtarını" ayarlayın.
721	Aktüatörün verel	kontrol ünitesinden calıstırılması

[1]

Tahrikin yerel kumandası, aktüatör yerel kontrol ünitesinin konum kumanda butonları ile gerçekleştirilir.

Resim 40: Yerel kontrol ünitesi



- [1] AÇMA yönü için kullanılan buton
- DURDUR basma düğmesi [2]
- KAPALI yönünde sürüş komutu için basma düğmesi [3]
- [4] SIFIRLA basma düğmesi
- Seçme anahtar [5]



Sıcak yüzeyler, örneğin yüksek ortam sıcaklıkları veya aşırı güneş ışınları, mümkündür!

Yanmalar mümkündür

- → Yüzey sıcaklığını kontrol edin ve koruyucu eldivenler kullanın.
- → Seçme anahtarını [5] Yerel kumanda (LOKAL) ayarına getirin.



- Aktüatöre butonlar (1 3) üzerinden kumanda edilebilir:
- Aktuatör sürücüsü AÇIK konumuna doğru hareket ettirilmesi: Basma düğmesine [1] [1]
- Aktüatörü durdurun: STOP butonuna [2] basın.
- Aktuatör sürücüsünü KAPALI konumuna doğru hareket ettirilmesi: Basma düğmesine [3] I basın.
- **Bilgi** AÇIK ve KAPALI ayar komutları adımlama modunda veya kendinden kilitleme ile çalıştırılabilir. Kendiliğinden tutmada aktuatör sürücüsü, daha önce başka bir komut almadığı sürece, tuşa basıldıktan sonra ilgili son konuma kadar gider. Bu konudaki diğer bilgiler için el kitabına (Çalıştırma ve Ayarlama) bakınız.

7.2.2. Tahrikin uzaktan kullanılması

DİKKAT

Aktüatör açıldığında hemen hareket edebilir!

Yaralanma veya vanada hasar oluşma tehlikesi mevcuttur.

- \rightarrow Aktüatör aniden çalışırsa: derhal seçici şalteri **0** (KAPALI) konumuna getirin.
- \rightarrow Giriş sinyallerini ve fonksiyonları kontrol edin.
- \rightarrow Seçme anahtarını **uzaktan kumanda** (UZAK) ayarına getirin.



Bilgi Ayar regülatörlü aktüatörlerde AÇIK - KAPALI kumandası (uzak AÇIK-KAPALI) ile istenen değer kumandası (uzak İSTENEN) arasında geçiş yapmak mümkündür. Bu konudaki diğer bilgiler için el kitabına (Çalıştırma ve Ayarlama) bakınız.

7.3. Menüden butonlar ile yönlendirme (ayarlar ve göstergeler için)

Gösterge ve ayar için menü yönlendirmesi yerel kontrol ünitesindeki [1– 4] butonu üzerinden yapılır.

Menü yönlendirmesi için seçici anahtarın [5] 0 (KAPALI) konumunda olması gerekir.



Ekrandaki en alt satır [6] navigasyon yardımcısıdır ve menü yönlendirmesi için hangi butonun [1– 4] kullanılabileceğini gösterir.

Resim 41:



- [1-4] Buton veya navigasyon yardımcısı
- [5] Seçici anahtar
- [6] Ekran

Tablo 24: Menü yönlendirmesi için önemli buton işlevleri

Butonlar	Ekranda navigasyon yardımcısı	Fonksiyonlar
[1] 🛦	Yukarı 🔺	Sayfa/seçim değiştirme
		Değer değiştirme
		0 ile 9 arasındaki rakamlar girilir
[2] 🔻	Aşağı ▼	Sayfa/seçim değiştirme
		Değer değiştirme
		0 ile 9 arasındaki rakamlar girilir
[3] 🖊	Ok	Seçimi onayla
	Kaydet	Kaydet
	Değiştir	Değiştir menüsüne geçiş
	Ayrıntılar	Başka ayrıntılar göster
[4] C	Kur	Ana menüye geçin
	Esc	İşlemi iptal et
		Bir önceki göstergeye dönmek için

Arka plan aydınlatması

- Normal işletmede ışığın rengi beyazdır. Bir hata durumunda kırmızıdır.
 - Bir butona basıldığında ekran daha parlak olur. 60 saniye ile herhangi bir butona basılmazsa, ekran tekrar daha karanlık olur.

7.3.1. Menü düzeni ve yönlendirme

•

Gruplar Ekran göstergeleri üç gruba ayrılır.

Resim 42: Gruplar



[3] Ana menü

ID Durum menüsü ve ana menü birer ID ile işaretlenmiştir.



Şifre Bir parametreyi değiştirebilmek için bir şifre girilmelidir. Bu durumda ekranda görünen gösterge: Şifre 0***

Her kullanıcının kendisine ait bir şifresi mevcuttur ve bu şifre ile farklı işlemler yapma yetkisi vardır.

Tablo 25:	
Kullanıcı ve kullanıcı yetkileri	
Kullanıcı (seviye)	Yetkiler/Şifre
İzleyici (1)	Ayarların kontrol edilmesi Şifre gerekmez
Operatör (2)	Ayarların değiştirilmesi Fabrika ayarı şifre: 0000
Bakım (3)	Daha sonraki yenilikler için öngörülmüştür
Uzman (4)	Cihaz konfigürasyonunun değiştirilmesi örn. kapatma türü, sinyal rölelerine yapılan atamalar Fabrika ayarı şifre: 0000
Servis (5)	Servis personeli Konfigürasyon ayarlarının değiştirilmesi
AUMA (6)	AUMA Yöneticisi



Güvenilir olmayan şifre yetkisiz erişimi kolaylaştırır!

→ Şifrenin ilk kez devreye alındığında mutlaka değiştirilmesi önerilir.

İstenen menüyü seçin ve ← butonuna yakl. 3 saniye basın.
 Ekranda ayarlanmış olan kullanıcı seviyesi görünür, örn. İzleyici (1)
 Yukarı ▲ ile daha yüksek kullanıcı düzeyini seçin ve ← Ok ile onaylayın.
 Gösterge: Şifre 0***
 ▲▼Yukarı ▲ Aşağı ▼butonu ile 0 ile 9 arasında bir rakam seçin.
 ←Ok butonu ile şifrenin ilk basamağını onaylayın.
 Diğer her basamak için 1. ve 2. adımları tekrarlayın.

→ Limit basamak da Ok ile onaylandıktan sonra, şifre doğru olarak girildiğinde bu kullanıcı seviyesi içindeki tüm parametrelere erişilebilir.

7.4.2. Şifrelerin değiştirilmesi

Şifre girişi

7.4.1.

Sadece aynı veya daha düşük kullanıcı seviyesine sahip şifreler değiştirilebilir.

Örnek: Bir kullanıcı Uzman (4) altında kayıtlı ise, sadece kullanıcı seviyesi (1) ile (4) arasındaki şifreleri değiştirebilir.

M ▷ Cihaz konfigürasyonu M0053 Servis işlevleri M0222 Şifrelerin değiştirilmesi M0229

Servis işlevleri M0222 menü noktası sadece, kullanıcı seviyesi Uzman (4) veya daha yükseği ayarlandığında değiştirilebilir.

Ana menüyü seçmek için

1. Seçme anahtarını 0 (KAPALI) konumuna getirin.



- 2. C Kur butonuna basın ve yakl. 3 saniye basılı olarak tutun.
- Gösterge ana menüye geçer ve ekranda: ► Ekran

Parametreyi Şifrelerin değiştirilmesi seçin, ya: Şifrelerin değiştirilmesi 3. \rightarrow Menü M D üzerinden parametreye tıklayın, ya da doğrudan seçmek için: ▲ üzerine basın ve ID M0229 girin \rightarrow Gösterge: ► Şifrelerin değiştirilmesi En üst satırda kullanıcı seviyesi (1-6) görüntülenir, örn. 4)M0229 Kullanıcı seviyesi 1'de (sadece göstergeler) şifre değiştirilemez. Şifrelerin değiştirilebilmesi için daha yüksek bir kullanıcı seviyesine geçilmelidir. Bunun için bir parametre üzerinden bir şifre girilmelidir. Kullanıcı seviyesi 2 – 6 arasında: 🕂 Ok butonuna basın. 4. Ekranda en yüksek kullanıcı seviyesi görünür, örn.: Kullanıcı: 4 -5. ▲▼ Yukarı ▲ Aşağı ▼ butonu ile kullanıcı seviyesini seçin ve Ok ile onaylayın. -Gösterge: ► Şifrelerin değiştirilmesi Şifre 0*** 6. Güncel şifreyi girin (→ Şifre girişi). Gösterge: ► Şifrelerin değiştirilmesi Şifre (yeni) 0*** -7. Yeni şifreyi girin (→ Şifre girişi). Gösterge: ► Şifrelerin değiştirilmesi Kullanıcı: 4 (örnek) 8. ▲▼ Yukarı ▲ Aşağı ▼ butonu ile bir sonraki kullanıcı seviyesini seçin veya Esc ile işlemi iptal edin. 7.4.3. Şifre yanlış girilirse giriş belli bir süre bloke edilir Aktüatör kontrol ünitesi şifre hatalı girildiğinde belli bir süre bloke edilmek üzere donatılmıştır. Böylece sistematik denemeyle yetkisiz kullanım önlenir. Süre blokajı hem yerel kontrol ünitesi üzerinden hatalı girişte hem de yazılım aracı (AUMA CDT, AUMA Assistant App) üzerinden hatalı girişte etkinleştirilir. Arka arkaya beş hatalı girişten sonra tekrar giriş yapmak için bir dakika beklenmelidir. Bundan sonraki her hatalı denemede blokaj süresi iki katına cıkar. Ekranda aktif blokaj süresi gösterilir. Her kullanıcı seviyesi için özel bir süre blokajı vardır. Bu, örneğin kullanıcı seviyesi 4 bloke edilmiş olsa bile kullanıcı seviyesi 3'e giriş yapılabilir. Hatalı deneme sayısı iki yolla geri sıfırlanabilir: 1. Doğru şifre girilerek başarılı yetkilendirme ile gerçekleştirilir. 2. Son hatalı denemenin üstünden sekiz saat geçtikten sonra. 7.5. Ekran dili Dil ekranda değiştirilebilir. 7.5.1. Dilin değiştirilmesi Ekran M0009 M⊳ Dil M0049 Ana menüyü seçmek 1. Seçme anahtarını 0 (KAPALI) konumuna getirin. icin 2. **C** Kur butonuna basın ve yakl. 3 saniye basılı olarak tutun. Gösterge ana menüye geçer ve ekranda: ► Ekran

Dili değiştirmek için 3. 🔶

- ✔ Ok üzerine basın.
- Gösterge: ► Dil

- 4. 🖊 Ok basın.
- ➡ Ekranda ayarlanmış olan dil görünür, örn.: ► Deutsch
- 5. Ekranın en alt satırında görüntülenen:
 - \rightarrow Kaydet \rightarrow Adım 10 ile devam et
 - \rightarrow Değiştir \rightarrow Adım 6 ile devam et
- Gösterge: ► İzleyici (1)
- 7. ▲▼Yukarı ▲ Aşağı ▼ ile kullanıcı düzeyini seçin, bu anlamın karşılığı:
 - \rightarrow Siyah bir üçgen: \blacktriangleright = güncel ayar
 - → Beyaz üçgen: ▷ = Seçim (henüz kaydedilmedi)

 \rightarrow

- Gösterge: Şifre 0***
- 9. Şifreyi girin (\rightarrow Şifre girişi).
- → Gösterge: ► Dil ve Kaydet (en alt satır)

Dil seçimi

- 10. ▲▼ Yukarı ▲ Aşağı ▼ ile yeni dili seçin, bu anlamın karşılığı:
 - Siyah bir üçgen: ► = güncel ayar
 - → Beyaz üçgen: ▷ = Seçim (henüz kaydedilmedi)
- → Gösterge yeni dile geçer. Yeni dil kaydedilir.

8. Göstergeler

8.1. İşletime alma sırasında göstergeler

LED testi Besleme gerilimi açıldıktan sonra, yerel kontrol ünitesinin tüm LED'leri yaklaşık 1 saniye yanmalıdır. Bu optik geri bildirim gerilimin mevcut ve tüm LED'lerin sağlam olduğunu gösterir.

Resim 47: LED Testi



Dil seçimi Başlama işlemi tamamlandıktan sonra, ekranın istenen dilde görünmesi için, kendi kendini sınama esnasında dil seçimi etkinleştirilebilir. Bunun için seçici anahtarın **0** (KAPALI) konumunda olması gerekir.

Dil seçiminin etkinleştirilmesi:

- 1. Göstergede en alt satırda şu gösteriliyor: Language selection menu? 'Reset'
- 2. **RESET** butonuna basın ve ekranda aşağıdaki metin görünene kadar basılı olarak tutun: Language menu loading, please wait gösterilir.

Resim 48: Kendi kendini sınama

auma® Self-test		auma® Self-test
Language selection menu? 'Reset'	\rightarrow	Language menu loading, please wait
Başlat menüsünden sonra di	l seçme n	nenüsü görünür.

Başlat menüsü Başla

nüsü Başlat menüsünde ekranda güncel bellenim versiyonu görünür.

Resim 49: Bellenim versiyonlu Başlat menüsü: 05.00.00-xxxx



Kendi kendini sınama esnasında dil seçimi etkinleştirildi ise, şimdi ekran dilini seçmek için bir menü görüntülenir: Dil ayarı ile ilgili diğer bilgiler için <Ekrandaki Dil> bölümüne bakın.

Resim 50: Dil seçimi

Dil:

English

Français

Yukarl₄Aşağl▼ Kaydet Esc

Uzun bir süre içinde (yakl. 1 dakika) veri girişi gerçekleşmezse, ekran otomatik olarak ilk durum göstergesine geçer.

8.2. Ekrandaki göstergeler



Menüler ve fonksiyonlar aktüatör kontrol ünitesinin bellenimine bağlıdır!

 \rightarrow Menüler ve fonksiyonları arıyorsanız lütfen AUMA Servisine başvurun

Durum satırı Durum satırı (ekrandaki en üst satır) çalışma modunu [1], bir arıza olup olmadığını [2] ve güncel göstergenin ID numarasını [3] gösterir.

Resim 51: Durum satırındaki (üst) bilgiler



- [1] Çalışma modu
- [2] Arıza sembolü (sadece hatalarda ve uyarılarda)
- [3] ID Numarası: S = Durum satırı

Navigasyon yardımcısı

rdımcısı Gösterge ile ilgili başka ayrıntılar veya daha fazla bilgi mevcut ise, navigasyon yardımcısında (ekrandaki en alt satır) Ayrıntılar ya da Diğerleri görünür. Bu durumda buton ← üzerinden diğer bilgiler görüntülenebilir.

Resim 52: Navigasyon yardımcısı (alt)



- [1] Ayrıntılı bir sinyaller listesini gösterir
- [2] Diğer bilgileri gösterir

Navigasyon yardımcısı (en alt satır) yakl. 3 saniye sonra silinir. Navigasyon yardımcısını tekrar ekrana getirmek için (seçici anahtar **0** (KAPALI) konumunda) herhangi bir butona basılmalıdır.

8.2.1. Aktüatör ve vanadan geri bildirimler

Ekrandaki göstergeler aktuatör sürücüsü donanımına bağlıdır.

Vana konumu (S0001)

- S0001 vana konumunu ayar yolunun yüzdesi olarak gösterir.
- Yaklaşık 3 saniye sonra ekranda bir çubuk gösterge görüntülenir.
- Bir çalıştırma komutu verildiğinde çalışma yönü (AÇIK/KAPALI) bir ok ile gösterilir.

Resim 53: Vana ayarı ve çalışma yönü göstergesi



Ayarlı son konumlara erişilmesi ek olarak $\overline{\mathbf{I}}$ (KAPALI) ve $\overline{\mathbf{I}}$ (AÇIK) sembolleri ile görüntülenir.

Resim 54: KAPALI/AÇIK limit konuma erişildi



% 0 Aktüatör KAPALI son konumunda %100 Aktüatör AÇIK son konumunda



Nominal değer kontrolü Pozisyoner açık ve aktif ise, E1 (nominal pozisyon değeri) çubuk göstergesi görünür.

Çalıştırma komutunun yönü çubuk göstergenin üzerindeki bir ok ile gösterilir. Resimde KAPAT yönünde çalıştırma komutu görülmektedir.

Resim 58: Nominal değer kontrolündeki gösterge (pozisyoner)



E1 Nominal pozisyon değeri

E2 Gerçek pozisyon değeri

Destek noktası ekseni

Ara noktası aksında ara noktaları ve çalışma davranışları (çalışma profili) sembollerle gösterilir.

Semboller sadece, aşağıdaki fonksiyonlardan en az biri aktif ise gösterilir.

Çalış. profili M0294

Zamanlayıcı KAPALI M0156

Zamanlayıcı AÇIK M0206

Resim 59: Örnekler: sol destek noktaları (ara konumlar); sağ kademeli modu





Tablo 26: Destek noktası ekseni sembolleri

Sembol	Çalıştırma profilli ara noktası (ara konum)	Kademe modu
1	Yanıtsız ara noktası	Kademe sonu
•	KAPALI yönünde çalışmada dur	KAPALI yönünde kademe başlangıcı
•	AÇIK yönünde çalışmada dur	AÇIK yönünde kademe başlangıcı
•	AÇIK ve KAPALI yönlerinde çalışmada dur	-
٩	KAPALI yönünde çalışmada duraklat	_
\triangleright	AÇIK yönünde çalışmada duraklat	_
◇	AÇIK ve KAPALI yönlerinde çalışmada duraklat	-

8.2.2. AUMA kategorisine göre durum göstergeleri

Bu göstergeler, Tanı kategorisi M0539 parametresi değere AUMA ayarlanırsa mevcuttur.

İkazlar (S0005)

Bir ikaz verildiği S0005 ile gösterilir:

- Verilen ikaz sayısı
- Yakl. 3 saniye sonra bir soru işareti yanıp söner

Resim 60: İkazlar



Daha fazla bilgi için <Arıza giderilmesi> bölümüne bakın.

Hazır değil UZAKTAN (S0006)

S0006 ile UZAKTAN hazır değil grubundaki sinyaller gösterilir.

Bu sinyallerin verildiği S0006 ile gösterilir:

- Verilen sinyal sayısı
- Yakl. 3 saniye sonra bir sütun yanıp söner

Resim 61: UZAKTAN hazır değil sinyalleri



Daha fazla bilgi için <Arıza giderilmesi> bölümüne bakın.

Hata (S0007)

Bir hata verildiği S0007 ile gösterilir:

- Oluşan hata sayısı
- Yakl. 3 saniye sonra bir ünlem işareti yanıp söner

Resim 62: Hatalar



Daha fazla bilgi için <Arıza giderilmesi> bölümüne bakın.

8.2.3. NAMUR önerisine göre durum göstergeleri

Bu göstergeler, Tanı kategorisi M0539 parametresi değere NAMUR ayarlanırsa mevcuttur.

Spesifikasyon dışında (S0008)

S0008 ile spesifikasyonların NAMUR-Önerisi NE 107 dışına çıktığı gösterilir.

Bu sinyallerin verildiği S0008 ile gösterilir:

- Verilen sinyal sayısı
- Yakl. 3 saniye sonra bir soru işaretli bir üçgen yanıp söner

Resim 63: Spesifikasyon dışında



Daha fazla bilgi için <Arıza giderilmesi> bölümüne bakınız.

Fonksiyon kontrolü (S0009)

S0009 ile NAMUR-Önerisi NE 107'ye uygun fonksiyon kontrolü sinyalleri gösterilir.

Bir fonksiyon kontrolü üzerinden bir sinyal verildiği S0009 ile gösterilir:

- Verilen sinyal sayısı
- Yakl. 3 saniye sonra bir alet anahtarlı bir üçgen yanıp söner

Resim 64: Fonksiyon kontrolü



Daha fazla bilgi için <Arıza giderilmesi> bölümüne bakınız.

Bakım gerekli (S0010)

S0010 ile NAMUR-Önerisi NE 107'ye uygun bakım sinyalleri gösterilir.

Bu sinyallerin verildiği S0010 ile gösterilir:

- Verilen sinyal sayısı
- Yakl. 3 saniye sonra yağ ibrikli bir üçgen yanıp söner

Resim 65: Bakım gereksinimi



Daha fazla bilgi için <Arıza giderilmesi> bölümüne bakınız.

Devre dışı (S0011)

S0011 ile NAMUR-Önerisi NE 107'ye göre devre dışı kalma sinyalinin sebepleri gösterilir.

Bu sinyallerin verildiği S0011 ile gösterilir:

- Verilen sinyal sayısı
- Yakl. 3 saniye sonra çarpı işaretli bir daire yanıp söner

Resim 66: Devre dışı



Daha fazla bilgi için <Arıza giderilmesi> bölümüne bakınız.

8.3. Yerel kontrol ünitesinin sinyal lambaları

Resim 67: Sinyal lambalarının yerleşimi ve anlamları





[1] Sembollerin yazıları (standart)

[2] Üzerine sayı yazma 1 - 6 (opsiyon)

8

- 1 **T** KAPALI son konuma erişildi, (yanıp söner: KAPALI yönünde git)
- 2 Tc KAPALI tork hatası
- 3 Motor koruması devreye girdi
- 4 To AÇIK tork hatası
- 5 AÇIK son konuma erişildi, (yanıp söner: AÇIK yönünde git)
- 6 8 Bluetooth bağlantısı etkin

Sinyal lambalarının (göstergeler) değiştirilmesi

- 1 5 arasındaki LED'lere çeşitli sinyaller atanabilir.
- M ▷ Cihaz konfigürasyonu M0053

Lokal kontrol M0159 Sinyal lambası 1 (sol) M0093 SinLambası 2 M0094 SinLambası 3 M0095 SinLambası 4 M0096 SinLambası 5 (sağ) M0097 Sinyal ara konumda M0167

Standart değerler (Avrupa):

Sinyal lambası 1 (sol) = KAPALI konum, flaşör

SinLambası 2 = KAPALI tork hatası SinLambası 3 = Termik hata SinLambası 4 = AÇIK tork hatası

SinLambası 5 (sağ) = AÇIK konum, flaşör

Sinyal ara konumda = AÇIK/KAPALI konum = Kapalı

Diğer ayar değerleri:

El kitabına (Çalıştırma ve Ayar) bakınız.

8.4. Opsiyonel göstergeler:

8.4.1. Gösterge işareti üzerinden mekanik konum göstergesi (kendinden ayarlı değil)

Resim 68: Mekanik konum göstergesi



8.4.2. Mekanik pozisyon göstergesi (kendinden ayarlı)

Resim 69: Mekanik konum göstergesi



[1] AÇIK son konuma erişildi

[2] KAPALI son konuma erişildi

Özellikler

güç kaynağından bağımsızdır

- son konumlara erişildiğini gösterir (AÇIK/KAPALI)
 Ok ⇒ sembolü ≤ (AÇIK) veya ⊥ (KAPALI) olarak gösterir
- Devreye alma sırasında kendinden ayarlı (kapak açılmamalıdır)

9.	Bildirimler (çı	Bildirimler (çıkış sinyalleri)		
9.1.	Profinet üzerinde	Profinet üzerinden bildirimler		
		Profinet üzerinden geribildirimler kontrol sisteminin/PLC ve AUMATIC GSD dosyasının Engineering Tool'larının yardımıyla profinet (www.auma.com adresinde mevcuttur) ile yapılandırılabilir.		
		Profinet üzerinden kumanda komutları ve geribildirimler için bkz. profinet cihaz entegrasyonu el kitabı.		
9.2.	Sinyal röleleri üz	zerinden durum sinyalleri (dijital çıkışlar)		
	Önkoşullar	Sinyal röleleri sadece, fieldbus arabiriminin dışında bir paralel arabirim de varsa kullanılabilir.		
	Özellikler	Sinyal röleleri üzerinden durum sinyalleri (örn. limit konumlara erişilmesi, seçici anahtarın konumu, arızalar) ikili sinyaller olarak kontrol merkezine gönderilebilir. Durum sinyalleri sadece iki duruma sahiptir: aktif veya aktif değil. Aktifin anlamı, sinyal için gereken şartların oluştuğudur.		
9.2.	1. Çıkış bağlantılar	1		
		Sinyal rölelerine (DOUT 1 – 6 çıkışları) çeşitli sinyaller bağlanabilir.		
		Gerekli kullanıcı seviyesi: Uzman (4) veya daha yükseği.		
	M⊳	Cihaz konfigürasyonu M0053 G/Ç Arabirimi M0139 Dijital çıkışlar M0110 Sinyal DOUT 1 M0109		
		Standart değerler:		
		Sinyal DOUT 1 = Hata Sinyal DOUT 2 = KAPALI konum Sinyal DOUT 3 = AÇIK konum Sinyal DOUT 4 = Seçici anh. UZAK Sinyal DOUT 5 = KAPALI tork hatası Sinyal DOUT 6 = AÇIK tork hatası		
9.2.2	2. Çıkışların kodlar	nması		
	M⊳	 Kodlama DOUT 1–Kodlama DOUT 6 çıkış sinyalleri High Aktif veya Low Aktif olarak bağlanabilir. High Aktiv = Sinyal kontağı kapalı = Sinyal aktif Low Aktiv = Sinyal kontağı açık = Sinyal aktif Aktif sinyal, sinyalin koşullarının karşılandığı anlamına gelir. Gerekli kullanıcı seviyesi: Uzman (4) veya daha yükseği. Cihaz konfigürasyonu M0053 G/Ç Arabirimi M0139 Dijital çıkışlar M0110 Kodlama DOUT 1 M0102 		
		Standart değerler:		
		Kodlama DOUT 1 = Low Aktif Kodlama DOUT 2-Kodlama DOUT 6 = High Aktif		
9.3.	Analog mesajlar	r (analog çıkışlar)		
	Ön koşullar	Analog mesajlar sadece, ek giriş sinyalleri mevcut ise kullanılabilir.		
	Vananın pozisyonu	Sinyal: E2 = 0/4 – 20 mA (galvanik olarak yalıtılmış)		
		Kablo donanım şemasındaki dizayn: AOUT1 (konum)		
	Tork geribildirimi	Sinyal: E6 = 0/4 – 20 mA (galvanik olarak yalıtılmış)		

Kablo donanım şemasındaki dizayn: AOUT2 (tork) Bu konudaki diğer bilgiler için el kitabına (Çalıştırma ve Ayar) bakınız.

10. Devreye	alma	(ten	nel ayarlar)
		1.	Seçme anahtarını 0 (KAPALI) konumuna getirin.
			0
			Bilgi: Secme anabtarı bir sebeke anabtarı değildir. Anabtarın 0 (KAPALI)
			konumunda aktüatöre kumanda edilemez. Kontrol ünitesinin besleme gerilimi kesilmez.
		2.	Gerilim beslemesini açın. Bilgi: Sıcaklık -30 °C'nin altında ise, ön ısıtma süresine dikkat edin.
		3.	Temel ayarları yapın.
10.1. Durdurma	türü ay	yarı	
DUYURL	J	Yan	ılış ayarlama, vanaya hasar verir!
		\rightarrow	Sonlandırma modunun ayarı (limit veya torka bağlı) vanada ayarlanmalıdır.
		\rightarrow	Bu ayarda sadece vana ureticisinin onayi ile degişiklik yapılabilir.
	MÞ	Aya	arlar M0041
		Ka	apatma modu M0012
		r Z	APALI Konum M0086 ACIK konum M0087
		Sta	ndart değer: Limit
		Δνα	r değerleri:
	Limit	Limi	it anahtarlama üzerinden limit konumlarda kapatma
	Tork	Tork	anahtarlama üzerinden limit konumlarda kapatma
		4	
Ana menú se	eçimi	1.	Seçme anahtarını 0 (KAPALI) konumuna getirin.
		2	C Kur butonuna basın ve yaklı 3 saniye basılı olarak tutun
		∠. ➡	Gösterge ana menüve gecer ve ekranda: ► Ekran
Parametre se	ecimi	3.	Parametrevi secin. va:
	· · · ·		\rightarrow Menü M \triangleright üzerinden parametreve tıklavın, va da
			→ doğrudan seçmek için: ▲ üzerine basın ve ID M0086 veya M0087 girin
		↦	Gösterge: KAPALI konum
KAPALI veya	AÇIK	4.	▲ 🛡 Yukarı ▲ Aşağı ▼ ile seçeneği belirleyin:
			→ ► KAPALI konum
			→ AÇIK konum
		⇒	Güncel seçim siyah üçgen ► ile gösterilir.
		5.	✔ Ok üzerine basın.
		↦	Ekranda güncel ayar görünür: Limit veya Tork
		⇒	Ekranın en alt satırında görüntülenen:
		-	Değiştir → Adım 6 ile devam et
		-	Kaydet → Adım 10 ile devam et
		б.	← Degiştir uzerine basın.

Gösterge: ► Uzman (4)

CV 01.2 Intrusive degil Pr	olinet Devreye alma (temer ayanar)
Kullanıcı kaydı	7. ▲ ▼ Yukarı ▲ Aşağı ▼ ile kullanıcıyı seçin:
	Bilgi: Gerekli kullanıcı seviyesi: <mark>Uzman (4)</mark> veya daha yükseği
	➡ Buradaki anlamlar:
	- Siyah üçgen: ► = güncel ayar
	- Beyaz üçgen: ▷ = Seçim (henüz kaydedilmedi)
	8.
	Gösterge: Şifre 0***
	9. Şifreyi girin (→ Şifre girişi).
	Siyah üçgenli bir gösterge ► ayarlanmış olan kapatma türü (►Limit veya ►Tork).
Ayarın değiştirilmesi	10. 🔺 🗸 Yukarı ▲ Aşağı 🔻 ile yeni ayarı seçin.
	➡ Buradaki anlamlar:
	- Siyah üçgen: ► = güncel ayar
	 Beyaz üçgen: ▷ = Seçim (henüz kaydedilmedi)
	11. ↩ Kaydet ile seçeneği kaydedin.
	➡ Kapatma türü ayarlanmış olur.
	12. Adım 4'e geri (KAPALI veya AÇIK):
0.2. Tork anahtarı ay	arı
	Tork anahtarı, limit anahtarı ile kapatma da dahil olmak üzere, tüm hareket alanı içinde aşırı yüke karşı koruma sağlar.
Bilgi	Tork anahtarlanması manüel çalıştırmada da devreye girebilir.
DUYURU	Kapatma tork değeri çok yüksek ayarlandığında, vanada hasar oluşabilir!
	ightarrow Kapatma torku vanaya uygun olmalıdır.
	ightarrow Bu ayarda sadece vana üreticisinin onayı ile değişiklik yapılabilir.
MÞ	Ayarlar M0041
	Tork anahtarlama M0013
	KAPALI kapat torku M0088
	AÇIK kapat torku M0089
	Standart değer: siparişe göre
	Ayar aralığı:Tip plakasına göre tork aralığı
Ana menüyü seçmek icin	 Seçme anahtarını 0 (KAPALI) konumuna getirin.
3	Ŭ.
	2. C Kur butonuna basın ve yakl. 3 saniye basılı olarak tutun.
	Gösterge ana menüye geçer ve ekranda: ► Ekran
Parametre seçimi	3. Parametreyi seçin, ya:
2	

- doğrudan seçmek için: 🛦 üzerine basın ve ID M0088 girin \rightarrow
- Gösterge: KAPALI kapat torku ↦
- KAPALI veya AÇIK 4.
- ▲ Vukarı ▲ Aşağı vile seçeneği belirleyin:
 - KAPALI kapat torku \rightarrow
 - AÇIK kapat torku \rightarrow
 - Siyah üçgen ► güncel seçimi gösterir.

	5.	← Ok üzerine basın.
	•··	Ekranda avarlanmış olan değer görünür
		En alt saturda görüntülenen: Değistir Esc
	6	
	U.	
	-	Uzman $(A) \rightarrow Adim 7$ ile devam et
	-	en alt satırda Yukarı ▲ Asaŏı ▼ Esc → adım 11 ile devam
Kullanıcı kavdı	7.	▲ ▼ Yukarı ▲ Asağı ▼ ile kullanıcıvı secin:
		Bilgi: Gerekli kullanıcı seviyesi: Uzman (4) veya daha yükseği
	↦	Buradaki anlamlar:
	-	Siyah bir ücgen: ► = güncel ayar
	-	Beyaz üçgen: ⊵ = Seçim (henüz kaydedilmedi)
	8.	✔ Ok üzerine basın.
	↦	Gösterge: Şifre 0***
	9.	Şifreyi girin (→ Şifreyi girin).
	⇒	Ekranda ayarlanmış olan değer görünür.
	↦	En alt satırda görüntülenen: Değiştir Esc
	10.	← Değiştir üzerine basın.
Değer değiştirme	11.	🛦 🛡 Yukarı 🔺 Aşağı 🔻 ile kapatma torku için yeni değeri girin.
		Bilgi: Ayarlanabilen tork aralığı parantez içinde gösterilir
	12.	✓Kaydet ile yeni değeri kaydedin.
	⇒	Tork anahtarlama ayarlanmıştır.
	13.	Adım 4'e geri (KAPALI veya AÇIK): 🕂 Esc üzerine basın.
Bilgi	Bilgi Son konum öncesi burada ayarlanan tork değerine erişildiğinde, a	
	siny •	/alleri verilir: Yerel kontrol ünite ekranında: Durum göstergesi S0007 Hata =
		AÇIK tork hatası veya KAPALI tork hatası
	Devam etmeden önce hatanın onaylanması gerekmektedir. Onaylamak için:	
	1.	karsı vönde bir calıstırma komutu verilebilir.
		- ÁÇIK tork hatası için: KAPAT yönünde bir çalıştırma komutu
		 KAPALI tork hatası için: AÇIK yönünde bir çalıştırma komutu
	2.	 veya, mevcut tork değeri ayarlanan durma torkundan daha az ise: Seçici anahtarın yerel kumanda (LOKAL) konumunda RESET butonu üzerinden.
		 Seçici anahtarın uzaktan kumanda (UZAK) konumunda: eğer fieldbus etkin komut kaynağı ise, fieldbus, Reset komutu üzerinden.
		 Eğer SIFIRLA sinyali için bir dijital giriş yapılandırılmış ve I/O Interface etkin komut kaynağı ise, Reset komutuyla bir dijital giriş (I/O Interface) üzerinden.
10.3. Limit anahtar a	yarı	

DUYURU

Yanlış ayarlama, vanaya/redüktöre hasar verir!

- → Motorlu çalıştırmada ayarda: Tam zamanında son konumdan önce durdurun (STOP butonuna basın).
- → Yöne bağlı kapatmada muhtemel aşma nedeniyle son konum ile mekanik son konum arasında yeterli tampon olmasına dikkat edin.

M⊳	Aya Li I	Ayarlar M0041 Limit anahtarlama M0010 KAPALI konuma ayarla? M0084 AÇIK konuma ayarla? M0085		
Ana menü seçimi	1.	Seçme anahtarını 0 (KAPALI) konumuna getirin. o		
		$\mathbf{\hat{O}}$		
	2.	C butonunu yakl. 3 saniye basılı olarak tutun.		
	↦	Gösterge ana menüye geçer ve ekranda: ► Ekran		
Parametre seçimi	3.	Parametreyi seçin, ya:		
		\rightarrow Menü M \triangleright üzerinden parametreye tıklayın, ya da		
		$ ightarrow$ doğrudan seçmek için: \blacktriangle üzerine basın ve ID M0084 girin		
	↦	Gösterge: KAPALI konuma ayarla?		
KAPALI veya AÇIK	4.	▲ ▼ Yukarı ▲ Aşağı ▼ ile seçeneği belirleyin:		
		→ KAPALI konuma ayarla? M0084		
		→ AÇIK konuma ayarla? M0085		
	⇒	Güncel seçim siyah üçgen ► ile gösterilir.		
	5.	✓ Ok üzerine basın.		
	↦	Gösterge ya:		
	-	KAPALI ayarlansın mı? CMD0009 → adım 9 ile devam		
	-	AÇIK ayarlansın mı? CMD0010 → adım 12 ile devam		
	-	Uzman (4) → Adım 6 ile devam et		
Kullanıcı kaydı	6.	▲ ▼ Yukarı ▲ Aşağı ▼ ile kullanıcıyı seçin:		
		Bilgi: Gerekli kullanıcı seviyesi: Uzman (4) veya daha yükseği		
	↦	Buradaki anlamlar:		
	-	siyah üçgen: ► = güncel ayar		
	-	beyaz üçgen: ▷ = Seçim (henüz kaydedilmedi)		
	7.	< <mark>- Ok</mark> tuşuna basarak seçilen kullanıcıyı onaylayın.		
	Gösterge: Şifre 0***			
	8.	Şifreyi girin (→ Şifreyi girin).		
		Gösterge ya:		
	-	KAPALI ayarlansın mı? CMD0009 → adım 9 ile devam		
	-	AÇIK ayarlansın mı? CMD0010 → adım 12 ile devam		
KAPALI son konumu	9.	KAPALI son konum pozisyonunu yeniden ayarlayın:		
ayarlayin CMD0009		9.1 Büyük strokta: Seçme anahtarını Yerel kumanda (LOKAL) konumuna		
		getirin ve aktüatörü motorlu çalıştırmada I (KAPALI) butonu üzerinden		
		son konum yönünde çalıştırın. Bilgi: Hasarları önlemek için, çalışmayı gecikmeden son konumdan önce durdurun (STOP butonuna basın).		
		9.2 Manüel çalışmaya geçin.		
		9.3 El çarkı ile vana kapanana kadar döndürün.		
		9.4 El çarkını yakl. ½ tur son konumdan (aşma) geriye çevirin.		
		9.5 Seçme anahtarını 0 (KAPALI) konumuna getirin.		
		Gösterge: KAPALI ayarlansın mı? evet Hayır		

Yeni son konumu	10.	← evet tuşuna basarak yeni son konumu kabul edin.
onaylama	↦	Gösterge: KAPALI ayarlandı!
	↦	Sol LED yanar (standart tip) ve KAPALI son konumun ayarlandığını gösterir.
	11.	Bir seçim yapın:
		\rightarrow Değiştir \rightarrow Adım 9'a geri: KAPALI son konumunu "yeniden" ayarlayın
		→ Esc → Adım 4'e geri gidin ve son konumu AÇIK olarak ayarlayın veya menüden çıkın
AÇIK son konumunu	12.	AÇIK son konum pozisyonunu yeniden ayarlayın:
ayarlayın CMD0010		12.1 Büyük strokta: Seçme anahtarını Yerel kumanda (LOKAL) konumuna
		getirin ve aktüatörü motorlu çalıştırmada 🖻 (AÇIK) butonu üzerinden son konum yönünde çalıştırın. Bilgi: Hasarları önlemek için, çalışmayı gecikmeden son konumdan önce durdurun (STOP butonuna basın).
		12.2 Manüel çalışmaya geçin.
		12.3 El çarkı ile vana açılana kadar döndürün.
		12.4 El çarkını yakl. ½ tur son konumdan (aşma) geriye çevirin.
		12.5 Seçme anahtarını 0 (KAPALI) konumuna getirin.
Yeni son konumu	13.	← evet tuşuna basarak yeni son konumu kabul edin.
onaylama	↦	Gösterge: AÇIK ayarlandı!
	↦	Sağ LED yanar (standart tip) ve AÇIK son konumun ayarlandığını gösterir.



- 14. Bir seçim yapın:
 - → Değiştir → adım 12'ye geri: AÇIK son konumunu "yeniden" ayarlayın
 - → Esc → Adım 4'e geri gidin ve son konumu KAPALI olarak ayarlayın veya menüden çıkın
- Bilgi Bir son konum ayarlanamıyor: Aktüatördeki kontrol ünitesinin tipini kontrol edin.

10.4. Devir sayısının (dahili) ayarlanması

Bu ayar sadece hız kaynağı olarak dahili hız öngörüsü ayarlanmışsa gereklidir:

- Hız kaynağı... = Dahili 1/Dahili 2/Dahili 3/Dahili 4
- Hız kaynağı... = 2 Digln: "Dahili (1-4)"

Aktüatör harici bir hız kaynağı üzerinden kumanda edilirse burada açıklanan dahili devir sayısı değerlerinin çalışma davranışına etkisi olmaz.

Hız kaynağının ayarlanmasına yönelik ayrıntılı bilgiler için bkz. el kitabı (çalıştırma ve ayarlama).

M▷ Ayarlar M0041

Devir fonksiyonları M1699 Hız dahili1 M1930 Çal süresi dahili2 M1931 Hız dahili3 M1932 Çal süresi dahili4 M1933 Min. uzak devir M1936

Maks. Uzak Devir M1937 Standart değer: siparişe göre Ayar aralığı: Ayarlanabilen devir sayısı aralığı aktüatörün tip etiketinde mevcuttur. Ana menü seçimi 1. Seçme anahtarını 0 (KAPALI) konumuna getirin. ٥ C Kur butonuna basın ve yakl. 3 saniye basılı olarak tutun. 2. Gösterge ana menüye döner ve ekrana şu sembol gelir: > Ekran -Parametre secimi 3. Parametreyi seçin, ya: \rightarrow Menü M > üzerinden parametreye tıklayın, ya da \rightarrow doğrudan seçmek için: ▲ Basın ve ID, örn.: M1930 girin Gösterge: Hız dahili1 4. ▲ ▼ Yukarı ▲ Aşağı ▼ ile seçeneği belirleyin: Bir seçim yapın Hız dahili1 M1930 \rightarrow \rightarrow Cal süresi dahili2 M1931 \rightarrow Hız dahili3 M1932 \rightarrow Çal süresi dahili4 M1933 \rightarrow Min. uzak devir M1936 \rightarrow Maks. Uzak Devir M1937 Güncel seçim siyah üçgen ► ile gösterilir. ↦ 5. ✓ Ok üzerine basın. Ekranda ayarlanmış olan değer görünür. ↦ En alt satırda görüntülenen: Değiştir Esc 6. ← Değiştir üzerine basın. -Gösterge: Uzman (4) \rightarrow 7. adımla devam edin en alt satırda Yukarı ▲ Aşağı ▼ Esc → 11.adım ile devam Kullanıcı kaydı ▲ V Yukarı ▲ Aşağı v ile kullanıcıyı seçin: 7. Bilgi: Gerekli kullanıcı seviyesi: Uzman (4) veya daha yükseği Buradaki anlamlar: ↦ Siyah üçgen: ► = güncel ayarlar Beyaz üçgen: ▷ = seçim (henüz kaydedilmedi) 8. ✔ Ok üzerine basın. Gösterge: Şifre 0*** -Şifreyi girin (→ Şifreyi girin). 9. Ekranda ayarlanmış olan değer görünür. ↦ En alt satırda görüntülenen: Değiştir Esc ↦ Değeri değiştirin ▲ Vukarı ▲ Aşağı vile devir sayısı için yeni değeri girin. Bilgi: Ayarlanabilen hız aralığı yuvarlak parantezle gösterilir. Haydet ile yeni değeri kaydedin. Hız ayarlanmıştır. ↦

10.5. Test amaçlı çalıştırma

Test amaçlı çalıştırma yapmadan önce açıklanan tüm ayarlar yapılmış olmalıdır.

Eğer bir mekanik konum göstergesi mevcut ise, dönme yönü konum göstergesinde kontrol edilebilir. (Bölüm <Mekanik konum göstergesindeki dönme yönünün kontrol edilmesi>)

Eğer bir mekanik konum göstergesi mevcut değilse, dönme yönü içi boş mil/milde kontrol edilmelidir. (Bölüm <İçi boş mil/mildeki dönme yönünün kontrol edilmesi>)

10.5.1. Mekanik konum göstergesindeki dönme yönünün kontrol edilmesi

DUYURU

Dönme yönü yanlış olursa, vanada hasar oluşur!

- → Dönme yönü yanlışsa, derhal durdurun (STOP düğmesine basın).
- → Nedenini giderin, örneğin duvar bağlantısı faz sırasını düzeltin.
- → Test amaçlı çalıştırmayı tekrarlayın.

Bilgi Son konuma erişmeden kapatın.

- 1. Aktüatörü elle orta konuma veya son konumdan yeterli uzaklığa getirin.
- 2. Aktüatörü KAPALI pozisyona getirin ve mekanik konum göstergesindeki dönme yönüne dikkat edin:
 - → Kendinden ayarlı mekanik konum göstergesinde:
 - ➡ Dönme yönü, aktüatörün KAPALI yönünde çalışması ve okun ⇒ saat yönünde KAPALI yönüne (⊥ sembolü) dönmesi durumunda doğrudur. Resim 70: Dönme yönü ⇒ ("Saat yönünde kapatma" tipinde)



- Gösterge işareti üzerinden mekanik konum göstergesinde: (kendinden ayarlı değil)
- Dönme yönü, aktüatörün KAPALI yönünde çalışması ve sembollerin () saat yönünün tersine dönmesi durumunda doğrudur:

Resim 71: Dönme yönü $\overline{-}/\overline{-}$ ("Saat yönünde kapatma" tipinde)



10.5.2. İçi boş mil/milde	İçi boş mil/mildeki dönme yönünün kontrol edilmesi	
	Resim 72: KAPALI yönünde bir çalışmada içi boş mil/milin dönme yönü ("saat yönünde kapatma" versiyonu)	
	[1] Vidalı tapa	
	[2] Conta	
	[3] İçi boş mil	
	[4] Koruyucu mil borusu için koruma kapağı	
	[5] Mil	
	[6] Milin koruyucu borusu	
DUYURU	Dönme yönü yanlış olursa, vanada hasar oluşur!	
	ightarrow Dönme yönü yanlışsa, derhal durdurun (STOP düğmesine basın).	
	ightarrow Nedenini giderin, örneğin duvar bağlantısı faz sırasını düzeltin.	
	ightarrow Test amaçlı çalıştırmayı tekrarlayın.	
Dönme yönünün kontrolü	 Manüel çalıştırmada aktüatörü orta konuma veya son konumdan yeterli uzaklığa getirin. 	
	2. Donanıma göre: Conta [2] ile vidalı tapayı [1], koruyucu kapağı [4] veya koruyucu mil borusunu [6] komple sökün.	
	 Aktüatörü KAPALI yönünde açın ve içi boş mildeki [3] ya da mildeki [5] dönme yönüne dikkat edin: 	
	Aktüatör KAPALI yönüne hareket ediyor ve içi boş mil saat yönünde dönüyorsa	
	ya da mil aşağıya doğru hareket ediyorsa, dönme yönü doğru demektir.	
	 Conta [2] ile vidalı tapayı [1], koruyucu kapağı [4] veya koruyucu mil borusunu [6] yerleştirin/vidalayın, vida dişini iyice sıkın. 	
10.5.3. Limit anahtarlam	nanın kontrolü	

1. Seçici anahtarı kontrol ünitesi (LOKAL) konumuna ayarlayın.



- 2. AÇIK, DUR, KAPALI basma tuşu ile aktüatörü çalıştırın.
- Limit anahtarlamanın ayarı aşağıdaki durumlarda doğrudur (standart sinyal):
- KAPALI son konumda sarı sinyal lambası/LED1 yandığında
- AÇIK son konumda yeşil sinyal lambası/LED5 yandığında
- Çalıştırma sonrası karşı yöndeki sinyal lambaları tekrar söndüğünde
- → Limit anahtarlamanın ayarı aşağıdaki durumlarda yanlıştır:
- Aktüatör son konuma erişmeden durduğunda
- Kırmızı sinyal lambalarından/LED'lerden biri yanar (tork hatası)
- Ekrandaki S0007 durum göstergesi bir hata bildirir.

3. Son konumların ayarları yanlış ise: Limit anahtarlama yeniden ayarlanmalıdır.

11. Devreye alma (aktüatördeki ayarlar/opsiyonlar)

Mekanik konum göstergesi olmayan tipteki aktüatörlerde (gözetleme camsız kapak) devreye alırken aktüatörde ayarların yapılması gerekmemektedir.

Kendinden ayarlı mekanik konum göstergeli [A] tipte, ilk çalışma sırasında (örn. KAPALI konumdan AÇIK konuma) kendiliğinden ayarlanır. Bu kendinden ayar genellikle limit anahtarın ayarıyla da uygulanır (son konumlara hareket). Manüel bir ayar ve dolayısıyla anahtar bölmesinin açılması bu nedenle devreye almada gerekli değildir.

Aktüatörde kendinden ayarlı OLMAYAN bir mekanik konum göstergesi [B] monte edilmiş ise, anahtar bölmesi devreye alma sırasında açılmalı ve konum göstergesi ayarlanmalıdır.

Resim 73: Mekanik konum göstergeleri



- [A] Mekanik pozisyon göstergesi (kendinden ayarlı)
- [B] Gösterge işareti üzerinden mekanik konum göstergesi (kendinden ayarlı değil)

11.1. Anahtar bölmesini açma/kapatma

Resim 74: Anahtar bölmesini açma/kapatma



- [A] Mekanik pozisyon göstergesi (kendinden ayarlı)
- [B] Gösterge işareti üzerinden mekanik konum göstergesi

Açma Kapatma

- Cıvataları [2] sökün ve anahtar bölmesinin kapağını [1] çıkartın.
 Kapağın ve muhafazanın sızdırmazlık yüzeylerini temizleyin.
- 3. O-ring'in [3] sağlam olup olmadığını kontrol edin, hasar görmüşse yenisi ile değiştirin.
- 4. O-ring'e ince bir tabaka asit içermeyen yağ (örn. gres) sürün ve doğru olarak yerleştirin.
- 5. Anahtar bölmesinin kapağını [1] yerleştirin
- 6. Cıvataları [2] çapraz olarak ve eşit miktarlarda sıkın.

11.2. Mekanik pozisyon göstergesi (kendinden ayarlı)

Resim 75: Mekanik pozisyon göstergesi (kendinden ayarlı)



Kendinden ayarlı mekanik pozisyon göstergesi vana konumunu bir ok \Longrightarrow üzerinden gösterir. Doğru ayarda son konumlardaki ok $\overline{\bullet}$ (AÇIK) ya da $\overline{\bullet}$ (KAPALI) sembolünü gösterir.

Bilgi Konum göstergesi aktüatörün anahtar bölmesinde bulunur. Manüel ayar için anahtar bölmesinin açılması sadece, ayarlı dişli oranının değiştirilmesi gerekirse veya devreye alırken fabrikadan ayarlı KAPALI (veya AÇIK) son konumu değiştirilirse zorunludur.

11.2.1. Mekanik pozisyon göstergesi ayarı

- 1. Vanayı KAPALI son konumuna getirin.
- 2. Ξ (AÇIK) ve ⊥ (KAPALI) sembollerinin olduğu her iki alt diski iterek birleştirin. Bu sırada ⇒ oklu diskin yeri değiştirilir:

Resim 76: KAPALI konumunda ayar pozisyonu



- 3. Aktüatörü AÇIK son durumuna getirin.
- Soku AÇIK yönünde döner ve AÇIK konumunda aktüatör durana kadar (AÇIK) sembollü gösterge diskinin yerini değiştirir.

Resim 77: AÇIK (sol) çalışması ve AÇIK (sağ) konumu.



- 4. Ayarın kontrolü:
- Mekanik konum göstergesi, Ξ (AÇIK) ve I (KAPALI) sembolleri arasındaki açı yakl. 120° ile 280° arasında olduğunda doğru ayarlanmıştır.
- Tüm üç disk de birlikte çevrilirse, gösterge 15° adımlarıyla değiştirilebilir. Tek olarak ise 5° mümkündür.
- Eğer gösterge fazla dönerse (280° üzerinde) veya açı çok küçük olursa (120° altında), ayarlanmış olan dişli oranı aktüatörün dev/strok değerine göre ayarlanmalıdır. Bkz. <Redüksiyon dişlisinin oranını kontrol edin/ayarlayın>.

11.2.2. Redüksiyon dişlisi oranının kontrol edilmesi/ayarlanması

Bu kontrol/ayar sadece mekanik konum göstergesi doğru ayarlanamadığında gereklidir.

 Tabloya bakarak, devir sayısı/strok değerinin redüksiyon dişlisinin (Adım 1 – 9) ayarı ile aynı olup olmadığını kontrol edin.

Tablo 27:

Vananın stroku başına aktüatörün turları ve buna uygun olarak redüksiyon dişlisinin ayarı		
1 – 500 dev/strok'ta [üzeri – en fazla]	10 – 5000 dev/strok'ta [üzeri – en fazla]	Redüksiyon dişlisi kademe
1,0 – 1,9	10 – 19	1
1,9 – 3,7	19 – 37	2
3,7 – 7,9	37 – 79	3
7,9 – 15,0	79 – 150	4
15,0 – 31,5	150 – 315	5
31,5 – 60,0	315 – 600	6
60,0 – 126	600 – 1 260	7
126 – 240	1 260 – 2 400	8
240 – 500	2 400 – 5 000	9

2. Ayarı değiştirmek için redüksiyon dişlisindeki kolu kaldırın ve seçilen adımda yeniden oturtun.

Resim 78: Redüksiyon dişlisinin ayarlanması



11.3. Gösterge işareti üzerinden mekanik konum göstergesi (kendinden ayarlı değil)

Resim 79: Gösterge işareti üzerinden mekanik konum göstergesi



Mekanik konum göstergesi vana konumunu $\overline{=}$ (AÇIK) ve $\overline{\perp}$ (KAPALI) sembolleriyle iki gösterge diski üzerinden gösterir. Doğru ayarda son konumlardaki AÇIK/KAPALI sembolleri kapağın üzerindeki \blacktriangle gösterge işaretini gösterir.

Ayarlama elemanları Konum göstergesi aktüatörün anahtar bölmesinde bulunur. Ayar için anahtar bölmesinin açılması gerekmektedir. Bkz. <Anahtar bölmesini açma/kapatma>.

11.3.1. Mekanik pozisyon göstergesi ayarı

- 1. Vanayı KAPALI son durumuna getirin.



- 3. Aktüatörü AÇIK son durumuna getirin.



- 5. Vanayı yeniden KAPALI son konumuna getirin.
- 6. Ayarın kontrolü:

- 0.1 Ayan tekranayin.
- 6.2 Redüksiyon dişlisinin oranını kontrol edin/ayarlayın.

11.3.2. Redüksiyon dişlisi oranının kontrol edilmesi/ayarlanması

Bu kontrol/ayar sadece, aktüatörün devir sayısı/stroku sonradan değiştirildi ise, gereklidir. Bu durumda kontrol ünitesinin de değiştirilmesi gerekebilir:

Bilgi Ayarlanabilen strok aralığı sipariş veri föyünde yazar (örn. "1 – 500 dev/strok").

1. Gösterge diskini çıkartın. Bunun için bir çatal anahtarın kol olarak kullanılması gerekebilir.



 Tabloya bakarak, aktüatörün devir sayısı/strok değerinin redüksiyon dişlisinin (Adım 1- 9) ayarı ile aynı olup olmadığını kontrol edin.

Ayar tam **değilse**: 3. ile devam Ayar tam ise: 6. ile devam

Tablo 28:

Kontrol ünitesi MS5.2 (her strok için 1 ile 500 devir arasında)

Devir/strok - ile - arasında	Redüktör kademesi
1,0 – 1,9	1
1,9 – 3,9	2
3,9 – 7,8	3
7,8 – 15,6	4
15,6 – 31,5	5
31,5 - 62,5	6
62,5 – 125	7
125 – 250	8
250 – 500	9

Tablo 29:

Kontrol ünitesi MS50.2 (her strok için 10 ile 5000 devir arasında)

Devir/strok - ile - arasında	Redüktör kademesi	
10,0 – 19,5	1	
19,5 – 39,0	2	
39,0 – 78,0	3	
78 – 156	4	
156 – 315	5	
315 – 625	6	
625 – 1 250	7	
1 250 – 2 500	8	
2 500 – 5 000	9	

3. Vidayı [1] gevşetin.

- 4. Taç dişliyi [2] tabloya göre istenen değere ayarlayın.
- 5. Vidayı [1] sıkın.
- 6. Gösterge diskini mile takın.
- 7. Mekanik pozisyon göstergesini ayarlayın.

Resim 80: U redüktörlü kontrol ünitesi



- [1] Vida
- [2] Taç dişli
12. Arıza giderme

12.1. Devreye alma sırasındaki hatalar

Tablo 30:

Kullanım/Devreye alma sırasındaki hatalar				
Hatalar	Açıklama/Nedeni	Giderilmesi		
Mekanik pozisyon göstergesi ayarlanamıyor.	İndirgeme dişlisi aktüatörün devirlerine/strokuna uygun değil.	İndirgeme dişlisinin oranını ayarlayın. Kontrol ünitesinin de değiştirilmesi gerekebilir.		
Aktüatör ayarlanmış olan mekanik limit anahtarına rağmen vananın veya aktüatörün son konumuna sürülüyor.	Limit anahtarı ayarlanırken aşma değeri dikkate alınmadı. Ardıl çalışma, aktüatörün ve vananın savurma kitlesi ve aktüatör kumandasının kapanma gecikmesi nedeniyle oluşur.	 Aşma değerini hesaplayın: Aşma = Kapatma ile durma arasında geçen mesafe. Limit anahtarlamayı yeniden ayarlayın ve aşma değerini göz önünde bulundurun. (Aşma değeri kadar el çarkını geri çevirin) 		
El çarkı mil üzerinde bir tork aktarılmadan boşa dönüyor.	Manüel çalıştırma için aşırı yüklenme korumalı model aktüatör: Makaslama pimleri el çarkındaki çok yüksek tork nedeniyle kırıldı.	El çarkını sökün. Aşırı yüklenme korumasını değiştirin ve el çarkını tekrar takın.		
Aktüatör çok hızlı veya çok yavaş.	Devir sayısı yanlış ayarlanmış.	Devir sayısını değiştirin.		
Aktüatör son pozisyonlarda aniden duruyor.	Son konumlardan önce hız azaltma mekanizması kapalı veya yanlış ayarlanmış.	Devir sayısı azaltma mekanizmasını ayarlayın.		

12.2. Arıza sinyalleri ve ikazlar

Hatalar aktüatörün elektrikle çalıştırılmasında kesinti yapar veya çalışmasını önler. Bir hata durumunda ekran göstergesi kırmızı olur.

Uyarılar aktüatörün elektrikle çalışmasını etkilemez. Sadece bilgi vermek için kullanılırlar. Ekran beyaz kalır.

Genel bildiriler başka bildiriler de içerir. Bunları görüntülemek için **4** Ayrıntılar butonuna basılabilir. Ekran beyaz kalır.

Tablo 31:

Ekrandaki durum göstergesi üzerinden hatalar ve ikazlar			
Ekrandaki gösterge	Açıklama/Nedeni	Giderilmesi	
S0001	Gösterge vananın konumu yerine bir durum metnini gösterir.	Durum metinlerinin açıklaması için bkz. El kitabı (çalıştırma ve ayarlama).	
S0005 İkazlar	Genel bildiri 02: Mevcut uyarı sayısını gösterir.	Gösterge değeri > 0 ise: Ayrıntılar butonuna basın. Ayrıntılar için bkz. Tablo <İkazlar ve spesifikasyon dışı durumlar>.	
S0006 UZAKTAN hazır değil	Genel bildiri 04: Mevcut bildiri sayısını gösterir.	Gösterge değeri > 0 ise: Ayrıntılar butonuna basın. Ayrıntılar için bkz. Tablo <uzaktan değil="" hazır="" ve<br="">işlev kontrolü>.</uzaktan>	
S0007 Hata	Genel bildiri 03: Mevcut hata sayısını gösterir. Aküatör çalıştırılamıyor.	Gösterge değeri > 0 ise: ✦Ayrıntılar butonuna basarak ayrıntılı bildiriler listesini açın. Ayrıntılar için bkz. Tablo <hatalar arızalar="" ve="">.</hatalar>	
S0008 Spes. dışında	Genel bildiri 07: NAMUR NE 107 tavsiyesine göre bildiri Aktüatör normal işletme koşullarının dışında çalışıyor.	Gösterge değeri > 0 ise: Ayrıntılar butonuna basın. Ayrıntılar için bkz. Tablo <İkazlar ve spesifikasyon dışı durumlar>.	

Ekrandaki durum göstergesi üzerinden hatalar ve ikazlar

Ekrandaki gösterge	Açıklama/Nedeni	Giderilmesi
S0009 İşlev kontrolü	Genel bildiri 08: NAMUR NE 107 tavsiyesine göre bildiri Aktüatör üzerinde çalışma yapılıyor, çıkış sinyalleri geçici olarak geçersizdir.	Gösterge değeri > 0 ise: Ayrıntılar butonuna basın. Ayrıntılar için bkz. Tablo <uzaktan değil="" hazır="" ve<br="">işlev kontrolü>.</uzaktan>
S0010 Bakım gerekli	Genel bildiri 09: NAMUR NE 107 tavsiyesine göre bildiri Bakım yapılması için öneri.	Gösterge değeri > 0 ise: ✦Ayrıntılar butonuna basarak ayrıntılı bildiriler listesini açın.
S0011 Arıza	Genel bildiri 10: NAMUR NE 107 tavsiyesine göre bildiri Aktüatörde işlev arızası, çıkış sinyalleri geçersiz	Gösterge değeri > 0 ise:

Tablo 32:

Uyarılar ve spesifikasyon dışı durumlar			
Ekrandaki gösterge	Açıklama/Nedeni	Giderilmesi	
Konfigür. uyarısı	Genel bildiri 06: Olası nedeni: Ayarlanmış olan konfigürasyon doğru değil. Cihaz kısıtlı koşullar altında çalıştırılabilir.	 Ayrıntılar butonuna basarak tekli bildiriler listesini açın. Tekli bildiriler açıklaması için el kitabına (çalıştırma ve ayarlama) bakın. 	
Dahili uyarı	Genel bildiri 15: Cihaz uyarıları Cihaz kısıtlı koşullar altında çalıştırılabilir.	 	
24 V DC harici	Harici 24 V DC aktüatör kontrol ünitesi güç kaynağı, besleme gerilimi sınırlarının dışında.	24 V DC güç kaynağını kontrol edin.	
Çlş. modu sür. uy.	Maks. çalışma süresi (ED) süre/saat aşıldı uyarısı.	 Aktüatörün kontrol davranışını kontrol edin. İzin ver. çlş. sür. M0356 parametresini kontrol edin, gerekirse yeniden ayarlayın. 	
Çlş. modu başl. uy.	Çalışma süresi (ED) maks. motor devreye girme sayısı (çalıştırmalar) aşıldı uyarısı.	 Aktüatörün kontrol davranışını kontrol edin. İzin ver. başl. M0357 parametresini kontrol edin, gerekirse yeniden ayarlayın. 	
Hata şekli etkin	Gerekli nominal veya gerçek değerler hatalı olduğundan emniyet tutumu etkin.	 Sinyalleri kontrol edin: Nominal değer E1 Gerçek değer E2 Gerçek işlem değeri E4 Master bağlantısını kontrol edin. (Clear-) Masterın durumunu kontrol edin. 	
Uyr Giriş AIN 1	Uyarı: Analog giriş 1 sinyal kaybı	Kabloları kontrol edin.	
Uyr Giriş AIN 2	Uyarı: Analog giriş 2 sinyal kaybı	Kabloları kontrol edin.	
Uyr İstKonum	Uyarı: İstenen konum sinyali yok Olası nedenleri: Ayarlanmış olan bir nominal değer aralığında, örn. 4 – 20 mA'de giriş sinyali = 0 (sinyal kaybı). 0 – 20 mA'deki bir nominal değer aralığında denetim mümkün değildir.	Nominal değer sinyalini kontrol edin.	
Çlş.süresi uyarısı	Ayarlanan zaman (parametre Maks.çal.sür., manüel M0570) aşıldı. AÇIK son konumundan KAPALI son konumuna kadar tüm ayar yolu için ayarlanmış olan süre aşıldı.	 anüel Yeni bir hareket komutu yerine getirilirken, uyar I son bildirileri otomatik olarak silinir. Vanayı kontrol edin. Maks.çal.sür., manüel M0570 parametresir kontrol edin. 	
Kontrol sic. uyarısı	Kontrol ünitesi gövdesinin sıcaklığı çok yüksek.	Ortam sıcaklığını ölçün/azaltın.	
Saat ayarlanmadı	Gerçek zaman saati (RTC) henüz ayarlanmadı.	Saati ayarlayın.	
RTC voltaj	RTC düğme pilindeki gerilim çok düşük.	Düğme pili değiştirin.	
PVST hatası	Partial Valve Stroke testi (PVST) başarıyla yapılamadı.	Aktüatörü (PVST ayarları) kontrol edin.	
PVST iptal	Partial Valve Stroke testi (PVST) iptal edildi veya başlatılamadı.	RESET atın veya PVST'yi yeniden başlatın.	

Uyarılar ve spesifikasyon dışı durumlar				
Ekrandaki gösterge	Açıklama/Nedeni	Giderilmesi		
Uyr Tepki yok	Aktüatör ayarlanmış yanıt süresi içerisinde çalıştırma komutlarına yanıt vermiyor.	Aktüatörün hareketini kontrol edin.Yanıt süresi M0634 parametresini kontrol edin.		
AÇIK tork uyarısı	AÇIK tork uyarısı sınır değeri aşıldı.	AÇIK uyarı torku M0768 parametresini kontrol edin, gerekirse yeniden ayarlayın.		
KAPALI tork uyarısı	KAPALI tork uyarısı sınır değeri aşıldı.	KAPALI uyarı torku M0769 parametresini kontrol edin, gerekirse yeniden ayarlayın.		
PVST gerekli	PVST (Partial Valve Stroke Tests) uygulanması gerekmektedir.			
Bakım gerekli	Bir bakım gerekir.			
Table 22.				
Hata ve ariza				
Ekrandaki gösterge	Acıklama/Nedeni	Giderilmesi		
Konfigürasvon hatası	Genel bildiri 11:			
	Konfigürasyon hatası var	açın. Tekli bildiriler açıklaması için el kitabına (çalıştırma ve ayarlama) bakınız.		
UZAKT. konfig. hatası	Genel bildiri 22: Uzaktan konfigürasyon hatası var	 → Ayrıntılar butonuna basarak tekli bildiriler listesini açın. Tekli bildiriler açıklaması için el kitabına (çalıştırma ve ayarlama) bakınız. 		
Dahili hata	Dahili hata mevcut	AUMA Servisi		
KAPALI tork hatası	KAPALI yönünde tork hatası.	 Aşağıdaki işlemlerden birini yapın: AÇ yönünde bir çalıştırma komutu verin. Seçici anahtarı Kontrol ünitesi (LOKAL) konumuna getirin ve hata sinyalini RESET butonu ile sıfırlayın. Fieldbus üzerinden reset komutunu yerine getirin. 		
AÇIK tork hatası	AÇIK yönünde tork hatası	 Aşağıdaki işlemlerden birini yapın: KAPAT yönünde bir çalıştırma komutu verin. Seçici anahtarı Kontrol ünitesi (LOKAL) konumuna getirin ve hata sinyalini RESET butonu ile sıfırlayın. Fieldbus üzerinden reset komutunu yerine getirin. 		
Faz hatası	 Bir trifaze akım şebekesine bağlandığında ve elektronik modüller dahili 24 V DC ile beslendiğinde: Faz 2 çalışmıyor. Sadece trifaze akım şebekesine bağlandığında: L1, L2 veya L3 fazlarının biri yok. 	Fazları kontrol edin/bağlayın.		
Termik hata	Motor koruması devreye girdi.	 Soğutun, bekleyin Soğuduktan sonra bu hata bildirisi yeniden göründüğünde: Seçici anahtarı Kontrol ünitesi (LOKAL) konumuna getirin ve hata sinyalini RESET butonu ile sıfırlayın Fieldbus üzerinden reset komutunu yerine getirin. Sigortaları kontrol edin. 		
Yanıt yok hatası	Aktüatör ayarlanmış yanıt süresi içerisinde çalıştırma komutlarına yanıt vermiyor.	Aktüatörün hareketini kontrol edin.		
Poti Out of Range	Potansiyometre sinyali izin verilen aralığın dışındadır.	Cihaz yapılandırmasını kontrol edin: Low-Limit Uspan M0832 parametresi Potans. gerilim fark M0833 parametresinden daha küçük olmalıdır.		

Arıza giderme

Hata ve arıza

Ekrandaki gösterge	Açıklama/Nedeni	Giderilmesi
Uyr Giriş AIN 1	Analog giriş 1 sinyal kaybı.	Kabloları kontrol edin.
Uyr Giriş AIN 2	Analog giriş 2 sinyal kaybı.	Kabloları kontrol edin.
Dönme yönü yanlış	Motor yapılandırılan dönme yönü ve etkin çalıştırma komutunun tersine yanlış yönde dönüyor.	Çalıştırma komutlarının kumanda edilmesini kontrol edin. Trifaze akım şebekesinde faz denetimini (Parametre Dönme yönü düz. M0171) açın. Cihaz yapılandırmasının ayarını (Parametre Kapatma yönü M0176) kontrol edin. Hata sinyalini silmek için: Aktüatör kontrol ünitesini şebekeden ayırın ve yeniden başlatın.
Redresör arızası	Motor koruma: Frekans çeviricide hata	
DMF arızası AÇIK ¹⁾	Tork ölçüm flanşı üzerinden çıkış milinde ölçülen tork AÇIK hareket yönünde çok büyüktür.	Parametreyi DMF kapatma torku AÇ kontrol edin. Parametreyi DMF arıza seviyesi kontrol edin.
DMF arızası KAPALI ¹⁾	Tork ölçüm flanşı üzerinden çıkış milinde ölçülen tork KAPALI hareket yönünde çok büyüktür.	Parametreyi DMF kapatma torku KP kontrol edin. Parametreyi DMF arıza seviyesi kontrol edin.

1) Tork ölçüm flanşı bağlı olan aktüatörler için

Tablo 34:

• •		
Ekrandaki gösterge	Açıklama/Nedeni	Giderilmesi
Yanlış çalış komutu	 Genel bildiri 13: Olası nedenleri: birden fazla hareket komutu (örn. aynı anda AÇ veya KAPAT, veya aynı anda AÇ veya NOMİNAL değerde çalıştır) bir nominal değer var ve pozisyoner aktif değil 	 Çalıştırma komutlarını kontrol edin (tüm çalıştırma komutlarını sıfırlayın/silin ve sadece tek çalıştırma komutu gönderin). Pozisyoner parametresini İşlev etkin'e getirin. Nominal değeri kontrol edin. Tekli bildiriler listesini
SeçAn.UZAKTAN değ.	Seçici anahtar UZAKTAN konumunda değil.	Seçme anahtarını UZAKTAN konumuna getirin.
Servis etkin	Servis arabirimi (Bluetooth) ve servis yazılımı AUMA CDT üzerinden çalıştırın.	Servis yazılımını kapatın.
Devre dışı	Aktüatör işletim modunda kilitli konumunda.	<yerel kontrol="" onayla="" ünitesini=""> ayarını ve durumunu kontrol edin.</yerel>
ACİL Dur etkin	ACİL durdur anahtarına basıldı. Motor kumandasının akım beslemesi kesildi.	ACİL Stop anahtarını sıfırlayın.ACİL Stop durumunu Reset komutu ile sıfırlayın.
ACİL dav. etkin	ACİL işletme modu aktif (ACİL sinyali gönderildi). ACİL girişinde 0 V var.	 ACİL sinyalinin nedenini tespit edin. Devreye girme kaynağını tespit edin. ACİL girişine +24 V DC bağlayın.
I/O Interface	Aktüatör I/O Interface (paralel) üzerinden kumanda edilir	I/O Interface girişini kontrol edin.
El çarkı aktif	Manüel modu aktif.	Motor modunu çalıştırın.
FailState Feldbus	Fieldbus bağlantısı var, fakat master tarafından kullanım verileri aktarılmıyor.	Master cihazın konfigürasyonunu kontrol edin.
Yerel DUR	Bir lokal DUR aktif. Yerel kontrol ünitesindeki STOP butonuna basıldı.	STOP butonunu bırakın.
Interlock	Bir Interlock aktif.	Interlock sinyalini kontrol edin.
Interlock by-pass	Bypass fonksiyonu kilitli	Ana vana ve bypass vanasının durumlarını kontrol edin.
PVST aktif	Partial Valve Stroke testi (PVST) etkin.	PVST fonksiyonu tamamlanana kadar bekleyin.

12.3. Sigortalar

12.3.1. Aktüatör kontrol ünitesindeki sigortalar

F5 Müşterinin 24 V DC harici beslemesi için kendiliğinden resetlenen kısa devre koruması sigortası (kablo donanım şemasına bakınız)

12.3.2. Motor koruması (termik denetim)

Aktüatörü aşırı ısınmaya ve izin verilmeyen yüksek sıcaklıklara karşı korumak için, motor sargısında soğuk iletkenler veya termo siviç'ler bulunur. Maksimum sargı sıcaklığına erişildiğinde, motor koruması devreye girer.

Aktüatör durur ve aşağıdaki hata sinyalleri verilir:

- Yerel kontrol ünitesinde LED 3 (Motor koruması devreye girdi) yanar.
- Durum göstergesi S0007 veya S0011 Arıza bir hata gösteriyor. Ayrıntılar altında hata Termik hata görüntülenir.

Devam etmeden önce motorun soğuması gerekmektedir.

Daha sonra parametre ayarına (motor koruma davranışı) bağlı olarak, hata sinyali otomatik olarak resetlenir veya hata sinyalinin onaylanması gerekebilir.

Onaylamak için:

- Seçici anahtarın yerel kumanda (LOKAL) konumunda RESET butonu üzerinden.
- Seçici anahtarın uzaktan kumanda (UZAK) konumunda fieldbus üzerinden reset komutu ile.

13.	Onarım ve bal	kim				
		Yanlış bakım hasarlara sebep olabilir!				
		→ Onarım ve görevlendir servisimiz i	bakım çalışmala ilmiş uzman elen le bağlantı kurulr	rı, tesis işleticisi nanlar tarafındar nasını tavsiye ed	veya kurucusu ta n yapılmalıdır. Bu deriz.	arafından ı faaliyetlerde
		\rightarrow Onarim ve l	bakım çalışmalar	I sadece cihaz de	evre dışı bırakıldı	ğında yapılmalıdır.
	AUMA Servis & Destek	AUMA tarafında eğitimleri sunulm	n onarım ve bak naktadır. Iletişim a	ımlar gibi kapsaı adreslerini interne	mlı servis hizmet et'te (www.auma.o	leri ve müşteri com) bulabilirsiniz.
13.1.	Periyodik bakım	ve güvenli işletr	ne için önleyici	önlemler		
		İşletme sırasınd önlemlerin alınn	a ürünün güvenli nası gerekir:	i bir şekilde çalış	masını sağlamal	k için aşağıdaki
		Devreye sokma	adan 6 ay sonra	ve daha sonra	da yılda bir	
		 Gözle kont Kablo girişi yerlerine sa Eğer gerek tapaları tek Aktüatörü l Özellikle to kullanımda uygulayın. Aktüatör ile edin. Gerel sıkın. Çok nadir çi lityum sabu Resim 81: 	rol: lerini, vidalı kabla ağlam bir şekilde irse üretici bilgile trar sıkın. nasarlar bakımın z oluşumu nedel düzenli olarak to Gerekli olduğu z e vana/dişliler ara kirse, <montaj> b çalıştığında: Test şeklindeki cihazla unlu EP çok ama Bağlantı formu A</montaj>	o bağlantılarını, v oturması ve sızo erine göre torkla dan ve gresle ya niye patlama teh oz veya kir birikir aman cihazları t asındaki tespit cı öölümünde belirti çalıştırması yap rda: Gresörlüğe çlı yağı püskürtü	vidalı tapaları, kö dırmazlığı bakımı vidalı kablo bağlı ağ çıkışı yönünde ılikesi bulunan bö mleri yönünden g emizleyin. vatalarını iyice sı ilen vidaları sıkmı oın. bir gres tabancas in.	r tapaları vs. ndan kontrol edin. antılarını ve kör en kontrol edin. ölgelerdeki jörsel kontrol ıkma için kontrol a torklarıyla tekrar
		 [1] Bağı [2] Gres Vana mili a İstisna: Mil üzerinden verileri dah 	antı şekli A sörlük yrıca yağlanmalı yağlamalı (opsiy mil beraber yağla a kısa ise, vana	—[2] dır. ron) tipteki A bağ anır. Vananın yağ üreticisinin daha	ğlantı şeklinde ba ğlanma sıklığı içiı a kısa yağlama al	ığlantı şekli n vana üreticisinin ralıkları geçerlidir.
		Bağlantı şekli A yatağı için yağ miktarları				
		Bağlantı şekli	A 07.2	A 10.2	A 14.2	A 16.2
		Miktar [g] ¹⁾	1,5	3	5	10
		1) Yoğunluğu r =	0,9 kg/dm³ olan yağ	için		

13.2.	Bakım	
	Manüel çalıştırma	Bakım sırasında manüel anahtarlamanın mekanik parçaları, özellikle de motor debriyajı ve tespit yayı kontrol edilmelidir. Gözle görünür aşınma varsa parçalar değiştirilmelidir.
	Yağlama	 Dişli kutusuna fabrikada yağ doldurulmuştur. Çalışma esnasında redüktör bölmesini ayrıca yağlamaya gerek yoktur. Yağ bakım çalışmalarında değiştirilir Oransal çalıştırmada normalde 4 – 6 yıl sonra. Çok sık çalıştırıldığında (Aç-Kapat modu) normalde 6 - 8 yıl sonra. Çok seyrek çalıştırıldığında (Aç-Kapat modu) normalde 10 - 12 yıl sonra. Yağ değiştirirken sızdırmazlık elemanlarının da değiştirilmesini öneririz.
13.3. İmha etme ve geri dönüşüm		
Cihazlarımız çok uzun ömürlü ürünlerdir. Buna rağı gerekmektedir. Cihazlarımız modüler yapıdadır ve toplanıp sınıflandırılabilir:		Cihazlarımız çok uzun ömürlü ürünlerdir. Buna rağmen bir gün değiştirilmeleri gerekmektedir. Cihazlarımız modüler yapıdadır ve ham maddelerine göre ayrı ayrı toplanıp sınıflandırılabilir:
		 Elektronik hurda Çeşitli metaller Plastikler Gresler ve yağlar Genelde aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:
		 Gresler ve yağlar genelde ve çevreye yayılmamalıdırlar. Suya karışmaları tehlike yaratan maddelerdir. Sökülen parçalar, malzeme türüne göre kontrollü atık olarak veya geri dönüşün isin düzenlenmelidir.
		 Ulusal atık toplama talimatlarına dikkat edilmelidir.

14. Teknik bilgiler

Bilgi

Aşağıdaki tabloda standart ve opsiyonel özellikler gösterilmektedir. Kişiye özel versiyon hakkında detaylı bilgi siparişe ait teknik bilgi föyünden alınabilir. Siparişe ait teknik bilgi sayfası İnternet'te **http://www.auma.com** adresinden Almanca ve İngilizce dillerinde indirilebilir (iş numarasının belirtilmesi gerekir).

14.1. Kısmi dönüşlü aktüatörler teknik bilgiler

Donanım ve fonksiyonları				
Çalışma türü (Kontrol modu için çok turlu aktüatörler)	Standart:	Kısa süreli çalıştırma S2 – 15 dak., EN 15714-2'ye göre A ve B sınıfı		
	Opsiyon:	Kısa süreli çalıştırma S2 – 30 dak., EN 15714-2'ye göre A ve B sınıfı		
	%100 anma geriliminde ve +40 °C ortam sıcaklığında ve maksimum tahrik hızında tork yükünde.			
Çalışma türü	Standart:	Kesintili çalışma S4 - % 25, EN 15714-2'ye göre A ve B sınıfı		
(Oransal çalışan çok turlu aktüatörler)	Opsiyon:	Kesintili çalışma S4 - % 50, EN 15714-2'ye göre C sınıfı		
	%100 anma	geriliminde ve +40 °C ortam sıcaklığında ve kontrol torku yükünde.		
Motorlar	Sabit manyet göre soğutma	ik alan verilen AC motoru, IM B9 IEC 60034-7'ye göre IC410 tasarım şekli, IEC 60034-6'ya a yöntemi		
Şebeke gerilim, şebeke frekansı	ACV aktüatö Şebeke gerili Şebeke freka	r kontrol ünitesinin tip etiketine bakınız imde izin verilen değişimler: ±% 10 ansında izin verilen değişimler: ±%5		
Aşırı gerilim kategorisi	IEC 60364-4	-443'e göre Kategori III		
Yalıtım sınıfı	Standart:	F, değişken sıcaklıklara dayanıklı		
	Opsiyon:	H, tropikal dayanıklı		
Motor koruma	Termosiviç (N	NC)		
Kendiliğinden kilitlenme	Kendiliğinden kilitlenme: Değişken dönme hızı 6 - 60 1 / dak ve 12 -120 1/dak Kendiliğinden kilitlemeli DEĞİL: Değişken dönme hızı 24 - 240 1/dak Talep üzerine aşırı çeken yüklerle (örn. koruma eşiği, balık karnı kapakları ve savak kapıları vb.) kendiliğinden kilitlemeli OLMAYAN değişken dönme hızı uygular.			
	Tahrik mili tork etkisinde iken vana istenilen konumda durdurulabiliyorsa, çok turlu aktüatör kendinden kilitlemelidir.			
Motor ısıtıcısı (opsiyon)	Gerilimler:	110 - 120 V AC, 220 - 240 V AC oder 380- 480 V AC		
	Güç boyuta bağlıdır 12,5 – 25 W			
Manuel çalıştırma	Ayar ve acil çalıştırma işlemleri için elle çalıştırma modu, elektrikle çalıştığında el çarkı dönmez			
	Opsiyon:	El çarkı kilitlenebilir El çarkı mili uzatması 30 mm veya 50 mm dört köşe çivili vidalı acil çalıştırma		
Manüel işletmede sinyal verme (opsiyon)	Tekli siviç (1 değiştirici) üzerinden manüel işletme aktif/aktif değil sinyali			
Elektriksel bağlantı	Standart:	Vidalı bağlantılı AUMA dairesel konnektör		
	Opsiyon:	Klemens veya krimp bağlantı Altın kaplama kontrol fişi (soket ve fiş)		
Kablo girişleri için vida dişleri	Standart:	Metrik dişler		
	Opsiyon:	Pg-dişler, NPT-dişler, G-dişler		
Elektriksel bağlantı şeması	Elektriksel bağlantı şeması sipariş numarasına göre teslimata dahil edilmiştir			
Vana bağlantısı	Standart:	B1, EN ISO 5210'a göre		
	Opsiyon:	A, B2, B3, B4, EN ISO 5210'a göre DIN 3210'a göre A, B, D, E DIN 3338'e göre C		
	Özel bağlantı türleri: AF, AK, AG, B3D, ED, DD, IB1, IB3 A Milin sürekli yağlanması için hazırlanmıştır			

Elektromekanik kontrol ünitesi				
Limit switch	AÇIK, ve KAPALI, son konumları için grup dişli mekanizması Devir/strok: 2 ila 500 (standart) veya 2 ila 5 000 (opsiyon)			
	Standart:	Her son konum için tekli siviç (1 NC ve 1 NO), galvanik yalıtımlı değil		
	Opsiyonlar:	Her son konum için tandem switch (2 NC ve 2 NO), switchler galvanik yalıtımlı Her son konum için üçlü switch (3 NC ve 3 NO), switchler galvanik yalıtımlı Ara konum anahtarı (DUO limit anahtarlama), hareket yönü için isteğe göre ayarlanabilir		
Tork switch	Tork switch A	ÇIK ve KAPALI yönlerinde ayarlanabilir		
	Standart:	Her konum için tekli switch (1 NC ve 1 NO), gümüş kontak (Ag), galvanik yalıtımlı değil		
	Opsiyonlar:	Her yön için tandem switch (2 NC ve 2 NO), switchler galvanik yalıtımlı		
Şalter kontak malzemesi	Standart:	Gümüş (Ag)		
	Opsiyonlar:	Altın (Au), düşük voltajlı aktüatör kontrol üniteleri için önerilir		
Konum geribildirim sinyali, analog (opsiyon)	Potansiyome	tre veya 0/4 – 20 mA (elektronik pozisyon transmitteri)		
Mekanik pozisyon göstergesi (opsiyon)	Sürekli göste	rge, KAPALI ve AÇIK sembolleri bulunan ayarlanabilen gösterge diski		
Çalışma göstergesi	Yanıp sönen	transmitter (oransal aktüatörlerde opsiyon)		
Anahtar bölmesinde ısıtıcı	5 W, 24 V AC	rezistanslı ısıtıcı		
Elektronik kontrol ünitesi				
Non-Intrusive ayarları	Manyetik limi Strok başına	t ve tork enkoderi MWG tur: 1 ila 500 (standart) veya 10 ila 5 000 (opsiyon)		
Pozisyon geri besleme sinyali	Aktüatör kont	rol ünitesi üzerinden		
Tork geribildirimi	Aktüatör kont	Aktüatör kontrol ünitesi üzerinden		
Mekanik konum göstergesi	AÇIK ve KAPALI sembolleri bulunan sürekli, kendinden ayarlanabilen gösterge			
Çalışma göstergesi	Aktüatör kontrol ünitesi üzerinden yanıp sönme sinyali			
Anahtar bölmesinde ısıtıcı	5 W, 24 V AC	5 W, 24 V AC rezistanslı ısıtıcı		
Kullanım koşulları	r			
Kullanim	lç ve dış mek			
	Hernangi bir	pozisyon		
Montaj yüksekliği	Deniz seviyesinden≤ 2 000 m yüksekte Talep üzerine deniz seviyesinden > 2 000 m yüksekte			
Ortam sıcaklığı	Standart:	–30 °C ila +70 °C		
	Opsiyonlar:	-40 °C ila +70 °C -60 °C ila +60 °C		
	Mevcut tip içi	n aktüatörün tip etiketine bakınız.		
Havadaki nem	İzin verilen tü	m sıcaklık aralığında % 100'e kadar bağıl nem		
EN 60529'a uygun korunma sınıfı	Standart:	AUMA trifaze motor ile IP 68 Özel motorlarda farklı koruma sınıfı mümkündür (bakınız tip etiketi)		
	Opsiyon:	DS bağlantı bölmesinin ayrıca aktüatörün iç bölmesine karşı sızdırmazlığı sağlanmış (double sealed)		
	 IP68 koruma sınıfı AUMA talimatlarına göre aşağıdaki talepleri yerine getirir: Su derinliği: Maksimum 8 m su sütunu Su altında kalma süresi: Maksimum 96 saat Su altında kalma süresi içinde 10 defaya kadar çalıştırma Su altında kalındığı sürece oransal çalışma mümkün değildir. 			
IEC 60664-1'e göre kirlilik derecesi	Kirlilik derece	si 4 (kapalı konumda), kirlilik derecesi 2 (dahili)		
Paslanmaya karşı korunma	Standart:	KS: Yüksek tuzlanmanın olduğu, neredeyse sürekli yoğuşmanın yaşandığı ve şiddetli kirlenmenin görüldüğü bölgelerdeki kullanıma uygundur.		
	Opsiyon:	KX: Aşırı yüksek tuzlanmanın olduğu, sürekli yoğuşmanın yaşandığı ve şiddetli kirlenmenin görüldüğü bölgelerdeki kullanıma uygundur.		

Kullanım koşulları		
Kaplama	Çift tabakalı t Demir-mika k	oz boya kaplaması combinasyonlu iki komponent boya
Renk	Standart:	AUMA gümüş grisi (RAL 7037 benzeri)
	Opsiyon:	Diğer renkleri lütfen sorunuz
Kullanım ömrü	AUMA çok tu veya aşmakt	ırlu aktüatörler EN 15714-2 standardının kullanım ömrü gerekliliklerini yerine getirmekte adır. Başvuru halinde ayrıntılı bilgiler verilir.
Ses basınç seviyesi	72 dB (A)	

14.2. Aktüatör kontrol ünitesi için teknik bilgiler

Donanım ve fonksiyonları

Güç kaynağı	Standart gerilimler AC:									
	Trifaze Gerilimler/Fr	ekansla	r			Alternati Gerilimle	f akım r/Frekansla	ar		
	Volt	220 -	240	380 –	480	Volt	110 – 120 220 -		- 240	
	Hz	50	60	50	60	Hz	50	60	50	60
	Şebeke freka Şebeke gerili Aşağıdaki sır • Kullanıla • Daha dü: gerilimini • Kullanıla	ansında iminde iz nırlamala n aktüat şük bir ş i azaltır n aktüat	izin veriler zin verilen arla 380 V örlerin yüł ebeke vol örlerin torl	n değişimle değişimler – 480 V ar küne bağlı o tajı, şebeke k sınır değe	r: ±% 5 : ±% 10 alığında olarak m ə gerilimi erleri kısa	maksimum otor hızı no ini artırır, da a süreliğine	ı 10 saniye minal devi aha yüksek düşürüleb	boyunca - re düşürüle bir şebeke ilir.	- 30: ebilir. e voltajı, ş	ebeke
Elektronik modülünün harici güç kaynağı (opsiyon)	24 V DC: %+ Giriş akımı: S Elektronik ha gerilimine ka	-20 / %– Standart rici besle rşı güçlü	15 tip yakl. 2 endiğinde i yalıtımlı o	50 mA, ops entegre kon olmalıdır ve	siyonlarla trol ünite 150 VA	a birlikte 50 əsinin gerilir çıkış gücü	0 mA'ya ka n beslemes ile sınırlan	adar si IEC 6101 dırılmalıdır	0-1 uyarır	ıca şebeke
Anma gücü	Aktüatör kon	trol ünite	esi motoru	n anma gü	cüne gör	re ayarlanm	nıştır, bkz. ı	motorun tip	plakası	
Kontrol girişleri için kumanda	Standart 24 V DC, akım tüketimi: Giriş başına yakl. 10 mA									
geniimi/akim tukeumi Opsiyonla	 Opsiyonlar: 48 V DC, akım tüketimi: Giriş başına yakl. 7 mA 60 V DC, akım tüketimi: Giriş başına yakl. 9 mA 100 – 125 V DC, akım tüketimi: giriş başına yakl. 15 mA 100 – 120 V AC, akım tüketimi: giriş başına yakl. 15 mA 									
	Tüm giriş sin	yalleri a	ynı gerilim	ide olmalid	ır.					
Yerel kontrol ünitesi	Standart:	 Se da Bu - 6 s - Grada 	çici anahtı kilitlenebi tonlar: AÇ Lokal DL Aktüatör UZAKTA inyal lamtı KAPALI korumas kayar gö afiksel LC	ar: LOKAL (lir) JRDUR JRDUR yerel kontr N konumur Dası: son konumu ı devreye g sterge (yeş ekran: ışıkl	ÇALIŞTI PAT, RE ol ünites nda durd u ve kaya irdi (kırm il), Bluet lı	RMA MOD ESET Iurulabilir. ar gösterge nızı), AÇIK i cooth (mavi	U - KAPAL P butonu ((sarı), KAF tork hatası)	I - UZAKT/ Dzerinden s PALI tork ha (kırmızı), A	AN (her üç seçici ana atası (kırm AÇIK son I	konumda htarın ۱۱۲۱), Motor دonumu ve
	Opsiyon:	• Sir -	iyal lamba KAPALI Motor ko	ıları için öze son konum ruması dev	el renkle u (yeşil), vreye gire	r: KAPALI to di (mor), AQ	rk hatası (r ÇIK son ko	mavi), AÇII numu (kırm	< tork hata าเzı)	ası (sarı),
Bluetooth İletişim arabirimi	Bluetooth Sir (Serial Port F Gereken aks • AUMA C • AUMA A	nıf II çip, Profile) d esuar: DT (Wir ssistant	Versiyon esteklenir dows baz uygulama	2.1: Endüs Iı PC için de ısı (devreye	triyel orta evreye a e alma ve	amda menz Ilma ve tan e tanı cihaz	zili 10 m'ye ı cihazı) ı)	kadar; Blu	etooth pro	ofili SPP

Donanım ve fonksiyonları		
Uygulama işlevleri	Standart: Opsiyonlar:	 Kapatma türü: ayarlanabilir, KAPALI ve AÇIK son konumu için limit veya tork anahtarlamalı Tork switchleri by-pass süresi: Süre ayarlanabilir (kalkış süresi esnasında ayarlanabilen tork sınırlandırma (Peak Torque) ile) İlk çalışma aşaması/durdurma aşaması/açma süresi ve açma süresi aşaması: 1 ile 1800 saniye arasında, AÇIK/KAPALI yönünden bağımsız olarak ayarlanabilir İsteğe bağıl 8 ara konumlu çalıştırma profili: Pozisyon %0 ila 100 arasında yanıt ve sinyal davranışı için parametrelenebilir Her alan için özel olarak AÇIK ve KAPALI ayarlanabilen en fazla 10 hız profilli, hız Çalışma göstergesi yanıp söner: ayarlanabilir Devir sayısı/çalışma süresi kaynağı seçilebilir (UZAK, YER) Dahili 4 nominal hız veya programlanabilir çalışma süresi (ve YERİNDE seçilebilir) UZAKTAN için nominal hız kaynağı seçilebilir (ikili, analog, fieldbus) Yumuşak kalış, hız azaltma mekanizmalı yumuşak duruş (ayarlanabilir) Ayar regülatörü: Fieldbus arabirimi üzerinden nominal konum değeri Sinyal kaybında parametre ayarı yapılabilen davranış Ölü bandın otomatik olarak ayarlanması (uyumlu davranış seçilebilir) Fieldbus üzerinden AÇIK KAPALI kontrolü ile nominal değer kontrolü arasındaki değiştirme Oransal çalıştırmalı ayar modu (%2 - %20) Pozisyonlandırma hassasiyeti < % 0,2 (yalnızca SAV/SARV .2 için geçerlidir) İşlem denetleyicisi PID: uyumlu pozisyoner ile, istenen işlem değeri ve gerçek işlem değeri için analog girişler 0/4 - 20 mA üzerinden Multiport Valve: 16 kadar pozisyon, sinyaller (darbe veya kenar) (yalnızca SAV/SARV .2 için geçerlidir) Lift Plug Valve: Multiport Valf ile de kombine edildiğinde (yalnızca SAV/SARV .2 için geçerlidir) Durulama otomatiği: 5 kadar hareket denemesi, karşıt yönde hareket süresi ayarlanabilir Tork ölçüm flanşı aksesuarı ile her iki dönme yönünde statik ve dinamik tork tespiti
Denetleme fonksiyonu	 Vanada a Motor sic oluşturur Aktüatörc İzin verile Çalışma Faz hata: 	ışırı yük koruması: Ayarlanabilir, kapanmaya sebep olur ve bir hata sinyali oluşturur ızaklığı denetimi (ısıl denetim): Ayarlanabilir, kapanmaya sebep olur ve bir hata sinyali deki ısıtıcının denetimi: uyarı sinyali oluşturur n çalışma süresinin ve devreye girme sıklığının denetimi: ayarlanabilir, uyarı sinyali oluşturur süresi denetimi: ayarlanabilir, uyarı sinyali oluşturur sı denetimi: Ayarlanabilir, kapanmaya sebep olur ve bir hata sinyali oluşturur
Teşhis fonksiyonları	 Sipariş ve İşletme v Moto AÇİK kapa tork h Ayar, çalı NAM "Spe: Tork eğril Açma Kayd 	e ürün bilgilerini içeren elektronik cihaz kimliği erilerinin toplanması: bir resetlenebilen sayaç ve bir ömür sayacı: r çalışma süresi, ilk çalıştırmalar, KAPALI son konumda tork anahtarlamalı kapatmalar, son konumunda sınır anahtarlamalı kapatmalar, AÇIK son konumunda tork anahtarlamalı tmalar, AÇIK son konumunda sınır anahtarlamalı kapatmalar, KAPALI tork hatası, AÇIK natası, motor koruma kapatmaları için şma ve hata geçmişini içeren zaman kaşeli olay protokolü: UR önerisi NE 107'ye uygun durum sinyalleri: "Devre dışı", "Fonksiyon kontrolü", sifikasyon dışında", "Bakım gereksinimi" eri (aktüatörde MWG'li tipte): a ve kapama yönleri için ayrı ayrı kaydedilebilen 3 tork eğrisi (tork-ayar yolu tanım eğrisi edilen tork eğrilerine ekranda bakılabilir.
Motor koruma değerlendirilmesi	Standart:	Motor sıcaklığı aktüatör motorundaki termik şalterlerle denetlenir Aktüatör motorundaki termistörlerle bağlantılı olarak termistör tetikleme aleti (TMS modülü)
Flektriksel hačlanti	Standart	Vidalı bağlantılı Al IMA dairesel konnektör
	Opsiyonlar:	Klemens veya krimp bağlantı
		Altın kaplama kontrol kontakları (soket ve pinler)
Kablo girişleri için vida dişleri	Standart:	Metrik dişler
	Opsiyonlar:	Pg-dişler, NPT-dişler, G-dişler
Kablo donanım şeması	Tip etiketine I	pakınız

Aktüatörde MWG'li tip Limit ve tork anahtarlamanın yerel kontrol ünitesi üzerinden ayarı

•	•
Tork geribildirimi	Potansiyel yalıtımlı analog çıkış 0/4 – 20 mA (maks. yük. 500 $\Omega)$
Kablo donanım şeması (temel tip)	TPCHA000-1AF-A000 TPA00R100-0I1-000, 3-ph; 380 V - 480 V TPCHA000-1AE-A000 TPA00R100-0I1-000, 1-ph; 220 V - 240 V

Profinet arabiriminin ayarları/programlanması

Profinet arabiriminin (cihaz adının atanması ayrıca IP adresinin verilmesi) ayarı kontrol sisteminin profinet Engineering Tool'ları üzerinden gerçekleştirilir.

Profinet arabirimi için genel verile	er				
İletişim protokolü	Profinet, IE	EC 61158 ve IEC 61784 uyarınca			
Ağ topolojisi	Yıldız yapı AC 01.2'ye mümkündü Kullanılma	sı, noktadan noktaya kablo bağlantısı. e entegre edilen anahtarlama fonksiyonu ir. yan ağ bağlantı portları kapatılabilir.	nedeniyle hat yapıları ve daimi ring yapıları (MRP)		
Bağlantı	Ethernet IE IEC 61784 desteklenir	EE 802.3 -5-3 Auto Polarity Exchange, Auto Nego -	tiation ve Auto Crossover uyarınca 2 çift kablolama		
Profinet bağlantısı	Yalıtım kay RJ-45 için Alana göre	dırma teknolojisinde 2 x Ethernet bağlar uygun, gerilim azaltma düzenekli entegr ayarlama üzerinden bağlantı, Cat.5 (K00	ntı klemensleri, tüm Ethernet kablo tipleri veya 2 x e ekran desteği 19.706) için RJ 45 fişi elektrik bağlantısında gönderilir.		
Aktarım oranı	100 Mbits/	00 Mbits/s (100BASE-TX), tam duplex			
Kablo uzunluğu	Maks. 100	<i>l</i> aks. 100 m			
Cihaz sınıfları	I/O - kontro I/O - Devic I/O - Super) - kontrol ünitesi (tipik olarak SPS/kontrol sistemi)) - Devices (alan cihazları)) - Supervisor (programlama cihazı, teşhis/devreye almaya yönelik bilgisayar veya HMI)			
İletişim modeli	Provider -	Tüketici modeli			
Desteklenen profinet spesifikasyonları	Sürüm V2.	32			
Desteklenen profinet fonksiyonları	Çevrimsel Çevrimsel	profinet iletişimi (RT) olmayan profinet iletişimi (Read/Write R	ecord)		
Desteklenen profinet alarmları	Durum ala Güncellem Port Data Sync Data	rmı e alarmı Change Notification alarmı Change Notification alarmı			
Desteklenen şebeke teşhisleri ve yönetim protokolleri	ACD (Addr ARP (Addr DCP (Disc SNMP (Sir LLDP (Link Bu fonksiyo teşhise ayr sağlar.	ress Conflict Detection) ress Resolution Protocol) overy and Basic Configuration Protocol) mple Network Management Protocol) & Layer Discovery Protocol), IEEE 802.1 onlar profinet cihaz adının atanmasına, si rıca hızlı devreye alma ve basit cihaz de	AB uyarınca istem topolojisinin grafiksel gösterimine, portgranüler ğişimi için esas olarak komşu tanılamaya olanak		
Daimi profinet	Standart:	IEC 62439 uyarınca (AC 01.2'ye entegre Protocol)	edilmiş anahtarlama fonksiyonu (Media Redundancy		
	Opsiyon:	Redundands sistemi S2 Single NAP			
Vendor ID	319				
ID kodu	1				
Profinet cihaz tipi	AUMA-Act	uator-AC01-2			
Identification & Maintenance özellikleri	I&M0 profi	il ID:	62976		
	I&M0 profi	l spesifikasyon tipi:	4		
	I&M0 vers	iyonu:	257		
	I&M0 Supported:		30		
Profinet ID numarası		/0001			

Profinet arabirimi için genel verile	er
DAP (Device Access Point)	0x80010000
Uygunluk sınıfı	AUMATIC aktüatör kontrol ünitesinin profinet uygulaması için CC-B (Conformance Class B) Entegre anahtarlama fonksiyonu için CC-C (Conformance Class C)
Netload Class	11
Ethernet üzerinden cihaz teşhisi	TCP/IP ve entegre web sunucusu ile mümkün Teşhis/devreye alma için FDI paketi ve yazılımı aracılığıyla (örn. Siemens PDM, Emerson AMS)
Cihaz entegrasyonu	GSD (ml) dosyası ile (www.auma.com adresinde mevcuttur)
Profinet arabiriminin komutları ve	e sinyalleri
İşlem görüntüsü çıkışı	AÇIK, DURUYOR, KAPALI, nominal konum değeri, RESET, ACİL çalışma komutu, konum kumandasını etkinlestirme Interlock ACIK/KAPALI, PVST

(kontrol komutları)	etkinleştirme	, Interlock AÇIK/KAPALI, PVST
İşlem görüntüsü girişi (Geri beslemeler)	Son durum A Gerçek konu Gerçek tork o Seçici anahta Çalışma göst AÇIK, KAPAL AÇIK, KAPAL El çarkı veya Analog (2) ve	ÇİK, KAPALI m değeri değeri, aktüatörde MWG gerektirir ar LOKAL/UZAKTAN konumunda tergesi (yöne bağlı) LI tork anahtarı LI limit anahtar yerel kontrol ünitesi üzerinden manuel olarak basma e dijital (4) müşteri girişleri
İşlem görüntüsü girişi (Hata mesajları)	Motor koruma Tork anahtarı Bir faz hatası Analog müşte	ası devreye girdi ı ara pozisyonda devreye girdi. ı eri girişleri arızası
İletişim kesintisinde davranış	Aktüatörün d güncel po AÇIK vey Herhangi en son al	avranışı ayarlanabilir: ozisyonda dur /a KAPLI son konumuna hareket i bir ara konuma hareket lınan çalışma komutunun yürütülmesi
	la va dia mak	venlerde kullendebilir
Montai pozisvonu	lç ve diş men	
Montaj pozisyonu		sindon< 2.000 m vüksokto
inontaj yuksekligi	Talep üzerine	e deniz seviyesinden > 2 000 m yüksekte
Ortam sıcaklığı	Aktüatör kont	trol ünitesinin tip etiketine bakınız
Havadaki nem	İzin verilen tü	im sıcaklık aralığında % 100'e kadar bağıl nem
DIN EN 60529'ye göre koruma sınıfı	Standart:	IP68
	Opsiyon:	DS bağlantı odasının ayrıca kontrol ünitesi iç bölmeye karşı sızdırmazlığı sağlanmış (double sealed)
	IP68 koruma • Su derinl • Su altina • Daldırma Ayrıntılı açıkl	sınıfı AUMA talimatlarına göre aşağıdaki talepleri yerine getirir: iği: Maksimum 8 m su sütunu sürekli daldırma: Maksimum 96 saat esnasında: 10 defaya kadar çalıştırma esnasında modülasyon modu mümkün değildir. ama için aktüatör kontrol ünitesinin tip plakasına bakınız.
IEC 60664-1'e göre kirlilik derecesi	Kirlilik derece	esi 4 (kapalı konumda), kirlilik derecesi 2 (dahili)
Salınımlara dayanıklılığı, IEC 60068-2-6'ya göre	1 g, 10 ila 20 İlk çalıştırmac varsayılamaz	0 Hz için la veya sistem arızalarında titreşimlere ve salınımlara karşı dayanıklılık. Daimi bir dayanıklılık z. Redüktörlerle kombine edildiğinde geçerli değildir.
Paslanmaya karşı korunma	Standart:	KS: Yüksek tuzlanmanın olduğu, neredeyse sürekli yoğuşmanın yaşandığı ve şiddetli kirlenmenin görüldüğü bölgelerdeki kullanıma uygundur.

Opsiyon:

KX: Aşırı yüksek tuzlanmanın olduğu, sürekli yoğuşmanın yaşandığı ve şiddetli kirlenmenin görüldüğü bölgelerdeki kullanıma uygundur.

Kaplama Çift tabakalı toz boya kaplaması Demir-mika komponent boya Renk Standart: AUMA gümüş grisi (RAL 7037 benzeri) Opsiyon: Tedarik edilebilir renkleri lütfen sorunuz Aksesuar Aktüatör kontrol üntesinin aktüatörden ayrı olarak bağlanması için, fiş soket konnektörü içerir. Bağlantı kablosunu lütfen sorunuz. Yüksek ortam sıcaklıklarında, aktüatöre erişim zor olduğunda veya çalışırken kuvvetli titreşimler oluştuğunda önerilir. Aktüatör ile aktüatör kontrol üntesi arasındaki kablo uzunluğu maks. 16 m'dir. Daha fazla kablo uzunlukları harici filtre gerektirir (filtre talep üzerine temin edilebilir). Parametre ayarlama programı AUMA CDT (Windows bazlı PC için devreye alma ve tanı cihazı) AUMA Asasisant uygulaması (devreye alma ve tanı cihazı) Ağırlık yakl. 7 kg (AUMA fiş/soket konnektör ile) AB Yönetmelikleri 2006/42/AT Makine Direktifi 2014/35/AB Alçak Gerilim Direktifi 2014/35/AB Alçak Gerilim Direktifi 2014/35/AB RED-Direktifi Referans dokümanlar Elektrik verileri SAV 07.2 – SAV 16.2/SARV 07.2 – SARV 16.2 Elektrik verileri SQV 05.2 – SQV 14.2/SQRV 05.2 – SQRV 14.2	Kullanım koşulları					
Renk Standart: AUMA gümüş grisi (RAL 7037 benzeri) Opsiyon: Tedarik edilebilir renkleri lütfen sorunuz Aksesuar Aktüatör kontrol ünitesinin aktüatörden ayrı olarak bağlanması için, fiş soket konnektörü içerir. Bağlantı kablosunu lütfen sorunuz. Yüksek ortam sıcaklıklarında, aktüatöre erişim zor olduğunda veya çalışırken kuvvetli titreşimler oluştüğunda önerilir. Aktüatör lie aktüatör kontrol ünitesi arasındaki kablo uzunluğu maks. 16 m'dir. Daha fazla kablo uzunlukları harici filtre gerektirir (filtre talep üzerine temin edilebilir). Parametre ayarlama programı AUMA CDT (Windows bazlı PC için devreye alma ve tanı cihazı) AUMA Assistant uygulaması (devreye alma ve tanı cihazı) Diğer bilgiler Adil 7 kg (AUMA fiş/soket konnektör ile) AB Yönetmelikleri 2006/42/AT Makine Direktifi 2014/35/AB Alçak Gerilim Direktifi 2014/35/AB Alçak Gerilim Direktifi 2014/35/AB ReHS Direktifi Referans dokümanlar Elektrik verileri SAV 07.2 – SAV 16.2/SARV 07.2 – SARV 16.2 Elektrik verileri SQV 05.2 – SQV 14.2/SQRV 05.2 – SQRV 14.2	Kaplama	Çift tabakalı t Demir-mika k	toz boya kaplaması combinasyonlu iki komponent boya			
Aksesuar Aktüatör kontrol ünitesinin aktüatörden ayrı olarak bağlanması için, fiş soket konnektörü içerir. Bağlantı kablosunu lütfen sorunuz. Yüksek ortam sıcaklıklarında, aktüatöre erişim zor olduğunda veya çalışırken kuvvetli titreşimler oluştuğunda önerilir. Aktüatör ile aktüatör kontrol ünitesi arasındaki kablo uzunluğu maks. 16 m'dir. Daha fazla kablo uzunlukları harici filtre gerektirir (filtre talep üzerine temin edilebilir). Parametre ayarlama programı AUMA CDT (Windows bazlı PC için devreye alma ve tanı cihazı) AUMA Assistant uygulaması (devreye alma ve tanı cihazı) Ağırlık yakl. 7 kg (AUMA fiş/soket konnektör ile) Ağırlık yakl. 7 kg (AUMA fiş/soket konnektör ile) AB Yönetmelikleri 2006/42/AT Makine Direktifi 2014/35/AB Alçak Gerilim Direktifi 2014/30/AB EMD Direktifi 2014/53/AB RED-Direktifi 2011/65/AB ROHS Direktifi 2014/65/AB ROHS Direktifi 2014/65/AB ROHS Direktifi 2014/53/AB RED-Direktifi 2014/53/AB RED-Direktifi 2014/53/AB RED-Direktifi 2014/53/AB RED-Direktifi 2014/53/AB RED-Direktifi 2014/53/AB RED-Direktifi 2014/53/AB RED-Direktifi 2014/53/AB RED-Direktifi 2014/53/AB RED-Direktifi	Renk	Standart:	AUMA gümüş grisi (RAL 7037 benzeri)			
Aksesuar Duvar askısı Aktüatör kontrol ünitesinin aktüatörden ayrı olarak bağlanması için, fiş soket konnektörü içerir. Bağlantı kablosunu lütfen sorunuz. Yüksek ortam sıcaklıklarında, aktüatöre erişim zor olduğunda veya çalışırken kuvvetli titreşimler oluştuğunda önerilir. Aktüatör ile aktüatör kontrol ünitesi arasındaki kablo uzunluğu maks. 16 m'dir. Daha fazla kablo uzunlukları harici filtre gerektirir (filtre talep üzerine temin edilebilir). Parametre ayarlama programı AUMA CDT (Windows bazlı PC için devreye alma ve tanı cihazı) AUMA Assistant uygulaması (devreye alma ve tanı cihazı) AUMA Assistant uygulaması (devreye alma ve tanı cihazı) Piğer bilgiler Ağırlık yakl. 7 kg (AUMA fiş/soket konnektör ile) AB Yönetmelikleri 2006/42/AT Makine Direktifi 2014/35/AB Alçak Gerilim Direktifi 2014/35/AB Reb-Direktifi 2014/35/AB RED-Direktifi Referans dokümanlar Elektrik verileri SAV 07.2 – SAV 16.2/SARV 07.2 – SARV 16.2 Elektrik verileri SQV 05.2 – SQV 14.2/SQRV 05.2 – SQRV 14.2		Opsiyon:	Tedarik edilebilir renkleri lütfen sorunuz			
Aksesuar Duvar askısı Aktüatör kontrol ünitesinin aktüatörden ayrı olarak bağlanması için, fiş soket konnektörü içerir. Bağlantı kablosunu lütfen sorunuz. Yüksek ortam sıcaklıklarında, aktüatöre erişim zor olduğunda veya çalışırken kuvvetli türeşimler oluşuğunda önerilir. Aktüatör ile aktüatör kontrol ünitesi arasındaki kablo uzunluğu maks. 16 m'dir. Daha fazla kablo uzunlukları harici filtre gerektirir (filtre talep üzerine temin edilebilir). Parametre ayarlama programı AUMA CDT (Windows bazlı PC için devreye alma ve tanı cihazı) AUMA Assistant uygulaması (devreye alma ve tanı cihazı) AUMA Assistant uygulaması (devreye alma ve tanı cihazı) AUMA Assistant uygulaması (devreye alma ve tanı cihazı) Ağırlık yakl. 7 kg (AUMA fiş/soket konnektör ile) AB Yönetmelikleri 2006/42/AT Makine Direktifi 2014/35/AB Alçak Gerilim Direktifi 2014/35/AB Alçak Gerilim Direktifi 2014/35/AB Reb-Direktifi 2014/35/AB Reb-Direktifi 2014/55/AB RoHS Direktifi 2014/55/AB RoHS Direktifi 2014/55/AB Reb-Direktifi 2014/55/AB RoHS Direktifi 2014/55/AB Reb-Direktifi 2014/55/AB RoHS Direktifi 2014/55/AB Reb-Direktifi 2014/55/AB RoHS Direktifi 2014/55/AB Reb-Direktifi 2014/55/AB RoHS Direktifi 2014/55/AB Reb-Direktifi 2014/55/AB RoHS Direktifi 2014/55/AB RoHS Direktifi 2014/55/AB RoHS Direktifi 2014/55/AB RoHS Direktifi 2014						
Duvar askısıAktüatör kontrol ünitesinin aktüatörden ayrı olarak bağlanması için, fiş soket konnektörü içerir. Bağlantı kablosunu lütfen sorunuz. Yüksek ortam sıcaklıklarında, aktüatöre erişim zor olduğunda veya çalışırken kuvvetli titreşimler oluştuğunda önerilir. Aktüatör ile aktüatör kontrol ünitesi arasındaki kablo uzunluğu maks. 16 m'dir. Daha fazla kablo uzunlukları harici filtre gerektirir (filtre talep üzerine temin edilebilir).Parametre ayarlama programıAUMA CDT (Windows bazlı PC için devreye alma ve tanı cihazı) AUMA Assistant uygulaması (devreye alma ve tanı cihazı)Diğer bilgiler2006/42/AT (Mindows bazlı PC için devreye alma ve tanı cihazı)Ağırlıkyakl. 7 kg (AUMA fiş/soket konnektör ile)AB Yönetmelikleri2006/42/AT Makine Direktifi 2014/35/AB Alçak Gerilim Direktifi 2014/35/AB Alçak Gerilim Direktifi 2014/35/AB Alçak Gerilim Direktifi 2014/35/AB RHS Direktifi 2014/35/AB RHS Direktifi 2014/53/AB RED-Direktifi 2014/53/AB RED-Direktifi 2014/53/AB RED-Direktifi 2014/53/AB RED-Direktifi 2014/23/AB RED-Direktifi 2014/23/AB RED-Direktifi 2014/23/AB RED-Direktifi 2014/23/AB RED-Direktifi 2014/23/AB RED-Direktifi 2014/23/AB RED-Direktifi 2014/23/AB RED-Direktifi	Aksesuar					
Yüksek ortam sıcaklıklarında, aktüatöre erişim zor olduğunda veya çalışırken kuvvetli titreşimler oluştuğunda önerilir. Aktüatör ile aktüatör kontrol ünitesi arasındaki kablo uzunluğu maks. 16 m'dir. Daha fazla kablo uzunlukları harici filtre gerektirir (filtre talep üzerine temin edilebilir).Parametre ayarlama programıAUMA CDT (Windows bazlı PC için devreye alma ve tanı cihazı) AUMA Assistant uygulaması (devreye alma ve tanı cihazı)Diğer bilgilerJük A Kasistant uygulaması (devreye alma ve tanı cihazı)Ağırlıkyakl. 7 kg (AUMA fiş/soket konnektör ile)AB Yönetmelikleri2006/42/AT Makine Direktifi 2014/35/AB Alçak Gerilim Direktifi 2014/30/AB EMU Direktifi 2014/30/AB EMU Direktifi 2014/33/AB RED-DirektifiReferans dokümanlarElektrik verileri SAV 07.2 – SAV 16.2/SARV 07.2 – SARV 16.2 Elektrik verileri SQV 05.2 – SQV 14.2/SQRV 05.2 – SQRV 14.2	Duvar askısı	Aktüatör kontrol ünitesinin aktüatörden ayrı olarak bağlanması için, fiş soket konnektörü içerir. Bağlantı kablosunu lütfen sorunuz.				
Aktüatör ile aktüatör kontrol ünitesi arasındaki kablo uzunluğu maks. 16 m'dir. Daha fazla kablo uzunlukları harici filtre gerektirir (filtre talep üzerine temin edilebilir).Parametre ayarlama programıAUMA CDT (Windows bazlı PC için devreye alma ve tanı cihazı) AUMA Assistant uygulaması (devreye alma ve tanı cihazı)Diğer bilgilerAUMA CDT (Windows bazlı PC için devreye alma ve tanı cihazı)Ağırlıkyakl. 7 kg (AUMA fiş/soket konnektör ile)AB Yönetmelikleri2006/42/AT Makine Direktifi 2014/35/AB Alçak Gerilim Direktifi 2014/30/AB EMU Direktifi 2014/53/AB RED-Direktifi 2014/53/AB RED-DirektifiReferans dokümanlarElektrik verileri SAV 07.2 – SAV 16.2/SARV 07.2 – SARV 16.2 Elektrik verileri SQV 05.2 – SQV 14.2/SQRV 05.2 – SQRV 14.2		Yüksek ortan oluştuğunda	Yüksek ortam sıcaklıklarında, aktüatöre erişim zor olduğunda veya çalışırken kuvvetli titreşimler oluştuğunda önerilir.			
Parametre ayarlama programiAUMA CDT (Windows bazlı PC için devreye alma ve tanı cihazı) AUMA Assistant uygulaması (devreye alma ve tanı cihazı)Diğer bilgilerAğırlıkyakl. 7 kg (AUMA fiş/soket konnektör ile)AB Yönetmelikleri2006/42/AT Makine Direktifi 2014/35/AB Alçak Gerilim Direktifi 2014/30/AB EMU Direktifi 2014/30/AB EMU Direktifi 2014/53/AB RED-Direktifi 2014/53/AB RED-Direktifi 		Aktüatör ile al harici filtre ge	ktüatör kontrol ünitesi arasındaki kablo uzunluğu maks. 16 m'dir. Daha fazla kablo uzunlukları erektirir (filtre talep üzerine temin edilebilir).			
Diğer bilgiler Ağırlık yakl. 7 kg (AUMA fiş/soket konnektör ile) AB Yönetmelikleri 2006/42/AT Makine Direktifi 2014/35/AB Alçak Gerilim Direktifi 2014/30/AB EMU Direktifi 2014/30/AB EMU Direktifi 2014/53/AB ReD-Direktifi Referans dokümanlar Elektrik verileri SAV 07.2 – SAV 16.2/SARV 07.2 – SARV 16.2 Elektrik verileri SQV 05.2 – SQV 14.2/SQRV 05.2 – SQRV 14.2	Parametre ayarlama programı	AUMA CDT (AUMA Assist	Windows bazlı PC için devreye alma ve tanı cihazı) ant uygulaması (devreye alma ve tanı cihazı)			
Diğer bilgilerAğırlıkyakl. 7 kg (AUMA fiş/soket konnektör ile)AB Yönetmelikleri2006/42/AT Makine Direktifi 2014/35/AB Alçak Gerilim Direktifi 2014/30/AB EMU Direktifi 2014/30/AB EMU Direktifi 2014/53/AB ReD-DirektifiReferans dokümanlarElektrik verileri SAV 07.2 – SAV 16.2/SARV 07.2 – SARV 16.2 Elektrik verileri SQV 05.2 – SQV 14.2/SQRV 05.2 – SQRV 14.2						
Ağırlıkyakl. 7 kg (AUMA fiş/soket konnektör ile)AB Yönetmelikleri2006/42/AT Makine Direktifi 2014/35/AB Alçak Gerilim Direktifi 2014/30/AB EMU Direktifi 2014/30/AB EMU Direktifi 2014/53/AB ReD-Direktifi 2014/53/AB RED-DirektifiReferans dokümanlarElektrik verileri SAV 07.2 – SAV 16.2/SARV 07.2 – SARV 16.2 Elektrik verileri SQV 05.2 – SQV 14.2/SQRV 05.2 – SQRV 14.2	Diğer bilgiler					
AB Yönetmelikleri2006/42/AT Makine Direktifi 2014/35/AB Alçak Gerilim Direktifi 2014/30/AB EMU Direktifi 2014/50/AB RoHS Direktifi 2014/53/AB RED-DirektifiReferans dokümanlarElektrik verileri SAV 07.2 – SAV 16.2/SARV 07.2 – SARV 16.2 Elektrik verileri SQV 05.2 – SQV 14.2/SQRV 05.2 – SQRV 14.2	Ağırlık	yakl. 7 kg (Al	JMA fiş/soket konnektör ile)			
Referans dokümanlarElektrik verileri SAV 07.2 – SAV 16.2/SARV 07.2 – SARV 16.2Elektrik verileri SQV 05.2 – SQV 14.2/SQRV 05.2 – SQRV 14.2	AB Yönetmelikleri	2006/42/AT M 2014/35/AB / 2014/30/AB F 2011/65/AB F 2014/53/AB F	Aakine Direktifi Alçak Gerilim Direktifi EMU Direktifi RoHS Direktifi RED-Direktifi			
	Referans dokümanlar	Elektrik verile Elektrik verile	eri SAV 07.2 – SAV 16.2/SARV 07.2 – SARV 16.2 eri SQV 05.2 – SQV 14.2/SQRV 05.2 – SQRV 14.2			

14.3. Cıvatalar için sıkma torkları

Tablo 36:

Cıvatalar için sıkma torkları

Diş	Sıkma torku [Nm]				
	Mukaver	net sınıfı			
	A2-70/A4-70	A2-80/A4-80			
M6	7,4	10			
M8	18	24			
M10	36	48			
M12	61	82			
M16	150	200			
M20	294	392			
M30	1 015	1 057			
M36	1 769	2 121			

15. Yedek parça listesi

15.1. Çok turlu aktüatörler SAV 07.2 – SAV 16.2/SARV 07.2 – SARV 16.2



Her yedek parça siparişinde, cihaz tipini ve iş numarasını belirtmenizi rica ederiz (bkz. tip etiketi). Sadece orijinal AUMA yedek parçaları kullanılmalıdır. Başka parçalar kullanıldığında garanti hakkı kaybolur ve ayrıca her türlü hasar tazmini sorumluluğu ortadan kalkar. Yedek parça çizimleri teslim edilen parçalardan farklı olabilir.

Ref. no.	Adı	Тір	Ref. no.	Adı	Тір
001.0	Gövde	Modül	542.0	Kollu el çarkı	Modül
002.0	Yatak flanşı	Modül	549.0	B/B1/B2/B3/B4/C/E bağlantı şekilleri	Modül
003.0	İçi boş mil	Modül	549.1	B/B1/B2/B3/B4/C/E çıkış kovanları	Modül
005.0	Tahrik mili	Modül	551.1	Mil kaması	
005.1	Motor kaplini		553.0	Mekanik konum göstergesi	Modül
005.3	Manüel kaplin		554.0	Kablo demetli motor fiş/soket bağlantısının soket tarafı	Modül
006.0	Helezon dişli		556.0	Pozisyoner için potansiyometre	Modül
009.0	Manüel tahrik ünitesi	Modül	556.1	Potansiyometre (sürgü kavrama hariç)	Modül
017.0	Tork kolu	Modül	557.0	Isitici	
018.0	Diş segmenti		558.0	Pim kontaklı yanıp söner anahtar (darbe diski ve yalıtım levhası hariç)	Modül
019.0	Taç dişli		559.0–1	Tork switch için ölçüm başlıkları dahil şalterli elektromekanik kontrol ünitesi	Modül
022.0	Tork switch için kavrama II	Modül	559.0-2	Manyetik limit ve tork vericisi (MWG) ile birlikte elektronik kontrol ünitesi	Modül
023.0	Limit switch çıkış dişlisi	Modül	560.0-1	AÇIK yönü için switch paketi	Modül
024.0	Limit switch tahrik dişlisi	Modül	560.0-2	KAPALI yönü için switch paketi	Modül
025.0	Tespit plakası	Modül	560.1	Limit/tork anahtarı	Modül
058.0	Koruyucu toprak için kablo demeti	Modül	560.2–1	AÇIK yönü için switch kaseti	
070.0	Motor (sadece V Ref. No. dahil motorlar 079.0)	Modül	560.2-2	KAPALI yönü için switch kaseti	
079.0	Motor tarafı uydu dişli dizgesi (sadece V motorlarında)	Modül	566.0	Pozisyon transmitteri RWG	Modül
155.0	Redüksiyon dişlisi	Modül	566.1	RWG için potansiyometre (sürgü kavrama hariç)	Modül
500.0	Kapak	Modül	566.2	RWG için pozisyoner devre kartı	Modül
501.0	Soket tarafı (tümü bağlı)	Modül	566.3	RWG için kablo seti	Modül
502.0	Pinler hariç pin tarafı	Modül	567.1	Potansiyometre için sürgü kavrama	Modül
503.0	Kontrol ünitesi için soket kontağı	Modül	568.1	Koruyucu mil borusu (koruma kapağı hariç)	
504.0	Motor için soket kontağı	Modül	568.2	Koruyucu mil borusu için koruma kapağı	
505.0	Kontrol ünitesi için pin kontağı	Modül	568.3	V-Mühür	
506.0	Motor için pin kontağı	Modül	568.4	Vidalı manşon	
507.0	Elektrik bağlantısı kapağı	Modül	575.1	Dişli kovan çıkış kalıbı A	
511.0	Vidalı tapa	Modül	583.0	Motor tarafı motor kaplini	Modül
514.0	A bağlantı şekli (vidalı tapa hariç)	Modül	583.1	Motor kaplini pimi	
514.1	Aksiyal iğneli rulman	Modül	584.0	Motor kaplini yayı	Modül
514.2	Çıkış A mil contası		614.0	Pozisyon transmitteri EWG	Modül
516.0	Bağlantı şekli D	Modül	627.0	Kapak MWG 05.3	
516.1	Tahrik mili D		S1	Conta seti, küçük	Set
535.1	Halka segman		S2	Conta seti, büyük	Set
539.0	Kör tapa	Modül			

15.2. Elektronik SF bağlantılı aktüatör kontrol ünitesi ACV 01.2



Her yedek parça siparişinde, cihaz tipini ve iş numarasını belirtmenizi rica ederiz (bkz. tip etiketi). Sadece orijinal AUMA yedek parçaları kullanılmalıdır. Başka parçalar kullanıldığında garanti hakkı kaybolur ve ayrıca her türlü hasar tazmini sorumluluğu ortadan kalkar. Yedek parça çizimleri teslim edilen parçalardan farklı olabilir.

Ref. No.	Tanım	Тір
001.0	Gövde	Bileşen
002.0	Yerel kontrol ünitesi	Bileşen
002.3	Konum kumanda devre kartı	Bileşen
002.4	Ekran siperi	
008.1	Fieldbus platini	
009.0	Mantık platini	Bileşen
011.1	Röle platini	Bileşen
013.0	Güç parçası/ara devre	
014.0	Motor kontrolü	Bileşen
050.1	Fieldbus bağlantı devre kartı	Bileşen
500.0	Kapak	Bileşen
501.0	Soket tarafı (tümü bağlı)	Bileşen
502.0	Pimler hariç pim tarafı	Bileşen
503.0	Kontrol ünitesi için soket kontağı	Bileşen
504.0	Motor için soket kontağı	Bileşen
505.0	Kontrol ünitesi için pim kontağı	Bileşen
506.0	Motor için pim kontağı	Bileşen
507.0	Bağlantı platini (050.1) hariç, fieldbus için elektrik bağlantısı	Bileşen
507.1	Elektrik bağlantısı için çerçeve	Bileşen
509.1	U kilit	Bileşen
510.0	Sigorta seti	Set
633.0	Güç parçası gövdesi	Bileşen
S	Conta seti	Set

Alfabetik dizin

ACV anma gücü	11
Ağ/ Gerilim aralığı/ frekans	11
aralığı	
Akım tipi	26
Aksesuar (elektrik bağlantısı)	38
Aktüatör bağlantı şeması	12
Aktüatörün yerel kontrol	41, 41
ünitesi	
Analog sinyaller	56
Ana menü	43
Anma akımı	27
Anma gücü	11, 27
Arıza - Ekrandaki gösterge	49
Arıza giderme	73
Assistant uygulaması	12
Aşırı gerilim kategorisi	80
Aşırı yük koruması	40
Atık toplama	79
A tipi bağlantı	18
AUMA Assistant uygulaması	9, 12
AUMA Cloud	9
R	
Bağlantı kabloları	28
Bağlantı sekilleri	18
Bakım	5 78 79
Bakım gerekli - Ekrandaki	0, 10, 10
	53
aösterae	53
gösterge B bağlantı flansı	53 22
gösterge B bağlantı flanşı Besleme sebekeleri	53 22 26
gösterge B bağlantı flanşı Besleme şebekeleri Bildirimler	53 22 26 56
gösterge B bağlantı flanşı Besleme şebekeleri Bildirimler Bluetooth	53 22 26 56 9
gösterge B bağlantı flanşı Besleme şebekeleri Bildirimler Bluetooth Boyut	53 22 26 56 9 12
gösterge B bağlantı flanşı Besleme şebekeleri Bildirimler Bluetooth Boyut	53 22 26 56 9 12
gösterge B bağlantı flanşı Besleme şebekeleri Bildirimler Bluetooth Boyut C	53 22 26 56 9 12
gösterge B bağlantı flanşı Besleme şebekeleri Bildirimler Bluetooth Boyut CDT	53 22 26 56 9 12 9
gösterge B bağlantı flanşı Besleme şebekeleri Bildirimler Bluetooth Boyut C CDT Cihaz tipi	53 22 26 56 9 12 9
gösterge B bağlantı flanşı Besleme şebekeleri Bildirimler Bluetooth Boyut C CDT Cihaz tipi Çalışma göstergesi	53 22 26 56 9 12 9 12 55, 55
gösterge B bağlantı flanşı Besleme şebekeleri Bildirimler Bluetooth Boyut C CDT Cihaz tipi Çalışma göstergesi Çalışma türü	53 22 26 56 9 12 9 12 55, 55 80
gösterge B bağlantı flanşı Besleme şebekeleri Bildirimler Bluetooth Boyut C CDT Cihaz tipi Çalışma göstergesi Çalışma türü Çalıştırma	53 22 26 56 9 12 55, 55 80 5
gösterge B bağlantı flanşı Besleme şebekeleri Bildirimler Bluetooth Boyut C CDT Cihaz tipi Çalışma göstergesi Çalışma türü Çalıştırma Çalıştırma	53 22 26 56 9 12 55, 55 80 5 50
gösterge B bağlantı flanşı Besleme şebekeleri Bildirimler Bluetooth Boyut C CDT Cihaz tipi Çalışma göstergesi Çalışma türü Çalıştırma Çalıştırma komutları - Ekrandaki gösterge	53 22 26 56 9 12 55, 55 80 5 50
gösterge B bağlantı flanşı Besleme şebekeleri Bildirimler Bluetooth Boyut C CDT Cihaz tipi Çalışma göstergesi Çalışma türü Çalıştırma Çalıştırma komutları - Ekrandaki gösterge Çalıştırma sıklığı	53 22 26 56 9 12 55, 55 80 5 50 11
gösterge B bağlantı flanşı Besleme şebekeleri Bildirimler Bluetooth Boyut C CDT Cihaz tipi Çalışma göstergesi Çalışma türü Çalıştırma Çalıştırma komutları - Ekrandaki gösterge Çalıştırma sıklığı Çıkış sinyalleri	53 22 26 56 9 12 55, 55 80 5 50 11 50

D		
DataMatrix kodu		12
Depolama		15
Destek		78 62
Devie disi - Ekrandaki		02 53
aösterae		00
Devreye alma		5
Devreye alma (ekrandaki		48
gösterge)		
Dijital çıkışlar		56
Dişli kovan Denenim ve fenkeiyenleri		21
Dönme vönü	64	65
Durum menüsü	U-1,	43
Durum sinyalleri		56
-		
E Ekran (dösterdeler)		18
Ekrandaki göstergeler		48
Ekran dili		46
El çarkı		17
Elektrik bağlantısı		26
Elektriksel bağlantı	00	80
Elektriksel bağlantı şemasi	26,	80 29
EMC		20
F		
Flanş boyu		12
Fonksiyon kontrolu -		52
Eriandari gösterge Frekans aralığı		26
rolano araligi		20
G		
Geri dönüşüm Cerilim durum einvelleri		79
Gerilim durum sinyalien Gerilim diris sinyalleri	27	27
Gerilim kontrol girişleri	21,	27
Giriş akımı		12
Giriş sinyali		12
Gösterge diski	55, 68,	70
Gösterge işareti		55
Göstergeler Gövenlik standartları		48
Güvenlik talimatları		5
Güvenlik uyarıları/İkazlar		5
, 		
H Hata - Ekrandaki dösterde		52
Hatalar		73
Hatalı giriş		46
Hatlar		28
Havadaki nem	81,	85
Hazır Değil Lambası -		52
Ekrandaki gosterge Hiz araliği		10
niz aranyi		10
		<u>,</u> ,
ID uzerinden doğrudan seçim		44
Iniuusive Isitma sistemi		0 27
		- '

İ İçi boş mil İkazlar - Ekrandaki gösterge İş numarası	65 51 10
K Kablo donanim semasi	12 26
Kablo girişleri	80
Kacak akim koruma salteri	27
(FI)	
Kademeli işletme	42
Kapak vidaları	28
Kaplama	86
Kendiliğinden kilitlenme	80
Kendinden kilitlemeli	42
Kesin kabul test belgesi	12
Kısa devre koruması	26
Kirlenme derecesi	85
Kontrol	11
Kontrol arabirimi	12
Kontrol türü	11
Korozyona karşı koruma	15
Koruma önlemleri	5, 27
Koruma sınıfı	10, 81, 85
Kör tapalar	28
Kullanıcı seviyesi	44
Kullanım	40
Kullanım aralığı	5
Kullanım ömrü	82
Kumanda bağlantı şeması	11
Kumanda gerilimi	12

ᄂ	
_	

LED'ler (sinyal lambaları)	54
LED'ler üzerinden ara konum	54
göstergesi	
Lokal ayar	42

Μ	
Maksimum akım Manuel çalıştırma Manüel çalıştırma Mekanik konum göstergesi Mekanik pozisyon göstergesi Mekanik pozisyon göstergesi	11 80 40 55, 68 55, 70 68
(kendinden ayarii) Menü yönlendirmesi Mevcut değer- Ekrandaki göstorgo	42 50
Mil Mil koruma tüpü Montaj Montaj aksesuarları Montaj pozisyonu Montaj yüksekliği Motor ısıtıcı Motor koruma Motor koruması Motorlar Motorlu çalıştırma Motor tipi	65 24 17 24 85 85 80 80 11 80 41
N Nitelikli Personel Nominal akım Nominal değer - Ekrandaki gösterge Nominal güç	5 11 50 11
Normlar O Onarım Ortam sıcaklığı	5 78 10, 11, 81, 85
P Paslanmaya karşı korunma Pozisyoner - Ekrandaki gösterge Pozisyon göstergesi	81, 85 50 55, 55, 68, 70
Pozisyon transmitteri	12
Redüksiyon dişlisi Redüksiyonlar Renk	70 28 86

S Salınımlara dayanıklılığı Seri numarası Servis Sıcaklık koruması Sızdırmaz ara çerçeve Sigorta Sigortalar Sigortalar Sigorta uygulayıcıya aittir Sinyal lambaları Sinyal lambaları Sinyaller (analog) Sinyal röleleri Sipariş emri numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Sipesifikasyon dışında - Ekrandaki gösterge Süreli blokaj	85 10, 11, 12 78 11 39 27 77 26 54 56 56 10, 11 12 52 46
Ş Şebeke frekansı Şebeke gerilimi Şebeke şekilleri Şifre Şifre değiştirme Şifre girişi	80 26, 80 26 44 45 45
T Tahrik bağlantı planı Tahrikin uzaktan kullanılması Taşıma Teknik bilgiler Test amaçlı çalıştırma Tip (cihaz tipi) Tip etiketi Tip tanımı Toprak bağlantısı Tork anahtarlama Tork aralığı Tork - Ekrandaki gösterge Tutucu çerçeve	11 42, 42 14 80 64 12 10 10, 11 39 59 10 50 38
U Uygulama alanı uygulayıcıya ait sigorta koruması Üretildiği yıl Üretim yılı	5 27 12 12
V Vana bağlantısı Vana konumu - Ekrandaki gösterge Vana mili Vidalı kablo bağlantıları Voltaj aralığı	18, 80 49 24 28 26

Y	
Yağlama	79
Yağlama maddesi tipi	10
Yalıtım sınıfı	11, 80
Yedek parça listesi	87
Yerel kumanda	41
Yerel kumanda ünitesi	41
Yönetmelikler	5
Z	
Zorla girmez	8



AUMA Riester GmbH & Co. KG

P.O. Box 1362 **DE 79373 Muellheim** Tel +49 7631 809 - 0 Fax +49 7631 809 - 1250 info@auma.com www.auma.com

Auma Endüstri Kontrol Sistemleri Limited Şirketi **TR 06810 Ankara** Tel. +90 312 217 32 88 Fax. +90 312 217 33 88 info@auma.com.tr