



Sterownik napędu ustawczego AC 01.2/ACExC 01.2



→ Modbus RTU Modbus TCP/IP Foundation Fieldbus HART



Eksploatacja i ustawianie

Najpierw przeczytać instrukcję obsługi!

• Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa.

Przeznaczenie dokumentu:

Niniejszy dokument zawiera informacje dla personelu wykonującego uruchamianie, obsługę i konserwację urządzenia. Ma on służyć pomocą w obsłudze urządzenia na miejscu i konfiguracji ustawień.

Dokumenty referencyjne:

- Instrukcja obsługi (montaż, obsługa, uruchamianie) napędu ustawczego
- Podręcznik (integracja magistrali fieldbus) sterownika napędu ustawczego AC 01.2 Modbus

Dokumenty referencyjne dostępne są w Internecie na stronie: www.auma.com lub bezpośrednio w firmie AUMA (patrz <Adresy>).

ipis treści		
Wskazówki bezpieczeństwa	8	
Warunki bezpiecznego stosowania produktu	8	
Zakres zastosowania	9	
Ostrzeżenia	9	
Wskazówki i symbole	9	
Krótki opis	. 11	
Obsługa	12	
Lokalna obsługa napędu ustawczego	12	
Zdalna obsługa napędu	12	
Obsługa menu za pomocą przycisków (ustawianie i wyświetlanie)	13	
Struktura i nawigacja	14	
Poziom dostępu użytkownika, hasło	15	
Podawanie hasła	15	
Zmiana haseł	16	
Blokada czasowa przy podaniu nieprawidłowego hasła	17	
Język wyświetlany na ekranie	17	
Zmiana języka	17	
Wskaźniki	19	
Wskazania przy uruchamianiu	19	
Wskaźniki na ekranie	20	
Sygnały wyjściowe napędu ustawczego i armatury	20	
Wskaźniki stanu wg kategorii AUMA	22	
Wskaźniki stanu wg zalecenia NAMUR	23	
Diody sygnalizacyjne na lokalnym panelu sterowania	25	
Zmiana koloru diod sygnalizacyjnych	25	
Komunikaty (sygnały wyjściowe)	27	
Komunikaty poprzez łącze Fieldbus	27	
Komunikaty stanu poprzez przekaźniki sygnalizacyjne (wyjścia cyfrowe)	27	
Przyporządkowanie wyjść	27	
Kodowanie wyjść	27	
Konfigurowalne komunikaty stanu	28	
Komunikaty analogowe (wyjścia analogowe)	28	
Przyporządkowanie wyjścia analogowego 1	28	
	 Wskaźówki bezpieczeństwa	

5.4.2. 5.4.3.	Zakres sygnałów wyjścia analogowego 1 Synchronizacja wyjścia analogowego 1	29 30				
5.4.4.	Przyporządkowanie wyjścia analogowego 2					
5.4.5.	Zakres sygnałów wyjścia analogowego 2					
5.4.6.	Synchronizacja wyjścia analogowego 2					
6	Obsługa	32				
6 1	Tryb pracy wył	32				
62	Tryb pracy Lokalnie	32				
621	Praca przerywana lub samozatrzymanie lokalnie	32				
6.3	Tryb pracy Zdalnie	33				
631	Praca przervwana lub zdalne samozatrzymanie	33				
6.4.		34				
6.5.	Tryb pracy STOP awarviny	34				
6.6.	Tryb pracy Zablokowane	34				
6.7.	Tryb pracy Serwis	35				
7	Ilstawienia podstawowe dotyczące uruchamiania	36				
7.1.	Rodzaj wyłaczania w pozyciach krańcowych	36				
7.1.1.	Ustawianie rodzaju wyłaczania	36				
7.2.	Wyłacznik momentu obrotowego	37				
7.2.1.	Ustawianie wyłacznika momentu obrotowego	38				
7.3.	Jednostka z wyłacznikami krańcowymi	39				
7.3.1.	Ustawianie iednostki z wyłacznikami krańcowymi	40				
7.3.2.	Ustawianie pozvcii krańcowej za pomoca skoku	42				
7.4.	Data i godzina	45				
7.5.	Formaty wyświetlania na ekranie	45				
7.5.1.	Format daty	45				
7.5.2.	Format czasu	45				
7.5.3.	Format liczby	45				
7.5.4.	Jednostka miary momentu obrotowego	46				
7.5.5.	Jednostka miary temperatury	46				
7.5.6.	Jednostki pozycji	46				
7.5.7.	Jednostki wielkości procesowej	47				
7.5.8.	Jednostki analogowych wartości roboczych (AIN)	48				
7.5.9.	Jednostki analogowych wyjść sygnalizacyjnych (AOUT)	48				
7.6.	Kontrast	49				
8.	Funkcje aplikacyjne	50				
8.1.	Pozycje pośrednie	50				
8.1.1.	Definiowanie punktów kalibracyjnych pozycji pośrednich	50				
8.1.2.	Ustawianie zachowania sygnalizacyjnego pozycji pośrednich	50				
8.1.3.	Ustawianie histerezy dla pozycji pośrednich	51				
8.2.	Profil ruchu (zachowanie podczas ruchu) w pozycjach pośrednich	52				
8.2.1.	Aktywacja profilu ruchu	52				
8.2.2.	Określanie zachowania podczas ruchu do pozycji pośrednich (punkty kalibracyjne)	52				
8.2.3.	Ustawianie czasów pauzy dla pozycji pośrednich (punkty kalibracyjne)	53				
8.3.	Sterowanie dwuprzewodowe	53				
8.4.	Pozycjoner (tryb pracy ZDALNIE WART.ZAD.)	54				
8.4.1.	1. Aktywacja pozycjonera					
8.4.2.	.2. Włączanie/wyłączanie zachowania adaptacyjnego					
8.4.3.	.3. Ręczne ustawianie ruchu bezwładnego (wewnętrznej strefy nieczułości) 5					

8.4.4.	Ręczne ustawianie maks. odchyłki regulacyjnej (zewnętrzna strefa nieczułości)	56
8.4.5.	Ustawianie czasu opóźnienia	56
8.4.6.	Ustawianie histerezy pozycjonera	56
8.4.7.	Szczelne zamykanie / całkowite otwieranie (tolerancja pozycji krańcowej dla wartości	56
	zadanej)	
8.4.8.	Ograniczanie zakresu nastaw	57
8.4.9.	Przełączanie pomiędzy sterowaniem OTW-ZAMYK i sterowaniem za pomocą wartości	58
	zadanych	
8.4.10.	Wejście zadanej wartości położenia	58
8.4.11.	Zakres wejścia zadanej wartości położenia	59
8.4.12.	Tryb Split Range	59
8.5.	Regulator procesowy	60
8.5.1.	Aktywacja regulatora procesowego	61
8.5.2.	Ustawianie zachowania regulacyjnego regulatora procesowego	61
8.5.3.	Źródło wartości zadanych (wejście zadanej wartości procesowej)	63
8.5.4.	Zachowanie przy zaniku zadanej wartości procesowej	63
8.5.5.	Praca inwersyjna	63
8.5.6.	Wewnętrzna zadana wartość procesowa	63
8.5.7.	Procedura konfiguracji	64
8.5.8.	Ustawianie wzmocnienia proporcjonalnego Kp	64
8.5.9.	Ustawianie czasu wyregulowania Tn	64
8.5.10.	Ustawianie czasu różniczkowania Tv	64
8.5.11.	Źródło wartości rzeczywistych (wejście rzeczywistej wartości procesowej)	65
8.6.	Tryb taktowania	65
8.6.1.	Aktywacja trybu taktowania	66
8.6.2.	Tryb pracy dla taktowania	66
8.6.3.	Początek i koniec taktu	67
8.6.4.	Czasy pracy i pauzy	67
8.7.	Łącze Modbus	67
8.7.1.	Adres magistrali (adres slave)	67
8.7.2.	Szybkość transmisji danych	68
8.7.3.	Parzystość / Bit stopu	68
8.7.4.	Czas monitorowania	68
8.7.5.	Response Timeout	68
8.7.6.	Redundancja	69
8.7.7.	Telegramy odpowiedzi (Response) w przypadku redundancji AUMA typu II	69
8.8.	Dodatkowe wejścia na magistrali fieldbus	69
8.9.	Kombinacja Fieldbus - interfejs równoległy	70
8.10.	Automatyczne przełączanie I/O (w razie awarii magistrali fieldbus)	71
8.11.	Funkcje przyłącza światłowodu (LWL)	71
8.11.1.	Włączanie / wyłączanie monitorowania światłowodu	71
8.11.2.	Topologia światłowodu, kontrola nastawy	72
8.11.3.	Szybkość transmisji danych światłowodu, kontrola nastawy	72
8.12.	Funkcja Bypass	72
8.12.1.	Aktywacja funkcji Bypass	74
8.12.2.	Konfiguracja aplikacji Bypass	74
8.13.	Funkcja Lift Plug Valve (LPV)	74
8.13.1.	Aktywacja funkcji LPV	77
8.13.2.	Konfiguracja typu napędu LPV	77
8.13.3.	Konfiguracja czasu opóźnienia napędu głównego LPV	78

8.13.4.	Konfiguracja czasu opóźnienia napędu pomocniczego LPV	78
8.14.	Przepłukiwanie automatyczne	78
8.14.1.	Aktywacja funkcji przepłukiwania automatycznego	79
8.14.2.	Ustawianie czasu ruchu w kierunku przeciwnym	79
8.14.3.	Ustawianie liczby prób przepłukiwania	79
8.14.4.	Ustawianie zakresu tolerancji	79
8.15.	Układ grzewczy i grzałki	80
8.15.1.	Układ grzewczy w sterowniku	80
8.15.2.	Grzałka jednostki sterującej (napęd)	80
8.15.3.	Grzałka silnika	81
9.	Funkcje zabezpieczające	82
9.1.	Czas blokady ruchu nawrotnego	82
9.2.	Zachowanie ochronne w razie zaniku svonału	82
9.2.1.	Zachowanie wyzwalające w razie zaniku sygnału	82
9.2.2.	Ustawianie źródła wyzwalania (przyczyny wyzwalania) ruchu awaryinego	83
9.2.3	Operacia zabezpieczająca (reakcja napedu) przy zaniku svonału	83
924	Określanie pozycii bezpiecznej	84
0.2.4.	Określanie pozycji bezpiecznej MPV	84
0.2.0.		84
9.2.0.		04 95
9.3.		00
9.3.1.	Aktywacja zachowania AWARTJNEGO	00
9.3.2.		00
9.3.3.	Ustawianie zrodła wyzwalania (przyczyny wyzwalania) ruchu AWARYJNEGO	87
9.3.4.	i ryb pracy dia zachowania awaryjnego	87
9.3.5.		87
9.3.6.		88
9.3.7.	Pozycja AWARYJNA MPV	88
9.3.8.	Mostkowanie wyłącznika momentu obrotowego	88
9.3.9.	Mostkowanie ochrony silnika	88
9.3.10.	Mostkowanie trybu taktowania	89
9.3.11.	Mostkowanie profilu ruchu	89
9.3.12.	Mostkowanie funkcji Interlock	89
9.3.13.	Mostkowanie funkcji Lokalny stop	90
9.3.14.	Czas wyzwolenia zachowania AWARYJNEGO	90
9.4.	Zwolnienie lokalnego panelu sterowania	90
9.4.1.	Aktywacja funkcji zwolnienia	91
9.4.2.	Zachowanie funkcji zwolnienia	91
9.5.	Priorytet ZDALNIE	92
9.5.1.	Aktywacja funkcji Priorytet ZDALNIE	92
9.5.2.	Zachowanie funkcji Priorytet ZDALNIE	93
9.5.3.	Automatyczne zwolnienie fieldbus	93
9.6.	Interlock (zwolnienie komend ruchu)	93
9.6.1.	Aktywacja Interlock	94
9.6.2.	Ustawianie źródła wyzwolenia sygnału zwalniającego Interlock	94
9.6.3.	Tryb pracy dla funkcji Interlock	95
9.6.4.	Zachowanie Interlock (kierunek ruchu)	95
9.7.	Lokalny stop	95
9.7.1.	Zachowanie	95
9.8	Funkcia STOP awarviny	96
9.9.	Test PVST	96
	-	

Sterownik napędu ustawczego AC 01.2/ACExC 01.2 Modbus RTU

9.9.1.	Aktywacja testu PVST	97				
9.9.2.	Ustawianie źródła wyzwalania PVST	98				
9.9.3.	Tryb pracy dla testu PVST	98				
9.9.4.	Określanie zachowania podczas ruchu dla testu PVST					
9.9.5.	Ustawianie skoku częściowego dla testu PVST					
9.9.6.	Ustawianie czasu monitorowania testu PVST					
9.9.7.	Ustawianie czasu ruchu dla testu PVST					
9.9.8.	Ustawianie czasu nawrotu dla PVST					
9.9.9.	Przypomnienie testu PVST					
9.10.	Włączane i wyłączane łącze Bluetooth	100				
10.	Funkcje monitorujące	103				
10.1.	Monitorowanie momentu obrotowego	103				
10.1.1.	Zwłoka w rozruchu	104				
10.1.2	Ograniczenie momentu obrotowego zwłoki w rozruchu	104				
10.2.	Monitorowanie ochrony silnika (monitorowanie temperatury)	105				
10.3	Monitorowanie trybu pracy (rozruchy silnika i czas pracy)	106				
10.0.	Monitorowanie czasu przesterowania	107				
10.4.	Kontrola reakcii	107				
10.5.		100				
10.0.	Aktiwacia detekcii ruchu	100				
10.0.1.	Akiywacja detekcji i dolid	100				
10.0.2.	Déznico drogi de	109				
10.0.3.		109				
10.0.4.	Czas opóźnienia					
10.7.		109				
10.8.	Monitoring temperatury	110				
10.9.	Nonitorowanie układu grzewczego/grzałki	110				
10.10.	Kontrola podzespołow	111				
10.11.	Monitorowanie zaniku fazy	112				
10.12.	Detekcja kolejności faz i korekta kierunku obrotów	112				
11.	Aktywacja i odblokowanie funkcji	113				
11.1.	Aktywacja	113				
11.2.	Odblokowanie	113				
12.	Warianty produktu	115				
12.1.	Funkcje zaworu wielokrotnego	115				
12.1.1.	Ustawianie/kontrola typu napędu	115				
12.1.2.	Ustawianie/kontrola przełożenia redukującego przekładni	115				
12.1.3.	Liczba portów (pozycji)	116				
12.1.4.	Ustawianie homeportu (położenie zerowe)	116				
12.1.5.	Określanie/kontrola pozycji (przyłączy armatury)	117				
12.1.6.	Ruch na pozycję za pomocą przycisków lokalnego panelu sterowania	117				
12.1.7.	Ruch na pozycję zdalnie	119				
12.1.8.	Strefa nieczułości	120				
12.1.9.	Korekta wybiegu	120				
12.1.10.	Kompensacja luzu	120				
12.1.11.	Ustawianie/kontrola zachowania zgłaszania pozycji	120				
12.1.12.	.12. Ustawianie histerezy zgłaszania pozycji pośrednich					
13.	Funkcje serwisowe	123				
13.1.	Kierunek obrotów	123				
13.2.	Ustawienia fabryczne	123				

Wczytywanie iezyków	1			
Eksport danych				
Import danych				
Przejmowanie istniejącej konfiguracji				
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego				
Oprogramowanie serwisowe				
Diagnoza				
Elektroniczny paszport urządzenia	1			
Diagnoza łącza Bluetooth	1			
Diagnoza interfejsu	1			
Diagnoza dla nadajnika położenia i potencjometru	1			
Diagnoza elektronicznego nadajnika położenia RWG	1			
Diagnoza nadajnika położenia MWG	1			
Diagnoza pozycjonera	1			
Diagnoza monitorowania czasu włączenia (ED)	1			
Diagnoza regulatora procesowego	1			
Diagnoza interfejsu Modbus	1			
Diagnoza światłowodu LWL	1			
Diagnoza FQM (Fail-Safe)	1			
Symulacja (funkcja kontrolno-testowa)	1			
Sygnały napędowe	1			
Sygnały interfejsu	1			
Zarządzanie środkami	1			
Dane operacyjne	1			
Protokół zdarzeń	1			
Krzywe charakterystyczne	1			
Krzywa charakterystyczna momentu obrotowego i drogi	1			
Krzywa charakterystyczna pozycja - czas	1			
Krzywa charakterystyczna temperatura - czas	1			
Histogramy	1			
Czas pracy - pozycja silnika (histogram)	1			
Czas pracy - temperatura silnika (histogram)	1			
Czas pracy - moment obrotowy silnika (histogram)	1			
Konserwacja (informacje i komunikaty)	1			
Wyświetlanie czasów przesterowania	1			
Wskazywanie temperatur urządzeń	1			
Usuwanie usterek	1			
Bezpieczniki pierwotne	1			
Sygnalizacja błędów i ostrzeżenia				
Załącznik	1			
Lista wyboru przekaźników i lampek sygnalizacyjnych (wyjścia cyfrowe DOUT)				
Lista wyboru sygnałów binarnych dla wejść cyfrowych (DIN)	1			
Skorowidz haseł	1			
Lista parametrów	1			
	Wczytywanie języków Eksport danych Import danych Przejmowanie istniejącej konfiguracji Atkualizacja oprogramowania sprzętowego Oprogramowanie serwisowe Diagnoza. Diagnoza. Elektroniczny paszport urządzenia Diagnoza tłącza Bluetooth Diagnoza dla nadajnika położenia i potencjometru Djagnoza redulika położenia MWG Diagnoza monitorowania czasu włączenia (ED) Diagnoza interfejsu Modbus Diagnoza kwiatłowodu LWL Diagnoza kwiatowodu LWL Diagnoza fordk (rank kontrolno-testowa) Sygnały napędowe Sygnały interfejsu Zarządzanie środkami. Dane operacyjne Protokoł zdarzeń Krzywa charakterystyczna pozycja - czas Krzywa charakterystyc			

1. Wskazówki b	Wskazówki bezpieczeństwa		
1.1. Warunki bezpied	zpiecznego stosowania produktu		
Normy/dyrektywy	Użytkownik i wykonawca instalacji muszą zapewnić przestrzeganie wszystkich krajowych przepisów, dyrektyw i postanowień dotyczących montażu, przyłącza elektrycznego, uruchamiania i eksploatacji w miejscu użytkowania.		
	Należą do nich m.in.		
	 normy i dyrektywy, jak np. IEC 60079 "Obszary zagrożone wybuchem": Część 14: Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych. Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych. 		
	 odpowiednie dyrektywy dotyczące montażu urządzeń fieldbus. 		
Wskazówki bezpieczeń- stwa/ ostrzeżenia	Osoby pracujące przy urządzeniu muszą zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami oraz stosować się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i tabliczek ostrzegawczych umieszczonych na produkcie, aby zapobiec szkodom osobowym i materialnym.		
Kwalifikacje pracowni- ków	Montaż, podłączenie do sieci, uruchomienie, obsługę i konserwację może wykonywać wyłącznie odpowiednio wyszkolony personel upoważniony przez użytkownika lub wykonawcę instalacji.		
	Personel przed rozpoczęciem prac musi przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi oraz zapoznać się z ogólnie przyjętymi przepisami BHP.		
	Dla prac w obszarach zagrożonych wybuchem obowiązują osobne postanowienia, do których należy się stosować. Odpowiedzialność za przestrzeganie i nadzorowanie tych postanowień, norm i ustaw ponosi użytkownik lub wykonawca instalacji.		
Naładowanie elektrostatyczne	W każdym momencie należy wyeliminować procesy silnego naładowania elektrostatycznego (silniejsze niż pocieranie ręką) na powierzchni urządzeń, ponieważ mogą one prowadzić do wyładowań snopiastych, a w konsekwencji do zapłonu potencjalnie wybuchowej atmosfery.		
	Dotyczy to również dostępnych opcjonalnie powłok lub osłon przeciwpożarowych.		
Niebezpieczeństwa za- płonu	 Przekładnie poddano ocenie niebezpieczeństwa zapłonu zgodnie z normą DIN EN ISO 80079-36/ -37 w aktualnym brzmieniu. Gorące powierzchnie, iskry wytwarzani mechanicznie oraz elektryczność statyczna i elektryczne prądy kompensacyjne zostały określone i ocenione jako istotne potencjalne źródła zapłonu. W przekładniac zastosowano odpowiednie zabezpieczenia zapobiegające aktywacji źródeł zapłonu W szczególności jest to smarowanie przekładni, stopień ochrony IP i ostrzeżenia v niniejszej instrukcji obsługi. 		
Uruchamianie	Przed uruchomieniem należy koniecznie sprawdzić, czy wszystkie dokonane ustawienia spełniają wymagania konkretnego zastosowania. Nieprawidłowe ustawienia mogą powodować zagrożenia użytkowe, np. doprowadzić do uszkodzenia armatury lub instalacji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe ewentualnie wskutek tego szkody. Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik.		
Praca urządzenia	Kryteria bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzenia:		
	 Odpowiedni transport, przechowywanie, ustawienie, montaż i uruchomienie urządzenia. 		
	 Produkt może być użytkowany wyłącznie w sprawnym stanie technicznym z uwzględnieniem wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. 		
	Usterki i uszkodzenia należy natychmiast zgłaszać i niezwłocznie usuwać.		
	Stosować się do ogólnie przyjętych zasad BHP.		
	Przestrzegac krajowych przepisów prawnych. Bodozas przey powiorzebnia obudowy może pozrzewać się powiet do tempera		
	 Poučzas pracy powierzchnia obudowy może nagrzewać się nawet do tempera- tury > 60 °C. W związku z tym przed rozpoczęciem pracy zaleca się zmierzenie temperatury powierzchni urządzenia przy użyciu odpowiedniego termometru w celu uniknięcia ewentualnych oparzeń. Należy nosić rękawice ochronne. 		

	Środki ochronne	Użytkownik lub wykonawca instalacji ponosi odpowiedzialność za wszystkie podejmowane na miejscu środki ostrożności, np. założenie osłon, blokad czy udostępnienie personelowi środków ochrony indywidualnej.	
	Konserwacja	Dla zapewnienia bezpiecznego działania urządzenia należy przestrzegać wskazówek dotyczących konserwacji zawartych w niniejszej instrukcji.	
		Zmiany w urządzeniu dozwolone są wyłącznie za pisemną zgodą producenta.	
1.2.	Zakres zastosow	vania	
		Sterowniki napędów ustawczych AUMA są przeznaczone wyłącznie do uruchamiania napędów ustawczych AUMA.	
		Inne zastosowania są dozwolone tylko za wyraźną (pisemną) zgodą producenta. Niedozwolone jest użytkowanie np. w celu:	
		sterowania silnikami	
		sterowania pompami	
		W razie nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania wyłączona jest odpowiedzialność producenta.	
		Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem należy też przestrzeganie niniejszej instrukcji.	
1.3.	Ostrzeżenia		
		Informacje dotyczące bezpieczeństwa, zawarte w niniejszej instrukcji, są opatrzone odpowiednim słowem sygnałowym (NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE, PRZESTROGA, NOTYFIKACJA).	
	NIEBEZPIECZEŃSTWO	Bezpośrednio niebezpieczna sytuacja o wysokim ryzyku. Nieprzestrzeganie tej wskazówki ostrzegawczej prowadzi do śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.	
		Potencjalnie niebezpieczna sytuacja o średnim ryzyku. Nieprzestrzeganie tej wskazówki ostrzegawczej może prowadzić do śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.	
		Potencjalnie niebezpieczna sytuacja o niewielkim ryzyku. Nieprzestrzeganie tej wskazówki ostrzegawczej może prowadzić do lekkich lub średnich obrażeń. Można również stosować w połączeniu ze szkodami rzeczowymi.	
	NOTYFIKACJA	Potencjalnie niebezpieczna sytuacja. Nieprzestrzeganie tej wskazówki ostrze- gawczej może prowadzić do szkód rzeczowych. Nie stosuje się do szkód osobowych.	
		Znak bezpieczenstwa 🕰 ostrzega przed niebezpieczenstwem obrazen.	
		Słowo sygnałowe (tu: NIEBEZPIECZENSTWO) wskazuje stopień zagrożenia.	
1.4.	Wskazówki i syn	nbole	
		W instrukcji stosuje się następujące wskazówki i symbole:	
	Informacia	Słowo Informacja przed tekstem oznacza ważne uwagi i informacje.	
		Symbol pozycii zamknictai (armatura zamknicta)	
	<u> </u>	Symbol pozycji zaminijelej (amatura zaminijela)	
	<u>•</u>		

Opisuje ścieżkę do parametru w menu. Przyciskami lokalnego panelu sterowania można szybko znaleźć na ekranie szukany parametr. Teksty ekranowe są wyświetlane na szarym tle: Ekran.

Wynik czynności

Opisuje wynik poprzedniej czynności.

2. Krótki opis	
Sterownik napędu ustawczego	Sterownik napędu ustawczego służy do sterowania napędami ustawczymi AUMA i jest dostarczany w stanie gotowym do użycia.
	Zakres funkcji sterownika napędu ustawczego sięga od tradycyjnego otwierania i zamykania armatury, poprzez regulację położenia, regulację procesów, rejestrację danych operacyjnych, funkcje diagnostyczne, aż po sterowanie za pośrednictwem różnych interfejsów (np. Fieldbus, Ethernet i HART).
Lokalny panel sterowa- nia/ AUMA CDT	Obsługę, ustawienia oraz odczyt komunikatów można wykonywać lokalnie bezpośrednio na sterowniku napędu ustawczego albo ZDALNIE poprzez łącze Fieldbus.
	Lokalnie można
	 obsługiwać napęd na lokalnym panelu sterowania (wyposażonym w przyciski i wyświetlacz) oraz dokonywać ustawień (opisanych w niniejszej instrukcji); importować i eksportować dane za pomocą oprogramowania AUMA CDT (akcesoria) zainstalowanego na komputerze (typu laptop lub PC) oraz zmieniać i zapisywać ustawienia. Łączność między komputerem a sterownikiem napędu ustawczego odbywa się bezprzewodowo przez złącze Bluetooth (nie zostało opisane w niniejszej instrukcji).
Intrusive - Non-Intrusive	 Wersja Intrusive (jednostka sterująca: elektro-mechaniczna): Ustawienie drogi i momentu obrotowego następuje za pomocą wyłączników w napędzie ustawczym. Wersja Non-Intrusive (jednostka sterująca: elektroniczna): Ustawienie drogi i momentu obrotowego następuje za pośrednictwem sterow- nika napędu ustawczego; obudowa napędu lub sterownika nie musi być w tym celu otwierana. Służy do tego włudowany w napedzie ustawczym układ MW/G
	(elektromagnetyczny układ odwzorowania drogi i momentu obrotowego), który udostępnia na wyjściu sterownika napędu ustawczego analogowe komunikaty zwrotne położenia / momentu obrotowego.

3. Obsługa

3.1. Lokalna obsługa napędu ustawczego

Lokalna obsługa napędu ustawczego odbywa się za pomocą przycisków na lokalnym panelu sterowania sterownika napędu ustawczego.

Rysunek 1: Lokalny panel sterowania



- [1] Przycisk komendy ruchu w kierunku otwierania
- [2] Przycisk STOP
- [3] Przycisk komendy ruchu w kierunku zamykania
- [4] Przycisk RESET
- [5] Preselektor



Gorące powierzchnie, np. w wyniku wysokich temperatur otoczenia bądź silnego promieniowania słonecznego!

Możliwe oparzenia

- \rightarrow Sprawdzić temperaturę powierzchni i nosić rękawice ochronne.
- → Przestawić preselektor [5] w położenie **Obsługa lokalna** (LOKALNIE).



- → Napęd ustawczy może teraz być obsługiwany przyciskami [1 3]:
- Ruch napędu ustawczego w kierunku OTW.: nacisnąć przycisk [1] .
- Zatrzymanie napędu ustawczego: nacisnąć przycisk [2] STOP.
- Ruch napędu ustawczego w kierunku ZAMYK.: nacisnąć przycisk [3] I.

Informacja Komendy ustawcze OTW. - ZAMYK. można uruchamiać w trybie pracy przerywanej lub w funkcji samozatrzymania. Dodatkowe informacje – patrz rozdział <Praca przerywana lub samozatrzymanie lokalnie>.

3.2. Zdalna obsługa napędu

Po włączeniu napęd ustawczy może natychmiast ruszyć z miejsca!

Możliwe obrażenia personelu lub uszkodzenia armatury.

- → Jeżeli napęd ustawczy uruchomi się niespodziewanie: natychmiast przestawić preselektor w położenie 0 (WYŁ.).
- \rightarrow Sprawdzić sygnały wejściowe i funkcje.

→ Przestawić preselektor w położenie Zdalna obsługa (ZDALNIE).



- Napęd może być sterowany zdalnie poprzez łącze fieldbus.
- Informacja W napędach z pozycjonerem możliwe jest przełączanie między sterowaniem OTW.-ZAMYK. (zdalnie, OTW.-ZAMYK.) i sterowaniem za pomocą wartości zadanych (Zdalnie WART. ZAD.). Dodatkowe informacje – patrz <Przełączanie między sterowaniem OTW. - ZAMYK. a sterowaniem za pomocą wartości zadanych>.
- Informacja W napędach z pozycjonerem możliwe jest przełączanie między sterowaniem OTW. - ZAMYK. (zdalnie OTW.-ZAMYK.) a sterowaniem za pomocą wartości zadanych (zdalnie WART. ZAD.). Dalsze informacje, patrz podręcznik (obsługa i konfiguracja).

3.3. Obsługa menu za pomocą przycisków (ustawianie i wyświetlanie)

Obsługa menu do wyświetlania i ustawiania parametrów odbywa się za pomocą przycisków [1– 4] lokalnego panelu sterowania.

Obsługa menu wymaga ustawienia preselektora [5] w położeniu 0 (WYŁ.).



Najniższy wiersz na ekranie [6] służy jako pomoc w nawigacji i pokazuje, jakie przyciski [1– 4] mogą być stosowane do obsługi menu.

Rysunek 2:



- [1-4] Przyciski, wzgl. pomoc w nawigacji
- [5] Preselektor
- [6] Ekran

Tabela 1: Ważne funkcje przycisków do obsługi menu

Przycisk	Pomoc w nawi- gacji na ekranie	Funkcje
[1] 🛦	Góra ▲	Zmiana strony/wyboru
		Zmiana wartości
		Wprowadzanie cyfr od 0 do 9
[2] 🔻	Dół ▼	Zmiana strony/wyboru
		Zmiana wartości
		Wprowadzanie cyfr od 0 do 9

Przycisk	Pomoc w nawi- gacji na ekranie	Funkcje
[3] 🖊	Ok	Potwierdzanie wyboru
	Zapisz	Zapis
	Zmień	Przełączanie na menu Zmień
	Detale	Wyświetlanie dalszych szczegółów
[4] C	Setup	Przełączanie na główne menu
	Esc	Anulowanie operacji
		Powrót do poprzedniego ekranu

Podświetlenie • W normalnym trybie pracy podświetlenie ekranu jest białe. W przypadku błędu jest czerwone.

 Po naciśnięciu przycisku wyświetlacz świeci się jaśniej. Jeżeli przez 60 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz ściemnia się ponownie.

3.3.1. Struktura i nawigacja

Grupy Wskaźniki na ekranie są podzielone na 3 grupy.

Rysunek 3: Grupy



- [1] Menu startowe
- [2] Menu stanu
- [3] Główne menu
- ID Menu stanu i główne menu są oznakowane kodem ID.

Rysunek 4: Oznakowanie kodem ID



- S ID rozpoczyna się od S = menu stanu
- M ID rozpoczyna się od M = główne menu

Przełączanie grup Między menu stanu S i głównym menu M można przełączać:

W położeniu preselektora ${\bf 0}$ (WYŁ.) nacisnąć przycisk ${\bf C}$ przez ok. 2 sekundy, aż pojawi się strona z kodem ID M...

Rysunek 5: Przełączanie grup menu



Powrót do menu stanu następuje, jeżeli:

- przez 10 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk na lokalnym panelu sterowania
- lub po krótkim naciśnięciu na C

Bezpośrednie wywołanie za pomocą ID W głównym menu strony można wywoływać również bezpośrednio przez podanie kodu ID (bez klikania).

Rysunek 6: Bezpośrednie wywołanie (przykład)



3.4.1. Podawanie hasła

1. Wybrać odpowiednie menu i nacisnąć przycisk 🕂 przez ok. 3 sekundy.

 \rightarrow Pilnie zaleca się zmianę hasła podczas pierwszego uruchomienia.

Wskazywany jest ustawiony poziom dostępu użytkownika, np. Użytkownik (1)

- Przyciskiem ▲ Góra ▲ wybrać wyższy poziom dostępu użytkownika i potwierdzić przyciskiem ↓ Ok.
- ➡ Na wyświetlaczu pojawia się: Hasło 0***
- 3. Przyciskiem ▲▼ Góra ▲Dół ▼ wybrać cyfry od 0 do 9.
- 5. Powtórzyć kroki 1 i 2 dla wszystkich pozostałych pozycji.

3.4.2. Zmiana haseł

Możliwa jest zmiana tylko takich haseł, które mają ten sam bądź niższy poziom dostępu użytkownika.

Przykład: użytkownik jest zalogowany pod Specjalista (4) , może on zmienić hasła poziomu dostępu użytkownika od (1) do (4).

M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje serwisowe M0222 Zmiana hasła M0229

Punkt menu Funkcje serwisowe M0222 jest widoczny tylko wtedy, gdy ustawiony jest poziom dostępu użytkownika Specjalista (4) lub wyższy.

Wybór głównego menu

przestawić preselektor w położenie 0 (WYŁ.).



1.

- 2. Nacisnąć przycisk C Setup przez ok. 3 sekundy.
- Ekran przełącza się na główne menu i pokazuje: Vyświetlacz

Zmiana haseł 3. Wybrać parametr Zmiana hasła, albo:

- \rightarrow w menu **M >** kliknąć parametr albo
- \rightarrow wywołać bezpośrednio: nacisnąć i wpisać numer ID M0229 .
- Na wyświetlaczu pojawia się: ► Zmiana hasła
- W najwyższym wierszu wyświetlany jest poziom dostępu użytkownika (1 6), np.:



- W przypadku poziomu dostępu użytkownika 1 (tylko wskazywanie) nie jest możliwa zmiana hasła. Aby zmienić hasła, należy przejść na wyższy poziom dostępu użytkownika. W tym celu należy podać hasło w odpowiednim parametrze.
- 4. W przypadku poziomu dostępu użytkownika 2 6: nacisnąć przycisk ← Ok.
- Wskazywany jest najwyższy poziom dostępu użytkownika, np.: Dla użytkownika
 4
- Przyciskiem ▲▼ Góra ▲ Dół ▼ wybrać poziom dostępu użytkowania i potwierdzić przyciskiem ↓ Ok.
- → Na wyświetlaczu pojawia się:
 > Zmiana hasła Hasło 0***
- 6. Wprowadzić aktualne hasło (→ Podawanie hasła).
- Sa wyświetlaczu pojawia się: ► Zmiana hasła Hasło (nowe) 0***
- 7. Wprowadzić nowe hasło (→ Podawanie hasła).
- Na wyświetlaczu pojawia się: > Zmiana hasła Dla użytkownika 4 (przykład)

8. Przyciskiem ▲▼ Góra ▲ Dół ▼ wybrać następny poziom dostępu użytkownika albo anulować operację przyciskiem Esc.

3.4.3. Blokada czasowa przy podaniu nieprawidłowego hasła

Sterownik napędu ustawczego jest wyposażony w blokadę czasową przy podaniu nieprawidłowego hasła. Zapobiega to nieautoryzowanemu korzystaniu poprzez próby odgadnięcia hasła. Blokada czasowa jest aktywowana zarówno przy podaniu nieprawidłowego hasła na lokalnym panelu sterowania, jak i poprzez narzędzia programowe (aplikacja AUMA CDT, AUMA Assistant). Po pięciu kolejnych nieudanych próbach następuje zablokowanie wprowadzania danych przez jedną minutę. Każda kolejna nieudana próba podwaja czas blokady. Aktywna blokada jest wskazywana na ekranie. Każdy poziom dostępu użytkownika ma własny czas blokady. Oznacza to, że na przykład mimo blokady poziomu dostępu użytkownika 4 można zalogować się na poziomie 3.

Licznik nieudanych prób jest resetowany na dwa sposoby:

- 1. Po pomyślnej autoryzacji prawidłowym hasłem.
- 2. Po upływie ośmiu godzin od ostatniej nieudanej próby.

3.5.	Język wyświetla	ny na ekranie		
		Jęz	yk na ekranie można zmienić.	
3.5.1.	Zmiana języka			
	M⊳	Wy Ję	świetlacz M0009 zyk M0049	
Wybór	głównego menu	1.	przestawić preselektor w położenie 0 (WYŁ.).	
		2.	Nacisnąć przycisk C Setup przez ok. 3 sekundy.	
		↦	Ekran przełącza się na główne menu i pokazuje: ► Wyświetlacz	
	Zmiana języka	3.	✓ Ok nacisnąć.	
		↦	Na wyświetlaczu pojawia się: ► Język	
		4.	✔ Ok nacisnąć.	
		↦	Wyświetlacz wskazuje ustawiony język, np.: ► Deutsch	
		5.	W najniższym wierszu ekranu pojawia się tekst:	
			\rightarrow Zapisz \rightarrow dalej od kroku 10	
			\rightarrow Zmień \rightarrow dalej od kroku 6	
		6.	✓ Zmień nacisnąć.	
		↦	Na wyświetlaczu pojawia się: ► Użytkownik (1)	
		7.	Przyciskiem ▲▼ Góra ▲ Dół ▼ wybrać poziom dostępu użytkownika; znaczenie symboli:	
			→ czarny trójkąt: ► = aktualne ustawienie	
			→ biały trójkąt: ▷ = wybór (jeszcze niezapamiętany)	
		8.	✓ Ok nacisnąć.	
		↦	Na wyświetlaczu pojawia się: Hasło 0***	
		9.	Wprowadzić hasło (→ Podawanie hasła).	
		↦	Na wyświetlaczu pojawia się: ► Język i Zapisz (najniższy wiersz)	

Wybór języka 10. Przyciskiem ▲▼ Góra ▲ Dół ▼ wybrać nowy język; znaczenie symboli:

- → czarny trójkąt: ► = aktualne ustawienie
- → biały trójkąt: ▷ = wybór (jeszcze niezapamiętany)
- 11. Przyciskiem Zapisz potwierdzić wybór.
- → Wyświetlacz przełącza się na nowy język. Nowy język jest zapamiętany.

4. Wskaźniki

4.1. Wskazania przy uruchamianiu

Test diod LED Po włączeniu napięcia zasilania wszystkie diody LED lokalnego panelu sterowania muszą zapalić się przez ok. 1 sekundę. Ten optyczny komunikat zwrotny sygnalizuje, że sterowanie jest zasilane napięciem i wszystkie diody LED są sprawne.

Rysunek 8: Test diod LED



Wybór języka

Podczas samotestu można włączyć wybór języka, aby po uruchomieniu informacje na ekranie były wyświetlane w wybranym języku. Preselektor musi się znajdować w położeniu 0 (WYŁ.).

Aktywacja wyboru języka:

- 1. W najniższym wierszu wyświetlane jest: Language selection menu? 'Reset'
- 2. Nacisnąć przycisk RESET i trzymać wciśnięty, aż w najniższym wierszu wyświetlany bedzie tekst: Language menu loading, please wait.

Rysunek 9: Samotest

L

auma® Self-test		auma® Self-test
anguage selection menu? 'Reset'	\rightarrow	Language menu loading, please wait
lenu do wyboru jezyka poja	wia sie no	menu startowym

Menu startowe

Menu do wyboru języka pojawia się po menu startowym.

Podczas uruchamiania wyświetlana jest na ekranie aktualna wersja oprogramowania sprzętowego.

Rysunek 10: Menu startowe z wersją oprogramowania sprzętowego: 05.00.00-xxxx



Jeżeli podczas samotestu uaktywniono wybór języka, pojawia się teraz menu do wyboru języka ekranu. Dodatkowe informacje dotyczące ustawień językowych, patrz rozdział <Język na ekranie>.

Rysunek 11: Wybór języka

5 g.				
Język				
Niemiecki				
Angi	elski			
Góra▲	Dół ▼	Zapisz	Esc	

Jeżeli przez dłuższy okres (ok. 1 minuty) nie wprowadzono żadnych danych, wyświetlacz powraca automatycznie do pierwszego ekranu stanu.

Wskaźniki

4.2. Wskaźniki na ek	ranie
→	Menu i funkcje zależą od oprogramowania sprzętowego sterownika napędu ustawczego!
	→ W przypadku brakujących menu lub funkcji prosimy skontaktować się z serwisem AUMA.
Pasek stanu	Wiersz stanu (najwyższy wiersz na ekranie) wskazuje tryb pracy [1], występowanie usterki [2] i numer ID [3] aktualnego wskaźnika.
	Rysunek 12: Informacje na pasku stanu (u góry)
	[1] [2] [3]
	(₩ył.) (Δ) (S0)01 ←
	[1] Tryb pracy
	 [2] Symbol usterki (tylko w przypadku błędów i ostrzeżeń) [3] Numer ID: S = strona stanu
Pomoc nawigacyjna	Jeżeli dostępne są dalsze szczegóły lub informacje, w pomocy nawigacyjnej (najniższy wiersz na ekranie) pojawiają się wskaźniki Detale lub Więcej. Za pomocą przycisku ✔ można wtedy wyświetlić dodatkowe informacje.
	Rysunek 13: Pomoc nawigacyjna (na dole)
	Góra ▲ Dół ▼ Pozostałe [2]
	[1] Pokazuje listę ze szczegółowymi komunikatami
	[2] Pokazuje dodatkowe informacje
	Pomoc nawigacyjna (najniższy wiersz) jest wygaszana po ok. 3 sekundach. Aby ponownie wyświetlić pomoc nawigacyjną, należy (w położeniu preselektora 0 (WYŁ.)) nacisnąć dowolny przycisk.
4.2.1. Sygnały wyjścio	we napędu ustawczego i armatury
	Wskazania na ekranie zależą od wyposażenia napędu ustawczego.
	Pozycja armatury (S0001)
	Wskazanie to pojawia się tylko wtedy, gdy w napędzie ustawczym zamontowany jest nadajnik położenia (potencjometr, EWG, RWG lub MWG).
	 Wskaźnik S0001 wskazuje pozycję armatury w % drogi przesterowania.
	 Po upływie ok. 3 sekund pojawia się wskaźnik paskowy.
	 W przypadku komendy ruchu strzałka wskazuje kierunek ruchu (OTW/ZAMK). Rysunek 14: Pozycja armatury i wskaźnik kierunku ruchu



Dojechanie do ustawionych pozycji krańcowych jest wskazywane dodatkowo symbolami **1** (ZAMYK.) i **e** (OTW.).

Wskaźniki



Przykład: zakres momentów obrotowych na tabliczce znamionowej = 20 - 60 Nm.

- 100 % odpowiada 60 Nm momentu znamionowego.
- 50 % odpowiada 30 Nm momentu znamionowego.

Komendy ruchu (S0003)

Wskaźnik S0003 pokazuje:

- Aktywne komendy ruchu, jak na przykład: ruch w kierunku zamykania lub ruch w kierunku otwierania
- Wartość rzeczywistą E2 jako wskaźnik paskowy i jako wartość między 0 100 %.
- Przy sterowaniu za pomocą wartości zadanych (pozycjoner): wartość zadaną E1
- Podczas trybu taktowania lub w pozycjach pośrednich z profilem jazdy: punkty kalibracyjne i zachowanie punktów kalibracyjnych podczas ruchu

Po ok. 3 sekundach pomoc nawigacyjna (najniższy wiersz) jest wygaszana i ponownie widoczne są osie wskazujące punkty kalibracyjne.

Sterowanie OTW. - ZA-MYK.

Aktywne komendy ruchu (OTW., ZAMYK., ...) są wyświetlane powyżej wskaźnika paskowego. Ilustracja przedstawia komendę ruchu w kierunku ZAMYK.

Rysunek 18: Wskaźnik w przypadku sterowania OTW. - ZAMYK. S0003 S0003 Aktywna komenda ruchu Aktywna komenda ruchu ZAMYK. ZAMYK. Т Т ٠ ٠ E2 49.9% E2 49.9% Góra▲ Dół ▼ Ustaw. E2 Aktualna wartość pozycji Jeżeli pozycjoner jest zwolniony i uaktywniony, pojawia się wskaźnik paskowy wartości Sterowanie za pomoca wartości zadanych E1 (zadana wartość położenia). Kierunek komendy ruchu jest wskazywany strzałką powyżej wskaźnika paskowego. Ilustracja przedstawia komendę ruchu w kierunku ZAMYK. Rysunek 19: Wskaźnik przy sterowaniu za pomocą wartości zadanych (pozycjoner) S0003 S0003 3sAktywna komenda ruchu Aktywna komenda ruchu T . Ŧ . 50.0% E1 50.0% E1 E2 49.9% E2 49.9% Góra▲ Dół ▼ Ustaw. Zadana wartość położenia E1 E2 Aktualna wartość położenia Oś punktów kalibracyj-Na osi punktów kalibracyjnych punkty kalibracyjne i ich zachowanie w ruchu (profil ruchu) są wskazywane symbolami. nych Symbole są wyświetlane tylko wtedy, gdy co najmniej jedna z poniższych funkcji jest aktywna: Profil pracy M0294 Funkcja taktująca ZAM. M0156 Funkcja taktująca OTW. M0206 Rysunek 20: Przykłady: po lewej punkty kalibracyjne (pozycje pośrednie); po prawej tryb taktowania 49.9% F2 7 49.9% F2 ٦ Tabela 3: Symbole na osi punktów kalibracyjnych Symbol Punkt kalibracyjny (pozycja pośred- Tryb taktowania nia) z profilem ruchu Punkt kalibracyjny bez reakcji Koniec taktu Stop przy ruchu w kierunku ZAMYK. Początek taktu w kierunku ZAMYK. 4 Stop przy ruchu w kierunku OTW. Początek taktu w kierunku OTW. Stop przy ruchu w kierunku OTW. i ZAMYK. ⊲ Przerwa przy ruchu w kierunku ZA-MYK. \triangleright Przerwa przy ruchu w kierunku OTW. \diamond Przerwa przy ruchu w kierunku OTW.

4.2.2. Wskaźniki stanu wg kategorii AUMA

i ZAMYK.

Wskaźniki te są dostępne, jeżeli parametr Klasyfikacja diagnostyczna M0539 jest ustawiony na wartość AUMA.

Ostrzeżenia (S0005)

Jeżeli pojawi się ostrzeżenie, wskaźnik pokazuje S0005:

- pokazuje liczbę ostrzeżeń
- po upływie ok. 3 sekund migający znak zapytania

Rysunek 21: Ostrzeżenia



Dodatkowe informacje - patrz też <Usuwanie usterek>.

Niegotowy ZDALNY (S0006)

Wskaźnik S0006 pokazuje komunikaty grupy Niegotowy ZDALNY.

Jeżeli pojawi się taki komunikat, wskaźnik pokazuje S0006:

- pokazuje liczbę komunikatów
- po upływie ok. 3 sekund migający pasek poprzeczny

Rysunek 22: Komunikaty Niegotowy ZDALNY



Dodatkowe informacje - patrz też <Usuwanie usterek>.

Błędy (S0007)

Jeżeli pojawi się błąd, wskaźnik pokazuje S0007:

- pokazuje liczbę błędów
- po upływie ok. 3 sekund migający wykrzyknik Rysunek 23: Błędy



Dodatkowe informacje - patrz też <Usuwanie usterek>.

4.2.3. Wskaźniki stanu wg zalecenia NAMUR

Wskaźniki te są dostępne, jeżeli parametr Klasyfikacja diagnostyczna M0539 jest ustawiony na wartość NAMUR.

Poza specyfikacją (S0008)

Wskaźnik S0008 pokazuje komunikaty poza specyfikacją wg zalecenia NAMUR NE 107.

Jeżeli pojawi się taki komunikat, wskaźnik pokazuje S0008:

- pokazuje liczbę komunikatów
- po ok. 3 sekundach migający trójkąt ze znakiem zapytania

Rysunek 24: Poza specyfikacją



Dodatkowe informacje - patrz też <Usuwanie usterek>.

Kontrola funkcji (S0009)

Wskaźnik S0009 pokazuje komunikaty kontroli działania wg zalecenia NAMUR NE 107.

Jeżeli w trakcie kontroli działania pojawi się taki komunikat, wskaźnik pokazuje S0009:

- pokazuje liczbę komunikatów
- po upływie ok. 3 sekund migający trójkąt z kluczem narzędziowym Rysunek 25: Kontrola funkcji



Dodatkowe informacje - patrz też <Usuwanie usterek>.

Wymagany przegląd (S0010)

Wskaźnik S0010 pokazuje komunikaty serwisowe wg zalecenia NAMUR NE 107.

Jeżeli pojawi się taki komunikat, wskaźnik pokazuje S0010:

- pokazuje liczbę komunikatów
- po ok. 3 sekundach migający czworokąt z olejarką





Dodatkowe informacje - patrz też <Usuwanie usterek>.

Awaria ((S0011)

Wskaźnik S0011 pokazuje przyczyny komunikatu o błędzie wg zalecenia NAMUR NE 107.

Jeżeli pojawi się taki komunikat, wskaźnik pokazuje S0011:

- pokazuje liczbę komunikatów
- po ok. 3 sekundach migające kółko z krzyżykiem

Rysunek 27: Awaria



Dodatkowe informacje - patrz też <Usuwanie usterek>.

4.3. Diody sygnalizacyjne na lokalnym panelu sterowania Rysunek 28: Rozmieszczenie i znaczenie diod sygnalizacyjnych [1] [2] 8 6 ß Tc 2 3 4 5 0 [1] Napis z symbolami (standard) Napis z cyframi 1 – 6 (opcja) [2] 1 J Osiągnięto pozycję krańcową ZAMYK., (miga: ruch w kierunku ZAMYK.) 2 Tc Błąd momentu obrotowego ZAMYK. 3 M Zadziałała ochrona silnika 4 To Bład momentu obrotowego OTW. 5 - Osiągnięto pozycję krańcową OTW., (miga: ruch w kierunku OTW.) 6 8 Łącze Bluetooth aktywne Zmiana diod sygnalizacyjnych (wskaźników) Diodom LED 1 – 5 można przyporządkować różne komunikaty. Konfiguracja urządz. M0053 MÞ Sterowanie lokalne M0159 Dioda sygn. 1 (lewa) M0093 Dioda sygn. 2 M0094 Dioda sygn. 3 M0095 Dioda sygn. 4 M0096 Dioda sygn. 5 (prawa) M0097 Sygn. położeń pośrednich M0167 Wartości domyślne (Europa): Dioda sygn. 1 (lewa) = Poł. krańc. ZAM. miga Dioda sygn. 2 = Bład momentu ZAM.

Dioda sygn. 2 = Błąd momentu ZAM. Dioda sygn. 3 = Błąd zabezp. termicznego Dioda sygn. 4 = Błąd momentu OTW. Dioda sygn. 5 (prawa) = Poł. krańc. OTW. miga Sygn. położeń pośrednich = Poł. krańc. OTW/ZAM = Off

Dalsze nastawy:

Patrz <Załącznik>/<Lista wyboru przekaźników i lampek sygnalizacyjnych>

4.3.1. Zmiana koloru diod sygnalizacyjnych

Wymagany poziom dostępu użytkownika do przeprowadzenia zmian: AUMA (6)

M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 Sterowanie lokalne M0159

Tabela 4:				
Parametr	Menu	Wartości domyślne dla wer- sji Europa	Wartości nastawy	
Kolor diody 1	M0838	żołty	żołty zielony żółty/zielony	
Kolor diody 2	M0839	czerwony	czerwony niebieski fioletowy	
Kolor diody 3	M0840	czerwony	czerwony żółty pomarańczowy	
Kolor diody 4	M0841	czerwony	czerwony niebieski fioletowy	
Kolor diody 5	M0842	zielony	zielony czerwony pomarańczowy	

Informacja Wartości domyślne mogą się różnić w przypadku innych wersji.

5. Komunikaty (sygnały wyjściowe)

5.1. Komunikaty poprzez łącze Fieldbus

Komunikaty zwrotne poprzez Modbus RTU można odczytywać za pomocą odpowiednich kodów funkcyjnych magistrali Modbus.

Kody funkcyjne są wyszczególnione w podręczniku magistrali Modbus (integracja magistrali fieldbus).

5.2. Komunikaty stanu poprzez przekaźniki sygnalizacyjne (wyjścia cyfrowe)

- **Warunki** Przekaźniki sygnalizacyjne są dostępne tylko wtedy, gdy oprócz łącza Fieldbus występuje dodatkowe łącze równoległe.
- Właściwości Przez przekaźniki sygnalizacyjne można przesyłać komunikaty stanu (np. dojechanie do pozycji krańcowych, położenie preselektora, usterki...) do stanowiska sterowania jako sygnały binarne.

Komunikaty stanu mają tylko dwa stany: aktywny lub nieaktywny. Aktywny oznacza, że warunki komunikatu są spełnione.

5.2.1. Przyporządkowanie wyjść

Przekaźnikom sygnalizacyjnym (wyjścia DOUT 1 – 6) można przydzielić różne sygnały.

Wymagany poziom dostępu: Specjalista (4) lub wyższy.

M ▷ Konfiguracja urządz. M0053

I/O interface M0139 Sygn. wyj. cyfrowe M0110 Sygnał DOUT 1 M0109

Wartości domyślne:

Sygnał DOUT 1	=	Błąd
Sygnał DOUT 2	=	Położenie ZAMKNIJ
Sygnał DOUT 3	=	Położenie OTWÓRZ
Sygnał DOUT 4	=	Przełącznik ZDALNE
Sygnał DOUT 5	=	Błąd momentu ZAM.
Sygnał DOUT 6	=	Błąd momentu OTW.

Dalsze nastawy:

Patrz <Załącznik>/<Lista wyboru przekaźników i lampek sygnalizacyjnych>

5.2.2. Kodowanie wyjść

Sygnały wyjściowe Kodowanie DOUT 1 – Kodowanie DOUT 6 mogą być wysokoaktywne (High) lub niskoaktywne (Low).

- High = styk sygnalizacyjny zwarty = sygnał aktywny
- Low = styk sygnalizacyjny rozwarty = sygnał aktywny
- Sygnał aktywny oznacza, że spełnione są warunki komunikatu.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

M ▷ Konfiguracja urządz. M0053

I/O interface M0139 Sygn. wyj. cyfrowe M0110 Kodowanie DOUT 1 M0102

Wartości domyślne:

Kodowanie DOUT 1 = Niski - aktywny Kodowanie DOUT 2-Kodowanie DOUT 6 = Wysoki - aktywny

5.3.	Konfigurowalne komunikaty stanu		
	Warunki	<wejścia dodatkowe=""> lub dodatkowy <interfejs równoległy="">.</interfejs></wejścia>	
		Opisane tu komunikaty stanu są zbiorczą sygnalizacją różnych innych komunikatów. Zawarte komunikaty można wybrać do konfiguracji z listy oraz je uaktywnić bądź zdezaktywować.	
		Komunikaty stanu można przyporządkować zarówno wyjściu cyfrowemu (przekaźnikowi sygnalizacyjnemu), jak i diodzie sygnalizacyjnej (LED).	
		Więcej informacji na temat tych komunikatów, patrz rozdział strona 145, Sygnalizacja błędów i ostrzeżenia.	
		Konfiguracja komunikatów stanu	
		Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.	
	M ⊳	Konfiguracja urządz. M0053 Konfig. sygnałów M0860 Failure (configurable) M0879 Błąd (Cfg) M0880 Ostrzeżenie (Cfg) M0881 Nie gotowy ZDALNY (Cfg) M0882	
		Kropka na ekranie wskazuje, czy komunikat jest aktywny.	
		Rysunek 29: Przykład	
		Wył. PRM4251	
		Błąd (konfig.)	
		Błąd w konfiguracji ● ← Komunikat aktywny	
		Czarna kropka (•): Komunikat aktywny	
		Biała kropka (○): Komunikat nieaktywny	
		Aktywacja/dezaktywacja jest włączana i wyłączana przyciskiem Ok.	
5.4.	Komunikaty ana	logowe (wyjścia analogowe)	
	Warunki	Napęd wyposażony jest w nadajnik położenia.	
	Właściwości	W zależności od wyposażenia napędu rejestrowane są różne sygnały, jak np. droga przesterowania, moment obrotowy lub wyjściowa prędkość obrotowa i mogą być one wydawane jako stałe wartości, na przykład od 4 do 20 mA. Sterownik napędu ustawczego posiada maks. dwa wyjścia analogowe AOUT1 i AOÙT2.	
5.4.1.	Przyporządkowa	nie wyjścia analogowego 1	
		Wymagany poziom dostępu użytkownika: AUMA (6).	
	M⊳	Konfiguracja urządz. M0053 I/O interface M0139 Sygn. wyj. analogowe M0335 Sygnał AOUT 1 M0131	
		Wartość domyślna: Pozycja aktualna	
	Informacja	Zakres sygnałów wyjścia (np. 0/4 – 20 mA) jest ustawiany za pomocą oddzielnego parametru (Zakres sygn. AOUT 1M0129).	
		Wartości nastawy:	
	Not used	Wyjście analogowe 1 nie jest przyporządkowane.	
	Pozycja aktualna	Sygnał zwrotny położenia armatury (rzeczywista wartość położenia E2).	
		Warunek: nadajnik położenia w napędzie.	

Synchronizacja położeń krańcowych, wzgl. zakresu nastaw nie jest konieczna. Synchronizacja położeń krańcowych (WSR i WOEL) odbywa się automatycznie.

Przy wyłączaniu wyłącznikiem momentu obrotowego położenia krańcowe OTW. i ZAMYK. wyłącznika krańcowego powinny być ustawione jak najbliżej położeń krańcowych armatury, aby zminimalizować odchyłki komunikatów zwrotnych.

Moment obrotowy Sygnał zwrotny momentu obrotowego E6

Warunek: nadajnik położenia MWG w napędzie.

Punkt zerowy znajduje się pośrodku wybranego zakresu pomiarowego (10 mA lub 12 mA). Moment obrotowy w kierunku ZAMYK. jest wskazywany wartością 0 - 10 mA lub 4 - 12 mA, moment obrotowy w kierunku OTW. wartością 10 - 20 mA lub 12 - 20 mA. W przypadku maksymalnego znamionowego momentu obrotowego napędu 127%, w kierunku ZAMYK. wskazywana jest wartość 0 lub 4 mA, w kierunku OTW. 20 mA.

Rysunek 30: Rzeczywista wartość momentu obrotowego



M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 I/O interface M0139 Sygn. wyj. analogowe M0335 Zakres sygn. AOUT 1 M0129

Wartość domyślna: 0 - 20 mA

Wartości nastawy:

0 - 20 mA	Wyjście analogowe 1 generuje sygnał 0 – 20 mA.

- 4 20 mA Wyjście analogowe 1 generuje sygnał 4 20 mA.
- 20 0 mA Wyjście analogowe 1 generuje sygnał 20 0 mA.
- 20 4 mA Wyjście analogowe 1 generuje sygnał 20 4 mA.
- X do Y mA Zakres sygnałów (X-Y) wyjścia analogowego jest dowolnie konfigurowalny za pomocą dwóch parametrów.

5.4.3. Synchronizacja wyjścia analogowego 1

Wartości początkowe i końcowe zakresu sygnałów można korygować o ± 10 % maksymalnego zakresu wartości (20 mA).

Przykład: parametr Zakres sygn. AOUT 1 = 4 - 20 mA

Wartość początkową (4 mA) można dopasować w zakresie od 2 mA do 6 mA.

Wartość końcową (20 mA) można dopasować w zakresie od 18 mA do 22 mA.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.

M ▷ Konfiguracja urządz. M0053
 I/O interface M0139
 Sygn. wyj. analogowe M0335
 Dostosowanie AOUT 1 M0544
 0/4 mA (wart. początk) M0140
 20 mA (wart. końcowej) M0210

Wartości domyślne: 0

Zakresy nastaw: -10,0 ... 10,0 % (w %)

5.4.4. Przyporządkowanie wyjścia analogowego 2

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4).

M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 I/O interface M0139 Sygn. wyj. analogowe M0335 Sygnał AOUT 2 M0132

Wartość domyślna: Moment obrotowy

Wartości nastawy:

Opis, patrz < Przyporządkowanie wyjścia analogowego 1>.

5.4.5. Zakres sygnałów wyjścia analogowego 2

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.

M ▷ Konfiguracja urządz. M0053

I/O interface M0139 Sygn. wyj. analogowe M0335 Zakres sygn. AOUT 2 M0130

Wartość domyślna: 0 - 20 mA

Wartości nastawy:

- 0 20 mA Wyjście analogowe 2 generuje sygnał 0 20 mA.
- 4 20 mA Wyjście analogowe 2 generuje sygnał 4 20 mA.
- 20 0 mA Wyjście analogowe 2 generuje sygnał 20 0 mA.
- 20 4 mA Wyjście analogowe 2 generuje sygnał 20 4 mA.
- X do Y mA Zakres sygnałów (X-Y) wyjścia analogowego jest dowolnie konfigurowalny za pomocą dwóch parametrów.

5.4.6. Synchronizacja wyjścia analogowego 2

Wartości początkowe i końcowe zakresu sygnałów można korygować o \pm 10 % maksymalnego zakresu wartości (20 mA).

Przykład: parametr Zakres sygn. AOUT 1 = 4 - 20 mA

Wartość początkową (4 mA) można dopasować w zakresie od 2 mA do 6 mA.

Wartość końcową (20 mA) można dopasować w zakresie od 18 mA do 22 mA.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.

M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 I/O interface M0139

Sygn. wyj. analogowe M0335 Dostosowanie AOUT 2 M0545 0/4 mA (wart. początk) M0141 20 mA (wart. końcowej) M0211

Wartości domyślne: 0

Zakresy nastaw: -10,0 ... 10,0 % (w %)

Obsługa

6.	Obsługa	
		Istnieją różne tryby pracy (stany robocze). Aktualny tryb pracy jest wyświetlany na ekranie w pierwszym wierszu:
		Rysunek 31: Przykład: tryb pracy wył.
		Wył.
		Rozdział ten opisuje właściwości różnych trybów pracy, związane z nimi funkcje są opisane w osobnych rozdziałach.
6.1.	Tryb pracy wył.	
		Preselektor w położeniu 0 (WYŁ.).
	Właściwości	 Wskaźnik w nagłówku ekranu informuje: Off
		Nie jest możliwa praca elektryczna (również ruch awaryjny).
		 Sterownik zachowuje zdolność zgłaszania (zasilanie sterownika jest zachowane). Przycisków AVAIC można używać do obsługi menu na ekranie.
6.0		
0.2.		
		Preselektor znajduje się w położeniu Obsługa lokalna (LOKALNIE).
		0
	Właściwości	 Wskaźnik w nagłówku ekranu informuje: LOKALNY
		 Napędem ustawczym można sterować lokalnie przyciskami ⊥ (OTW.), STOP,
		 Błędy i ostrzeżenia bez automatycznego resetowania można potwierdzać za pomocą przycisku RESET.
6.2.1.	Praca przerywan	a lub samozatrzymanie lokalnie
		Parametr Zach. w ster. lokalnym M0076 określa reagowanie napędu ustawczego na komendy pracy za pomocą lokalnych przycisków.
	M⊳	Nastawy M0041 Sterowanie lokalne M0075 Zach. w ster. lokalnym M0075
		Wartość domyślna: OTWÓRZ i ZAMKNIJ
		Wartości nastawy:
Off (naciś. aby uruchomić)		Praca przerywana wł., samozatrzymanie wył:
		Napęd ustawczy przesuwa się w kierunku OTW. lub ZAMYK. tylko do czasu trwania komendy pracy. Po anulowaniu komendy pracy napęd ustawczy zatrzymuje się.
	OTWÓRZ	W kierunku OTW = samozatrzymanie (w kierunku ZAMYK - praca przerywana):
		Po komendzie pracy w kierunku OTW. napęd ustawczy pracuje dalej, również po anulowaniu komendy pracy (samozatrzymanie). Napęd ustawczy jest zatrzymywany przez komendę STOP lub po dojechaniu do pozycji krańcowej OTW., wzgl. pozycji pośredniej OTW.
	ZAMKNIJ	W kierunku ZAMYK. = samozatrzymanie (w kierunku OTW praca przerywana):

Po komendzie pracy w kierunku ZAMYK. napęd ustawczy pracuje dalej, również po anulowaniu komendy pracy (samozatrzymanie). Napęd ustawczy jest zatrzymywany przez komendę STOP lub po dojechaniu do pozycji krańcowej ZAMYK., wzgl. pozycji pośredniej ZAMYK. W kierunku OTW. i ZAMYK. = samozatrzymanie: OTWÓRZ I ZAMKNIJ Po komendzie pracy napęd ustawczy przesuwa się dalej w kierunku OTW. lub ZAMYK., również po anulowaniu komendy pracy (samozatrzymanie). Napęd ustawczy jest zatrzymywany przez komendę STOP albo po dojechaniu do pozycji krańcowej, wzgl. pozycji pośredniej. Bezpośrednie odwrócenie kierunku ruchu nie jest możliwe. Komendę pracy w kierunku OTW. lub ZAMYK. należy najpierw zatrzymać komendą STOP. Dopiero wtedy możliwa jest komenda pracy w przeciwnym kierunku. OTW i ZAM bez STOP W kierunku OTW. i ZAMYK. = samozatrzymanie bez komendy STOP: Bezpośrednie odwrócenie kierunku ruchu jest możliwe również bez komendy STOP. Ruch można jednak zatrzymać w każdej chwili komendą STOP. 6.3. Tryb pracy Zdalnie

Preselektor w położeniu Zdalna obsługa (ZDALNIE).



Właściwości Wskaźnik w nagłówku ekranu wskazuje ustawione źródło komend ruchu:

- ZDALNY (interfejs równoległy)
- ZDALNY II (interfejs równoległy, skrzynka obsługowa)
- Fieldbus (kanał 1 lub kanał 2)

W zależności od rodzaju sterowania rozróżnia się:

- Sterowanie OTW.-ZAMYK. (tryb pracy Zdalnie OTW.-ZAMYK.): sterowanie poprzez binarne komendy ruchu OTW, STOP, ZAMYK. (wzgl. przy aktywnej funkcji zaworu wielokrotnego (Multiport Valve) poprzez komendy ruchu CW, CCW)
- Sterowanie za pomocą wartości zadanych (tryb pracy Zdalnie WART.ZAD.): sterowanie poprzez analogowe komendy ruchu, np. 4 - 20 mA.
- Informacja
 Sygnały binarne (np. +24 V DC) poprzez wejścia cyfrowe są rozpoznawane jako ważne komendy ruchu tylko wtedy, gdy występuje sygnał przez przynajmniej 10 ms.
 - Jeżeli zainstalowany jest pozycjoner lub regulator procesowy, można przełączać między sterowaniem OTW.-ZAMYK. (tryb pracy Zdalnie OTW.-ZAMYK.) a sterowaniem za pomocą wartości zadanych (tryb pracy Zdalnie WART.ZAD.). Patrz rozdział <Przełączanie pomiędzy sterowaniem OTW.-ZAMYK. i sterowaniem za pomocą wartości zadanych>.

6.3.1. Praca przerywana lub zdalne samozatrzymanie

Parametry Samozatrzym.ZDALNE M0100, Samozatrzymanie M01193 i Samozatrz. ZDALNE II M0101 określają reagowanie napędu ustawczego podczas ruchu na binarne komendy ruchu (OTW. STOP, ZAMYK., wzgl. CW, CCW), które sterują napędem ustawczym "zdalnie" poprzez interfejs I/O.

Parametry "Samozatrzymanie" nie mają żadnego wpływu na komendy ruchu przesyłane przez magistralę fieldbus. W przypadku wyposażenia w łącze fieldbus ustawienie tych parametrów jest konieczne tylko wtedy, gdy dodatkowo do łącza fieldbus dostępne są do sterowania wejścia cyfrowe (OTW., STOP, ZAMYK., wzgl. CW, CCW).

M ▷ Nastawy M0041 I/O Interface M0015

Wartości domyślne: Samozatrzymanie = Off (naciś. aby uruchomić) Samozatrz. ZDALNE II = OTWÓRZ i ZAMKNIJ

6.4. Tryb pracy AWARIA

Patrz też: Funkcja zabezpieczająca <Zachowanie AWARYJNE>

- Właściwości Wskaźnik w nagłówku ekranu informuje: EMERGENCY
 - Tryb pracy AWARIA jest wyzwalany przez sygnał AWARIA.
 - Napęd przeprowadza zdefiniowaną operację AWARYJNĄ. Na przykład przesuwa się on do zadanej pozycji awaryjnej (np. pozycja krańcowa OTW. lub pozycja krańcowa ZAMYK.).
 - Do czasu trwania sygnału AWARYJNEGO napęd nie reaguje na żadne inne komendy ruchu (sygnał AWARYJNY ma najwyższy priorytet).

A PRZESTROGA

Po włączeniu napęd może natychmiast ruszyć z miejsca!

Możliwe obrażenia personelu lub uszkodzenia armatury.

- → Zapewnić, aby przy włączeniu dostępny był sygnał AWARYJNY.
- → Jeżeli napęd uruchomi się niespodziewanie: natychmiast przestawić preselektor w położenie 0 (WYŁ.).

6.5.	Tryb pracy STO	P awaryjny			
		Patrz też: Funkcja zabezpieczająca <funkcja awaryjny="" stop=""></funkcja>			
	Warunek	Na przyłączu elektrycznym bądź poza nim znajduje się przycisk STOP awaryjny (zatrzaskowy).			
	Właściwości	 Wskaźnik w nagłówku ekranu informuje: EMERGENCY STOP W sytuacji awaryjnej można wyłączyć zasilanie elektryczne sterowania silnika (styczniki lub tyrystory) za pomocą przycisku STOP awaryjny. Tryb pracy Stop awaryjny ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi trybami pracy. Po zadziałaniu przycisku STOP awaryjny konieczne jest jego odblokowanie i zresetowanie za pomocą komendy Reset trybu pracy STOP awaryjny, zanim możliwe będzie wykonanie nowej komendy ruchu. Po anulowaniu trybu pracy STOP awaryjny (komenda Reset) aktywne analogowe komendy ruchu (np. 0/4 – 20 mA) lub aktywne komendy ruchu przez łącze fieldbus sa natychmiast ponownie wykonywane. 			
6.6.	Tryb pracy Zable	okowane			
	Właściwości	 Patrz też: funkcja aplikacyjna <zwolnienie lokalnego="" panelu="" sterowania=""></zwolnienie> Wskaźnik w nagłówku ekranu informuje: Nieaktywny Obsługa za pomocą przycisków na lokalnym panelu sterowania jest zablokowana. 			

Tryb pracy Nieaktywny jest możliwy w położeniu preselektora LOKALNIE i WYŁ.

Tabela 5: Funkcje w zależności od położenia preselektora:

Preselektor znajduje się w położeniu	Funkcja przy wskazaniu = Nieaktywny
Obsługa lokalna (LOKALNIE)	Brak możliwości lokalnego uruchomienia napędu ustawczego
0 (WYŁ.)	Brak możliwości lokalnej obsługi menu

 W przypadku sterowania za pomocą łącza Fieldbus blokada lub zwolnienie blokady odbywa się poprzez magistralę Fieldbus.

6.7.	Tryb pracy Serwi	is		
	Warunki	Preselektor = pozycja Obsługa lokalna (LOKALNIE) lub Zdalna obsługa (ZDALNIE).		
		W pierwszym wierszu wskaźnik informuje: Service		
	Właściwości	 Wskaźnik w nagłówku ekranu informuje: Service 		
		 W trybie pracy Serwis konieczny jest komputer lub laptop z oprogramowaniem AUMA CDT. Dzięki temu serwis AUMA może dokonać ustawień w sterowniku napędu ustawczego (np. podczas uruchamiania lub konserwacji). 		
	Informacja	Gdy preselektor znajduje się w położeniu Obsługa lokalna (LOKALNIE), poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku można opuścić tryb pracy Serwis i uaktywnić tryb pracy Lokalnie.		

7. Ustawienia podstawowe dotyczące uruchamiania

Definicja Ustawienia podstawowe dotyczące rodzaju wyłączania, momentu obrotowego i wyłącznika krańcowego są wymagane dla zapewnienia bezpiecznego uruchamiania sterownika z napędem ustawczym. Ustawienia podstawowe dotyczące wyświetlania informacji, jak np. daty i godziny lub formatów wyświetlania, można w razie potrzeby zmienić.

7.1. Rodzaj wyłączania w pozycjach krańcowych

Funkcja • Wybór rodzaju wyłączania (wg zaleceń producenta armatury):

- wyłączanie przez wyłącznik krańcowy w pozycji krańcowej
- wyłączanie przez wyłącznik momentu obrotowego w pozycji krańcowej
- Dla pozycji krańcowych OTW. i ZAMYK. można ustawić oddzielnie:

Wyłączanie przez wyłącznik krańcowy

Sterownik napędu ustawczego wyłącza napęd ustawczy w pozycjach krańcowych (OTW./ZAMYK.) ustawionych na wyłączniku krańcowym.

W przypadku wyłączania w pozycjach krańcowych za pomocą wyłącznika krańcowego należy uwzględnić ruch bezwładny napędu ustawczego. Ruch bezwładny [1] to droga pokonywana od chwili wyłączenia do zatrzymania. Ruch bezwładny zależy od masy zamachowej napędu ustawczego i armatury oraz opóźnienia wyłączenia sterownika napędu ustawczego.

Rysunek 32: Wyłączanie przez wyłącznik krańcowy



P Pozycja wyłączania

[1] Ruch bezwładny

Wyłączanie przez wyłącznik momentu obrotowego

Sterownik napędu ustawczego wyłącza napęd ustawczy w pozycjach krańcowych za pomocą wyłącznika momentu obrotowego.

W tym celu wyłącznik momentu obrotowego musi być ustawiony na moment wyłączający podany przez producenta armatury. Po dojechaniu do pozycji krańcowej zwiększa się moment obrotowy w gnieździe armatury. Po uzyskaniu ustawionego tu momentu wyłączającego sterownik napędu ustawczego wyłącza napęd ustawczy.

W tym ustawieniu wyłącznik krańcowy służy do sygnalizacji i musi być tak ustawiony, aby zadziałał **przed** dojechaniem do pozycji krańcowej.

7.1.1. Ustawianie rodzaju wyłączania

NOTYFIKACJA

Uszkodzenia armatury na skutek niewłaściwych ustawień!

- → Ustawienie rodzaju wyłączenia (przez wyłącznik krańcowy lub wyłącznik momentu obrotowego) należy odpowiednio dostosować.
- → Zmiana ustawień dozwolona jest wyłącznie za zgodą producenta armatury.

M ▷ Nastawy M0041 Rodz. wyłączenia M0012 Poz. krańcowa ZAM. M0086 Poz. krańcowa OTW. M0087

Wartość domyślna: Droga
	Wartości nastawy:	
Droga	Wyłączanie w pozycjach krańcowych przez wyłącznik krańcowy.	
Moment obrotowy	Wyłączanie w pozycjach krańcowych przez wyłącznik momentu obrotowego.	
Wybór głównego menu	1.	przestawić preselektor w położenie 0 (WYŁ.).
	2.	Nacisnąć przycisk C Setup przez ok. 3 sekundy.
	↦	Ekran przełącza się na główne menu i pokazuje: ► Wyświetlacz
Wybór parametrów	3.	Wybrać parametr, albo:
		→ za pomocą menu M ▷ kliknąć parametr, albo
		→ poprzez bezpośrednie wywołanie: nacisnąć ▲ i podać ID M0086 lub M0087
	↦	Na wyświetlaczu pojawia się: Poz. krańcowa ZAM.
ZAMYK. lub OTW.	4.	Przyciskiem 🛦 🛡 Góra 🔺 Dół 🔻 dokonać wyboru:
		→ Poz. krańcowa ZAM.
		→ Poz. krańcowa OTW.
	➡	Czarny trójkąt ► wskazuje aktualny wybór.
	5.	Nacisnąć 🕂 Ok.
	➡	Ekran pokazuje aktualne ustawienie: Droga lub Moment obrotowy
	₩	W najniższym wierszu ekranu pojawia się tekst:
	-	Zmień → dalej od kroku 6
	-	Zapisz → dalej od kroku 10
	6.	Nacisnąć 🕂 Zmień.
	—	Na wyświetlaczu pojawia się: ► Specjalista (4)
Logowanie użytkowni-	1.	Za pomocą ▲ V Gora ▲ Doł V wybrać użytkownika:
KOW		informacja: wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy
	₩	Znaczenie symboli:
	-	czarny trójkąt: ► = aktualne ustawienie
	- 8	blały trojkąt: ▷ = wybor (jeszcze niezapamiętany)
	U.	Na wyświetlaczu pojawia się: Hasto 0***
	q	Wnrowadzić hasto (\rightarrow Podawanie hasta)
	U.	Czarny trójkat na wyświetlaczu wskazuje ► ustawiony rodzaj wyłaczania
	-	(►Droga lub ►Moment obrotowy).
Zmiana ustawienia	10.	Za pomoca ▲ ▼ Góra ▲ Dół ▼ wybrać nowe ustawienie.
	₩	Znaczenie symboli:
	_	czarny tróikat: ► = aktualne ustawienie
	-	biały trójkąt: ▷ = wybór (jeszcze niezapamiętany)
	11.	Za pomocą 🕂 Zapisz zapisać wybór.
	↦	Rodzaj wyłączania jest ustawiony.
	12.	Powrót do kroku 4 (ZAMYK. lub OTW.): nacisnąć 🕂 Esc .

7.2. Wyłącznik momentu obrotowego

Warunki MWG w napędzie (wersja Non-Intrusive).

W przypadku wyłączników momentu obrotowego w napędzie ustawczym (wersja Intrusive) nastawa wyłącznika krańcowego odbywa się zgodnie z opisem w instrukcji obsługi odpowiedniego napędu ustawczego.

- **Funkcja** Ochrona przeciążeniowa armatury przed przekroczeniem momentu obrotowego w całym zakresie nastawy
 - Wyłączanie w położeniach krańcowych (dla rodzaju wyłączania = zależnie od momentu obrotowego)
 - Wyzwalanie możliwe też w trybie obsługi ręcznej
 - Wskazywanie bądź nastawa do wyboru w procentach %, niutonometrach Nm albo funtach na stopę ft-lb

Więcej na ten temat rozdział < Monitorowanie momentu obrotowego>

7.2.1. Ustawianie wyłą	cznika momentu obrotowego		
	Po uzyskaniu ustawionego tu momentu wyłączającego uruchamiane są wyłączniki momentu obrotowego (ochrona przeciążeniowa armatury).		
Informacja	Wyłącznik momentu obrotowego może zadziałać także w trybie ręcznym.		
NOTYFIKACJA	Uszkodzenia armatury na skutek ustawienia za wysokiego momentu wyłącza- jącego!		
	ightarrow Moment wyłączający musi być dostosowany do armatury.		
	ightarrow Zmiana ustawień dozwolona jest wyłącznie za zgodą producenta armatury.		
M ⊳	Nastawy M0041 Wyłącznik momentowy M0013 Moment wył. ZAMKNIJ M0088 Moment wył. OTWÓRZ M0089		
	Wartość domyślna: zgodnie z zamówieniem		
	Zakres nastawczy: zakres momentu obrotowego zgodnie z tabliczką znamionową napędu		
Wybór głównego menu	1. przestawić preselektor w położenie 0 (WYŁ.).		
	Nacisnąć przez ok. 3 sekundy przycisk C Setup.		
	 Ekran przełącza się na główne menu i pokazuje: Nyświetlacz 		
Wybór parametrów	3. Wybrać parametr, albo:		
	→ w menu M ▷ kliknąć parametr, albo		
	→ wywołać bezpośrednio: nacisnąć ▲ i wpisać numer ID M0088		
	 Na wyświetlaczu pojawia się : Moment wył. ZAMKNIJ 		
ZAMYK. lub OTW.	 Przyciskiem ▲ ▼ Góra ▲ Dół ▼ dokonać wyboru: 		
	\rightarrow Moment wył. ZAMKNIJ		
	→ Moment wył. OTWORZ		
	➡ Czarny trójkąt ► wskazuje aktualny wybór.		
	5. Nacisnąč ← UK.		
	→ vvyswietlacz pokazuje ustawioną wartość. → → → → → → → → → →		
	 Najniższy wiersz wskazuje: Zmień Esc 		

- → Na wyświetlaczu pojawia się :
- Specjalista (4) → dalej krok 7
- w najniższym wierszu Góra ▲ Dół ▼ Esc → dalej krok 11

Logowanie użytkownika

7. Przyciskiem ▲ ▼ Góra ▲ Dół ▼ wybrać użytkownika:

Informacja: wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy

- ➡ Znaczenie symboli:
 - czarny trójkąt: ► = aktualne ustawienie
 - biały trójkąt: ▷ = wybór (jeszcze nie zapamiętany)
- ➡ Na wyświetlaczu pojawia się : Hasło 0***
- 9. Wprowadzić hasło (→ wprowadzić hasło).
- → Wyświetlacz pokazuje ustawioną wartość.
- Najniższy wiersz wskazuje: Zmień Esc
- 10. Nacisnąć 🕂 Zmień.

Zmiana wartości

 Przyciskiem ▲ V Góra ▲ Dół v wprowadzić nową wartość momentu wyłączającego.

Informacja: zakres momentu obrotowego jest wskazywany w okrągłym nawiasie.

- ➡ Moment wyłączający jest ustawiony.
- 13. Powrót do kroku 4 (ZAMYK. lub OTW.): nacisnąć 4 Esc .

Informacja Jeżeli ustawiony moment obrotowy zostanie osiągnięty **przed** pozycją krańcową, wydawane są poniższe komunikaty o błędach:

na ekranie lokalnego panelu sterowania: wskaźnik stanu S0007Błąd = Błąd momentu OTW. lub Błąd momentu ZAM.

Przed kontynuowaniem pracy należy potwierdzić błąd. Potwierdzenie przeprowadza się:

- 1. poprzez komendę ruchu w kierunku przeciwnym.
 - W przypadku Błąd momentu OTW.: komenda ruchu w kierunku zamykania
 - W przypadku Błąd momentu ZAM.: komenda ruchu w kierunku otwierania
- albo gdy istniejący moment obrotowy jest mniejszy niż ustawiony moment wyłączający:
 - w położeniu preselektora Obsługa lokalna (LOKALNIE) za pomocą przycisku RESET.
 - w położeniu preselektora Zdalna obsługa (ZDALNIE):
 - poprzez magistralę fieldbus, komenda Reset (bajt 1, bit 3 danych wyjściowych), jeżeli fieldbus jest aktywnym źródłem komendy.
 - przez wejście cyfrowe (interfejs I/O) komendą Reset, jeżeli skonfigurowane jest wejście cyfrowe dla sygnału <u>RESET</u> i interfejs I/O jest aktywnym źródłem komendy.

7.3. Jednostka z wyłącznikami krańcowymi

Warunki Elektroniczna jednostka sterująca z MWG w napędzie ustawczym (wersja Non-Intrusive).

W przypadku elektromechanicznej jednostki sterującej z wyłącznikami w napędzie ustawczym (wersja Intrusive) nastawa jednostki z wyłącznikami krańcowymi odbywa się zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.

Funkcje • Wyłączanie w położeniach krańcowych (w przypadku wyłączania wyłącznikiem krańcowym)

 Sygnalizacja położeń krańcowych (w przypadku wyłączania wyłącznikiem momentu obrotowego)

7.3.1. Ustawianie jedn	ostki z wyłącznikami krańcowymi
→	Jeżeli podczas uruchamiania nie można przesunąć armatury, można ustawić tylko jedną pozycję krańcową. Drugą pozycję krańcową należy wtedy ustawić za pomocą skoku.
	→ Patrz strona 42, Ustawianie pozycji krańcowej za pomocą skoku.
NOTYEIKACIA	Uszkodzenie armatury/przekładni na skutek niewłaściwych ustawień!
NOTTINACOA	→ Ustawienie w trybie pracy elektrycznej: przerwać na czas ruch przed ogranicz- nikiem krańcowym (nacisnać przycisk STOP).
	→ Przy wyłączaniu wyłącznikiem krańcowym uwzględnić z powodu możliwego ruchu bezwładnego odpowiedni bufor między pozycją krańcową a mechanicznym ogranicznikiem krańcowym.
M⊳	Nastawy M0041 Wyłącznik krańcowy M0010 Nastawa poz. ZAM. M0084 Nastawa poz. OTW. M0085
Wybór głównego menu	 przestawić preselektor w położenie 0 (WYŁ.).
	 Nacisnąć przez ok. 3 sekundy przycisk C.
	Ekran przełącza się na główne menu i pokazuje: • Wyświetlacz
Wybór parametrów	3. Wybrać parametr, albo:
	→ w menu M ▷ kliknąć parametr, albo
	→ poprzez bezpośrednie wywołanie: nacisnąć ▲ i podać ID M0084
	 Na wyświetlaczu pojawia się: Nastawa poz. ZAM.
ZAMK. lub OTW.	 Przyciskiem ▲ ▼ Góra ▲ Dół ▼ dokonać wyboru:
	→ Nastawa poz. ZAM. M0084
	\rightarrow Nastawa poz. OTW. M0085
	➡ Czarny trójkąt ► wskazuje aktualny wybór.
	5.
	→ Na wyświetlaczu pojawia się:
	 Nastawić poz. ZAM? CMD0009 → dalej krok 9
	 Nastawic poz. OTW? CMD0010 → dalej krok 12 Specialista (4) → dalej ed kroku 6
l ogowanie użytkowni-	 Specjalista (4) → dalej od kloku o Przyciskiem ▲ ▼ Góra ▲ Dół ▼ wybrać użytkownika:
ków	Informacia: Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specialista (4) lub wyższy
	Znaczenie symboli:
	 Znaczenie symboli. czarny tróikat: ► = aktualne ustawienie
	 biały trójkąt: r = akuanie ustawienie biały trójkąt: r = wybór (jeszcze niezanamietany)
	7. ← Ok nacisnać, aby potwierdzić wybranego użytkownika.
	→ Na wyświetlaczu pojawia sie: Hasło 0***

- 8. Wprowadzić hasło (→ Wprowadzanie hasła). Na wyświetlaczu pojawia się: -Nastawić poz. ZAM? CMD0009 → dalej krok 9 Nastawić poz. OTW? CMD0010 → dalej krok 12 Ustawianie pozycji krań-9. Ponownie ustawić pozycję krańcową ZAMYK.: cowej ZAMYK. CMD0009 9.1 Duży skok: przestawić preselektor w położenie Obsługa lokalna (LOKAL-NIE) i doprowadzić napęd w trybie pracy elektrycznej za pomocą przycisku (ZAMYK.) w kierunku pozycji krańcowej. Informacja: Aby uniknąć uszkodzenia, przerwać na czas ruch przed ogranicznikiem krańcowym (nacisnąć przycisk STOP). 9.2 Włączyć tryb ręczny. 9.3 Kręcić kołem ręcznym aż do zamknięcia armatury. 9.4 Odkręcić koło ręczne o wartość ruchu bezwładnego. 9.5 przestawić preselektor w położenie 0 (WYŁ.). Na ekranie wyświetlane jest: Nastawić poz. ZAM? TAK NIE 10. **I** TAK nacisnąć, aby przejąć nową pozycję krańcową. Potwierdzanie nowej pozycji krańcowej Na wyświetlaczu pojawia się: Poz. krańc. ZAM. ok!
 - Świeci się lewa dioda LED (wersja standardowa), sygnalizując, że ustawiono pozycję krańcową ZAMYK.



- 11. Dokonać wyboru:
 - Zmień → powrót do kroku 9: "Ponowne" ustawianie pozycji krańcowej \rightarrow zamykania
 - Esc → powrót do kroku 4 i ustawianie pozycji krańcowej OTW. lub \rightarrow wyjście z menu
- Ponownie ustawić pozycję krańcową OTW .: 12.
 - 12.1 Duży skok: przestawić preselektor w położenie Obsługa lokalna (LOKAL-NIE) i doprowadzić naped w trybie pracy elektrycznej za pomoca przycisku 至 (OTW.) w kierunku pozycji krańcowej.

Informacja: Aby uniknąć uszkodzenia, przerwać na czas ruch przed ogranicznikiem krańcowym (nacisnąć przycisk STOP).

- 12.2 Włączyć tryb ręczny.
- 12.3 Krecić kołem recznym aż do otwarcia armatury.
- 12.4 Odkręcić koło ręczne o wartość ruchu bezwładnego.
- 12.5 przestawić preselektor w położenie 0 (WYŁ.).
- Na ekranie wyświetlane jest: Nastawić poz. OTW? TAK NIE
- 13. Itak nacisnąć, aby przejąć nową pozycję krańcową.
- Na wyświetlaczu pojawia się: Poz. krańc. OTW. ok!
- Świeci się prawa dioda LED (wersja standardowa), sygnalizując, że ustawiono pozycję krańcową OTW.



Ustawianie pozycji krań-

Potwierdzanie nowej po-

zycji krańcowej

cowej OTW. CMD0010

	14. Dokonać wyboru:		
	\rightarrow Zmień \rightarrow powrót do k OTW.	roku 12: "ponownie" ustawić pozycję krańcową	
	→ Esc → powrót do krol wyjście z menu	ku 4 i ustawianie pozycji krańcowej ZAMYK. lub	
Informacja	Jeżeli nie można ustawić pozycji k napędzie.	rańcowej: sprawdzić typ jednostki sterującej w	
7.3.2. Ustawianie pozy	cji krańcowej za pomocą skoku		
→	W zastosowaniach, w których ni uruchamiania, drugą pozycję kr	e jest możliwe przesuwanie armatury podczas ańcową można ustawić za pomocą skoku.	
	→ Odbywa się to na podstawie p stowych MWG.	przedstawionych w tym rozdziale wartości przyro-	
	→ Pierwszą pozycję krańcową Z podczas uruchamiania, możn krańcowego. Patrz strona 40,	AMYK. lub OTW., w której znajduje się armatura a ustawić jak zwykle za pomocą wyłącznika Ustawianie jednostki z wyłącznikami krańcowymi.	
NOTYFIKACJA	Uszkodzenie armatury/przekład	ni na skutek niewłaściwych ustawień!	
	→ Ustawienie w trybie pracy eleł nikiem krańcowym (nacisnąć	ktrycznej: przerwać na czas ruch przed ogranicz- przycisk STOP).	
	→ Przy wyłączaniu wyłącznikien ruchu bezwładnego odpowiedr ogranicznikiem krańcowym.	n krańcowym uwzględnić z powodu możliwego ni bufor między pozycją krańcową a mechanicznym	
Wartości przyrostowe MWG	MWG sterownika napędu ustawczo następujące obroty:	ego może – zależnie od generacji – wizualizować	
zależnie od typu napędu	Generacja 1: 512 obrotów o wartości 16-bitowej		
ustawczego	Generacja 2: 544 obroty o wartości 16-bitowej		
Informacja	Jaka generacja jest zamontowana "Nadajnik położenia" na karcie dar na stronie www.auma.com pod "S	w napędzie ustawczym, podane jest w punkcie nych zamówienia. Tę kartę danych można pobrać Serwis i pomoc".	
	Tabela 6: Określanie generacji na podstaw	ie karty danych zamówienia	
	Wartość na karcie danych zamówienia	Generacja MWG	
	30.1	1	
	30.2, 30.4, 30.5	2	
	Poniższa tabela zawiera liczbę wa odpowiedniego napędu ustawczeg	rtości przyrostowych na obrót wału wyjściowego jo.	

Tabela 7: Wartości przyrostowe na obrót (napęd wieloobrotowy)			
Napęd ustawczy	Wartości przyrostowe na obrót	Wartości przyrostowe na obrót	
	Generacja 1	Generacja 2	
SA 07.2 / SA 07.6	125,490	118,108	
SA 10.2	128	120,461	
SA 14.2 / SA 14.6	127,543	120,041	
SA 16.2	128	120,461	

Tabela 8: Wartości przyrostowe na obrót (napęd niepełnoobrotowy)

Napęd ustawczy	Wartości przyrostowe na 1/4 obrotu Generacja 1	Wartości przyrostowe na 1/4 obrotu Generacja 2
SQ 05.2	665,546	626,397
SQ 07.2	665,546	626,397
SQ 10.2	851,899	801,788
SQ 12.2	1703,798	1603,575
SQ 14.2	3918,737	3688,222

Na koniec należy jeszcze pomnożyć wartości przyrostowe na obroty przez skok. Następnie można ustawić pozycję krańcową za pomocą skoku.

M⊳	Nastawy M0041 Wyłącznik krańcowy M0010 Nastawa poz. ZAM. M0084 Nastawa poz. OTW. M0085	
Wybór głównego menu	 Przestawić preselektor w położenie 0 (WYŁ.). 	
	2. Nacisnąć przez ok. 3 sekundy przycisk C.	
	Ekran przechodzi do menu głównego i wyświetlane jest: Vyświetlacz	
Wybór parametrów	3. Wybrać parametr, albo:	
	→ w menu M ▷ kliknąć parametr, albo	
	\rightarrow poprzez bezpośrednie wywołanie: nacisnąć A i podać ID M0084	
	 Na ekranie wyświetlane jest: Nastawa poz. ZAM. 	
ZAMYK. lub OTW.	 Przyciskiem ▲ ▼ Góra ▲ Dół ▼ dokonać wyboru: 	
	→ Nastawa poz. ZAM. M0084	
	→ Nastawa poz. OTW. M0085	
	5.	
Informacja	Jeżeli pozycja krańcowa ZAMYK. (lub pozycja krańcowa OTW.) ma być ustawiona za pomocą skoku, należy najpierw ustawić pozycję krańcową OTW. (lub pozycję krańcową ZAMYK.) za pomocą wyłącznika krańcowego. Patrz strona 40, Ustawianie jednostki z wyłącznikami krańcowymi.	
	→ Na ekranie wyświetlane jest:	
	 Nastawić poz. ZAM? CMD0009 → dalej krok 9 	
	 Nastawić poz. OTW? CMD0010 → dalej krok 12 	
	 Specjalista (4) → dalej krok 6 	
Logowanie użytkowni-	 Przyciskiem ▲ ▼ Góra ▲ Dół ▼ wybrać użytkownika: 	
KOW	Informacja: Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.	
	➡ Znaczenie:	
	 czarny trójkąt ► = aktualne ustawienie 	
	 biały trójkąt ▷ = wybór (jeszcze nie zapisany) 	
	 Ok nacisnąć, aby potwierdzić wybranego użytkownika. 	
	Na ekranie wyświetlane jest: Hasło 0***	

- Wprowadzić hasło (→ Wprowadzanie hasła). 8.
- Na ekranie wyświetlane jest:
- Nastawić poz. ZAM? CMD0009 → dalej krok 9

Nastawić poz. OTW? CMD0010 → dalej krok 12

Ustawić pozycję krańcową ZAMYK. za pomocą skoku CMD0009

- Informacja: Jeżeli pozycja krańcowa ZAMYK. ma być ustawiona za pomocą skoku, należy najpierw ustawić pozycję krańcową OTW. za pomocą wyłącznika krańcowego. Patrz strona 40, Ustawianie jednostki z wyłącznikami krańcowymi.
- 9. Na ekranie wyświetlane jest: Nastawić poz. ZAM? Skok TAK NIE
- 10. ▼ Dół ▼ nacisnać.
- Teraz można ustawić wartości przyrostowe pozycji krańcowej ZAMYK.
- 11. Za pomocą parametru ▲ ▼ Góra ▲ Dół ▼ dopasować wartość przyrostową zgodnie z tabelą na początku rozdziału.

Wartość przyrostowa nie może wynosić 0, ponieważ wtedy obie ustawione pozycje krańcowe znajdowałyby się w tym samym położeniu armatury.

Potwierdzanie wartości przyrostowej

- -Na ekranie wyświetlane jest: Poz. krańc. ZAM. ok!
- Świeci się lewa dioda LED (wersja standardowa), sygnalizując, że ustawiono pozycję krańcową ZAMYK.



- 13. Dokonać wyboru:
 - Zmień → powrót do kroku 9: "ponownie" ustawić pozycję krańcową \rightarrow ZAMYK.
 - Esc → powrót do kroku 4 i ustawić pozycję krańcową OTW. lub zamknąć \rightarrow menu

Ustawić pozycję krańcową OTW. za pomocą skoku CMD0010 Informacja: Jeżeli pozycja krańcowa OTW. ma być ustawiona za pomocą skoku, należy najpierw ustawić pozycję krańcową ZAMYK. za pomocą wyłącznika krańcowego. Patrz strona 40, Ustawianie jednostki z wyłącznikami krańcowymi.

- 14. Na ekranie wyświetlane jest: Nastawić poz. ZAM? Skok TAK NIE
- Toíł ▼ nacisnąć.
- Teraz można ustawić wartości przyrostowe pozycji krańcowej OTW.
- 16. Za pomocą parametru ▲ ▼ Góra ▲ Dół ▼ dopasować wartość przyrostową zgodnie z tabelą na początku rozdziału.

Wartość przyrostowa nie może wynosić 0, ponieważ wtedy obie ustawione pozycje krańcowe znajdowałyby się w tym samym położeniu armatury.

Potwierdzanie wartości przyrostowej

- Na ekranie wyświetlane jest: Poz. krańc. OTW. ok! -
- Świeci się prawa dioda LED (wersja standardowa), sygnalizując, że ustawiono pozycję krańcową OTW.



		18. Dokonać wyboru:
		→ Zmień → powrót do kroku 12: "ponownie" ustawić pozycję krańcową OTW.
		→ Esc → powrót do kroku 4 i ustawić pozycję krańcową ZAMYK. lub za- mknąć menu
	Informacja	Jeżeli nie można ustawić pozycji krańcowej: sprawdzić typ jednostki sterującej w napędzie.
7.4.	Data i godzina	
		Po uruchomieniu należy sprawdzić i ustawić datę i godzinę. Data i godzina są wymagane dla funkcji Protokół zdarzeń.
		W razie awarii sieci data i godzina są zapamiętywane. Dopiero po dłuższym przestoju dane te należy sprawdzić.
	M⊳	Wyświetlacz M0009 Data i czas M0221
	Informacja	 Format daty, na przykład dzień/miesiąc/rok, można zmienić w parametrze Format daty M0310.
		 Format czasu, na przykład 12-/24-godzinny, można zmienić w parametrze Format czasu M0050.
		·
7.5.	Formaty wyświe	tlania na ekranie
		Informacje wyświetlane na ekranie mogą mieć różne formaty. Pozwala to na uwzględnienie np. pisowni obowiązującej w różnych krajach.
7.5.1.	Format daty	
		Data może być wyświetlana w formacie rok/miesiąc/dzień.
	M⊳	Wyświetlacz M0009 Format daty M0310
		Wartość domyślna: DD.MM.YYYY
		Wartości nastawy:
	MM/DD/YYYY	Format wyświetlania: miesiąc/dzień/rok, przykład: 01/21/2009
	DD.MM.YYYY	Format wyświetlania: dzień/miesiąc/rok, przykład: 21.01.2009
	YYYY-MM-DD	Format wyświetlania: rok/miesiąc/dzień, przykład: 2009-01-21
7.5.2.	Format czasu	
		Czas może być wskazywany w formacie 12-godzinnym lub 24-godzinnym.
	M⊳	Wyświetlacz M0009 Format czasu M0050
		Wartość domyślna: 24h
		Wartości nastawy:
	12h	Wskazywanie godziny / minuty / sekundy w formacie 12-godzinnym, przykład: 02:25:09 PM
	24h	Wskazywanie godziny / minuty / sekundy w formacie 24-godzinnym, przykład: 14:25:09
7.5.3.	Format liczby	
		Format liczby określa znak wskazujący pozycje dziesiętne. Do oddzielania części całkowitej od części ułamkowej liczby służy przecinek albo kropka.
	M⊳	Wyświetlacz M0009 Format cyfry M0231

Wartości domyślne:

- dla angielskiego jako języka ekranowego = xx.x
- dla wszystkich innych języków ekranowych = xx,x
 Wartości nastawy:
- xx.x Oddzielanie pozycji dziesiętnych kropką, przykład: 20.0 mA
- xx,x Oddzielanie pozycji dziesiętnych przecinkiem, przykład: 20,0 mA

7.5.4. Jednostka miary momentu obrotowego

Moment obrotowy można wyświetlać w różnych jednostkach.

M ▷ Wyświetlacz M0009 Jednostka mom. obr. M0051

Wartość domyślna: Nm

Wartości nastawy:

Nm W Nm

- ft-lb W funtach na stopę
- % W procentach

7.5.5. Jednostka miary temperatury

Jednostka miary temperatury może być wskazywana w stopniach Celsjusza [C°] lub Fahrenheita [°F].

- M ▷ Wyświetlacz M0009 Jednostka temp. M0052
 - Wartość domyślna: °C

Zakres nastawczy: °C albo °F

7.5.6. Jednostki pozycji

Pozycja armatury (np. pozycja rzeczywista, pozycja zadana, ...), wzgl. inne pozycje (np. punkty kalibracyjne) są wskazywane na ekranie sterownika napędu ustawczego w procentach drogi przesterowania (ustawienie domyślne). Aktywacja parametru Pozycja umożliwia wybór zamiast procentów innej jednostki fizycznej do wskazywania pozycji. Ponadto, można zmienić skalowanie i wartość maksymalną. Przestawienie wpływa na wszystkie wskaźniki określające pozycję. Należą do nich strony ekranowe stanu jak S0001 S0003, lecz również wyświetlanie krzywych charakterystycznych (np. pozycja - czas) i histogramy.

Aktywacja jednostek pozycji

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

M ▷ Wyświetlacz M0009

Jednostki M1205 Pozycja M1206 Aktywacja pozycji M1207

Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna

Wartości nastawy:

Funkcja nie aktywna Funkcja <Jednostki pozycji> wyłączona. Odwzorowanie pozycji na ekranie (np. położenie armatury S0001) jest wskazywane w procentach.

Funkcja aktywna Funkcja <Jednostki pozycji> włączona. Odwzorowanie pozycji na ekranie nie jest wskazywane w procentach, lecz w jednostce wartości ustawionych w grupie parametrów Pozycja.

Ustawianie maks. wartości, skalowania i jednostki

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

M Þ	Wyświetlacz M0009 Jednostki M1205 Pozycja M1206 Max wartość dla 100% M1208 Skalowanie M1209 Jednostka M1210
	Wartości domyślne: Max wartość dla 100% = 1000 Skalowanie = 1 Jednostka = mA
	Zakresy nastaw/wartości nastawy: Max wartość dla 100% = 1-1000 Skalowanie = 0.001-1000 (Multiplikator jednostki) Jednostka = mA; °C; bar; m³/h; m³/min; m; cm; mm; °
7.5.7. Jednostki wielko	ści procesowej
	Wielkości procesowe (np. zadana wartość procesowa, rzeczywista wartość procesowa) są wskazywane na ekranie sterownika napędu ustawczego w procentach drogi przesterowania (ustawienie domyślne). Aktywacja parametru Współczynnik procesu umożliwia wybór zamiast procentów innej jednostki fizycznej. Przestawienie wpływa na wszystkie wskaźniki określające wartość procesową.
	Aktywacja jednostek wielkości procesowej
	Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.
M Þ	Wyświetlacz M0009 Jednostki M1205 Współczynnik procesu M1211 Aktywacja zmiennej procesowej M1212
	Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna
	Wartości nastawy:
Funkcja nie aktywna	Funkcja <jednostki procesowej="" wielkości=""> wyłączona. Odwzorowanie pozycji na ekranie jest wskazywane w procentach.</jednostki>
Funkcja aktywna	Funkcja <jednostki procesowej="" wielkości=""> włączona. Odwzorowanie pozycji na ekranie nie jest wskazywane w procentach, lecz w jednostce wartości ustawionych w grupie parametrów Współczynnik procesu.</jednostki>
	Ustawianie maks. wartości, skalowania i jednostki
	Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.
M Þ	Wyświetlacz M0009 Jednostki M1205 Współczynnik procesu M1211 Max wartość dla 100% M1213 Skalowanie M1214 Jednostka M1215
	Wartości domyślne: Max wartość dla 100% = 1000 Skalowanie = 1 Jednostka = mA
	Zakresy nastaw/wartości nastawy: Max wartość dla 100% = 1 - 1000 Skalowanie = 0.001 - 1000 (Multiplikator jednostki) Jednostka = mA; °C; bar; m³/h; m³/min; m; cm; mm; °

7.5.8. Jednostki analogowych wartości roboczych (AIN)		
	Aktywacja jednostek wartości roboczych (AIN)	
	Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.	
M⊳	Wyświetlacz M0009 Jednostki M1205 Wartość pracy (AIN) M1216 Aktywacja wart (AIN) M1217	
	Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna	
	Wartości nastawy:	
Funkcja nie aktywna	Funkcja <jednostki (ain)="" roboczych="" wartości=""> wyłączona.</jednostki>	
Funkcja aktywna	Funkcja <jednostki (ain)="" roboczych="" wartości=""> włączona.</jednostki>	
	Ustawianie maks. wartości, skalowania i jednostki	
	Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.	
M⊳	Wyświetlacz M0009 Jednostki M1205 Wartość pracy (AIN) M1216 Max wartość dla 100% M1217 Skalowanie M1218 Jednostka M1219	
	Wartości domyślne: Max wartość dla 100% = 1000 Skalowanie = 1 Jednostka = mA	
	Zakresy nastaw/wartości nastawy: Max wartość dla 100% = 1-1000 Skalowanie = 0.001-1000 (Multiplikator jednostki) Jednostka = mA; °C; bar; m³/h; m³/min; m; cm; mm; °	
7.5.9. Jednostki analog	gowych wyjść sygnalizacyjnych (AOUT)	
	Aktywacja jednostek wyjść sygnalizacyjnych (AOUT)	
	Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.	
M⊳	Wyświetlacz M0009 Jednostki M1205 Sygnał wyj.(AOUT) M1221 Aktyw.sygn.wyj.(AOUT) M1222	
	Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna	
	Wartości nastawy:	
Funkcja nie aktywna	Funkcja <jednostki (aout)="" sygnalizacyjnych="" wyjść=""> wyłączona.</jednostki>	
Funkcja aktywna	Funkcja <jednostki (aout)="" sygnalizacyjnych="" wyjść=""> włączona.</jednostki>	
	Ustawianie maks. wartości, skalowania i jednostki	
	Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.	
M⊳	Wyświetlacz M0009 Jednostki M1205 Sygnał wyj.(AOUT) M1221 Max. wartość dla 100% M1223 Skalowanie M1224 Jednostka M1225	

Wartości domyślne: Max. wartość dla 100% = 1000 Skalowanie = 1 Jednostka = mA Zakresy nastaw/wartości nastawy: Max wartość dla 100% = 1 - 1000 Skalowanie = 0.001 - 1000 (Multiplikator jednostki) Jednostka = mA; °C; bar; m³/h; m³/min; m; cm; mm; °

7.6. Kontrast

Funkcja Kontrast służy do regulacji podświetlenia ekranu (jasne lub ciemne tło).

M ▷ Wyświetlacz M0009 Kontrast M0230

8.	Funkcje aplikacyjne		
	Definicja	Funkcje aplikacyjne to funkcje umożliwiające dostosowanie sterownika napędu ustawczego do określonych zastosowań. Należą do nich funkcje urządzeń, funkcje komunikacyjne i informacje o urządzeniach.	
		Funkcje te użytkownik może sparametryzować odpowiednio do swoich zadań, o ile są one aktywowane.	
8.1.	Pozycje pośredn	ie	
	Warunki	Napęd wyposażony jest w nadajnik położenia.	
	Właściwości	 Za pomocą sterownika napędu ustawczego można ustawić maks. 8 pozycji pośrednich na dowolną wartość między 0 % i 100 % drogi przesterowania. Każdą pozycję pośrednią można osobno włączać lub wyłączać. Po dojechaniu do pozycji pośredniej można wygenerować komunikat. Dla każdej pozycji pośredniej można zdefiniować histerezę. 	
8.1.1.	Definiowanie pu	nktów kalibracyjnych pozycji pośrednich	
		Każdą pozycję pośrednią można ustawić na dowolną wartość między 0% i 100% drogi przesterowania.	
	M⊳	Nastawy M0041 Pozycje pośrednie M0143 Położenia pośrednie M0160 Punkt obrotu 1 M0249	
		Wartości domyślne: 0,0% dla wszystkich 8 pozycji pośrednich	
		Zakres nastaw: 0,0% (ZAMYK.) do 100,0% (OTW.) drogi przesterowania	
	Informacja	Punkty kalibracyjne dotyczą też funkcji <profil ruchu="">.</profil>	
8.1.2.	Ustawianie zach	owania sygnalizacyjnego pozycji pośrednich	
		Dojechanie do punktu kalibracyjnego (pozycja pośrednia) może być zgłoszone:	
		 poprzez fieldbus (patrz oddzielna instrukcja obsługi) 	
		poprzez lampki sygnalizacyjne (LED) lokalnego panelu sterowania albo	
		poprzez przekaźniki sygnalizacyjne	
		Kazdemu punktowi kalibracyjnemu (pozycja posrednia) mozna przydzielić własne zachowanie sygnalizacyjne.	
	M⊳	Nastawy M0041 Pozycje pośrednie M0143 Rodzaj sygnału M0266 Rodzaj sygnału 1 M0269	
		Wartość domyślna: Brak sygnału	
		Wartości nastawy:	
	Brak sygnału	Zachowanie A: "Wył.", pozycja pośrednia nie jest zgłaszana.	
Ζ	0	Zachowanie B: Komunikat jest aktywny od dojechania do punktu kalibracyjnego (P) do pozycji krańcowej OTW. (100%).	
Z	0	Zachowanie C: Komunikat jest aktywny od położenia krańcowego ZAMYK. (0%) do dojechania do punktu kalibracyjnego (P).	
Z	0	Zachowanie D: Podczas przejeżdżania punktu kalibracyjnego (P) wydawany jest sygnał impulsowy.	

Rysunek 33: Zachowanie sygnalizacyjne (od A do D) pozycji pośrednich



Szczególne właściwości B, C i D

Zachowanie **B** i **C**: Aktywacja komunikatu następuje po dojechaniu do ustawionego punktu kalibracyjnego (P).

Zachowanie **D**: Aktywacja komunikatu następuje na krótko przed dojechaniem do ustawionego punktu kalibracyjnego (P). Punkt włączenia jest określony przez czas impulsu (zakres +/– wokół punktu kalibracyjnego). Czas trwania impulsu zależy od parametru Poza strefą nieczułościM0148 i wynosi w ustawieniu domyślnym 1,0 % drogi przesterowania.

Informacja W przypadku zachowania B i C może niekiedy zabraknąć komunikatu, jeżeli np. przy stosowaniu pozycjonera – z powodu strefy nieczułości – punkt kalibracyjny (P) nie jest całkowicie najeżdżany. W takim przypadku można zastosować zachowanie D, ponieważ strefa nieczułości jest w nim uwzględniana.

8.1.3. Ustawianie histerezy dla pozycji pośrednich

Histereza określa punkt wyłączenia komunikatu.

Przykład Parametr Punkt obrotu 6 M0253 jest ustawiony na 50,0 % drogi przesterowania.

Parametr Histereza 6 M0282 jest ustawiony na 1,0 %.

Rysunek 34: Zachowanie sygnalizacyjne B, C, D przy histerezie = 1%



Wymagany poziom dostępu użytkownika: AUMA (6).

M▷ Nastawy M0041

Pozycje pośrednie M0143 Histereza M0267 Histereza 1 M0277

Wartości domyślne: 0,5% dla wszystkich 8 pozycji

Zakres nastaw: 0,0% do 5,0% drogi przesterowania (z OTW. do ZAMYK.)

Informacja W przypadku zachowania sygnalizacyjnego D wartość XT (parametr Poza strefą nieczułości M0148) określa czas trwania impulsu pT i wpływa na punkt włączenia P1.

8.2. Profil ruchu (zachowanie podczas ruchu) w pozycjach pośrednich

- Warunki Funkcja <Pozycjoner>, parametr Pozycjoner M0158 = Funkcja aktywna (wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy)
- Właściwości Za pomocą funkcji <Profil ruchu> po dojechaniu do pozycji pośredniej można zdefiniować zachowanie napędu podczas ruchu. Przykład: napęd zatrzymuje się i pracuje dalej dopiero po ponownym wydaniu komendy pracy.

Funkcja ta jest potrzebna w specjalnych zastosowaniach do zapobiegania uderzeniom ciśnienia, ewent. również w połączeniu z generatorem impulsów.

8.2.1. Aktywacja profilu ruchu

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje aplikacji M0178 Aktywacja M0212 Profil pracy M0294

Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna

Wartości nastawy:

⁻ unkcja nie aktywna	Funkcja < Profil ruchu> wyłączona.
Funkcja aktywna	Funkcja <profil ruchu=""> włączona.</profil>

8.2.2. Określanie zachowania podczas ruchu do pozycji pośrednich (punkty kalibracyjne)

Po dojechaniu do pozycji pośredniej można ustawić zachowanie napędu ustawczego podczas ruchu.

M ▷ Nastawy M0041 Pozycje pośrednie M0143 Rodzaj operacji M0257 Rodzaj operacji 1 M0258

Wartość domyślna: Wyłączone

Wartości nastawy:

Wyłączone Bez tymczasowego zatrzymania, napęd ustawczy pracuje dalej.

- **STOP w kier. OTW** Przy ruchu w kierunku OTW. napęd ustawczy zatrzymuje się w punkcie kalibracyjnym.
 - Aby kontynuować ruch, należy skasować komendę ruchu komendą STOP i wysłać nową komendę ruchu.
 - Funkcja ta nie jest aktywna w trybie pracy Zdalnie WART.ZAD.
- STOP w kier. ZAM. Przy ruchu w kierunku ZAMYK. napęd ustawczy zatrzymuje się w punkcie kalibracyjnym.
 - Aby kontynuować ruch, należy skasować komendę ruchu komendą STOP i wysłać nową komendę ruchu.
 - Funkcja ta nie jest aktywna w trybie pracy Zdalnie WART.ZAD.
- STOP w kier. OTW i ZAM. Po dojechaniu do punktu kalibracyjnego napęd ustawczy zatrzymuje się.

	 Aby kontynuować ruch, należy skasować komendę ruchu komendą STOP i wysłać nowa komende ruchu.
	 Funkcja ta nie jest aktywna w trybie pracy Zdalnie WART.ZAD.
Pausa w kier OTW	Przy ruchu w kierunku OTW. napęd ustawczy zatrzymuje się w punkcie kalibracyjnym. Jeżeli po upływie pauzy wystąpi komenda pracy w kierunku OTW., napęd ustawczy pracuje dalej w kierunku OTW. Jeżeli podczas pauzy wystąpi komenda pracy w kierunku ZAMYK., pauza jest przerywana i kontynuowany jest ruch w kierunku zamykania.
Pausa w kier ZAM.	Przy ruchu w kierunku ZAMYK. napęd ustawczy zatrzymuje się po dojechaniu do punktu kalibracyjnego. Jeżeli po upływie pauzy wystąpi komenda pracy w kierunku ZAMYK., napęd ustawczy pracuje dalej w kierunku ZAMYK. Jeżeli podczas pauzy wystąpi komenda pracy w kierunku OTW., pauza jest przerywana i kontynuowany jest ruch w kierunku otwierania.
Pausa w kier OTW i ZAM	Po dojechaniu do punktu kalibracyjnego napęd ustawczy zatrzymuje się. Jeżeli po upływie pauzy wystąpi komenda pracy w kierunku OTW. lub ZAMYK., napęd ustawczy pracuje dalej zależnie od komendy pracy.
Informacja	W każdej aktywnej pozycji pośredniej, której przyporządkowane jest zachowanie podczas ruchu STOP w kier. OTW, STOP w kier. ZAM. lub STOP w kier. OTW i ZAM., napęd ustawczy zatrzymuje się.
8.2.3. Ustawianie czas	sów pauzy dla pozycji pośrednich (punkty kalibracyjne)
	Dla każdego punktu kalibracyjnego można zdefiniować histerezę.
	Jeżeli punkt kalibracyjny zostanie osiągnięty z zachowaniem podczas ruchu Pausa w kier OTW, Pausa w kier ZAM. lub Pausa w kier OTW i ZAM, sterownik napędu ustawczego generuje podczas pauzy komunikat Pausa aktywna.
	Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.
M⊳	Nastawy M0041 Pozycje pośrednie M0143 Czas postoju M0268 Czas postoju 1 M0285
	Wartości domyślne: 00:01,0 min:s (1 sekunda)
	Zakresy nastaw: 00:00,2 30:00,0 min : s (0,2 sekundy – 30 minut)
8.3. Sterowanie dwu	ıprzewodowe
Warunki	 <wejścia dodatkowe=""> lub dodatkowy <interfejs równoległy="">.</interfejs></wejścia> Tryb pracy ZDALNY (preselektor = położenie Zdalna obsługa).
Właściwości	Za pomocą funkcji Sterowanie dwuprzewodowe, poprzez jedno wejście cyfrowe napęd można przesunąć do położenia krańcowego OTW lub ZAMYK.
Informacja	W tej funkcji napęd reaguje tylko na komendy poprzez wejście OTWÓRZ / ZAMKNIJ. Inne wejścia przydzielone komendom ruchu OTW, STOP, ZAMYK są bez funkcji.
	Wykonywanie komend ruchu poprzez wejście cyfrowe:
	Nazwa wejścia cyfrowego: OTWÓRZ / ZAMKNIJ
	Oznaczenie w schemacie połączeń: OTW/ZAMYK
Ustawienie domyślne	 Wejście OTWÓRZ / ZAMKNIJ = Niski poziom (0 V DC lub otwarte wejście): Napęd przesuwa się w kierunku zamykania.
	 Wejście OTWÓRZ / ZAMKNIJ = Wysoki poziom (domyślnie: +24 V DC): Napęd przesuwa się w kierunku otwierania.
	Konfiguracja wejścia cyfrowego
	Dla sterowania dwuprzewodowego musi być skonfigurowane wejście cyfrowe dla sygnału OTWÓRZ / ZAMKNIJ.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4)

M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 I/O interface M0139 Sygn. wej. cyfrowe M0116

Przykład Użyć wejścia DIN 5 dla sygnału OTWÓRZ / ZAMKNIJ:

Parametr: Sygnał DIN 5 M0122 = OTWÓRZ/ZAMKNIJ

Informacja Logikę wejść cyfrowych można inwertować. Zależnie od ustawienia parametru (np. Kodowanie DIN 6 M0128) wejście jest Wysoki - aktywny albo Niski - aktywny. Ustawienie domyślne to Wysoki - aktywny.

8.4. Pozycjoner (tryb pracy ZDALNIE WART.ZAD.)

Warunki Funkcja ta wymaga jednej z następujących opcji wyposażenia w napędzie ustawczym:

- Elektroniczna jednostka sterująca (wersja Non-Intrusive)
- Potencjometr
- Elektroniczny nadajnik położenia EWG/RWG

Pozostałe warunki trybu pracy z pozycjonerem:

- Pozycjoner odblokowany i aktywny.
- Tryb pracy ZDALNY (preselektor = położenie Zdalna obsługa).
- Właściwości Pozycjoner rejestruje zadaną wartość położenia E1 i rzeczywistą wartość położenia E2 oraz porównuje je ze sobą. Zależnie od odchyłki silnik jest uruchamiany w kierunku OTW. lub ZAMYK.
 - Informacja
 Jeżeli napęd ustawczy jest sterowany za pomocą wartości zadanych (np. 0 20 mA), wskaźnik stanu S0003 pokazuje na ekranie zarówno zadaną wartość położenia E1, jak i rzeczywistą wartość położenia E2.
 - Jeżeli wskaźnik stanu S0003 wskazuje tylko rzeczywistą wartość położenia E2, aktywne jest sterowanie OTW. - ZAMYK. i nie następuje sterowanie za pomocą wartości zadanych poprzez pozycjoner. W takim przypadku należy najpierw przełączyć na sterowanie za pomocą wartości zadanych, patrz rozdział <Przełączanie między sterowaniem OTW. - ZAMYK. i sterowaniem za pomocą wartości zadanych>.

8.4.1. Aktywacja pozycjonera

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.

M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje aplikacji M0178 Aktywacja M0212 Pozycjoner M0158

Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna

Wartości nastawy:

Funkcja nie aktywna Funkcja <Pozycjoner> wyłączona.

Funkcja aktywna Funkcja <Pozycjoner> włączona.

8.4.2. Włączanie/wyłączanie zachowania adaptacyjnego

Regulacja adaptacyjna może zredukować częstość załączeń i zrekompensować ruch bezwładny napędu ustawczego.

M ▷ Nastawy M0041

Pozycjoner M0145 Zachowanie adaptacyjne M0147

Wartość domyślna: Adaptecyjne I

Wartości nastawy:

WYŁACZONE Zachowanie adaptacyjne wyłączone.

Adaptecyjne I Zachowanie adaptacyjne do dokładnego pozycjonowania (wysoka dokładność regulacyjna).

Ze względu na masę zamachową napędu ustawczego i armatury, po wyłączeniu napędu ustawczego nieznacznie zmienia się położenie armatury (ruch bezwładny). Pozycjoner oblicza powstającą z tego powodu odchyłkę regulacyjną między wartością zadaną a rzeczywistą dla obu kierunków i dostosowuje samoczynnie dla następnego ruchu wewnętrzne strefy nieczułości Xi i tym samym punkt wyłączający P2.

Na podstawie obliczonych wewnętrznych stref nieczułości Xi i ustawionej histerezy (parametr Hister. pozycjo. OTW. M0598 lub Hister. pozycjo. ZAM. M0599) automatycznie obliczane są zewnętrzne strefy nieczułości X_T.

Dzięki temu redukuje się wywołana przez ruch bezwładny odchyłka regulacyjna po kilku przejazdach i uzyskuje się wysoką dokładność regulacyjną.



Rysunek 35: Zachowanie regulacyjne pozycjonera

- E1 Wartość zadana
- E2 Wartość rzeczywista
- P1 Punkt włączający
- P2 Punkt wyłączający w kierunku OTW.
- P3 Osiągnięto wartość zadaną
- X_T Maks. odchyłka regulacyjna (zewnętrzna strefa nieczułości)
- Xi₁ Ruch bezwładny w kierunku OTW. (wewnętrzna strefa nieczułości OTW.)
- Xi₂ Ruch bezwładny w kierunku ZAMYK. (wewnętrzna strefa nieczułości ZAMYK.)

8.4.3. Ręczne ustawianie ruchu bezwładnego (wewnętrznej strefy nieczułości)

Wewnętrzna strefa nieczułości określa punkt wyłączenia napędu ustawczego i tym samym wpływa na ruch bezwładny.

Wewnętrzną strefę nieczułości można osobno ustawić w kierunku OTW. i ZAMYK.

Ręczne ustawienie możliwe jest tylko wtedy, gdy zachowanie adaptacyjne, parametr Zachowanie adaptacyjne M0147, jest wyłączone.

M ▷ Nastawy M0041

Pozycjoner M0145 Nieczułość OTWÓRZ M0234 Nieczułość ZAMKNIJ M0235

Wartości domyślne: 0.5 % (dla strefy nieczułości OTW. i ZAMYK.)

Zakresy nastaw: 0,0 – 10,0 % (dla strefy nieczułości OTW. i ZAMYK.)

- **Informacja** Ustawienia wewnętrznych stref nieczułości nie mogą być większe niż ustawienia zewnętrznych stref nieczułości.
 - Nie można ustawiać zbyt niskich wewnętrznych stref nieczułości, ponieważ może to prowadzić do niepotrzebnych procesów sterujących (przedwczesne zużycie) lub do oscylacji napędu ustawczego.

8.4.4. Ręczne ustawianie maks. odchyłki regulacyjnej (zewnętrzna strefa nieczułości)

Zewnętrzna strefa nieczułości określa punkt włączenia napędu ustawczego.

Silnik włącza się, jeżeli wartość rzeczywista (sygnał wejściowy E2) lub zmieniona wartość zadana jest większa niż określona przez zewnętrzną strefę nieczułości maksymalna odchyłka regulacyjna.

Ręczne ustawienie możliwe jest tylko wtedy, gdy zachowanie adaptacyjne, parametr Zachowanie adaptacyjne M0147, jest wyłączone.

M ▷ Nastawy M0041 Pozycjoner M0145 Poza strefą nieczułości M0148

Wartość domyślna: 1.0 %

Zakres nastawczy: 0,1 – 10,0 %

8.4.5. Ustawianie czasu opóźnienia

Czas opóźnienia zapobiega w ustawionym okresie ruchowi do nowego położenia zadanego.

M ▷ Nastawy M0041 Pozycjoner M0145 Czas zwłoki M0149

Wartość domyślna: 3,0 s

Zakres nastawczy: 0,2 – 60,0 s (sekund)

Informacja Sterownik napędu ustawczego musi zapewnić, aby maksymalnie dozwolona liczba rozruchów silnika napędu ustawczego nie została przekroczona. Zapewnia to ustawienie czasu opóźnienia na odpowiednio wysoką wartość.

8.4.6. Ustawianie histerezy pozycjonera

Histereza określa częstość załączeń. Dzięki temu można np. zredukować częstość załączeń.

Ustawienie możliwe jest tylko wtedy, gdy zachowanie adaptacyjne, parametr Zachowanie adaptacyjne M0147 jest ustawione na Adaptecyjne I .

M ▷ Nastawy M0041 Pozycjoner M0145 Hister. pozycjo. OTW. M0598 Hister. pozycjo. ZAM. M0599

Wartości domyślne: 0.5 % dla OTW. i ZAMYK.

Zakres nastaw: 0,2 % do 5,0 % drogi przesterowania (z OTW. na ZAMYK.)

8.4.7. Szczelne zamykanie / całkowite otwieranie (tolerancja pozycji krańcowej dla wartości zadanej)

Jeżeli z powodu niedokładności analogowego sygnału wartości zadanej (0/4 mA lub 20 mA) nie są osiągane pozycje krańcowe, można ustawić tolerancję dla wartości zadanej w zakresie pozycji krańcowych. Przy przekroczeniu tolerancji napęd przesuwa się dalej aż do całkowitego dojechania do pozycji krańcowej. Gwarantuje to, że napęd ustawczy całkowicie się otwiera lub zamyka.

M ▷ Nastawy M0041 Pozycjoner M0145

Tolerancja ZAMKNIJ M0150 Tolerancja OTWÓRZ M0151

Wartości domyślne:

Tolerancja ZAMKNIJ = 0,0% Tolerancja OTWÓRZ = 100,0%

Zakresy nastaw: (w procentach drogi przesterowania) Tolerancja ZAMKNIJ = 0,0 – 5,0% Tolerancja OTWÓRZ = 95 – 100,0%

8.4.8. Ograniczanie zakresu nastaw

Zakres nastawy w kierunku OTW. i/lub ZAMYK. może być ograniczony.

Zapobiega to najeżdżaniu na pozycje krańcowe OTW. i/lub ZAMYK. w trybie pracy regulacyjnej. Po dojechaniu do ustawionej wartości granicznej napęd ustawczy zatrzymuje się.

Przy sterowaniu OTW.-ZAMYK. (tryb pracy LOKALNIE lub ZDALNIE OTW.-ZAMYK.) ograniczenie to nie jest aktywne. Dzięki temu można przesunąć armaturę w pozycjach krańcowych za pomocą lokalnego panelu sterowania lub zdalnie.

Rysunek 36: Ograniczenie zakresu nastawy



- [1] Dopuszczalna droga ruchu napędu ustawczego przy sterowaniu za pomocą wartości zadanych
- [2] Dopuszczalna droga ruchu napędu ustawczego przy sterowaniu OTW.-ZAMYK.

Włączanie ograniczenia

M ▶ Nastawy M0041 Pozycjoner M0145 Lim. zakr. nastawy M0845

Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna

Wartości nastawy:

Funkcja nie aktywna Ograniczenie wyłączone.

Funkcja aktywna Ograniczenie włączone.

Określanie granic nastawy

M Derametr Nastawy M0041 Pozycjoner M0145 Ogranicz. kontroli OTW M0162 Ogranicz. kontroli ZAM. M0161

Wartości domyślne:

Ogranicz. kontroli OTW = 100.0 % Ogranicz. kontroli ZAM. = 0.0 %

Zakresy nastaw: 0,0 ... 100.0 % zakresu nastawy

8.4.9. Przełączanie pomiędzy sterowaniem OTW-ZAMYK i sterowaniem za pomocą wartości zadanych

W napędach z pozycjonerem możliwe jest przełączanie między **sterowaniem OTW.-ZAMYK.** (zdalnie, OTW.-ZAMYK.) i **sterowaniem za pomocą wartości zadanych** (Zdalnie WART. ZAD.).

Przełączanie za pomocą komendy fieldbus:

W przypadku sterowania poprzez łącz fieldbus przełączanie odbywa się za pomocą komendy Fieldbus POZYCJA.

Zachowanie sterujące:

- Fieldbus POZYCJA = 0 = zdalnie OTW-ZAMYK:
 - Napęd reaguje na komendy ruchu OTW., STOP, ZAMYK.
- Fieldbus POZYCJA = 1 = Sterowanie WART.ZAD.
 Napęd reaguje na sygnał wartości zadanej (np. 0,0 ... 100,0%)

Jeżeli komendy ruchu nie są przekazywane poprzez łącze fieldbus, lecz poprzez <wejścia dodatkowe> lub dodatkowy <interfejs równoległy>, do przełączania musi być dostępne i skonfigurowane wejście cyfrowe dla sygnału MODE.

Konfiguracja wejścia cyfrowego

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4).

- M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 I/O interface M0139 Sygn. wej. cyfrowe M0116
- Przykład Użyć wejścia DIN1 do przełączania:

Parametr: Sygnał DIN 1 M0118

Wartość nastawy: TRYB (oznaczenie w schemacie połączeń: MODE)

Informacja Logikę wejść cyfrowych można inwertować. Zależnie od ustawienia parametru (np. Kodowanie DIN 4 M0126) wejście jest Wysoki - aktywny albo Niski - aktywny. Ustawieniem domyślnym wejścia TRYB jest Niski - aktywny.

Przełączanie poprzez wejście cyfrowe MODE

Zachowanie sterujące w przypadku kodowania Niski - aktywny:

(ustawienie fabryczne)

- Wejście TRYB = Niski poziom (0 V DC lub otwarte wejście) = Zdalnie WART.ZAD.: Napęd reaguje na sygnał wartości zadanej (np. 0/4 – 20 mA).
- Wejście TRYB = Wysoki poziom (domyślnie: +24 V DC = ZDALNIE OTW./ZAMYK.: Napęd reaguje na komendy ruchu OTW., STOP, ZAMYK.

Wejście zadanej wartości położenia

W wersji Modbus RTU zadana wartość położenia jest przesyłana przez łącze fieldbus, kanał 1 lub kanał 2.

Sterownik napędu ustawczego z dwoma dodatkowymi wejściami analogowymi

Zadana wartość położenia może być też przenoszona przez wejście analogowe. W takim przypadku jedno z wejść AIN 1 lub AIN 2 musi być skonfigurowane jako zadana wartość położenia.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: AUMA (6).

M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 I/O interface M0139 Sygn. wej. analogowe M0389 Sygnał AIN 1 M0135

8.4.10.

Sygnał AIN 2 M0138

Wartość nastawy: Nastawa pozycji

Informacja Sterownik AC reaguje tylko na dodatkowe wejście analogowe, jeżeli na wejściu I/O INTERFACE (patrz schemat połączeń) występuje wysoki poziom (domyślnie: +24 V DC).

8.4.11. Zakres wejścia zadanej wartości położenia

Zakres wejścia określa zakres sygnałów, tzn. początkową i końcową wartość sygnału wartości zadanej. Na przykład: 0 – 20 mA, 4 – 20 mA lub inna wartość.

W wersji Modbus zakres wejścia dla zadanej wartości położenia jest ustawiony na 0,0% ... 100,0%.

Sterownik napędu ustawczego z dwoma dodatkowymi wejściami analogowymi

Jeżeli zadana wartość położenia jest przenoszona przez wejście analogowe, zakres sygnałów odpowiedniego wejścia (AIN 1 lub AIN 2) musi być prawidłowo ustawiony. Konfiguracja odbywa się wtedy za pomocą parametrów.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

M Nonfiguracja urządz. M0053 I/O interface M0139 Sygn. wej. analogowe M0389

Niski limit AIN 1 M0133 Wysoki limit AIN 1 M0134

Wartości domyślne:

Niski limit AIN 1 = 0 mA

Wysoki limit AIN 1 = 20 mA

Wartości nastawy: 0 ... 20 mA

Informacja Przy odpowiedniej konfiguracji dolną wartość graniczną Niski limit AIN 1 można zastosować do monitorowania sygnału wartości zadanej. Patrz <Zachowanie ochronne w razie zaniku sygnału>.

8.4.12.	Tryb Split Range	
	Warunki	 <wejścia dodatkowe=""> lub dodatkowy <interfejs równoległy="">.</interfejs></wejścia> Funkcja <pozycjoner> musi być zwolniona i aktywna.</pozycjoner>
	Funkcja	W trybie Split Range zadana wartość położenia E1 może zostać podzielona na maks. trzy pozycjonery. Typowym przykładem zastosowania jest rurociąg z obejściem (bypass). Napęd ustawczy na obejściu reaguje na dolny zakres (np. 0 - 10 mA), napęd ustawczy na armaturze głównej reaguje na górny zakres (10 – 20 mA). Jeżeli zadana wartość położenia znajduje się w obrębie zdefiniowanego dla odpowiedniego napędu ustawczego zakresu wartości zadanych, napęd nastawczy zachowuje się jak w normalnym trybie regulacji położenia. Jeżeli zadana wartość położenia znajduje się powyżej lub poniżej górnej lub dolnej granicy wartości zadanych odpowiedniego napędu ustawczego, napęd ustawczy przesuwa się do pozycji OTW. lub ZAMYK.
		Górną i dolną granicę wartości zadanych odpowiedniego napędu ustawczego określa się poprzez jego wejście analogowe. (<zakres położenia="" wartości="" wejścia="" zadanej="">)</zakres>
		Dodatkowo należy określić górną i dolną granicę zakresu całkowitej wartości zadanej (odnoszącą się do wszystkich napędów ustawczych zebranych w trybie Split Range).
		Aktywacja trybu Split Range
		Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.
	M⊳	Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje aplikacji M0178 Aktywacja M0212

	Split range operation M01650
	Wartość domyślna: Funkcia nie aktywna
	Wartości nastawy:
Funkcia nie aktywna	Funkcia <trvb range="" split=""> wyłaczona</trvb>
Funkcia aktywna	Funkcia <tryb range="" split=""> właczona.</tryb>
	Listawianio całkowitogo zakrosu wartości zadanych
	W trybie Split Range ustawioną tu dolną granicę całkowitych wartości zadanych stosuje się jako źródło wyzwalania zachowania ochronnego: <zachowanie ochronne<br="">w razie zaniku sygnału></zachowanie>
M ⊳	Nastawy M0041 Pozycjoner M0145 Low limit wart.docelowej M01651 High limit wart.docelowej M01652
	Wartości domyślne: Low limit wart.docelowej = 0,0 mA High limit wart.docelowej = 20,0 mA
	Zakresy nastaw: 0,0 20,0 mA
8.5. Regulator proces	sowy
Warunki	Funkcja ta wymaga jednej z następujących opcji wyposażenia w napędzie ustawczym:
	 Elektroniczna jednostka sterująca z MWG (wersja Non-Intrusive)
	Potencjometr
	Elektroniczny nadajnik położenia EWG/RWG
	Pozostałe warunki trybu z regulatorem procesowym:
	Regulator procesowy odblokowany i aktywny. Trub procy ZDALNY (procedektor – położonie Zdalna obeługa)
	• Tryb pracy ZDALITT (preselector – polozenie Zdalita Obsidga).
Właściwości	Poniższy rysunek pokazuje sposób działania regulatora procesowego:
	Regulator procesowy [2] otrzymuje zadaną wartość procesową E7 i rzeczywistą wartość procesową E4 (np. z czujnika). Z obu tych wartości oblicza on zadaną wartość położenia E1 dla pozycjonera [3]. Pozycjoner [3] porównuje wartość zadaną z rzeczywistą wartością położenia E2 armatury i przekazuje komendy pracy (OTW ZAMYK.) napędowi ustawczemu.



Rysunek 37: Działanie regulatora procesowego

- [1] Sterownik napędu ustawczego
- [2] Regulator procesowy
- [3] Pozycjoner
- [4] Napęd ustawczy
- [5] Nadajnik położenia, np. EWG/RWG/MWG
- [6] Czujnik
- [7] Armatura
- E1 Zadana wartość położenia [wewnętrzna)
- E2 Rzeczywista wartość położenia
- E4 Rzeczywista wartość procesowa
- E7 Zadana wartość procesowa

Zastosowanie Za pomocą regulatora procesowego wykonuje się regulacje ciśnienia, przepływu, wzgl. strumienia objętości, poziomu napełnienia lub temperatury.

8.5.1. Aktywacja regulatora procesowego

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.

M Nonfiguracja urządz. M0053 Funkcje aplikacji M0178 Aktywacja M0212 Regulator procesu M0741

Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna

Wartości nastawy:

Funkcja nie aktywna Funkcja < Regulator procesowy> wyłączona.

- Funkcja aktywna Funkcja <Regulator procesowy> włączona.
- 8.5.2. Ustawianie zachowania regulacyjnego regulatora procesowego

Do optymalnego dopasowania zachowania regulacyjnego regulatora procesowego do konkretnych zastosowań służą 3 typy regulatorów.

M ▷ Nastawy M0041 Regulator procesu M0742 Regulator PID M0887

Wartość domyślna: Pl regulator

Wartości nastawy:

P regulator Regulator P reaguje bezpośrednio (tzn. nieinercyjnie) na odchyłkę regulacyjną i wzmacnia sygnał wejściowy (różnicę regulacyjną) proporcjonalnie do ustawionego wzmocnienia. Ustawiany parametr: Proport. gain Kp M0744

Rysunek 38: Odpowiedź skokowa regulatora P



Zastosowanie regulatora

Do niekrytycznych regulacji, w których można zaakceptować trwałe odchyłki regulacyjne w razie wstąpienia usterek, np. układy regulacji ciśnienia, przepływu, poziomu napełnienia i temperatury.

PI regulator Regulator PI składa się ze współczynnika regulatora P, który reaguje bezpośrednio (tzn. nieinercyjnie) na odchyłkę regulacyjną, oraz współczynnika I, który integruje czasowo sygnał wejściowy (różnicę regulacyjną). Dzięki tej dodatkowej stałej czasowej współczynnika I wartość wyjściowa uzyskuje wolniej zadany stan (tzn. obwód regulacji staje się bardziej bierny), jednakże dokładność regulacji zwiększa się (mniejsza odchyłka regulacyjna). Parametr do ustawiania stałej czasowej: Reset time Ti M0745

Rysunek 39: Odpowiedź skokowa regulatora PI



Zastosowanie regulatora

PI

PID regulator

Szybkie obwody regulacji, które nie zezwalają na trwałe odchyłki regulacyjne, np. układy regulacji ciśnienia, temperatury i regulacje proporcjonalne.

Regulator PID zawiera w porównaniu z regulatorem PI dodatkowy jeszcze współczynnik D, który uwzględnia zmianę odchyłki regulacyjnej (szybkość zmiany). Współczynnik D reaguje bardzo szybko na zmiany, reagując dużymi amplitudami nawet na małe różnice regulacyjne. Parametr do ustawiania współczynnika D: Rate time Td M0746

Rysunek 40: Odpowiedź skokowa regulatora PID



Zastosowanie regulatora PID Do precyzyjnych i wysoko dynamicznych regulacji, które nie dopuszczają trwałych odchyłek regulacyjnych.

8.5.3.	Źródło wartości z	zadanych (wejście zadanej wartości procesowej)
	M⊳	Nastawy M0041 Regulator procesu M0742 Zrodlo wart. zad. M0743
		Wartość domyślna: I/O interfejs
		Wartości nastawy:
	I/O interfejs	Zadana wartość procesowa jest podawana przez wejście analogowe (AIN 1 lub AIN 2) interfejsu I/O.
	Fieldbus interfejs	Zadana wartość procesowa jest podawana przez łącze Fieldbus.
	Internal setpoint	Zadana wartość procesowa jest generowana wewnętrznie przez sterownik napędu ustawczego. Parametr Internal setpoint 1 M0749 / Internal setpoint 2 M0750
	Informacja	Aby użyć wewnętrznej wartości zadanej 2, musi być skonfigurowane wejście cyfrowe.
8.5.4.	Zachowanie przy	zaniku zadanej wartości procesowej
	M⊳	Nastawy M0041 Regulator procesu M0742 Beh. setpoint failure M0747
		Wartość domyślna: Internal setpoint 1
		Wartości nastawy:
	Internal setpoint 1	W razie zaniku sygnału zadanej wartości procesowej sterownik napędu ustawczego przełącza na wewnętrzną wartość zadaną 1. Parametr Internal setpoint 1 M0749
	Internal setpoint 2	W razie zaniku sygnału zadanej wartości procesowej sterownik napędu ustawczego przełącza na wewnętrzną wartość zadaną 2. Parametr Internal setpoint 2 M0750
	Failure behaviour	W razie zaniku sygnału zadanej wartości procesowej aktywowane jest zachowanie ochronne. Parametr Zachowanie w awarii M0378
	Last setpoint	W razie zaniku sygnału zadanej wartości procesowej ostatnia dostępna zadana wartość procesowa jest nadal stosowana jako wartość zadana.
8.5.5.	Praca inwersyjna	1
		Standardowo armatura jest otwierana przez napęd regulacyjny, gdy rzeczywista wartość procesowa jest mniejsza niż zadana wartość procesowa. Zależnie od procesu może być jednak konieczne, że armatura zamyka się, jeżeli rzeczywista wartość procesowa jest mniejsza niż zadana wartość procesowa. W takim przypadku regulator procesowy jest przełączany przez parametry na pracę inwersyjną.
	M⊳	Nastawy M0041 Regulator procesu M0742 Inverse operation M0748
		Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna
		Wartości nastawy:
F	unkcja nie aktywna	Praca inwersyjna wyłączona.
	Funkcja aktywna	Praca inwersyjna włączona.
8.5.6.	Wewnętrzna zada	ana wartość procesowa
		Za pomocą tego parametru można ustawić wewnętrzną zadaną wartość procesową. Wewnętrzną zadaną wartość procesową stosuje się, jeżeli:
		 parametr Zrodlo wart. zad. M0743 jest ustawiony na wartość Internal setpoint albo
		 parametr Beh. setpoint failure M0747 jest ustawiony na wartość Internal setpoint 1 lub Internal setpoint 2.

M▷ Nastawy M0041 Regulator procesu M0742 Internal setpoint 1 M0749 Internal setpoint 2 M0750

Wartość domyślna: 50.0 %

Zakres nastawczy: 0,0 ... 100.0 %

8.5.7. Procedura konfiguracji

Nastawa regulatora procesowego zależy w dużym stopniu od obszaru zastosowania regulatora. W większości zastosowań wystarczy regulator PI.

Sposób postępowania 1. Stosowanie w funkcji regulatora PI, tzn. ustawić parametry w następujący sposób:

- Wzmocnienie proporcjonalne Kp = 1
- Czas wyregulowania Tn = 1 000 s
- Czas różniczkowania Tv = 0
- 2. Wzmocnienie proporcjonalne Kp podwoić do czau, aż obwód regulacyjny zacznie wibrować.
- 3. Zredukować wzmocnienie proporcjonalne Kp na 60% ustawionej wartości.
- 4. Zmniejszyć czas wyregulowania Tn, aż różnica regulacyjna będzie równa zeru.

8.5.8. Ustawianie wzmocnienia proporcjonalnego Kp

Współczynnik P zmienia w razie wystąpienia różnicy regulacyjnej bezpośrednio (tzn. nieinercyjnie) wielkość parametrową proporcjonalnie do różnicy regulacyjnej.

Jeżeli nawet mała odchyłka regulacyjna wymaga dużej zmiany położenia armatury, należy zwiększyć wzmocnienie proporcjonalne Kp.

Informacja Jeżeli reakcja jest zbyt gwałtowna (przeregulowanie), należy zmniejszyć tę wartość. Jeżeli reakcja jest zbyt słaba, należy zwiększyć tę wartość.

M ▷ Nastawy M0041

Regulator procesu M0742 Proport. gain Kp M0744

Wartość domyślna: 1.0

Zakres nastawczy: 0,1 ... 10.0

8.5.9. Ustawianie czasu wyregulowania Tn

Czas wyregulowania określa współczynnik I regulatora. Im system jest bardziej bierny, tym większa wartość powinna być tu ustawiona.

Informacja • W razie tendencji do wibracji należy zwiększyć wartość Tn.

- W przypadku zbyt biernych reakcji należy zmniejszyć wartość Tn.
- Wartość początkowa przy szybkich procesach (np. ciśnienie): 10 s
- Wartość początkowa przy wolnych procesach (np. temperatura): 1000 s

M ⊳ Nastawy M0041

Regulator procesu M0742 Reset time Ti M0745

Wartość domyślna: 1000 s (sekundy)

Zakres nastaw: 1 ... 1000 s

8.5.10. Ustawianie czasu różniczkowania Tv

Czas różniczkowania określa współczynnik D regulatora. Zazwyczaj nie jest tu konieczna nastawa (= 0), gdyż napęd ustawczy wraz z armaturą – z powodu czasu przesterowania – nie reaguje gwałtownie na nagłą różnicę regulacyjną.

	Informacja	 W razie tendencji do wibracji należy zwiększyć wartość Tv. Wartość początkowa dla napędów ustawczych: 0 s
	M⊳	Nastawy M0041 Regulator procesu M0742 Rate time Td_M0746
		Wartość domyślna: 0 s (sekundy)
		Zakres nastaw: 1 100 s
8.5.11.	Źródło wartości	rzeczywistych (wejście rzeczywistej wartości procesowej)
	M⊳	Nastawy M0041 Regulator procesu M0742 Actual value source M0756
		Wartość domyślna: I/O interface
		Wartości nastawy:
	I/O interface	Rzeczywista wartość procesowa jest podawana przez wejście analogowe (AIN 1 lub AIN 2) interfejsu I/O.
	Fieldbus interface	Rzeczywista wartość procesowa jest podawana przez łącze Fieldbus.
8.6.	Tryb taktowania	
	Warunki	 Funkcja ta wymaga jednej z następujących opcji wyposażenia w napędzie ustawczym: Elektroniczna jednostka sterująca (wersja Non-Intrusive) Potencjometr Elektroniczny nadajnik położenia EWG/RWG
	Właściwości	 W trybie taktowania można przedłużyć czas przesterowania w zakresach czę- ściowych lub w pełnym zakresie nastawczym. Tryb taktowania można niezależnie uaktywnić dla kierunku OTW. i ZAMYK.

Rysunek 41: Tryb taktowania



- [1] Odcinek taktu OTW.
- [2] Odcinek taktu ZAMYK.
- P1 Początek taktu
- P2 Koniec taktu
- t1 Czas przesterowania w trybie normalnym
- t2 Czas przesterowania w trybie taktowania
- t3 Czas ruchu
- t4 Czas pauzy

8.6.1. Aktywacja trybu taktowania

Tryb taktowania można niezależnie uaktywnić dla kierunku OTW. i ZAMYK.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.

MÞ	Konfiguracja urządz. M0053	
	Funkcje aplikacji M0178	
	Aktywacja M0212	
	Funkcja taktująca ZAM. M0156	5
	Funkcja taktująca OTW. M0200	6

Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna

Wartości nastawy:

Funkcja nie aktywna Funkcja <Tryb taktowania> wyłączona.

Funkcja aktywna Funkcja <Tryb taktowania> wyłączona.

8.6.2. Tryb pracy dla taktowania

Tryb taktowania można uaktywnić dla trybu pracy Lokalnie i /lub Zdalnie.

M ▷ Nastawy M0041 Funkcja taktująca M0142 Rodz. pracy taktującej ZAMKNIJ M0157 Rodz. pracy taktującej OTWÓRZ M0207

Wartość domyślna: Off Oba kierunki

Wartości nastawy:

Off Tryb taktowania jest wył.

	Zdalne Lokalne	Tryb taktowania jest aktywny w trybach pracy: ZDALNY, ZDALNY II, Fieldbus Tryb taktowania jest aktywny w trybach pracy: LOKALNY, Service
	Zdalne i lokalne	Tryb taktowania jest aktywny w trybach pracy: ZDALNY, ZDALNY II, Fieldbus, LOKALNY, Service
	Informacja	Generator impulsów można zmostkować w <tryb awaryjnej="" pracy="">.</tryb>
8.6.3.	Początek i konie	c taktu
		Początek i koniec cyklu można ustawiać oddzielnie dla obu kierunków.
	M⊳	Nastawy M0041 Funkcja taktująca M0142 Koniec cyklu ZAMKNIJ M0152 Początek cyklu ZAMKNIJ M0153 Początek cyklu OTWÓRZ M0154 Koniec cyklu OTWÓRZ M0155

Wartości domyślne: Koniec cyklu ZAMKNIJ = 0.0 % Początek cyklu ZAMKNIJ = 100.0 % Początek cyklu OTWÓRZ = 0.0 % Koniec cyklu OTWÓRZ = 100.0 % Zakresy nastaw: Koniec cyklu ZAMKNIJ = 0,0 – 99,9 % Początek cyklu ZAMKNIJ = 0,1 – 100,0 % Początek cyklu OTWÓRZ = 0,0 – 99,9 %

Koniec cyklu OTWÓRZ = 0,1 - 100,0 %

8.6.4. Czasy pracy i pauzy

Czasy pracy i przerwy można ustawiać oddzielnie dla kierunków OTW i ZAMYK.

M ▷ Nastawy M0041 Funkcja taktująca M0142 Czas pracy ZAMKNIJ M0163 Czas przerwy ZAMKNIJ M0164 Czas pracy OTWÓRZ M0165 Czas przerwy OTWÓRZ M0166

Wartości domyślne: 00:05,0 min : s (= 5 sekund; dla wszystkich czasów pracy i pauzy)

Zakresy nastaw: 00:01,0 ... 30:00,0 min : s (= 1 sekunda do 30 minut; dla wszystkich czasów pracy i pauzy)

8.7. Łącze Modbus

8.7.1. Adres magistrali (adres slave)

Adres magistrali, jak opisano w tym miejscu, można ręcznie wpisać lokalnie za pomocą przycisków.

MÞ

Nastawy M0041 Modbus M0341 MD1 slave address M0342 MD2 slave address M0409

Wartość domyślna: 247

Zakres nastaw: 1 ... 247

	Informacja	Parametr MD2 slave address jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr Redundancy M0800 jest ustawiony na wartość AUMA redundancy 1. W ustawieniach AUMA re- dundancy 2 i Loop redundancy adres drugiego kanału jest przydzielany automatycz- nie: MD1 slave address = MD2 slave address
8.7.2.	Szybkość transr	nisji danych
	MÞ	
		Nastawy M0041 Modbus M0341 Baud rate M0343
		Wartość domyślna: Auto-detect
		Zakres nastaw: 9,6 115,2 kbit/s
	Informacja	Ustawienie szybkości transmisji danych musi odpowiadać ustawieniu w członie Ma- ster.
8.7.3.	Parzystość / Bit	stopu
	M⊳	
		Nastawy M0041 Modbus M0341 Bit parzystości/stopu M0782
		Wartość domyślna: Parzysty, 1 bit stopu
		Zakresy nastaw: Parzysty, 1 bit stopu Nieparzysty, 1 bit stopu Brak, 2 bity stopu Brak, 1 bit stopu
	Informacja	Ustawienie parzystości musi odpowiadać ustawieniu w członie Master.
8.7.4.	Czas monitorow	rania
		Czas monitorowania połączenia Modbus.
		Czas ten powinien być większy niż czas cyklu transferu danych Modbus do wszystkich podłączonych urządzeń. Jeżeli w ciągu tego czasu nie odebrano ważnego telegramu Modbus, następuje wyjście ze stanu "DATA EX" i ewent. inicjalizacja zachowania ochronnego lub zmiany kanału.
	M⊳	Nastawy M0041 Modbus M0341 Monitoring czasu M0781
		Wartość domyślna: 15 s (sekundy)
		Zakres nastaw: 0 60 s
8.7.5.	Response Time	out
		Jeżeli aplikacja AUMATIC nie odpowie w ciągu ustawionego tu czasu na żądanie
		Madhua laga Madhua managauia na ta tadania Madhua ka dama unisting O (Duru

Jeżeli aplikacja AUMATIC nie odpowie w ciągu ustawionego tu czasu na żądanie Modbus, łącze Modbus zareaguje na to żądanie Modbus kodem wyjątku 6 (Busy Acknowledge).

M ▷ Nastawy M0041 Modbus M0341 Czas odpowiedzi M0916

Wartość domyślna: 2,5 s (sekundy)

Zakres nastaw: 0,1 ... 5,0 s

	Redundancja	
		Redundancję, jak opisano w tym miejscu, można ręcznie wpisać lokalnie za pomocą przycisków.
	MÞ	
		Konfiguracja urządz. M0054 Modbus M0799 Redundancy M0800
		Wartość domyślna: Brak redundancii
		Wartości nastawy:
	Brak redundancji	Brak redundancji
Al	JMA redundancy 1	Redundantna topologia liniowa z uniwersalnym zachowaniem redundancyjnym zgodnie z redundancją AUMA typu I.
Al	JMA redundancy 2	Redundantna topologia liniowa z uniwersalnym i synchronicznym zachowaniem redundancyjnym zgodnie z redundancją AUMA typu II.
	Loop redundancy	Redundantna topologia pierścieniowa w połączeniu ze stacją nadrzędną SIMA
	Informacja	Szczegółowe informacje dotyczące rodzajów redundancji - patrz podręcznik Integracja magistrali Modbus.
8.7.7.	Telegramy odpo	wiedzi (Response) w przypadku redundancji AUMA typu II
		W przypadku redundancji AUMA II telegramy odpowiedzi można wysyłać na obu kanałach.
	MÞ	
		Konfiguracja urządz. M0053 Modbus M0799 Zachowanie TxM0801
		Wartość domyślna: Tx active channel
		Wartości nastawy:
	Tx active channel	Wartości nastawy: Telegramy odpowiedzi (Response) są wysyłane tylko przez aktywny kanał.
	Tx active channel Tx both channels	Wartości nastawy: Telegramy odpowiedzi (Response) są wysyłane tylko przez aktywny kanał. Telegramy odpowiedzi (Response) są wysyłane przez oba kanały, aktywny i pasywny.
8.8.	Tx active channel Tx both channels Dodatkowe wejś	Wartości nastawy: Telegramy odpowiedzi (Response) są wysyłane tylko przez aktywny kanał. Telegramy odpowiedzi (Response) są wysyłane przez oba kanały, aktywny i pasywny. cia na magistrali fieldbus
8.8.	Tx active channel Tx both channels Dodatkowe wejś	Wartości nastawy: Telegramy odpowiedzi (Response) są wysyłane tylko przez aktywny kanał. Telegramy odpowiedzi (Response) są wysyłane przez oba kanały, aktywny i pasywny. cia na magistrali fieldbus Sterownik napędu ustawczego z łączem fieldbus może być wyposażony w dodatkowe wejścia cyfrowe i analogowe. Zależnie od wyposażenia dostępnych jest maks. 6 wejść cyfrowych (domyślnie: 24 V DC) i dwa wejścia analogowe 0/4 – 20 mA.
8.8.	Tx active channel Tx both channels Dodatkowe wejś	Wartości nastawy: Telegramy odpowiedzi (Response) są wysyłane tylko przez aktywny kanał. Telegramy odpowiedzi (Response) są wysyłane przez oba kanały, aktywny i pasywny. cia na magistrali fieldbus Sterownik napędu ustawczego z łączem fieldbus może być wyposażony w dodatkowe wejścia cyfrowe i analogowe. Zależnie od wyposażenia dostępnych jest maks. 6 wejść cyfrowych (domyślnie: 24 V DC) i dwa wejścia analogowe 0/4 – 20 mA. Jeżeli dostępne są wejścia dodatkowe, komendy ruchu można realizować zarówno przez magistralę Fieldbus, jak i wejścia dodatkowe.
8.8.	Tx active channel Tx both channels Dodatkowe wejś	 Wartości nastawy: Telegramy odpowiedzi (Response) są wysyłane tylko przez aktywny kanał. Telegramy odpowiedzi (Response) są wysyłane przez oba kanały, aktywny i pasywny. cia na magistrali fieldbus Sterownik napędu ustawczego z łączem fieldbus może być wyposażony w dodatkowe wejścia cyfrowe i analogowe. Zależnie od wyposażenia dostępnych jest maks. 6 wejść cyfrowych (domyślnie: 24 V DC) i dwa wejścia analogowe 0/4 – 20 mA. Jeżeli dostępne są wejścia dodatkowe, komendy ruchu można realizować zarówno przez magistralę Fieldbus, jak i wejścia dodatkowe. Do ręcznego przełączania między łączem fieldbus a wejściami dodatkowymi musi być dostępne i skonfigurowane wejście cyfrowe.
8.8.	Tx active channel Tx both channels Dodatkowe wejś	 Wartości nastawy: Telegramy odpowiedzi (Response) są wysyłane tylko przez aktywny kanał. Telegramy odpowiedzi (Response) są wysyłane przez oba kanały, aktywny i pasywny. rcia na magistrali fieldbus Sterownik napędu ustawczego z łączem fieldbus może być wyposażony w dodatkowe wejścia cyfrowe i analogowe. Zależnie od wyposażenia dostępnych jest maks. 6 wejść cyfrowych (domyślnie: 24 V DC) i dwa wejścia analogowe 0/4 – 20 mA. Jeżeli dostępne są wejścia dodatkowe, komendy ruchu można realizować zarówno przez magistralę Fieldbus, jak i wejścia dodatkowe. Do ręcznego przełączania między łączem fieldbus a wejściami dodatkowymi musi być dostępne i skonfigurowane wejście cyfrowe. Do automatycznego przełączania (w razie awarii magistrali fieldbus)) konieczna jest funkcja <automatyczne (w="" awarii="" fieldbus)="" i="" magistrali="" o="" przełączanie="" razie="">.</automatyczne>
8.8.	Tx active channel Tx both channels Dodatkowe wejś	 Wartości nastawy: Telegramy odpowiedzi (Response) są wysyłane tylko przez aktywny kanał. Telegramy odpowiedzi (Response) są wysyłane przez oba kanały, aktywny i pasywny. cia na magistrali fieldbus Sterownik napędu ustawczego z łączem fieldbus może być wyposażony w dodatkowe wejścia cyfrowe i analogowe. Zależnie od wyposażenia dostępnych jest maks. 6 wejść cyfrowych (domyślnie: 24 V DC) i dwa wejścia analogowe 0/4 – 20 mA. Jeżeli dostępne są wejścia dodatkowe, komendy ruchu można realizować zarówno przez magistralę Fieldbus, jak i wejścia dodatkowe. Do ręcznego przełączania między łączem fieldbus a wejściami dodatkowymi musi być dostępne i skonfigurowane wejście cyfrowe. Do automatycznego przełączania (w razie awarii magistrali fieldbus)) konieczna jest funkcja <automatyczne (w="" awarii="" fieldbus)="" i="" magistrali="" o="" przełączanie="" razie="">.</automatyczne> Konfiguracja wejść dodatkowych
8.8.	Tx active channel Tx both channels Dodatkowe wejś	 Wartości nastawy: Telegramy odpowiedzi (Response) są wysyłane tylko przez aktywny kanał. Telegramy odpowiedzi (Response) są wysyłane przez oba kanały, aktywny i pasywny. cia na magistrali fieldbus Sterownik napędu ustawczego z łączem fieldbus może być wyposażony w dodatkowe wejścia cyfrowe i analogowe. Zależnie od wyposażenia dostępnych jest maks. 6 wejść cyfrowych (domyślnie: 24 V DC) i dwa wejścia analogowe 0/4 – 20 mA. Jeżeli dostępne są wejścia dodatkowe, komendy ruchu można realizować zarówno przez magistralę Fieldbus, jak i wejścia dodatkowe. Do ręcznego przełączania między łączem fieldbus a wejściami dodatkowymi musi być dostępne i skonfigurowane wejście cyfrowe. Do automatycznego przełączania (w razie awarii magistrali fieldbus)) konieczna jest funkcja <automatyczne (w="" awarii="" fieldbus)="" i="" magistrali="" o="" przełączanie="" razie="">.</automatyczne> Konfiguracja wejść dodatkowych Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4).
8.8.	Tx active channels Tx both channels Dodatkowe wejś	 Wartości nastawy: Telegramy odpowiedzi (Response) są wysyłane tylko przez aktywny kanał. Telegramy odpowiedzi (Response) są wysyłane przez oba kanały, aktywny i pasywny. cia na magistrali fieldbus Sterownik napędu ustawczego z łączem fieldbus może być wyposażony w dodatkowe wejścia cyfrowe i analogowe. Zależnie od wyposażenia dostępnych jest maks. 6 wejść cyfrowych (domyślnie: 24 V DC) i dwa wejścia analogowe 0/4 – 20 mA. Jeżeli dostępne są wejścia dodatkowe, komendy ruchu można realizować zarówno przez magistralę Fieldbus, jak i wejścia dodatkowe. Do ręcznego przełączania między łączem fieldbus a wejściami dodatkowymi musi być dostępne i skonfigurowane wejście cyfrowe. Do automatycznego przełączania (w razie awarii magistrali fieldbus)) konieczna jest funkcja <automatyczne (w="" awarii="" fieldbus)="" i="" magistrali="" o="" przełączanie="" razie="">.</automatyczne> Konfiguracja wejść dodatkowych Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4). Konfiguracja urządz. M0053 I/O interface M0139 Sygn. wej. cyfrowe M0116 Sygn. wej. cyfrowe M0116

- Stosować wejście cyfrowe DIN 6 do ręcznego przełączania: Sygnał DIN 6 M0121 = I/O interface (oznaczenie w schemacie połączeń: Interfejs I/O
- Informacja Logikę wejść cyfrowych można inwertować. Zależnie od ustawienia parametru (np. Kodowanie DIN 6 M0128) wejście jest Wysoki aktywny albo Niski aktywny. Ustawienie domyślne to Wysoki aktywny.

Ręczne przełączanie za pomocą wejścia Interfejs I/O

Zachowanie sterujące w przypadku kodowania Wysoki - aktywny

(ustawienie fabryczne)

- Wejście I/O interface = Niski poziom (0 V DC lub otwarte wejście): Sterownik napędu ustawczego reaguje tylko na sygnały poprzez magistralę fieldbus.
- Wejście I/O interface = Wysoki poziom (domyślnie: +24 V DC): Sterownik napędu ustawczego reaguje tylko na sygnały wejść dodatkowych. Komunikacja magistrali Fieldbus z nadrzędnym systemem sterowania jest utrzymywana niezależnie od rozkładu sygnałów na wejściach dodatkowych.

8.9. Kombinacja Fieldbus - interfejs równoległy

Sterownik napędu ustawczego z łączem fieldbus może być dodatkowo wyposażony w interfejs równoległy. Zależnie od wyposażenia interfejs równoległy posiada maks. 6 wejść cyfrowych (domyślnie: 24 V DC) i maks. dwa wejścia analogowe 0/4 – 20 mA.

W tej wersji kombinowanej komendy ruchu mogą być realizowane zarówno przez magistralę Fieldbus, jak i przez wejścia interfejsu równoległego (interfejs I/O).

Do ręcznego przełączania między łączem Fieldbus a interfejsem równoległym musi być dostępne i skonfigurowane wejście cyfrowe.

Do automatycznego przełączania (w razie awarii magistrali) konieczna jest funkcja <Automatyczne przełączanie I/O (w razie awarii magistrali)>.

Konfiguracja wejść interfejsu równoległego

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4).

- M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 I/O interface M0139 Sygn. wej. cyfrowe M0116 Sygn. wej. analogowe M0389
- Przykład Stosować wejścia cyfrowe DIN od 2 do 4 dla komend ruchu: Sygnał DIN 2 M0120 = ZAMKNIJ Sygnał DIN 3 M0119 = OTWÓRZ Sygnał DIN 4 M0118 = STOP
 - Stosować wejście cyfrowe DIN 6 do ręcznego przełączania:
 Sygnał DIN 6 M0121 = I/O interface (oznaczenie w schemacie połączeń: Interfejs I/O
- Informacja Logikę wejść cyfrowych można inwertować. Zależnie od ustawienia parametru (np. Kodowanie DIN 6 M0128) wejście jest Wysoki aktywny albo Niski aktywny. Ustawienie domyślne to Wysoki aktywny.

Ręczne przełączanie za pomocą wejścia Interfejs I/O

Zachowanie sterujące w przypadku kodowania Wysoki - aktywny

(ustawienie fabryczne)

 Wejście I/O interface = Niski poziom (0 V DC lub otwarte wejście): Sterownik napędu ustawczego reaguje tylko na sygnały poprzez magistralę fieldbus.

	 Wejście I/O interface = Wysoki poziom (domyślnie: +24 V DC): Sterownik napędu ustawczego reaguje tylko na sygnały interfejsu równoległego. Komunikacja magistrali Fieldbus z nadrzędnym systemem sterowania jest utrzymywana niezależnie od rozkładu sygnałów na wejściach interfejsu równo- ległego.
	Przełączanie na kanał pasywny
	Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.
M⊳	Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje aplikacji M0178 Aktywacja M0212 Fieldbus operation M1236
	Wartość domyślna: Commands&feedback
	Wartości nastawy:
Commands&feedback	Komendy ruchu mogą być realizowane zarówno przez magistralę Fieldbus, jak i przez interfejs równoległy (interfejs I/O).
Feedback only	Komendy ruchu są dozwolone tylko poprzez interfejs równoległy (interfejs I/O). Za pomocą magistrali Fieldbus są zgłaszane tylko sygnały zwrotne.
8.10. Automatyczne p	rzełączanie I/O (w razie awarii magistrali fieldbus)
Warunki	Funkcja możliwa jest tylko w kombinacji wejść dodatkowych lub kombinacji interfejsu równoległego (I/O) i łącza Fieldbus.
Właściwości	Przy włączonej funkcji, w przypadku awarii komunikacji łącza Fieldbus następuje automatyczne przełączenie na interfejs równoległy (I/O).
	Przełączanie odbywa się przed włączeniem <zachowanie ochronne=""> lub <zachowanie awaryjne="">.</zachowanie></zachowanie>
	Aktywacja automatycznego przełączania I/O
	Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.
M ⊳	Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje aplikacji M0178 Aktywacja M0212 Auto change-over I/O M0790
	Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna
	Wartości nastawy:
Funkcja nie aktywna	Funkcja <automatyczne (w="" awarii="" fieldbus)="" i="" magistrali="" o="" przełączanie="" razie=""> wyłączona</automatyczne>
Funkcja aktywna	Funkcja <automatyczne (w="" awarii="" fieldbus)="" i="" magistrali="" o="" przełączanie="" razie=""> włączona.</automatyczne>
8.11. Funkcje przyłącz	za światłowodu (LWL)
Warunki	Moduł światłowodowy lub transoptor światłowodowy (w napędach ustawczych Ex) w sterowniku napędu ustawczego.
8.11.1. Włączanie / wyłą	czanie monitorowania światłowodu
	Sterownik napędu ustawczego monitoruje sygnał światłowodowy pod kątem błędów komunikacji, połączenia i siły sygnału.
M⊳	Konfiguracja urządz. M0053 FOC połącznie M0600 FO monitor. przewodu M0709 Wartość domyślna: On (not final device)

	Wartości nastawy:
On (not final device)	Monitorowanie jest włączone.
	W razie przerwania połączenia światłowodowego następuje komunikat. Ostrzeżenie LWL
Off (urządz. końcowe)	Monitorowanie jest wyłączone.
	Ustawienie to stosuje się, gdy napęd ustawczy jest ostatnim członem w topologii liniowej bądź dla wszystkich napędów w topologii gwiazdowej.
8.11.2. Topologia światł	owodu, kontrola nastawy
	Wymagany poziom dostępu użytkownika:
M ⊳	Konfiguracja urządz. M0053 FOC połącznie M0600 FO topologia M0637
	Wartość domyślna: Gwiazda / linia
	Wartości nastawy:
Gwiazda / linia	Topologia gwiazdowa / liniowa
Pierścień	Topologia pierścieniowa
8.11.3. Szybkość transn	nisji danych światłowodu, kontrola nastawy
	Wymagany poziom dostępu użytkownika: .
M⊳	Konfiguracja urządz. M0053 FOC połącznie M0600 FO transfer kbit/s M0642
	Wartość domyślna: Auto-detect
	Wartości nastawy:
Auto-detect	Automatyczny wybór szybkości transmisji danych
9.6 kbit/s – 12000 kbit/s	Ustawienie zależne od systemu fieldbus i modułu światłowodowego, wzgl. transoptora światłowodowego.
8.12. Funkcja Bypass	
Zastosowanie	Funkcja Bypass jest stosowana np. w przewodach sieci ciepłowniczej. W przypadku wysokiego ciśnienia w przewodach nie można uruchomić zasuwy głównej armatury, w związku z czym przed włączeniem konieczne jest wyrównanie ciśnienia przez armaturę obejściową (bypass).
Warunki	 <wejścia dodatkowe=""> lub dodatkowy <interfejs równoległy="">.</interfejs></wejścia>
Sposób działania	 Dwa człony sterujące – główna armatura i armatura obejściowa (bypass) – są sprzęgane ze sobą przez sygnały zwalniające Bypass Sync In i By-pass Sync Out. Komenda ruchu może być wykonana tylko wtedy, gdy jeden z obu napędów ustawczych wyda drugiemu napędowi sygnał wyzwalający. Zwolnienie zależy od pozycji krańcowej. Gwarantuje to, że możliwe jest wykonanie tylko następujących komend ruchu: Główna armatura może przesuwać się tylko w kierunku OTW. lub ZAMYK., jeżeli armatura obejściowa znajduje się w pozycji krańcowej OTW.


Tabela 9: Reakcja głównej armatury na położenie armatury obejściowej (bypass) Armatura obejściowa (bypass)

Annatura obejsciowa (bypass)		Giowna annatura
Położenie	Sygnał zwalniający Bypass Sync OUT	Zwolnienie (możliwe komendy ruchu)
Pozycja krańcowa OTW.	Wysoki poziom (zwolnienie) (domyślnie: +24 V DC)	W kierunku OTW. i ZAMYK.
inne położenie	Niski poziom (blokada) (0 V DC, wzgl. otwarte wejście)	ruch jest niemożliwy ¹⁾

1) W przypadku komendy ruchu pojawia się komunikat "Interlock Bypass" (brak zwolnienia).

Tabela 10: Reakcja armatury obejściowej (bypass) na położenie głównej armatury

Główna armatura		Armatura obejściowa (bypass)
Położenie	Sygnał zwalniający Bypass Sync OUT	Zwolnienie (możliwe komendy ruchu)
Pozycja krańcowa ZAMYK.	Wysoki poziom (zwolnienie) (domyślnie: +24 V DC)	W kierunku OTW. lub ZAMYK.
inne położenie	Niski poziom (Interlock) (0 V DC, wzgl. otwarte wejście)	w kierunku OTW. lub ZAMYK. ¹⁾

1) W przypadku komendy ruchu w kierunku ZAMYK. pojawia się komunikat "Interlock Bypass" (brak zwolnienia).

Zachowanie awaryjne Dla zachowania awaryjnego funkcji Bypass obowiązują te same właściwości jak dla funkcji <Zachowanie AWARYJNE> z następującymi odchyłkami:

W sytuacji awaryjnej oba sterowniki napędu ustawczego odbierają jednocześnie sygnał AWARYJNY. Tym sygnałem uruchamiana jest operacja awaryjna specjalnie zdefiniowana dla funkcji Bypass. (Dlatego w funkcji <Zachowanie AWARYJNE> parametr EMCY operacje M0204 jest niedostępny).

Przebieg operacji awaryjnej

- 1. Najpierw uruchamiana jest armatura obejściowa (bypass).
- 2. Po całkowitym otwarciu armatury obejściowej zamykana jest główna armatura.
- 3. Po zamknięciu głównej armatury zamykana jest armatura obejściowa.

Konfiguracja wejść cyfrowych

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 I/O interface M0139

	Sygn. wej. cyfrowe M0116
Przykład	Wejścia DIN5 używać dla sygnału Bypass Sync In:
-	Wejścia DIN6 używać dla sygnału EMERGENCY:
	Wartości nastawy:
	 Sygnał DIN 5 M0122 = By-pass Sync In (oznaczenie w schemacie połączeń: BYPASS SYNC IN) Sygnał DIN 6 M0121 = EMERGENCY (oznaczenie w schemacie połączeń: AWARIA/EMERGENCY)
Informacja	Logikę wejść cyfrowych można inwertować. Zależnie od ustawienia parametru (np. Kodowanie DIN 6 M0128) wejście jest Wysoki - aktywny albo Niski - aktywny. Usta- wienie domyślne to Wysoki - aktywny.
	Konfiguracja wyjść cyfrowych
	Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.
M⊳	Konfiguracja urządz. M0053 I/O interface M0139 Sygn. wyj. cyfrowe M0110
Przykład	Użyć wyjścia DOUT6 dla sygnału Bypass Sync Out:
	Parametr: Sygnał DOUT 6 M0111
	Wartość nastawy: Bypass Sync Out (oznaczenie w schemacie połączeń: BYPASS SYNC OUT)
8.12.1. Aktywacja funł	cji Bypass
	Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.
M⊳	Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje aplikacji M0178 Aktywacja M0212 By-pass function M0941
	Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna
	Wartości nastawy:
Funkcja nie aktywna	Funkcja Bypass wyłączona.
Funkcja aktywna	Funkcja Bypass włączona.
8.12.2. Konfiguracja a	plikacji Bypass
	Napędy ustawcze dla obu członów sterujących (armatur) należy skonfigurować odpowiednio do ich zastosowania (główna armatura lub armatura obejściowa).
M⊳	Nastawy M0041 By-pass function M0942 By-pass application M0943
	Wartość domyślna: Main valve
	Wartości nastawy:
Main valve	Napęd ustawczy dla głównej armatury.
By-pass valve	Napęd ustawczy dla głównej armatury.

8.13. Funkcja Lift Plug Valve (LPV)

Zastosowanie Zawór "Lift Plug Valve" to specjalna armatura, której człon odcinający przy otwieraniu lub zamykaniu musi być najpierw "podniesiony" z gniazda lub blokady przed jego obróceniem. Umożliwia to zablokowanie armatury i/lub wyrównanie ciśnienia przed obróceniem członu odcinającego. Po osiągnięciu położenia krańcowego należy ponownie opuścić człon odcinający. Armatury takie stosuje się szczególnie przy

wysokich różnicach ciśnień (wyrównanie ciśnienia) oraz w obszarach krytycznych pod względem bezpieczeństwa (blokada).

- Warunki
 Zawsze wymagane są dwa sterowniki napędu ustawczego, z których jeden pełni funkcję napędu głównego (HA), a drugi napędu pomocniczego (NA).
 - W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności sterownik napędu głównego wymaga dodatkowego <interfejsu równoległego> I/O Interface 2.
- **Sposób działania** Ze względu na specjalną budowę armatur LPV możliwa jest tylko praca OTW.-ZAMYK. (bez pracy regulacyjnej). Aby ją umożliwić, stosuje się dwa napędy ustawcze pracujące w systemie Master-Slave z napędem głównym (obracanie) i napędem pomocniczym (podnoszenie). Dla systemu sterowania "widoczny" jest jednak tylko jeden napęd ustawczy lub sterownik napędu ustawczego, tzn. napęd pomocniczy jest całkowicie sterowany i monitorowany przez napęd główny. Komunikacja między napędem głównym i pomocniczym odbywa się przez dodatkowy <interfejs równoległy> I/O Interface 2.

Rysunek 43: Schemat sposobu działania armatury Lift Plug Valve



Napęd główny może przesuwać się generalnie tylko w kierunku OTW. lub ZAMYK., jeżeli napęd pomocniczy jest całkowicie otwarty. Jest to gwarantowane przez komunikat napędu pomocniczego na wejście cyfrowe LPV Sync In napędu głównego po dojechaniu napędu pomocniczego do położenia krańcowego OTW. Napęd pomocniczy może się przesuwać generalnie tylko w kierunku ZAMYK., jeżeli napęd główny znajduje się w pozycji krańcowej OTW. lub ZAMYK. Jest to gwarantowane przez odpowiedni komunikat napędu głównego na wejście cyfrowe LPV Sync In napędu pomocniczego. W kierunku OTW. napęd pomocniczy może przesuwać się zawsze.

Jeżeli napęd główny otrzyma komendę do ruchu w kierunku OTW. lub ZAMYK., przekazuje on najpierw napędowi pomocniczemu komendę do ruchu w kierunku OTW. Dopiero gdy napęd pomocniczy zgłosi dojechanie do położenia krańcowego OTW., napęd główny sam wykonuje aktywną komendę ruchu i przekazuje, po osiągnięciu wymaganego położenia krańcowego, napędowi pomocniczemu sygnał do ruchu do położenia krańcowego ZAMYK. Rysunek 44: Schemat komunikatów i komend ruchu między napędem głównym i pomocniczym oraz komunikatów napędu głównego do nadrzędnego systemu sterowania



Sygn. wyj. cyfrowe M0110

Napęd główi	ny (HA)	Wymienione są tylko wyjścia do sterowania napędem pomocniczym, wyjścia do nadrzędnego systemu sterowania są ustawione domyślnie (np. Położenie ZAMKNIJ, Położenie krańc. OTW., Przełącznik ZDALNE, Błąd (Cfg))
		Użyć wejścia DOUT 8 dla sygnału LPV SA-ZAMKNIJ,
		użyć wejścia DOUT 9 dla sygnału LPV SA-OTWÓRZ,
		użyć wejścia DOUT 10 dla sygnału LPV Sync Out,
		Wartości nastawy:
		Sygnał DOUT 8 M0398 = LPV run CLOSE (SA) Sygnał DOUT 9 M0399 = LPV run OPEN (SA) Sygnał DOUT 10 M0400 = LPV Sync Out
Napęd pomocnic	zy (NA)	Użyć wejścia DOUT 1 dla sygnału System ok,
		użyć wejścia DOUT 2 dla sygnału Położenie ZAMKNIJ,
		użyć wejścia DOUT 3 dla sygnału LPV Sync Out,
		użyć wejścia DOUT 4 dla sygnału Przełącznik ZDALNE,
		Wartości nastawy:
		Sygnał DOUT 1 M0109 = System ok Sygnał DOUT 2 M0115 = Położenie krańc. ZAM. Sygnał DOUT 3 M0114 = LPV Sync Out Sygnał DOUT 4 M0113 = Przełącznik ZDALNE
Info	ormacja	Logikę wyjść cyfrowych można inwertować. Zależnie od ustawienia parametru (np. Kodowanie DOUT 1 M0102) wyjście jest Wysoki - aktywny albo Niski - aktywny. Ustawienie domyślne to Wysoki - aktywny.
8.13.1. Aktywa	cja funko	ii LPV
-		J
		Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.
	M⊳	Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy. Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje aplikacji M0178 Aktywacja M0212 LPV function M1087
	M⊳	Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy. Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje aplikacji M0178 Aktywacja M0212 LPV function M1087 Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna
	MÞ	Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy. Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje aplikacji M0178 Aktywacja M0212 LPV function M1087 Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna Wartości nastawy:
Funkcja nie a	M ⊳	Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy. Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje aplikacji M0178 Aktywacja M0212 LPV function M1087 Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna Wartości nastawy: Funkcja wyłączona.
Funkcja nie a Funkcja a	M ⊳ aktywna aktywna	Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy. Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje aplikacji M0178 Aktywacja M0212 LPV function M1087 Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna Wartości nastawy: Funkcja wyłączona. Funkcja włączona.
Funkcja nie a Funkcja a 8.13.2. Konfigu	M ⊳ aktywna aktywna uracja typ	Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy. Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje aplikacji M0178 Aktywacja M0212 LPV function M1087 Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna Wartości nastawy: Funkcja wyłączona. Funkcja włączona.
Funkcja nie a Funkcja a 8.13.2. Konfigu	M ⊳ aktywna aktywna uracja typ	Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy. Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje aplikacji M0178 Aktywacja M0212 LPV function M1087 Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna Wartości nastawy: Funkcja wyłączona. Funkcja włączona.
Funkcja nie a Funkcja a 8.13.2. Konfigu	M ⊳ aktywna aktywna iracja typ	 Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy. Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje aplikacji M0178 Aktywacja M0212 LPV function M1087 Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna Wartości nastawy: Funkcja wyłączona. Funkcja włączona. Funkcja włączona. Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy. W przypadku stosowania funkcji LPV należy zdefiniować dla każdego sterownika napędu ustawczego, czy steruje on pracą napędu głównego, czy też napędu pomocniczego.
Funkcja nie a Funkcja a 8.13.2. Konfigu	M ⊳ aktywna aktywna uracja typ	Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy. Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje aplikacji M0178 Aktywacja M0212 LPV function M1087 Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna Wartości nastawy: Funkcja wyłączona. Funkcja wyłączona. Funkcja włączona. Mymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy. W przypadku stosowania funkcji LPV należy zdefiniować dla każdego sterownika napędu ustawczego, czy steruje on pracą napędu głównego, czy też napędu pomocniczego. Nastawy M0041 Lift Plug Valve M1089 Wyb.nap. głów./pomoc. M1090
Funkcja nie a Funkcja a 8.13.2. Konfigu	M ⊳ aktywna aktywna uracja typ	Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy. Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje aplikacji M0178 Aktywacja M0212 LPV function M1087 Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna Wartości nastawy: Funkcja wyłączona. Funkcja wyłączona. Bunkcja włączona. Magądu LPV Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy. W przypadku stosowania funkcji LPV należy zdefiniować dla każdego sterownika napędu ustawczego, czy steruje on pracą napędu głównego, czy też napędu pomocniczego. Nastawy M0041 Lift Plug Valve M1089 Wyb.nap. głów./pomoc. M1090 Wartość domyślna: MA master actu./rotat.
Funkcja nie a Funkcja a 8.13.2. Konfigu	M ⊳ aktywna aktywna iracja typ	 Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy. Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje aplikacji M0178 Aktywacja M0212 LPV function M1087 Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna Wartości nastawy: Funkcja wyłączona. Funkcja włączona. Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy. W yraypadku stosowania funkcji LPV należy zdefiniować dla każdego sterownika napędu ustawczego, czy steruje on pracą napędu głównego, czy też napędu pomocniczego. Nastawy M0041 Lift Plug Valve M1089 Wyb.nap. głów./pomoc. M1090 Wartość domyślna: MA master actu./rotat. Wartości nastawy:
Funkcja nie a Funkcja a 8.13.2. Konfigu	M ⊳ aktywna aktywna iracja typ M ⊳ u./rotat.	Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy. Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje aplikacji M0178 Aktywacja M0212 LPV function M1087 Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna Wartości nastawy: Funkcja wyłączona. Funkcja wyłączona. Funkcja wyłączona. Mymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy. W przypadku stosowania funkcji LPV należy zdefiniować dla każdego sterownika napędu ustawczego, czy steruje on pracą napędu głównego, czy też napędu pomocniczego. Nastawy M0041 Lift Plug Valve M1089 Wyb.nap. głów./pomoc. M1090 Wartość domyślna: MA master actu./rotat. Wartości nastawy: Sterownik napędu ustawczegonapęd ustawczy odpowiada jako napęd główny za obracanie członu odcinającego.

8.13.3. Konfiguracja czasu opóźnienia napędu głównego LPV

Konfiguracja czasu opóźnienia ruchu w kierunku OTW.

W pozycji krańcowej ZAMYK. napędu głównego można określić czas opóźnienia ruchu w kierunku OTW. Po dojechaniu do pozycji krańcowej OTW. napędu pomocniczego dalsza procedura otwierania armatury jest opóźniana o ustawiony czas, zanim napęd główny rozpocznie ruch w kierunku OTW.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

M ▷ Nastawy M0041 Lift Plug Valve M1089 Delay MA direct.OPEN M1091

Wartość domyślna: 02:00,0

Zakresy nastaw: 00:00,0 ... 15:00,0 min:s (minuty:sekundy)

Konfiguracja czasu opóźnienia ruchu w kierunku ZAMYK.

W pozycji krańcowej OTW. napędu głównego można określić czas opóźnienia ruchu w kierunku ZAMYK. Po dojechaniu do pozycji krańcowej OTW. napędu pomocniczego dalsza procedura otwierania armatury jest opóźniana o ustawiony czas, zanim napęd główny rozpocznie ruch w kierunku ZAMYK.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

M ▷ Nastawy M0041

Lift Plug Valve M1089 Delay MA direct.CLOSE M1092

Wartość domyślna: 00:00,0

Zakresy nastaw: 00:00,0 ... 15:00,0 min:s (minuty:sekundy)

8.13.4. Konfiguracja czasu opóźnienia napędu pomocniczego LPV

W pozycjach krańcowych OTW. i ZAMYK. napędu głównego można określić czas opóźnienia ruchu w kierunku ZAMYK. napędu pomocniczego. Po dojechaniu do pozycji krańcowej OTW. lub ZAMYK. napędu głównego dalsza procedura otwierania bądź zamykania armatury jest opóźniana o ten czas, zanim napęd pomocniczy rozpocznie ruch w kierunku ZAMYK.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

M ▷ Nastawy M0041 Lift Plug Valve M1089 Delay SA direct.CLOSE M1093

Wartość domyślna: 00:00,0

Zakresy nastaw: 00:00,0 ... 15:00,0 min:s (minuty:sekundy)

8.14. Przepłukiwanie automatyczne

Warunki Funkcja ta wymaga jednej z następujących opcji wyposażenia w napędzie ustawczym:

- Elektroniczna jednostka sterująca
- Elektroniczny nadajnik położenia EWG/RWG

Funkcja ta NIE jest kombinowana z następującymi funkcjami:

- Lift Plug Valve
- Funkcja Bypass
- Profil ruchu
- Jeżeli zakres nastawczy pozycjonera został ograniczony (parametr Lim. zakr. nastawy M0845 = Funkcja aktywna)

	NOTYFIKACJA	Niespodziewany rozruch napędu ustawczego!
		Przy stosowaniu przepłukiwania automatycznego ze sterowaną poziomem analizą komend, podczas próby usunięcia dwustronnego błędu momentu obrotowego (błędy momentu obrotowego w kierunku OTW. i ZAMYK. występują jednocześnie) może dojść do niespodziewanego uruchomienia napędu ustawczego w nieoczekiwanym kierunku.
		→ Przepłukiwanie automatyczne stosować tylko w kombinacji ze sterowaną zbo- czem analizą komend (parametr Com. eval. REMOTE M1709).
	Właściwości	Jeżeli nastąpi wyłączenie momentu obrotowego w pozycji pośredniej (a więc przed dojechaniem do położenia krańcowego), napęd ustawczy próbuje samodzielnie dojechać do położenia krańcowego poprzez ruch w kierunku przeciwnym i ponowne wykonanie właściwej komendy ruchu.
		Podczas wykonywania przepłukiwania automatycznego tłumiony jest komunikat o błędzie momentu obrotowego. Dopiero gdy po ustawionej sekwencji przepłukiwania nastąpi ponownie wyłączenie momentu obrotowego, napęd ustawczy jest wyłączany i sterownik napędu ustawczego zgłasza błąd momentu obrotowego.
8.14.1.	Aktywacja funkc	ji przepłukiwania automatycznego
		Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.
	M Þ	Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje aplikacji M0178 Aktywacja M0212 Automatyczne odblok. M1678
		Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna
		Wartości nastawy:
Fun	ikcja nie aktywna	Funkcja wyłączona.
	Funkcja aktywna	Funkcja włączona.
8.14.2.	Ustawianie czas	u ruchu w kierunku przeciwnym
		Sterownik napędu ustawczego zapamiętuje 1. pozycję wyłączenia i przesuwa napęd ustawczy w ciągu ustawionego czasu ruchu w kierunku przeciwnym.
		Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.
	M⊳	Nastawy M0041 Automatic deblocking M1680 Oper. time opposite M1681
		Wartość domyślna: <u>3 s</u>
		Zakresy nastaw: 1 60 s (sekundy)
8.14.3.	Ustawianie liczb	y prób przepłukiwania
		Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.
	M⊳	Nastawy M0041 Automatic deblocking M1680 Deblocking attempts M1682
		Wartość domyślna: 3
		Zakresy nastaw: 1 5
8.14.4.	Ustawianie zakre	esu tolerancji
		Zakres tolerancji (+/-) dla pierwotnej pozycji wyłączenia momentu obrotowego, w obrębie którego zgłaszany jest błąd momentu obrotowego po nieudanym procesie

przepłukiwania.

79

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

M ▷ Nastawy M0041 Automatic deblocking M1680 Zakres tolerancji M1683

Wartość domyślna: 10 %

Zakresy nastaw: 5 ... 30% (procent czasu ruchu w kierunku przeciwnym)

8.15. Układ grzewczy i grzałki

Możliwe komponenty:

- Układ grzewczy w sterowniku
- Grzałki w napędzie ustawczym:
 - Grzałka jednostki sterującej (w bloku sterowania)
 - Grzałka silnika (w obudowie silnika)

8.15.1. Układ grzewczy w sterowniku

Układ grzewczy stosuje się zazwyczaj w niskich temperaturach (w wersji niskotemperaturowej do –60°C). W przypadku wbudowanego układu grzewczego podłącza się do niego również inne grzałki (jednostka sterująca, grzałka silnika).

Oznaczenie w schemacie połączeń: R5 H

Oznaczenie wariantów w kodzie schematu połączeń (11. pozycja):

- B = 115 V AC lub 230 V AC z zasilaniem zewnętrznym
- C, E, H = zasilanie wewnętrzne przez sterownik napędu ustawczego

Układ grzewczy ma regulację temperaturową. Układ grzewczy włącza się w zakresie temperatur od -5° C do -10° C i gwarantuje, że temperatura w obudowie sterownika nie spadnie poniżej -20° C.

8.15.2. Grzałka jednostki sterującej (napęd)

Właściwości W przypadku napędów ustawczych AUMA ze sterownikiem napędu ustawczego AC, na jednostce sterującej (w bloku sterowania napędu ustawczego) zamontowana jest grzałka oporowa.

Grzałka redukuje powstawanie kondensatu w bloku sterowania napędu ustawczego.

Oznaczenie w schemacie połączeń: R1 H

Oznaczenie w kodzie schematu połączeń: 11. pozycja = A - H

Informacja Działanie grzałki można monitorować. Dodatkowe informacje - patrz rozdział < Monitorowanie układu grzewczego / grzałki>.

Włączanie / wyłączanie grzałki jednostki sterującej

Grzałkę na jednostce sterującej napędu ustawczego można włączyć lub wyłączyć. Włączanie / wyłączanie może odbywać się trwale lub automatycznie przy przekroczeniu ustawionych wartości temperatury. Do regulacji automatycznej wymagana jest elektroniczna jednostka sterująca (MWG).

Informacja Przy wyłączonej grzałce układ grzewczy nie jest monitorowany (parametr Monitoring grzałki)!

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4).

- M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 Napęd M0168 Grzałka w bloku ster. M1338
 Wartoćć domyćlno: Auto
 - Wartość domyślna: Auto
 - Wartości nastawy:
- Off Grzałka jest wyłączona.

On Grzałka jest włączona.

- Auto Grzałka jest automatycznie włączana i wyłączana przez sterownik napędu ustawczego:
 - przy przekroczeniu +40°C w bloku sterowania = wył.
 - przy spadku poniżej +35°C w bloku sterowania = wł.

8.15.3. Grzałka silnika

Grzałka redukuje powstawanie kondensatu w silniku i powoduje lepszy rozruch przy bardzo niskich temperaturach.

Oznaczenie w schemacie połączeń: R4 H

Oznaczenie w kodzie schematu połączeń: 11. pozycja = D (grzałka silnika z zasilaniem zewnętrznym), G (grzałka silnika z zasilaniem wewnętrznym)

9.	Funkcje zabez	zpieczające
	Definicja	Funkcje zabezpieczające są wyzwalane przez określone zdarzenia i prowadzą do zdefiniowanej operacji sterownika lub napędu. Wyzwolenie operacji zabezpieczającej może nastąpić ręcznie (na przykład przez naciśnięcie wyłącznika Stop AWARYJNY). Zazwyczaj jednak operacja zabezpieczająca jest wyzwalana automatycznie przez komunikat o błędzie funkcji monitorującej (na przykład zanik sygnału).
9.1	. Czas blokady ru	chu nawrotnego
	Zastosowanie	Zapobieganie niedozwolonym stanom roboczym, jak na przykład: komenda ruchu w kierunku OTW., napęd ustawczy przesuwa się jednak jeszcze wskutek ruchu bezwładnego w kierunku ZAMYK.
	Właściwości	Czas blokady ruchu nawrotnego (czas przerwy między dwiema komendami w przeciwnym kierunku) zapobiega po wyłączeniu silnika przez zdefiniowany okres ponownemu uruchomieniu w przeciwnym kierunku.
		Parametry i wskazówki dotyczące ustawiania
		Wymagany poziom dostępu użytkownika: AUMA (6).
	M⊳	Konfiguracja urządz. M0053 Aparatura łączeniowa M0173 Revers. prevent. time M0174
	Wartości domyślne:	W silnikach indukcyjnych trójfazowych = 1,0 s sekunda
		W silnikach prądu zmiennego = 2,5 s sekundy
		Zakres nastaw: 0,3 30,0 s sekundy
9.2	2. Zachowanie och	ronne w razie zaniku sygnału
	Właściwości	Za pomocą funkcji Zachowanie ochronne można określić, jak zareaguje sterownik AC w przypadku zaniku sygnału lub wadliwego sygnału.
		Zachowanie ochronne reaguje tylko w trybie pracy Zdalnie na zanik sygnału. W trybie pracy Lokalnie lub Wył. nie następuje reagowanie.
		Po usunięciu przyczyny wyzwolenia operacji zabezpieczającej (przywrócenie połączenia) można natychmiast wykonywać ponownie komendy ruchu wydawane przez jednostkę Master.
		Ostatnio odebrana komenda ruchu jest usuwana przy przerwaniu połączenia. Aby zagwarantować zdefiniowane zachowanie, po przywróceniu komunikacji należy przesłać do napędu ustawczego prawidłową komendę ruchu.
9.2	2.1. Zachowanie wyz	walające w razie zaniku sygnału
		Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.
	M⊳	Nastawy M0041 Zachowanie w awarii M0378 Zachowanie w awarii M0379
		Wartość domyślna: Pierwszy dobry sygnał
		Wartości nastawy:
	Pierwszy dobry sygnał	<zachowanie awaryjne=""> jest wyzwalane tylko wtedy, gdy zaniknie nadzorowany sygnał (opadające zbocze sygnału).</zachowanie>
		Ustawienie to zapewnia, że przy braku sygnału napęd ustawczy nie uruchamia się od razu po włączeniu (najpierw stan dobry).
	Natychmiast aktywny	<zachowanie awaryjne=""> jest wyzwalane natychmiast, gdy brakuje nadzorowanego sygnału (brak sygnału).</zachowanie>

uctawioniu Natychmiaet aktw

		Przy ustawieniu Natychmiast aktywny:
		Po włączeniu napęd ustawczy może natychmiast ruszyć z miejsca!
]	Możliwe obrażenia personelu lub uszkodzenia armatury.
		→ Zapewnić, aby sygnał ustawiony pod parametrem Źródło błędu M0385, był dostępny przy włączeniu.
		→ Jeżeli napęd ustawczy uruchomi się niespodziewanie: natychmiast przestawić preselektor w położenie Obsługa lokalna (LOKALNIE) lub 0 (WYŁ.).
9.2.2.	Ustawianie źród	ła wyzwalania (przyczyny wyzwalania) ruchu awaryjnego
	M⊳	Nastawy M0041 Zachowanie w awarii M0378 Źródło błędu M0385
		Wartość domyślna: Aktywny interfejs
		Wartości nastawy:
	Feldbus	W razie awarii komunikacji magistrali wyzwalane jest zachowanie ochronne.
	I/O interface	W razie zaniku wartości zadanych (zadana wartość położenia, zadana wartość procesowa, rzeczywista wartość procesowa) wyzwalane jest zachowanie awaryjne.
		Monitorowanie zależy od ustawionego zakresu wartości zadanych, np.:
		 Wartość zadana = 4 – 20 mA, E1 mniejsze niż 3,7 mA = zanik sygnału
		 Wartość zadana = 10 – 20 mA, E1 mniejsze niż 9,7 mA = zanik sygnału
	Informacja	• Dla zakresu wartości zadanych 0 – 20 mA nie jest możliwe monitorowanie.
		 Sterownik napędu ustawczego reaguje na zanik zadanej wartości sygnału tylko wtedy, gdy do wejścia TRYB dochodzi sygnał, tzn. sterownik napędu ustawczego znajduje się w trybie pracy Zdalnie WART.ZAD. (sterowanie za pomocą wartości zadanych).
	Aktywny interfejs	W razie awarii komunikacji magistrali (jeżeli Fieldbus jest aktywnym łączem) bądź zaniku wartości zadanych (jeżeli interfejs I/O jest aktywnym łączem) wyzwalane jest zachowanie ochronne.
		Możliwe przyczyny wyzwolenia przy awarii komunikacji magistrali Fieldbus:
		 Połączenie z jednostką Master jest przerwane.
		 Master nie wysyła telegramów do sterownika napędu ustawczego.
		 Ustawiony czas monitorowania połączenia jest mniejszy niż czas cyklu komu- nikacji Modbus.
9.2.3.	Operacja zabezp	vieczająca (reakcja napędu) przy zaniku sygnału
		Za pomocą operacji zabezpieczającej określa się, jaką operację wykona napęd ustawczy po wyzwoleniu zachowania awaryjnego.
	M⊳	Nastawy M0041 Zachowanie w awarii M0378 Oper. w przyp. awarii M0384
		Wartość domyślna: STOP
		Wartości nastawy:
	STOP	- Napęd ustawczy zatrzymuje się w aktualnej pozycji.

Napęd ustawczy przesuwa się do pozycji krańcowej ZAMYK. ZAMKNIJ

Napęd ustawczy przesuwa się do pozycji krańcowej OTW. OTWÓRZ

Napęd ustawczy przesuwa się do zadanej pozycji. Warunki: ldź do pozycji

> Funkcja <Pozycjoner> jest włączona. ٠

 Parametr Źródło błędu M0385 jest ustawiony na I/O interface (przy sterowaniu przez łącze Fieldbus: Aktywny interfejs)

Wykonaj ostatnią operację Napęd ustawczy wykonuje ostatnią komendę ruchu, dopiero potem jest zatrzymywany.

Jeżeli ostatnia komenda ruchu była wartością zadaną przez wejście analogowe (AIN 1/AIN 2), dolną wartość odpowiedniego położenia zadanego stosuje się jako "ostatnią komendę ruchu" (parametr Niski limit AIN 1/Niski limit AIN 2). Napęd ustawczy przesuwa się wtedy do przewidzianej pozycji krańcowej, zazwyczaj jest to pozycja krańcowa ZAMYK.

Zachowanie w zależności od położenia preselektora

Po wyzwoleniu zachowania awaryjnego najeżdżana jest zadana pozycja. Jeżeli potem napęd ustawczy przesunie się do innej pozycji (np. w trybie ręcznym), próbuje on wykonać operację zabezpieczającą, dopóki preselektor znajduje się w położeniu **Zdalna obsługa** (ZDALNIE).

Informacja Aby w trybie pracy z kołem ręcznym zapobiec ponownemu najechaniu na pozycję bezpieczną, preselektor należy przestawić w położenie **Obsługa lokalna** (LOKALNIE) lub **0** (WYŁ.), **zanim** koło ręczne zostanie uruchomione.

9.2.4. Określanie pozycji bezpiecznej

Jeżeli ustawiona jest operacja zabezpieczająca Idź do pozycji, napęd ustawczy przesuwa się do podanej tu pozycji bezpiecznej.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.

M ▷ Nastawy M0041

Zachowanie w awarii M0378 Poz.bezp. OTW ZAM M0387

Wartość domyślna: 50.0 %

Zakres nastawczy: 0,0 ... 100.0 % (z położenia krańcowego OTW. do ZAMYK.)

9.2.5. Określanie pozycji bezpiecznej MPV

Parametr ten jest dostępny tylko w wersji Multiport Valve.

Jeżeli ustawiona jest operacja zabezpieczająca ldź do pozycji, napęd ustawczy przesuwa się do podanej tu pozycji bezpiecznej.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

M ▷ Nastawy M0041

Zachowanie w awarii M0378 Pozycja bezp. MPV M1172

Wartość domyślna: 0.0°

Zakres nastaw: 0.0 ... 360°

9.2.6. Ustawianie czasu wyzwolenia

Operacja zabezpieczająca jest wykonywana dopiero po upływie czasu wyzwolenia. Zapobiega to sytuacji, gdy krótkotrwały zanik sygnału, który nie ma wpływu na proces, prowadzi bezpośrednio do operacji zabezpieczającej.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.

M ▷ Nastawy M0041

Zachowanie w awarii M0378 Opóźnienie M0386

Wartość domyślna: 00:03,0 min:s (3 sekundy)

Zakres nastaw: 0,0 ... 30:00,0 min:s (30 minut)

Zachowanie czasowe przy awarii komunikacji magistrali

Ostatnim cyklem pytanie-odpowiedź magistrali Modbus przed awarią komunikacji uruchamiany jest czas monitorowania połączenia (parametr Monitoring czasu M0781). Jeżeli w ciągu tego czasu monitorowania połączenia nie zostanie odebrany ważny telegram Modbus, zostanie to zinterpretowane jako awaria komunikacji magistrali i uruchomiony czas wyzwolenia. Po upływie czasu wyzwolenia następuje wykonanie operacji zabezpieczającej.

Rysunek 45: Zachowanie czasowe

Cykl pytanie-odpowiedź ostatnia Modbus



vvykonanie operac	
zabezpieczenia	

9.3.	Zachowanie awa	aryjne
	Zastosowanie	Za pomocą zachowania awaryjnego można określić, jak reaguje napęd np. w sytuacji awaryjnej.
	Właściwości	• Funkcja <zachowanie awaryjne=""> jest wyzwalana przez sygnał AWARYJNY.</zachowanie>
		 Napęd przeprowadza zdefiniowaną operację AWARYJNĄ. Na przykład przesuwa się on do zadanej pozycji awaryjnej (np. pozycja krańcowa OTW. lub pozycja krańcowa ZAMYK.).
		 Do czasu trwania sygnału AWARYJNEGO napęd nie reaguje na żadne inne komendy ruchu (sygnał AWARYJNY ma najwyższy priorytet).
		 Po wyzwoleniu zachowania awaryjnego należy ewent. ponownie wydać binarne komendy ruchu (poprzez wejścia cyfrowe).
		 Analogowe komendy ruchu (np. 0/4 – 20 mA) lub komendy ruchu poprzez ma- gistralę Fieldbus zostaną natychmiast ponownie wykonane.
		Wykonywanie operacji AWARYJNEJ poprzez komendę Fieldbus
		W przypadku sterowania poprzez łącze Fieldbus polecenie AWARIA odbywa się za pomocą komendy Fieldbus EMCY.
		Zachowanie sterujące:
		 Fieldbus EMCY = 1 = operacja AWARYJNA jest wyzwalana.
		 Fieldbus EMCY = 0 = bez operacji AWARYJNEJ.
		Jeżeli komenda AWARIA nie ma być wysyłana przez łącze Fieldbus, lecz za pomocą sygnału binarnego (z.B. + 24 V DC) przez <wejścia dodatkowe=""> lub dodatkowy <interfejs równoległy="">, musi być dostępne i skonfigurowane wejście cyfrowe.</interfejs></wejścia>
		Konfiguracja wejścia cyfrowego
		Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4).
	MÞ	Konfiguracja urządz. M0053

I/O interface M0139 Sygn. wej. cyfrowe M0116

Przykład Użyć wejścia DIN4 dla sygnału EMERGENCY:

Parametr: Sygnał DIN 4 M0118

Wartość nastawy: EMERGENCY (oznaczenie w schemacie połączeń: AWARIA)

Informacja Logikę wejść cyfrowych można inwertować. Zależnie od ustawienia parametru (np. Kodowanie DIN 4 M0126) wejście jest Wysoki - aktywny albo Niski - aktywny. Ze względów bezpieczeństwa wejście dla sygnału EMERGENCY jest ustawione zazwyczaj na Niski - aktywny.

Wykonywanie operacji AWARYJNEJ poprzez wejście cyfrowe

Zachowanie sterujące w przypadku kodowania Niski - aktywny:

- Wejście EMERGENCY = Niski poziom (0 V DC lub otwarte wejście) Operacja AWARYJNA jest wyzwalana
- Wejście EMERGENCY = Wysoki poziom (domyślnie: +24 V DC) Bez operacji AWARYJNEJ

9.3.1. Aktywacja zachowania AWARYJNEGO

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

M⊳	Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje aplikacji M0178 Aktywacja M0212 EMERGENCY-zachowanie M0589
	Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna
	Wartości nastawy:
Funkcja nie aktywna	Funkcja <zachowanie awaryjne=""> wyłączona.</zachowanie>
Funkcja aktywna	Funkcja <zachowanie awaryjne=""> włączona.</zachowanie>
	Przy aktywnym zachowaniu AWARYJNYM:
	Napęd ustawczy może się uruchomić wskutek sygnału AWARYJNEGO!
	Możliwe obrażenia personelu lub uszkodzenia armatury.
	 → Podczas uruchamiania i prac przeglądowych: przestawić preselektor w położenie 0 (WYŁ.). Sterowanie silnika można przerwać wyłącznie w tym położeniu preselektora.
	→ Jeżeli napęd ustawczy uruchomi się niespodziewanie: natychmiast przestawić preselektor w położenie 0 (WYŁ.).
Informacja	Zachowanie awaryjne musi zostać całkowicie skonfigurowane przy pierwszej akty- wacji. Tzn. szczególnie ustawienie poniższych parametrów należy dostosować do wymaganego zachowania napędu ustawczego: EMCY - zachowanie Źródło EMER- GENCY EMCY tryb pracy EMCY operacje EMCY pozycja
9.3.2. Wyzwalanie zac	howania AWARYJNEGO

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.

M ▷ Nastawy M0041 EMCY - zachowanie M0198 EMCY - zachowanie M0203

Wartość domyślna: Pierwszy dobry sygnał

	Wartości nastawy:
Pierwszy dobry sygnał	<zachowanie awaryjne=""> jest wyzwalane, jeżeli sygnał AWARYJNY zmieni się z wysokiego na niski. Przykład: w przypadku zmiany wejścia binarnego AWARYJNEGO z +24 V DC na 0 V. Zapobiega to sytuacji, gdy przy włączeniu sterownika napędu ustawczego i braku sygnału AWARYJNEGO wyzwalane jest natychmiast <zachowanie awaryjne="">.</zachowanie></zachowanie>
Natychmiast aktywny	<zachowanie awaryjne=""> jest wyzwalane w przypadku niskiego poziomu sygnału AWARYJNEGO. Przy tym ustawieniu, przed włączeniem sterownika napędu ustawczego sygnał AWARYJNY musi mieć wysoki poziom, gdyż w przeciwnym razie <zachowanie awaryjne=""> zostanie wyzwolone natychmiast po włączeniu.</zachowanie></zachowanie>
	Przy ustawieniu Natychmiast aktywny:
	Po włączeniu napęd może natychmiast ruszyć z miejsca!
<u> </u>	Możliwe obrażenia personelu lub uszkodzenia armatury.
	ightarrow Zapewnić, aby przy włączeniu dostępny był sygnał AWARYJNY.
	→ Jeżeli napęd uruchomi się niespodziewanie: natychmiast przestawić preselektor w położenie 0 (WYŁ.).
9.3.3. Ustawianie źród	a wyzwalania (przyczyny wyzwalania) ruchu AWARYJNEGO
MÞ	Nastawy M0041
	EMCY - zachowanie M0198 Źródło EMERGENCY M0591
	Wartość domyślna: I/O interfejs
	Wartości nastawy:
I/O interfejs	Sygnał AWARYJNY jest dostępny jako sygnał binarny (standard: +24 V DC) na wejściu cyfrowym. Przy zaniku sygnału AWARYJNEGO wyzwalane jest zachowanie AWARYJNE.
Fieldbus interfejs	Sygnał AWARYJNY jest przesyłany jako komenda Fieldbus. Przy zaniku komendy wyzwalane jest zachowanie AWARYJNE.
I/O i fieldbus	Przy zaniku komendy Fieldbus bądź binarnego sygnału AWARYJNEGO wyzwalane jest zachowanie AWARYJNE.
Aktywny interfejs	Przy zaniku aktywnego interfejsu wyzwalane jest zachowanie AWARYJNE. Tzn. przy zmianie źródła komend zmienia się źródło wyzwalania sygnału AWARYJNEGO.
9.3.4. Tryb pracy dla za	achowania awaryjnego
	Zachowanie AWARYJNE można włączyć dla trybu pracy Zdalnie i/lub Lokalnie.
M⊳	Nastawy M0041 EMCY - zachowanie M0198 EMCY tryb pracy M0202
	Wartość domyślna: Tylko ZDALNY
	Wartości nastawy:
Tylko ZDALNY	Zachowanie AWARYJNE jest aktywne w trybach pracy: ZDALNY, ZDALNY II, Fieldbus
ZDALNY i LOKALNY	Zachowanie AWARYJNE jest aktywne w trybach pracy: ZDALNY, ZDALNY II, Fieldbus, LOKALNY, Service
Informacja	W trybie pracy Wył. (położenie preselektora 0) nie jest wykonywane zachowanie AWARYJNE.
9.3.5. Operacja AWAR	YJNA

Za pomocą operacji AWARYJNEJ określa się, jaką operację wykona napęd ustawczy po wyzwoleniu zachowania AWARYJNEGO.

M ▷ Nastawy M0041 EMCY - zachowanie M0198 EMCY operacje M0204

Wartość domyślna: STOP

Wartości nastawy:

- STOP Napęd ustawczy zatrzymuje się w aktualnej pozycji.
- ZAMKNIJ Napęd ustawczy przesuwa się do pozycji krańcowej ZAMYK.
- OTWÓRZ Napęd ustawczy przesuwa się do pozycji krańcowej OTW.
- Idź do pozycji EMCY Napęd ustawczy przesuwa się do zadanej pozycji.

9.3.6. Pozycja AWARYJNA

Jeżeli ustawiona jest operacja AWARYJNA Idź do pozycji EMCY, napęd ustawczy przesuwa się do podanej tu pozycji awaryjnej.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.

M ▷ Nastawy M0041 EMCY - zachowanie M0198 EMCY pozycja M0232

Wartość domyślna: 0.0 %

Zakres nastawczy: 0,0 ... 100.0 % (z położenia krańcowego OTW. do ZAMYK.)

9.3.7. Pozycja AWARYJNA MPV

Parametr ten jest widoczny tylko w przypadku wariantu zawór wielokrotny (Multiport) i zastępuje parametr Pozycja AWARYJNA.

Jeżeli ustawiona jest operacja AWARYJNA Idź do pozycji EMCY, napęd ustawczy przesuwa się do podanej tu pozycji awaryjnej zaworu wielokrotnego.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

M ▷ Nastawy M0041

EMCY - zachowanie M0198 EMCY pozycja MPV M1171

Wartość domyślna: 0.0°

Zakres nastaw: 0.0° ... 360.0° (stopień)

9.3.8. Mostkowanie wyłącznika momentu obrotowego

Jeżeli zostanie wyzwolony ruch AWARYJNY, możliwe jest zmostkowanie wyłącznika momentu obrotowego podczas tego ruchu.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.

M▷ Nastawy M0041

EMCY - zachowanie M0198 By-pass moment obr. M0199

Wartość domyślna: Off

Wartości nastawy:

- Off Bez mostkowania wyłącznika momentu obrotowego.
- On Sygnały wyłącznika momentu obrotowego w napędzie ustawczym są mostkowane.

9.3.9. Mostkowanie ochrony silnika

Jeżeli zostanie wyzwolony ruch AWARYJNY, możliwe jest zmostkowanie ochrony silnika podczas tego ruchu.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.

M ▷ Nastawy M0041

EMCY - zachowanie M0198 Termiczny by-pass M0200

Wartość domyślna: Off

Wartości nastawy:

- Off Bez mostkowania ochrony silnika.
- On Sygnały wyłączników termicznych lub termistorów uzwojenia silnika są mostkowane.
- **Informacja** W napędach ustawczych z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym nie jest możliwe mostkowanie ochrony silnika.

9.3.10. Mostkowanie trybu taktowania

Jeżeli zostanie wyzwolony ruch AWARYJNY, możliwe jest zmostkowanie trybu taktowania podczas tego ruchu.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.

M▷ Nastawy M0041 EMCY - zachowanie M0198 By-pass timer M0201

Wartość domyślna: Off

Wartości nastawy:

- Off Bez mostkowania trybu taktowania.
- On Tryb taktowania jest mostkowany.

9.3.11. Mostkowanie profilu ruchu

Jeżeli zostanie wyzwolony ruch AWARYJNY, możliwe jest zmostkowanie ustawionego profilu ruchu (zachowania podczas ruchu) podczas tego ruchu.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.

M ⊳ Nastawy M0041

EMCY - zachowanie M0198 Bypass operat. profile M0596

Wartość domyślna: Off

Wartości nastawy:

- Off Bez mostkowania profilu ruchu.
- On Profil ruchu jest mostkowany.

9.3.12. Mostkowanie funkcji Interlock

Jeżeli funkcja Interlock jest aktywna, można zmostkować tę funkcję podczas ruchu AWARYJNEGO, dzięki czemu nie będzie konieczna komenda wyzwalająca ruch AWARYJNY.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.

M ▷ Nastawy M0041

EMCY - zachowanie M0198 By-pass Interlock M0668

Wartość domyślna: Off

Wartości nastawy:

- Off Funkcja mostkowania jest wyłączona. Funkcja Interlock jest aktywna również podczas ruchu AWARYJNEGO.
- On Funkcja mostkowania jest włączona. Funkcja Interlock jest wyłączona podczas ruchu AWARYJNEGO.

9.3.13. Mostkowanie funkcji Lokalny stop

Jeżeli funkcja Lokalny stop jest aktywna, można zmostkować tę funkcję podczas ruchu AWARYJNEGO, aby zapobiec przerwaniu ruchu AWARYJNEGO poprzez naciśnięcie przycisku STOP.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.

M ▷ Nastawy M0041

EMCY - zachowanie M0198 By-pass Lokalny STOP M0682

Wartość domyślna: Off

Wartości nastawy:

- Off Funkcja mostkowania jest wyłączona. Funkcja Lokalny stop jest aktywna również podczas ruchu AWARYJNEGO.
- On Funkcja mostkowania jest włączona. Funkcja Lokalny stop jest wyłączona podczas ruchu AWARYJNEGO.

9.3.14. Czas wyzwolenia zachowania AWARYJNEGO

Operacja AWARYJNA jest wykonywana dopiero po upływie czasu wyzwolenia. Zapobiega to sytuacji, gdy krótkotrwały zanik sygnału, który nie ma wpływu na proces, prowadzi bezpośrednio do ruchu AWARYJNEGO.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: AUMA (6) lub wyższy.

M ▷ Nastawy M0041 EMCY - zachowanie M0198 Czas opóźnienia M0804

Wartość domyślna: 00:01,00 min : s

Zakres nastawczy: 00:00,0 ... 30:00,0 min : s

9.4. Zwolnienie lokalnego panelu sterowania

Zastosowanie • Ochrona przed nieautoryzowaną obsługą poprzez lokalny panel sterowania

- Ochrona przed nieautoryzowaną parametryzacją poprzez lokalny panel sterowania
- Właściwości Funkcje preselektora LOKALNIE i/lub WYŁ. można zwolnić bądź zablokować.

Zwolnienie / blokada lokalnego panelu sterowania poprzez komendę Fieldbus

W przypadku sterowania poprzez łącze Fieldbus komenda zwalniająca lokalny panel sterowania odbywa się za pomocą komendy Fieldbus akt. LOKALNIE.

Zachowanie sterujące:

- Fieldbus akt. LOKALNIE = 1 = zwolnienie: obsługa za pomocą lokalnego panelu sterowania zwolniona.
- Fieldbus akt. LOKALNIE = 0 = brak zwolnienia:
 - obsługa za pomocą lokalnego panelu sterowania zablokowana.
- Informacja W razie awarii magistrali fieldbus lokalny panel sterowania jest blokowany, gdyż nie występuje sygnał zwalniający.

Jeżeli komendy ruchu nie są przekazywane poprzez komendy fieldbus, lecz poprzez <wejścia dodatkowe> lub dodatkowy <interfejs równoległy>, musi być dostępne i skonfigurowane wejście cyfrowe dla funkcji blokady lub zwolnienia.

Konfiguracja wejścia cyfrowego

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4).

M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 I/O interface M0139 Sygn. wej. cyfrowe M0116

Przykład	Użyć wejścia DIN 5 dla sygnału Zezwolenie LOKALNY:
	Parametr: Sygnał DIN 5 M0122
	Wartość nastawy: Zezwolenie LOKALNY (oznaczenie w schemacie połączeń: Zwolnienie LOKALNIE
Informacja	Logikę wejść cyfrowych można inwertować. Zależnie od ustawienia parametru (np. Kodowanie DIN 5M0127) wejście jest Wysoki - aktywny albo Niski - aktywny. Ustawienie domyślne to Wysoki - aktywny.
	Zwolnienie / blokada lokalnego panelu sterowania poprzez wejście cyfrowe
	Zachowanie sterujące w przypadku kodowania Wysoki - aktywny:
	 Wejście Zezwolenie LOKALNY = Wysoki poziom (domyślnie: +24 V DC): obskuga za pomoca lokalnego papelu sterowania zwolniona
	 Wejście Zezwolenie LOKALNY = Niski poziom (0 V DC lub otwarte wejście): obsługa za pomocą lokalnego panelu sterowania zablokowana.
9.4.1. Aktywacja funkc	ji zwolnienia
	Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.
M⊳	Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje aplikacji M0178 Aktywacja M0212 Zezw. ster. LOKALNE M0631
	Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna
	Wartości nastawy:
Funkcja nie aktywna	Funkcja <zwolnienie lokalnego="" panelu="" sterowania="" zdalnie=""> wyłączona.</zwolnienie>
Funkcja aktywna	Funkcja <zwolnienie lokalnego="" panelu="" sterowania="" zdalnie=""> włączona.</zwolnienie>
9.4.2. Zachowanie funl	kcji zwolnienia
	Za pomocą funkcji zachowania zwolnienia określa się, jakie funkcje preselektora (LOKALNIE, WYŁ.) wymagają dodatkowego sygnału zwalniającego.
	Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.
M⊳	Nastawy M0041 Sterowanie lokalne M0075 Zezwolenie LOKALNE M0628
	Wartość domyślna: Przełącznik LOKALNE
	Wartości nastawy:
Przełącznik LOKALNE	Blokada lub zwolnienie jest skuteczne tylko w trybie pracy LOKALNIE (preselektor w pozycji Obsługa lokalna). Jeżeli nie występuje sygnał wyzwalający, obsługa za pomocą lokalnych przycisków jest zablokowana i na ekranie pojawia się komunikat: Nieaktywny.
Przełącz. LOKAL+OFF	Blokada lub zwolnienie jest skuteczne w trybie pracy LOKALNIE i WYŁ. (pozycje preselektora Obsługa lokalna i 0). Jeżeli nie występuje sygnał wyzwalający, obsługa za pomocą lokalnych przycisków jest zablokowana i na ekranie pojawia się komunikat: Nieaktywny.
Informacja	Jeżeli aktywna jest też funkcja <priorytet zdalnie="">, obie funkcje powinny mieć ustawione różne wartości. W przypadku jednakowej wartości, np. Przełącz. LO- KAL+OFF, funkcja <zwolnienie lokalnego="" panelu="" sterowania=""> nie jest aktywna, gdyż przy braku sygnału zwalniającego sterownik napędu ustawczego znajduje się wyłącz- nie w trybie pracy ZDALNIE.</zwolnienie></priorytet>

9.5. Priorytet ZDALN	Priorytet ZDALNIE		
Właściwości	Za pomocą sygnału sterującego ZDALNEMU sterowaniu można przydzielić pierwszeństwo przed obsługą napędu poprzez lokalny panel sterowania (niezależnie od położenia preselektora).		
	Funkcja ta korzysta z tego samego sygnału wejściowego co funkcja <zwolnienie lokalnego panelu sterowania>.</zwolnienie 		
Zastosowanie	Brak możliwości przełączania preselektorem LOKALNIE.		
	Priorytet ZDALNIE za pomocą komendy Fieldbus		
	W przypadku sterowania poprzez łącze Fieldbus komenda Priorytet ZDALNIE odbywa się za pomocą komendy Fieldbus akt. LOKALNIE.		
	Zachowanie sterujące:		
	Fieldbus akt. LOKALNIE = 1 = zwolnienie: obskuga za pomoca lokalnogo papelu storowania zwolniena		
	 Fieldbus akt. LOKALNIE = 0 = priorytet ZDALNIE: 		
	obsługa za pomocą lokalnego panelu sterowania zablokowana.		
	Jeżeli komendy ruchu nie są przekazywane poprzez łącze Fieldbus, lecz poprzez <wejścia dodatkowe=""> lub dodatkowy <interfejs równoległy="">, musi być dostępne i skonfigurowane wejście cyfrowe dla funkcji Priorytet ZDALNIE.</interfejs></wejścia>		
	Konfiguracja wejścia cyfrowego		
	Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4).		
M⊳	Konfiguracja urządz. M0053 I/O interface M0139 Sygn. wej. cyfrowe M0116		
Przykład	Użyć wejścia DIN 5 dla sygnału Zezwolenie LOKALNY:		
	Parametr: Sygnał DIN 5 M0122		
	Wartość nastawy: Zezwolenie LOKALNY (oznaczenie w schemacie połączeń: Zwolnienie LOKALNIE		
Informacja	Logikę wejść cyfrowych można inwertować. Zależnie od ustawienia parametru (np. Kodowanie DIN 5M0127) wejście jest Wysoki - aktywny albo Niski - aktywny. Ustawienie domyślne to Wysoki - aktywny.		
	Priorytet ZDALNIE za pomocą wejścia cyfrowego		
	Zachowanie sterujące w przypadku kodowania Wysoki - aktywny:		
	 Wejście Zezwolenie LOKALNY = Wysoki poziom (domyślnie: +24 V DC): obsługa za pomocą lokalnego panelu sterowania zwolniona. 		
	 Wejście Zezwolenie LOKALNY = Niski poziom (0 V DC lub otwarte wejście): Priorytet ZDALNIE: obsługa za pomocą lokalnego panelu sterowania zabloko- wana. 		
9.5.1. Aktywacja funkc	ji Priorytet ZDALNIE		
	Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.		
M⊳	Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje aplikacji M0178 Aktywacja M0212 Priorytet ZDALNE M0770		
	Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna		
	Wartości nastawy:		
Funkcja nie aktywna	Funkcja <priorytet zdalnie=""> wyłączona.</priorytet>		

Funkcja aktywna Funkcja < Priorytet ZDALNIE> włączona.

9.5.2. Zachowanie funkcji Priorytet ZDALNIE

Za pomocą tej funkcji określa się, jaka funkcja preselektora (LOKALNIE, WYŁ.) wymaga dodatkowego sygnału zwalniającego.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.

M ▷ Nastawy M0041 Sterowanie lokalne M0075 Priorytet ZDALNE M0773

Wartość domyślna: Przełącznik LOKALNE

Wartości nastawy:

- Przełącznik LOKALNE Priorytet dla sterowania ZDALNIE jest aktywny tylko w trybie pracy LOKALNIE (preselektor w pozycji **Obsługa lokalna**). Jeżeli nie ma sygnału zwalniającego, obsługa za pomocą lokalnych przycisków jest zablokowana, napęd może być sterowany tylko ZDALNIE, sterownik wskazuje w wierszu stanu ekranu (menu <u>S0001</u>) symbol Ø.
- Przełącz. LOKAL+OFF Priorytet dla sterowania ZDALNIE jest aktywny tylko w trybie pracy LOKALNIE i WYŁ. (preselektor w pozycji **Obsługa lokalna** i **0**). Jeżeli nie ma sygnału zwalniającego, obsługa za pomocą lokalnych przycisków jest zablokowana, napęd może być sterowany tylko ZDALNIE, sterownik wskazuje w wierszu stanu ekranu (menu S0001) symbol Ø.

9.5.3. Automatyczne zwolnienie fieldbus

Właściwości Generowanie sygnału zwalniającego dla funkcji <Priorytet ZDALNIE> w razie awarii komunikacji łącza Fieldbus.

Warunek Funkcja < Priorytet ZDALNIE>.

M ▷ Nastawy M0041 Sterowanie lokalne M0075 Fieldbus auto zezwolenie M0774

Wartość domyślna: On

Wartości nastawy:

- Off Funkcja <Automatyczne zwolnienie fieldbus> jest wyłączona. W razie awarii magistrali fieldbus przez łącze fieldbus NIE jest generowany sygnał zwolnienia (komenda Fieldbus akt. LOKALNIE = 0). Tym samym aktywna jest funkcja <Priorytet ZDALNIE> i obsługa poprzez lokalny panel sterowania jest zablokowana.
- On W przypadku awarii magistrali sygnał zwalniający generowany jest samoczynnie przez sterownik napędu ustawczego w celu lokalnej obsługi napędu.

9.6. Interlock (zwolnienie komend ruchu)

Właściwości

- Komenda ruchu jest wykonywana tylko wtedy, gdy występuje dodatkowy sygnał zwalniający komendę ruchu.
 - Zwolnienie komend ruchu OTW. i ZAMYK. można włączać lub wyłączać oddzielnie.
 - Zwolnienie można ustawić dla różnych trybów pracy.

Zwolnienie / blokada komend ruchu poprzez komendę Fieldbus

W przypadku sterowania poprzez łącze Fieldbus komendy zwalniające komendy ruchu są wysyłane za pomocą komend Fieldb. zezwol. OTW. lub Fieldb. zezwol. ZAM..

Zachowanie sterujące:

- Fieldb. zezwol. OTW. wzgl. Fieldb. zezwol. ZAM. = 1 = zwolnienie: komenda ruchu zwolniona.
- Fieldb. zezwol. OTW. wzgl. Fieldb. zezwol. ZAM. = 0 = brak zwolnienia: komenda ruchu zablokowana.

Jeżeli komendy ruchu nie są przekazywane poprzez komendy Fieldbus, lecz poprzez <wejścia dodatkowe> lub dodatkowy <interfejs równoległy>, musi być dostępne i skonfigurowane wejście cyfrowe dla funkcji blokady lub zwolnienia.

Konfiguracja wejścia cyfrowego

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4).

M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 I/O interface M0139 Sygn. wej. cyfrowe M0116

Przykład Użyć wejścia DIN 5 w celu zwolnienia komend ruchu w kierunku OTW.:

Parametr: Sygnał DIN 5 M0122

Wartość nastawy: Zezwolenie ZAMKNIJ (oznaczenie w schemacie połączeń: Interlock ZAMYK.

Informacja Logikę wejść cyfrowych można inwertować. Zależnie od ustawienia parametru (np. Kodowanie DIN 5M0127) wejście jest Wysoki - aktywny albo Niski - aktywny. Ustawienie domyślne to Wysoki - aktywny.

Zwolnienie / blokada komend ruchu poprzez wejście cyfrowe

Zachowanie sterujące w przypadku kodowania Wysoki - aktywny:

- Wejście Zezwolenie OTWÓRZ lub Włącz ZAMKNIJ = Niski poziom (0 V DC lub otwarte wejście): komenda ruchu zwolniona.
- Wejście Zezwolenie OTWÓRZ lub Włącz ZAMKNIJ = Wysoki poziom (domyślnie: +24 V DC): komenda ruchu zablokowana.

9.6.1. Aktywacja Interlock

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

M⊳	Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje aplikacji M0178 Aktywacja M0212 Interlock M0663
	Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna
	Wartości nastawy:
Funkcja nie aktywna	Funkcja <interlock (zwolnienie="" komend="" ruchu)=""> wyłączona.</interlock>
Funkcja aktywna	Funkcja <interlock (zwolnienie="" komend="" ruchu)=""> włączona.</interlock>
2. Ustawianie źródł	a wyzwolenia sygnału zwalniającego Interlock
$M \triangleright$	Nastawy M0041

Interlock M0664 Interlock source M1013

Wartość domyślna: Active comm. source

Wartości nastawy:

Active comm. source Sygnał do wyzwolenia komend ruchu następuje przez aktywne łącze. Tzn. przy zmianie źródła komend zmienia się źródło wyzwolenia sygnału zwalniającego.

- Interfejs Sygnał do wyzwolenia komend ruchu musi być skonfigurowany jako sygnał binarny (domyślnie: +24 V DC) na wejściu cyfrowym. (parametr: Zezwolenie OTWÓRZ / Włącz ZAMKNIJ)
- Fieldbus Sygnał do wyzwolenia komend ruchu musi wyzwolony przez komendę Fieldbus Interlock OTWÓRZ lub Interlock ZAMKNIJ.

9.6.2.

9.6.3.	Tryb pracy dla funkcji Interlock				
		Dodatkowy sygnał wyzwalający można uaktywnić dla różnych trybów pracy.			
M⊳		Nastawy M0041 Interlock M0664 Oper. mode Interlock M0665			
		Wartość domyślna: Off Oba kierunki			
		Wartości nastawy:			
	Off	Interlock jest wył.			
	Zdalne	Interlock jest aktywny w trybach pracy: ZDALNY, ZDALNY II, Fieldbus			
	Lokalne	Interlock jest aktywny w trybach pracy: LOKALNY, Service			
	Zdalne i lokalne	Interlock jest aktywny w trybach pracy: ZDALNY, ZDALNY II, Fieldbus, LOKALNY, Service			
9.6.4.	Zachowanie Inte	rlock (kierunek ruchu)			
		Za pomocą tej funkcji określa się, jakie funkcje komendy ruchu (OTW., ZAMYK.) wymagają dodatkowego sygnału wyzwalającego.			
		Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.			
	M⊳	Nastawy M0041 Interlock M0664 Running dir. Interlock M0666			
		Wartość domyślna: OTWÓRZ i ZAMKNIJ			
		Wartości nastawy:			
	OTWÓRZ	Sygnał wyzwalający jest konieczny tylko dla komend ruchu w kierunku OTW.			
	ZAMKNIJ	Sygnał wyzwalający jest konieczny tylko dla komend ruchu w kierunku ZAMYK.			
ΟΤΛ	VÓRZ I ZAMKNIJ	Sygnał wyzwalający jest konieczny dla komend ruchu w kierunku OTW. i ZAMYK.			
9.7.	Lokalny stop				
	Właściwości	 Za pomocą funkcji Lokalny stop można zatrzymać zdalny ruch lokalnym przyci- skiem STOP. 			
		Wszystkie komendy ruchu są przerywane.			
	Informacja	Po zwolnieniu przycisku STOP ewentualna komenda ruchu staje się natychmiast ponownie aktywna.			
9.7.1.	Zachowanie				
		Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.			
	M⊳	Nastawy M0041 Sterowanie lokalne M0075 Lokalny STOP M0627			
		Wartość domyślna: Off			
		Wartości nastawy:			
	Off	Przycisk STOP może przerwać ruch tylko w trybie pracy LOKALNY (preselektor = położenie Obsługa lokalna).			
Przeł. l	_OKAL+ZDALNE	Przycisk STOP przerywa ruch w trybach pracy LOKALNY, ZDALNY, ZDALNY II, EMERGENCY i Service.			
	Informacja	W trybie pracy Nieaktywny przerwanie NIE jest możliwe.			

9.8. Funkcja STOP awaryjny

- **Warunki** Na przyłączu elektrycznym bądź poza nim znajduje się przycisk STOP awaryjny (zatrzaskowy).
- Właściwości
- W sytuacji awaryjnej można wyłączyć zasilanie elektryczne za pomocą przycisku STOP awaryjny. Ewent. komendy ruchu z samozatrzymaniem są resetowane.
 Wskaźnik w nagłówku ekranu informuje: EMERGENCY STOP
- Rysunek 46: Przycisk STOP awaryjny (zatrzaskowy) na przyłączu elektrycznym



- Informacja Przycisk STOP awaryjny służy wyłącznie do uruchamiania w sytuacji awaryjnej. Przed pracami przeglądowymi należy wyłączyć główne zasilanie sterownika napędu ustawczego i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
- **Informacja** Przycisk STOP awaryjny nie jest przewidziany dla wersji z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym, lecz tylko dla sterownika napędu ustawczego w wersji zabezpieczonej przed wpływami atmosferycznymi.

Komendy ruchu

Po odblokowaniu przycisku STOP awaryjny ewentualna komenda ruchu **nie** jest natychmiast aktywowana, lecz dopiero po potwierdzeniu przez obsługującego i zresetowaniu stanu zatrzymania awaryjnego.

Potwierdzenie przeprowadza się:

- lokalnie przyciskiem RESET w położeniu preselektora Obsługa lokalna (LO-KALNIE).
- zdalnie poprzez łącze Fieldbus, komenda Reset, Byte 1 Bit 3 danych wyjściowych (w tym celu preselektor musi się znajdować w położeniu Zdalna obsługa).
- zdalnie za pomocą wejścia cyfrowego. Przyporządkowanie: RESET

9.9. Test PVST

Właściwości Test PVST (ang. Partial Valve Stroke Test) służy kontroli działania sterownika i napędu ustawczego. W ramach testu sprawdza się drożność zaworu poprzez częściowe otwieranie bądź zamykanie w ciągu ustawionego czasu bez wstrzymywania procesu. Po pomyślnym teście sterownik przesuwa napęd ustawczy z powrotem do pozycji wyjściowej.

Jeżeli test był niepomyślny, sterownik napędu ustawczego generuje następujące komunikaty: PVST fault PVST anuluj. Monitorowanie testu PVST wymaga analizy tych komunikatów przez sterowanie PLC.

- Warunki Nadajnik położenia w napędzie ustawczym.
 - Jeżeli napęd ustawczy znajduje się w bezpiecznym stanie (wyzwolonym przez zachowanie awaryjne), test nie jest przeprowadzany.
 - Test można przeprowadzić tylko w trybie OTW. ZAMYK. W sterowaniu za pomocą wartości zadanych (praca regulacyjna) test nie jest możliwy.

Wykonywanie testu PVST poprzez komendę Fieldbus

W przypadku sterowania poprzez łącze Fieldbus wyzwolenie testu odbywa się za pomocą komendy PVST.

Zachowanie sterujące:

- PVST = 0 (niskoaktywne) = bez testu
- PVST = 1 = test jest wyzwalany

Jeżeli test nie ma być wysyłany przez łącze fieldbus, lecz za pomocą sygnału binarnego (z.B. ++24 V DC) przez <wejścia dodatkowe> lub dodatkowy <interfejs równoległy>, musi być dostępne i skonfigurowane wejście cyfrowe.

Konfiguracja wejścia cyfrowego

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4).

- M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 I/O interface M0139 Sygn. wej. cyfrowe M0116
- Przykład Użyć wejścia DIN6 dla sygnału Execute PVST :

Parametr: Sygnał DIN 4 M0118

Wartość nastawy: Execute PVST (oznaczenie w schemacie połączeń: ESD)

Informacja Logikę wejść cyfrowych można inwertować. Zależnie od ustawienia parametru (np. Kodowanie DIN 4M0126) wejście jest Wysoki - aktywny albo Niski - aktywny. Ze względów bezpieczeństwa wejście dla sygnału Execute PVST jest ustawione zazwyczaj na Niski - aktywny.

Wykonywanie testu PVST poprzez wejście cyfrowe

Zachowanie sterujące w przypadku kodowania Niski - aktywny:

- Wejście Execute PVST = Niski poziom (0 V DC lub otwarte wejście) bez testu
- Wejście Execute PVST = Wysoki poziom (domyślnie: +24 V DC) Test jest wyzwalany

Ręczne wykonywanie testu PVST za pomocą przycisków lokalnego panelu sterowania

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.

M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje serwisowe M0222 Wykonaj PVST M0850

Napęd ustawczy musi się znajdować w pozycji wyjściowej. Pozycja wyjściowa zależy od ustawień następujących parametrów: PVST behaviour M0853, PVST stroke M0854

Informacja

- Test PVST można przerwać poprzez wysłanie komendy Reset:
 - lokalnie (ręcznie), w położeniu preselektora Obsługa lokalna, za pomocą przycisku RESET.
- zdalnie, w położeniu preselektora Obsługa zdalna przez wejście cyfrowe. Przyporządkowanie: RESET
- zdalnie poprzez łącze Fieldbus, komenda Reset, Byte 1 Bit 3 danych wyjściowych (w tym celu preselektor musi się znajdować w położeniu Zdalna obsługa).

9.9.1. Aktywacja testu PVST

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.

M Nonfiguracja urządz. M0053 Funkcje aplikacji M0178 Aktywacja M0212 PVST M0851

Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna

	Wartości nastawy:			
Fu	unkcja nie aktywna	Funkcja <pvst> wyłączona.</pvst>		
	Funkcja aktywna	Funkcja <pvst> włączona.</pvst>		
9.9.2.	9.2. Ustawianie źródła wyzwalania PVST			
	M⊳	Nastawy M0041 PVST M0852 PVST source M1339		
		Wartość domyślna: Aktywny interfejs		
		Wartości nastawy:		
	Aktywny interfejs	Sygnał do wyzwolenia testu PVST następuje przez aktywne łącze. Tzn. przy zmianie źródła komend zmienia się źródło wyzwolenia testu PVST.		
	I/O interface	Sygnał do wyzwolenia testu PVST musi być skonfigurowany jako sygnał binarny (domyślnie: +24 V DC) na wejściu cyfrowym.		
	Fieldbus interface	Sygnał do wyzwolenia testu PVST musi wyzwolony przez komendę fieldbus PVST.		
9.9.3.	Tryb pracy dla te	stu PVST		
		Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.		
	M⊳	Nastawy M0041 PVST M0852 PVST operation mode M0889		
		Wartość domyślna: Skok		
		Wartości nastawy:		
	Skok	Test PVST z kontrolą skoku; ruch w obrębie zdefiniowanego skoku (parametr PVST stroke) w zadanym czasie (parametr PVST monitoring). W tym trybie pracy test PVST można uruchomić w dowolnej pozycji armatury (również poza położeniem krańcowym).		
Test p	ozycji krańcowych	Test PVST z kontrolą czasu ruchu; ruch w zdefiniowanym czasie (parametr PVST operating time) po opuszczeniu pozycji krańcowej. W tym trybie pracy test PVST można uruchomić tylko z jednej z pozycji krańcowych.		
9.9.4.	Określanie zacho	owania podczas ruchu dla testu PVST		
		Test można przeprowadzić w kierunku OTW. lub ZAMYK.		
	M⊳	Nastawy M0041 PVST M0852 PVST behaviour M0853		
		Wartość domyślna: OTWÓRZ		
		Wartości nastawy:		
	OTWÓRZ	Test poprzez ruch w kierunku otwierania.		
	ZAMKNIJ	Test poprzez ruch w kierunku zamykania.		
9.9.5.	Ustawianie skok	u częściowego dla testu PVST		
		W przypadku testu PVST z kontrolą skoku (parametr PVST operation mode M0889 = Skok) parametr ten określa dozwolony częściowy skok dla testu PVST.		
		Skok zaworu wynosi zazwyczaj od 10 do 15%. Długość skoku częściowego zależy od uwarunkowań procesowych i wymaganego stopnia pokrycia z diagnozą.		
	M⊳	Nastawy M0041 PVST M0852 PVST stroke M0854		

Wartość domyślna: 10,0 %

Zakres nastaw: 0,0 ... 100,0 %

9.9.6. Ustawianie czasu monitorowania testu PVST

Napęd ustawczy zatrzymuje się w aktualnej pozycji, jeżeli w ciągu ustawionego czasu test nie został całkowicie przeprowadzony.

M ▷ Nastawy M0041 PVST M0852 PVST monitoring M0855

Wartość domyślna: 01:00,0 min:s (1 minuta)

Zakres nastaw: 00:01,0 ... 50:00,0 min:s (minuty:sekundy)

9.9.7. Ustawianie czasu ruchu dla testu PVST

W przypadku testu PVST z kontrolą czasu ruchu (parametr PVST operation mode M0889 = Test pozycji krańcowych) parametr ten określa dozwolony czas ruchu PVST.

M ▷ Nastawy M0041 PVST M0852 PVST operating time M0890

Wartość domyślna: 00:02,0 min:s (2 sekundy)

Zakres nastaw: 00:00,1 ... 15:00,0 min:s (minuty:sekundy)

9.9.8. Ustawianie czasu nawrotu dla PVST

Czas oczekiwania, zanim test PVST zostanie cofnięty do pozycji wyjściowej.

M ▷ Nastawy M0041 PVST M0852 PVST reverse time M0891

Wartość domyślna: 00:02,0 min:s (2 sekundy)

Zakres nastaw: 00:00,1 ... 15:00,0 min:s (minuty:sekundy)

9.9.9. Przypomnienie testu PVST

Przy aktywnej funkcji generowany jest komunikat, jeżeli w ciągu określonego okresu przypominania nie przeprowadzono testu PVST.

Aktywacja funkcji przypomnienia

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

M ▷ Nastawy M0041 PVST M0852 PVST reminder M0892

Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna

Wartości nastawy:

Funkcja nie aktywna Funkcja przypomnienia wyłączona.

Funkcja aktywna Funkcja przypomnienia włączona.

Ustawianie czasu przypomnienia

M ▷ Nastawy M0041 PVST M0852 PVST reminder period M0893

Wartość domyślna: 0 d

Zakres nastaw: 0 ... 65535 d (dni)

9.10. Włączane i wyła	Włączane i wyłączane łącze Bluetooth		
	Zachowanie łącza Bluetooth w sterowniku napędu ustawczego można ustawić.		
M ⊳	Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje aplikacji M0178 Aktywacja M0212 M0573		
Informacja	Ostatnie menu istnieje tylko w przypadku konfiguracji za pomocą lokalnego panelu sterowania. Aplikacja AUMA CDT i AUMA Assistant umożliwia konfigurację parame- trów już w menu Aktywacja.		
	Parametr może mieć następujące wartości:		
0	Wyłączone (CDT & aplikacja)		
	Wył. (lokalny panel sterowania)		
1	Włączone (CDT & aplikacja)		
	Wł. (lokalny panel sterowania)		
2	I/O lub fieldbus		
3	Położenie preselektora WYŁ. (CDT & aplikacja)		
	Preselektor WYŁ. (lokalny panel sterowania)		
	W przypadku wartości parametru "0" łącze Bluetooth jest ciągle wyłączone. Nawiązanie połączenia nie jest możliwe-		
	W przypadku wartości parametru "1" łącze Bluetooth jest ciągle włączone i gotowe do odbioru. W każdej chwili można nawiązać połączenie.		
	Wartości parametru "2" i "3" są objaśnione poniżej.		
	Aktywacja/dezaktywacja przez interfejs I/O, fieldbus lub położenie preselektora WYŁ.		
	Łącze Bluetooth może mieć trzy różne stany:		
BT_OFF	Łącze Bluetooth jest wyłączone. Nawiązanie połączenia przez stację Master nie jest możliwe. Dioda LED Bluetooth (niebieska) na lokalnym panelu sterowania jest wyłączona.		
BT_READY	Łącze Bluetooth jest włączone i czeka na nawiązanie połączenia przez stację Master. Dioda LED Bluetooth (niebieska) na lokalnym panelu sterowania miga.		
BT_CONNECTED	Łącze Bluetooth jest połączone ze stacją Master. Dioda LED Bluetooth świeci się ciągle.		
	Właściwości sygnałów wejściowych:		
	 Wejścia są wyzwalane zboczami sygnałów. Łącze Bluetooth jest aktywowane przez zbocze narastające. Łącze Bluetooth jest dezaktywowane przez zbocze opadające. 		
Informacja	Szczegóły odwzorowania procesu – patrz <podręcznik (integracja="" urządzenia="" z<br="">magistralą fieldbus) sterownika napędu ustawczego AC.2/ACV.2>.</podręcznik>		
	Jeżeli parametr odpowiada wartości "2" lub "3", łącze Bluetooth znajduje się przy włączaniu sterownika napędu ustawczego w stanie "BT_OFF".		
	Po aktywacji łącza Bluetooth stan zmienia się z "BT_OFF" na "BT_READY". Jak długo łącze pozostaje w stanie "BT_READY", zależy od wybranej wartości parametru.		
	Wartość parametru 2 – fieldbus lub I/O		
	Łącze Bluetooth pozostaje w stanie "BT_READY" aż do nawiązania połączenia. Wyjątek: jeżeli wcześniej była już połączona stacja Master, przy przekroczeniu ustawionego czasu stan zmienia się na "BT_OFF".		

Wartość parametru 3 – położenie preselektora WYŁ.

Łącze Bluetooth pozostaje aż do przekroczenia ustawionego czasu w stanie "BT_READY". Po przekroczeniu ustawionego czasu stan zmienia się na "BT_OFF".

Jeżeli master Bluetooth próbuje się połączyć w obrębie ustawionego czasu, połączenie jest nawiązywane. Łącze przełącza się w stan "BT_CONNECTED".

- Stan jest teraz generalnie sygnalizowany przez fieldbus lub interfejs I/O.
- Połączenie Bluetooth można w każdej chwili przerwać przez fieldbus lub interfejs I/O. Stan zmienia się wtedy bezpośrednio na "BT_OFF"
- Dezaktywacja za pomocą preselektora nie jest możliwa.
- Poniższa grafika opisuje zachowanie łącza Bluetooth:

Rysunek 47: Zachowanie łącza Bluetooth



- [1] Aktywacja łącze Bluetooth poprzez interfejs i/O lub fieldbus (wartość 2) lub za pomocą położenia preselektora WYŁ. (wartość 3)
- [2] Nawiązywanie połączenia przez master Bluetooth
- [3] Przerwanie połączenia przez stację Master
- [4] Anulowanie przez system sterowania
- [5] Przekroczenie czasu
- [6] Anulowanie przez system sterowania

Łącze Bluetooth zachowuje się przy zmianie wartości parametru na stany "BT_READY" i "BT_OFF" następująco:

Tabela 11: Zmiana wartości parametru

Aktualna wartość para- metru	Aktualny stan	Nowa wartość parame- tru	Nowy stan
0 (wyłączone)	BT_OFF	1 (włączone)	BT_READY
0 (wyłączone)	BT_OFF	2 (fieldbus lub I/O)	BT_OFF
0 (wyłączone)	BT_OFF	3 (położenie preselektora WYŁ.)	BT_OFF
1 (włączone)	BT_READY	0 (wyłączone)	BT_OFF
1 (włączone)	BT_READY	2 (fieldbus lub I/O)	BT_OFF
1 (włączone)	BT_READY	3 (położenie preselektora WYŁ.)	BT_OFF
2 (fieldbus lub I/O)	BT_READY lub BT_OFF	0 (wyłączone)	BT_OFF
2 (fieldbus lub I/O)	BT_READY lub BT_OFF	1 (włączone)	BT_READY
2 (fieldbus lub I/O)	BT_READY lub BT_OFF	3 (położenie preselektora WYŁ.)	BT_OFF
3 (położenie preselektora WYŁ.)	BT_READY lub BT_OFF	0 (wyłączone)	BT_OFF
3 (położenie preselektora WYŁ.)	BT_READY lub BT_OFF	1 (włączone)	BT_READY
3 (położenie preselektora WYŁ.)	BT_READY lub BT_OFF	2 (fieldbus lub I/O)	BT_OFF

Jeżeli łącze Bluetooth znajduje się w stanie "BT_CONNECTED", zmiana wartości parametru nie powoduje zmiany stanu. Aby zmienił się stan, master musi zakończyć połączenie lub połączenie musi zostać przerwane w inny sposób:

Tabela 12: Zmiana stanu przy rozłączeniu lub anulowaniu:

Aktualna wartość para- metru	Aktualny stan	Przyczyna	Nowy stan
0 (wyłączone)	BT_CONNECTED	Rozłączenie przez stację Master	BT_OFF
0 (wyłączone)	BT_CONNECTED	Anulowanie przez system sterowania	BT_OFF
1 (włączone)	BT_CONNECTED	Rozłączenie przez stację Master	BT_READY
1 (włączone)	BT_CONNECTED	Anulowanie przez system sterowania	BT_CONNECTED
2 (fieldbus lub I/O)	BT_CONNECTED	Rozłączenie przez stację Master	BT_READY (aż do prze- kroczenia czasu)
2 (fieldbus lub I/O)	BT_CONNECTED	Anulowanie przez system sterowania	BT_OFF
3 (położenie preselektora WYŁ.)	BT_CONNECTED	Rozłączenie przez stację Master	BT_READY (aż do prze- kroczenia czasu)
3 (położenie preselektora WYŁ.)	BT_CONNECTED	Anulowanie przez system sterowania	BT_OFF

Przekroczenie czasu dla aktywacji Bluetooth

Jak długo łącze Bluetooth ma pozostawać jeszcze po aktywacji przez "położenie preselektora WYŁ." lub anulowanie połączenia przez Bluetooth Master w stanie "BT_READY", można ustawić za pomocą parametru .

M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 Interfejs Bluetooth M2235 M2234

Informacja Ostatnie menu istnieje tylko w przypadku konfiguracji za pomocą lokalnego panelu sterowania. Aplikacja AUMA CDT i AUMA Assistant umożliwia konfigurację parametrów już w menu Interfejs Bluetooth.

Wartość domyślna: 180 [s]

Zakres nastaw: [60 ... 300] [s]

10. Funkcje monitorujące

Definicja

 Funkcje monitorujące zgłaszają ostrzeżenie lub błąd, jeżeli określona wartość znajduje się poza dopuszczalnym zakresem. Błędy z reguły prowadzą do wyłączenia napędu ustawczego.

10.1. Monitorowanie momentu obrotowego

Monitorowanie momentu obrotowego posiada następujące funkcje:

- Ochrona przeciążeniowa armatury przed przekroczeniem momentu obrotowego (prowadzi do wyłączenia)
- Ostrzeżenie momentu obrotowego przed zadziałaniem ochrony przeciążeniowej (tylko w połączeniu z elektroniczną jednostką sterującą w napędzie ustawczym)

Ochrona przeciążeniowa

Jeżeli ochrona przeciążeniowa zadziała (moment obrotowy jest wyższy niż ustawiony moment wyłączający), napęd ustawczy zatrzymuje się.

Sterownik napędu ustawczego wydaje komunikat o błędzie, jeżeli:

- nastąpi przekroczenie momentu obrotowego między położeniami krańcowymi
- nastąpi przekroczenie momentu obrotowego w położeniach krańcowych i ustawiony jest rodzaj wyłączania wyłącznikiem krańcowym

Komunikat o błędzie wyświetlany jest na ekranie:

Wskaźnik stanu: S0007 Błąd lub S0011 Awaria
 Szczegóły: Błąd momentu ZAM. albo Błąd momentu OTW.

Przed kontynuowaniem pracy należy potwierdzić błąd:

- poprzez komendę pracy w przeciwnym kierunku.
 - Dla Błąd momentu ZAM.: komenda ruchu w kierunku OTW.
 - Dla Błąd momentu OTW.: komenda ruchu w kierunku ZAMYK.
- 2. albo gdy istniejący moment obrotowy jest po wyzwoleniu ponownie mniejszy niż ustawiony moment wyłączający:
 - przyciskiem RESET w pozycji preselektora Obsługa lokalna (LOKALNIE).
 - albo poprzez magistralę Modbus, komenda Reset (dane wyjścia: bajt 1, bit 3).

Ustawienie momentów wyłączających ochrony przeciążeniowej odbywa się, w zależności od wersji, za pomocą przełączników w napędzie ustawczym albo za pomocą parametrów oprogramowania w sterowniku. Konfiguracja - patrz rozdział </br>

Ostrzeżenie momentu obrotowego

Warunki Napęd ustawczy z elektroniczną jednostką sterującą (MWG).

Ostrzeżenie momentu obrotowego można zastosować np. do samomonitorowania, wzgl. do konserwacji prewencyjnej.

M ▷ Nastawy M0041

1.

Wyłącznik momentowy	M0013
Otrzeż. moment ZAM	M0769
Otrzeż. moment OTW	M0768

Wartość domyślna: 80 %

Zakres nastaw: 20 ... 100% ustawionego momentu znamionowego

Po przekroczeniu ustawionych wartości granicznych napęd ustawczy nie jest zatrzymywany, jednakże sterownik generuje ostrzeżenie:

Wskaźnik stanu: S0005 Ostrzeżenia lub S0008 Poza specyfikacją
 Szczegóły: Ostrzeż. moment ZAM albo Ostrzeż. moment OTW

10.1.1. Zwłoka w rozruchu			
	Za pomocą funkcji zwłoki w rozruchu wyłączane jest na ustawiony (krótki) czas monitorowanie momentu obrotowego. W tym czasie można użyć pełnego momentu obrotowego napędu, aby np. uwolnić napęd ustawczy z zablokowanego położenia krańcowego lub zakleszczonej pozycji.		
NOTYFIKACJA	Uszkodzenia armatury wskutek za wysokiego momentu obrotowego!		
	→ Stosować zwłokę w rozruchu tylko w porozumieniu z producentem armatury.		
	Aktywacja zwłoki w rozruchu		
M⊳	Nastawy M0041 Wyłącznik momentowy M0013 Moment by-pass M0092		
	Wartość domyślna:Funkcja nie aktywna		
	Wartości nastawy:		
Funkcja aktywna	Zwłoka w rozruchu jest włączona.		
Funkcja nie aktywna	Zwłoka w rozruchu jest wyłączona.		
	Czas trwania zwłoki w rozruchu		
	Podczas ustawionego tu okresu funkcja monitorowania momentu obrotowego jest wyłączona.		
M⊳	Nastawy M0041 Wyłącznik momentowy M0013 Moment by-pass [s] M0205		
	Wartość domyślna: 0,0 s		
	Zakres nastaw: 0,0 10,0 s sekundy		
Informacja	Jeżeli aktywna jest zwłoka w rozruchu, należy wybrać tu dłuższy czas niż czas ustawiony dla blokady ruchu nawrotnego, aby zwłoka w rozruchu działała również przy odwróceniu kierunku ruchu.		
10.1.2. Ograniczenie mo	omentu obrotowego zwłoki w rozruchu		
	Przy aktywnej zwłoce w rozruchu (parametr Moment by-pass M0092) wyłączane jest na ustawiony (krótki) czas monitorowanie momentu obrotowego. Aktywacja ograniczenia momentu obrotowego włącza ponownie monitorowanie momentu obrotowego, jednakże nie w odniesieniu do ustawionego momentu, lecz do ustawianego tu oddzielnie szczytowego momentu obrotowego.		
Warunek	Elektroniczna jednostka sterująca z MWG w napędzie ustawczym (wersja Non-Intrusive).		
	Aktywacja ograniczenia momentu obrotowego		
M⊳	Nastawy M0041 Wyłącznik momentowy M0013 Ograniczenie momentu M1805		
	Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna		
	Wartości nastawy:		
Funkcja aktywna	Ograniczenie momentu obrotowego zwłoki w rozruchu jest włączone.		
	Podczas zwłoki w rozruchu napęd ustawczy jest zatrzymywany i generowany jest błąd momentu obrotowego, jeżeli zostanie przekroczony szczytowy moment obrotowy.		
Funkcja nie aktywna	Ograniczenie momentu obrotowego zwłoki w rozruchu jest wyłączone.		
	Nie odbywa się monitorowanie momentu obrotowego. Podczas zwłoki w rozruchu nie jest generowany błąd momentu obrotowego.		

Ustawianie szczytowego momentu obrotowego

M ▷ Nastawy M0041

Wyłącznik momentowy M0013 Pik momentu [%] M1806

Wartość domyślna: 120 %

Zakres nastaw: 100 ... 150 % (w odniesieniu do ustawionego momentu wyłączającego)

10.2. Monitorowanie ochrony silnika (monitorowanie temperatury)

Ochronę napędu ustawczego przed przegrzaniem i działaniem niedopuszczalnie wysokich temperatur na powierzchni zapewniają termistory PTC lub termowyłączniki w uzwojeniu silnika. Ochrona silnika zadziała, jeżeli zostanie osiągnięta maksymalnie dopuszczalna temperatura uzwojenia.

Napęd ustawczy zatrzymuje się i wydaje następujące komunikaty o błędach:

- LED 3 (ustawienie fabryczne: zadziałała ochrona silnika) świeci się na lokalnym panelu sterowania.
- Wskaźnik stanu S0007 Błąd lub S0011 Awaria wskazuje błąd.
 Pod Detale wyświetlany jest błąd Błąd termika.

Przed dalszą pracą silnik musi przestygnąć.

Potem następuje, zależnie od ustawionych parametrów (zachowanie ochrony silnika), automatyczny reset komunikatu o błędzie albo komunikat o błędzie musi zostać potwierdzony ręcznie.

Ręczne potwierdzenie przeprowadza się:

- w położeniu preselektora Obsługa lokalna (LOKALNIE) za pomocą przycisku RESET.
- w położeniu preselektora Zdalna obsługa (ZDALNIE):
 - poprzez magistralę Fieldbus, komenda Reset, bajt 1, bit 3 danych wyjścia, jeżeli Fieldbus jest aktywnym źródłem komendy.
 - albo przez wejście cyfrowe (interfejs I/O) komendą RESET, jeżeli skonfigurowane jest wejście cyfrowe dla sygnału RESET i interfejs I/O jest aktywnym źródłem komendy.

Dodatkowo sterownik napędu ustawczego sprawdza cyklicznie (1 raz na miesiąc) monitorowanie ochrony silnika pod kątem jego funkcjonowania. Jeżeli kontrola wypadnie nieprawidłowo, sterownik wydaje komunikat o błędzie: IE-ochr.silnika-uszkodzona

Zachowanie ochrony silnika

Wymagany poziom dostępu użytkownika: AUMA (6).

M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 Napęd M0168 Rodzaj ochrony silnika M0169

Wartości domyślne:

Napędy bez ochrony Ex = Wył. termiczny: AUTO

Napędy Ex = Wył. term.: RESET

Wartości nastawy:

Wył. termiczny: AUTO Automatyczny reset po przestudzeniu silnika.

Niedostępny w przypadku wersji z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym.

Wył. term.: RESET Ręczny reset.

Po przestygnięciu silnika błąd należy potwierdzić (zresetować) ręcznie zgodnie z opisem wyżej.

Ewentualnie należy dodatkowo zresetować ręcznie termiczny przekaźnik prądu przeciążeniowego. W tym celu zdjąć pokrywę z tyłu sterownika napędu ustawczego i nacisnąć przycisk Reset na przekaźniku prądu przeciążeniowego.

10.3. Monitorowanie trybu pracy (rozruchy silnika i czas pracy)

Funkcja ta monitoruje dopuszczalny tryb pracy (np. S2 - 15 min) napędu ustawczego.

Dodatkowo sterownik napędu ustawczego monitoruje przekraczanie

- dopuszczalnej liczby rozruchów silnika (cykle łączeniowe) na godzinę
- dopuszczalnego czasu pracy silnika (czas włączenia) na godzinę

Przy przekroczeniu ustawionych wartości napęd ustawczy nie jest zatrzymywany, ale wydawane są ostrzeżenia.

- Wskaźnik stanu: S0005 lub S0008
 Szczegóły: Wrn op.mode starts
- Wskaźnik stanu: S0005 lub S0008
 Szczegóły: Wrn op.mode run time

Ostrzeżenia są automatycznie usuwane, jeżeli dopuszczalna liczba rozruchów/h, wzgl. dopuszczalny czas pracy/h spadną ponownie poniżej maksymalnej wartości.

Liczba przekroczeń (ostrzeżenia) oraz liczba rozruchów silnika i czasy pracy silnika są protokołowane w liczniku parametrów roboczych.

M ▷ Asset Management M01231

Dane operacyjne M0177 Dane operacyjne M0188

On time warning 1 M0325 zawiera sumę wszystkich ostrzeżeń dotyczących czasu włączenia (ED)

On time warning 2 M0236 zawiera maksymalny czas trwania ostrzeżenia ED

Przykład: Sterownik AC zgłasza z powodu przekroczenia ustawionej liczby rozruchów/h lub ustawionego czasu pracy/h łącznie 4 ostrzeżenia ED: dwa razy przez okres 5 min, jednokrotnie przez okres 10 min, jednokrotnie przez okres 17 min. Następnie liczniki parametrów roboczych zawierają następujące wartości:

On time warning 1 M0325 = 37 min = suma wszystkich czasów (5+5+10+17 min)

On time warning 2M0326 = 17 min = najdłuższy czas

Rysunek 48: Przykład

[1]	5	1	10	5	t [min]
[2]		5	2	15	
[3]	5	5	10	17	

[1] Czas pracy/h

- [2] Rozruchy/h
- [3] Ostrzeżenie dot. czasu włączenia

Aktywacja monitorowania czasu włączenia

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

 M▷ Nastawy M0041 Monitoring reżimu pracy M0355 Monitoring reżimu pracy M0358
 Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna Wartości nastawy:
 Funkcja nie aktywna Funkcja aktywna
 Funkcja < Monitorowanie ED> wyłączona.

106

Ustawianie dopuszczalnej liczby rozruchów/h

M ▷ Nastawy M0041 Monitoring reżimu pracy M0355 Dop. lb. uruchomień M0357

Wartość domyślna: 1200 rozruchów/h

Zakres nastaw: 1 ... 1800 rozruchów/h

Ustawianie dopuszczalnego czasu pracy/h

M ▷ Nastawy M0041 Monitoring reżimu pracy M0355 Dop. czas pracy M0356

Wartość domyślna: 15 min (minuty)

Zakres nastaw: 10 ... 60 min (minuty)

10.4. Monitorowanie czasu przesterowania

Funkcja ta służy do nadzoru czasu przesterowania napędu ustawczego. Jeżeli napęd ustawczy potrzebuje więcej czasu niż ustawiony do przejechania od pozycji krańcowej OTW. do pozycji krańcowej ZAMYK., generowane jest ostrzeżenie (napęd ustawczy nie jest zatrzymywany):

- Wskaźnik stanu S0005 Ostrzeżenia
 - Szczegóły: Ostrzeż. czas pracy
- Poprzez magistralę Fieldbus: Ostrzeż. czas pracy

Ostrzeżenie jest automatycznie usuwane, jeżeli wykonywana jest nowa komenda ruchu.

Jeżeli napęd ustawczy przesuwa się z pozycji pośredniej do pozycji krańcowej, ustawiony czas kontroli całego skoku jest odpowiednio przeliczany na wykonywany jeszcze skok częściowy.

Włączanie trybu pracy

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

M ▷ Nastawy M0041

Monitoring czasu pracy M0568 Rodzaj pracy M0569

Wartość domyślna: Wyłączone

Wartości nastawy:

Wyłączone Monitorowanie czasu przesterowania jest wyłączone.

Ręczne Monitorowanie czasu przesterowania jest włączone. Dopuszczalny czas przesterowania jest ustawiany za pomocą parametru Dop. czas pracy M0570.

Ręczne ustawianie dopuszczalnego czasu przesterowania

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

M ▷ Nastawy M0041

Monitoring czasu pracy M0568 Dop. czas pracy M0570

Wartość domyślna: 15:00,0 min:s (15 minut)

Zakres nastaw: 00:00,0 ... 59:59,9 min:s (minuty:sekundy)

Wyświetlanie czasów przesterowania

Czasy przesterowania można wyświetlać za pomocą systemu zarządzania środkami (Asset Management). Patrz <Wyświetlanie czasów przesterowania>.

10.5.	Kontrola reakcji			
Stere		Sterownik napędu ustawczego kontroluje, czy napęd ustawczy przesuwa się po komendzie ruchu.		
		Jeżeli w ciągu ustawionego czasu reakcji nie stwierdzono żadnej reakcji wału wyjściowego napędu ustawczego, w zależności od ustawienia wydawane jest ostrzeżenie albo komunikat o błędzie.		
		 Wskaźnik stanu: S0005 Ostrzeżenia lub S0008 Poza specyfikacją Szczegóły: OSTRZEŻ. brak reakcji 		
		 Wskaźnik stanu: S0007 Błąd lub S0011 Awaria Szczegóły: Błąd brak reakcji 		
		W przypadku komunikatu o błędzie przed kontynuowaniem należy potwierdzić błąc Potwierdzenie przeprowadza się:		
		 w położeniu preselektora Obsługa lokalna (LOKALNIE) za pomocą przycisku RESET. 		
		 w położeniu preselektora Zdalna obsługa (ZDALNIE): poprzez magistralę Fieldbus, komenda Reset, bajt 1, bit 3 danych wyjścia, jeżeli Fieldbus jest aktywnym źródłem komendy. 		
		 albo przez wejście cyfrowe (interfejs I/O) komendą RESET, jeżeli skonfi- gurowane jest wejście cyfrowe dla sygnału RESET i interfejs I/O jest ak- tywnym źródłem komendy. 		
		W przypadku ruchu z pozycji pośredniej kontrola reagowania następuje tylko wtedy, gdy napęd ustawczy wyposażony jest w sygnał zwrotny położenia.		
		Aktywacja wyłączania przy błędzie czasu reakcji		
		Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.		
	M⊳	Nastawy M0041 Czujnik reakcji M0632 Zachowanie napęd M0633		
		Wartość domyślna: No cut-off		
		Wartości nastawy:		
No cut-off Kontrola reakcii wydaie tylko ostrzeżenie.		Kontrola reakcji wydaje tylko ostrzeżenie.		
	Odcięcie	Kontrola reakcji wydaje komunikat o błędzie, napęd ustawczy zatrzymuje się.		
		Ustawianie czasu reakcji		
	M⊳	Nastawy M0041 Czujnik reakcji M0632 Czas reakcji M0634		
		Wartość domyślna: 15,0 s		
		Zakres nastaw: 15,0 300,0 sekund (od 0 sekund do 5 minut)		
10.6.	Czujnik ruchu			
	Warunki	Nadajnik położenia w napędzie ustawczym		
	Właściwości	Czujnik ruchu sprawdza, czy napęd przesuwa się także bez komendy ruchu (np. w trybie obsługi ręcznej lub nieaktywnej funkcji samozatrzymania).		
		Sterownik rozpoznaje ruch, jeżeli napęd przesunie się w zakresie ustawionego czasu rejestracji o więcej niż ustawiona różnica drogi. Sterownik zgłasza wtedy: Przyłącze obraca się		
	Informacja	Parametry detekcji ruchu mają także wpływ na monitorowanie reakcji.		

10.6.1. Aktywacja detekcji ruchu

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.
M⊳		Nastawy M0041 Czujnik ruchu M0676 Czujnik ruchu M0675			
		Wartość domyślna: Funkcja aktywna			
		Wartości nastawy:			
Fur	nkcja nie aktywna	Monitorowanie wyłączone.			
	Funkcja aktywna	Monitorowanie włączone.			
10.6.2.	Czas rejestracji o	it			
		Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.			
	M⊳	Nastawy M0041 Czujnik ruchu M0676 Detect. time dt M0677 Detect. time dt (MWG) M0681			
		Wartości domyślne:			
		Detect. time dt (w przypadku potencjometru/EWG/RWG w napędzie ustawczym) = 00:05,0 min:s (5 sekund)			
		Detect. time dt (MWG) (w przypadku MWG w napędzie ustawczym) = 00:00,5 min:s (0,5 sekundy)			
		Zakresy nastaw:			
		Detect. time dt = 00:01,0 30:00,0 min:s (minuty:sekundy)			
		Detect. time dt (MWG) = 00:00,1 00:02,0 min:s (minuty:sekundy)			
10.6.3.	Różnica drogi dx				
		Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.			
	MÞ	Nastawy M0041 Czujnik ruchu M0676 Travel diff. dx M0678 Travel diff. dx (MWG) M0679			
		Wartości domyślne:			
		Travel diff. dx (w przypadku potencjometru/EWG/RWG w napędzie ustawczym) = 1,0 %			
		Travel diff. dx (MWG) (w przypadku MWG w napędzie ustawczym) = 3 (przyrosty)			
		Zakresy nastaw:			
		Travel diff. dx = 1,0 10.0 %			
		Travel diff. dx (MWG) = 2 20 (przyrosty)			
10.6.4.	Czas opóźnienia				
		Czas opóźnienia komunikatu: Praca ręczna			
		Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.			
	MÞ	Nastawy M0041 Czujnik ruchu M0676 Czas opóźnienia M0764			
		Wartość domyślna: 6,000 s (sekundy)			
		Zakres nastaw: 0,001 65,535 s			
10.7.	Monitorowanie za	asilania elektroniki			
		Sterownik napędu ustawczego monitoruje następujące napięcia i zgłasza ostrzeżenie (patrz rozdział Komunikaty o błędach):			

	 napięcie pomocnicze 24 V DC, np. do zasilania wejść sterujących 			
	 napięcie 24 V AC do uruchamiania styczników nawrotnych, do zasilania wyłącz- ników termicznych i grzałek w napędzie ustawczym, do wytwarzania napięcia pomocniczego 115 V AC na potrzeby klienta (opcja) 			
	• wewnętrzne zasilanie 24 V DC komponentów elektronicznych (w sterowniku			
	napędu ustawczego i w napędzie ustawczym)			
	Zewnętizne zasianie z4 v DC układów elektioniki (opcja)			
	Aktywacja monitorowania napięcia pomocniczego 24 V DC			
	Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4).			
M⊳	Konfiguracja urządz. M0053 Monitoring funkcji M0645 Monitor 24 V DC cust. M0650			
	Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna			
	Wartości nastawy:			
Funkcja nie aktywna	Monitorowanie jest wyłączone.			
On	Monitorowanie jest włączone. Przy zaniku napięcia pomocniczego 24 V DC do zasilania wejść sterujących wydawane jest ostrzeżenie.			
	Aktywacja monitorowania zasilania zewnętrznego 24 V DC			
	Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4).			
M⊳	Konfiguracja urządz. M0053 Monitoring funkcji M0645 Monitor 24 V DC ext. M0649			
	Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna			
	Wartości nastawy:			
Funkcja nie aktywna	Wartości nastawy: Monitorowanie jest wyłączone.			
Funkcja nie aktywna On	Wartości nastawy: Monitorowanie jest wyłączone. Monitorowanie jest włączone. Przy zaniku zasilania zewnętrznego 24 V DC wydawane jest ostrzeżenie.			
Funkcja nie aktywna On 10.8. Monitoring tem	Wartości nastawy: Monitorowanie jest wyłączone. Monitorowanie jest włączone. Przy zaniku zasilania zewnętrznego 24 V DC wydawane jest ostrzeżenie. peratury			
Funkcja nie aktywna On 10.8. Monitoring tem Właściwości	Wartości nastawy: Monitorowanie jest wyłączone. Monitorowanie jest włączone. Przy zaniku zasilania zewnętrznego 24 V DC wydawane jest ostrzeżenie. peratury Sterownik napędu ustawczego monitoruje różne temperatury, o ile w urządzeniach wbudowane są odpowiednie czujniki.			
Funkcja nie aktywna On 10.8. Monitoring tem Właściwości	Wartości nastawy: Monitorowanie jest wyłączone. Monitorowanie jest włączone. Przy zaniku zasilania zewnętrznego 24 V DC wydawane jest ostrzeżenie. peratury Sterownik napędu ustawczego monitoruje różne temperatury, o ile w urządzeniach wbudowane są odpowiednie czujniki. Jeżeli zostaną przekroczone określone górne i dolne granice temperatury, sterownik wysyła ostrzeżenie lub komunikat o błędzie.			
Funkcja nie aktywna On 10.8. Monitoring tem Właściwości Warunki	 Wartości nastawy: Monitorowanie jest wyłączone. Monitorowanie jest włączone. Przy zaniku zasilania zewnętrznego 24 V DC wydawane jest ostrzeżenie. peratury Sterownik napędu ustawczego monitoruje różne temperatury, o ile w urządzeniach wbudowane są odpowiednie czujniki. Jeżeli zostaną przekroczone określone górne i dolne granice temperatury, sterownik wysyła ostrzeżenie lub komunikat o błędzie. dla temperatury w jednostce sterującej napędu: MWG (elektromagnetyczny układ odwzorowania drogi i momentu obrotowego) 			
Funkcja nie aktywna On 10.8. Monitoring tem Właściwości Warunki	 Wartości nastawy: Monitorowanie jest wyłączone. Monitorowanie jest włączone. Przy zaniku zasilania zewnętrznego 24 V DC wydawane jest ostrzeżenie. peratury Sterownik napędu ustawczego monitoruje różne temperatury, o ile w urządzeniach wbudowane są odpowiednie czujniki. Jeżeli zostaną przekroczone określone górne i dolne granice temperatury, sterownik wysyła ostrzeżenie lub komunikat o błędzie. dla temperatury w jednostce sterującej napędu: MWG (elektromagnetyczny układ odwzorowania drogi i momentu obrotowego) dla temperatury silnika: dodatkowo czujnik temperatury (PT100) w silniku 			
Funkcja nie aktywna On 10.8. Monitoring tem Właściwości Warunki	 Wartości nastawy: Monitorowanie jest wyłączone. Monitorowanie jest włączone. Przy zaniku zasilania zewnętrznego 24 V DC wydawane jest ostrzeżenie. peratury Sterownik napędu ustawczego monitoruje różne temperatury, o ile w urządzeniach wbudowane są odpowiednie czujniki. Jeżeli zostaną przekroczone określone górne i dolne granice temperatury, sterownik wysyła ostrzeżenie lub komunikat o błędzie. dla temperatury w jednostce sterującej napędu: MWG (elektromagnetyczny układ odwzorowania drogi i momentu obrotowego) dla temperatury silnika: dodatkowo czujnik temperatury (PT100) w silniku dla temperatury komory przekładni: dodatkowo czujnik temperatury (PT100) w przekładni 			
Funkcja nie aktywna On 10.8. Monitoring tem Właściwości Warunki	 Wartości nastawy: Monitorowanie jest wyłączone. Monitorowanie jest włączone. Przy zaniku zasilania zewnętrznego 24 V DC wydawane jest ostrzeżenie. peratury Sterownik napędu ustawczego monitoruje różne temperatury, o ile w urządzeniach wbudowane są odpowiednie czujniki. Jeżeli zostaną przekroczone określone górne i dolne granice temperatury, sterownik wysyła ostrzeżenie lub komunikat o błędzie. dla temperatury w jednostce sterującej napędu: MWG (elektromagnetyczny układ odwzorowania drogi i momentu obrotowego) dla temperatury silnika: dodatkowo czujnik temperatury (PT100) w silniku dla temperatury komory przekładni: dodatkowo czujnik temperatury (PT100) w przekładni Można wyświetlić też aktualne temperatury urządzeń. Patrz <wyświetlanie temperatur="" urządzeń="">.</wyświetlanie> 			
Funkcja nie aktywna On 10.8. Monitoring tem Właściwości Warunki Informacja 10.9. Monitorowanie	 Wartości nastawy: Monitorowanie jest wyłączone. Monitorowanie jest włączone. Przy zaniku zasilania zewnętrznego 24 V DC wydawane jest ostrzeżenie. peratury Sterownik napędu ustawczego monitoruje różne temperatury, o ile w urządzeniach wbudowane są odpowiednie czujniki. Jeżeli zostaną przekroczone określone górne i dolne granice temperatury, sterownik wysyła ostrzeżenie lub komunikat o błędzie. dla temperatury w jednostce sterującej napędu: MWG (elektromagnetyczny układ odwzorowania drogi i momentu obrotowego) dla temperatury silnika: dodatkowo czujnik temperatury (PT100) w silniku dla temperatury komory przekładni: dodatkowo czujnik temperatury (PT100) w przekładni Można wyświetlić też aktualne temperatury urządzeń. Patrz <wyświetlanie temperatur<br="">urządzeń>.</wyświetlanie> 			
Funkcja nie aktywna On 10.8. Monitoring tem Właściwości Warunki Informacja 10.9. Monitorowanie	 Wartości nastawy: Monitorowanie jest włączone. Monitorowanie jest włączone. Przy zaniku zasilania zewnętrznego 24 V DC wydawane jest ostrzeżenie. peratury Sterownik napędu ustawczego monitoruje różne temperatury, o ile w urządzeniach wbudowane są odpowiednie czujniki. Jeżeli zostaną przekroczone określone górne i dolne granice temperatury, sterownik wysyła ostrzeżenie lub komunikat o błędzie. dla temperatury w jednostce sterującej napędu: MWG (elektromagnetyczny układ odwzorowania drogi i momentu obrotowego) dla temperatury silnika: dodatkowo czujnik temperatury (PT100) w silniku dla temperatury komory przekładni: dodatkowo czujnik temperatury (PT100) w przekładni Można wyświetlić też aktualne temperatury urządzeń. Patrz <wyświetlanie temperatur="" urządzeń="">.</wyświetlanie> układ grzewczego/grzałki Układ grzewczy w obudowie sterownika napędu ustawczego i grzałkę na jednostce sterującej (w bloku sterowania napędu ustawczego) można monitorować. Przy aktywnej funkcji monitorowania, w razie awarii układu grzewczego lub grzałki (obwód prądu = przerwany) generowane jest następujące ostrzeżenie: 			
Funkcja nie aktywna On 10.8. Monitoring tem Właściwości Warunki Informacja 10.9. Monitorowanie	 Wartości nastawy: Monitorowanie jest wyłączone. Monitorowanie jest wyłączone. Przy zaniku zasilania zewnętrznego 24 V DC wydawane jest ostrzeżenie. peratury Sterownik napędu ustawczego monitoruje różne temperatury, o ile w urządzeniach wbudowane są odpowiednie czujniki. Jeżeli zostaną przekroczone określone górne i dolne granice temperatury, sterownik wysyła ostrzeżenie lub komunikat o błędzie. dla temperatury w jednostce sterującej napędu: MWG (elektromagnetyczny układ odwzorowania drogi i momentu obrotowego) dla temperatury silnika: dodatkowo czujnik temperatury (PT100) w silniku dla temperatury komory przekładni: dodatkowo czujnik temperatury (PT100) w przekładni Można wyświetlić też aktualne temperatury urządzeń. Patrz <wyświetlanie temperatur<br="">urządzeń>.</wyświetlanie> układ grzewczego/grzałki Układ grzewczy w obudowie sterownika napędu ustawczego i grzałkę na jednostce sterującej (w bloku sterowania napędu ustawczego) można monitorować. Przy aktywnej funkcji monitorowania, w razie awarii układu grzewczego lub grzałki (obwód prądu = przerwany) generowane jest następujące ostrzeżenie: Na ekranie lokalnego panelu sterowania, wskaźnik stanu S0005 Ostrzeżenia - Szczegóły: Ostrzeżenie wewnętrzne Wrn grzałka 			

Dodatkowe informacje o układzie grzewczym i grzałkach - patrz oddzielny rozdział </br>

<

Aktywacja monitorowania układu grzewczego sterownika

Monitorowanie układu grzewczego nadzoruje ewent. awarie wszystkich podłączonych grzałek.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4).

M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 Monitoring funkcji M00645 Monitor. syst. grzałki M0647

Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna

Wartości nastawy:

Funkcja nie aktywna Monitorowanie grzałek jest wyłączone.

Funkcja aktywna Monitorowanie grzałek jest włączone.

Aktywacja monitorowania grzałki jednostki sterującej

Informacja Jeżeli w sterowniku napędu ustawczego zainstalowany jest układ grzewczy, włączanie/wyłączanie monitorowania grzałki następuje nie za pomocą tego parametru, lecz za pomocą parametru Monitor. syst. grzałkiM0647 układu grzewczego.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4).

M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 Napęd M0168 Monitoring grzałki M0646

Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna

Wartości nastawy:

Funkcja nie aktywna Monitorowanie grzałki jest wyłączone.

- Funkcja aktywna Monitorowanie grzałki jest włączone. W razie awarii grzałki wydawane jest ostrzeżenie.
 - Informacja Monitorowanie następuje tylko wtedy, gdy grzałka jest włączona (parametr Grzałka w bloku ster.).

Ustawianie czasu reakcji monitorowania grzałki

Monitorowanie grzałki wyzwalane jest wtedy, gdy błąd trwa dłużej niż ustawiony czas monitorowania. Krótkotrwałe błędy, które są krótsze niż ustawiony tu czas monitorowania, nie są zgłaszane jako ostrzeżenie.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: AUMA (6).

M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 Napęd M0168 Grzałka monitor. czasu M0859

Wartość domyślna: 300.0 sekund

Zakres nastaw: 60 ... 3600 sekund (od 1 minuty do 1 godziny)

10.10. Kontrola podzespołów

- Warunki Napędy ustawcze z elektroniczną jednostką sterującą
- **Właściwości** Sterownik kontroluje, czy podzespoły wbudowane w napęd ustawczy lub sterowanie odpowiadają wymaganej wersji.

Jeżeli zostały wbudowane niewłaściwe podzespoły, sterownik wydaje ostrzeżenie lub komunikat o błędzie.

Więcej informacji na temat tych komunikatów, patrz rozdział <Komunikaty o błędach i ostrzeżenia>.

10.11.	11. Monitorowanie zaniku fazy			
	Warunki	Monitorowanie zaniku fazy obowiązuje tylko w przypadku podłączenia do sieci prądu trójfazowego. W przypadku wersji z prądem przemiennym lub prądem stałym monitorowanie zaniku fazy nie jest możliwe.		
	Właściwości	Sterownik napędu ustawczego kontroluje fazę L2. Jeżeli faza L2 zanika na określony czas, sterownik napędu ustawczego zachowuje zdolność zgłaszania i generuje komunikat o błędzie. Ponieważ sterownik napędu ustawczego zasilany jest fazami L1 i L3, nie mogą być one monitorowane. Przy zaniku fazy L1 lub L3 sterownik napędu ustawczego nie działa i napęd ustawczy jest zatrzymany.		
Informacja Jeżeli faza L2 zanika podczas pracy silnika, nie prowadzi to koniecznie do miastowego zatrzymania napędu ustawczego. Przyczyną tego jest fakt, że p silnik sam wytwarza brakującą fazę. Jednakże powoduje to redukcję wyjśc momentu obrotowego silnika. Jeżeli moment jest wystarczający do włączer tury, dopiero przy wyłączeniu (np. w pozycji krańcowej) rozpoznawany jest k L2 i wydawany komunikat o błędzie Błąd fazy.		Jeżeli faza L2 zanika podczas pracy silnika, nie prowadzi to koniecznie do natych- miastowego zatrzymania napędu ustawczego. Przyczyną tego jest fakt, że pracujący silnik sam wytwarza brakującą fazę. Jednakże powoduje to redukcję wyjściowego momentu obrotowego silnika. Jeżeli moment jest wystarczający do włączenia arma- tury, dopiero przy wyłączeniu (np. w pozycji krańcowej) rozpoznawany jest brak fazy L2 i wydawany komunikat o błędzie Błąd fazy.		
		Konfiguracja czasu zadziałania		
		Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.		
	M⊳	Konfiguracja urządz. M0053 Monitoring faz M0170 Czas reakcji M0172		
Wartość domyślna: 10,0 s		Wartość domyślna: 10,0 s		
		Zakres nastaw: 1,0 – 300,0 s		
	Informacja	Zakłócenia napięcia zasilania (np. przerwy w zasilaniu) nie prowadzą w ustawionym tu czasie zadziałania do wydania komunikatu o błędzie.		
10.12.	Detekcja kolejno	séci faz i korekta kierunku obrotów		
	Warunki	Detekcja kolejności faz obowiązuje tylko w przypadku podłączenia do sieci prądu trójfazowego. W przypadku wersji z prądem przemiennym lub prądem stałym nie jest możliwa detekcja kolejności faz.		
	Właściwości	Zamiana miejscami dwóch dowolnych przewodów zewnętrznych w sieci prądu trójfazowego powoduje zmianę kierunku obrotów. Jeżeli fazy L1, L2, L3 zostaną podłączone w niewłaściwej kolejności, sterownik AUMATIC wykrywa i koryguje taki błąd. Zapobiega to ruchowi napędu ustawczego w niewłaściwym kierunku.		
		Aktywacja detekcji kolejności faz i korekty kierunku obrotów		
	M⊳	Konfiguracja urządz. M0053 Monitoring faz M0170 Regulacja kier. obrot. M0171		
		Wartość domyślna:Funkcja aktywna		
		Wartości nastawy:		
	Funkcja aktywna	Funkcja <detekcja faz="" i="" kierunku="" kolejności="" korekta="" obrotów=""> jest aktywna.</detekcja>		
Fur	nkcja nie aktywna	Detekcja kolejności faz i korekta kierunku obrotów są wyłączone.		

11. Aktywacja i odblokowanie funkcji 11.1. Aktywacja Za pomocą menu Aktywacja M0212 można włączać (aktywować) lub wyłączać (dezaktywować) funkcje. Wymagana poziom dostępu użytkownika do włączania / wyłączania: Specjalista (4) bądź wyższy. MÞ Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje aplikacji M0178 Aktywacja M0212 Informacja Niektóre funkcje wymagają odblokowania. Tylko odblokowane funkcje są widoczne i mogą być aktywowane bądź dezaktywowane. Tabela 13: Funkcja Menu Wymagane odblokowanie **EMERGENCY-zachowanie** M0589 nie Funkcja taktująca ZAM. M0156 nie Funkcja taktująca OTW. M0206 nie Pozycjoner M0158 tak Profil pracy M0294 nie Bluetooth M0573 nie Zezw. ster. LOKALNE M0631 tak Priorytet ZDALNE M0770 tak Auto change-over I/O M0790 tak Interlock M0663 tak Moment - ostrzeżenie M0796 nie PVST M0851 tak Maintenance signals nie M1136 Maintenance interval M1137 nie Przypomnienie o przeglądzie M1884 nie Wył.krańcowe via CDT M1197 tak Fieldbus operation M1236 nie Split range operation M1650 nie Mean value curves M1890 nie Com. eval. REMOTE M1709 nie 11.2. Odblokowanie

Za pomocą menu ODBLOKOWAĆ? M0179 można odblokować lub zablokować funkcje opcjonalne.

Menu jest widoczne na ekranie od poziomu dostępu użytkownika Specjalista (4).

M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje aplikacji M0178 ODBLOKOWAĆ? M0179

Tabela 14:				
Funkcja	Menu i poziom dostępu użytkownika			
Pozycjoner	M0209 AUMA (6)			
Zezw. ster. LOKALNE	M0630 AUMA (6)			
Priorytet ZDALNE	M0771 AUMA (6)			
Auto change-over I/O	M0789 AUMA (6)			
Interlock	M0661 AUMA (6)			
PVST	M0856 AUMA (6)			
Wył.krańcowe via CDT	M1198 AUMA (6)			

Informacja Dodatkowo do poziomu dostępu użytkownika Specjalista (4)wymagane jest hasło (powiązane z numerem fabrycznym) do odblokowania funkcji. Hasło do odblokowania funkcji może być utworzone i przydzielone tylko przez serwis AUMA.

12. Warianty produktu

12.1. Funkcje zaworu wielokrotnego

Funkcja zaworu wielokrotnego jest **wariantem** i musi być uaktywniona fabrycznie. Tylko przy aktywnej funkcji zaworu wielokrotnego w menu sterownika napędu ustawczego można ustawić odpowiednie parametry.

Właściwości Funkcja zaworu wielokrotnego (Multiport Valve) umożliwia w przypadku armatury z kilkoma przyłączami bezpośrednie najeżdżanie przyłącza armatury bez zatrzymywania na innym przyłączu. Przykład: Ruch od pozycji 2 do 4 bez zatrzymywania na pozycji 3.

W trybach pracy Lokalnie i Fieldbus można najeżdżać maks. 16 pozycji. W trybie pracy Zdalnie funkcja "najbliższa pozycja" również umożliwia maks. 16 pozycji.

Napęd ustawczy najeżdża armaturę – zależnie od ustawienia – ze zdefiniowanym kierunkiem obrotów (lewoskrętnie lub prawoskrętnie) albo na najkrótszej drodze (niezależnie od tego, w jakiej pozycji znajduje się napęd ustawczy) do zadanego przyłącza armatury.

Procedura uruchamiania zaworu wielokrotnego

- 1. Ustawić / sprawdzić parametry Multiport Valve: (zazwyczaj są one ustawione fabrycznie)
 - typ napędu
 - przełożenie redukujące przekładni
 - liczba portów (pozycji)
 - konfiguracja wejść cyfrowych
- 2. Określić / sprawdzić pozycje (przyłączy armatury).
- 3. Ustawić / sprawdzić zachowanie sygnalizacyjne pozycji.
- 4. Ustawić Homeport (położenie zerowe).
- 5. Najechać pozycje.
- 6. W razie potrzeby ustawić / skorygować pozostałe parametry Multiport Valve jak wybieg, strefa nieczułości, kompensacja luzu i histereza.
- 7. Jeżeli ustawiono dalsze parametry zaworu wielokrotnego (Multiport): Zresetować homeport i ustawić ponownie.

12.1.1. Ustawianie/kontrola typu napędu

Typ napędu jest ustawiony fabrycznie, można go jednak zmienić później.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

M ▷ Nastawy M0041 Multiport valve M1140

Typ napędu M1142

Wartość domyślna: Typ napędu ustawiony fabrycznie

Zakresy nastaw: Lista wyboru wszystkich napędów AUMA

12.1.2. Ustawianie/kontrola przełożenia redukującego przekładni

Należy tu ustawić przełożenie redukujące stopnia przekładni armatury zamontowanej na napędzie ustawczym. Aby ułatwić nastawę, dostępny jest wybór obsługiwanych przekładni.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

M ▷ Nastawy M0041 Multiport valve M1140 Przełożenie M1143

Wartości domyślne: GS50.3

Wartości nastawy:

Tabela 15: Wybór obsługiwanych przekładni AUMA

Serie GS 50.3 – GS 125.3	Serie GS 160.3 – GS 250.3
GS50.3	GS160.3
GS63.3	GS160.3/GZ160.3(4:1)
GS80.3	GS160.3/GZ160.3(8:1)
GS100.3	GS200.3
GS100.3/VZ2.3	GS200.3/GZ200.3(4:1)
GS100.3/VZ3.3	GS200.3/GZ200.3(8:1)
GS100.3/VZ4.3	GS250.3
GS125.3	GS250.3/GZ250.3(4:1)
GS125.3/VZ2.3	GS250.3/GZ250.3(8:1)
GS125.3/VZ3.3	
GS125.3/VZ4.3	

12.1.3. Liczba portów (pozycji)

Liczba przyłączy (pozycji) armatury.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

M ▷ Nastawy M0041

Multiport valve M1140 Liczba portów M1141

Wartość domyślna: 8

Zakresy nastaw:

W trybie pracy Zdalnie 2 do 10

W trybie pracy Lokalnie lub Zdalnie 2 do 16

12.1.4. Ustawianie homeportu (położenie zerowe)

Homeport odpowiada położeniu zerowemu (0° lub 360° obrotu) i jest podstawą wszystkich innych pozycji pośrednich.

- Informacja Przed ustawieniem homeportu należy ustawić przełożenie redukujące przekładni (parametr PrzełożenieM1143) i typ napędu (parametr Typ napęduM1142).
- **Ustawianie homeportu** 1. Zawór wielokrotny ustawić ręcznie (kołem ręcznym) albo elektrycznie (przyciskami lokalnego panelu sterowania) w położeniu zerowym.
 - Następnie przejąć tę pozycję za pomocą parametru MPV home port M1162 jako homeport (potwierdzić przyciskiem TAK). Alternatywnie pozycję homeportu można też potwierdzić sygnałem na wejściu cyfrowym. W tym celu musi być dostępne i skonfigurowane wejście cyfrowe.

Ustawianie homeportu (położenia zerowego) za pomocą parametrów

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

M ▷ Nastawy M0041 Multiport valve M1140 MPV home port M1162 Nastawić?

Pomyślne ustawienie homeportu jest wskazywane na ekranie sterownika napędu ustawczego wypełnionym czarnym kołem: •.

Resetowanie homeportu (położenie zerowe)

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

M ▷ Nastawy M0041 Multiport valve M1140

Reset MPV Homeport M2863 Reset?

Pomyślne ustawienie homeportu jest wskazywane na ekranie sterownika napędu ustawczego białym kołem z czarnym obramowaniem: C.

Konfiguracja wejścia cyfrowego

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4).

- M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 I/O interface M0139 Sygn. wej. cyfrowe M0116
- Przykład Użyć wejścia DIN 5 dla sygnału "Ustawianie homeportu":

Parametr: Sygnał DIN 5 M0122

Wartość nastawy: MPV set home pos. (oznaczenie w schemacie połączeń: Homeport)

Informacja Logikę wejść cyfrowych można inwertować. Zależnie od ustawienia parametru (np. Kodowanie DIN 5M0127) wejście jest Wysoki - aktywny albo Niski - aktywny. Ustawienie domyślne to Wysoki - aktywny.

12.1.5. Określanie/kontrola pozycji (przyłączy armatury)

Każdą pozycję można ustawić na dowolną wartość między 0° i 360° (obrotu armatury).

Informacja Przed ustawieniem pozycji należy zdefiniować homeport (parametr MPV home port).

Odpowiada on położeniu zerowemu armatury (0° bądź 360° obrotu oraz 0 % bądź 100% sygnału zwrotnego położenia).

Następnie należy ustawić pozycje przyłączy armatury.

M ▷ Nastawy M0041

Multiport valve M1140 MPV positions M1149

Zakresy nastaw: 0,0 do 359,9°

Wartości domyślne: 0.0° (dla wszystkich pozycji)

Na życzenie pozycje mogą być też ustawione fabrycznie.

Przykład przyporządkowania zaworu wielokrotnego z 8 przyłączami: wszystkie 8 pozycji rozmieszczonych równomiernie w zakresie 360°.

Pozycja 1 = 0.0 (bzw. 359,9°) Pozycja 2 = 45.0 Pozycja 3 = 90.0 Pozycja 4 = 135.0 Pozycja 5 = 180.0 Pozycja 6 = 225.0 Pozycja 7 = 270.0 Pozycja 8 = 315.0

12.1.6. Ruch na pozycję za pomocą przycisków lokalnego panelu sterowania

Aby najechać pozycję za pomocą przycisków lokalnego panelu sterowania, musi być wyświetlony wskaźnik stanu S0017 (patrz też <Wskaźniki na ekranie>).

Rysunek 49: Wskaźnik stanu Multiport Valve (preselektor w położeniu WYŁ.)



Ruch zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara:

Przestawienie preselektora w położenie **Obsługa lokalna** (LOKALNIE) zmienia ekran:

Rysunek 50: Wskaźnik stanu Multiport Valve (preselektor w położeniu LOKALNIE)



Dzięki temu armatura może się przesuwać zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (wskaźnik CW lub CCW).

Bezpośrednie najeżdżanie pozycji:

W położeniu preselektora **0** (WYŁ.), za pomocą ->STEP (przycisk ←) włączana jest funkcja "Bezpośrednie najeżdżanie pozycji za pomocą przycisków" (wskazywane jest ->JOG).

Rysunek 51: Wskaźnik stanu Multiport Valve (preselektor w położeniu WYŁ.)



Przestawienie preselektora w położenie **Obsługa lokalna** (LOKALNIE) zmienia ekran do wyboru wymaganej pozycji.

Rysunek 52: Wskaźnik stanu Multiport Valve (preselektor w położeniu LOKALNIE)



Przyciskami **▲**▼ wybrać wymaganą pozycję (P1, P2, ...) i potwierdzić wybór za pomocą Ok (przycisk ←).

→ Komenda ruchu jest wyzwalana po naciśnięciu przycisku Ok.

Symbol	
V	Ustawione pozycje (przyłączy armatury)
Р	(P1, P2,) wybrana pozycja (1, 2,)
/-N/A-	Nie wybrano pozycji
E2	Rzeczywista wartość położenia
•	Homeport (położenie zerowe) ustawiony
C	Homeport (położenie zerowe) nie jest ustawiony

Aby przerwać ruch (wyzwoloną komendę ruchu):

→ Podczas ruchu wybrać "– – / –N/A–" i potwierdzić za pomocą Ok (przycisk +). Napęd zatrzymuje się wtedy w swej aktualnej pozycji.

12.1.7. Ruch na pozycję zdalnie

W celu zdalnego bezpośredniego najechania pozycji preselektor musi znajdować się w położeniu **Zdalna obsługa** (ZDALNIE).

Ruch na pozycję za pomocą komendy fieldbus

W przypadku sterowania za pomocą łącza fieldbus polecenie bezpośredniego najechania pozycji następuje za pomocą komendy fieldbus.

Przykład: Komenda fieldbus Fieldb. pośred. poz. 1:

- Fieldb. pośred. poz. 1 = 0 (niskoaktywny) = bez komendy ruchu
- Fieldb. pośred. poz. 1 = 1 = pozycja pośrednia 1 jest najeżdżana po najkrótszej drodze

Komendy są opisane w podręczniku (integracja magistrali Fieldbus).

Jeżeli komendy ruchu do bezpośredniego najeżdżania pozycji nie mają być wysyłane przez komendę fieldbus, lecz za pomocą sygnału binarnego (z.B. + 24 V DC) przez <wejścia dodatkowe> lub dodatkowy <interfejs równoległy>, muszą być dostępne i skonfigurowane wejścia cyfrowe.

Ruch na pozycję przez wejścia cyfrowe

Dla każdej pozycji (przyłącza armatury) musi być skonfigurowane jedno wejście (DIN).

Konfiguracja wejść cyfrowych

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 I/O interface M0139 Sygn. wej. cyfrowe M0116

Przykład Użyć wejścia DIN4 do najechania pozycji 1 po najkrótszej drodze:

Parametr: Sygnał DIN 4 M0118 = Położenie pośrednie 1

Ustawianie wartości wejść cyfrowych (DIN)	Zachowanie podczas ruchu przy uruchomienie wejścia
Pozycja pośrednia 1 do Pozycja pośrednia 16	Ustawiona pozycja jest najeżdżana po najkrótszej drodze.
MPV: CW Pozycja 1 do MPV: CW Pozycja 10	Ustawiona pozycja jest najeżdżana zgodnie z ru- chem wskazówek zegara (prawoskrętnie)
MPV: CCW Pozycja 1 do MPV: CCW Pozycja 10	Ustawiona pozycja jest najeżdżana przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (lewoskrętnie)
MPV DriveCW	Napęd ustawczy przesuwa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara (bez zatrzymywania na pozycji).
MPV DriveCCW	Napęd ustawczy przesuwa się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (bez zatrzymywania na pozycji).

Komenda "Najbliższa pozycja"

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

Przez wejście cyfrowe można wybrać żądany ruch do najbliższego portu wraz z kierunkiem ruchu. Bez połączenia z magistralą fieldbus umożliwia to najeżdżanie za pomocą tylko 2 wejść maks. 16 portów w obu kierunkach.

Konfiguracja urządz. M0053 I/O interface M0139 Sygn. wej. cyfrowe M0116

Przykład Parametr Sygnał DIN 1 M0117:

- Kolejna pozycja CW = zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
- Kolejna pozycja CCW = przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara
- Samozatrzymanie ustawione fabrycznie w obu kierunkach (CW i CCW).

12.1.8. Strefa nieczułości

Strefa nieczułości zapobiega w zadanej strefie ruchowi do nowej pozycji zadanej.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

M ▷ Nastawy M0041 Multiport valve M1140 Dead band M1145

Wartość domyślna: 0.00°

Zakres nastaw: 0.00 - 36.0° (stopień)

12.1.9. Korekta wybiegu

Z powodu czasów reakcji i bezwładności masy każdy zawór wielokrotny charakteryzuje się indywidualnym wybiegiem. Można go zrekompensować za pomocą funkcji korekty wybiegu.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

M ▷ Nastawy M0041 Multiport valve M1140 Inertia M1656

Wartość domyślna: 0.00°

Zakres nastaw: 0.00° - 10.0° (stopień)

12.1.10. Kompensacja luzu

Regulowana kompensacja luzu całego systemu wraz ze złączem armatury.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

M ▷ Nastawy M0041 Multiport valve M1140 Backlash comp. M1146

Wartość domyślna: 0.00°

Zakres nastaw: 0,00 - 36,0° (stopni)

12.1.11. Ustawianie/kontrola zachowania zgłaszania pozycji

Dojechanie do pozycji (przyłącze armatury) może być zgłoszone:

- poprzez magistralę (patrz osobna instrukcja obsługi)
- poprzez lampki sygnalizacyjne (LED) lokalnego panelu sterowania albo (patrz rozdział <Wskaźniki><Diody sygnalizacyjne>)
- poprzez przekaźniki sygnalizacyjne (patrz rozdział <Komunikaty><Przyporządkowanie wyjść>)

Zachowanie sygnalizacyjne, tzn. jak zachowuje się sygnał przy dojechaniu do pozycji, ustawia się w parametrze Signal behaviour.

M ▷ Nastawy M0041 Multiport valve M1140 Signal behaviour M1147

Wartość domyślna: Brak sygnału

Wartości nastawy:

Brak sygnału

A: Zachowanie sygnalizacyjne wył. Pozycja nie jest zgłaszana.

B: Sygnał jest aktywny od dojechania do pozycji do 360°.

Z[0
Z	00
Z	00

C: Sygnał jest aktywny od 0° do dojechania do pozycji.

D: Podczas przejeżdżania pozycji wydawany jest sygnał impulsowy. Szerokość impulsów (zakres +/– wokół punktu kalibracyjnego) jest zależna od ustawionej histerezy.

Rysunek 53: Zachowanie sygnalizacyjne pozycji



Informacja

12.1.12. Ustawianie histerezy zgłaszania pozycji pośrednich

Histereza określa punkt wyłączenia.

Przykład Parametr Pozycja 4M1153 jest ustawiony na 180° (50 % drogi przesterowania). Parametr HisterezaM1148 jest ustawiony na 3.0°.



Rysunek 54: Zachowanie sterujące przy zachowaniu sygnalizacyjnym B, C, D i histerezie 3°

Wartości domyślne: 0.5° dla wszystkich 16 pozycji pośrednich

Zakres nastaw: 0.0° do 5.0° (stopień)

13.	Funkcje serwisowe			
		Opisane tu funkcje mogą być zmieniane tylko przez serwis AUMA bądź odpowiednio autoryzowany i przeszkolony personel.		
		Punkt menu Funkcje serwisowe jest widoczny tylko wtedy, gdy ustawiony jest poziom dostępu użytkownika Specjalista (4) lub wyższy.		
13.1.	Kierunek obrotó	w		
	Właściwości	Za pomocą tej funkcji możliwa jest zmiana kierunku obrotów w napędach ustawczych z silnikiem indukcyjnym trójfazowym.		
		Kierunek obrotów wskazuje, w jakim kierunku obraca się wałek napędowy wokół własnej osi. Patrząc na górną część napędu. Rozróżnia się przy tym obrót prawoskrętny (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) i obrót lewoskrętny (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).		
	Informacja	 Przy przestawieniu z zamykania prawoskrętnego na zamykanie lewoskrętne lub odwrotnie zmieniamy jest tylko kierunek obrotów silnika. Przestawienie wymaga jeszcze innych działań: Nazwa schematu połączeń jest podana na tabliczce znamionowej sterow- nika napędu ustawczego. W przypadku zmiany należy zamówić w firmie AUMA nową tabliczkę znamionową z nowym numerem schematu połączeń. 		
		 Numer schematu połączeń napędu ustawczego jest zapisany w elektro- nicznym paszporcie urządzenia (parametr Schemat elektr. napędu M0060). Po przestawieniu paszport należy zmienić na nową nazwę. 		
		 Przymocowany do sterownika napęd ustawczy musi być przystosowany do ustawionego tu kierunku obrotów. Późniejsze przestawienie z zamykania prawoskrętnego na zamykanie lewoskrętne jest możliwe przy użyciu ze- stawu przezbrojeniowego firmy AUMA. 		
		Parametry i wskazówki dotyczące ustawiania		
Nastawa kierunku obrotów za pomocą parametrów jest dostępna tylko ustawczych z elektroniczną jednostką sterującą/MWG (wersja Non-Intr				
	NOTYFIKACIA	Uszkodzenia armatury na skutek niewłaściwego kierunku obrotów!		
	Norminacia	→ W silnikach indukcyjnych trójfazowych kierunek obrotów napędu ustawczego musi odpowiadać kierunkowi obrotów armatury.		
		Wymagany poziom dostępu użytkownika: AUMA (6).		
	M⊳	Konfiguracja urządz. M0053 Napęd M0168 Kierunek zamykania M0176		
		Wartość domyślna: Prawoobrotowy		
		Wartości nastawy:		
	Prawoobrotowy	Silnik jest sterowany przez prawoskrętne pole wirujące o kolejności faz: L1-U1, L2-U2, L3-U3 (zamykanie prawoobrotowe).		
	Lewoobrotowy	Silnik jest sterowany przez lewoskrętne pole wirujące o kolejności faz: L1-U3, L2-U2, L3-U1. (zamykanie lewoobrotowe).		
13.2.	Ustawienia fabry	/czne		
		Ustawienia fabryczne odpowiadają stanowi sterownika napędu ustawczego w momencie dostawy.		
		Przy przezbrojeniu sterownika, pp. przez serwis ALIMA, można utworzyć powe		

Przy przezbrojeniu sterownika, np. przez serwis AUMA, można utworzyć nowe ustawienia fabryczne w celu dostosowania zmienionej konfiguracji.

Możliwe jest przywrócenie starych ustawień fabrycznych.

Tworzenie nowych ustawień fabrycznych

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Serwis (5) lub wyższy.

M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje serwisowe M0222 Utwórz nastawy fabryczne M0225

Generuje nowe ustawienia fabryczne poprzez przejęcie aktualnych ustawień.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.

M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje serwisowe M0222 Przywróć nastawy fabryczne M0226

Przywraca aktualne ustawienia do stanu ustawień fabrycznych.

13.3. Wczytywanie języków

W przypadku zmiany tekstu lub gdy dostępny jest nowy język ekranowy, z zewnętrznego nośnika danych (karta SD) można zaktualizować plik językowy.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.

M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje serwisowe M0222 Wczytaj język M0227

13.4. Eksport danych

Przy eksporcie danych są one zapisywane z urządzenia na zewnętrzny nośnik danych (karta pamięci SD).

Eksport danych

Kompletny eksport wszystkich danych (parametry, dane operacyjne i protokół zdarzeń).

Dane operacyjne dotyczą urządzenia.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Serwis (5) lub wyższy.

M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje serwisowe M0222 Exp. wszystkich danych M0223

Eksport parametrów

Eksport wszystkich parametrów. W tym przypadku nie są przenoszone dane operacyjne.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.

M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje serwisowe M0222 Export wszystkich parametrów M0297

Eksport protokołu zdarzeń

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.

M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje serwisowe M0222 Export raportu zdarzeń M0298

13.5.	Import danych			
		Przy imporcie danych są one przenoszone z zewnętrznego nośnika danych (karta pamięci SD) na sterownik.		
		Import parametrów		
		Import wszystkich parametrów. Dane operacyjne nie są nadpisywane.		
		Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.		
	M⊳	Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje serwisowe M0222 Improtuj wszystkie parametry M0311		
13.6.	Przejmowanie is	stniejącej konfiguracji		
		W przypadku przezbrojenia sterownika podzespoły są wymieniane na nowe podzespoły o zmienionej funkcjonalności.		

Przykład: wymiana zasilacza sieciowego (inne napięcie).

Jeżeli sterownik wykryje podczas uruchamiania zmieniony podzespół, generowany jest następujący komunikat o błędzie: Błąd w konfiguracji

Przejmowanie aktualnej istniejącej konfiguracji

Przejęcie nowej istniejącej konfiguracji jako konfiguracji zadanej

Wymagany poziom dostępu użytkownika: AUMA (6).

M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje serwisowe M0222 Akceptuj aktual. konfig. M0590

13.7. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest konieczna w następujących przypadkach:

- doposażenie w nowe funkcje
- usuwanie usterek

Aktualizację oprogramowania sprzętowego można przeprowadzić w następujący sposób:

- 1. poprzez łącze Bluetooth za pomocą programu AUMA CDT
- 2. poprzez kartę SD (slot na karty lokalnego panelu sterowania)

Wersja oprogramowania sprzętowego

Wersję oprogramowania sprzętowego można wyświetlić w następującym menu:

M ▷ Dane urządzenia M0021 Wersja M0062 Firmware M0077

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego poprzez kartę SD

Menu Update firmware jest wyświetlane tylko wtedy, gdy karta SD została włożona w slot na karty lokalnego panelu sterowania.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Serwis (5) lub wyższy.

M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje serwisowe M0222 Update firmware M0564

13.8. Oprogramowanie serwisowe

Za pomocą oprogramowania **AUMA CDT** do komputerów Windows (notebooków lub tabletów) bądź za pomocą **aplikacji AUMA Assistant** do urządzeń Android

możliwe jest wczytywanie danych z napędu ustawczego, ich analizowanie, zmiana i zapis ustawień. Łączność między komputerem i napędem ustawczym AUMA nawiązywana jest bezprzewodowo poprzez łącze Bluetooth. **AUMA Cloud** to łatwa w obsłudze, interaktywna platforma służąca do gromadzenia i analizy szczegółowych danych wszystkich napędów ustawczych pracujących w instalacji.

AUMA CDT



말말

AUMA Cloud

AUMA CDT to przyjazny dla użytkownika program do ustawiania i obsługi sterowników napędów ustawczych AUMA.

Łączność między komputerem (notebookiem, tabletem) i sterownikiem napędu ustawczego nawiązywana jest bezprzewodowo poprzez łącze Bluetooth.

Oprogramowanie AUMA CDT można pobrać bezpłatnie w internecie na naszej stronie www.auma.com.

Chmura AUMA Cloud to serce cyfrowego świata AUMA. To interaktywna platforma, która pozwala wydajnie i ekonomicznie organizować serwisowanie napędów ustawczych AUMA. W chmurze AUMA Cloud można gromadzić i wizualizować w przejrzystej formie dane wszystkich napędów ustawczych pracujących w instalacji. Szczegółowe analizy informują o wymaganych konserwacjach. Dodatkowe funkcje ułatwiają zarządzanie środkami.

Aplikacja AUMA Assistant jest dostępna do pobrania bezpłatnie w sklepie Google

Aplikacja AUMA Assistant

a



Rysunek 55: Link do Google Play Store



Play Store.

Aktywacja/dezaktywacja Bluetooth

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.

M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje aplikacji M0178 Aktywacja M0212 Bluetooth M0573

Wartość domyślna: Funkcja aktywna

Wartości nastawy:

Funkcja nie aktywna

Funkcja aktywna

Funkcja wyłączona.

tywna Funkcja włączona. Przy aktywnym połączeniu świeci się niebieska dioda LED na lokalnym panelu sterowania.

Adresy i identyfikator urządzenia

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.

M ▷ Diagnoza M0022 Bluetooth M0244 Etykieta urządzenia M0423 Bluetooth - Adres M0422 Bluetooth Adr. Partner M0576

14. Diagnoza

Diagnoza zawiera informacje o urządzeniu i podzespołach urządzenia służące pomocą podczas uruchamiania, konserwacji lub usuwania usterek.

14.1. Elektroniczny paszport urządzenia

Elektroniczny paszport urządzenia informuje o danych zamówienia (ważne przy kontaktowaniu się z fabryką).

M ▷ Dane urządzenia M0021 Identyfikacja M0026 Wersja M0062

Informacje o oznaczeniu urządzenia można zmienić, posiadając odpowiednie uprawnienia dostępu (poziom dostępu użytkownika).

T 1 1	40		•	•	
ISPAIS	16.	Informac		0702070000	urzadzonia
Iavela	TO.	IIIIUIIIIau		UZHAUZEHIU	ulzauzellia

Identyfikacja M0026					
In	formacje wyświetlane na ekranie	Opis	Poziom dostępu użytkownika do przeprowadze- nia zmian		
0	pis urządzenia M0072	Nazwa sterownika napędu ustawczego	Serwis (5)		
Et	ykieta urządzenia M0072	Kod identyfikacyjny urządzenia w instalacji (np. oznaczenie KKS)	Specjalista (4)		
Na	azwa projektu M0068	Nazwa projektu urządzenia	Specjalista (4)		
St	erownik M0028	Menu z informacjami umożliwiającymi identyfikację sterownika napędu ustawczego			
	Nr zam. sterownika M0055	Numer zamówienia sterownika napędu ustawczego	Serwis (5)		
	Nr seryjny sterownika M0056	Numer seryjny sterownika napędu ustawczego	Serwis (5)		
	Schemat elektryczny M0059	Numer schematu połączeń sterow- nika napędu ustawczego	Serwis (5)		
	Data wyprodukowania M0063	Data produkcji sterownika	Serwis (5)		
Napęd M0029		Menu z informacjami umożliwiającymi identyfikację napędu ustawczego			
	Nr zamówienia napędu M0057	Numer zamówienia napędu ustawczego	Serwis (5)		
	Nr seryjny napędu M0220	Numer fabryczny napędu ustaw- czego	Serwis (5)		
	Schemat elektr. napędu M0060	Numer schematu połączeń napę- du ustawczego	Serwis (5)		

Tabela 17: Informacje o wersji wykonania urządzenia

Nersja M0062	
Informacje wyświetlane na ekranie	Opis
Firmware M0077	Wersja oprogramowania sprzętowego
Język M0565	Wersja językowa
Firmware szczegóły M0515	Menu z dalszymi podpunktami do sprawdzania aktualnej wersji plików obrazowych aktualnych podzespołów (widoczne tylko dla użytkowników z poziomem dostępu AUMA (6))
Części nr art. M0684	Menu z dalszymi podpunktami do sprawdzania numerów artykułów poszczególnych podzespołów (widoczne tylko dla użytkowników z poziomem dostępu AUMA (6))

14.2. Diagnoza łącza Bluetooth

Menu jest widoczne tylko wtedy, gdy aktywna jest funkcja Bluetooth M0573 .

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.

M ▷ Diagnoza M0022 Bluetooth M0244

Za pomocą funkcji diagnozowania można sprawdzić następujące stany:

Parametr	ID menu	Znaczenie
Etykieta urządzenia	M0223	Etykieta urządzenia (można zmienić od poziomu dostępu użytkownika Specjalista (4))
Bluetooth - Adres	M0222	Bluetooth - Adres
Bluetooth Adr. Partner	M0576	Bluetooth Adr. Partner

14.3. Diagnoza interfejsu

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

M ▷ Diagnoza M0022 Interfejs M0239

Za pomocą menu można sprawdzić następujące stany:

Parametr	ID menu	Znaczenie
Status DIN	M0245	Wskazuje konfigurację, kodowanie i stan sygnałów wejściowych.
Status AIN 1	M0246	Wskazuje konfigurację i aktualną wartość na wejściu analogowym 1.
Status AIN 2	M0583	Wskazuje konfigurację i aktualną wartość na wejściu analogowym 2.
Status DOUT	M0247	Wskazuje konfigurację, kodowanie i stan sygnałów wyjściowych.
Status AOUT 1	M0248	Wskazuje konfigurację i aktualną wartość na wyjściu analogowym 1.
Status AOUT 2	M0584	Wskazuje konfigurację i aktualną wartość na wyjściu analogowym 2.
Interfejs statusu	M0730	Status interfejsu

Diagnoza wejść cyfrowych

Na wejściach cyfrowych (DIN) wskazywane jest za pomocą symboli kodowanie i stan sygnału na wejściu.

Tabela 18: Objaśnienie symboli

Symbol	Kodowanie	Sygnał (komenda)	Stan na wejściu
Δ	wysokoaktyw- ny	nieaktywny	Niski poziom = 0 V lub otwarte wejście
A	wysokoaktyw- ny	aktywny	Wysoki poziom = domyślnie: +24 V DC
\bigtriangledown	niskoaktywny	nieaktywny	Wysoki poziom = domyślnie: +24 V DC
▼	niskoaktywny	aktywny	Niski poziom = 0 V lub otwarte wejście

Rysunek 56: Przykład DIN 4 i DIN 5



- Konfiguracja:
 - DIN 4: Komenda ruchu OTW.
 - DIN 5: Komenda ruchu dla zachowania awaryjnego

- Kodowanie:
 - DIN 4: Wysoki aktywny (trójkąt skierowany do góry)
 - DIN 5: Niski aktywny (trójkąt skierowany w dół)
- Stan sygnału na wejściu:
 - DIN 4: nieaktywny (trójkąt nie jest wypełniony)
 - Niski poziom = 0 V = brak komendy ruchu w kierunku OTW.
 - DIN 5: aktywny (trójkąt jest czarny)
 - Niski poziom = 0 V = dostępna komenda ruchu AWARYJNEGO

Diagnoza wyjść cyfrowych

Na wyjściach cyfrowych (DOUT) wskazywane jest za pomocą symboli kodowanie i stan sygnału na wyjściu.

Symbol	Kodowanie	Sygnał (komunikat)	Stan na wyjściu (przekaźnik)
Δ	wysokoaktyw- ny	nieaktywny	niski = 0 (przekaźnik nieuruchomiony)
A	wysokoaktyw- ny	aktywny	niski = 1 (przekaźnik uruchomiony)
\bigtriangledown	niskoaktywny	nieaktywny	niski = 1 (przekaźnik uruchomiony)
▼	niskoaktywny	aktywny	niski = 0 (przekaźnik nieuruchomiony)

Rysunek 57: Przykład DOUT 1 i DOUT 2



- Konfiguracja:
 - DOUT 1: Komunikat wystąpił błąd
 - DOUT 2: Komunikat osiągnięto pozycję krańcową ZAMYK.
- Kodowanie:
 - DOUT 1: Niski aktywny (trójkąt skierowany w dół)
 - DOUT 2: Wysoki aktywny (trójkąt skierowany do góry)
- Stan sygnału na wyjściu:
 - DOUT 1: nieaktywny (trójkąt nie jest wypełniony)
 - Wysoki poziom = +24 V = brak komunikatu (nie występuje błąd)
 - DOUT 2: aktywny (trójkąt jest czarny)
 - Wysoki = +24 V = komunikat (osiągnięto pozycję krańcową ZAMYK.)

14.4. Diagnoza dla nadajnika położenia i potencjometru

Menu jest widoczne tylko wtedy, gdy w napędzie ustawczym jest zainstalowany potencjometr.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Użytkownik (1) lub wyższy.

M▷ Diagnoza M0022

Odwzoro położ. poten M0831

Za pomocą funkcji diagnozowania można sprawdzić następujące stany:

Parametr	ID menu	Znaczenie
Low limit Uspan	M0832	Low limit Uspan
Volt.level diff. potent.	M0833	Volt.level diff. potent.
Raw val. pos. OPEN	M0999	Raw val. pos. OPEN
Raw val. pos. CLOSED	M1001	Raw val. pos. CLOSED

Parametr	ID menu	Znaczenie
Potent. raw value /mV	M1005	Potent. raw value /mV

14.5. Diagnoza elektronicznego nadajnika położenia RWG

Menu jest widoczne tylko wtedy, gdy w napędzie jest zainstalowany elektroniczny nadajnik położenia (RWG).

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Użytkownik (1) lub wyższy.

M ▷ Diagnoza M0022

Odwzoro położ. RWG M0996

Za pomocą funkcji diagnozowania można sprawdzić następujące stany:

Parametr	ID menu	Znaczenie
Low limit RWG	M1010	
Raw val. pos. OPEN	M0997	
Raw val. pos. CLOSED	M0998	
RWG raw value /mA	M1000	

14.6. Diagnoza nadajnika położenia MWG

Menu jest widoczne tylko wtedy, gdy w napędzie jest zainstalowany elektromagnetyczny układ odwzorowania drogi i momentu obrotowego (MWG).

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Użytkownik (1) lub wyższy.

M▷ Diagnoza M0022

Odwzoro położ. MWG M1006

Za pomocą funkcji diagnozowania można sprawdzić następujące stany:

Parametr	ID menu	Znaczenie
Minimum stroke	M1007	
Maximum stroke	M1012	
Abs. end pos. OPEN	M1011	
Abs. end pos. CLOSED	M1008	
Absolute value	M1009	

14.7. Diagnoza pozycjonera

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

M ▷ Diagnoza M0022 Pozycjoner M0613

Menu M0613 jest widoczne tylko wtedy, gdy funkcja Pozycjoner M0158 jest aktywna. Za pomocą funkcji diagnozowania można sprawdzić następujące stany:

Parametr	ID menu	Znaczenie
Zachowanie adaptacyjne	M0626	
Nastawa pozycji	M0622	
Aktualna pozycja	M0623	
Zew. st. martwa OTW	M0625	
Zew. st. martwa ZAM	M1002	
Wew. st. martwa OTW	M1003	
Wew. st. martwa ZAM	M1004	

14.8. Diagnoza monitorowania czasu włączenia (ED)

Menu jest widoczne tylko wtedy, gdy aktywne jest monitorowanie czasu włączenia (parametr Monitoring reżimu pracy M0358).

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Użytkownik (1) bądź wyższy.

M ▷ Diagnoza M0022 Tryb pracy M0593

Za pomocą funkcji diagnozowania można sprawdzić następujące stany:

Parametr	ID menu	Znaczenie
On time	M0594	
Lb.rozruchów silnika/h	M0595	

14.9. Diagnoza regulatora procesowego

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

M▷ Diagnoza M0022

Kontroler procesu (PID) M0883

Menu M0883 jest widoczne tylko wtedy, gdy funkcja Regulator procesu M0741 jest aktywna.

Za pomocą funkcji diagnozowania można sprawdzić następujące stany:

Parametr	ID menu	Znaczenie
Process setpoint	M0884	
Actual process value	M0885	
Op. com. PID contr.	M0886	

14.10. Diagnoza interfejsu Modbus

Diagnoza ta informuje o aktualnym stanie podzespołów Modbus.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

M▷ Diagnoza M0022

Modbus MD1 M0241 Modbus MD2 M0775 Modbus detale M0777

Szczegółowy opis wskazań w tym menu - patrz podręcznik (integracja magistrali fieldbus) Modbus.

14.11. Diagnoza światłowodu LWL

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Użytkownik (1) bądź wyższy.

M ▷ Diagnoza M0022 FO cables M0638

Za pomocą funkcji diagnozowania można sprawdzić następujące stany:

Parametr	ID menu	Znaczenie
LWL poziom channel 1	M0639	
DIN 4 konfiguracja	M0640	
FOC RS-485 błąd	M0762	
FOC szybkość transmisji	M0641	
FOC FPGA wersja	M0711	

14.12. Diagnoza FQM (Fail-Safe)

Menu jest widoczne tylko wtedy, gdy do napędu podłączona jest jednostka Fail-Safe (FQM).

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Użytkownik (1) bądź wyższy.

M ▷ Diagnoza M0022 FQM M1724

Za pomocą funkcji diagnozowania można sprawdzić następujące stany:

Parametr	ID menu	Znaczenie
FQM FS gotowy	M1725	
FQM FS diag. result	M1726	
FQM fail safe end.pos.	M1727	
FQM spring wound	M1728	
FQM FS-ESD wymagane	M1729	
FQM timeout winding	M1730	

14.13. Symulacja (funkcja kontrolno-testowa)

Za pomocą funkcji symulacji personel może symulować podczas serwisowania lub uruchamiania zachowanie robocze i awaryjne napędu ustawczego bądź sterownika napędu ustawczego w celu przetestowania łączy i prawidłowego reagowania układu sterowania.

14.13.1. Sygnały napędowe

	Za pomocą symulacji sygnałów napędowych można przetestować na przykład zachowanie alarmowe sterownika napędu ustawczego w stosunku do układu sterowania bez podłączania napędu.
	Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.
M⊳	Diagnoza M0022 Symulacja M0023 Sygnały z napędu M0024
	Wartości symulacyjne:
Położenie OTWÓRZ	Osiągnięto pozycję krańcową OTW.
Położenie ZAMKNIJ	Osiągnięto pozycję krańcową ZAMYK.
Błąd momentu OTW.	Osiągnięto moment obrotowy w kierunku OTW.
Błąd momentu ZAM.	Osiągnięto moment obrotowy w kierunku ZAMYK.
Błąd termika	Zadziałała ochrona silnika (błąd termiczny)
	Symulacja jest włączana i wyłączana przyciskiem Ok .
	Pierścień na ekranie wskazuje aktywną symulację.

14.13.2. Sygnały interfejsu

Za pomocą symulacji sygnałów interfejsu można przetestować na przykład zachowanie alarmowe sterownika w stosunku do układu sterowania.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.

Diagnoza M0022 Symulacja M0023 Signały DOUT M0025 Signały AOUT 1 M0413 Signały AOUT 2 M0585

Sygnały do symulacji wejść cyfrowych:

Wyświetlane są tylko zajęte wyjścia.

Cyfra 1, 2, 3, ... oznacza wyjście cyfrowe.

Przykład: 1Błąd

MÞ

Wyjście cyfrowe 1 (parametr Sygnał DOUT 1 M0109) zgłasza komunikat Błąd .

Symulacja jest włączana i wyłączana przyciskiem Ok .

Trójkąty wskazują aktywację:

Trójkąt skierowany do góry: wyjście jest zakodowane na sygnał wysokoaktywny (High)Wysokoaktywny (podłączone jest napięcie, np. + 24 V DC)

\triangle	Wysokoaktywny (napięcie nie jest podłączone)	
Trójkąt skierowany w dół: Wyjście jest zakodowane na sygnał niskoaktywny (Low)		
▼	Niskoaktywny (napięcie nie jest podłączone)	
∇	Niskoaktywny (podłączone jest napięcie, np. + 24 V DC)	

Sygnały do symulacji wejść analogowych:

Signały AOUT 1Symulacja sygnału wyjściowego Aktualna pozycja, zakres nastawczy: 0 ... 20 mASignały AOUT 2Symulacja sygnału wyjściowego Moment obrotowy, zakres nastawczy: 0 ... 20 mA

15. Zarządzanie środkami Funkcja zarządzania środkami (Asset Management) udostępnia informacje (dane operacyjne, komunikaty, protokoły i krzywe charakterystyczne), wykorzystywane przez system zarządzania środkami i służące ogólnie do wspomagania przy uruchamianiu, konserwacji lub usuwaniu usterek. 15.1. Dane operacyjne Dane operacyjne informują np. o czasie pracy, częstości załączeń, liczbie błędów momentu obrotowego itd. Analiza informacji pozwala uzyskać cenne wskazówki dotyczące optymalizacji eksploatacji napędu ustawczego i armatury. Efektywne wykorzystanie tych informacji wydłuża cykl życia napędu ustawczego i armatury, np. poprzez odpowiednią konfigurację parametrów. W razie usterki zapisane dane operacyjne umożliwiają szybkie diagnozowanie błędów. Wyświetlanie danych operacyjnych Istnieją dwa liczniki - licznik cyklu życia i resetowalny licznik. MÞ Asset Management M1231 Dane operacyjne M0177 Dane operacyjne razem M0183 Dane operacyjne M0188 Opis wskaźników ekranowych: Dane operacyjne razem = licznik cyklu życia Dane operacyjne = licznik resetowalny do 0 Tabela 20: Dane operacyjne Informacje wyświetlane na ekranie Opis Czas pracy silnika Czas pracy silnika Liczba uruchomień silnika Liczba rozruchów silnika (cykle łączeniowe) Bład termika Liczba błędów termicznych (ochrona silnika) Błąd momentówki ZAM. Liczba błędów momentu obrotowego w kierunku zamykania Błąd momentówki OTW. Liczba błędów momentu obrotowego w kierunku otwierania Błąd krańcówki ZAM. Liczba zatrzymań w kierunku zamykania wywołanych przez wyłącznik krańcowy Błąd krańcówki OTW. Liczba zatrzymań w kierunku otwierania wywołanych przez wyłącznik krańcowy Moment zamk. ZAM. Liczba zatrzymań w kierunku zamykania wywołanych przez wyłącznik momentu obrotowego Moment zamk. OTW. Liczba zatrzymań w kierunku otwierania wywołanych przez wyłącznik momentu obrotowego Suma wszystkich okresów, w których pojawiło się On time warning 1 ostrzeżenie dotyczące czasu włączenia (ED) Maksymalny czas trwania ostrzeżenia dotyczącego On time warning 2 czasu włączenia (ED) Liczba wszystkich startów systemowych sterownika System starts AUMATIC

Maksymalna temperatura sterownika

Licznik godzin pracy: liczba godzin zasilania napięciem

Minimalna temperatura sterownika

Maksymalna temperatura MWG

sterownika napędu ustawczego

Minimalna temperatura MWG

Max. temp. sterownika

Min. temp. sterownika

Max. temp. MWG

Min. temp. MWG

Czas pracy

Resetowanie danych operacyjnych

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

M ▷ Asset Management M1231 Dane operacyjne M0177 Kasuj dane operacyjne M0197

Zebrane dane operacyjne można w tym menu usunąć.

15.2. Protokół zdarzeń Protokół zdarzeń służy do zapisywania operacji systemowych i komunikatów stanu. Protokół zdarzeń można wyeksportować na wewnętrzną kartę pamięci SD bądź odczytać za pomocą programu AUMA CDT lub aplikacji AUMA Assistant. Pozwala to np. śledzić wcześniejszą pracę napędu ustawczego i armatury. Zdarzenia są protokołowane z datownikiem, dlatego też należy prawidłowo ustawić Informacja datę i godzinę (parametr Data i czas M0221). Filtr zdarzeń systemowych Sterownik napedu ustawczego protokołuje zdarzenia systemowe, jak np. komendy ruchu lub zmiany w ustawieniach parametrów. Za pomocą filtra definiuje się, jakie zdarzenia systemowe są zapisywane w protokole zdarzeń. Wymagany poziom dostępu użytkownika: AUMA (6). MÞ Asset Management M1231 Raport zdarzeń M0195 Filtr zdarzeń systemu M0334 Zdarzenie jest protokołowane (tzn. filtr jest aktywny), jeżeli na ekranie widoczny jest czarny punkt za wartością. Protokołowane zdarzenie: Komendy Protokołowane są wszystkie komendy ruchu, które uznano za prawidłowe i wykonano. W protokole zapisywane jest też źródło komendy. Protokołowane są wszystkie zmiany w ustawieniach parametrów. Zapisywana jest Parametryzacja zarówno stara, jak i nowa wartość. Aktywacje procesów Protokołowana jest aktywacja określonej funkcji. Zapisywane są wszystkie ważne zdarzenia systemowe. Są to: starty systemu, zmiana Zdarzenia systemowe daty, pobieranie danych, zmiana filtra zdarzeń, resetowanie danych operacyjnych i włączanie napięcia sieciowego. Filtr zdarzeń dotyczących komunikatów stanu Sterownik napędu ustawczego protokołuje komunikaty stanu, jak np. błędy, ostrzeżenia lub napęd ustawczy w pozycji krańcowej ZAMYK./OTW. Za pomocą filtra definiuje się, jakie komunikaty stanu są zapisywane w protokole zdarzeń. Wymagany poziom dostępu użytkownika: AUMA (6). MÞ Asset Management M1231 Raport zdarzeń M0195 Filtorawnie wg wydarzeń M0333 Zdarzenie jest protokołowane (tzn. filtr jest aktywny), jeżeli na ekranie widoczny jest czarny punkt za wartością. Protokołowane zdarzenie: Wybierane tu zdarzenia są opisane w rozdziale <Komunikaty o błędach i ostrzeżenia>. Rozmiar pliku protokołu zdarzeń

Rozmiar pliku protokołu zdarzeń można zmienić, aby - zależnie od potrzeb - zaprotokołować mniej lub więcej zdarzeń. Jeżeli plik jest zapełniony, nadpisywane

są najstarsze zdarzenia, dzięki czemu dostępne są zawsze ostatnie i aktualne zdarzenia.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: AUMA (6).

M ▷ Asset Management M1231 Raport zdarzeń M0195 Wielkość danych M0330

Wartość domyślna: 548 [kByte]

Zakres nastaw: 1 ... 1 024 [kByte]

Maks. rozmiar pliku 1 024 kByte umożliwia zapis co najmniej 20 000 zdarzeń.

Informacja Niektóre zdarzenia są zapamiętywane w obszarze niemożliwym do nadpisania. Są to np. zmiany parametrów, aktywacje funkcji i określone funkcje specjalne.

Liczba zdarzeń w schowku

Zdarzenie są najpierw tymczasowo przechowywane w schowku (pamięci RAM). Z tego schowka są one przenoszone do protokołu zdarzeń po upływie ustawionego cyklu protokołowania. Można tu zaprogramować liczbę zdarzeń przechowywanych w schowku.

Informacja W razie zaniku napięcia zdarzenia przechowywane w schowku zostaną utracone.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: AUMA (6).

M ▷ Asset Management M1231 Raport zdarzeń M0195 Wielkość buforu M0332

Wartość domyślna: 50 [zdarzeń]

Zakres nastaw: 10 ... 100 [zdarzeń]

Interwał zapisu w pamięci

Protokół zdarzeń jest aktualizowany i zapisywany w zaprogramowanym cyklu. Cykl ten (interwał zapisu w pamięci) można skrócić lub wydłużyć.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: AUMA (6).

M Asset Management M1231 Raport zdarzeń M0195 Odstęp zapisu M0331

Wartość domyślna: 50 000

Zakres nastaw: 1 000 ... 65 535 [ms]

15.3. Krzywe charakterystyczne

15.3.1.	Krzywa charakterystyczna momentu obrotowego i drogi		
	Warunki	 napędy ustawcze z elektroniczną jednostką sterującą sterownik napędu ustawczego (wersja Non-Intrusive) od wersji oprogramowania sprzętowego 02.03.01 	
	Właściwości	Wizualizacja zapotrzebowania na moment obrotowy w całym zakresie nastawy (rozdzielczość 0,1 %). Sterownik napędu ustawczego rejestruje ciągle podczas każdego ruchu występujące momenty obrotowe.	
	Zastosowanie	Porównując dwie krzywe charakterystyczne (aktualną linię z zapisaną linią), można określić zużycie w armaturze lub napędzie ustawczym.	
		Wyświetlanie krzywej charakterystycznej moment obrotowy - droga	
	MÞ	Asset Management M1231	

Krzywe M0313

Moment obrot.-droga M1229 Charakterystyki M0546

Na ekranie wyświetlane są 3 krzywe charakterystyczne, każda z dwoma wykresami (kierunek ruchu OTW. i kierunek ruchu ZAMYK.), strzałka wskazuje wykres dla kierunku ruchu.

Każda krzywa charakterystyczna ma nazwę (np. _REF 1_), którą można zmienić.

Za pomocą przycisków **LV** Góra **Dół v** można przewijać krzywe charakterystyczne.

Rysunek 58: Przykład krzywej charakterystycznej momentu obrotowego i drogi



– – ustawiony moment wyłączający

- ---- najmniejszy ustawiany moment wyłączający
- ✓ wykres dla kierunku ruchu ZAMYK.

✓ wykres dla kierunku ruchu OTW.

Wyświetlane krzywe charakterystyczne przedstawiają zapisane wcześniej wykresy.

W krzywej charakterystycznej zapisywane są następujące informacje (wywoływane przyciskiem Detale).

- Zapisywanie daty: data ostatniego pomiaru momentu obrotowego
- Data rozpoczęcia: data pierwszego pomiaru momentu obrotowego
- Skalowanie: oś Y (moment obrotowy)
- Moment wyłączający: ustawiony moment wyłączający w kierunku OTW./ZAMYK.
- Min moment wyłączenia najmniejszy ustawiany moment wyłączający
 - Max wartość: największa zmierzona wartość momentu obrotowego
- Wartość średnia: obliczona wartość średnia

Procedura rejestracji krzywych charakterystycznych

- 1. Kasowanie krzywej (czyszczenie schowka)
- 2. Zmiana nazwy krzywej
- 3. Rejestracja krzywej: przeprowadzanie ruchu (np. ZAMYK.-OTW.-ZAMYK.)
- 4. Zapis krzywej

Kasowanie krzywej

Za pomocą tego parametru dane są usuwane ze schowka (pamięci RAM).

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.

M ▷ Asset Management M1231

Krzywe M0313

Moment obrot.-droga M1229 Kasowanie krzywych M0656

Po wyczyszczeniu schowka można zapisać nowe krzywe charakterystyczne.

Zmiana nazwy krzywej

Każdą z trzech krzywych charakterystycznych można oznaczyć dodatkowo przy użyciu 20 cyfr.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.

M ▷ Asset Management M1231 Krzywe M0313 Moment obrot.-droga M1229

Tag moment-droga 1M0658Tag moment -droga 2M0659Tag moment -droga 3M0660

Rejestracja krzywej: przeprowadzanie ruchu (np. ZAMYK.-OTW.-ZAMYK.)

W celu rejestracji krzywej przestawić preselektor w położenie **Obsługa lokalna** (LOKALNIE) lub **Zdalna obsługa** (ZDALNIE) i uruchomić komendy ruchu.

Zapis krzywej

3 krzywe charakterystyczne można zapisać w pamięci.

Każda krzywa składa się z dwóch wykresów (kierunek ruchu OTW. i ZAMYK.).

Przy zapisie dane ze schowka (pamięci RAM) są przesyłane do pamięci stałej (ROM).

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) lub wyższy.

M ▷ Asset Management M1231

Krzywe M0313

Moment obrot.-droga M1229 Zapisz krzywą 1 M0652 Zapisz krzywą 2 M0653 Zapisz krzywą 3 M0654

15.3.2. Krzywa charakterystyczna pozycja - czas

- Warunki Napędy ustawcze serii SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2
 - Nadajnik położenia MWG w napędzie ustawczym
- Właściwości Podczas zapisu rejestrowana jest aktualna pozycja, w napędach regulacyjnych dodatkowo pozycja zadana, w ustawianych interwałach czasowych (od 1 sekundy do 1 godziny).
- **Zastosowanie** Na podstawie analizy krzywej charakterystycznej pozycja czas można np. ocenić zachowanie regulacyjne bądź pozyskać informacje o pracy napędu ustawczego.

Wyświetlanie krzywej charakterystycznej pozycja - czas

M ▷ Asset Management M1231 Krzywe M0313 Pozycja-czas M0806

Każda krzywa charakterystyczna ma nazwę:

ACTUAL-POSITION = pozycja rzeczywista

NOMINAL-POSITION = pozycja zadana (tylko w napędach regulacyjnych)

Za pomocą przycisków ▲▼ Góra ▲Dół ▼ można przewijać krzywe charakterystyczne.

Rysunek 59: Przykład krzywej charakterystycznej pozycja - czas



--- 50% (pozycja między OTW. = 100% i ZAMYK. = 0%)

W krzywej charakterystycznej zapisywane są następujące informacje (wywoływane przyciskiem Detale).

- Zapisywanie daty: Data ostatniego pomiaru pozycji
- Data rozpoczęcia: Data pierwszego pomiaru pozycji
- Skalowanie: Oś Y (pozycja)

Ustawianie rozdzielczości (interwał czasowy)

Sterownik napędu ustawczego rejestruje 10 000 zmierzonych wartości. Z ustawionej rozdzielczości np. 1 sekunda (parametr Poz. pośrednie-czas = 1 [s]) wynika czas zapisu 2,7 godziny (10 000 sekund). Po przekroczeniu tego czasu stare pozycje są nadpisywane (bufor pierścieniowy).

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

M Asset Management M1231 Krzywe M0313 Poz. pośrednie-czas M0805

Wartość domyślna: 10 [s]

Wartości nastawy: 1 ... 3600 [s]

15.3.3. Krzywa charakterystyczna temperatura - czas

Właściwości Możliwa jest rejestracja maks. czterech krzywych charakterystycznych temperatura - czas, o ile w urządzeniach wbudowane są odpowiednie czujniki.

- Warunki rejestracji temperatury w jednostce sterującej: MWG (elektromagnetyczny układ odwzorowania drogi i momentu obrotowego)
 - rejestracji temperatury w silniku: dodatkowo czujnik temperatury (PT100) w silniku
 - rejestracji temperatury w komorze przekładni: dodatkowo czujnik temperatury (PT100) w przekładni
- Zastosowanie Analiza krzywych charakterystycznych temperatura czas umożliwia np. pozyskanie informacji o warunkach eksploatacji (temperatury otoczenia) napędu ustawczego.

Wyświetlanie krzywej charakterystycznej temperatura - czas

M ▷ Asset Management M1231

Krzywe M0313

Temperatura - czas M0714

Na ekranie wyświetlane są maks. 4 krzywe charakterystyczne.

CONTROLS TEMPERATURE = temperatura w jednostce sterującej

MWG TEMPERATURE = temperatura MWG

MOTOR TEMPERATURE = temperatura w silniku

GEAR TEMPERATURE = w komorze przekładni

Za pomocą przycisków **LV** Góra **D**ół **v** można przewijać dostępne krzywe charakterystyczne.

Rysunek 60: Przykład: temperatura - czas (w jednostce sterującej)



- --- Linia 0°
- Przerwanie rejestracji, np. wskutek zaniku napięcia

Na ekranie sterownika napędu ustawczego wskazywany jest przebieg temperatury w ciągu tygodnia. Za pomocą programu AUMA CDT można odczytać przebieg całego roku.

W krzywej charakterystycznej zapisywane są następujące informacje (wywoływane przyciskiem Detale).

• Zapisywanie daty: Data ostatniego pomiaru temperatury

- Data rozpoczęcia: Data pierwszego pomiaru temperatury
- Skalowanie: Oś Y (temperatura)
- Min. wartość: najmniejsza zmierzona wartość
- Max wartość: największa zmierzona wartość

15.4. Histogramy

15.4.1. Czas pracy - pozycja silnika (histogram)

- Warunki Napędy ustawcze serii SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2
- Właściwości Cała droga przesterowania (0–100 %) do rejestracji czasu pracy silnika jest podzielona na 20 segmentów. Podczas każdego ruchu przez określony zakres zwiększa się licznik w postaci paska. Histogram jest zapisywany cyklicznie co minutę, jeżeli nastąpiła zmiana.
- **Zastosowanie** Po histogramie czasu pracy pozycji silnika można rozpoznać, w jakim zakresie nastawy przesuwa się głównie napęd ustawczy. Pozwala to odpowiednio zaprojektować armaturę.

Wyświetlanie czasu pracy - pozycji silnika

M ▷ Asset Management M1231 Histogramy M0712 Czas pracy silnika-poz. M0713

Rysunek 61: Przykład histogramu czasu pracy - pozycji silnika



W histogramie zapisywane są następujące informacje (wywoływane przyciskiem Detale).

- Data rozpoczęcia:; data pierwszego pomiaru czasu pracy
- Zapisywanie daty:; data ostatniego pomiaru czasu pracy
- Skalowanie:; oś Y (czas pracy silnika)

15.4.2. Czas pracy - temperatura silnika (histogram)

- Warunki Nadajnik położenia MWG w napędzie ustawczym
 - Czujnik temperatury w silniku (opcja)
- Właściwości Temperatura silnika jest podzielona na następujące zakresy (segmenty):

< od -20°C do -10°C, > od -10°C do 0°C, > od 0°C do 10°C, ..., od 120°C do 130°C, > od 130°C do 140°C, > 140°C.

Przy każdym ruchu zwiększa się licznik segmentu, który odpowiada aktualnej temperatury silnika. Wynik jest przedstawiany na wykresie słupkowym. Histogram jest zapisywany cyklicznie co minutę, jeżeli nastąpiła zmiana.

Zastosowanie Po histogramie można rozpoznać, w jakich warunkach (temperaturach) pracował przeważnie silnik napędu ustawczego.

Wyświetlanie czasu pracy - temperatury silnika

M ▷ Asset Management M1231 Histogramy M0712 Czas pracy silnika-temp. M0715 Rysunek 62: Przykład histogramu czasu pracy - temperatury silnika



W histogramie zapisywane są następujące informacje (wywoływane przyciskiem Detale).

- Data rozpoczęcia: Data pierwszego pomiaru czasu pracy
- Zapisywanie daty: Data ostatniego pomiaru czasu pracy
- Skalowanie: Oś Y (czas pracy silnika)

15.4.3. Czas pracy - moment obrotowy silnika (histogram)

Warunki Nadajnik położenia MWG w napędzie ustawczym

Właściwości Skala momentów obrotowych dla obu kierunków ruchu (OTW./ZAMYK.) jest podzielona na następujące zakresy (segmenty):

0-30%

30 - 110% (8 segmentów każdy o szerokości 10%)

powyżej 110%

Przy każdym ruchu zwiększa się licznik segmentu, który odpowiada aktualnie wymaganemu momentowi obrotowemu. Wynik jest przedstawiany na wykresie słupkowym. Histogram jest zapisywany cyklicznie co minutę, jeżeli nastąpiła zmiana.

Zastosowanie Na podstawie histogramu czasu pracy - momentu obrotowego silnika można rozpoznać, jak był obciążony napęd ustawczy w całym cyklu życia.

Wyświetlanie czasu pracy - momentu obrotowego silnika

M ▷ Asset Management M1231 Histogramy M0712 Czas pracy silnika-moment M0830

Rysunek 63: Przykład histogramu czasu pracy - momentu obrotowego silnika



W histogramie zapisywane są następujące informacje (wywoływane przyciskiem Detale).

- Data rozpoczęcia:.
- Zapisywanie daty:.
- Skalowanie:.

15.5. Konserwacja (informacje i komunikaty)

Właściwości Sterowni

Sterownik napędu ustawczego monitoruje różne parametry fabryczne wpływające na zużycie napędu ustawczego. Jeżeli jeden z tych parametrów przekroczy ustawioną wartość progową, sterownik napędu ustawczego generuje komunikat:

- Wskaźnik stanu: S0005 Ostrzeżenia (kategoria AUMA) - Szczegóły: Wymagany przegląd
- Wskaźnik stanu: S0010 Wymagany przegląd (kategoria NAMUR)
 - Szczegóły: wskazuje parametry, w których przekroczono wartość progową i które wywołały komunikat Wymagany przegląd.

Oprócz monitorowanych fabrycznie parametrów (MT cykl życia mechaniki / uszczelek / smaru / styczników nawrotnych) można skonfigurować dodatkowo stały okres konserwacji, po upływie którego wyzwalany jest jednakowy komunikat. Aktualny stan serwisowy monitorowanych parametrów można obserwować na wykresie słupkowym. Po przeprowadzeniu konserwacji należy wyzerować parametr, który wyzwolił komunikat. Zastosowanie Konserwacja wg potrzeby, tzn. funkcja może być stosowana, aby umożliwić serwisowanie w zależności od intensywności eksploatacji i obciążenia napędu ustawczego. Aktywacja komunikatów serwisowych Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy. MÞ Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje aplikacji M0178 Aktywacja M0212 Maintenance signals M1136 Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna Wartości nastawy: Funkcja <Komunikaty serwisowe> wyłączona. Funkcja nie aktywna Funkcja aktywna Funkcja <Komunikaty serwisowe> włączona. Aktywacja okresu konserwacji Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy. MÞ Konfiguracja urządz. M0053 Funkcje aplikacji M0178 Aktywacja M0212 Maintenance interval M1137 Wartość domyślna: Funkcja nie aktywna Wartości nastawy: Funkcja < Okres konserwacji> wyłączona. Funkcja nie aktywna Funkcja < Okres konserwacji> włączona. Funkcja aktywna Wyświetlanie informacji serwisowych MÞ Maintenance signals M1231 Przeglady M1644 Inf. o przeglądach M1037 Rysunek 64: Przykład wykresu słupkowego CMD0079 CMD0079 Informacja serwisowa Informacja serwisowa 00 . Zmień Esc 内 В Wykres słupkowy pokazuje aktualne zużycie następujących kont cyklów życia: K Cykl życia sekcji mechanicznej W Cykl życia uszczelek (o-ringi)

Cykl życia smaru

Cykl życia styczników (tylko w przypadku sterowników napędu ustawczego bez zmiennej prędkości obrotowej)

X Okres konserwacji (ustawiany)

Jeżeli słupek osiągnie wartość progową (- - -), konieczny jest serwis.

Wyzerowanie parametrów

Po przeprowadzeniu konserwacji należy wyzerować parametr, który wyzwolił komunikat.

Z ekranu Inf. o przeglądach M1037, za pomocą przycisku Zmień można przełączyć na tryb resetowania.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

MÞ Konfiguracja urządz. M0053

Funkcje aplikacji M0178

Aktywacja M0212

Rysunek 65:



Góra▲ Dół▼ Reset Esc

Przyciskami Góra ADół v można wybrać odpowiedni parametr. Strzałka pod symbolami wskazuje wybrany parametr. Przyciskiem Reset konto cyklu życia wybranego parametru jest zerowane.

Ustawianie okresu konserwacji

Parametr do ustawiania stałego okresu konserwacji. Po osiągnieciu ustawionego tu czasu następuje komunikat serwisowy.

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.

MÞ Maintenance signals M1231 Przeglądy M1644 Odstęp między przeglądami M1233

Wartość domyślna: 10 lat

Zakres nastaw: 1 miesiąc... 10 lat

15.6. Wyświetlanie czasów przesterowania

- Właściwości Sterownik napędu ustawczego oblicza automatycznie czas przesterowania dla ruchu między dwoma położeniami krańcowymi. Dla obu kierunków ruchu (od OTW. do ZAMYK. i od ZAMYK. do OTW.) ostatnio obliczona wartość jest zapisywana w parametrze.
- Pomiar czasu przesterowania może wskazać, jak zachowuje się wbudowany w Zastosowanie konkretne urządzenie napęd bądź kombinacja napędu ustawczego / przekładni / armatury pod kątem ruchu bezwładnego bez wykonywania dodatkowego ruchu lub ręcznego pomiaru wymaganego czasu.

Wyświetlanie zmierzonych czasów przesterowania

MÞ Asset Management M1231 Czas pracy M1232 Czas pracy ZAMKNIJ M1234 Czas pracy OTWÓRZ M1235

Wskaźniki:

Wskazuje zmierzony czas przesterowania dla ostatniego ruchu w kierunku ZAMYK. Czas pracy ZAMKNIJ

Czas pracy OTWÓRZ	Wskazuje zmierzony czas przesterowania dla ostatniego ruchu w kierunku OTW.
15.7. Wskazywanie te	mperatur urządzeń
	Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4) bądź wyższy.
M⊳	Asset Management M1231 Temperatura urządzenia M0524
	Wskaźniki:
Temp. Sterownika	Wskaźnik aktualnej temperatury w obudowie sterownika.
Temp. Bloku sterow.	Wskaźnik aktualnej temperatury w jednostce sterującej napędu ustawczego (obudowa napędu ustawczego).
16. Usuwanie usterek

16.1. Bezpieczniki pierwotne

Wymiana bezpieczników pierwotnych wymaga otwarcia sterownika napędu ustawczego. Patrz instrukcja obsługi napędu.

16.2. Sygnalizacja błędów i ostrzeżenia

Błędy przerywają lub uniemożliwiają zasilanie elektryczne napędu ustawczego. W przypadku błędu ekran świeci się na czerwono.

Ostrzeżenia nie mają żadnego wpływu na zasilanie elektryczne napędu ustawczego. Mają one jedynie charakter informacyjny. Ekran pozostaje biały.

Sygnalizacja zbiorcza zawiera dalsze komunikaty. Można je wyświetlić za pomocą przycisku **←**Detale. Ekran pozostaje biały.

T-I I-	~ 4	
Ianeia	-21	
labela	~ '	٠

Błędy i ostrzeżenia poprzez wskaźniki stanu na ekranie		
Informacje wyświetlane na ekranie	Opis/przyczyna	Pomoc
S0001	Wskaźnik pokazuje zamiast położenia armatury tekst stanu.	Opis testów stanu – patrz tabela <teksty menu="" s0001="" stanu="" w="">.</teksty>
S0005 Ostrzeżenia	Sygnalizacja zbiorcza 02: Wyświetla liczbę występujących ostrzeżeń.	Wartość > 0: nacisnąć przycisk ← Detale. Szczegóły – patrz tabela <ostrzeżenia i="" poza="" spe-<br="">cyfikacją>.</ostrzeżenia>
S0006 Nie gotowy ZDALNY	Sygnalizacja zbiorcza 04: Wyświetla liczbę występujących komunikatów.	Wartość > 0: nacisnąć przycisk Detale. Szczegóły – patrz tabela <niegotowy i<br="" zdalny="">kontrola działania>.</niegotowy>
S0007 Błąd	Sygnalizacja zbiorcza 03: Wyświetla liczbę występujących błędów. Napęd ustawczy nie może być uruchamiany.	Wartość > 0: nacisnąć przycisk Detale, aby przeglądać listę komunikatów szczegółowych. Szczegóły – patrz tabela <błędy awaria="" i="">.</błędy>
S0008 Poza specyfikacją	Sygnalizacja zbiorcza 07: Komunikat wg zalecenia NAMUR NE 107 Napęd ustawczy pracuje poza normalnymi warun- kami roboczymi.	Wartość > 0: nacisnąć przycisk Detale. Szczegóły – patrz tabela <ostrzeżenia i="" poza="" spe-<br="">cyfikacją>.</ostrzeżenia>
S0009 Kontrola funkcji	Sygnalizacja zbiorcza 08: Komunikat wg zalecenia NAMUR NE 107 Trwają prace przy napędzie ustawczym, sygnały wyjściowe są tymczasowo nieważne.	Wartość > 0: nacisnąć przycisk Detale. Szczegóły – patrz tabela <niegotowy i<br="" zdalny="">kontrola działania>.</niegotowy>
S0010 Wymagany przegląd	Sygnalizacja zbiorcza 09: Komunikat wg zalecenia NAMUR NE 107 Zalecenie przeprowadzenia kontroli/konserwacji.	Wartość > 0: nacisnąć przycisk ← Detale, aby przeglądać listę komunikatów szczegółowych.
S0011 Awaria	Sygnalizacja zbiorcza 10: Komunikat wg zalecenia NAMUR NE 107 Usterka działania napędu ustawczego, sygnały wyjściowe są nieważne.	Wartość > 0: nacisnąć przycisk ← Detale, aby przeglądać listę komunikatów szczegółowych. Szczegóły – patrz tabela <błędy awaria="" i="">.</błędy>

Tabela 22:

Ostrzeżenia i poza specyfikacją		
Informacje wyświetlane na ekranie	Opis/przyczyna	Pomoc
Ostrzeżenie konfig.	Sygnalizacja zbiorcza 06: Możliwe przyczyny: Ustawiona konfiguracja nie jest prawidłowa. Urządzenie może pracować dalej z pewnymi ogra- niczeniami.	Nacisnąć przycisk Detale, aby przeglądać poje- dyncze komunikaty. Opis poszczególnych komunikatów – patrz tabela <pojedyncze komunikaty="">/ Ostrzeżenie konfig. (sygnalizacja zbiorcza 06).</pojedyncze>
Ostrzeżenie wewnętrzne	Sygnalizacja zbiorcza 15: Ostrzeżenia urządzenia Urządzenie może pracować dalej z pewnymi ogra- niczeniami.	Nacisnąć przycisk Detale, aby przeglądać poje- dyncze komunikaty. Opis poszczególnych komunikatów – patrz tabela <pojedyncze komunikaty="">/ Ostrzeżenie wewnętrzne (sygnalizacja zbiorcza 15).</pojedyncze>
24 V DC zewnętrzne	Zewnętrzne zasilanie napięciowe 24 V DC sterow- nika napędu ustawczego znajduje się poza zakre- sem napięć zasilania.	Sprawdzić zasilanie napięciowe 24 V DC.
Wrn op.mode run time	Ostrzeżenie: przekroczono czas włączenia (ED), maks. czas pracy/h.	 Sprawdzić zachowanie regulacyjne napędu ustawczego. Sprawdzić parametr Dop. czas pracy M0356, ewent. ponownie ustawić.
Wrn op.mode starts	Ostrzeżenie: przekroczono czas włączenia (ED), maks. liczbę rozruchów silnika (cykle łączeniowe).	 Sprawdzić zachowanie regulacyjne napędu ustawczego. Sprawdzić parametr Dop. lb. uruchomień M0357, ewent. ponownie ustawić.
Failure behav. active	Zachowanie awaryjne jest aktywne, ponieważ wy- magane wartości zadane lub rzeczywiste są błędne.	 Sprawdzić sygnały: wartość zadana E1 wartość rzeczywista E2 rzeczywista wartość procesowa E4 Sprawdzić połączenie ze stacją Master.
Wrn input AIN 1	Ostrzeżenie: zanik sygnału na wejściu analogowym 1	Sprawdzić okablowanie.
Wrn input AIN 2	Ostrzeżenie: zanik sygnału na wejściu analogowym 2	Sprawdzić okablowanie.
Ostrzeżenie pozycja nastawy	Ostrzeżenie: zanik sygnału zadanej pozycji Możliwe przyczyny: Dla ustawionego zakresu wartości zadanych, np. 4 – 20 mA, sygnał wejściowy = 0 (zanik sygnału). Dla zakresu wartości zadanych 0 – 20 mA nie jest możliwe monitorowanie.	Sprawdzić sygnał wartości zadanej.
Ostrzeż. czas pracy	Przekroczono ustawiony czas (parametr Dop. czas pracy M0570). Ustawiony czas pracy jest przekra- czany przy pokonywaniu całej drogi przesterowania od pozycji krańcowej OTW. do pozycji krańcowej ZAMYK.	Ostrzeżenia są automatycznie usuwane, jeżeli wy- konywana jest nowa komenda ruchu. • Sprawdzić armaturę. • Sprawdzić parametr Dop. czas pracy M0570.
Otrzeżenie temp. sterownika	Temperatura w obudowie sterownika jest za wyso- ka.	Zmierzyć / obniżyć temperaturę otoczenia.
Czas nie ustawiony	Nie ustawiono jeszcze zegara czasu rzeczywistego (RTC).	Ustawić zegar.
Napięcie baterii	Napięcie baterii guzikowej RTC jest za niskie.	Wymienić baterię guzikową.
PVST fault	Nie przeprowadzono pomyślnie testu PVST.	Sprawdzić napęd ustawczy (ustawienia PVST).
PVST abort	Test PVST został przerwany, wzgl. nie można było go uruchomić.	Wykonać RESET lub ponownie uruchomić test PVST.
OSTRZEŻ. brak reakcji	Brak reakcji napędu ustawczego na komendy ruchu w ustawionym czasie reagowania.	Sprawdzić ruch na członie napędzanym.Sprawdzić parametr Czas reakcji M0634.
Ostrzeżenie LWL ¹⁾	Błędny optyczny sygnał odbiorczy (brak lub niedo- stateczny poziom odbioru Rx) albo błąd formatu RS-485.	Sprawdzić / naprawić światłowody.
Wrn FO cable budget ¹⁾	Ostrzeżenie: osiągnięto rezerwę systemu światłowo- dów (krytyczny, ale jeszcze dopuszczalny poziom odbioru Rx).	Sprawdzić / naprawić światłowody.

Informacje wyświetlane na ekraniaOpis/przyczynaPomocWrn FOC connection11Ostrzeżenie: brak przyłącza światłowodów.Zamontować przyłącze światłowodów.Ostrzeż. moment OTWPrzekroczono wartość graniczną ostrzeżenia momentu obrotowego OTW.Sprawdzić parametr Otrzeż. moment OTW M0768, ewent. ponownie ustawić.Ostrzeż. moment ZAMPrzekroczono wartość graniczną ostrzeżenia momentu obrotowego ZAMYK.Sprawdzić parametr Otrzeż. moment ZAM M0769, ewent. ponownie ustawić.SIL - błąd ²)Występuje błąd w podzespole SIL.Patrz oddzielny podręcznik Bezpieczeństwo funkcjo- nalne.PVST wymaganeWykonanie testu PVST (Partial Valve Stroke Test) jest konieczne.Wymagane jest serwisowanie.	oonzozonia i poza opoojinacją		
Wrn FOC connection 1)Ostrzeżenie: brak przyłącza światłowodów.Zamontować przyłącze światłowodów.Ostrzeż. moment OTWPrzekroczono wartość graniczną ostrzeżenia momentu obrotowego OTW.Sprawdzić parametr Otrzeż. moment OTW M0768, ewent. ponownie ustawić.Ostrzeż. moment ZAMPrzekroczono wartość graniczną ostrzeżenia momentu obrotowego ZAMYK.Sprawdzić parametr Otrzeż. moment ZAM M0769, ewent. ponownie ustawić.SIL - błąd ²⁾ Występuje błąd w podzespole SIL.Patrz oddzielny podręcznik Bezpieczeństwo funkcjonalne.PVST wymaganeWykonanie testu PVST (Partial Valve Stroke Test) jest konieczne.Wymagane jest serwisowanie.	Informacje wyświetlane na ekranie	Opis/przyczyna	Pomoc
Ostrzeż. moment OTWPrzekroczono wartość graniczną ostrzeżenia momentu obrotowego OTW.Sprawdzić parametr Otrzeż. moment OTW M0768, ewent. ponownie ustawić.Ostrzeż. moment ZAMPrzekroczono wartość graniczną ostrzeżenia momentu obrotowego ZAMYK.Sprawdzić parametr Otrzeż. moment ZAM M0769, ewent. ponownie ustawić.SIL - błąd ²)Występuje błąd w podzespole SIL.Patrz oddzielny podręcznik Bezpieczeństwo funkcjonalne.PVST wymaganeWykonanie testu PVST (Partial Valve Stroke Test) jest konieczne.Wymagany przeglądWymagany przeglądWymagane jest serwisowanie.Eventu obrotowego ZAMYK	Wrn FOC connection ¹⁾	Ostrzeżenie: brak przyłącza światłowodów.	Zamontować przyłącze światłowodów.
Ostrzeż. moment ZAMPrzekroczono wartość graniczną ostrzeżenia momentu obrotowego ZAMYK.Sprawdzić parametr Otrzeż. moment ZAM M0769, ewent. ponownie ustawić.SIL - błąd ²⁾ Występuje błąd w podzespole SIL.Patrz oddzielny podręcznik Bezpieczeństwo funkcjonalne.PVST wymaganeWykonanie testu PVST (Partial Valve Stroke Test) jest konieczne.Wymagane jest serwisowanie.	Ostrzeż. moment OTW	Przekroczono wartość graniczną ostrzeżenia mo- mentu obrotowego OTW.	Sprawdzić parametr Otrzeż. moment OTW M0768, ewent. ponownie ustawić.
SIL - błąd ²⁾ Występuje błąd w podzespole SIL. Patrz oddzielny podręcznik Bezpieczeństwo funkcjo- nalne. PVST wymagane Wykonanie testu PVST (Partial Valve Stroke Test) jest konieczne. Patrz oddzielny podręcznik Bezpieczeństwo funkcjo- nalne. Wymagany przegląd Wymagane jest serwisowanie. Patrz oddzielny podręcznik Bezpieczeństwo funkcjo- nalne.	Ostrzeż. moment ZAM	Przekroczono wartość graniczną ostrzeżenia mo- mentu obrotowego ZAMYK.	Sprawdzić parametr Otrzeż. moment ZAM M0769, ewent. ponownie ustawić.
PVST wymagane Wykonanie testu PVST (Partial Valve Stroke Test) jest konieczne. Wymagany przegląd Wymagane jest serwisowanie.	SIL - błąd ²⁾	Występuje błąd w podzespole SIL.	Patrz oddzielny podręcznik Bezpieczeństwo funkcjo- nalne.
Wymagany przegląd Wymagane jest serwisowanie.	PVST wymagane	Wykonanie testu PVST (Partial Valve Stroke Test) jest konieczne.	
	Wymagany przegląd	Wymagane jest serwisowanie.	

Ostrzeżenia i poza specyfikacia

Sterowniki napędu ustawczego z przyłączem światłowodu Sterowniki napędu ustawczego w wersji SIL 1) 2)

Tabela 23:

Błędy i awaria		
Informacje wyświetlane na ekranie	Opis/przyczyna	Pomoc
Błąd w konfiguracji	Sygnalizacja zbiorcza 11: Błąd w konfiguracji	Nacisnąć przycisk Detale, aby przeglądać poje- dyncze komunikaty. Opis poszczególnych komunikatów – patrz tabela <pojedyncze komunikaty="">/ Błąd w konfiguracji (sy- gnalizacja zbiorcza 11).</pojedyncze>
Konfig. błąd ZDALNY	Sygnalizacja zbiorcza 22: Błąd w konfiguracji Zdalnie	Nacisnąć przycisk Detale, aby przeglądać poje- dyncze komunikaty. Opis poszczególnych komunikatów – patrz tabela <pojedyncze komunikaty="">/ Konfig. błąd ZDALNY (sygnalizacja zbiorcza 22).</pojedyncze>
Błąd wewnętrzny	Sygnalizacja zbiorcza 14: Pojawił się błąd wewnętrzny.	Serwis AUMA Nacisnąć przycisk Detale, aby przeglądać poje- dyncze komunikaty. Opis poszczególnych komunikatów – patrz tabela <pojedyncze komunikaty="">/ Błąd wewnętrzny (sygna- lizacja zbiorcza 14).</pojedyncze>
Błąd momentu ZAM.	Błąd momentu obrotowego w kierunku zamykania	 Przeprowadzić jedną z poniższych czynności: Wydać komendę ruchu w kierunku OTW. Przestawić preselektor w położenie Obsługa lokalna (LOKALNIE) i zresetować komunikat o błędzie przyciskiem RESET. Wykonać komendę resetowania poprzez magi- stralę fieldbus.
Błąd momentu OTW.	Błąd momentu obrotowego w kierunku otwierania.	 Przeprowadzić jedną z poniższych czynności: Wydać komendę ruchu w kierunku ZAMYK. Przestawić preselektor w położenie Obsługa lokalna (LOKALNIE) i zresetować komunikat o błędzie przyciskiem RESET. Wykonać komendę resetowania poprzez magi- stralę fieldbus.
Błąd fazy	 Przy podłączaniu do sieci prądu trójfazowego i wewnętrznego układu zasilania 24 V DC elek- troniki: zanik fazy 2. Przy podłączaniu do sieci prądu trójfazowego lub prądu przemiennego i wewnętrznego układu zasilania 24 V DC elektroniki: zanik jednej z faz L1, L2 lub L3. 	Sprawdzić / podłączyć fazy.
Nieprawidłowa kolejność faz	Przyłącza przewodów zewnętrznych L1, L2 i L3 są podłączone w niewłaściwej kolejności. Tylko w przypadku podłączania do sieci prądu trój- fazowego.	Skorygować kolejność przyłączy przewodów ze- wnętrznych L1, L2 i L3 poprzez zamianę dwóch faz.

Błędy i awaria		
Informacje wyświetlane na ekranie	Opis/przyczyna	Pomoc
Jakość zasilania	Z powodu złej jakości sieci sterownik napędu ustawczego nie rozpoznaje kolejności faz (kolejność przyłączy przewodów zewnętrznych L1, L2 i L3) w ciągu ustawionego czasu monitorowania.	 Sprawdzić napięcie sieci. Dopuszczalne wahania napięcia sieci wynoszą dla prądu trójfazowego/przemiennego ±10 % (opcjonalnie ±30 %). Dopuszczalne wahania częstotliwości sieci wynoszą ±5 % Sprawdzić parametr Czas reakcji M0172, ewent. wydłużyć czas.
Błąd termika	Zadziałała ochrona silnika.	 Poczekać do przestudzenia. Jeżeli po przestudzeniu komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany: Przestawić preselektor w położenie Obsługa lokalna (LOKALNIE) i zresetować komunikat o błędzie przyciskiem RESET. Wykonać komendę resetowania poprzez magistralę fieldbus. Kontrola bezpieczników.
Błąd brak reakcji	Brak reakcji napędu ustawczego na komendy ruchu w ustawionym czasie reagowania.	Sprawdzić ruch na członie napędzanym.
Poten. poza zakresem	Sygnał potencjometru znajduje się poza dopuszczal- nym zakresem.	Sprawdzić konfigurację urządzenia: Parametr Low limit Uspan M0832 musi być mniejszy niż parametr Volt.level diff. potent. M0833.
LPV not ready ¹⁾	LPV: funkcja Lift Plug Valve Napęd główny zgłasza usterkę	
Wrn input AIN 1	Zanik sygnału na wejściu analogowym 1.	Sprawdzić okablowanie.
Wrn input AIN 2	Zanik sygnału na wejściu analogowym 2.	Sprawdzić okablowanie.
Zły kierunek obrotów	Silnik obraca się przeciwnie do skonfigurowanego kierunku i aktywnej komendy ruchu w nieprawidło- wym kierunku.	Sprawdzić uruchamianie komend ruchu. W przypadku sieci prądu trójfazowego włączyć funkcję monitorowania faz (parametr Regulacja kier. obrot. M0171). Sprawdzić ustawienia konfiguracji urządzenia (para- metr Kierunek zamykania M0176). Aby skasować komunikat o błędzie: odłączyć od sieci sterownik napędu ustawczego i uruchomić ponownie.
FQM błąd zbiorczy ²⁾	Sygnalizacja zbiorcza 25:	Nacisnąć przycisk Detale, aby przeglądać poje- dyncze komunikaty. Opis poszczególnych komunikatów – patrz tabela <pojedyncze komunikaty="">/ Błąd w konfiguracji (sy- gnalizacja zbiorcza 11).</pojedyncze>

1) 2)

Wariant Lift Plug Valve Napędy ustawcze z jednostką Fail-Safe

Tabela 24:

NP +	- 70 AL NIV	1.1	d-1-1-11	/		04
Niegotowy	ZUALNY	i kontrola	działania	(sygnalizac	ja zpiorcza	04)

Informacje wyświetlane na ekranie	Opis/przyczyna	Pomoc
Niewłaściwe polecenie uruchomie- nia	 Sygnalizacja zbiorcza 13: Możliwe przyczyny: kilka komend ruchu (np. jednocześnie OTW. i ZAMYK. albo jednocześnie OTW. i Sterowanie WART.ZAD.) aktywna wartość zadana i nieaktywny pozycjo- ner 	 Sprawdzić komendy ruchu (zresetować / usunąć komendy ruchu i wysłać tylko jedną komendę ruchu). Ustawić parametr Pozycjoner na Funkcja aktywna. Sprawdzić wartość zadaną. Nacisnąć przycisk Detale, aby przeglądać pojedyncze komunikaty. Szczegóły – patrz tabela <pojedyncze komunikaty="">.</pojedyncze>
Preselektor nie ZDALN	Preselektor nie znajduje się w położeniu ZDALNIE.	Przestawić preselektor w położenie ZDALNIE.
Service aktywny	Praca za pomocą łącza serwisowego (Bluetooth) i oprogramowania serwisowego AUMA CDT.	Zamknąć oprogramowanie serwisowe.
Nieaktywny	Napęd ustawczy znajduje się w trybie pracy Zablo- kowane.	Sprawdzić ustawienie i stan funkcji <zwolnienie lo-<br="">kalnego panelu sterowania>.</zwolnienie>

Informacje wyświetlane na ekranie	Opis/przyczyna	Pomoc
EMCY stop aktywny	Naciśnięto wyłącznik Stop awaryjny. Zasilanie prą- dem układu sterowania silnikiem (styczniki lub tyry- story)jest przerwane.	 Odblokować wyłącznik Stop awaryjny. Zresetować stan zatrzymania awaryjnego ko- mendą resetowania.
EMCY zachow.aktywne	Tryb pracy AWARIA jest aktywny (wysłano sygnał AWARIA). Na wejściu AWARIA występuje 0 V.	 Stwierdzić przyczynę wysłania sygnału awaryj- nego. Sprawdzić źródło wyzwolenia. Podłączyć do wejścia AWARIA napięcie +24 V DC.
I/O interface	Napęd ustawczy jest sterowany przez złącze I/O (równoległe).	Sprawdzić wejście złącza I/O.
Kółko ręczne aktywne	Obsługa ręczna jest włączona.	Uruchomić pracę elektryczną.
Stan awarii Fieldbus	Połączenie fieldbus istnieje, jednakże stacja Master nie transmituje żadnych danych użytkowych.	Sprawdzić konfigurację stacji Master.
Lokalny STOP	Lokalny STOP jest aktywny. Naciśnięto przycisk STOP na lokalnym panelu ste- rowania.	Zwolnić przycisk STOP.
Interlock	Interlock jest aktywny.	Sprawdzić sygnał Interlock.
Interlock by-pass	Funkcja bypass jest zablokowana.	Sprawdzić stany armatury głównej i obejściowej.
PVST active	Test PVST jest aktywny.	Odczekać do zakończenia funkcji PVST.
SIL - funkcja aktywna ¹⁾	Funkcja SIL jest aktywna.	

Niegotowy ZDALNY i kontrola działania (sygnalizacja zbiorcza 04)

1) Sterowniki napędu ustawczego w wersji SIL

Tabela 25:

Pojedyncze komunikaty	
Informacje wyświetlane na ekranie	Pomoc
Ostrzeżenie konfig. (sygnalizacja zł	piorcza 06)
Wrn Setpoint Source	Skonfigurować wejście analogowe AIN 1 lub AIN 2, patrz < Wejście wartości zadanej położenia>
Wrn Dead bands	Sprawdzić ustawienie pozycjonera.
Wrn Fieldbus config.	Sprawdzić konfigurację łącza fieldbus.
Konfig. momentu ZAM	Sprawdzić ustawienie wyłącznika momentu obrotowego.
Konfig. momentu OTW	Sprawdzić ustawienie wyłącznika momentu obrotowego.
DIN 1 konfiguracja – DIN 10 konfiguracja	Przyporządkowanie sygnału dla podanego wejścia cyfrowego (DIN 1 – DIN 10) jest nieprawidłowe. Ponownie skonfigurować wejście cyfrowe.
Konfig. EMERGENCY	Sprawdzić konfigurację.
Konfig. profilu działania	Sprawdzić konfigurację.
Konfiguracja LWL	Sprawdzić konfigurację.
Heat.monitor.config.	Sprawdzić konfigurację.
Fail.beh. config.	Sprawdzić konfigurację.
Konfig. kontrolera PID	Sprawdzić konfigurację.
Błąd w konfiguracji (sygnalizacja zb	iorcza 11)
IE MCM	Sprawdzić wyposażenie sprzetowe / numer artykułu MCM

Błąd w konfiguracji (sygnalizacja zbiorcza 11)		
IE MCM	Sprawdzić wyposażenie sprzętowe / numer artykułu MCM.	
IE PSO	Sprawdzić wyposażenie sprzętowe / numer artykułu PSO.	
IE konfig. nadajnika poło.	Sprawdzić wyposażenie sprzętowe / numer artykułu nadajnika położenia.	
IE parametry konfig.	Sprawdzić parametry nadajnika położenia.	
IE FQM	Konfiguracja dla funkcji FQM (Fail-Safe) jest nieprawidłowa.	
Configuration FUP	Konfiguracja dla planu działania jest nieprawidłowa. Sprawdzić konfigurację.	
MPV and CW closing	Zawór wielokrotny (Multiport) i zamykanie prawoskrętne.	

Błąd hydrauliki (sygnalizacja zbiorcza 12)

Pojedyncze komunikaty	
Informacje wyświetlane na ekranie	Pomoc
Błąd fazy	 Przy podłączaniu do sieci prądu trójfazowego i wewnętrznego układu zasilania 24 V DC elektroniki: zanik fazy 2. Przy podłączaniu do sieci prądu trójfazowego lub prądu przemiennego i wewnętrznego układu zasilania 24 V DC elektroniki: zanik jednej z faz L1, L2 lub L3. Sprawdzić / podłączyć fazy.
Nieprawidłowa kolejność faz	Przyłącza przewodów zewnętrznych L1, L2 i L3 są podłączone w niewłaściwej kolejności. Tylko w przypadku podłączania do sieci prądu trójfazowego. Skorygować kolejność przyłączy przewodów zewnętrznych L1, L2 i L3 poprzez zamianę dwóch faz.
Błąd termika	 Zadziałała ochrona silnika. Poczekać do przestudzenia. Jeżeli po przestudzeniu komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany: Przestawić preselektor w położenie Obsługa lokalna (LOKALNIE) i zresetować komunikat o błędzie przyciskiem RESET. Wykonać komendę resetowania poprzez magistralę fieldbus. Kontrola bezpieczników.
Niewłaściwe polecenie uruchomien	ia (sygnalizacja zbiorcza 13)
Zła kom. ZDALNE 1	Skorygować komendę ruchu, tzn. usunąć i ponownie ustawić.
Zła kom. ZDALNE 2	Skorygować komendę ruchu, tzn. usunąć i ponownie ustawić.
Komenda fieldbus	Skorygować komendę ruchu.
Nastawa poz. nieakty.	Sprawdzić dostępność funkcji (parametr Aktywacja M0212)
Błąd wewnętrzny (sygnalizacja zbio	prcza 14)
IE-ochr.silnika-uszkodzona	Sprawdzić monitorowanie silnika.
IE preselektor wyboru	Wymienić preselektor.
IE kontrola faz	Sprawdzić zasilanie sieciowe.
IE 24 V AC	 Błąd wewnętrzny: Wewnętrzne zasilanie napięciowe 24 V AC sterownika znajduje się poza zakresem napięć granicznych. Zasilanie napięciowe 24 V AC służy do uruchamiania styczników nawrotnych, analizy wyłączników termicznych, zasilania grzałek w napędzie i opcjonalnie do wytwarzania napięcia 115 V AC na potrzeby klienta. Sprawdzić zasilanie napięciowe (poziom i okablowanie). Sprawdzić zasilacz sieciowy.
IE wadliwe wyjście	Sprawdzić uruchamianie aparatury łączeniowej.
IE nadajnik położenia	Sprawdzić nadajnik położenia.
IE logic	Sprawdzić układ logiczny.
IE Feldbus	Sprawdzić łącze fieldbus.
IE MWG	Sprawdzić MWG.
IE LC	Sprawdzić lokalny panel sterowania.
IE Hall 1 kalibracja – IE Hall 5 kalibracja	Błąd wewnętrzny: Kalibracja czujnika Halla 1 – 5 układu MWG jest wadliwa. Sprawdzić MWG.
IE MWG kalibracja	Sprawdzić MWG.
IE Wersja	Sprawdzić konfigurację urządzenia.
IE EEPROM	Sprawdzić konfigurację urządzenia.
IE Parametr	Sprawdzić konfigurację urządzenia.
IE dostęp do pliku	Sprawdzić konfigurację urządzenia.
IE reserve backup	Sprawdzić konfigurację urządzenia.
IE logowanie	Sprawdzić konfigurację urządzenia.
IE startup FB	Sprawdzić konfigurację urządzenia.
IE startup sub-assy	Sprawdzić konfigurację urządzenia.
IE LC exception	Sprawdzić konfigurację urządzenia.
IE logic exception	Sprawdzić konfigurację urządzenia.

Informacje wyświetlane na ekranie Pomoc IE MWG exception Sprawdzić konfigurację urządzenia. IE bus exception Sprawdzić konfigurację urządzenia. IE MWG end positions Sprawdzić konfigurację urządzenia. Ostrzeżenie wewnętrzne (sygnalizz-z biorcza 15) Wrn grzałka Sprawdzić grzałkę. 24 V DC - klienta Nastąpiła awaria napięcia pomocniczego 24 V DC dla klienta do sterowania wejściami cyfrowymi.	h
IE MWG exception Sprawdzić konfigurację urządzenia. IE bus exception Sprawdzić konfigurację urządzenia. IE MWG end positions Sprawdzić konfigurację urządzenia. Ostrzeżenie wewnętrzne (sygnalizz-z biorcza 15) Sprawdzić grzałkę. Wrn grzałka Sprawdzić grzałkę. 24 V DC - klienta Nastąpiła awaria napięcia pomocniczego 24 V DC dla klienta do sterowania wejściami cyfrowymi. Sprawdzić wejścia 24 V DC (DIN).	h ego
IE bus exception Sprawdzić konfigurację urządzenia. IE MWG end positions Sprawdzić konfigurację urządzenia. Ostrzeżenie wewnętrzne (sygnalizz zbiorcza 15) Sprawdzić grzałkę. Wrn grzałka Sprawdzić grzałkę. 24 V DC - klienta Nastąpiła awaria napięcia pomocniczego 24 V DC dla klienta do sterowania wejściami cyfrowymi.	h rego
IE MWG end positions Sprawdzić konfigurację urządzenia. Ostrzeżenie wewnętrzne (sygnalizacja zbiorcza 15) Wrn grzałka Sprawdzić grzałkę. 24 V DC - klienta Nastąpiła awaria napięcia pomocniczego 24 V DC dla klienta do sterowania wejściami cyfrowymi. Sprawdzić wejścia 24 V DC (DIN).	h 'ego
Ostrzeżenie wewnętrzne (sygnaliza zbiorcza 15) Wrn grzałka Sprawdzić grzałkę. 24 V DC - klienta Nastąpiła awaria napięcia pomocniczego 24 V DC dla klienta do sterowania wejściami cyfrowymi. Sprawdzić wejścia 24 V DC (DIN).	h
Ostrzeżenie wewnętrzne (sygnalizacja zbiorcza 15) Wrn grzałka Sprawdzić grzałkę. 24 V DC - klienta Nastąpiła awaria napięcia pomocniczego 24 V DC dla klienta do sterowania wejściami cyfrowymi. Sprawdzić wejścia 24 V DC (DIN).	h rego
Wrn grzałka Sprawdzić grzałkę. 24 V DC - klienta Nastąpiła awaria napięcia pomocniczego 24 V DC dla klienta do sterowania wejściami cyfrowymi. Sprawdzić wejścia 24 V DC (DIN).	h 'ego
24 V DC - klienta Nastąpiła awaria napięcia pomocniczego 24 V DC dla klienta do sterowania wejściami cyfrowymi. Sprawdzić wejścia 24 V DC (DIN).	h rego
	h rego
24 V DC wewnętrzne Wewnętrzne zasilanie napięciowe 24 V DC sterowania do zasilania komponentów elektronicznych (podzespoły w sterowniku AC 01.2 i napędzie) znajduje się poza zakresem napięć granicznych. Sprawdzić wewnętrzne zasilanie napięciowe 24 V DC.	rego
Wrn res. data in use Ponownie uruchomić AUMATIC.	ego
Ost. odnieś.do akt.poz. Jednokrotnie doprowadzić całkowicie napęd do położenia krańcowego OTW. i położenia krańcow ZAMYK.	
Ostrzeż. zakres pozycji Sprawdzić ustawienia przekładni konwersyjnej w napędzie.	
Ost.brak sygn.akt.poz. Sprawdzić sygnały zwrotne położenia.	
Wrn event mark Sprawdzić konfigurację systemu.	
Wrn Tm mark Sprawdzić konfigurację systemu.	
Konfig. błąd ZDALNY (sygnalizacja zbiorcza 22)	
 IE I/O interface Sprawdzić parametr I/O interface M0139. Ustawienie musi się zgadzać ze schematem połącz Sprawdzić okablowanie. Sprawdzić łącze równoległe. 	:eń.
IE ZDALNE interfejs Sprawdzić konfigurację.	
IE remote Prm Config Sprawdzić konfigurację.	
FQM błąd zbiorczy (sygnalizacja zbiorcza 25)	
FQM FS diag. result Wynik diagnozy przełącznika naciągania jest błędny.	
FQM timeout winding Proces naciągania nie został zakończony w ciągu dopuszczalnego czasu inicjalizacji 2,5 minuty.	
FQM timeout limit Wyłącznik krańcowy nie został uaktywniony w ciągu dopuszczalnego czasu oczekiwania 10 seku	nd.
FQM fault tempvolt. Dopuszczalny zakres tolerancji temperatury wewnętrznej lub napięcia jednostki FQM był poniżej l powyżej wartości granicznej bądź dopuszczalny zakres tolerancji napięcia 24 V DC na wejściu ESI przez przynajmniej 1 sekundę poniżej lub powyżej wartości granicznej.	ub D był
 FQM fail safe błąd Komunikat jest generowany, jeżeli spełniony jest jeden z podanych niżej warunków: FQM FS-ESD wymagane nieaktywny I FQM timeout winding albo FQM timeout limit albo FQM tim motor aktywny FQM FS-ESD wymagane nieaktywny I FQM FS gotowy aktywny I FQM spring wound nieakty FQM FS-ESD wymagane nieaktywny I FQM FS gotowy nieaktywny I FQM spring wound akty FQM FS-ESD wymagane nieaktywny I FQM FS gotowy nieaktywny I FQM spring wound akty FQM FS-ESD wymagane nieaktywny I FQM FS gotowy nieaktywny I FQM spring wound akty FQM FS-ESD wymagane nieaktywny I FQM FS gotowy nieaktywny I (FQM spring wound akty FQM FS-ESD wymagane nieaktywny I FQM FS gotowy aktywny 	neout wny wny und
FQM timeout motor Silnik elektryczny nie obraca się podczas ruchu inicjalizacyjnego.	

Tabela 26:

Teksty stanu w menu S0001			
Informacje wyświetlane na ekranie	Opis/przyczyna	Pomoc	
Błąd czujnika	 Sprzęt jest wadliwy lub brakuje go: w przypadku potencjometru, RWG, EWG = za- nik sygnał w przypadku MWG = aktywna kalibracja lub uszkodzony czujnik Halla 	Sprawdzić sprzęt, ewent. wymienić.	
Not referenced	w przypadku potencjometru, RWG, EWG: Pozycje krańcowe nie są ustawione	Ustawić położenia krańcowe i przeprowadzić bieg wzorcowy.	
Kalibracja	Aktywna kalibracja		
Poza zakresem	 Poza zakresem wartości w przypadku potencjometru = za mały skok między ustawionymi pozycjami krańcowymi w przypadku RWG, EWG = pozycja krańcowa OTW. = pozycja krańcowa ZAMYK. w przypadku MWG = za duży skok między ustawionymi pozycjami krańcowymi 	Ustawić właściwy skok.	
Błędne polecenie	Nieprawidłowa komenda		
Wymiana wartości	Wartość rezerwowa		
PCB failure	Awaria podzespołu		
Brak komunikacji	Przerwana komunikacja między MWG a logiką. Możliwe przyczyny: problemy z zestykami	Serwis AUMA Wymienić MWG	

17. Załącznik

17.1. Lista wyboru przekaźników i lampek sygnalizacyjnych (wyjścia cyfrowe DOUT)

Sterownik napędu ustawczego posiada – zależnie od wyposażenia – maks. 6 przekaźników sygnalizacyjnych (wyjścia cyfrowe).

Tabela 27:	
Komunikat	Opis
Not used	-
Położenie ZAMKNIJ	Osiągnięto pozycję krańcową ZAMYK. Komunikat zależy od rodzaju wyłączania i oznacza • dojazd do pozycji krańcowej ZAMYK. (wyłącznik krańcowy) albo • dojazd do pozycji krańcowej ZAMYK. (wyłącznik momentu obrotowego)
Położenie OTWÓRZ	Osiągnięto pozycję krańcową OTW. Komunikat zależy od rodzaju wyłączania i oznacza • dojazd do pozycji krańcowej OTW. (wyłącznik krańcowy) albo • dojazd do pozycji krańcowej OTW. (wyłącznik momentu obrotowego)
Poz. krańc. ZAM., miga	Osiągnięto pozycję krańcową ZAMYK. albo pozycję pośrednią (pozycja pośrednia jest wskazywana tylko wtedy, gdy parametr Sygn. położeń pośrednichM0167 = Poł. krańc. OTW/ZAM = On) Sygnał miga: napęd ustawczy przesuwa się w kierunku ZAMYK.
Poz. krańc. OTW., miga	Osiągnięto pozycję krańcową OTW. albo pozycję pośrednią. (pozycja pośrednia jest wskazywana tylko wtedy, gdy parametr Sygn. położeń pośrednichM0167 = Poł. krańc. OTW/ZAM = On)
Poz. nasta. osiągnięta	Zadana wartość położenia zawiera się w obrębie maksymalnej odchyłki (zewnętrzna strefa nieczułości). Zgłaszane tylko wtedy, gdy Modbus-Master ustawił bit Fieldbus POZYCJA (wyjście odwzorowania pro- cesu).
Praca w kier. ZAMKNIJ	Napęd ustawczy przesuwa się w kierunku ZAMYK.
Praca w kier. OTW.	Napęd ustawczy przesuwa się w kierunku OTW.
Przełącznik LOKALNE	Preselektor znajduje się w położeniu LOKALNIE.
Przełącznik ZDALNE	Preselektor znajduje się w położeniu ZDALNIE.
Przełącznik OFF	Preselektor znajduje się w położeniu WYŁ.
Wył. drogowy ZAM.	Wyłącznik krańcowy w kierunku ZAMYK. aktywny.
Wył. drogowy OTW.	Wyłącznik krańcowy w kierunku OTW. aktywny.
Momentówka ZAM.	Moment obrotowy w kierunku ZAMYK. przekroczony.
Momentówka OTW.	Moment obrotowy w kierunku OTW. przekroczony.
NAMUR - Awaria/błąd	Sygnalizacja zbiorcza 10: Komunikat wg zalecenia NAMUR NE 107 Usterka działania napędu ustawczego, sygnały wyjściowe są nieważne.
NAMUR - kontr. funkcji	Sygnalizacja zbiorcza 08: Komunikat wg zalecenia NAMUR NE 107 Trwają prace przy napędzie ustawczym, sygnały wyjściowe są tymczasowo nieważne.
NAMUR - Poza specyf.	Sygnalizacja zbiorcza 07: Komunikat wg zalecenia NAMUR NE 107 Za duża różnica między wartością zadaną a rzeczywistą (poza zakresem normalnych warunków pracy).
NAMUR-wym.przeglądu	Sygnalizacja zbiorcza 09: Komunikat wg zalecenia NAMUR NE 107 Zalecenie przeprowadzenia kontroli/konserwacji.
Błąd	Sygnalizacja zbiorcza 03: Zawiera wynik połączenia typu ALBO wszystkich błędów.
Ostrzeżenie	Sygnalizacja zbiorcza 02: Zawiera wynik połączenia typu ALBO wszystkich ostrzeżeń.
Nie gotowy ZDALNY	Sygnalizacja zbiorcza 04: Zawiera wynik połączenia typu ALBO komunikatów grupy "Niegotowy ZDALNY". Napęd ustawczy nie może być uruchamiany ZDALNIE. Napęd ustawczy może być obsługiwany wyłącznie z lokalnego panelu sterowania.

Komunikat	Opis
Błąd (configurable)	Sygnalizacja zbiorcza 19: Komunikat ten można skonfigurować (parametr Błąd (Cfg)M0880) i zawiera on kombinację następujących komunikatów: Błąd w konfiguracji Konfig. błąd ZDALNY Błąd momentu ZAM. Błąd momentu ZAM. Błąd momentu OTW. Błąd fazy Nieprawidłowa kolejność faz Jakość zasilania Błąd termika Błąd termika Błąd termika Błąd trak reakcji Wrn input AIN 1 Wrn input AIN 2 Zły kierunek obrotów DMF błąd OTWÓRZ DMF błąd ZAMKNIJ FQM błąd zbiorczy
Ostrzeżenie (Cgg)	Sygnalizacja zbiorcza 20: Komunikat ten można skonfigurować (parametr Ostrzeżenie (Cfg)M0881) i zawiera on kombinację na- stępujących komunikatów: • Ostrzeżenie konfig. • Ostrzeżenie wewnętrzne • 24 V DC zewnętrzne • Wm op.mode run time • Wm op.mode run time • Wm op.mode starts • Failure behav. active • Wm input AIN 1 • Wrm input AIN 2 • Ostrzeżenie pozycja nastawy • Ostrzeżenie temp. sterownika • Czas nie ustawiony • Napięcie baterii • PVST fault • PVST fault • PVST fault • PVST fault • VTm FOC connection • Ostrzeż. moment OTW • Ostrzeż. moment OTW • Ostrzeż. moment OTW • Ostrzeż. moment ZAM • SIL - błąd • FWST wymagane • Wymagany przegląd • FQM fail safe błąd • Redukcja prędkości • AUMA ostrzeżenie 2

Komunikat	Opis
Nie gotowy ZDAL.(Cfg)	Sygnalizacja zbiorcza 21: Komunikat ten można skonfigurować (parametr Nie gotowy ZDALNY (Cfg)M0882) i zawiera on kombi- nację następujących komunikatów: • Niewłaściwe polecenie uruchomienia • Preselektor nie ZDALN • Service aktywny • EMCY stop aktywny • EMCY stop aktywne • I/O interface • Kółko ręczne aktywne • Stan awarii Fieldbus • Lokalny STOP • Interlock • Interlock by-pass • PVST active • SIL - funkcja aktywna • FQM Fail-Safe aktywny • FQM Fail-Safe-Ini.
Pausa aktywna	Napęd ustawczy znajduje się w przerwie trybu taktowania.
Start pracy krokowej	Napęd ustawczy znajduje się w obrębie ustawionego odcinka taktowania.
Napęd pracuje	Napęd ustawczy pracuje (człon napędzany jest w ruchu). Stały komunikat zbiorczy składający się z: • Pracuje LOKALNIE • Pracuje ZDALNIE • Praca ręczna
Pracuje LOKALNIE	Człon napędzany przesuwa się wskutek lokalnej komendy ruchu.
Pracuje ZDALNIE	Człon napędzany przesuwa się wskutek zdalnej komendy ruchu.
Praca ręczna	Człon napędzany przesuwa się bez elektrycznej komendy ruchu.
W położ. pośrednim	Napęd ustawczy znajduje się w pozycji pośredniej, tzn. nie jest w pozycji krańcowej OTW. ani w pozycji krańcowej ZAMYK.
Pozycja pośrednia 1	Osiągnięto pozycję pośrednią 1.
Pozycja pośrednia 2	Osiągnięto pozycję pośrednią 2.
Pozycja pośrednia 3	Osiągnięto pozycję pośrednią 3.
Pozycja pośrednia 4	Osiągnięto pozycję pośrednią 4.
Pozycja pośrednia 5	Osiągnięto pozycję pośrednią 5.
Pozycja pośrednia 6	Osiągnięto pozycję pośrednią 6.
Pozycja pośrednia 7	Osiągnięto pozycję pośrednią 7.
Pozycja pośrednia 8	Osiągnięto pozycję pośrednią 8.
Pozycja pośrednia 9	Osiągnięto pozycję pośrednią 9.
Pozycja pośrednia 10	Osiągnięto pozycję pośrednią 10.
Pozycja pośrednia 11	Osiągnięto pozycję pośrednią 11.
Pozycja pośrednia 12	Osiągnięto pozycję pośrednią 12.
Pozycja pośrednia 13	Osiągnięto pozycję pośrednią 13.
Pozycja pośrednia 14	Osiągnięto pozycję pośrednią 14.
Pozycja pośrednia 15	Osiągnięto pozycję pośrednią 15.
Pozycja pośrednia 16	Osiągnięto pozycję pośrednią 16.
Input DIN 1	Na wejściu cyfrowym 1 występuje wysoki sygnał (+24 V DC).
Input DIN 2	Na wejściu cyfrowym 2 występuje wysoki sygnał (+24 V DC).
Input DIN 3	Na wejściu cyfrowym 3 występuje wysoki sygnał (+24 V DC).
Input DIN 4	Na wejściu cyfrowym 4 występuje wysoki sygnał (+24 V DC).
Input DIN 5	Na wejściu cyfrowym 5 występuje wysoki sygnał (+24 V DC).
Input DIN 6	Na wejściu cyfrowym 6 występuje wysoki sygnał (+24 V DC).
EMCY stop aktywny	Tryb pracy Stop awarviny jest aktywny (uruchomiono wyłacznik Stop awarviny)

Załącznik

Komunikat	Opis	
Błąd momentu ZAM.	Błąd momentu obrotowego w kierunku zamykania.	
Błąd momentu OTW.	Błąd momentu obrotowego w kierunku otwierania.	
Błąd momentu	Błąd momentu obrotowego w kierunku ZAMYK. lub OTW.	
Błąd termika	Zadziałała ochrona silnika.	
Błąd fazy	Zanik fazy.	
Fieldbus DOUT 1	Na magistrali Fieldbus, wyjściu cyfrowym 1 występuje wysoki sygnał.	
Fieldbus DOUT 2	Na magistrali Fieldbus, wyjściu cyfrowym 2 występuje wysoki sygnał.	
Fieldbus DOUT 3	Na magistrali Fieldbus, wyjściu cyfrowym 3 występuje wysoki sygnał.	
Fieldbus DOUT 4	Na magistrali Fieldbus, wyjściu cyfrowym 4 występuje wysoki sygnał.	
Fieldbus DOUT 5	Na magistrali Fieldbus, wyjściu cyfrowym 5 występuje wysoki sygnał.	
Fieldbus DOUT 6	Na magistrali Fieldbus, wyjściu cyfrowym 6 występuje wysoki sygnał.	
Fieldbus DOUT 7	Na magistrali Fieldbus, wyjściu cyfrowym 7 występuje wysoki sygnał.	
Fieldbus DOUT 8	Na magistrali Fieldbus, wyjściu cyfrowym 8 występuje wysoki sygnał.	
Fieldbus DOUT 9	Na magistrali Fieldbus, wyjściu cyfrowym 9 występuje wysoki sygnał.	
Fieldbus DOUT 10	Na magistrali Fieldbus, wyjściu cyfrowym 10 występuje wysoki sygnał.	
Fieldbus DOUT 11	Na magistrali fieldbus, wyjściu cyfrowym 11 występuje wysoki sygnał.	
Fieldbus DOUT 12	Na magistrali fieldbus, wyjściu cyfrowym 12 występuje wysoki sygnał.	
Stan awarii Fieldbus	Brak prawidłowej komunikacji poprzez Fieldbus (mimo aktywnego połączenia).	
Kółko ręczne aktywne	Tryb ręczny jest aktywny (włączone koło ręczne); komunikat opcjonalny.	
PVST active	Test PVST jest aktywny.	
PVST fault	Nie przeprowadzono pomyślnie testu PVST.	
PVST abort	Test PVST został przerwany, wzgl. nie można było go uruchomić. Pomoc: Wykonać RESET lub ponownie uruchomić test PVST.	
Failure (configurable)	 Komunikat ten można skonfigurować (parametr Failure (configurable) M0879) i zawiera on kombinację następujących, również konfigurowalnych komunikatów: Błąd (Cfg) M0880 Ostrzeżenie (Cfg) M0881 Nie gotowy ZDALNY (Cfg) M0882 	
Interlock Zdalny	Funkcja Interlock jest aktywna dla trybu pracy ZDALNIE.	
Interlock Lokalny	Funkcja Interlock jest aktywna dla trybu pracy LOKALNIE.	
Interlock OTWÓRZ	Interlock OTW. jest aktywny (występuje sygnał wyzwalający komendy ruchu w kierunku otwierania).	
Interlock ZAMKNIJ	Interlock ZAMYK. jest aktywny (występuje sygnał wyzwalający komendy ruchu w kierunku zamykania).	
Interlock	Tryb pracy Interlock jest aktywny.	
Bypass Sync Out	Zwolnienie <funkcji bypass=""> dla komendy ruchu armatury głównej lub obejściowej.</funkcji>	
Interlock by-pass	Nastąpiła komenda ruchu bez wyzwolenia sygnałem Bypass Sync Out.	
Safe ESD	Funkcja Safe ESD (Emergency Shut Down) jest aktywna.	
Bezpieczny STOP	Funkcja Safe STOP jest aktywna.	
SIL - błąd	Wystąpił błąd SIL (sygnalizacja zbiorcza).	
SIL - funkcja aktywna	Funkcja SIL jest aktywna. Sygnalizacja zbiorcza obu stanów Safe ESD lub Safe STOP.	
System ok	Napęd ustawczy jest włączony i nie występuje błąd.	
Ostrzeż. moment OTW		
Ostrzeż. moment ZAM		
LPV Sync Out	Sygnał synchronizacji zaworu LPV (Lift Plug Valve). Napęd główny bądź pomocniczy znajduje się w pozycji krańcowej.	
LPV SA-OTWÓRZ	Komenda ruchu w kierunku OTW. napędu głównego do napędu pomocniczego (NA).	
LPV SA-ZAMKNIJ	Komenda ruchu w kierunku ZAMYK. napędu głównego do napędu pomocniczego (NA).	
PVST wymagane	Należy wykonać test PVST (Partial Valve Stroke Test).	
FQM FS gotowy	Pakiet sprężyn jest napięty, FQM jest gotowa do ruchu fail-safe.	
FQM FS-ESD wymagane	Funkcja fail-safe FQM (fail-safe) jest żądana (zażądano ESD).	
FQM poz krańc. OTW	Falownik FQM po stronie członu napedzanego dojechał do położenia krańcowego OTW	

Komunikat	Opis	
FQM poz krańc. ZAM	Falownik FQM po stronie członu napędzanego dojechał do położenia krańcowego ZAMYK.	
FQM FS diag. result	Wynik diagnozy przełącznika naciągania jest błędny.	
FQM timeout winding	Proces naciągania nie został zakończony w ciągu dopuszczalnego czasu inicjalizacji 2,5 minuty.	
FQM timeout limit	Wyłącznik krańcowy nie został uaktywniony w ciągu dopuszczalnego czasu oczekiwania 10 sekund.	
FQM fault tempvolt.	Dopuszczalny zakres tolerancji temperatury wewnętrznej lub napięcia jednostki FQM był poniżej lub powyżej wartości granicznej bądź dopuszczalny zakres tolerancji napięcia 24 V DC na wejściu ESD był przez przynajmniej 1 sekundę poniżej lub powyżej wartości granicznej.	
FQM fail safe błąd	Komunikat jest generowany, jeżeli spełniony jest jeden z podanych niżej warunków:	
	 FQM FS-ESD wymagane nieaktywny I FQM timeout winding albo FQM timeout limit albo FQM timeout motor aktywny 	
	 FQM FS-ESD wymagane nieaktywny I FQM FS gotowy aktywny I FQM spring wound nieaktywny FQM FS-ESD wymagane nieaktywny I FQM FS gotowy nieaktywny I FQM spring wound aktywny FQM FS-ESD wymagane nieaktywny I FQM Fail-Safe-Ini. przeprowadzony I (FQM spring wound nieaktywny ALBO FQM FS gotowy nieaktywny) FQM FS-ESD wymagane aktywny I FQM FS gotowy aktywny 	
FQM timeout motor	Silnik elektryczny nie obraca się podczas ruchu inicjalizacyjnego.	
Maintenance reminder	Komunikat ten jest aktywny, jeżeli co najmniej jedno ze skonfigurowanych dla tego komunikatu kont cyklu życia (w %) przekroczyło wartość progową aktywacji. Komunikat ten można skonfigurować (parametr Wymaga przeglądu M0871) i zawiera on kombinację następujących komunikatów: • Elementy mechaniczne • LPV SA-ZAMKNIJ • Smar • Elementy rewersyjne • Przegląd okresowy	
MPV/LPV pos. reached	Osiągnięto pozycję MPV (zawór wielokrotny (Multiport))/LPV (zasuwa obrotowa).	
Nieaktywny	Obsługa za pomocą przycisków na lokalnym panelu sterowania jest zablokowana.	
Praca_OTW/ZAM+migacz sygnali- zacji pracy	Napęd ustawczy pracuje i jednocześnie miga dioda sygnalizacyjna odpowiedniego kierunku ruchu (OTW./ZAMKN.) na lokalnym panelu sterowania.	

17.2. Lista wyboru sygnałów binarnych dla wejść cyfrowych (DIN)

Warunki <Wejścia dodatkowe> lub dodatkowy <interfejs równoległy>

Sterownik napędu ustawczego posiada – zależnie od wyposażenia – maks. 10 wejść cyfrowych.

Wejścia są przystosowane do sygnałów binarnych (poziom domyślny na wejściu: +24 V DC) i mogą być używane na przykład do odbioru komend ruchu OTW., STOP, ZAMYK., do sterowania pozycjami pośrednimi lub generowania sygnału AWARYJNEGO.

Konfiguracja wejść cyfrowych:

Wymagany poziom dostępu użytkownika: Specjalista (4).

M ▷ Konfiguracja urządz. M0053 I/O interface M0139 Sygn. wej. cyfrowe M0116

Tabela 28:	
Sygnał	Opis
Nie używany	Wolne wejście
TRYB	Przełączanie pomiędzy sterowaniem OTW ZAMYK. i sterowaniem za pomocą wartości zadanych
OTWÓRZ	Komenda ruchu OTW.
ZAMKNIJ	Komenda ruchu ZAMYK.
STOP	Komenda ruchu STOP
RESET	Resetowanie komunikatu o błędzie
I/O interface	Przełączanie między łączem Fieldbus a interfejsem równoległym
OTWÓRZ / ZAMKNIJ	Komenda ruchu OTW./ZAMYK. dla sterowania dwuprzewodowego

Załącznik

Sygnał	Opis
EMERGENCY	Komenda ruchu dla zachowania awaryjnego
Pozycja pośrednia 1	Komenda ruchu: ruch do pozycji pośredniej 1
Pozycja pośrednia 2	Komenda ruchu: ruch do pozycji pośredniej 2
Pozycja pośrednia 3	Komenda ruchu: ruch do pozycji pośredniej 3
Pozycja pośrednia 4	Komenda ruchu: ruch do pozycji pośredniej 4
Pozycja pośrednia 5	Komenda ruchu: ruch do pozycji pośredniej 5
Pozycja pośrednia 6	Komenda ruchu: ruch do pozycji pośredniej 6
Pozycja pośrednia 7	Komenda ruchu: ruch do pozycji pośredniej 7
Pozycja pośrednia 8	Komenda ruchu: ruch do pozycji pośredniej 8
Pozycja pośrednia 9	Komenda ruchu: ruch do pozycji pośredniej 9
Pozycja pośrednia 10	Komenda ruchu: ruch do pozycji pośredniej 10
Pozycja pośrednia 11	Komenda ruchu: ruch do pozycji pośredniej 11
Pozycja pośrednia 12	Komenda ruchu: ruch do pozycji pośredniej 12
Pozycja pośrednia 13	Komenda ruchu: ruch do pozycji pośredniej 13
Pozycja pośrednia 14	Komenda ruchu: ruch do pozycji pośredniej 14
Pozycja pośrednia 15	Komenda ruchu: ruch do pozycji pośredniej 15
Pozycja pośrednia 16	Komenda ruchu: ruch do pozycji pośredniej 16
MPV: CW Pozycja 1	Najedź na pozycję 1 zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
MPV: CCW Pozycja 1	Najedź na pozycję 1 przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara
MPV: CW Pozycja 2	Najedź na pozycję 2 zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
MPV: CCW Pozcyja 2	Najedź na pozycję 2 przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara
MPV: CW Pozycja 3	Najedź na pozycję 3 zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
MPV: CCW Pozycja 3	Najedź na pozycję 3 przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara
MPV: CW Pozycja 4	Najedź na pozycję 4 zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
MPV: CCW Pozycja 4	Najedź na pozycję 4 przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara
MPV: CW Pozycja 5	Najedź na pozycję 5 zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
MPV: CCW Pozycja 5	Najedź na pozycję 5 przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara
MPV: CW Pozycja 6	Najedź na pozycję 6 zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
MPV: CCW Pozycja 6	Najedź na pozycję 6 przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara
MPV: CW Pozycja 7	Najedź na pozycję 7 zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
MPV: CCW Pozycja 7	Najedź na pozycję 7 przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara
MPV: CW Pozycja 8	Najedź na pozycję 8 zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
MPV: CCW Pozycja 8	Najedź na pozycję 8 przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara
MPV: CW Pozycja 9	Najedź na pozycję 9 zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
MPV: CCW Pozycja 9	Najedź na pozycję 9 przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara
MPV: CW Pozycja 10	Najedź na pozycję 10 zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
MPV: CCW Pozycja 10	Najedź na pozycję 10 przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara
MPV: CW Pozycja 11	Najedź na pozycję 11 zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
MPV: CCW Pozycja 11	Najedź na pozycję 11 przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara
MPV: CW Pozycja 12	Najedź na pozycję 12 zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
MPV: CCW Pozycja 12	Najedź na pozycję 12 przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara
MPV: CW Pozycja 13	Najedź na pozycję 13 zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
MPV: CCW Pozycja 13	Najedź na pozycję 13 przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara
MPV: CW Pozycja 14	Najedź na pozycję 14 zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
MPV: CCW Pozycja 14	Najedź na pozycję 14 przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara
MPV: CW Pozycja 15	Najedź na pozycję 15 zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
MPV: CCW Pozycja 15	Najedź na pozycję 15 przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara
MPV: CW Pozycja 16	Najedź na pozycję 16 zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara

Sygnał	Opis
MPV: CCW Pozycja 16	Najedź na pozycję 16 przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara
MPV DriveCW	Praca napędu zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
MPV DriveCCW	Praca napędu przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara
Input DIN 1	Sygnał wyzwalający przekaźnik sygnalizacyjny
Input DIN 2	Sygnał wyzwalający przekaźnik sygnalizacyjny
Input DIN 3	Sygnał wyzwalający przekaźnik sygnalizacyjny
Input DIN 4	Sygnał wyzwalający przekaźnik sygnalizacyjny
Zezwolenie LOKALNY	Zwolnienie funkcji preselektora (LOKALNIE/WYŁ.) na lokalnym panelu sterowania
Zezwolenie OTWÓRZ	Interlock: Zwolnienie komendy ruchu w kierunku otwierania
Zezwolenie ZAMKNIJ	Interlock: Zwolnienie komendy ruchu w kierunku zamykania
PID internal setpoint 2	Wewnętrzna wartość zadana PID
Zdalne 2 - aktywne	Aktywacja trybu pracy Zdalnie II
Zdalne 2 OTWÓRZ	Komenda ruchu OTW. w trybie pracy Zdalnie II
Zdalne 2 ZAMKNIJ	Komenda ruchu ZAMYK. w trybie pracy Zdalnie II
Zdalne 2 STOP	Komenda ruchu STOP w trybie pracy Zdalnie II
Execute PVST	Wykonywany jest test PVST
Bypass Sync In	Sygnał wyzwalający <funkcję bypass="">.</funkcję>
LPV Sync In	Sygnał wyzwalający funkcję LPV (synchronizacja)
LPV end position CL	Napęd pomocniczy LPV dojechał do położenia krańcowego ZAMYK.
LPV sel.sw.Remote	Preselektor napędu pomocniczego LPV znajduje się w położeniu ZDALNIE
LPV system ok	Napęd pomocniczy LPV jest gotowy do pracy
PID setpoint I/O	Przełączanie źródła wartości zadanych regulatora procesowego między łączem Fieldbus a interfejsem I/O
PID act. value I/O	Przełączanie źródła wartości rzeczywistych regulatora procesowego między łączem Fieldbus a interfejsem I/O
RelOPENandCLOSE	Sygnał zwalniający OTW./ZAMYK.

Skorowidz haseł

Blokada czasowa

Bluetooth - diagnoza

Bluetooth

Α

<i>7</i> .	
Adres fieldbus	67
Adres magistrali	67
Adres Modbus	67
Adres slave	67
Aktualizacja oprogramowania	125
sprzętowego	
Aktywacja / odblokowanie	113
funkcji	
Aktywacja funkcji	113
Aplikacja AUMA Assistant	126
AUMA Cloud	126
Automatyczne zwolnienie łą-	93
cza Fieldbus	
Awaria magistrali	93
Awaria magistrali fieldbus	71, 93
В	
Bezpieczniki	145
Bezpieczniki pierwotne	145
Bezpośrednie wywołanie za	14
pomoca ID	
Bit stopu	68

AC 01.2/ACExC 01.2 M	odbus RTU
C	
CDT	126
Cykle łączeniowe	106
Czas blokady ruchu nawrotne-	82
go	

Sterownik napędu ustawczego

	Czas monitorowania (połącze-	68
	nia Modbus)	
	Czas monitorowania grzałki	111
	Czas monitorowania połącze-	68
	nia	
	Czas opóźnienia	56
	Czas pauzy	53
	Czas pracy	67, 106
	Czas pracy (silnika)	140, 140, 141
	Czas pracy - moment obroto-	141
,	wy silnika (histogram)	
	Czas pracy - temperatura sil-	140
	nika (histogram)	
	Czas przerwy	67
	Czas przesterowania, dopusz-	107
	czalny	
	Czas reakcji	108
	Czas reakcji, dopuszczalny	108
	Czas reakcii monitorowania	111
	grzałki	
	Čzas różniczkowania Tv	64
	Czas właczenia	106
	Czas wyregulowania Tn	64
	Czas wyzwolenia (zachowa-	84
	nie awarvine)	•
	Czas wyzwolenia (zachowa-	90
	nie AWARY.INF)	
	Czas zaniku	112
		102
		100

D

17 126

127

Dane operacyjne	134
Data	45
Detekcja kolejności faz	112
Diagnoza	127
Diagnoza interfejsu	128
Diagnoza interfejsu Modbus	131
Dodatkowe wejścia na magi-	69
strali fieldbus	
Dopuszczalne rozruchy/h	107
Dyrektywy	8

Е Ekran (wskaźniki) 20 124 Eksport danych Elektroniczny paszport urzą-127 dzenia Elektronika - monitorowanie 109 zasilania

F		K	
Fail-Safe (diagnoza)	131	Kierunek obrotów	112, 123, 123
fieldbus, adres	67	Kolor lampek sygnalizacyj-	25
fieldbus, awaria magistrali	71	nych	
Format daty	45	Kombinacja Fieldbus - inter-	70
Format liczby	45, 45	fejs równoległy	
Formaty wyświetlania na	45	Kompensacja luzu (MPV)	120
ekranie		Komunikat o błedzie - konfigu-	28
FQM (diagnoza)	131	rowalny	
Funkcia Bypass	72	Komunikatv	27
Funkcia preselektora	90	Komunikaty (analogowe)	28
Funkcie aplikacvine	50	Komunikaty analogowe	28
Funkcie monitorujace	103	Komunikaty konfigurowalne	28
Funkcie serwisowe	123	Komunikaty - konfigurowalne	28
Funkcie zabezpieczajace	82	Komunikaty serwisowe	141
		Komunikaty stanu	27
G		Komunikaty stanu - konfiguro-	28
Główne menu	14	walne	20
Godzina	45	Konfiguracia zadana	125
Grzałka	110	Koniec cyklu	67
Grzałka bloku sterowania	80	Konserwacia	07 Q
Grzałka jednostki sterującej	80	Kontrast	10
Grzałka silnika	81	Kontrola podzespołów	
		Kontrola reakcii	108
н		Korekta kierunku obrotów	100
Hasło	15	Korekta wybiogu (MD)()	172
Histogram	140, 140, 141	Kolekia wybiegu (MFV)	120
Histogram czas pracy silnika	140	momentu ebretewege i dregi	130
- pozycja			100
Histogramy	140		130
Homeport	116	pozycja - czas	100
_		Krzywa charakterystyczna	139
1		temperatura - czas	400 400 400 400
Import danych	125	Krzywe charakterystyczne	136, 136, 138, 139
Interfejs (diagnoza)	128	Kwalifikacje pracownikow	8
Interlock	93	1	
Intrusive	11	Lampki svonalizacvine	25
Istniejąca konfiguracja	125	LED (lampki sygnalizacyjne)	25
		Liczba portów (pozycii)	116
J Jadaaatka miany mamantu	46	Lift Plug Valve	74
shretowage	40	Lista wyboru przekaźników i	153
	40	lampek sygnalizacyjnych	100
	40		10
	40		12
Jednostka wartości rodoczych	48	Lakalny papal storowania	10
(AIN)	47	Lokalny panel Sterowania	12
Jednostka wielkości proceso-	47		90
wej	10	LTV	/4
Jednostka wyjsc sygnalizacyj-	48		131
nych (AOUT)		Ł	
Jednostka z wyłącznikami	39	_ Łacze Bluetooth	100
krancowymi		ł acze Modbus	67
Język wyświetlany na ekranie	17		07

Μ

Μ		Р
Menu stanu	14	Parzystoś
MODE	58	Początek
Moment obrotowy (histogram)	141	Podanie r
Monitoring temperatury	110	hasła
Monitorowanie czasu przeste-	107	Podawani
rowania		Podłączar
Monitorowanie czasu włącze-	130	(LWL)
nia (diagnoza)		Położenia
Monitorowanie grzałki	110	Potencjon
Monitorowanie momentu ob-	103	Poziom do
rotowego		Pozycje (p
Monitorowanie ochrony silnika	105	Pozycjone
Monitorowanie światłowodu	71	Pozycjone
Monitorowanie temperatury	105	Praca inw
Monitorowanie układu grzew-	110	Praca prz
czego		Praca prz
Monitorowanie zaniku fazy	112	Praca prz
Mostkowanie funkcji Interlock	89	Praca urz
Mostkowanie funkcji Lokalny	90	Priorytet 2
stop		Profil ruch
Mostkowanie ochrony silnika	88	Protokoł z
Mostkowanie profilu ruchu	89	Przekaźni
Mostkowanie trybu taktowania	89	Przełącza
Mostkowanie wyłącznika mo-	88	1/O
	400	Przełącza
MWG (diagnoza)	130	Przełącza
Ν		niem OTW
Nadainik położenia (diagno-	129	donych
za)		Drzołocza
Non-Intrusive	11	FIZelącza
Normy	8	Drzełożen
		kładni
0		Przenłukiy
Obsługa	12, 32	PVST
Obsługa lokalna	12	1 001
Obsługa menu	13	R
Obsługa napędu, zdalna	12	Redundar
Obsługa napędu ustawczego,	12	Regulator
lokalna	400	Regulator
Ochrona przeciązeniowa	103	za)
Ochrona siinika - monitorowa-	105	Regulator
nie Odbiekowanie funkcii	110	wartości r
	113	Regulator
	50 57	wartości z
	57 104	Rodzaj wy
Ografiiczenie momentu obro-	104	żeń krańc
Operacia AWARY INA	07	Rozruchy
Operacia zabeznioozaiaco	01 02	Ruch awa
Ostrzeżenie momentu obroto-	103	Ruch bezy
	105	RWG (dia
wego		

Parzystość Początek cyklu Podanie nieprawidłowego	68 67 17
nasła Podawanie hasła Podłączanie światłowodu (LWL)	15 71
Położenia pośrednie Potencjometr (diagnoza) Poziom dostępu użytkownika Pozycje (punkty kalibracyjne) Pozycjoner Pozycjoner (diagnoza) Praca inwersyjna Praca przerywana Praca przerywana Lokalnie Praca przerywana zdalnie Praca urządzenia Priorytet ZDALNIE Profil ruchu Protokół zdarzeń Przekaźniki sygnalizacyjne Przełączanie automatyczne I/O	50 129 15 50 54 130 63 12 32 33 8 92 52 135 27 71
Przełączanie interfejsu I/O Przełączanie między sterowa- niem OTW - ZAMYK i sterowa- niem za pomocą wartości za- danych	70 58
Przełączanie na kanał pasyw- ny	71
Przełożenie redukujące prze- kładni	115
Przepłukiwanie automatyczne PVST	78 96
R Redundancja Regulator procesowy Regulator procesowy (diagno- za)	69 60 131
Regulator procesowy źródła	65
Regulator procesowy źródła	63
Rodzaj wyłączania dla poło-	36
Rozruchy silnika Ruch awaryjny Ruch bezwładny RWG (diagnoza)	106 82, 85 55 130

Samozatrzymanie Samozatrzymanie Lokalnie Samozatrzymanie zdalnie Serwis Sterowanie Sterowanie dwuprzewodowe Sterowanie OTW - ZAMYK (Zdalnie OTW-ZAMYK) Sterowanie za pomocą warto- ści zadanych (Zdalnie WART ZAD)	12 32 33 35 33 53 53 58 58
STOP awaryjny Strefa nieczułości Strefa nieczułości (MPV) Sygnały binarne na wejściu Sygnały wyjściowe Sygnał zanik Symulacja Szczelne zamykanie / całkowi- te otwieranie Szybkość transmisji danych Szybkość transmisji danych światłowodu	34 55, 56 120 157 27 83 132 56 68 72
Ś Środki ochronne	9
T Telegramy odpowiedzi Temperatura (silnika) Temperatury urządzeń Test PVST Tolerancja położenia krańco- wego Toolsuite Topologia światłowodu Tryb Split Range Tryb taktowania	69 140 144 96 56 125 72 59 65
Typ napędu (MPV)	115
U Układ grzewczy Układ grzewczy sterownika Uruchamianie Uruchamianie (wskaźniki na	110 80 8 19
ekranie)	

145

Usuwanie usterek

W

Warianty produktu	115
Wejścia, cyfrowe	157
Wejścia cyfrowe	157
Wejścia cyfrowe (diagnoza)	128
Wejście zadanej wartości po-	58
łożenia	
Wersja oprogramowania	125
sprzętowego	
Wewnętrzna zadana wartość	63
procesowa	
Włączanie / wyłączanie	80
grzałki	
Włączanie / wyłączanie moni-	111
torowania grzałki sterownika	0
Wskazowki bezpieczenstwa	8
wskazowki bezpieczen-	8
stwa/ostrzezenia	25
viskazywanie pozycji posred-	25
Mekaźnik owerii na ekranie	24
Wokaźnik błodów na okranie	24
Wokoźniki	23 10
Wskazniki komond ruchu na	19
ekranie	21
Wskaźniki na ekranie	20
Wskaźniki ostrzegowcze na	20
ekranie	25
Wskaźnik kontroli funkcji na	24
ekranie	27
Wskaźnik momentu obrotowe-	21
do na ekranie	21
Wskaźnik na ekranie Brak	23
aotowości ZDAL	20
Wskaźnik na ekranie Poza	23
specvfikacia	
Wskaźnik na ekranie Wyma-	24
gana konserwacja	
Wskaźnik pozycji armatury na	20
ekranie	
Wskaźnik pozycjonera na	22
ekranie	
Wskaźnik temperatury	144
Wskaźnik usterki na ekranie	20
Wskaźnik wartości rzeczywi-	21
stej na ekranie	
Wskaźnik wartości zadanej	22
na ekranie	
Wyjścia analogowe	28
Wyjścia cyfrowe	27
Wyjścia cyfrowe (diagnoza)	128
Wyjście analogowe 1	28
Wyjście analogowe 1 - syn-	30
chronizacja	
Wyjście analogowe 1 - zakres	29
sygnałów	
Wyjście analogowe 2	30
Wyjście analogowe 2 - syn-	31
chronizacja	

Wyjście analogowe 2 - zakres	30
sygnałow Wyłączanie przez wyłącznik	36
krancowy Wyłączanie przez wyłącznik momontu obrotowogo	36
Wyłączanie przy błędzie cza- su reakcii	108
Wyłączanie w położeniach krańcowych	36
Wyłącznik momentu obrotowe- ao	37, 38
Wymuszanie sterowania ZDALNIE	92
Wyświetlanie czasu przestero- wania	143
Wzmocnienie proporcjonalne Kp	64
Z	05
	95
Zachowanie adaptacyjne	54
Zachowanie awaryjne	85
	90
	02
	103
zachowarne regulacyjne (re-	01
Zachowania ovganiizaovina	120
Zachowanie sygnalizacyjne	120
(Mulliport valve)	50
	50
Zadana wartość procosowa	63
zanik	05
- Zallik Załacznik	153
Zanącznik Zanik svonału	82 83
Zanik sygnalu Zanik sygnalu (fieldhus)	71 03
Zanik zadanej wartości proce-	63
sowei	00
Zarzadzanie środkami	134
Zdalna obsługa napedu	12
Zmiana hasła	16
Znik svonału zadanej wartości	63
procesowei	
Zwłoka momentu obrotowego	104
Zwłoka w rozruchu	104
Zwolnienie komend ruchu	93
Zwolnienie lokalnego panelu	90
sterowania	
4	
	~~
∠rodio wyzwalania (PVST)	98
	87
AVVARY JNEGU) Źródła wyrawalania (lataria alu)	<u></u>
	94
	83
awaryjny)	

Lista parametrów

	100, 100, 102, 102
0 0/4 mA (wart. początk)	31
2 20 mA (wart. końcowej) 24 V DC - klienta 24 V DC wewnętrzne 24 V DC zewnętrzne	31 151 151 146
A Abs. end pos. CLOSED Abs. end pos. OPEN Absolute value Actual process value Akceptuj aktual. konfig. Aktualna pozycja Aktyw.sygn.wyj.(AOUT) Aktywacja Aktywacja pozycji Aktywacja vart (AIN) Aktywacja zmiennej proceso- wej Aparatura łączeniowa Automatyczne odblok. Awaria	130 130 130 131 125 130 48 100, 100 46 48 47 82 79 145
B Backlash comp. Baud rate Bit parzystości/stopu Bluetooth Adr. Partner Bluetooth - Adres Błąd Błąd (Cfg) Błąd brak reakcji Błąd czujnika Błąd fazy Błąd hydrauliki Błąd momentu OTW. Błąd momentu ZAM. Błąd termika Błąd termika Błąd wewnętrzny Błąd w konfiguracji Błędne polecenie Brak komunikacji By-pass application By-pass Interlock By-pass Lokalny STOP By-pass moment obr.	$\begin{array}{c} 120\\ 68\\ 68\\ 126, 128\\ 126, 128\\ 145\\ 28\\ 148\\ 152\\ 147, 150\\ 147, 150\\ 147, 147, 150\\ 147, 147, 148, 150\\ 147, 147, 148, 149\\ 152\\ 152\\ 152\\ 74\\ 74\\ 89\\ 90\\ 88\end{array}$
Bypass operat. profile By-pass timer	89 89

С

Charakterystyki Configuration FUP Czas nie ustawiony Czas odpowiedzi Czas postoju Czas postoju 1 Czas pracy OTWÓRZ Czas pracy ZAMKNIJ Czas przerwy OTWÓRZ Czas przerwy ZAMKNIJ Czas zwłoki Czujnik reakcji	137 149 146 68 53 53 67 67 67 67 67 56 108, 108
D Dane operacyjne razem Dane urządzenia Data i czas Dead band Deblocking attempts Delay MA direct.CLOSE Delay MA direct.OPEN Delay SA direct.CLOSE Detect. time dt Detect. time dt (MWG) DIN 1 konfiguracja DIN 4 konfiguracja Dioda sygn. 1 (lewa) Dioda sygn. 2 Dioda sygn. 3 Dioda sygn. 4 Dioda sygn. 5 (prawa) Dop. czas pracy Dop. Ib. uruchomień Dostosowanie AOUT 1 Dostosowanie AOUT 1	134 127 45 120 79 78 78 78 78 109 109 149 131 25 25 25 25 25 25 25 25 107, 107 107 30 31
E EMCY operacje EMCY pozycja EMCY pozycja MPV EMCY stop aktywny EMCY tryb pracy EMCY zachow.aktywne EMCY - zachowanie EMERGENCY-zachowanie Etykieta urządzenia Exp. wszystkich danych Export raportu zdarzeń Export wszystkich parame- trów	88 88 149 87 149 86 126, 128 124 124

F		I	
Fail.beh. config.	149	I/O interface	149
Failure (configurable)	28	Identyfikacja	127
Failure behav. active	146	IE 24 V AC	150
Fieldbus AOUT 1	29	IE bus exception	151
Fieldbus AOUT 2	29	IE dostęp do pliku	150
Fieldbus operation	71	IE EEPROM	150
Filtorawnie wg wydarzeń	135	IE Feldbus	150
Filtr zdarzeń systemu	135	IE FQM	149
Firmware	125	IE Hall 1 kalibracja	150
FO cables	131	IE Hall 5 kalibracja	150
FOC FPGA wersja	131	IE I/O interface	151
FOC połącznie	71, 72, 72	IE konfig. nadajnika poło.	149
FOC RS-485 bład	131	IE kontrola faz	150
FOC szybkość transmisji	131	IE LC	150
FO monitor. przewodu	71	IE LC exception	150
Format cvfrv	45	IE logic	150
Format czasu	45	IE logic exception	150
FO topologia	72	IE logowanie	150
FO transfer kbit/s	72	IE MCM	149
FOM	131	IE MWG	150
FQM bład zbiorczy	148, 151	IE MWG end positions	151
FOM fail safe blad	151	IE MWG exception	151
FQM fail safe end pos	132	IE MWG kalibracia	150
FOM fault temp -volt	151	IE nadajnik położenia	150
FOM ES diag result	132 151	IE-ochr silnika-uszkodzona	150
FOM FS-FSD wymagane	132	IE Parametr	150
FOM ES gotowy	132	IE narametry konfig	149
FOM spring wound	132	IE preselektor wyboru	140
FOM timeout limit	151	IE PSO	149
FOM timeout motor	151	IE remote Prm Config	140
FOM timeout winding	132 151	IE reserve backup	151
Funkcia taktujaca OTW	152, 151	IE startup EB	150
Funkcja taktująca CTW.	66	IE startup sub assy	150
Funkcja laktująca ZAM.	100	IE wadiwe wyiście	150
	100		150
G		IE ZDALNE interfeie	150
Grzałka monitor. czasu	111	IE ZDALNE IIIteriejs	101
Grzałka w bloku ster.	80	Inproto wszystkie parametry	120
			120
Н		Interfeis Diustaath	102 102
Heat.monitor.config.	149		102, 102
High limit wart.docelowej	60		120
Hister. pozycjo. OTW.	56		149
Hister. pozycjo. ZAM.	56	Interlock source	94
Histereza	52, 122	J	
Histereza 1	52	Jakość zasilania	148
		Jednostka	47 47 48 48
		Jednostka mom obr	ΔA
		Jednostka temp	40
		.lednostki	46 47 47 47 48
		Jouriouti	ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ
		lezyk	17 , 17 , 17
		JY2 JI	17

κ

Kasowanie krzywych137Kasuj dane operacyjne135Kierunek zamykania123Kodowanie DOUT 127Kolor diody 126Kolor diody 226
Kasuj dane operacyjne135Kierunek zamykania123Kodowanie DOUT 127Kolor diody 126Kolor diody 226
Kierunek zamykania123Kodowanie DOUT 127Kolor diody 126Kolor diody 226
Kodowanie DOUT 127Kolor diody 126Kolor diody 226
Kolor diody 126Kolor diody 226
Kolor diody 2 26
Kolor diody 3 26
Kolor diody 4 26
Kolor diody 5 26
Komenda fieldbus 150
Konfig. błąd ZDALNY 147, 147, 151
Konfig. EMERGENCY 149
Konfig. kontrolera PID 149
Konfig. momentu OTW 149
Konfig. momentu ZAM 149
Konfig. profilu działania 149
Konfiguracja LWL 149
Koniec cyklu OTWÓRZ 67
Koniec cyklu ZAMKNIJ 67
Kontrola funkcji 145
Kontroler procesu (PID) 131
Kółko ręczne aktywne 149
Krzywe 136, 137, 137, 138, 138,
139, 139
1
L h rozruchów silnika/h 131
Liczba portów 116
Lim zakr nastawy 57
Lokalov STOP 95 149
Low limit RWG 130
Low limit Uspan 129
Low limit wart docelowei 60
LPV function 77

LPV not ready LWL poziom channel 1

Μ

148 131

Maintenance interval Maintenance signals Max. wartość dla 100%	142 142 48
Maximum stroke Max wartość dla 100% MD1 slave address	47, 47, 48 67
Minimum atroko	120
Modbus	67 68 68 68 68
Modbus	60, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 60
Moment by-pass	104
Moment by pass [s]	104
Moment obrotdroga	137, 137, 137, 138
Moment obrotowy	29
Moment wył. OTWÓRZ	38
Moment wył. ZAMKNIJ	38
Monitor. syst. grzałki	111
Monitor 24 V DC cust.	110
Monitor 24 V DC ext.	110
Monitoring czasu	68
Monitoring czasu pracy	107, 107
Monitoring faz	112
Monitoring rožimu procy	111
MD// and C/// closing	100
MPV home port	149
N	110
Napiecie baterii	146
Nastawa poz. nieakty.	150
Nastawa poz. OTW.	40, 43
Nastawa poz. ZAM.	40, 43
Nastawa pozycji	130
Nieaktywny	148
Nieczułość OTWÓRZ	55
Nieczułość ZAMKNIJ	55
Nie gotowy ZDALNY	145
Nie gotowy ZDALNY (Cfg)	28
Nieprawidłowa kolejność faz	147, 150
mienia	148, 150
Niski limit AIN 1	59
Not referenced	152

0

Odstęp między przeglądami	143
Odstęp zapisu	136
Odwzoro położ. MWG	130
Odwzoro położ. poten	129
Odwzoro położ. RWG	130
Ogranicz. kontroli OTW	57
Ogranicz. kontroli ZAM.	57
Ograniczenie momentu	104
On time	131
On time warning 1	106
On time warning 2	106
Op. com. PID contr.	131
Oper. mode Interlock	95
Oper. time opposite	79
Oper. w przyp. awarii	83
Opóźnienie	84
Ost.brak sygn.akt.poz.	151
Ost. odnieś.do akt.poz.	151
OSTRZEŻ. brak reakcji	146
Ostrzeż. czas pracy	146
Ostrzeż. moment OTW	147
Ostrzeż. moment ZAM	147
Ostrzeż. zakres pozycji	151
Ostrzeżenia	145
Ostrzeżenie (Cfg)	28
Ostrzeżenie konfig.	146, 146, 149
Ostrzeżenie LWL	146
Ostrzeżenie pozycja nastawy	146
Ostrzeżenie wewnętrzne	146, 146, 151
Otrzeż. moment OTW	103
Otrzeż. moment ZAM	103
Otrzeżenie temp. sterownika	146

PCB failure	152
Pik momentu [%]	105
Początek cyklu OTWÓRZ	67
Początek cyklu ZAMKNIJ	67
Poten, poza zakresem	148
Potent. raw value /mV	130
Poz.bezp. OTW ZAM	84
Poz. krańcowa OTW.	36
Poz. krańcowa ZAM.	36
Poz. pośrednie-czas	139
Poza specyfikacją	145
Poza strefą nieczułości	56
Poza zakresem	152
Pozycja	46, 47
Pozycja aktualna	28
Pozycja bezp. MPV	84
Pozycja-czas	138
Preselektor nie ZDALN	148
Process setpoint	131
Profil pracy	52
Przełożenie	115
Przywróć nastawy fabryczne	124
Punkt obrotu 1	50
PVST abort	146
PVST active	149
PVST behaviour	98
PVST fault	146
PVST monitoring	99
PVST operating time	99
PVST operation mode	98
PVST reminder	99
PVST reminder period	99
PVST reverse time	99
PVST source	98
PVST stroke	98
PVST wymagane	147

R

Ρ

Raport zdarzeń	135, 135, 136, 136, 136
Raw val. pos. CLOSED	129, 130
Raw val. pos. OPEN	129, 130
Redundancy	69
Regulacja kier. obrot.	112
Regulator PID	62
Regulator procesu	61
Reset MPV Homeport	117
Revers. prevent. time	82
Rodz. pracy taktującej	66
OTWÓRZ	
Rodz. pracy taktującej ZA-	66
MKNIJ	
Rodz. wyłączenia	36
Rodzaj operacji	52
Rodzaj operacji 1	52
Rodzaj pracy	107
Rodzaj sygnału	50
Rodzaj sygnału 1	50
Running dir. Interlock	95
RWG raw value /mA	130

S

Service aktywny Signal behaviour SIL - błąd SIL - funkcja aktywna Skalowanie Split range operation Stan awarii Fieldbus Status AIN 1 Status AIN 2 Status AIN 2 Status AOUT 1 Status AOUT 2 Status DIN Status DOUT Sygn. położeń pośrednich Sygn. wyj. analogowe	$148 \\ 121 \\ 147 \\ 149 \\ 47, 47, 48, 48 \\ 60 \\ 149 \\ 128 \\ 128 \\ 128 \\ 128 \\ 128 \\ 128 \\ 128 \\ 128 \\ 128 \\ 128 \\ 128 \\ 25 \\ 28, 29, 30, 30, 30, 30, 31 \\ 31 \\ 31 \\ 31 \\ 31 \\ 31 \\ 31 \\ 31 $
Sygn. wyj. cyfrowe	27, 27
Sygnał AIN 1	58
Sygnał AIN 2	59
Sygnał AOUT 1	28
Sygnał AOUT 2	30
Sygnał DOUT 1	27, 132
Sygnał wyj.(AOUT)	48, 48
T	29
Temp. ctrls norm. ‰	29
Tempe. ctrl unit norm ‰	139
Temperatura - czas	144
Temperatura urządzenia	89
Termiczny by-pass	57
Tolerancja OTWÓRZ	57
Tolerancja ZAMKNIJ	57
Travel diff. dx	109
Travel diff. dx (MWG)	109
TRYB	157
Tryb pracy	131
Typ napędu	115
U Update firmware Utwórz nastawy fabryczne	125 124

129

Volt.level diff. potent.

W	
Wartość pracy (AIN)	48, 48
Wczytaj język	124
Wejście AIN 1	29
Wejście AIN 2	29
Wersia	127
Wew, st. martwa OTW	130
Wew, st. martwa ZAM	130
Wielkość buforu	136
Wielkość danych	136
Wrn Dead bands	149
Wrn event mark	151
Wrn Fieldbus config.	149
Wrn FO cable budget	146
Wrn FOC connection	147
Wrn grzałka	151
Wrn input AIN 1	146 148
Wrn input AIN 2	146,148
Wrn op mode run time	146
Wrn op mode starts	146
Wrn res data in use	151
Wrn Setpoint Source	149
Wrn Tm mark	151
Współczynnik procesu	47 47
Wyb nan głów /nomoc	77
Wyłacznik krańcowy	40 43
Wyłącznik momentowy	38 103 104 104 104
vyjącznik momentowy	105
Wymagany przegląd	145 147
Wymiana wartości	152
Wysoki limit AIN 1	50
	00
Z	
Zach. w ster. lokalnym	32
Zachowanie napęd	108
Zachowanie Tx	69
Zachowanie w awarii	82
Zakres sygn. AOUT 1	29
Zakres sygn. AOUT 2	30
Zakres tolerancji	80
Zew. st. martwa OTW	130
Zew. st. martwa ZAM	130
Zła kom. ZDALNE 1	150
Zła kom. ZDALNE 2	150
Zły kierunek obrotów	148
- -	
Ζ	
Źródło błędu	83
Zródło EMERGENCY	87



AUMA Riester GmbH & Co. KG

P.O. Box 1362 **DE 79373 Muellheim** Tel +49 7631 809 - 0 Fax +49 7631 809 - 1250 info@auma.com www.auma.com

AUMA Polska Sp. z o.o. **PL 41-219 Sosnowiec** Tel +48 32 783 52 00 Fax +48 32 783 52 08 biuro@auma.com.pl www.auma.com.pl

Y005.285/045/pl/1.20