


Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.



AUMA Lieferumfang
AUMA supply

AUMA SERVICE

Anschlussplan zeigt den Stellantrieb in Zwischenstellung, Schalter sind nicht betätigt.
Terminal plan shows the actuator in intermediate position, switches are not actuated.

Bei Ex-Antrieben werden an Stelle der Stecker Schraubklemmen / Käfigzugfederklemmen verwendet !
For explosion-proof actuators terminals / cage clamps are used instead of plug / socket connector !

Code: A3HRT

				Datum	2016-11-22	 AUMA Riester GmbH & Co. KG	TPCAI000-1A3-A000 TPA00R1AA-0A1-000			
				Bearb.	Meyer		Legende	Auftragsnummer	Bestellnummer	
				Gepr.	Roemer					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Roemer					
Anlage									Projekt	